Sprawozdanie Laboratorium Techniki Komputerowej *Mikrokontrolery*

LTK XI Radosław Terelak Jakub Nowak Alan Popiel

1. Ustawianie portu input/output – 15.03.2021

```
File Edit View Program Tools Options Window Help

| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program Tools Options Window Help
| Image: Program T
```

Na pierwszych zajęciach ustawialiśmy wyjścia i wejścia na mikro-kontrolerze Attiny24.

Port można ustawić jako wejście lub wyjście na kilka sposobów. **DDRA.1 = 1** – ustawiamy konkretny port, w tym przypadku port PA1 jako wyjście. **DDRA = 255** – ustawiamy cały port PA jako wyjście. **DDRA = &B10101010** – ustawiamy kolejne porty w sposób naprzemienny. Jeden jest wyjściem kolejny wejściem.

Pętlą **DO** stworzyliśmy cykl zapalania i gaszenia diody "podłączonej" do portu 1.

Poleceniem **wait** dodajemy pauzę, abyśmy mogli zaobserwować zmiany w stanach zapalenia. Inaczej operacja wykonywałaby się zbyt szybko dla dostrzeżenia.

DDRA.1 = 1

ustawienie portu PA1 na wyjście

DDRA = 255

ustawienie całego portu A jako output

DDRA = &B10101010

tam gdzie jest 1 jest wyjście/zapis binarny od lewej zaczynając

DO

PORTA.1 = 1

zapalamy

wait 1

waitms 10

PORTA.1 = 0

gasimy

wait 100


LOOP

End

WNIOSKI:

Na tych zajęciach nauczyliśmy się obsługiwać wejście oraz wyjście mikrokontrolera Attiny24. Dzięki tej wiedzy stworzyliśmy program, który zmieniał naprzemiennie włączenie/wyłączenie diod.

2. Przerwania – 22.03.2021



Na kolejnych zajęciach zajęliśmy się tematyką przerwań. Przerwanie to zdarzenie, wstrzymujące działanie programu głównego, w celu uruchomienia specjalnej funkcji obsługi przerwania. Gdy ta funkcja zostanie wykonana następuje powrót do programu głównego. Pin musi być ustawiony na wejście.

Ustawiamy pin **PB2** jako wejście, a pozostałe (**PB0, PB1, PB3**) jako wyjścia. **DDRB = &B1011** Ustawiamy wszystkie bity portu B na stan wysoki – **PORTB = &1111**

Wybieramy rodzaj przerwania *INTO* jako zbocze opadające, czyli dopiero gdy wartość na wejściu spadnie, dochodzi do przerwania – *MCUCR.1* = 1

Włączamy zezwolenie na wykonywanie przerwań w rejestrze SREG – *SREG.7 = 1* oraz w rejestrze GIMSK – *GIMSK.6 = 1*

Tworzymy zmienną A oraz tworzymy przerwanie INTO o nazwie pisz.


Z pętli nieskończonej możemy wyjść jedynie po wykonaniu przerwania, po czym przechodzimy do obsługi przerwania, gdzie zwiększamy wartość zmiennej **A**. Tą zmienną możemy inkrementować tak długo jak będziemy wykonywać przerwania.

ustawienie PB2 jako wejscie, reszta jako wyjscie *PORTB* = &*B*11111 wszystkie ustawiamy na stan wysoki *MCUCR.1 = 1* ustawienie przerwania na INTO na zboczu opadajacym **SREG.7 = 1** zezwolenie na wykonywanie przerwan musi byc wlaczone GIMSK.6 = 1zezwolenie na wykonywanie przerwania INTO DIM A AS byte zadeklarowanie zmiennej A typu bajt ON INTO pisz do loop end pisz: incr A return WNIOSKI: Na tych zajęciach nauczyliśmy się obsługi przerwań mikrokontrolera Attiny24. Dowiedzieliśmy się, jak umożliwić mikrokontrolerowi doprowadzenie do przerwania.


DDRA = &B1011

3. Wyświetlanie litery – 29.03.2021

Aby wyświetlić literę "*T*" użyliśmy podobnej techniki z wykorzystaniem przerwań jak na poprzednich zajęciach. Utworzyliśmy 5 zmiennych reprezentujących kolejne rzędy komórek. Nasz obraz składa się z 5 kolumn oraz 8 wierszy. Oto graficzna reprezentacja:



Metodą binarną zapaliliśmy odpowiednie komórki oraz dodaliśmy przerwanie i pętlę nieskończoną. W obsłudze przerwania zmieniamy wartości **portu A**, w zależności od danego rzędu oraz dodaliśmy pauzę **400 mikrosekund**. Po przejściu przez każdą kolumnę gasimy wszystkie komórki i możemy ponowić procedurę.



DDRA = 255

DDRB = &B1011

Ustawienie PB2 jako wejście, reszta jako wyjście

PORTB = &*B*1111

Wszystkie ustawiamy na stan wysoki

MCUCR.1 = 1

Ustawiliśmy aby przerwanie INTO było na zbocze opadające

SREG.7 = 1

Zezwolenie na wykonywanie przerwań musi być włączone

GIMSK.6 = 1

Zezwolenie na wykonywanie przerwania INTO

DIM k_1 as Byte

Wyświetlenie litery 'T', tworzymy 5 bajtów

DIM k_2 as Byte

DIM k_3 as Byte

DIM k_4 as Byte

DIM k_5 as Byte

$k_1 = &B10000000$

Zapalamy odpowiednie okienka

 $k_2 = &B10000000$

 $k_3 = 255$

 $k_4 = &B10000000$

 $k_5 = &B10000000$

ON INTO wyswietl

Dodajemy przerwanie

do Pętla oczekująca na input przerwania loop end wyswietl: Zmiana stanu PORTA na kolejne wartości wcześniej zainicjonowane PORTA = k_1 waitus 400

 $PORTA = k_2$

pauza na 400 mikrosekund

waitus 400

 $PORTA = k_3$

waitus 400

 $PORTA = k_4$

waitus 400

 $PORTA = k_5$

waitus 400

PORTA = 0

Wygaszenie wszystkiego

return

WNIOSKI:

Bazując na wiedzy z poprzednich zajęć udało nam się wyświetlić literę "T", w chwili obecnej jest to wykonane za pomocą polecenia *wait*. Nie jest to najlepszy możliwy sposób, ponieważ podczas polecenia *wait* mikrokontroler nie może wykonywać żadnych operacji.

4. Działanie na licznikach mikrokontrolera – 12.04.2021

Na tych zajęciach zajęliśmy się licznikiem 16 bitowym.

W celu zliczenia czasu pełnego obrotu użyliśmy licznika 16 bitowego oraz przypisywaliśmy go do odliczania oraz w celu prawidłowego pokazywania liter przez drugi z liczników. Poniższy kod obrazuje sposób obliczenia czasu 1 obrotu tarczy. Dzięki temu mogliśmy obliczyć 1/128 tarczy, która stopniowo będzie przesyłać kolejne części litery, przy czym cały proces odbywa się w pętli.

```
TCCR1B.1 = 1 'ustawienie pierwszego bitu rejestru TCCR1B na 1

DDRA = 6B111111111 'ustawienie calego portu A jako wyjscie

DDRB = 6B11111 'ustawienie portu PB2 jako wejscie. PB1. 3 i 4 jako wyjscie; DDRB - ustawiany cos w B

PORTB = 6B11111 'ustawienie wszystkich bitów na stan wysoki

MCUCR.1 = 1 'ustawiany ISCO1 jako 1 reszta pozostaje jako 0 - ustawilismy przerwanie INTO na zbocze opadajace

SREG.7 = 1 'zezwolenie na wykonywanie przerwan - ustawienie 7 bitu rejestru SREG jako 1

GIMSK.6 = 1 'ustawiany 6 bit rejestru GIMSK jako 1, co pozwala nam na wykonanie zewnetrznego przerwania INTO

DIM I as byte 'zadeklarowanie zmiennej I typu bajt

DIM B as byte 'zadeklarowanie zmiennej H typu bajt

DIM D as word 'zadeklarowanie zmiennej B typu word

ON INTO wyswietl

do 'petla nieskonczona; jedynie przerwanie INTO powoduje wyjscie z niej

loop

end

wyswietl: 'wyswietl zmienia wartosc PORTA na wartosci zmiennych odpowiadajacych kolumnom

L = TCNTIL 'zapisywanie licznika do zmiennej L

TCNTIL = 0 'zerowanie TCNTIL

TCNTIL = 0 'zerowanie T CNTIL

TCNTIL = 0 'zerowanie T CNTIL

TCNTIL * U zapisywanie H do zmiennej D

PORTA = H 'wyswietlanie najwazniejszych 8 bitow

return
```

TCCR1B.1 = 1

ustawienie pierwszego bitu rejestru TCCR1B na 1

DDRA=&B11111111

ustawienie całego portu A jako wyjście

DDRB = &B1011

ustawienie portu PB2 jako wejście, a PB1.3 oraz PB1.4 jako wyjście

PORTB=&*B*1111

ustawienie wszystkich bitów na stan wysoki

ustawiamy ISC01 jako 1. reszta pozostaje jako 0 – ustawiliśmy przerwanie INTO na zbocze opadające
SREG.7=1
zezwolenie na wykonywanie przerwań – ustawienie 7. bitu rejestru SREG jako 1
GIMSK.6=1
ustawiamy 6. bit rejestru GIMSK jako 1. co pozwala nam na wykonanie zewnętrznego przerwania INTO
DIM L as Byte
zadeklarowanie zmiennej L typu bajt
DIM H as Byte
zadeklarowanie zmiennej H typu bajt
DIM D as Word
zadeklarowanie zmiennej D typu word
ON INTO wyswietl
do
pętla nieskończona, jedynie przerwanie INTO powoduje wyjście z niej
loop
end
wyswietl:

wyswietl zmienia wartość PORTA na wartości zmiennych odpowiadających kolumnom

L=TCNT1L

MCUCR.1=1

zapisywanie licznika do zmiennej L

H=TCNT1H

zapisywanie licznika do zmiennej H

TCNT1L= 0

zerowanie TCNT1L

TCNT1H=0

zerowanie TCNT1H

D=H* 256

zapisywanie H do zmiennej D

D=D+L

zapisywanie L do zmiennej D

PORTA=B

Wyświetlanie najważniejszych 8 bitów

return

WNIOSKI:

Na tej lekcji nauczyliśmy się korzystać z licznika mikrokontrolera, ustawiać go oraz jak prawidłowo pobierać z niego wartość.

5. Działanie na licznikach mikrokontrolera II – 19.04.2021

Na tych zajęciach zajmowaliśmy się licznikiem 8 bitowym. Naszym celem jest uzyskanie przerwania od licznika 8 bitowego, żeby w momencie wyznaczenia czasu jednego pełnego obrotu, a następnie podzieleniu go na 128 części, w każdej kolejnej części po kolei, wspomniany licznik mógł zgłosić przerwanie. W momencie, kiedy licznik doliczy do wartości, jaka została do niego wprowadzona, zgłosi przerwanie. W naszym przerwaniu zasterujemy T od n-tego wycinka co widać na poniższym kodzie źródłowym.

```
File Edit View Program Tools Options Window Help
| 🗋 🔌 🖟 🛂 🚵 🔎 🚇 . | 🐰 🗅 🖺 淳 淳 🔑 🖧 . | 🎂 🗹 🦠 🐚 🖜 🐿 🗂 . | 🛲 🎟 岭 . | | 🐠 ? . | 🗗 🛅 🕞
zad5.bas 🔯
                                                         ▼ Label
       TCCR1B.1 = 1 'ustawienie pierwszego bitu rejestru TCCR1B na 1
TCCR0B.0 = 1 'ustawienie zerowegoo bitu rejestru TCCR0B na 1
TCCR0B.1 = 1 'ustawienie pierwszego bitu rejestru TCCR0B na 1
       TIMSKO.1 = 1
       DDRA = &B11111111 'ustawienie calego portu A jako wyjscie

DDRB = &B1011 'ustawienie portu PB2 jako wejscie, a PB1, 3 i 4 jako wyjscie; DDRB - ustawiamy cos w B

PORTB = &B1111 'ustawienie wszystkich bitów na stan wysoki

MCUCR 1 = 1 'ustawiamy ISC01 jako 1, reszta pozostaje jako 0 - ustawilismy przerwanie INTO na zbocze opadajace

SREG.7 = 1 'zezwolenie na wykonywanie przerwan - ustawienie 7 bitu rejestru SREG jako 1

GIMSK.6 = 1 'ustawiamy 6 bit rejestru GIMSK jako 1, co pozwala nam na wykonanie zewnetrznego przerwania INTO
       DIM L as byte 'zadeklarowanie zmiennej L typu bajt
DIM H as byte 'zadeklarowanie zmiennej H typu bajt
DIM D as word 'zadeklarowanie zmiennej D typu word
DIM I as byte 'zadeklarowanie zmiennej I typu bajt, ktora bedzie sluzyc jako licznik
                                        'Wyświetlanie litery "T", tworzymy 5 bajtów
       DIM k(5) as Byte
      k(1) = &B10000000
k(2) = &B10000000
k(3) = 255
k(4) = &B10000000
k(5) = &B10000000
                                          'Zapalamy odpowiednie okienka
       ON INTO wyswietl
ON OCOA pasek
                 'petla nieskonczona; jedynie przerwanie INTO powoduje wyjscie z niej
       end
       wyswietl: 'wyswietl zmienia wartosc PORTA na wartosci zmiennych odpowiadajacych kolumnom
                          'zapisywanie licznika do zmiennej I (lower)
'zapisywanie licznika do zmiennej H (higher)
       TCNT1L = 0 'zerowanie TCNT1L
TCNT1H = 0 'zerowanie TCNT1H
       D = 256*H
D = H + L
D = D/1024 'podzielenie D przez 1024, bo 8*128 = 1024
                                  'zapisanie nizszych bitów zmiennej D do rejestru OCROA,
'który odpowiada za porównywanie z wartoscia licznika TCNTO
       OCROA = Low(D)
      I = 1 'ustawienie wartosci zmiennej I jako 1
       pasek:
                   'etykieta pasek i obsluga przerwania OCOA
      IF I<6 THEN    'jesli I jest mniejsze niz 6 to ustawiamy PORTA jako k(I)
    PORTA = k(I)</pre>
       ELSE
             PORTA = 0
                                'jesli I jest wieksze lub rowne 6 to ustawiamy PORTA jako 0
       END IF
       INCR I 'zwiekszenie wartosci zmiennej I o 1
       return
```

TCCR1B.1 = 1

ustawienie pierwszego bitu rejestru TCCR1B na 1

TCCROB.0 = 1

ustawienie zerowego bitu rejestru TCCROB na 1

TCCROB.1 = 1

ustawienie pierwszego bitu rejestru TCCROB na 1

TIMSK0.1 = 1

DDRA = &B11111111

ustawienie całego portu A jako wyjście

DDRB = &B1011

ustawienie portu PB2 jako wejście, a PB1, 3 i 4 jako wyjście; DDRB - ustawiamy coś w B

PORTB = &**B1111**

ustawienie wszystkich bitów na stan wysoki

MCUCR.1 = 1

ustawiamy ISC01 jako 1, reszta pozostaje jako 0 - ustawiliśmy przerwanie INTO na zbocze opadające

SREG.7 = 1

zezwolenie na wykonywanie przerwań - ustawienie 7 bitu rejestru SREG jako 1

GIMSK.6 = 1

ustawiamy 6 bit rejestru GIMSK jako 1, co pozwala nam na wykonanie zewnętrznego przerwania INTO

DIM L as byte

zadeklarowanie zmiennej L typu bajt

DIM H as byte

zadeklarowanie zmiennej H typu bajt

DIM D as word
zadeklarowanie zmiennej D typu word
DIM I as byte
zadeklarowanie zmiennej I typu bajt, która będzie służyć jako licznik
DIM I/C) no Disto
DIM k(5) as Byte
Wyświetlanie litery "T", tworzymy 5 bajtów
k(1) = &B10000000
Zapalamy odpowiednie okienka
k(2) = &B10000000
k(3) = 255
k(4) = &B10000000
k(5) = &B10000000
ON INTO wyświetl
ON OCOA pasek
do
pętla nieskończona; jedynie przerwanie INTO powoduje wyjście z niej
loop
end
wyswietl:
wyświetl zmienia wartość PORTA na wartości zmiennych odpowiadających kolumnom
I = TCNT1I

L - ICIVITL

zapisywanie licznika do zmiennej L (lower)

H = TCNT1H

zapisywanie licznika do zmiennej H (higher)

TCNT1L = 0

zerowanie TCNT1L

TCNT1H = 0zerowanie TCNT1H D = 256*HD = H + LD = D/1024podzielenie D przez 1024, bo 8*128 = 1024 OCROA = Low(D)zapisanie niższych bitów zmiennej D do rejestru OCROA, 'który odpowiada za porównywanie z wartością licznika TCNTO I = 1ustawienie wartości zmiennej I jako 1 return pasek: etykieta pasek i obsługa przerwania OCOA IF I<6 THEN jeśli I jest mniejsze niż 6 to ustawiamy PORTA jako k(I) PORTA = k(I)**ELSE**

END IF

PORTA = 0

zwiększenie wartości zmiennej I o 1

jeśli I jest większe lub równe 6 to ustawiamy PORTA jako 0

return

WNIOSKI:

Dołączenie wiedzy o liczniku wraz z kodem z poprzednich zadań pozwoliło nam wyeliminować polecenie *wait*. Teraz mikrokontroler nie musi przerywać swojej pracy, kiedy aktualnie czegoś nie wyświetla i można przekierować jego moc obliczeniową na coś innego.

6. Własny program - 26.04.2021


Prosty program do zapalania i gaszenia diod

Najpierw ustawiamy cały port 'A' jako wyjście.

Kolejną rzeczą jest ustawienie 'pb2' jako wejście, a reszty jako wyjście.

Potem ustawiamy na stan wysoki.

Następnie ustawiamy rzeczy potrzebne do przerwań int0 na zbocze opadające



ddra = 255

ustawienie całego portu A jako output

ddrB = &B1011

ustawienie pb2 jako wejście reszta jako wyjście

portb = &B1111

ustawiamy na stan wysoki, czyli zapalenie

MCUCR.1 = 1

ustawienie rzeczy potrzebne do przerwania int0 na zbocze opadające

sreg.7 = 1

zezwolenie na wykonywanie przerwań (1 to zezwolenie)

gimsk.6 = 1

zezwolenie na wykonanie przerwania int0

do

porta = &B10001000

waitms 400

porta = &B10100000

waitms 400

porta = &B11111111

waitms 400

porta = &B10100000

waitms 400

porta = &B10001000

waitms 400

porta = &B01000000

loop

end

WNIOSKI:

Napisaliśmy prosty program, żeby zobaczyć, czy uda się go uruchomić na mikrokontrolerze bez błędu, a nie tylko w Bascomie. Udało się to i program zmieniał stan diod zgodnie z oczekiwaniami.