Вычисление числовых характеристик сигналов

Параметры количественной оценки

Исходно анализируемый сигнал представляется в цифровом виде (дискретный и квантованный) как массив данных x(i), i = 0,1,2.....

Для количественной оценки сигналов (рисунок 2.17) наиболее часто применяются следующие параметры.

Абсолютные значения максимума и минимума сигнала на рассматриваемом отрезке времени T = [0, T], называемые пиковыми значениями:

$$X_{+} = \left| \max_{t \in T} x(t) \right|; \qquad X_{-} = \left| \min_{t \in T} x(t) \right|.$$
 (2.23)

Размах колебаний:

$$X_{P} = \max_{t \in T} x(t) - \min_{t \in T} x(t).$$
 (2.24)

Среднее значение (постоянная составляющая):

$$X_{cp} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} x(t)dt . {(2.25)}$$

$$X_{cp} = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x(i) . {(2.26)}$$

Мощность сигнала, определяемая с учетом постоянной составляющей:

$$P_X = \frac{1}{T} \int_0^T x^2(t) dt , \qquad (2.27)$$

$$P_X = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x^2(i) . {(2.28)}$$

и без учета постоянной составляющей:

$$P_X = \frac{1}{T} \int_0^T x^2(t) dt - \left(\frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt\right)^2, \qquad (2.29)$$

$$P_X = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x^2(i) - \left(\frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x(i)\right)^2.$$
 (2.30)




Рисунок 2.17 – Форма вибрационного сигнала при динамическом воздействии на конструкцию

Среднее квадратическое значение или эффективное значение, определяемое с учетом постоянной составляющей:

$$X_{CK3} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} x^{2}(t) dt}, \qquad (2.31)$$

$$X_{CK3} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x^{2}(i)} . {(2.32)}$$

и без учета постоянной составляющей:

$$X_{CK3} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} x^{2}(t) dt - \left(\frac{1}{T} \int_{0}^{T} x(t) dt\right)^{2}}, \qquad (2.33)$$

$$X_{CK3} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x^{2}(i) - \left(\frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x(i)\right)^{2}}.$$
 (2.34)

Для гармонического сигнала между СКЗ и амплитудой существует однозначная связь:

$$X_{CK3} = \frac{A}{\sqrt{2}} = 0.707A$$
.

Если сигнал имеет сложную форму, то однозначной связи между СКЗ и его амплитудой нет.

Иногда в качестве параметра, характеризующего количественное значение сигналов, применяется уровень интенсивности колебаний, определяемый соотношением между измеренным значением параметра сигнала и некоторым стандартным значением, которое соответствует нулевому уровню. Если, например, измеряется виброускорение, виброскорость, виброперемещение то логарифмический уровень

$$L = 20 \lg \frac{a}{a_0} \,, \tag{2.35}$$

где a_0 - начальное значение параметра a , соответствующее нулевому уровню. За начальное значение, согласно ГОСТ 30296-95, для виброускорения принимается уровень $10^{-6} \frac{M}{c^2}$, для виброскорости - уровень $5 \cdot 10^{-8} \frac{M}{c}$.

Параметры, характеризующие форму вибросигнала

Пик-фактор - параметр, характеризующий наличие амплитудных выбросов в сигнале:

$$PF = \frac{\max\left(|X_{+}|,|X_{-}|\right)}{X_{CK3}}.$$
 (2.36)

Для гармонического сигнала пик-фактор равен 1.414. Чем больше пик-фактор, тем более выраженные импульсные эффекты присутствуют в сигнале. Для гармонического сигнала пик-фактор равен 1.414.

Распределение сигнала по амплитудным зонам характеризуется коэффициентами асимметрии (от английского skew -«косой»):

$$Sk = \frac{\mu_3}{\sigma^3} = \frac{\frac{1}{N} \sum_{0}^{N-1} (x(i) - X_{cp})^3}{\left(\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{0}^{N-1} x^2(i) - (X_{cp})^3}\right)^3}$$
(2.37)

и эксцессом:

$$\varepsilon_{x} = \frac{\mu_{4}}{\sigma^{4}} - 3 = \frac{\frac{1}{N} \sum_{0}^{N-1} (x(i) - X_{cp})^{4}}{\left(\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{0}^{N-1} x^{2}(i) - (X_{cp})^{2}}\right)^{4}} - 3.$$
 (2.38)




Рисунок 2.18 – Иллюстрация изменения коэффициента асимметрии в зависимости от вида функции плотности вероятностей исследуемого сигнала




Рисунок 2.19 – Иллюстрация изменения эксцесса в зависимости от вида функции плотности вероятностей исследуемого сигнала по отношению к нормальному закону распределения