

离线AI宝 · 操作手册

适用版本：v1.0 | 运行模式：全程离线 · 本地推理

离线AI宝 是一款把语音识别、机器翻译、语音合成与大语言模型全部装进手机的离线智能助手。所有音视频、文本与生成结果都在本机处理，**不联网、不出手机**。

APP 内置 6 个智能体，本手册详细说明已上线的 3 个：**录音翻译智能体**、**本地视频字幕智能体**、**跨语沟通智能体**；其余 3 个在最后一章做简要介绍，当前处于「待上线」状态。

先激活再用：使用前需为本机导入一张授权文件，没导入时 APP 可以打开，但 6 个智能体都不能用。怎么获得这张文件见 [1.4 获取并导入授权](#)。

目录

- 第一章 开始之前
 - 第二章 录音翻译智能体
 - 第三章 本地视频字幕智能体
 - 第四章 跨语沟通智能体
 - 第五章 即将上线的智能体
 - 第六章 通用设置与注意事项
-

第一章 开始之前

1.1 首页

打开 APP 进入首页，自上而下依次是：

区域	说明
应用栏	左侧 Logo 与「离线AI宝」，右侧齿轮图标进入 设置
Hero 卡片	显示「离线运行中」徽标与版本号
统计行	50+ 语种支持 / 6 个智能体 / 100% 本地推理
未授权横幅	仅在 本机未授权 时出现，含设备 ID 与「导入授权文件」入口（见 1.4）
智能体列表	6 张卡片，点击进入对应功能页
底部提示	「更多智能体陆续上线，敬请期待」

卡片右上方带「待上线」标记的智能体当前**不可点击**（页面与路由已内置，后续版本开放）。

本机未授权时，每张智能体卡片右上角还会带橙色「**未授权**」标记，点击不会进入功能页，而是弹出「**未授权**」对话框，引导你复制设备 ID 申请或直接导入授权文件。授权成功后横幅与卡片标记一并消失。

1.2 设置页

首页右上角齿轮进入设置，共四组：

外观——主题模式三选一，切换即时生效：

- 浅色
- 深色
- 跟随系统（跟随手机的深浅色设置自动切换）

推理——NPU 加速（NNAPI）开关：

- 开启后用手机 NPU 加速推理，可能更快，但兼容性因机型而异；
- 切换后会自动重载模型；
- 若开启后出现**翻译变慢、出错或乱码**，说明该机型 NPU 不支持当前算子，**关掉即可**。

授权——查看授权状态与有效期、复制设备 ID、导入或移除授权文件（详见 1.4 **获取并导入授权**）。未授权时**设置页依然可以进入**，保证本机有地方导入授权。

关于——应用名称「离线AI宝」、版本 v1.0、运行模式「全程离线 · 本地推理」。

1.3 首次使用须知

1. **导入授权（必做）**：本机导入授权文件后才能使用智能体，否则点任何智能体都只会提示未授权。首次使用请先按 1.4 拿到授权文件并导入。
2. **系统权限**：录音翻译与跨语沟通需要**麦克风**权限；上传音频/视频、导入授权文件、导出生成文件需要**存储访问**权限。首次点击相关按钮时系统会弹窗申请。

3. **模型加载**：端侧模型在首次使用时加载到内存，页面会显示「模型加载中...」；模型较大时请耐心等待，加载完成后才进入识别。
4. **保持前台**：APP 在前台时不熄屏（已开启屏幕常亮），长视频字幕生成、长时间录音过程中请勿切到后台。
5. **离线**：全程不需要网络，飞行模式下同样可用，授权校验也完全在本地完成。

1.4 获取并导入授权

本机需要先导入一张授权文件，智能体才能使用。分三步：

① 复制设备 ID

进入 **设置** → **授权**，点一下**设备 ID** 那一行即可复制（提示「设备 ID 已复制」）。首页顶部的提示条、点智能体卡片弹出的提示里也有同一行，同样点一下就复制。

② 发给提供 APP 给你的人

把这串设备 ID 发过去，并说明需要的期限（例如一年、永久）。对方会返回一个**授权文件**，文件名形如 `license_A1B2-C3D4-E5F6-7A8B.lic`。

③ 导入授权文件

先把这个文件存到手机上，然后 **设置** → **授权** → **导入授权文件**，在文件管理器里选中它。

- 成功会提示「**授权成功，全部智能体已解锁**」，首页提示条随之消失，**不用重启**即可使用；
- 失败会提示具体原因，按提示处理后重新导一次。

如果忘了落在哪一步，随时点首页提示条或卡片上的「导入授权文件」按钮，效果与设置页完全一样。

第二章 录音翻译智能体

本机须先导入授权文件（见 1.4），否则本页只显示未授权提示。
会议、对话场景下实时录音并转写翻译，全程离线，隐私无忧。

2.1 能做什么

- **实时录音转写**：边说边出文字，按语音停顿自动分段。
- **离线翻译**：转写同时译成目标语种，逐段呈现原文与译文。
- **上传音频**：除麦克风录音外，可选择本地音频文件整条识别（自动切段）。
- **AI 纪要整理**：一条录音一键整理成结构化会议纪要（话题 + 要点 + 待办）。
- **历史与导出**：每次录音自动存档，可回看、整理纪要、导出音频或文本、删除。

2.2 界面速览

页面顶部是橙色标题栏「录音翻译智能体」，右侧三个操作块：

操作块	作用
配置	展开/收起配置抽屉（音频输入、语音语种、翻译开关与目标语种）
历史	展开/收起历史抽屉，角标显示已保存的条数
录音 / 停止 / 上传	主操作块，随状态变化：待机显示「录音」，录音中显示「停止」，停止后排空识别时显示「识别中」（禁用转圈）；上传音频模式下显示「上传」

主区是「实时结果」卡片，逐段展示转写与译文，新结果自动滚动到最新一条。

2.3 配置

点「配置」展开抽屉，共三项：

1. **音频输入**：录音 / 上传音频 二选一。
2. **语音语种**：默认「自动识别」；若录音很短或环境嘈杂，可指定具体语种让识别更稳（30 种语种 + 22 种中国方言）。
3. **翻译**：开关 + 目标语种（50 种）。关闭时只做转写，不做翻译。– 当源语种不支持翻译、或目标语种与源语种相同时，开关置灰并显示原因（换一个目标语种即可解除）。

配置抽屉在录音/识别进行中不可修改（自动禁用）。

2.4 标准流程：录音翻译

1. 点「配置」，设置**音频输入 = 录音、语音语种**（自动识别或指定）、打开**翻译**并选择**目标语种**。
2. 点右上角「录音」（首次会申请麦克风权限）。
3. 状态栏显示「模型加载中…」，就绪后变为「正在录音…」。

- 4. 说话过程中已识别的段落陆续出现在结果区，状态显示「识别中...(段 N)」。
- 5. 说完后点「停止」。此时主操作块变为「识别中」，等待剩余音频排空识别。
- 6. 完成后状态显示「已完成 · 共 N 段」，该条记录自动存入历史。

结果卡片包含：时间标签、「转写」原文、以及（开启翻译时的）「译文」。每段左侧有圆形播放按钮，可回放该段原音；同一时刻只播放一段。

2.5 上传音频识别

- 1. 「配置」中把音频输入切到 上传音频 。
- 2. 点右上角「上传」，在系统文件选择器中挑选音频文件（audio/*）。
- 3. 结果区顶部会钉住一条整条音频预览卡：文件名、时长、大小 + 整条播放按钮，可先试听原文件。
- 4. 系统自动切段识别，下方逐段显示「转写 / 译文」与切分进度。
- 5. 完成后同样进入历史记录。

提示：上传的是音频文件本体，长音频会先扫描整条估音量、再切段识别，耗时比实时录音略长。

2.6 历史记录

点「历史」展开抽屉（最多占屏幕一半高度，不会遮住结果区）：

- 每条记录显示标题（已有纪要时取 AI 提炼出的会议主题，否则取首段转写）、时间、段数、译文语种、纪要标记；
- 右侧两个图标：下载、删除；
- 点击条目 → 结果区切换为「查看历史 · 时间」，右上角出现「返回实时」。

进入历史详情后，结果区顶部出现两个标签页与一行操作按钮：

控件	说明
标签页「查看历史」	该条录音的分段转写 / 译文，可回放原音
标签页「纪要总结」	AI 整理出的会议纪要
「整理纪要」 / 「重新整理纪要」	生成或重新生成纪要；生成中变为「停止生成」
下载图标	弹出「选择下载内容」对话框
删除图标	删除该条记录

2.7 AI 纪要整理

在历史详情中点「整理纪要」，端侧大模型会把这条录音整理成结构化纪要：

- 生成中：先出现「话题：...」大纲（模型的话题梳理过程），随后正文逐字流出，待办单独成栏，下方附关键句摘录便于核对事实来源；状态提示为「纪要生成中...已梳理 i/n 段」。
- 完成后：纪要随记录保存，状态显示「纪要已生成」，可随时重新整理。
- 若已生成过，按钮变为「重新整理纪要」。

- 首次使用会先加载纪要模型，页面显示「纪要模型加载中...」。

2.8 导出与下载

历史条目（或历史详情）点**下载**图标 → 弹出「选择下载内容」：

选项	内容	文件格式
完整音频	各段拼接的整条录音	.wav
源语言文本	仅转写原文	.txt
目标语言文本	仅译文	.txt
原译对照	转写 + 翻译对照	.txt
纪要总结	AI 整理的会议纪要	.txt

选择后调起系统「保存文件」对话框，自行选择保存位置。没有音频（上传音频模式）时「完整音频」标注「无音频」不可选；未生成纪要时「纪要总结」标注「未生成」不可选。

第三章 本地视频字幕智能体

本机须先导入授权文件（见 1.4），否则本页只显示未授权提示。
为本地视频自动生成字幕和总结，沉浸式字幕体验，快速视频内容总结查看。

3.1 能做什么

- **导入本地视频**：从手机存储选择视频文件导入 APP。
- **自动生成字幕**：抽取音轨 → 语音识别 → 可选翻译，得到带时间轴的双语字幕。
- **烧录字幕视频**：把字幕烧录进画面，生成可直接播放/分享的新视频。
- **AI 视频总结**：不看视频也能一眼了解内容（话题 + 要点 + 待办 + 关键句摘录）。
- **导出**：烧录好的结果视频可保存到手机任意位置。

3.2 相册页（入口页）

进入智能体后首先是相册页，右上角是「上传」操作块。

- 空状态提示：「还没有视频 / 点击右上角「上传」开始生成字幕」。
- 点「上传」→ 调起**系统文件选择器**（选择 video/* 视频文件）→ 自动导入（拷贝并生成缩略图）→ **自动进入任务页**。
- 已有视频以两列网格展示卡片：缩略图（带时长角标与状态角标）、名称、日期/语种。
- 点卡片进入该视频的**任务页**；卡片右上角可**删除**（确认对话框会提示：将删除该视频及其字幕、结果视频和总结，无法恢复）。
- 导入中或后台仍有任务在生成时，「上传」按钮置灰。

3.3 任务页

顶部标题为「本地视频字幕智能体」，副标题是视频名；返回键回到相册页。页面自上而下三块：

① 原视频

可直接播放的原视频预览（点击画面唤出进度条）。

② 目标语种与生成

控件	说明
语音语种	默认「自动识别」，也可指定具体语种（30 种 + 22 种方言）让识别更稳
翻译 开关	打开后字幕同时给出译文；源语种不支持翻译或与源语种相同时开关置灰并给出原因
目标语种	打开翻译后可选，共 50 种
「生成字幕」 / 「重新生成」	完成一次后按钮变为「重新生成」；生成中按钮显示状态与转圈
进度条 / 状态文字	烧录阶段显示百分比进度条，其余阶段显示状态文字

③ 三个标签页（可左右滑动切换）

标签页	内容
分段字幕	按时间轴列出字幕：时间标签 + 「转写」+ 「译文」，新字幕自动滚到底；未生成时提示「暂无字幕，点击「生成字幕」开始」
字幕视频	烧录好字幕的结果视频，自动循环播放；下方「下载视频」保存到系统目录。未完成时提示「字幕生成完成后，烧录好字幕的视频将在这里展示」，烧录中显示「烧录字幕中...x%」
视频总结	「生成总结」/ 「重新总结」按钮 + 「停止生成」；空态提示「AI 视频总结：不看视频，一眼了解视频内容」

视频总结的展示形式与纪要一致：生成中先出「话题：...」大纲，再流式出正文，待办单独成栏，末尾附关键句摘录；生成完成后整篇随任务保存。

3.4 处理阶段与状态提示

生成过程中，按钮旁的状态文字会依次变化，便于判断进度：

- 1. 导入视频中... （上传阶段）
- 2. 提取音频中...
- 3. 分析音量...
- 4. 识别中... / 识别中...(段 N)
- 5. 翻译中...(段 N) （开启翻译时）
- 6. 烧录字幕中... → 烧录字幕中...x% （带进度条）
- 7. 字幕生成完成

总结阶段另有 总结中...已梳理 i/n 段 → 视频总结已生成 。

出错时状态文字与错误详情以红色显示（例如字幕过长导致内存不足时，会提示缩短字幕文本或分段后再试）。

3.5 使用建议

- 长视频：时长越长，识别与烧录耗时越久，请保持 APP 在前台（已开启屏幕常亮）。
- 源语种：语音语种不确定时先选「自动识别」；若识别语种明显错误，改为指定语种重新生成。
- 只要字幕不要翻译：关掉「翻译」开关再生成，速度更快。
- 重新生成：调整语种或翻译开关后点「重新生成」，会覆盖上一次的字幕与结果视频。

第四章 跨语沟通智能体

本机须先导入授权文件（见 1.4），否则本页只显示未授权提示。

多人多语实时沟通：按说话人转写并译成对方语言，双色分区展示，全程离线。

4.1 能做什么

- **双方各说各的语言**：A 说中文、B 说英文，APP 自动判定「这轮是谁在说」。
- **自动译成对方语种**：A 的中文译成英文给 B 听，B 的英文译成中文给 A 听。
- **音色克隆播报**：译文用说话人自己的音色合成并自动播报，对方听到的是「你的声音在说他的语言」。
- **双色分区展示**：两人的发言用不同颜色卡片区分，卡片内含原音、转写、译文、播报。
- **历史与双语纪要**：整场沟通自动存档，事后可针对某一条历史记录生成 A / B 两个语种各一份的纪要。

4.2 配置沟通双方

点头部「配置」展开「沟通双方配置」：

- 两张卡片分别是 A 方与 B 方（卡片颜色对应发言流中的配色）；
- 每方可设置：**昵称**（最多 8 个字）与**语种**（19 种）；
- 点语种行弹出「XXX 的语种」选择框。

配置区底部说明：谁在说话由语音自动判定；译文自动译成对方语种；播报用说话人自己的音色合成（克隆自本段语音），19 种语种均支持。

配置仅在待机（未录音/未处理）状态下可修改。

4.3 界面速览

头部三个操作块：**配置** / **历史** / **主操作**。主操作随状态变化：

状态	主操作块
待机	「开始」
录音中	「停止」
处理中	「处理中」（禁用转圈）
播报中	「播报中」（禁用）

主区自上而下：

1. **状态条**：录音中显示红点与「录音中 x.xs · 说完点「停止」」；其余状态显示处理进度或「点「开始」说话，自动识别语种并译给对方」，右侧显示双方昵称与语种速览。
2. **错误提示条**（有错误时）：红色条显示原因，右侧 × 可清除。
3. **发言流**：尚未开始时提示「配置好双方语种后点「开始」：谁在说话由语音自动判定，译文按对方语种合成播报」。

4.4 一轮对话的完整流程

- 1. 配置好 A / B 双方的昵称与语种。
- 2. A 点「开始」说话（首次需麦克风权限），说完点「停止」。
- 3. 卡片依次经历：转写中... → 翻译中... → 语音合成中...N 帧 → 播报中，自动播报译文给对方听。
- 4. 把手机递给 B，B 点「开始」说下一段，如此往复。

发言卡片内容自上而下：

元素	说明
说话人 + 语种方向	如「张总 · 中文 → 英语」，未判定时显示「识别语种中...」
原音	圆形播放按钮 + 「原音」标签，可回放这一轮的真实录音
转写	该轮语音识别出的原文
译文	译成对方语种的文本
播报	播放按钮 + 「播报」标签 + 目标语种，可重听合成语音
阶段徽标	转写中 / 翻译中 / 语音合成中 / 播报中 / 处理失败

原音与播报共用一个播放器：同一时刻只播放一个，点新的会停掉旧的，也会停掉正在进行的自动播报。

4.5 历史记录

点头部「历史」进入历史面板：

- 列出历次沟通会话，每条显示名称/时间/段数等信息；
- 每行右侧的**纪要图标**：点击可直达该会话的双语纪要页；图标旁显示已生成的纪要进度（如「纪要 1/2」）；
- 点击条目本身 → 展开该会话；点左上角返回箭头或删除按钮可回到列表（删除会二次确认）。

展开会话后的两个标签页

标签页	内容
会话详情	这场沟通的逐条发言卡片，可回放原音与播报
双语纪要	针对这条历史记录生成的纪要，分 A / B 两个语种

4.6 双语纪要

纪要只针对这条历史记录里记录下来的沟通内容，与当前是否正在录音无关。

语种 Tab：顶部两个 Tab 分别是 A 方语种与 B 方语种的纪要（如「中文纪要」「英语纪要」），各自独立、互不覆盖。

操作区（固定两行，不随生成状态变形）：

控件	说明
「双语纪要」	依次生成 A、B 两个语种各一份纪要
「停止」	常驻按钮，非生成期置灰；生成中点击可中止
单语按钮 ×2	第二行两个按钮，只生成对应语种的那一份（如「中文」「英语」）

生成中，正文上方有一行进度提示（如「正在整理英语纪要...」「正在加载纪要模型...」）。

纪要内容：沿用「话题 → 要点 → 待办」三段结构，生成中三块内容各自流式增长，末尾附关键句摘录；每个语种下的纪要**全部使用该语种书写**。

注意事项：

- 某语种下没有可用文本（例如对方的译文缺失）时，该语种纪要会跳过，不会产出语种不符的内容；
 - **关闭历史面板**会停掉正在进行的纪要生成；
 - 仅切到「会话详情」标签页**不会**中断生成，切回「双语纪要」进度仍在；
 - 纪要随会话保存，重新打开历史即可看到，可再次生成覆盖。
-

第五章 即将上线的智能体

以下 3 个智能体已在首页展示，当前标记「待上线」，卡片暂不可点击进入。功能页与代码已内置，后续版本开放即可使用。

5.1 实时视频听音智能体 (Beta)

- **核心功能：**实时听音悬浮字幕——播放音视频的同时，在悬浮窗口里实时显示字幕。
- **语种：**支持 50 种语言。
- **状态：**Beta 版，当前效率较低，正在升级中。

5.2 全能扫描智能体

- **核心功能：**拍照扫描各类格式的扫描件——拍照后自动识别文档区域并生成高清扫描件。
- **状态：**即将上线。

5.3 文档识别翻译智能体

- **核心功能：**离线识别各类文档并翻译，支持格式还原导出。
 - **支持格式：**txt / Word(.docx) / PDF（文字版与扫描件）/ 图片；
 - **两种模式：**翻译（文字版 PDF / docx / txt 直接抽取文字后翻译）、OCR+翻译（PDF 逐页或图片 OCR 后翻译，也可只做 OCR 不翻译）；
 - **导出格式：**txt / word / pdf。
 - **状态：**即将上线。
-

第六章 通用设置与注意事项

6.1 权限

权限	用途	触发时机
麦克风	录音翻译实时录音、跨语沟通采集发言	首次点「录音」/「开始」
存储访问	上传音频/视频、导入授权文件、导出音频与视频、保存文本	首次上传、导入授权或导出

6.2 性能与稳定性

- **首次加载模型较慢**：识别、翻译、纪要三类模型都是首次使用时按需加载，页面会明确提示「模型加载中...」。
- **长内容耗时**：长音频/长视频的识别与烧录是分钟级操作，请保持 APP 前台运行（已开启屏幕常亮）。
- **内存**：视频字幕过长可能触发内存不足提示，可缩短内容或分段处理。
- **NPU 加速**：设置页可开关；出现变慢、出错或乱码时关闭即可。

6.3 数据与隐私

- 全部计算在本机完成，**无需联网**，录音、视频、文档与生成结果均保存在手机本地；
- 授权校验同样离线完成：设备 ID 只在你主动复制发给对方时才会离开手机，APP 不会自行上传；授权文件与设备 ID 均存于 APP 私有目录；
- 删除历史记录、删除视频会连同字幕、结果视频与总结一并清除，操作前会二次确认。

6.4 常见问题

现象	处理
所有智能体都显示未授权	本机尚未导入有效授权文件，或授权文件不属于本机 / 已过期；按 1.4 重新申请导入
安装到新手机后用不了	授权绑定设备，换机需重新签发；不要直接拷旧授权文件
点「录音」没反应	先确认是否已授权；再检查是否授予麦克风权限
上传音频/视频没反应	用系统文件选择器重新选择；确认文件未损坏、时长未过长
翻译开关置灰	源语种不支持翻译，或目标语种与源语种相同；页面会给出原因，换一个目标语种即可
识别语种不对	把「语音语种」从「自动识别」改为指定语种后重新生成
纪要/总结为空	端侧模型偶发空输出，点「重新整理纪要」/「重新总结」再试一次
开启 NPU 后乱码	设置页关闭「NPU 加速 (NNAPI)」，模型会自动重载