МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральные государственные автономные образовательные учреждения высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

ИНСТИТУТ ОПТИКИ АТМОСФЕРЫ ИМ. В.Е. ЗУЕВА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

С.Н. Торгаев, М.В. Тригуб, И.С. Мусоров, Д.С. Чертихина

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ STM-МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ

Рекомендовано в качестве учебного пособия Редакционно-издательским советом Томского политехнического университета

Издательство Томского политехнического университета 2015 УДК 681.322 (075.8) ББК 32.973.26-04я73 Т60

Торгаев С.Н.

Т60 Практическое руководство по программированию STM-микроконтроллеров: учебное пособие / С.Н. Торгаев, М.В. Тригуб, И.С. Мусоров, Д.С. Чертихина; Томский политехнический университет. — Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2015. — 111 с.

В пособии рассмотрены вопросы программирования микроконтроллеров STM8S, STM32F10х и STM32F40х. Представлено большое количество примеров программ по настройке основных периферийных устройств для данных микроконтроллеров.

Предназначено для студентов, обучающихся по направлениям 110304 «Электроника и наноэлектроника», 120304 «Биотехнические системы и технологии».

УДК 681.322 (075.8) ББК 32.973.26-04я73

Рецензенты

Кандидат физико-математических наук научный сотрудник отдела высоких плотностей энергии Института сильноточной электроники СО РАН \mathcal{L} .В. Рыбка

Кандидат технических наук младший научный сотрудник лаборатории МПКМ ИФПМ СО РАН $M.B.\ Бурков$

- © ФГАОУ ВО НИ ТПУ, 2015
- © Торгаев С.Н., Тригуб М.В., Мусоров И.С., Чертихина Д.С., 2015
- © Оформление. Издательство Томского политехнического университета, 2015

Содержание

введение	5
ГЛАВА 1. ПРОГРАММИРОВАНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ STM	6
1.1. Загрузка программы в микроконтроллер STM8S	
1.2. Загрузка программ в микроконтроллер STM32	
ГЛАВА 2. МИКРОКОНТРОЛЛЕР STM8S	10
2.1. Создание проекта в программе IAR Embedded Workbench	
2.2. Примеры программ для микроконтроллера STM8S	
2.2.1. Программа настройки портов ввода-вывода	
2.2.2. Программа, реализующая эффект маятника	
2.2.3. Программа, реализующая отслеживание состояния кнопки	
2.2.4. Программа, реализующая инверсию состояния	
светодиода по внешнему прерыванию	18
2.2.5. Программа, реализующая эффект бегущей единицы	
с переменным направлением	20
2.2.6. Программа, реализующая инверсию состояния	
светодиода по прерыванию таймера 1	23
2.2.7. Программа, реализующая инверсию состояния	
светодиода по прерыванию таймера 2	24
2.2.8. Программа, реализующая генерацию импульса	
по прерыванию двух таймеров	
2.2.9. Программа, реализующая ШИМ таймера 1	28
2.2.10. Программа, реализующая эффект маятника	
по прерыванию таймера	
2.2.11. Программа, реализующая работу модуля АЦП	32
2.2.12. Программа, реализующая ШИМ таймера 1	
с регулируемой длительностью сигнала посредством АЦП.	
2.2.13. Программа, реализующая настройку UART	36
ГЛАВА 3. МИКРОКОНТРОЛЛЕР STM32F1X	39
3.1. Создание проекта в программе IAR Embedded Workbench	
3.2. Создание проекта в программе CooCox CoIDE	
3.3. Примеры программ	
3.3.1. Программа настройки портов	50
3.3.2. Программа инверсии состояния светодиода с	
использованием системной задержки	
3.3.3. Программа, реализующая эффект маятника	
3.3.4. Программа, реализующая отслеживание состояния кнопки	55
3.3.5. Программа, реализующая переключение светодиода	
по внешнему прерыванию	
3.3.6. Программа, реализующая эффект бегущей единицы	57

3.3.7. Программа, реализующая мерцание светодиода с	
использованием прерываний таймера 2	60
3.3.8. Программа, реализующая инверсию состояния светодиода	
с использованием прерываний таймера 6	
3.3.9. Программа, реализующая генерацию импульса	
с использованием прерываний по переполнению двух	
таймеров	63
3.3.10. Программа, реализующая эффект маятника	
по прерыванию таймера	64
3.3.11. Программа, реализующая отправку данных по UART	66
3.3.12. Программа настройки и запуска ШИМ	69
3.3.13. Программа настройки и запуска АЦП	71
ГЛАВА 4. МИКРОКОНТРОЛЛЕР STM32F40X	74
4.1. Примеры программ	74
4.1.1. Программа настройки портов на ввод-вывод	74
4.1.2. Программа настройки внешнего прерывания	75
4.1.3. Программа настройки USART	77
4.1.4. Программа настройки таймера TIM8	80
4.1.5. Программа настройки таймера для генерации ШИМ	
4.1.6. Программа настройки АЦП	84
4.1.7. Программа запуска преобразований АЦП	
с помощью таймера	
4.1.8. Программа настройки ЦАП	90
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	
ПРОГРАММА ВЫВОДА СИМВОЛОВ НА ЖК-ДИСПЛЕЙ WH1602	
НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ STM32F100RB	92
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	
ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ НА	
МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ STM8S	97
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	
ПРОГРАММА НАСТРОЙКИ ЦИФРОВОГО ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ	
D18B20 И ВЫВОД ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЖК-ДИСПЛЕЙ WH1602	.100
ПРИЛОЖЕНИЕ 4	
ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВОГО ФИЛЬТРА	
НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ STM32F407	.106
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	.110

Введение

На сегодняшний день большую популярность среди разработчиков электронной аппаратуры различного назначения получили микроконтроллеры компании *STMicroelectronics*. Это связано с тем, что данные микроконтроллеры имеют ряд преимуществ перед существующими аналогами. В частности микроконтроллеры *STM* в модельном ряду сохраняют так называемую совместимость *pin-to-pin*, т. е. есть возможность замены микроконтроллера на более современную модель, имеющую большую память и более «богатую» периферию. Для сохранения совместимости создается набор периферийных устройств на весь модельный ряд. При этом при разработке конкретного микроконтроллера из модельного ряда для него используется определенная периферия с сохранением нумерации.

Данное учебное пособие посвящено вопросам настройки периферийных устройств микроконтроллеров *STM8S*, *STM32F10x* и *STM32F40x* и их программированию. В пособии представлено большое количество примеров программ для вышеуказанных микроконтроллеров, написанных на языке С.


Глава 1. Программирование микроконтроллеров STM

1.1. Загрузка программы в микроконтроллер STM8S

Для программирования микроконтроллеров семейства STM8 используется интерфейс SWIM (single wire interface module). Данный интерфейс позволяет осуществлять прошивку и отладку микроконтроллера, находящегося непосредственно в схеме. Загрузка программы в память микроконтроллера осуществляется с помощью программатора ST-LINK [1].

На отладочной плате STM8SVLDISCOVERY [1] модуль ST-LINK находится в верхней части (рис. 1.1). Для программирования используется 4 вывода (разъем CN7, см. рис. 1.1):

- 1. *VDD*;
- 2. SWIM (вывод PD1 порта D микроконтроллера);
- 3. *GND*;
- 4. RESET.



Puc. 1.1. Отладочная плата STM8SVLDISCOVERY

Для того чтобы использовать данный программатор для прошивки внешнего микроконтроллера, необходимо либо отделить его от основной платы микроконтроллера, либо удалить перемычки SB1 и SB2.

Кроме того, для программирования можно использовать программатор ST-LINK/V2 (рис. 1.2) [2]. Верхний разъем (20 выводов) используется для прошивки микроконтроллеров серии STM32, а нижний разъем, состоящий из четырех выводов и идентичный с разъемом CN7 (см. рис. 1.1), — для программирования микроконтроллеров STM8.



Рис. 1.2. Программатор ST-LINK/V2

На рис. 1.3 представлена схема для прошивки и отладки микроконтроллеров семейства STM8S с помощью ST-LINK. Конденсатор C1 – конденсатор по питанию микросхемы (0,1-2,2) мк Φ); конденсатор C2470-3300 нФ. Ha выбирать из диапазона следует плате STM8SVLDISCOVERY конденсатор C2 – электролитический конденсатор с емкостью $680 \text{ н}\Phi$ [1]. Первый и третий выводы ST-LINK (VDD и GND) не являются источниками питания для микроконтроллера, их соединяют с выводами питания микроконтроллера для согласования напряжений.




Рис. 1.3. Схема включения микроконтроллера при загрузке программы

1.2. Загрузка программ в микроконтроллер STM32

Для программирования микроконтроллеров семейства *STM*32 используются интерфейсы JTAG (Joint Test Action Group) и SWD (Serial Debugging). 1.4 рис. изображена отладочная На STM32VLDISCOVERY [3]. В верхней ее части находится отладчик ST-LINK. Для прошивки микроконтроллера, установленного на данную отладочную плату, на разъеме CN3 должны быть установлены 2 перемычки, как показано на рис. 1.4. Прошивка и отладка осуществляются по интерфейсу SWD. При удалении перемычек с разъема CN3 отладчик ST-LINK будет загружать программу в микроконтроллер, подключенный к разъему CN2. Для этого необходимо соединить общие точки микроконтроллера и *ST-LINK*, а также выводы микроконтроллера *SWDIO* (PA13) и SWDCLK (PA14) соединить с контактами 4 и 2 разъема CN2 соответственно (рис. 1.5) [3].



Puc. 1.4. Отладочная плата STM32VLDISCOVERY

Также для прошивки и отладки микроконтроллеров STM32 можно использовать программатор ST-LINK/V2 (разъем на 20 контактов). На рис. 1.5 показана схема подключения микроконтроллеров STM32 к ST-LINK/V2 для прошивки по интерфейсу SWD [3].




Рис. 1.5. Схема подключения микроконтроллеров STM32 к ST-LINK/V2 для прошивки по интерфейсу SWD

Контроллеры серии STM32 обычно имеют несколько выводов питания $(VDD_1$ (вывод питания) — VSS_1 (общий вывод), $VDD_2 - VSS_2$ и т. д., а также VDDA - VSSA). Перед прошивкой контроллера необходимо подать напряжение питания на все выводы питания цифровой части $(VDD\ 1,\ VDD\ 2\$ и т. д.) и аналоговой части (VDDA).

Глава 2. Микроконтроллер STM8S

2.1. Создание проекта в программе IAR Embedded Workbench

Создание проекта в среде *IAR Embedded Workbench* осуществляется по следующему алгоритму:

1. Запускаем среду *IAR Embedded Workbench for STMicroelectronics STM8*. На рис. 2.1 представлен внешний вид стартового окна программы.




Рис. 2.1. Стартовое окно программы

2. Для создания нового проекта необходимо зайти в меню *Project* и выбрать пункт *Create new project*... (рис. 2.2).
3.




Рис. 2.2. Окно создания нового проекта

4. В появившемся окне (рис. 2.3) выбираем шаблон для языка С и тип микроконтроллера и далее сохраняем рабочую область – *Workspace* (рис. 2.4).




Рис. 2.3. Окно выбора языка программирования и микроконтроллера




Рис. 2.4. Окно сохранения проекта

5. После сохранения проекта будет открыто рабочее окно проекта (рис. 2.5).




Рис. 2.5. Рабочее окно проекта

6. Для примера работы программы записываем следующий код и сохраняем проект (рис. 2.6):

#include "iostm8s003k3.h"

Int main(void)

| Comparison of the position o

Рис. 2.6. Рабочее окно проекта

7. Далее необходимо настроить проект. Для этого в окне *Workspace* выбираем пункт контекстного меню *Options* (рис. 2.7).




Рис. 2.7. Окно настройки проекта

8. На странице *General*, вкладке *Target*, выбираем модель контроллера: $STM8S \rightarrow STM8S003K3$ (рис. 2.8).




Рис. 2.8. Окно выбора микроконтроллера

9. На странице *Debugger*, вкладке *Setup*, выбираем отладчик *ST-Link* (рис. 2.9).




Рис. 2.9. Окно выбора отладчика

10. Загрузка программы в микроконтроллер осуществляется в три этапа (рис. 2.10): компиляция (*Compile*), создание (*Make*), загрузка и отладка (*Download and Debug*).




Рис. 2.10. Панели компиляции и загрузки программы

В результате выполненных действий появится окно, показанное на рис. 2.11.




Рис. 2.11. Окно отладчика программы

11. Далее можно запускать программу, как показано на рис. 2.12.



Рис. 2.12. Запуск программы

2.2. Примеры программ для микроконтроллера STM8S

2.2.1. Программа настройки портов ввода-вывода

Программа настройки выводов порта D на различные режимы работы включает в себя: PD0 — выход типа push-pull со скоростью переключения до $10 \ \mathrm{MFu}$, PD2 — выход с открытым стоком со скоростью переключения до $10 \ \mathrm{MFu}$, PD3 — дифференциальный вход, не являющийся источником внешних прерываний, PD4 — вход с подтягивающим резистором, не являющийся источником внешних прерываний [4].

```
#include <iostm8s003k3.h>
                               //подключение заголовочного файла с объ-
                               явлениями регистров, масок и битов
int main(void)
//Настройка нулевого бита порта D
PD DDR bit.DDR0 = 1;
                               //выход
PD CR1 bit.C10 = 1;
                               //выход типа push-pull
PD CR2 bit.C20 = 0;
                               //скорость переключения до 10 МГц
PD ODR bit.ODR0 = 1;
                               //вывод на порт логической "1"
//Настройка второго бита порта D
PD DDR bit.DDR2 = 1;
                               //выход
PD CR1 bit.C12 = 0;
                               //выход с открытым стоком
PD CR2 bit.C22 = 0;
                               //скорость переключения до 10 МГц
PD ODR bit.ODR2 = 0;
                               //вывод на порт логического "0"
//Настройка третьего бита порта D
PD DDR bit.DDR3 = 0;
                               //вход
PD CR1 bit.C13 = 0;
                               //дифференциальный вход
PD CR2 bit.C23 = 0;
                               //запретить внешние прерывания
//Настройка четвертого бита порта D
PD DDR bit.DDR4 = 0;
                               //вход
PD CR1 bit.C14 = 1;
                               //с подтягивающим резистором
PD CR2 bit. C24 = 0;
                               //запретить внешние прерывания
 while (1);
                               //бесконечный цикл
```

2.2.2. Программа, реализующая эффект маятника

Программа реализует эффект маятника на восьми светодиодах, подключенных к порту PD (рис. 2.13).




Рис. 2.13. Подключение восьми светодиодов к порту РД

```
#include <iostm8s003k3.h>
                                  //подключение заголовочного
                                                                   файла с
                                  //объявлениями регистров, масок и битов
int i,j,k;
                                  //объявление переменных
int main(void)
//Настройка порта D
PD DDR = 0xFF;
                                  //выход
PD CR1 = 0xFF;
                                  //выход типа push-pull
PD CR2 = 0xFF;
                                  //скорость переключения до 10 МГц
k=0xFE;
PD_ODR = k;
 while (1)
                                  //бесконечный цикл
  for (j=0;j<=6;j++)
  k <<=1;
  PD ODR=k;
                                  //вывод на порт логической "1"
  for (i=0;i<20000;i++);
    for (j=0;j<=6;j++)
   k >>=1:
   PD ODR = k;
                                  //вывод на порт логической "1"
   for (i=0;i<20000;i++);
```

2.2.3. Программа, реализующая отслеживание состояния кнопки

Программа отслеживает состояние кнопки на выводе PB7 порта B. При нажатии на кнопку зажигается светодиод; при отпускании кнопки светодиод гаснет. Светодиод подключен к нулевому выводу порта D (рис. 2.14). Внешние прерывания запрещены, отслеживание состояния кнопки производится с помощью считывания входного регистра порта B.




Рис. 2.14. Подключение светодиода и кнопки к микроконтроллеру STM8S

```
#include <iostm8s003k3.h>
                               //подключение заголовочного
                               //объявлениями регистров, масок и битов
int main(void)
//настройка нулевого бита порта D
PD DDR bit.DDR0 = 1;
                               //выход
PD CR1 bit.C10 = 1;
                               //выход типа push-pull
PD CR2 bit.C20 = 0;
                               //скорость переключения до 10 МГЦ
PD ODR bit.ODR0 = 1;
                               //вывод на порт логической "1"
//настройка третьего бита порта D
PB DDR bit.DDR7 = 0;
                               //вход
PB CR1 bit.C17 = 0;
                               //дифференциальный вход
PB CR2 bit.C27 = 0;
                               //запретить внешние прерывания
 while (1)
                               //бесконечный цикл
```

```
{
    if (PB_IDR_bit.IDR7==0)
    {
        PD_ODR_bit.ODR0 =0x00; //сбрасываем нулевой бит порта D
      }
    PD_ODR_bit.ODR0 =0x01; //устанавливаем нулевой бит порта D
    }
```

2.2.4. Программа, реализующая инверсию состояния светодиода по внешнему прерыванию

Программа реализует инверсию состояния светодиода по нажатию на одну из кнопок (по внешнему прерыванию). Светодиод подключен к нулевому выводу порта D, две кнопки подключены к выводам PB7 и PC7 портов B и C соответственно (рис. 2.15).




Рис. 2.15. Подключение светодиода и кнопок к микроконтроллеру STM8S

```
#include "iostm8.h"
                                //подключение заголовочного
                                                              файла с
                                //объявлениями регистров, масок и битов
int i,j;
                                //объявление переменных
void interrupt init(void);
                                //объявление
                                              подпрограммы
                                                             настройки
                                //прерываний
#pragma vector=0x06
interrupt void EXTI PB7(void);
                                     //имя вектора внешнего прерывания
                                      //порта В
#pragma vector=0x07
interrupt void EXTI PC7(void);
                                      //имя вектора внешнего прерывания
                                //порта С
int main(void)
                                //основная программа
```

```
PB DDR bit.DDR7=0;
                               //выход
PB CR1 bit.C17 = 0;
                               //дифференциальный вход
PB CR2 bit.C27 = 1;
                               //прерывания разрешены
PC DDR bit.DDR7=0;
                               //вход
PC CR1 bit.C17 = 0;
                               //дифференциальный вход
PC CR2 bit.C27 = 1;
                               //прерывания разрешены
PD DDR bit.DDR0=1;
                               //выход
PD CR1 bit.C10 = 1;
                               //выход типа push-pull
PD CR2 bit.C20 = 0;
                               //скорость
                                                                 МΓш
                                          переключения
                                                         ДΟ
PD ODR bit.ODR0=0;
                               //зажигание светодиода
interrupt_init();
                               //вызов
                                                            настройки
                                          подпрограммы
                               //прерываний
 for (;;)
                               //бесконечный цикл
//подпрограмма настройки прерываний
void interrupt init(void)
EXTI CR1 = 0x08;
                               //настройка прерываний: на порту В по
                               //спадающему фронту; на порту С по
                               //низкому уровню и спадающему фронту
asm("rim");
                               //глобальное разрешение прерываний
//обработчик прерывания
  interrupt void EXTI PB7(void)
PD ODR bit.ODR0 =! PD ODR bit.ODR0;
                                               //инвертирование
                                                //нулевого бита порта D
 for (i=0;i\leq=30000;i++);
                               //задержка
  for (j=0;j<=30000;j++);
                               //задержка
```

```
}
//обработчик прерывания
__interrupt void EXTI_PC7(void)
{
PD_ODR_bit.ODR0 =! PD_ODR_bit.ODR0; //инвертирование
//нулевого бита порта D
for (i=0;i<=30000;i++); //задержка
{
    for (j=0;j<=30000;j++); //задержка
    {
        }
    }
}
```

2.2.5. Программа, реализующая эффект бегущей единицы с переменным направлением

Программа реализует эффект бегущей единицы на восьми светодиодах, подключенных к порту D. Направление задается с помощью двух кнопок по прерыванию. Кнопки подключены к выводам PB7 и PC7 портов B и C соответственно (рис. 2.16).




Рис. 2.16. Подключение светодиодов и кнопок к микроконтроллеру STM8S

```
#include <iostm8s003k3.h>
                               //подключение заголовочного
                                                              файла с
                                //объявлениями регистров, масок и битов
void interrupt init(void);
                                //объявление
                                             подпрограммы
                                                             настройки
                                //прерываний
#pragma vector=0x06
  interrupt void EXTI PB7(void);
                                      //имя вектора внешнего прерывания
#pragma vector=0x07
interrupt void EXTI PC7(void);
                                      //имя вектора внешнего прерывания
int i,j,k,napr;
                                //объявление переменных
int main(void)
PB DDR bit.DDR7=0;
                               //вход
PB CR1 bit.C17 = 0;
                               //дифференциальный вход
PB CR2 bit.C27 = 1;
                               //0 – прерывания запрещены; 1 – прерывания
                                //разрешены
PC DDR bit.DDR7=0;
                                //вход
PC CR1 bit.C17 = 0;
                               //дифференциальный вход
PC CR2 bit.C27 = 1;
                               //прерывания разрешены
//Инициализация порта D
PD DDR = 0xFF;
                               //выход
PD CR1 = 0xFF;
                                //выход типа push-pull
PD CR2 = 0xFF;
                                //скорость переключения до 10 МГц
k = 0x01;
                                //переменная для бегущей "1"
PD ODR = k;
                                //установка нулевого бита порта D
napr = 0;
                                //переменная, задающая направление
interrupt init();
                                //вызов
                                           подпрограммы
                                                             настройки
                                //прерываний
 while (1)
                                //бесконечный цикл
  if (napr==1)
                                //проверка направления
  k=0x80:
                                //обновление переменной
  PD ODR = k;
                                //вывод в порт значения переменной
   for (j=0;j<=7;j++)
   PD ODR = k;
                                //вывод в порт значения переменной
   k >>=1;
                                //сдвиг единицы вправо
```

```
for (i=0;i<20000;i++);
                                 //временная задержка
  if (napr==0)
                                 //проверка направления
  k = 0x01;
                                 //переменная для бегущей "1"
  PD_ODR = k;
                                 //вывод в порт значения переменной
   for (j=0;j<=7;j++)
   PD_ODR = k;
                                 //вывод в порт значения переменной
   k <<=1;
                                 //сдвиг единицы влево
     for (i=0;i<20000;i++);
                                 //временная задержка
//подпрограмма настройки прерываний
void interrupt init(void)
EXTI CR1 = 0x08;
                                 // настройка прерываний: на порту В по
                                 //спадающему фронту; на порту С по
                                 //низкому уровню и спадающему фронту
asm("rim");
                                 //глобальное разрешение прерываний
//обработчик прерывания
  interrupt void EXTI_PB7(void)
 // \text{ for } (i=0;i \le 30000;i++);
                                 //временная задержка
napr=1;
                                 //задание направления вправо
}
//обработчик прерывания
  interrupt void EXTI_PC7(void)
 // for (i=0;i<=30000;i++);
                                 //временная задержка
napr=0;
                                 //задание направления влево
```

2.2.6. Программа, реализующая инверсию состояния светодиода по прерыванию таймера 1

Программа реализует инверсию состояния светодиода с использованием прерываний таймера 1 по переполнению. Светодиод соединен с нулевым выводом порта D (рис. 2.14).

```
#include "iostm8s003k3.h"
                                 //подключение заголовочного файла с
                                 //объявлениями регистров, масок и битов
void portD init(void);
void timer init(void);
void interrupt init(void);
#pragma vector=0x0D
                                 //в таблице прерываний у таймера 1 номер
                                 //прерывания равен 11, при сложении с
                                 //числом 2 получим 13, в hex-формате:
                                 0x0D
  interrupt void TIM1 OVR UIF(void);
                                       //объявление вектора //прерывания
                                 таймера
int main( void )
                                 //основная программа
portD init();
                                 //вызов подпрограммы настройки порта
timer init();
                                 //вызов подпрограммы настройки таймера
interrupt init();
                                 //вызов
                                             подпрограммы
                                                                настройки
                                 //прерываний
 for (;;)
                                 //бесконечный цикл
void portD init(void)
//Настройка нулевого бита порта D
PD DDR bit.DDR0=1;
                                 //выход
PD CR1 bit.C10 = 1;
                                 //выход типа push-pull
PD CR2 bit.C20 = 0;
                                 //скорость переключения до 2 МГц
PD ODR bit.ODR0=0;
                                 //включаем светодиод
void timer init(void) //подпрограмма настройки таймера
CLK PCKENR2=0xff;
                                 //тактирование таймера
TIM1 CR1 bit.URS=1;
                                 //прерывание
                                                 таймера
                                                            только
                                                                       при
                                 //переполнении
TIM1 CR1 bit.DIR=0;
                                 //увеличение
                                                 значений
                                                               переменной
                                 //таймера
TIM1 CR1 bit.CMS=0;
                                 //выбор режима счета
TIM1 IER bit.UIE=1;
                                 //разрешение
                                                     прерывания
                                                                        по
                                 //переполнению по установке бита
TIM1 PSCRH=0x00;
                                 //старший
                                              регистр
                                                         предварительного
                                 //делителя
```

```
TIM1 PSCRL=0x10;
                                //млалший
                                             регистр
                                                        предварительного
                                //делителя
TIM1 CR1 bit.CEN=1;
                                //запуск таймера
//Настройка прерываний
void interrupt init(void)
asm("rim");
                                 //глобальное разрешение прерываний
//вектор прерывания таймера TIM1
  interrupt void TIM1 OVR UIF(void)
TIM1 SR1 UIF = 0:
                                //очистка флага переполнения
PD ODR bit.ODR0=! PD ODR bit.ODR0; //инвертирование нулевого //бита
                                 порта D
TIM1 CR1 bit.CEN=1;
                                //запуск таймера
```

2.2.7. Программа, реализующая инверсию состояния светодиода по прерыванию таймера 2

Программа реализует инверсию состояния светодиода, с использованием прерываний таймера 2 по переполнению. Светодиод присоединен к нулевому выводу порта D (рис. 2.14).

```
#include "iostm8s003k3.h"
                                //подключение заголовочного
                                                               файла с
                                //объявлениями регистров, масок и битов
void portD init(void);
void timer init(void);
void interrupt init(void);
#pragma vector=0x0F
                                 //в таблице прерываний у таймера 2 номер
                                //прерывания равен 13, при сложении с
                                 //числом 2 получим 15, в hex-формате: 0x0F
  interrupt void TIM2 OVR UIF(void);
                                             //объявление
                                                                 вектора
                                 //прерывания таймера
int main( void )
                                 //основная программа
portD init();
                                 //вызов подпрограммы настройки порта
timer init();
                                 //вызов подпрограммы настройки таймера
interrupt init();
                                 //вызов
                                            подпрограммы
                                                               настройки
                                 //прерываний
 for (;;)
                                 //бесконечный пикл
```

```
//настройка нулевого бита порта D
void portD init(void)
PD DDR bit.DDR0=1;
                               //выход
PD CR1 bit.C10 = 1;
                               //выход типа push-pull
PD CR2 bit.C20 = 0;
                               //скорость переключения до 2 МГц
PD ODR bit.ODR0= 0;
                               //зажигание светодиода
//подпрограмма настройки таймера
void timer init(void)
CLK PCKENR2=0xff;
                               //тактирование таймера
TIM2 CR1 bit.URS=1;
                               //прерывание
                                              таймера
                                                        только
                                                                  при
                               //переполнении
TIM2 IER bit.UIE=1;
                               // прерывание по переполнению разрешено
                               //по установке бита
TIM2 PSCR=0x13;
                               //младший
                                           регистр
                                                     предварительного
                               //делителя
TIM2 CR1 bit.CEN=1;
                               //запуск таймера
//Настройка прерываний
void interrupt init(void)
{
asm("rim");
                               //глобальное разрешение прерываний
//вектор прерывания таймера TIM2
  interrupt void TIM2_OVR_UIF(void)
TIM2 SR1 UIF = 0;
                               //очистка флага переполнения
PD ODR bit.ODR0=! PD ODR bit.ODR0; //инвертирование нулевого
                               //бита порта D
TIM2 CR1 bit.CEN=1;
                               //запуск таймера
```

2.2.8. Программа, реализующая генерацию импульса по прерыванию двух таймеров

Программа реализует генерацию импульса, с использованием прерываний по переполнению двух таймеров. Таймер 2 отвечает за время

```
ется на нулевом выводе порта D.
    #include "iostm8s003k3.h"
                                    //подключение заголовочного
                                                                  файла с
                                    //объявлениями регистров, масок и битов
    void portD init(void);
    void timer init(void);
    void interrupt init(void);
    #pragma vector=0x0D
                                    //в таблице прерываний у таймера 1 номер
                                    //прерывания равен 11, при сложении с
                                    //числом 2 получим 13, в hex-формате:
                                    0x0D
       interrupt void TIM1 OVR UIF(void);
                                                //объявление
                                                                    вектора
                                    //прерывания таймера
    #pragma vector=0x0F
                                    //в таблице прерываний у таймера 2 номер
                                    //прерывания равен 13, при сложении с
                                    //числом 2 получим 15, в hex-формате:
       interrupt void TIM2 OVR UIF(void);
                                                //объявление
                                                                    вектора
                                    //прерывания таймера
    int main(void)
                                    //основная программа
    portD init();
                                    //вызов подпрограммы настройки порта
    timer init();
                                    //вызов подпрограммы настройки таймера
    interrupt init();
                                    //вызов подпрограммы настройки преры-
                                    ваний
      for (;;)
                                    //бесконечный цикл
    //настройка нулевого бита порта D
    void portD init(void)
    PD DDR bit.DDR0=1;
                                    //выход
    PD CR1 bit.C10 = 1;
                                    //выход типа push-pull
    PD CR2 bit.C20 = 0;
                                    //скорость переключения до 2 МГц
    PD ODR bit.ODR0=0;
                                    //включение светодиода
    //подпрограмма настройки таймера
    void timer init(void)
    CLK PCKENR2=0xff;
                                    //тактирование таймера
```

импульса, пауза формируется с помощью таймера 1. Импульс генериру-

```
TIM1 CR1 bit.URS=1;
                               //прерывание
                                             таймера
                                                        только
                                                                 при
                               //переполнении
TIM1 CR1 bit.DIR=0;
                               //таймер считает вверх
TIM1 CR1 bit.CMS=0;
                               //выбор режима счета
TIM1 CR1 bit.OPM=1;
                               //режим одного импульса
TIM1 IER bit.UIE=1;
                               //установка бита разрешает прерывание по
                               //переполнению
TIM1 PSCRH=0x00;
                               //старший регистр предделителя
TIM1 PSCRL=0x15;
                               //младший регистр предделителя
TIM2 CR1 bit.URS = 1;
                               //прерывание
                                             таймера
                                                        только
                                                                 при
                               //переполнении
TIM2 IER bit.UIE = 1;
                               //установка бита разрешает прерывание по
                               переполнению
TIM2 PSCR=0x15;
                               //младший регистр предделителя
TIM2 CR1 bit.OPM=1;
                               //режим одного импульса
TIM1 CR1 bit.CEN = 1;
                               //запуск таймера
TIM2 CR1 bit.CEN = 1;
                               //запуск таймера
}
//Настройка прерываний
void interrupt init(void)
asm("rim");
                               //глобальное разрешение прерываний
//вектор прерывания таймера TIM1
  interrupt void TIM1 OVR UIF(void)
TIM1 SR1 UIF = 0;
                               //очистка флага переполнения
PD ODR bit.ODR0 = 1;
                               //инвертирование нулевого бита порта D
TIM2 CR1 bit.CEN = 1;
                               //запуск таймера
TIM1 CR1 bit.CEN = 1;
                               //запуск таймера
//вектор прерывания таймера TIM2
  interrupt void TIM2 OVR UIF(void)
TIM2 SR1 UIF = 0;
                               //очистка флага переполнения
PD ODR bit.ODR0 = 0;
                               //инвертирование нулевого бита порта D
```

2.2.9. Программа, реализующая ШИМ таймера 1

Программа реализует ШИМ на втором канале таймера 1. Второй канал таймера 1 соединен со вторым выводом порта C [Pdf]. Изменение времени импульса производится с помощью двух кнопок, которые соединены с выводами 7 портов B и C (рис. 2.15).

```
#include "iostm8.h"
                               //подключение заголовочного
                               //объявлениями регистров, масок и битов
int i,j;
                               //объявление переменных
void interrupt init(void);
                               //объявление
                                             подпрограммы
                                                            настройки
                               //прерываний
void PWM TIM1 CH2 (void);
#pragma vector=0x06
interrupt void EXTI PB7(void);
                                     //имя вектора внешнего прерывания
#pragma vector=0x07
  interrupt void EXTI PC7(void);
                                     //имя вектора внешнего прерывания
int main( void )
                               //основная программа
PB DDR bit.DDR7=0;
                               //вход
PB CR1 bit.C17 = 0;
                               //дифференциальный вход
PB CR2 bit.C27 = 1;
                               //прерывания разрешены
PC DDR bit.DDR7=0;
                               //вход
PC CR1_bit.C17 = 0;
                               //дифференциальный вход
PC CR2 bit.C27 = 1;
                               //прерывания разрешены
interrupt init();
                               //вызов
                                          подпрограммы
                                                            настройки
                               //прерываний
PWM TIM1 CH2();
                               //вызов подпрограммы настройки ШИМ
                               таймера 1 канал 2 – РС2
 for (;;)
//подпрограмма настройки прерываний
void interrupt init(void)
```

```
EXTI CR1 = 0x28;
                             //прерывания на
                                             портах В и С
                             //спадающему фронту
asm("rim");
                             //глобальное разрешение прерываний
//обработчик прерывания
  interrupt void EXTI PB7(void)
 if (TIM1 CCR2L<0xF5)
 TIM1 CCR2L=TIM1 CCR2L+10; //увеличение времени импульса
  for (i=0;i<300;i++);
//обработчик прерывания
  interrupt void EXTI PC7(void)
 if (TIM1 CCR2L>0x10)
 TIM1 CCR2L=TIM1 CCR2L-10; //уменьшение времени импульса
  for (i=0;i<300;i++);
//настройка таймера
void PWM TIM1 CH2 (void)
CLK PCKENR2=0xff;
                             //тактирование таймера 1
TIM1 PSCRL = 0x00;
                             //предварительный делитель
TIM1 PSCRH = 0x0F;
                             //предварительный делитель
TIM1 BKR = 0x80;
                             //разрешение каналов таймера
TIM1\_CCMR2 = 0x68;
                             //режим
                                        ШИМ1
                                                   И
                                                        разрешение
                             //предварительной загрузки
TIM1 CCER1 bit.CC2P = 0;
                             //активный уровень высокий
TIM1 CCER1 bit.CC2E = 1;
                             //включение канала 2
TIM1 ARRH = 0x00;
                             // старший байт периода ШИМ
TIM1 ARRL = 0xFF;
                             // младший байт периода ШИМ т
TIM1 CCR2H = 0x00;
                             // старший байт времени импульса ШИМ
TIM1 CCR2L = 0x20;
                             // младший байт времени импульса ШИМ
TIM1 CR1 bit.CEN = 1;
                             //запуск таймера
```

2.2.10. Программа, реализующая эффект маятника по прерыванию таймера

Программа реализует эффект маятника на восьми светодиодах, подключенных к порту D (рис. 2.13). Все задержки организованы по прерыванию таймера 4.

```
#include "iostm8s003k3.h"
                                //подключение заголовочного
                                                               файла с
                                //объявлениями регистров, масок и битов
void portD init(void);
void timer init(void);
void interrupt init(void);
int i=0, k,j;
#pragma vector=0x19
                                //в таблице прерываний у таймера 4 номер
                                //прерывания равен 23, при сложении с
                                //числом 2 получим 25, в hex-формате:
                                //0x19
  interrupt void TIM4 OVR UIF(void);
                                            //объявление
                                                                вектора
                                //прерывания таймера
int main( void )
                                //основная программа
portD init();
                                //вызов подпрограммы настройки порта
timer init();
                                //вызов подпрограммы настройки таймера
interrupt init();
                                            подпрограммы
                                //вызов
                                                              настройки
                                //прерываний
k=0xFE;
PD ODR = k;
 while (1)
                                //бесконечный цикл
  for (j=0;j<=6;j++)
  k <<=1:
                                //вывод на порт логической "1"
  PD ODR = k;
  TIM4 CR1 bit.CEN=1;
                                //запуск таймера
   while (i<5)
   }
  i=0:
  for (j=0;j<=6;j++)
  k >>=1;
                                //вывод на порт логической "1"
  PD ODR = k;
  TIM4 CR1 bit.CEN=1;
                                //запуск таймера
```

```
while (i<5)
  i=0;
//подпрограмма настройки порта D
void portD_init(void)
PD_DDR=0xFF;
                               //выход
PD CR1 = 0xFF;
                               //выход типа push-pull
PD CR2 = 0x00;
                               //скорость переключения до 2 МГц
//подпрограмма настройки таймера
void timer_init(void)
CLK PCKENR2=0xff;
                               //тактирование таймера
TIM4 CR1 bit.URS=1;
                               //прерывание
                                              таймера
                                                         только
                                                                  при
                               //переполнении
TIM4 IER bit.UIE=1;
                               //установка бита разрешает прерывание по
                               //переполнению
TIM4 PSCR=0x1F;
                               //регистр предделителя
//TIM4 CR1 bit.CEN=1;
                               //запуск таймера
//Настройка прерываний
void interrupt init(void)
asm("rim");
                               //глобальное разрешение прерываний
//вектор прерывания таймера TIM4
  interrupt void TIM4_OVR_UIF(void)
TIM4 SR UIF = 0;
                               //очистка флага переполнения
i++;
TIM4_CR1_bit.CEN=1;
                               //запуск таймера
```

2.2.11. Программа, реализующая работу модуля АЦП

Программа реализует вывод результата АЦП на восемь светодиодов, соединенных с портом D (рис. 2.13). АЦП совершает преобразование данных на канале AIN0, который соединен с нулевым выводом порта B [Pdf]. На вход АЦП подается напряжение с выхода операционного усилителя (рис. 2.17).




Рис. 2.17. Схема формирования аналогового сигнала на входе АЦП микроконтроллера STM8S

```
#include "iostm8s003k3.h"
                                //подключение заголовочного
                                                               файла с
                                //объявлениями регистров, масок и битов
void interrupt init(void);
void adc init(void);
int i,res;
#pragma vector=0x18
  interrupt void ADC_end(void); //объявление вектора прерывания АЦП
int main( void )
                                //основная программа
//Настройка порта D
PD DDR=0xFF;
                                //выход
PD CR1 = 0xFF;
                                //выход типа push-pull
PD CR2 = 0x00;
                                //скорость переключения до 2 МГц
adc init();
                                //вызов подпрограммы настройки АЦП
interrupt init();
                                //вызов
                                            подпрограммы
                                                               настройки
                                //прерываний
 for (;;)
                                //бесконечный цикл
```

```
//подпрограмма настройки АЦП
void adc init(void)
CLK PCKENR2=0xff;
                              //тактирование АЦП
ADC CSR bit.AWD=0;
                              //запрет ожидания сигнала от аналогового
                              //сторожевого таймера
ADC CSR bit.EOCIE=1;
                              //прерывание
                                                ПО
                                                         окончанию
                              //преобразования разрешено
ADC CSR bit.AWDIE=0;
                              //прерывание
                                          OT
                                               сторожевого
                                                            таймера
                              //запрещено
ADC CSR bit.CH=0x0;
                              //канал AIN0
ADC CR1 bit.SPSEL=0x0;
                              //выбор частоты работы АЦП
ADC CR1 bit.CONT=0;
                              //одиночное преобразование
ADC CR2 bit.EXTTRIG=0;
                              //преобразование по внешнему событию
                              //запрещено
ADC CR3 bit.DBUF=0;
                              //результат преобразования в ADC DRH и
                              //ADC DRL
ADC CR3 bit.OVR=0;
                              //очистка
                                             флага
                                                         завершения
                              //преобразования
ADC CR1 bit.ADON=1;
                              //подключение АЦП к источнику питания
i=0;
                              //временная задержка
do {i++;}
while (i<1000);
ADC CR1 bit.ADON=1;
                              //разрешение начала преобразования
//Настройка прерываний
void interrupt init(void)
asm("rim");
                              //глобальное разрешение прерываний
//Вектор прерывания АЦП
 interrupt void ADC end(void)
ADC CSR_bit.EOC=0;
                              //очистка
                                             флага
                                                         завершения
                              //преобразования
res = ADC DRH;
//res =! res;
PD ODR = res;
ADC CR1 bit.ADON=1;
                              //разрешение начала преобразования
}
```

2.2.12. Программа, реализующая ШИМ таймера 1 с регулируемой длительностью сигнала посредством АЦП

Программа реализует генерацию ШИМ на втором канале таймера 1. Второй канал таймера 1 соединен со вторым выводом порта C. Изменение времени импульса производится с помощью АЦП.

```
#include "iostm8.h"
                               //подключение заголовочного файла с
                               //объявлениями регистров, масок и битов
int i,j,res;
                               //объявление переменных
void interrupt init(void);
                               //объявление
                                            подпрограммы
                                                            настройки
                               прерываний
void PWM TIM1 CH2 (void);
void adc init(void);
#pragma vector=0x18
  interrupt void ADC end(void); //объявление вектора прерывания АЦП
#pragma vector=0x06
 _interrupt void EXTI_PB7(void);
                                     //имя вектора внешнего прерывания
#pragma vector=0x07
interrupt void EXTI PC7(void);
                                     //имя вектора внешнего прерывания
int main( void )
                               //основная программа
interrupt init();
                               //вызов
                                          подпрограммы
                                                            настройки
                               //прерываний
PWM TIM1 CH2();
                               //вызов подпрограммы настройки ШИМ
                               //таймера 1 канал 2 – РС2
adc init();
                               //вызов подпрограммы настройки АЦП
 for (;;)
//подпрограмма настройки ШИМ таймера 1
void PWM TIM1 CH2 (void)
CLK PCKENR2=0xff;
                               //тактирование таймера 1
TIM1 PSCRL = 0x00;
                               //предварительный делитель
TIM1 PSCRH = 0x0F;
                               //предварительный делитель
TIM1 BKR = 0x80;
                               //подключение каналов таймера
```

```
TIM1 CCMR2 = 0x68;
                              //режим
                                         ШИМ1
                                                   И
                                                         разрешение
                              //предварительной загрузки
TIM1 CCER1 bit.CC2P = 0;
                              //активный уровень высокий
TIM1 CCER1 bit.CC2E = 1;
                              //включение канала 2
TIM1 ARRH = 0x00;
                              // старший байт периода ШИМ
TIM1 ARRL = 0xFF;
                              // младший байт периода ШИМ
TIM1 CCR2H = 0x00;
                              // старший байт времени импульса ШИМ
TIM1 CCR2L = 0x20;
                              // младший байт времени импульса ШИМ
TIM1 CR1 bit.CEN = 1;
                              //запуск таймера
//настройка АЦП
void adc init(void)
CLK PCKENR2=0xff;
                              //тактирование АЦП
ADC CSR bit.AWD=0;
                              //запрет ожидания сигнала от аналогового
                              //сторожевого таймера
ADC CSR bit.EOCIE=1;
                              //прерывание
                                                         окончанию
                              //преобразования разрешено
ADC CSR bit.AWDIE=0;
                              //прерывание от аналогового сторожевого
                              //таймера запрещено
                              //канал AIN0
ADC CSR bit.CH=0x0;
ADC CR1 bit.SPSEL=0x0;
                              //выбор частоты работы АЦП
ADC CR1 bit.CONT=0;
                              //одиночное преобразование
ADC CR2 bit.EXTTRIG=0;
                              //преобразование по внешнему событию
                              //запрещено
ADC CR3 bit.DBUF=0;
                              //результат преобразования в ADC DRH и
                              //ADC DRL
ADC CR3 bit.OVR=0;
                                             флага
                              //очистка
                                                         завершения
                              //преобразования
ADC CR1 bit.ADON=1;
                              //подключение
                                              ΑЦП
                                                     К
                                                          источнику
                              //напряжению питания
i=0:
                              //временная задержка
 do {i++;}
while (i<1000);
ADC CR1 bit.ADON=1;
                              //разрешение начала преобразования
//подпрограмма настройки прерываний
void interrupt init(void)
asm("rim");
                              //глобальное разрешение прерываний
```

2.2.13. Программа, реализующая настройку UART

Программа реализует настройку модуля UART. При получении по $UART\ ASCI$ кода клавиши s микроконтроллер запускает преобразование, осуществляемое АЦП. При получении по $UART\ ASCI$ кода клавиши v микроконтроллер отправляет результат преобразования по UART.

```
#include "iostm8.h" //подключение заголовочного файла с объявлениями регистров, масок и битов
```

```
void interrupt init(void);
     void adc init(void);
     void uart init (void);
     int i, res;
     int j,p;
     int res1;
     int res2;
     #pragma vector=0x18
      interrupt void ADC end(void); //объявление вектора прерывания АЦП
     int main(void)
                                      //основная программа
     //Настройка пятого бита порта D5 – передатчик UART1
     PD DDR bit.DDR5=1;
                                                   //0 — вход; 1 — выход
    PD CR1 bit.C15 = 0;
                                //0 – выход с открытым стоком; 1 – выход типа
                                push-pull
PD CR2 bit. C25 = 0;
                                //скорость переключения: от 0 до 2 МНz; от 1 до
                                10 MHz
     //настройка пятого бита порта D6 – приемник UART1
     PD DDR bit.DDR6=0;
                                                  //0 — вход; 1 — выход
     PD CR1 bit.C16 = 0;
                                     //0 – floating input; 1 – input with pull-up
     PD CR2 bit.C26 = 0;
                               //скорость переключения:
                            // от 0 до 2 МНz; от 1 до 10 МНz
```

```
uart init();
                               //вызов подпрограммы настройки uart
adc init();
                               //вызов подпрограммы настройки АЦП
interrupt init();
                  //вызов подпрограммы настройки прерываний
for (;;) //бесконечный цикл
if (((UART1 SR)\&0x20)==0x20)
                                          //ожидание нажатия кнопки
res=UART1 DR;
if ((res\&0x73)==0x73)
                                    //если нажата кнопка 's'
ADC CR1 bit.ADON=1; //разрешение начала преобразования
if ((res\&0x76)==0x76)
                                    //если нажата 'v'
UART1 DR= res2;
                                           //задержка
i=0;
do {i++;}
while (i<1000);
UART1 DR= res1;
i=0;
                                          //задержка
do {i++;}
while (i<1000);
UART1 DR=0x00;
void uart init (void)
 CLK PCKENR1 = 0xff;
                              //тактирование uart
//все параметры (стоп биты, чётность, количество байт данных) уже
//как надо (по умолчанию, во все эти биты записаны нули)
 UART1 CR1 = 0;
 UART1 CR3 = 0;
 UART1 CR4 = 0;
 UART1 CR5 = 0;
 UART1 CR2 bit. TEN = 1; //разрешение работы передатчика
 UART1 CR2 bit.REN = 1; //разрешение работы приемника
```

```
//скорость передачи 2400
UART1 BRR2 = 0x01;
UART1 BRR1 = 0x34;
void adc init(void)
                        //настройка АЦП
CLK PCKENR2=0xff; //тактирование АЦП
ADC CSR bit.AWD=0; //0 – Нет сигнала события от аналогового
                     //сторожевого таймера
ADC CSR bit.EOCIE=1; //прерывание по окончанию преобразования
                      //разрешено;
ADC CSR bit.AWDIE=0; //прерывание от сторожевого таймера
                          //запрещено;
ADC CSR bit.CH=0x0; //канал AIN0;
ADC CR1 bit.SPSEL=0x0; //выбор частоты работы АЦП;
ADC CR1 bit.CONT=0; //0 – одиночное преобразование; 1 – несколько
                        //преобразований
ADC CR2 bit.EXTTRIG=0; //преобразование по внешнему событию
                             //0 — выкл; 1 — вкл
ADC CR3 bit.DBUF=0; //результат преобразования ADC DRH и
                        //ADC DRL
ADC CR3 bit.OVR=0; //очистка флага завершения преобразования
ADC CR1 bit.ADON=1; //разрешение начать преобразования
i=0; //Задержка
do \{i++;\}
while (i<1000);
ADC CR1 bit.ADON=1; //разрешение начать преобразования
void interrupt init(void)
//Настройка прерываний
asm("rim"); //глобальное разрешение прерываний
  interrupt void ADC_end(void)
res2=ADC DRH; //результаты преобразования
res1=ADC DRL; //результаты преобразования
ADC CSR bit.EOC=0; //очистка флага завершения преобразования
```

Глава 3. Микроконтроллер STM32F1x

3.1. Создание проекта в программе IAR Embedded Workbench

Создание проекта в среде *IAR Embedded Workbench* осуществляется по следующему алгоритму [5].

1. Запускаем среду программирования *IAR Embedded Workbench for STMicroelectronics ARM*. На рис. 3.1 представлен внешний вид стартового окна программы.




Рис. 3.1. Стартовое окно программы

2. Для создания нового проекта необходимо зайти в меню *Project* и выбрать пункт *Create new project*... (рис. 3.2).




Рис. 3.2. Окно создания нового проекта

3. В появившемся окне (рис. 3.3) необходимо выбрать шаблон для языка С и тип микроконтроллера (ARM). Далее следует сохранить рабочую область *Workspace* (рис. 3.4).




Рис. 3.3. Окно выбора языка программирования и микроконтроллера




Рис. 3.4. Окно сохранения проекта

4. После сохранения проекта будет открыто его рабочее окно (рис. 3.5).




Рис. 3.5. Рабочее окно проекта

5. Далее необходимо настроить проект. Для этого в окне *Workspace* выбирается пункт контекстного меню *Options* (рис. 3.6).




Рис. 3.6. Окно настройки проекта

6. На странице *General Options* во вкладке *Target* выбирается модель контроллера: $Device \longrightarrow ST \longrightarrow STM32F100 \longrightarrow STM32F100xB$ (рис. 3.7).




Рис. 3.7. Окно выбора микроконтроллера

7. Для дальнейшей работы с микроконтроллером необходимо подключить библиотеку, содержащую описание регистров, масок и битов. Существуют стандартные библиотеки ядра микроконтроллеров серии *Cortex – CMSIS*. Данная аббревиатура расшифровывается как *Cortex Microcontroller Software Interface*. Помимо этого существует еще одна библиотека для *STM32F10x* под названием *Standard Peripherals Library* (*SPL*). Библиотека *SPL* может использоваться в дополнение к *CMSIS*, обеспечивая более быстрый и удобный доступ к периферии. Библиотеку *SPL* часто называют набором драйверов к периферийным модулям.

Для загрузки библиотек нужно перейти на страницу C/C++ Compiler, выбрать вкладку *Preprocessor* и в соответствующем окне указать пути к следующим файлам библиотеки *CMSIS* (рис. 3.8):

- core_cm3.c: Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport\
- core_cm3.h: Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport\
- **stm32f10x.h:** Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x
- system_stm32f10x.h:Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F1 0x
- system_stm32f10x.c: Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x
- startup_stm32f10x_md_vl.s:
 ies\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\
 STM32F10x\startup\iar

Также в дополнение к *CMSIS* следует указать пути к ряду файлов библиотеки SPL:

- Bce содержимое папки inc: Libraries\STM32F10x StdPeriph Driver\inc
- **Все содержимое папки** *scr***:** Libraries\STM32F10x StdPeriph Driver\src

Наконец, необходимо добавить файл $stm32f10x_conf$, расположенный в папке inc, которая находится в корне библиотеки.

В результате содержимое окна *Additional includes direction* должно соответствовать перечню файлов, приведенному на рис. 3.8.






Рис. 3.8. Содержимое окна Additional includes direction

8. Далее необходимо перейти на страницу Debbuger. Во вкладке Set-up расположено поле Driver, в котором следует выбрать ST-LINK (рис. 3.9).



Puc. 3.9. Страница Debbuger, вкладка Setup

9. Во вкладке *Download* нужно поставить галочку возле поля *Use* $flash\ loader(s)$ (рис. 3.10).



Puc. 3.10. Страница Debbuger, вкладка Download

Далее необходимо перейти на страницу ST-LINK. В поле Reset следует выбрать Normal и в качестве интерфейса отметить SWD (рис. 3.11).




Рис. 3.11. Страница Debbuger, вкладка Setup

- 10. После осуществления всех настроек в контекстном меню *Options* необходимо нажать правой кнопкой мыши на окно *Workspace* и создать папку: *Add—>Add Group*. Назовем эту папку *CMSIS*. Далее путем нажатия правой кнопки мыши по созданной папке вызываем окно, в котором выбираем *Add—>Add Files*. Необходимо добавить перечень файлов из библиотеки *CMSIS*, к которым ранее были указаны пути (рис. 3.12):
 - core cm3.c: Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport\
 - core_cm3.h: Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport\
 - stm32f10x.h: Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x
 - system_stm32f10x.h:Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x
 - system_stm32f10x.c: Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x
 - startup_stm32f10x_md_vl.s: Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\startup\iar




Рис. 3.12. Создание кода программы

11. Для примера работы программы напишем следующий код и сохраним проект (рис. 3.13):

#include "stm32f10x.h"

Int main(void)

{
}

Project1 - IAR Embe
File Edit View Project Tools Window Help

Workspace

IAR Information Center for ARM main

Debug

#include "stm32f10x.h"

int main(void)

Project1

*

Messages

main.c

Done. 0 error(s). 0 warning(s)

Рис. 3.13. Создание кода программы

12. Загрузка программы в микроконтроллер осуществляется в три этапа (рис. 3.14): компиляция (*Compile*), создание (*Make*), загрузка и отладка (*Download and Debug*).



Рис. 3.14. Панели компиляции и загрузки программы

13. Далее можно запускать программу, как показано на рис. 3.15.



Рис. 3.15. Запуск программы

3.2. Создание проекта в программе *CooCox CoIDE*

Для создания проекта необходимо сделать следующее.

1. Запустить среду *CooCox CoIDE*. Внешний вид стартового окна программы представлен на рис. 3.16 [5].




Рис. 3.16. Внешний вид стартового окна программы CooCox CoIDE

- 2. Для создания нового проекта необходимо выполнить *Project*->*NewProject*.
- 3. В открывшемся диалоговом окне (рис. 3.17) необходимо ввести название проекта, а также указать полный путь к папке, в которой он будет храниться. (По умолчанию проект сохраняется в C:\CooCox\CoIDE\workspace.)




Рис. 3.17. Окно создания нового проекта

4. Далее нужно выбрать, что будет использоваться в данном проекте, – чип или отладочная плата (рис. 3.18).




Рис. 3.18. Окно создания нового проекта

5. В следующем окне следует выбрать нужный микроконтроллер (рис. 3.19) (STM32F100RB).





Рис. 3.19. Выбор микроконтроллера

6. В открывшейся странице *Repository* требуется выбрать базовые компоненты, необходимые для использования в проекте (рис. 3.20).



Puc. 3.20. Страница Repository

7. Далее необходимо открыть файл *main.c* (рис. 3.21). В открывшемся окне пишется программа (рис. 3.22).




Рис. 3.21. Каталог Project





Рис. 3.22. Окно проекта таіп.с

8. Для прошивки микроконтроллера следует выбрать ST-Link, а для этого нужно выбрать View->Configuration->Debugger->Adapter->ST-Link (рис. 3.23).



Puc. 3.23. Окно Configuration

9. Для загрузки программы в микроконтроллер необходимо выполнить Build(F7), затем – *Download code to flash* (рис. 3.24).



Рис. 3.24. Панели компиляции и загрузки программы

3.3. Примеры программ

3.3.1. Программа настройки портов

Программа реализует настройку выводов порта B на различные режимы работы: PB0 — выход типа push-pull со скоростью переключения до $50 \text{ M}\Gamma$ ц, PB1 — выход с открытым стоком со скоростью переключения до $50 \text{ M}\Gamma$ ц, PB2 — дифференциальный вход, не являющийся источником внешних прерываний, PB3 — вход с подтягивающим резистором, не являющийся источником внешних прерываний.

```
#include "stm32f10x rcc.h"
#include "stm32f10x gpio.h"
//основная программа
int main(void) {
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOB,
                                                            ENABLE);
//включение тактирования
GPIO InitTypeDef GPIO InitStruct; //объявление структуры настройки портов
GPIO InitStruct.GPIO Pin=GPIO Pin 0; //выбор настраиваемых выводов
GPIO InitStruct.GPIO Speed=GPIO Speed 50MHz; //определение
                                                  //максимальной частоты
GPIO InitStruct.GPIO Mode=GPIO Mode Out PP; //выход типа push-pull
GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStruct); //заполнение структуры
GPIO InitStruct.GPIO Pin=GPIO Pin 1; //выбор настраиваемых выводов
GPIO InitStruct.GPIO Speed=GPIO Speed 50MHz; //определение
                                                  //максимальной частоты
```

//стоком

GPIO InitStruct.GPIO Mode=GPIO Mode Out OD; //выход с открытым


GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStruct); //заполнение структуры

```
GPIO InitStruct.GPIO Pin=GPIO Pin 2; //выбор настраиваемых выводов
GPIO InitStruct.GPIO Speed=GPIO Speed 50MHz; //определение
                                                  //максимальной частоты
GPIO InitStruct.GPIO Mode=GPIO Mode IN FLOATING;
//дифференциальный вход
GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStruct); //заполнение структуры
GPIO InitStruct.GPIO Pin=GPIO Pin 3; //выбор настраиваемых выводов
GPIO InitStruct.GPIO Speed=GPIO Speed 50MHz; //определение
                                                  //максимальной частоты
GPIO InitStruct.GPIO Mode=GPIO Mode IPU; //вход с подтягивающим
                                          //резистором
GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStruct); //заполнение структуры
 while (1) //бесконечный цикл
             3.3.2. Программа инверсии состояния светодиода
                  с использованием системной задержки
     Программа реализует инверсию состояния светодиода с использо-
ванием системной задержки. Светодиод соединен с девятым выводом
порта C.
#include "stm32f10x rcc.h"
#include "stm32f10x gpio.h"
GPIO InitTypeDef GPIO InitStruct; //объявление структуры настройки портов
static IO uint32 t TimingDelay; //переменная для функции задержки
//основная программа
int main(void)
SysTick Config(240); //настройка системного таймера
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOC,
                                                            ENABLE);
//включение тактирования
GPIO InitStruct.GPIO Pin=GPIO Pin 9; //выбор настраиваемых выводов
GPIO InitStruct.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz; //определение макси-
мальной частоты
```

```
GPIO InitStruct.GPIO Mode = GPIO Mode Out PP; //режим – вывод, тип –
push-pull
GPIO Init(GPIOC, &GPIO InitStruct); //заполнение объявленной структуры
 while(1) //бесконечный цикл
 Delay x10us (50000); //задержка 0.5 с
 GPIO ResetBits(GPIOC, GPIO Pin 9);
 Delay x10us (50000); //задержка 0.5 с
 GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin 9);
 } //while (1)
} //main
//функция временной задержки
void Delay x10us( IO uint32 t nTime)
TimingDelay = nTime;
while(TimingDelay != 0);
//обработчик прерывания системного таймера
void SysTick Handler(void)
TimingDelay Decrement(); //вызов подпрограммы декремента переменной для
                        //задержки
}
//подпрограмма декремента переменной для задержки
void TimingDelay Decrement(void)
 if (TimingDelay != 0x00)
 TimingDelay--; //декремент переменной для задержки
```

3.3.3. Программа, реализующая эффект маятника

Программа реализует эффект маятника на восьми светодиодах, подключенных к порту C (рис. 3.25).



Puc. 3.25. Схема подключения восьми светодиодов к микроконтроллеру STM32F10x

```
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
u16 а; //объявление переменной
static __IO uint32_t TimingDelay; //объявление переменной для системной
//задержки
```

//основная программа

int main(void) {
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
 //включение тактирования

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; //объявление структуры настройки портов

GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_All; //выбор настраиваемых выводов GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; //определеление //максимальной частоты

GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; //режим – вывод с //открытым стоком GPIO Init(GPIOC, &GPIO InitStruct); //заполнение объявленной структуры

```
SysTick Config(240); //настройка системного таймера
a=0x0001;
GPIOC->ODR=а; //вывод переменной в порт С
m1:
 while(a!=0x80)
 a=a*2;
 GPIOC->ODR=a;
 Delay x10us(20000); //задержка
 }
 while(a!=0x0001)
 a=a/2;
 GPIOC->ODR=a;
 Delay x10us(20000);
 }
goto m1;
} //main
//функция временной задержки
void Delay x10us( IO uint32 t nTime)
TimingDelay = nTime;
while(TimingDelay != 0);
//обработчик прерывания системного таймера
void SysTick Handler(void)
TimingDelay Decrement(); //вызов подпрограммы декремента переменной для
задержки
//подпрограмма декремента переменной для задержки
void TimingDelay Decrement(void)
 if (TimingDelay != 0x00)
 TimingDelay--; //декремент переменной для задержки
```

3.3.4. Программа, реализующая отслеживание состояния кнопки

```
Программа реализует отслеживание состояния кнопки. При нажатии на
кнопку зажигается светодиод, а при отпускании светодиод гаснет. Светодиод
подключен к восьмому выводу порта C, кнопка соединена с нулевым выво-
дом порта A. Внешние прерывания запрещены, отслеживание состояния
кнопки производится с помощью считывания входного регистра порта A.
#include "stm32f10x rcc.h"
#include "stm32f10x gpio.h"
u16 a; //объявление переменной
static IO uint32 t TimingDelay; //объявление переменной для системной
                             //задержки
//основная программа
int main(void)
{
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOA|RCC APB2Periph
GPIOC, ENABLE); //включение тактирования
GPIO InitTypeDef GPIO InitStruct; //объявление структуры настройки портов
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2ENR AFIOEN,
                                                            ENABLE);
//включение тактирования
GPIO InitStruct.GPIO Pin=GPIO Pin 8; //выбор настраиваемых выводов
GPIO InitStruct.GPIO Speed=GPIO Speed 50MHz; //определяем
                                            //максимальную частоту
GPIO InitStruct.GPIO Mode=GPIO Mode Out PP; //режим – вывод,
                                             //тип – push-pull
GPIO Init(GPIOC, &GPIO InitStruct); //заполнение объявленной структуры
GPIO InitStruct.GPIO Pin=GPIO Pin 0; //выбор настраиваемых выводов
GPIO InitStruct.GPIO Mode=GPIO Mode IN FLOATING; //режим –
                                         //дифференциальный вход
GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStruct); //заполнение объявленной структуры
 while(1) //бесконечный цикл
 a=GPIO ReadInputDataBit (GPIOA,GPIO_Pin_0); //присвоение переменной
                                           //значения бита
```

```
if(a==0)
{
    GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_8); //сброс бита
}
    else
    {
        GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_8); //установка бита
        }
    }
}
```

3.3.5. Программа, реализующая переключение светодиода по внешнему прерыванию

Программа реализует инверсию состояния светодиода по нажатию кнопки, по внешнему прерыванию. Светодиод подключен к восьмому выводу порта C, кнопка соединена с нулевым выводом порта A.

```
выводу порта C, кнопка соединена с нулевым выводом порта A.

#include "stm32f10x_rcc.h"

#include "stm32f10x_gpio.h"

#include "stm32f10x_exti.h"

u16 а; //объявление переменной

//основная программа
int main(void)

{
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); //включение тактирования

    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2ENR_AFIOEN , ENABLE);
```

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2ENR_AFIOEN , ENABLE); //включение тактирования

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; //объявление структуры настройки портов GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8; //выбор настраиваемых выводов

GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; //определение //максимальной частоты GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; //режим – вывод, //тип – push-pull GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct); //заполнение объявленной структуры

```
GPIO InitStruct.GPIO Pin=GPIO Pin 0; //выбор настраиваемых выводов
GPIO InitStruct.GPIO Mode=GPIO Mode IN FLOATING; //режим –
                                          //дифференциальный вход
GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStruct); //заполнение объявленной структуры
GPIO EXTILineConfig(GPIO PortSourceGPIOA,
                                                     GPIO PinSource0);
//назначение вывода 0 порта А источником внешнего прерывания
EXTI InitTypeDef EXTI InitStruct; //объявление структуры настройки
                               //внешних прерываний
EXTI InitStruct.EXTI Line=EXTI Line0; //выбор линии внешнего прерывания
EXTI InitStruct.EXTI LineCmd=ENABLE; //разрешение прерывания на
                                      //выбранной линии
EXTI InitStruct.EXTI Mode=EXTI Mode Interrupt; //режим прерывания
EXTI InitStruct.EXTI Trigger=EXTI Trigger Rising; //прерывание по
                                               //переднему фронту
EXTI Init(&EXTI InitStruct); //заполнение объявленной структуры
NVIC EnableIRQ (EXTIO IRQn); //разрешение прерывания
 while(1) //бесконечный цикл
 } //while (1)
} //main
//обработчик прерывания ЕХТІО
void EXTIO IRQHandler(void)
GPIOC->ODR^=GPIO Pin 8; //инверсия бита вывода, к которому подключен
                          //светодиод
EXTI->PR=0x01; //очистка флага прерывания
```

3.3.6. Программа, реализующая эффект бегущей единицы

Программа реализует эффект бегущей единицы на восьми светодиодах, подключенных к порту C. Направление задается с помощью кнопки, по прерыванию. Кнопка подключена к нулевому выводу порта A. #include "stm32f10x_rcc.h" #include "stm32f10x_gpio.h" #include "stm32f10x_exti.h"

```
u16 а; //объявление переменной
int k; //объявление переменной
static IO uint32 t TimingDelay; //объявление переменной для системной
                            //задержки
//основная программа
int main(void)
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOA|RCC APB2Periph
 GPIOC, ENABLE); //включение тактирования
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2ENR AFIOEN
                                                            ENABLE);
//включение тактирования
GPIO InitTypeDef GPIO InitStruct; //объявление структуры настройки портов
GPIO InitStruct.GPIO Pin=GPIO Pin All; //выбор настраиваемых выводов
GPIO InitStruct.GPIO Speed=GPIO Speed 50MHz; //определение
                                                 //максимальной частоты
GPIO InitStruct.GPIO Mode=GPIO Mode Out PP; //режим – вывод,
                                             //тип – push-pull
GPIO Init(GPIOC, &GPIO InitStruct); //заполнение объявленной структуры
GPIO InitStruct.GPIO Pin=GPIO Pin 0; //выбор настраиваемых выводов
GPIO InitStruct.GPIO Mode=GPIO Mode IN FLOATING; //режим –
                                         //дифференциальный вход
GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStruct); //заполнение объявленной структуры
GPIO EXTILineConfig(GPIO PortSourceGPIOA,
                                                    GPIO PinSource0);
//назначение вывода 0 порта А источником внешних прерываний
EXTI InitTypeDef EXTI InitStruct; //объявление структуры настройки
                               //внешних прерываний
EXTI InitStruct.EXTI Line=EXTI Line0; //выбор настраиваемой линии
EXTI InitStruct.EXTI LineCmd=ENABLE; //разрешение внешнего
                                     //прерывания на выбранной линии
EXTI InitStruct.EXTI Mode=EXTI Mode Interrupt; //режим прерывания
EXTI InitStruct.EXTI Trigger=EXTI Trigger Rising; //прерывание по
                                              //переднему фронту
EXTI Init(&EXTI InitStruct); //заполнение объявленной структуры
NVIC EnableIRQ (EXTIO IRQn); //разрешение прерывания
SysTick Config(240); //настройка системного таймера
k=0x01;
```

```
a=0x00;
GPIOC->ODR=k; //вывод переменной в порт
 while(1) //бесконечный цикл
  if(a==0x0000)
   if(k!=0x80)
   k <<=1; //побитный сдвиг влево
   GPIOC->ODR=k;
   Delay x10us(20000); //задержка
   else
   k=0x01;
  if(a==0xFFFF)
   if(k!=0x01)
   k>>=1; //побитный сдвиг вправо
   GPIOC->ODR=k;
   Delay x10us(20000); //задержка
   else
   k=0x80;
//обработчик прерывания ЕХТІО
void EXTI0 IRQHandler(void)
а=~а; //инверсия переменной
EXTI->PR = 0x01; //очистка флага прерывания
```

```
}
//функция временной задержки
void Delay_x10us(_IO uint32_t nTime)
{
    TimingDelay = nTime;
    while(TimingDelay != 0);
}
//подпрограмма декремента переменной для задержки
void TimingDelay_Decrement(void)
{
    if (TimingDelay != 0x00)
    {
        TimingDelay--; //декремент переменной для задержки
    }
}
//обработчик прерывания системного таймера
void SysTick_Handler(void) {
    {
        TimingDelay_Decrement(); //вызов подпрограммы декремента переменной для задержки
}}
```

3.3.7. Программа, реализующая мерцание светодиода с использованием прерываний таймера 2

Программа реализует инверсию состояния светодиода с использованием прерываний таймера 2 по переполнению. Светодиод подсоединен к восьмому выводу порта C.

```
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_tim.h"
#include <misc.h>

//основная программа
int main(void)
{
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,
    //включение тактирования портов
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,
    //включение тактирования таймера
```

```
GPIO InitTypeDef GPIO InitStruct; //объявление структуры настройки портов
GPIO InitStruct.GPIO Pin=GPIO Pin 8; //выбор настраиваемых выводов
GPIO InitStruct.GPIO Speed=GPIO Speed 50MHz; //определение
                                             //максимальной частоты
GPIO InitStruct.GPIO Mode=GPIO Mode Out PP; //режим – вывод, тип –
                                              //push-pull
GPIO Init(GPIOC, &GPIO InitStruct); //заполнение объявленной структуры
TIM TimeBaseInitTypeDef TIM InitStructure; //объявление структуры
                                         //настройки таймеров
TIM TimeBaseStructInit(&TIM InitStructure); //инициализация структуры
TIM InitStructure.TIM Prescaler = 15000; //предварительный делитель
TIM InitStructure.TIM Period = 1000; //период таймера
TIM ITConfig(TIM2, TIM IT Update, ENABLE); //прерывание по
                                            //переполнению
TIM TimeBaseInit(TIM2, &TIM InitStructure); //заполнение объявленной
                                          //структуры
NVIC EnableIRQ(TIM2 IRQn); //разрешение прерывания от таймера
TIM Cmd(TIM2, ENABLE); //включение таймера
 while(1) //бесконечный цикл
 } //while(1)
} //main
//вектор прерывания таймера
void TIM2 IRQHandler (void)
GPIOC->ODR^=GPIO Pin 8; //инверсия бита вывода, к которому подключен
                          //светодиод
TIM ClearITPendingBit(TIM2, TIM IT Update); //сброс флага переполнения
```

3.3.8. Программа, реализующая инверсию состояния светодиода, с использованием прерываний таймера 6.

Программа реализует инверсию состояния светодиода с использованием прерываний таймера 6 по переполнению. Светодиод соединен с восьмым выводом порта C.

```
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_tim.h"
#include <misc.h>
```

```
//основная программа
int main(void)
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOC,
                                                             ENABLE);
//включение тактирования
RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph TIM6,
                                                             ENABLE);
//включение тактирования
GPIO InitTypeDef GPIO InitStruct; //создание переменной структуры
GPIO InitStruct.GPIO Pin=GPIO Pin 8; //выбор настраиваемых выводов
GPIO InitStruct.GPIO Speed=GPIO Speed 50MHz; //определение
                                             //максимальной частоты
GPIO InitStruct.GPIO Mode=GPIO Mode Out PP; //режим – вывод,
                                             //тип – push-pull
GPIO Init(GPIOC, &GPIO InitStruct); //заполнение объявленной структуры
TIM TimeBaseInitTypeDef TIM InitStructure; //объявление структуры
                                        //настройки таймера
TIM TimeBaseStructInit(&TIM InitStructure); //инициализация структуры
TIM InitStructure.TIM Prescaler = 15000; //предделитель
TIM InitStructure.TIM Period = 1000; //период таймера
TIM ITConfig(TIM6, TIM IT Update, ENABLE); //прерывание по
                                            //переполнению
TIM TimeBaseInit(TIM6, &TIM_InitStructure); //функция настройки таймера
NVIC EnableIRQ(TIM6 DAC IRQn); //разрешение прерывания от таймера
TIM Cmd(TIM6, ENABLE); //включение таймера
 while(1) //бесконечный цикл
 } //while(1)
}//main
//вектор прерывания таймера
void TIM6 DAC IRQHandler (void)
GPIOC->ODR^=GPIO Pin 8; //инверсия бита вывода, к которому подключен
                          //светодиод
TIM ClearITPendingBit(TIM6, TIM IT Update); //сброс флага переполнения
```

3.3.9. Программа, реализующая генерацию импульса с использованием прерываний по переполнению двух таймеров

```
Программа реализует генерацию импульса с использованием пре-
рываний по переполнению двух таймеров. Таймер 2 отвечает за время
импульса, пауза формируется с помощью таймера 6. Импульс генериру-
ется на восьмом выводе порта PC, к которому подсоединен светодиод.
#include "stm32f10x rcc.h"
#include "stm32f10x gpio.h"
#include "stm32f10x tim.h"
#include <misc.h>
//основная программа
int main(void)
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOC,
                                                            ENABLE);
//включение тактирования
RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph TIM6|RCC APB1Periph
TIM2, ENABLE); //включение тактирования
GPIO InitTypeDef GPIO InitStruct; //объявление структуры настройки портов
GPIO InitStruct.GPIO Pin=GPIO Pin 8; //выбор настраиваемых выводов
GPIO InitStruct.GPIO Speed=GPIO Speed 50MHz; //определение
                                            //максимальной частоты
GPIO InitStruct.GPIO Mode=GPIO Mode Out PP; //режим – вывод,
                                             //тип – push-pull
GPIO Init(GPIOC, &GPIO InitStruct); //заполнение объявленной структуры
TIM TimeBaseInitTypeDef TIM InitStructure; //объявление структуры
                                        //настройки таймеров
TIM TimeBaseStructInit(&TIM InitStructure); //инициализация структуры
TIM InitStructure.TIM Prescaler = 20000; //предделитель
TIM InitStructure.TIM Period = 2000; //период таймера
TIM ITConfig(TIM6, TIM IT Update, ENABLE); //прерывание по
                                           //переполнению
TIM TimeBaseInit(TIM6, &TIM InitStructure); //функция настройки таймера
NVIC EnableIRQ(TIM6 DAC IRQn); //разрешение прерывания от таймера
TIM TimeBaseStructInit(&TIM InitStructure); //инициализация структуры
TIM InitStructure.TIM Prescaler = 15000; //предделитель
TIM InitStructure.TIM Period = 1000; //период таймера
TIM ITConfig(TIM2, TIM IT Update, ENABLE); //прерывание по
                                           //переполнению
```

```
TIM TimeBaseInit(TIM2, &TIM InitStructure); //заполнение объявленной
                                         //структуры
NVIC EnableIRQ(TIM2 IRQn); //разрешение прерывания от таймера
TIM Cmd(TIM2, ENABLE); //включение таймера
 while(1) //бесконечный цикл
 } //while(1)
} //main
//вектор прерывания таймера
void TIM6 DAC IRQHandler (void)
GPIO ResetBits(GPIOC, GPIO Pin 8); //сброс бита
TIM ClearITPendingBit(TIM6, TIM IT Update); //сброс флага переполнения
TIM Cmd(TIM2, ENABLE); //включение таймера
}
//вектор прерывания таймера
void TIM2 IRQHandler (void)
GPIO SetBits(GPIOC, GPIO Pin 8); //установка бита
TIM ClearITPendingBit(TIM2, TIM IT Update); //сброс флага переполнения
TIM Cmd(TIM6, ENABLE); //включение таймера
}
  3.3.10. Программа, реализующая эффект маятника по прерыванию таймера
    Программа реализует эффект маятника на восьми светодиодах,
подключенных к порту C (рис. 3.25). Все задержки организованы с по-
мощью таймера 2.
#include "stm32f10x rcc.h"
#include "stm32f10x gpio.h"
```

#include "stm32f10x tim.h"

int j;//Объявление переменной

#include <misc.h>

//основная программа

int main(void)

int k; int i;

```
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOC,
                                                            ENABLE);
//включение тактирования
RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph TIM2,
                                                             ENABLE);
//включение тактирования
GPIO InitTypeDef GPIO InitStruct; //объявление структуры настройки портов
GPIO InitStruct.GPIO Pin=GPIO Pin All; //выбор настраиваемых выводов
GPIO InitStruct.GPIO Speed=GPIO Speed 50MHz; //определение
                                             //максимальной частоты
GPIO InitStruct.GPIO Mode=GPIO Mode Out PP; //режим – вывод,
                                             //тип – push-pull
GPIO Init(GPIOC, &GPIO InitStruct); //заполнение объявленной структуры
TIM TimeBaseInitTypeDef TIM InitStructure; //объявление структуры
                                        //настройки таймеров
TIM TimeBaseStructInit(&TIM InitStructure); //инициализация структуры
TIM InitStructure.TIM Prescaler = 10000; //предделитель
TIM InitStructure.TIM Period = 500; //период таймера
TIM ITConfig(TIM2, TIM IT Update, ENABLE); //прерывание по
                                           //переполнению
TIM TimeBaseInit(TIM2, &TIM InitStructure); //заполнение объявленной
                                         //структуры
NVIC EnableIRQ(TIM2 IRQn); //разрешение прерывания от таймера
TIM Cmd(TIM2, ENABLE); //включение таймера
k=0xFE;
GPIOC->ODR=k:
 while(1) //бесконечный цикл
 {
  for (j=0;j<=6;j++)
  k \le 1; //вывод на порт логической "1"
  GPIOC->ODR=k:
  TIM Cmd(TIM2, ENABLE); //включение таймера
   while (i < 5)
  i=0:
  for (j=0;j<=6;j++)
```

```
k>>=1; //вывод на порт логической "1"
    GPIOC->ODR=k;
    TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //включение таймера
    while (i<5)
    {
        }
        i=0;
    }
}
//вектор прерывания таймера
void TIM2_IRQHandler (void)
{
    GPIOC->ODR^=GPIO_Pin_8; //инверсия бита вывода, к которому подключен светодиод
    TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update); //сброс флага переполнения i++;
    TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //включение таймера
}
```

3.3.11. Программа, реализующая отправку данных по UART

По прерыванию от нажатия кнопки включается светодиод и на ПК выводится сообщение on, при повторном нажатии кнопки светодиод гаснет и на ПК выводится сообщение off.

```
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_exti.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include <misc.h>
#include "stm32f10x_usart.h"

int i,a; //объявление переменных
u32 hh; //объявление переменной

void port(void); //подпрограмма настройки портов
void ext(void); //подпрограмма настройки внешних прерываний
//основная программа
int main(void)
{
```

```
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOC|RCC APB2Periph
 GPIOB|RCC APB2Periph GPIOA, ENABLE); //включение тактирования
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2ENR AFIOEN,
                                                          ENABLE);
//включение тактирования
RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph USART3,
                                                          ENABLE);
//включение тактирования
port(); //вызов подпрограммы настройки портов
ext(); //вызов подпрограммы настройки внешних прерываний
USART InitTypeDef USART InitStructure; //объявление структуры настройки
USART
USART InitStructure.USART BaudRate = 9600; //скорость
USART InitStructure.USART WordLength = USART WordLength 8b;
//8 бит данных
USART InitStructure.USART StopBits = USART StopBits 1;
//один стоп-бит
USART InitStructure.USART Parity = USART Parity No;
//четность – нет
USART InitStructure.USART HardwareFlowControl
USART HardwareFlowControl None; //управление потоком – нет
USART InitStructure.USART Mode
                                             USART Mode Rx
USART Mode Tx; //разрешение приема и передачи
USART Init(USART3, &USART InitStructure); //заполнение объявленной
                                        //структуры
NVIC EnableIRQ (USART3 IRQn); //разрешение прерываний UART3
a=0x00000:
 while(1) //бесконечный цикл
//подпрограмма настройки портов
void port(void)
GPIO InitTypeDef GPIO InitStruct; //объявление структуры настройки портов
GPIO InitStruct.GPIO Pin=GPIO Pin 8|GPIO Pin 9; //выбор
                                          //настраиваемых выводов
GPIO InitStruct.GPIO Speed=GPIO Speed 50MHz; //определение
                                           //максимальной частоты
GPIO InitStruct.GPIO Mode=GPIO Mode Out PP; //режим – вывод,
```

```
//тип – push-pull
GPIO Init(GPIOC, &GPIO InitStruct); //заполнение объявленной структуры
GPIO InitStruct.GPIO Pin=GPIO Pin 10; //выбор настраиваемых выводов
GPIO InitStruct.GPIO Speed=GPIO Speed 50MHz; //определение
                                             //максимальной частоты
GPIO InitStruct.GPIO Mode=GPIO Mode Out PP; //режим – вывод,
                                             //тип – push-pull
GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStruct); //заполнение объявленной структуры
GPIO InitStruct.GPIO Pin=GPIO Pin 11: //выбор настраиваемых выводов
GPIO InitStruct.GPIO Speed=GPIO Speed 50MHz; //определение
                                             //максимальной частоты
GPIO InitStruct.GPIO Mode=GPIO Mode IN FLOATING; //режим –
                                          //дифференциальный вход
GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStruct); //заполнение объявленной структуры
GPIO InitStruct.GPIO Pin=GPIO Pin 0; //выбор настраиваемых выводов
GPIO InitStruct.GPIO Mode=GPIO Mode IN FLOATING; //режим –
                                               //дифференциальный вход
GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStruct); //заполнение объявленной структуры
GPIO EXTILineConfig(GPIO PortSourceGPIOA,
                                                    GPIO PinSource0);
//назначение вывода 0 порта А источником внешних прерываний
}
//подпрограмма настройки внешних прерываний
void ext(void)
EXTI InitTypeDef EXTI InitStruct; //объявление структуры настройки
                               //внешних прерываний
EXTI InitStruct.EXTI Line=EXTI Line0; //выбор настраиваемой линии
EXTI InitStruct.EXTI LineCmd=ENABLE; //разрешение прерывания на
                                     //выбранной линии
EXTI InitStruct.EXTI Mode=EXTI Mode Interrupt; //режим прерывания
EXTI InitStruct.EXTI Trigger=EXTI Trigger Rising; //прерывание по
                                              //переднему фронту
EXTI Init(&EXTI InitStruct); //заполнение объявленной структуры
NVIC EnableIRQ (EXTIO IRQn); //разрешение прерывания
USART ITConfig(USART3, USART IT RXNE, ENABLE); // разрешение
                                               //прерывания приемника
USART Cmd(USART3, ENABLE); //включение USART3
//подпрограмма отправки 1 байта по UART
```

```
void send to uart(uint8 t data)
while(!(USART3->SR & USART SR TC)); //при равенстве 1 бита ТС в
                                       //peгистре SR
USART3->DR=data; //отправка байта через UART
}
//Обработчик прерывания ЕХТІО
void EXTI0 IRQHandler(void)
 if(a==0x0001)
 GPIOC->ODR^=GPIO Pin 8; //инверсия состояния светодиода
 EXTI->PR|=0x01; //очистка флага
 send to uart('o'); // отправка данных
 send to uart('f');
 send to uart('f');
 а--; //декремент переменной
 }
 else
 GPIOC->ODR^=GPIO Pin 8; //инверсия состояния светодиода
 EXTI->PR|=0x01; //очистка флага
 send to uart('o'); //отправка данных
 send to uart('n');
 а++; //инкремент переменной
```

3.3.12. Программа настройки и запуска ШИМ

Программа реализует генерацию сигналов ШИМ на двух каналах таймера 1.
include "stm32f10x_gpio.h"
include "stm32f10x_rcc.h"
include "stm32f10x_tim.h"

//ocновная программа
int main(void)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //объявление структуры настройки
//портов

```
//настройки таймеров
TIM OCInitTypeDef TIM OCInitStructure; //объявление структуры настройки
                                           //выходных каналов таймеров
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph TIM1
RCC APB2Periph GPIOA
                                            RCC APB2Periph GPIOC
RCC APB2Periph GPIOB|RCC APB2Periph AFIO,
                                                           ENABLE);
//тактирование периферии
RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph TIM2,
                                                           ENABLE);
//тактирование периферии
GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 8|GPIO Pin 9; //выбор
                                                //настраиваемых выводов
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF PP; //режим
                                      //альтернативной функции, push-pull
GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz; //определение
                                                //максимальной частоты
GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure); //заполнение объявленной
                                   //структуры
TIM TimeBaseStructure.TIM Prescaler = 0; // предделитель счетчика
TIM TimeBaseStructure.TIM CounterMode
                                          =
                                               TIM CounterMode Up:
//режим счета вверх
TIM TimeBaseStructure.TIM Period = 5000; //период счета
TIM TimeBaseStructure.TIM ClockDivision = 0; //деление частоты
TIM TimeBaseStructure.TIM RepetitionCounter = 0; //обнуление счетчика
                                             //повторений
TIM TimeBaseInit(TIM1, &TIM TimeBaseStructure); //заполнение
                                            //объявленной структуры
TIM OCInitStructure.TIM OCMode = TIM OCMode PWM1; //режим
                                                     //ШИМ1
TIM OCInitStructure.TIM OutputState
                                             TIM OutputState Enable;
//разрешение работы неинверсного канала
TIM OCInitStructure.TIM Pulse = 1000; //время импульса
TIM OC1Init(TIM1, &TIM OCInitStructure); //заполнение объявленной
                                      //структуры
TIM OCInitStructure.TIM Pulse = 3000;
TIM OC2Init(TIM1, &TIM OCInitStructure); //заполнение объявленной
                                       //структуры
```

TIM TimeBaseInitTypeDef TIM TimeBaseStructure; //объявление структуры

```
TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); //запуск таймера 1
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE); //включение выходов ШИМ
while(1)
{
}
```

3.3.13. Программа настройки и запуска АЦП

```
Программа реализует инверсию состояния светодиода, в зависи-
мости от результата преобразования АЦП. Преобразования происходят
на первом канале АЦП (первый вывод порта A).
#include "stm32f10x rcc.h"
#include "stm32f10x gpio.h"
#include "stm32f10x adc.h"
void ADC init (void);
u16 adc res,y;
GPIO InitTypeDef GPIO InitStruct;
ADC InitTypeDef ADC InitStructure;
//основная программа
int main(void)
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOC|RCC APB2Periph
 GPIOA|RCC APB2Periph AFIO, ENABLE); //тактирование периферии
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph ADC1,
                                                          ENABLE);
//тактирование ADC1
GPIO InitStruct.GPIO Pin = GPIO Pin 8|GPIO Pin 9; //выбор
                                                //настраиваемых выводов
GPIO InitStruct.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz; //определение
                                                //максимальной частоты
GPIO InitStruct.GPIO Mode = GPIO Mode Out PP; //режим – вывод,
                                             //тип – push-pull
GPIO Init(GPIOC, &GPIO InitStruct); //заполнение объявленной структуры
GPIO InitStruct.GPIO Pin = GPIO Pin 1; //выбор настраиваемых выводов
```

```
GPIO InitStruct.GPIO Mode = GPIO Mode AIN; //режим – аналоговый вход
GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStruct); //заполнение объявленной структуры
ADC init(); //вызов подпрограммы настройки АЦП
 while(1)
 for (y=0;y<(adc res*10);y++);
 GPIO ResetBits(GPIOC, GPIO Pin 8);
 for (y=0;y<(adc res*10);y++);
 GPIO SetBits(GPIOC, GPIO Pin 8);
 }
}
//подпрограмма настройки АЦП
void ADC init (void)
NVIC EnableIRQ(ADC1 IRQn); //разрешение прерываний АЦП1
NVIC SetPriority (ADC1 IRQn, 1); //приоритет прерываний
ADC InitStructure.ADC Mode = ADC Mode Independent; //независимый
                                                   //режим работы АЦП
ADC InitStructure.ADC ScanConvMode = DISABLE; //запрещение режима
                                              //сканирования
ADC InitStructure.ADC ContinuousConvMode = ENABLE;
//режим непрерывных преобразований
ADC InitStructure.ADC ExternalTrigConv
ADC ExternalTrigConv None; //отсутствие внешнего источника запуска
ADC InitStructure.ADC DataAlign
                                                ADC DataAlign Right;
//выравнивание данных по правому краю
ADC InitStructure.ADC NbrOfChannel = 1; //номер канала
ADC Init (ADC1, &ADC InitStructure); //заполнение объявленной структуры
ADC RegularChannelConfig
                                (ADC1,
                                              ADC Channel 1,
                                                                    1,
ADC SampleTime 239Cycles5); //настройка регулярного канала
ADC ITConfig (ADC1, ADC IT EOC, ENABLE); //разрешение прерываний
                                           //по окончанию преобразования
ADC Cmd (ADC1,ENABLE); //запуск АЦП
ADC ResetCalibration(ADC1); //сброс предыдущего преобразования
```

```
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
ADC_StartCalibration(ADC1); //старт нового преобразования
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
ADC_Cmd (ADC1,ENABLE); //запуск АЦП
}
//вектор прерывания АЦП1
void ADC1_IRQHandler (void)
{
ADC_ClearFlag (ADC1, ADC_FLAG_EOC); //сброс флага окончания
//преобразования АЦП1
adc_res = ADC1->DR; //считывание результата преобразования
}
```

Глава 4. Микроконтроллер STM32F40x

4.1. Примеры программ

4.1.1. Программа настройки портов на ввод-вывод

Программа реализует настройку тринадцатого вывода порта D, к которому подключен светодиод, на вывод информации. Нулевой вывод, с которым соединена кнопка (рис. 4.1), настраивается на ввод информации. При нажатии на кнопку происходит включение светодиода, при отпускании кнопки светодиод отключается. Состояние нажатия кнопки отслеживается постоянно, внешние прерывания отсутствуют [6, 7].




Рис. 4.1. Схема подключения светодиода и кнопки к микроконтроллеру STM32F407

#include "stm32f4xx.h" #include "stm32f4xx_rcc.h" #include "stm32f4xx_gpio.h"

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //объявление структуры настройки //портов

//основная программа int main(void)

RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD|RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); //тактирование портов и периферии

//настройка порта D на вывод (светодиоды платы STM32F4Discovery)

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13; //выбор настраиваемых //выводов

```
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode OUT; //выбор режима –
GPIO InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //тип – push/pull
GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 100MHz; //определение
                                                  //максимальной частоты
GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL; //без
                                              //подтягивающего резистора
GPIO Init(GPIOD, &GPIO InitStructure); //заполнение объявленной
                                    //структуры
GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 0; // выбор настраиваемых выводов
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode IN; // выбор режима – вход
GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP; // тип – push-pull
GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd DOWN; //подтяжка к земле
GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure); //заполнение объявленной
                                    //структуры
 while(1) //бесконечный цикл
  if (GPIO ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO Pin 0)==1) //считывание
                                               //состояния нажатия кнопки
  GPIO SetBits(GPIOD, GPIO Pin 13); //отключение светодиода
 GPIO ResetBits(GPIOD,GPIO Pin 13); //включение светодиода
 } //while
} //main
```

4.1.2. Программа настройки внешнего прерывания

Программа реализует настройку внешнего прерывания на нулевом выводе порта A. По нажатию кнопки происходит инверсия состояния светодиода, соединенного с тринадцатым выводом порта D. Нажатие кнопки отслеживается с помощью внешнего прерывания.

```
#include "stm32f4xx_rcc.h"
#include "stm32f4xx_gpio.h"
#include "stm32f4xx_gpio.h"
#include "stm32f4xx_exti.h"
#include "misc.h"

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //объявление структуры настройки //портов

NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //объявление структуры настройки //контроллера прерываний
```

```
//основная программа
int main(void)
RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOD|RCC AHB1Perip
h GPIOA, ENABLE); //тактирование портов и периферии
//настройка порта D на вывод (светодиоды платы STM32F4Discovery)
GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 13; //выбор настраиваемых
                                        //выводов
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode OUT; //выбор режима –
                                              //вывол
GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP; //тип – push/pull
GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 100MHz; //определение
                                                 //максимальной частоты
GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL; //без подтяжки
GPIO Init(GPIOD, &GPIO InitStructure); //заполнение объявленной
                                    //структуры
GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 0; //выбор настраиваемых выводов
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode IN; // выбор режима – вход
GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP; // тип – push-pull
GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd DOWN; //подтяжка к земле
GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure); //заполнение объявленной
                                    //структуры
NVIC PriorityGroupConfig(NVIC PriorityGroup 1); //настройка группы
                                             //приоритетов
NVIC InitStructure.NVIC IRQChannel = EXTIO IRQn; //выбор источника
                                                //прерывания
NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 1; //основной
                                                       //приоритет
NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelSubPriority = 0; //вложенный
                                               //приоритет
NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE; //paspemehue
                                                //прерывания
NVIC Init(&NVIC InitStructure); //заполнение объявленной структуры
EXTI InitStructure.EXTI Line=EXTI Line0; //номер линии внешнего
                                       //прерывания
EXTI InitStructure.EXTI LineCmd=ENABLE; //разрешение прерывания на
```

EXTI InitTypeDef EXTI InitStructure; //объявление структуры настройки

//внешних прерываний

//пинии

```
EXTI InitStructure.EXTI Mode=EXTI Mode Interrupt;
//прерывание/событие
EXTI InitStructure.EXTI Trigger=EXTI Trigger Rising; //по переднему
                                                 //фронту
EXTI Init(&EXTI InitStructure); //заполнение объявленной структуры
 while(1) //бесконечный цикл
 } //while
} //main
//обработчик внешнего прерывания на нулевой линии
void EXTI0 IRQHandler(void)
GPIO_ToggleBits(GPIOD,GPIO_Pin_13); //инверсия состояния светодиодов
EXTI ClearITPendingBit(EXTI Line0); //очистка флага прерывания
                    4.1.3. Программа настройки USART
      Программа реализует настройку USART. При нажатии
происходит инверсия состояния светодиода и отправка числа 2 по
USART в Terminal. При отправке из терминала в микроконтроллер чис-
ла 1 происходит инверсия состояния светодиода, подключенного к 12
выводу порта D. В случае отправки числа 0 происходит инверсия состо-
яния светодиода, подключенного к выводу 13 порта D.
#include "stm32f4xx.h"
#include "stm32f4xx rcc.h"
#include "stm32f4xx gpio.h"
#include "stm32f4xx usart.h"
#include "stm32f4xx exti.h"
#include "misc.h"
GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure; //объявление структуры настройки
                                  //портов
USART InitTypeDef USART InitStructure; //объявление структуры настройки
                                     //USART
NVIC InitTypeDef NVIC InitStructure; //объявление структуры настройки
                                  //контроллера прерываний
EXTI InitTypeDef EXTI InitStructure; //объявление структуры настройки
                                 //внешних прерываний
int bufer=0; //объявление переменной для приемника USART
```

//основная программа

```
int main(void)
RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOA|RCC AHB1Perip
h GPIOD, ENABLE);
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph SYSCFG, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3,
                                                           ENABLE);
//тактирование портов и периферии
//настройка порта D на вывод (светодиоды платы STM32F4Discovery)
GPIO InitStructure.GPIO Pin
                                   GPIO Pin 12
                                                        GPIO Pin 13
GPIO Pin 14 GPIO Pin 15; //выбор настраиваемых выводов
GPIO InitStructure. GPIO Mode = GPIO Mode OUT; //выбор режима –
                                             //вывод
GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP; //тип – push/pull
GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 100MHz; //определение
                                                 //максимальной частоты
GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL; //6e3
                                             //подтягивающего резистора
GPIO Init(GPIOD, &GPIO InitStructure); //заполнение объявленной
                                   //структуры
//настройка выводов USART (PD8-Tx, PD9-Rx)
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF; //выбор режима –
                                               //альтернативная функция
GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 9|GPIO Pin 8; //выбор
                                              //настраиваемых выводов
GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz; //определение
                                               //максимальной частоты
GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP; //тип – push/pull
GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd UP; //с подтягивающим рези-
стором к питанию
GPIO Init(GPIOD, &GPIO InitStructure); //заполнение объявленной
                                   //структуры
GPIO PinAFConfig(GPIOD,
                                                 GPIO AF USART3);
                             GPIO PinSource9,
//настройка альтернативной функции 9 вывода порта D
GPIO PinAFConfig(GPIOD,
                             GPIO PinSource8,
                                                 GPIO AF USART3);
//настройка альтернативной функции 8 вывода порта D
NVIC EnableIRQ(USART3 IRQn); //разрешение прерываний от USART
USART InitStructure.USART Mode
                                              USART Mode Rx
USART Mode Tx; //использование приема и передачи
USART InitStructure.USART BaudRate = 115200; //скорость
```

```
USART InitStructure.USART Parity = USART Parity No; //без проверки
                                                   //четности
USART InitStructure.USART StopBits = USART StopBits 1; //количество
                                                      //стоп-бит — 1
USART InitStructure.USART WordLength = USART WordLength 8b;
//длина передаваемого слова – 8 бит
USART Init(USART3, &USART InitStructure); //заполнение объявленной
                                         //структуры
GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 0; //выбор настраиваемых
                                        //выводов
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode IN; //выбор режима – вход
GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP; //тип – push/pull
GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd DOWN; //с подтягивающим
резистором к земле
GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure); //заполнение объявленной
                                    //структуры
NVIC PriorityGroupConfig(NVIC PriorityGroup 1); //настройка группы
                                              //приоритетов
NVIC InitStructure.NVIC IRQChannel = EXTIO IRQn; //выбор источника
                                                //прерывания
NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 1; //основной
                                                         //приоритет
NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelSubPriority = 0; //вложенный
                                               //приоритет
NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE; //paspemehue
                                                //прерывания
NVIC Init(&NVIC InitStructure); //заполнение объявленной структуры
EXTI InitStructure.EXTI Line=EXTI Line0; //номер линии
EXTI InitStructure.EXTI LineCmd=ENABLE; //разрешение прерывания на
                                        //линии
EXTI InitStructure.EXTI Mode=EXTI Mode Interrupt;
//прерывание/событие
EXTI InitStructure.EXTI Trigger=EXTI Trigger Rising; //по переднему
                                                 //фронту
EXTI Init(&EXTI InitStructure); //заполнение объявленной структуры
USART ITConfig(USART3, USART IT RXNE, ENABLE); //разрешение
                                             //прерывания приемника
```

USART Cmd(USART3, ENABLE); //включение USART3

```
while(1)//бесконечный цикл
 } //while
} //main
//обработчик внешнего прерывания
void EXTI0 IRQHandler(void)
GPIO ToggleBits(GPIOD,GPIO Pin 14|GPIO Pin 15); //инверсия состояния
                                               //светодиодов
USART SendData (USART3,'2'); //отправка числа 2 по USART
EXTI ClearITPendingBit(EXTI Line0); //очистка флага прерывания
//обработчик прерывания USART
void USART3 IRQHandler(void)
// проверка флага приемника
if( USART GetITStatus(USART3, USART IT RXNE) )
 bufer = USART ReceiveData(USART3); //считывание данных с USART3
  if (bufer=='1')
  GPIO ToggleBits(GPIOD,GPIO Pin 12); //инверсия состояния светодиодов
  if (bufer=='0')
  GPIO ToggleBits(GPIOD, GPIO Pin 13);//инверсия состояния светодиодов
```

4.1.4. Программа настройки таймера TIM8

Программа реализует настройку таймера *TIM*8. Таймер считает в сторону увеличения от 0 до 0xFFFF; по переполнению таймера генерируется прерывание, в обработчике которого осуществляется инверсия состояния светодиодов.

```
#include "stm32f4xx.h"
#include "stm32f4xx_rcc.h"
#include "stm32f4xx_gpio.h"
#include "stm32f4xx_tim.h"
#include "misc.h"
```

```
GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure; //объявление структуры настройки
                                  //портов
TIM TimeBaseInitTypeDef TIM InitStructure; //объявление структуры
                                         //настройки таймера
NVIC InitTypeDef NVIC InitStructure; //объявление структуры настройки
                                   //контроллера прерываний
//основная программа
int main(void)
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph TIM8,
                                                             ENABLE);
//тактирование таймера TIM8
RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOD,
                                                             ENABLE);
//тактирование порта D
//настройка порта D на вывод (светодиоды платы STM32F4Discovery)
                                                          GPIO Pin_13|
GPIO InitStructure.GPIO Pin
                                     GPIO Pin 12
GPIO Pin 14 GPIO Pin 15; //выбор настраиваемых выводов
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode OUT; //выбор режима –
                                               //вывод
GPIO InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //тип – push/pull
GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 100MHz; //определение
                                                   //максимальной частоты
GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL; //6e3
                                              //подтягивающего резистора
GPIO Init(GPIOD, &GPIO InitStructure); //заполнение объявленной
                                     //структуры настройки порта D
                                     //вышеперечисленными
                                     //параметрами
//настройка таймера
TIM InitStructure.TIM RepetitionCounter = 0; //значение счетчика повторений
TIM InitStructure.TIM Prescaler = 200; //значение предварительного делителя
TIM InitStructure.TIM Period = 0xFFFF; //величина периода счетчика
TIM InitStructure.TIM ClockDivision = 0; //деление частоты
TIM InitStructure.TIM CounterMode = TIM CounterMode Up; //режим
                                                       //счета вверх
TIM TimeBaseInit(TIM8, &TIM InitStructure); //заполнение объявленной
                                          //структуры
TIM ITConfig(TIM8, TIM IT Update, ENABLE); //разрешение прерываний
                                            //по переполнению таймера
```

```
NVIC PriorityGroupConfig(NVIC PriorityGroup 1);
NVIC InitStructure.NVIC IRQChannel = TIM8 UP TIM13 IRQn; //выбор
                                                  //источника прерывания
NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 1; //основной
                                                      //приоритет
NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelSubPriority = 0; //вложенный
                                               //приоритет
NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE; //paspeшение
                                                 //прерывания
NVIC Init(&NVIC InitStructure); //заполнение объявленной структуры
TIM Cmd(TIM8, ENABLE); //включение таймера 8
 while(1)
 } //while
} //main
//обработчик прерывания таймера 8
void TIM8 UP TIM13 IRQHandler(void)
GPIO ToggleBits(GPIOD,GPIO Pin 12|
                                                          GPIO Pin 13|
GPIO Pin 14|GPIO Pin 15); //инверсия состояния светодиодов
TIM ClearITPendingBit(TIM8, TIM IT Update); //очистка флага прерывания
           4.1.5. Программа настройки таймера для генерации ШИМ
      Программа реализует генерацию ШИМ на первом канале таймера
TIM1 (8 вывод порта A).
#include "stm32f4xx.h"
#include "stm32f4xx gpio.h"
#include "stm32f4xx rcc.h"
#include "misc.h"
#include "stm32f4xx tim.h"
GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure; //объявление структуры
                                  //настройки портов
TIM TimeBaseInitTypeDef TIM TimeBaseStructure; //объявление структуры
                                             //настройки таймера
TIM OCInitTypeDef TIM OCInitStructure; //объявление структуры настройки
                                     //выходных каналов таймера
//основная программа
```

```
int main(void)
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph TIM1,
                                                           ENABLE);
//тактирование таймера TIM1
RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOA|RCC AHB1Perip
h GPIOE, ENABLE); //тактирование портов
GPIO InitStructure.GPIO Pin=GPIO Pin 8; //выбор настраиваемых выводов
GPIO InitStructure.GPIO Mode=GPIO Mode AF; //выбор режима –
                                              //альтернативная функция
GPIO InitStructure.GPIO OType=GPIO OType PP; //тип – push/pull
GPIO InitStructure.GPIO Speed=GPIO Speed 50MHz; //определение
                                                //максимальной частоты
GPIO InitStructure.GPIO PuPd=GPIO PuPd UP; //подтяжка к питанию
GPIO Init(GPIOA,&GPIO InitStructure); //заполнение объявленной структуры
GPIO PinAFConfig(GPIOA,GPIO PinSource8,GPIO AF TIM1);
//настройка альтернативной функции 8 вывода порта А
TIM TimeBaseStructure.TIM Period = 1000; //значение периода
TIM TimeBaseStructure.TIM Prescaler = 10; //величина предварительного
                                     //делителя
TIM TimeBaseStructure.TIM CounterMode
                                               TIM CounterMode Up;
//режим счета вверх
TIM TimeBaseInit(TIM1, &TIM TimeBaseStructure); //заполнение
                                                //объявленной структуры
TIM OCInitStructure.TIM OCMode = TIM OCMode PWM1; //выбор
                                                     //режима – ШИМ1
TIM OCInitStructure.TIM OutputState
                                             TIM OutputState Enable;
//включение выхода
TIM OCInitStructure.TIM Pulse = 500; //время импульса
TIM OCInitStructure.TIM OCPolarity
                                        =
                                                TIM OCPolarity High;
//полярность выхода
TIM OCInitStructure.TIM OutputNState = TIM OutputNState Disable;
//инверсный выход выключен
TIM OCInitStructure.TIM OCIdleState = TIM OCIdleState Reset; //низкий
                                              //неактивный уровень
TIM OC1Init(TIM1, &TIM OCInitStructure); //заполнение объявленной
                                      //структуры
TIM OC1PreloadConfig(TIM1, TIM OCPreload Enable); //разрешение
```

//предварительной загрузки CCR1

```
TIM_ARRPreloadConfig(TIM1,ENABLE); //разрешение предварительной //загрузки ARR
```

TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE); //включение выходов ШИМ, только //для таймеров TIM8 и TIM1

```
TIM_Cmd(TIM1,ENABLE); //запуск таймера
while(1)
{
}//while
```

}//main

4.1.6. Программа настройки АЦП

Программа реализует мерцание светодиодами с частотой, зависящей от результата преобразования АЦП2. Преобразование на первом канале АЦП2 запускается программно и однократно по нажатию кнопки.

```
#include "stm32f4xx.h"
#include "stm32f4xx_gpio.h"
#include "stm32f4xx_rcc.h"
#include "misc.h"
#include "stm32f4xx_adc.h"
#include "stm32f4xx_exti.h"

int i,ADC_Data; //объявление переменных
```

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //объявление структуры настройки //портов

NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //объявление структуры настройки //контроллера прерываний

EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; //объявление структуры настройки //внешних прерываний

ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; //объявление структуры настройки АЦП ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure; //объявление //структуры общей настройки АЦП

//объявление подпрограммы получения результата преобразования АЦП void GetDataFromTheChannel(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_Channel, uint8_t Rank, uint8_t ADC_SampleTime); //основная программа

```
ADC Data = 0xFF00; //начальная частота мерцания светодиодов
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph SYSCFG|RCC APB2Peri
ph ADC2, ENABLE); //включение тактирования внешних прерываний
RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOD|RCC AHB1Perip
h GPIOA, ENABLE); //тактирование портов
                                      GPIO Pin_12
GPIO InitStructure.GPIO Pin
                                                        GPIO Pin 13
GPIO Pin 14 GPIO Pin 15; //выбор настраиваемых выводов
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode OUT; //режим – выход
GPIO Init(GPIOD, &GPIO InitStructure); //заполнение объявленной
                                   //структуры
GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 0; //выбор настраиваемых выводов
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode IN; //режим – вход
GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP; //тип – push-pull
GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd DOWN; //с подтягивающим
                                                  //резистором к земле
GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure); //заполнение объявленной
                                    //структуры
GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 1; //выбор настраиваемых выводов
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AN; //режим – аналоговый
                                            //(для АЦП)
GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure); //заполнение объявленной
                                    //структуры
NVIC PriorityGroupConfig(NVIC PriorityGroup 1); //настройка группы
                                             //приоритетов
NVIC InitStructure.NVIC IRQChannel = EXTIO IRQn; //выбор источника
                                               //прерывания
NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 1; //основной
                                                     //приоритет
NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelSubPriority = 0; //вложенный
                                               //приоритет
NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE; //paspeшение
                                                //прерывания
NVIC Init(&NVIC InitStructure); //заполнение объявленной структуры
```

int main(void)

```
EXTI InitStructure.EXTI Line=EXTI Line0; //номер линии внешнего
                                      //прерывания
EXTI InitStructure.EXTI LineCmd=ENABLE; //разрешение прерывания на
                                        //линии
EXTI InitStructure.EXTI Mode=EXTI Mode Interrupt;
//прерывание/событие
EXTI InitStructure.EXTI Trigger=EXTI Trigger Rising; //прерывание по
                                               //переднему фронту
EXTI Init(&EXTI InitStructure); //заполнение объявленной структуры
ADC CommonInitStructure.ADC Mode
                                              ADC Mode Independent;
//выбор независимого режима преобразований
ADC CommonInitStructure.ADC Prescaler
                                                  ADC Prescaler Div2;
//установка предварительного делителя
ADC CommonInitStructure.ADC DMAAccessMode
                                                                     =
ADC DMAAccessMode Disabled; //без прямого доступа к памяти
ADC CommonInitStructure.ADC TwoSamplingDelay
ADC TwoSamplingDelay 5Cycles; //задержка между двумя выборками
ADC CommonInit(&ADC CommonInitStructure); //заполнение объявленной
                                          //структуры
ADC InitStructure.ADC ContinuousConvMode = DISABLE; //запрещение
                                    //непрерывного режима преобразований
ADC InitStructure.ADC DataAlign = ADC DataAlign Left; //выравнивание
                                                       //по левому краю
ADC InitStructure.ADC NbrOfConversion = 1; //количество преобразований
ADC InitStructure.ADC Resolution = ADC Resolution 12b; //настройка
                                                   //разрядности АЦП
ADC InitStructure.ADC ScanConvMode = DISABLE; //запрещение режима
                                              //сканирования
ADC Init(ADC2, &ADC InitStructure); //заполнение объявленной структуры
ADC Cmd(ADC2, ENABLE); //запуск АЦП
 while(1) //бесконечный цикл
 for (i=0;i<(2*ADC Data);i++);
 GPIO ToggleBits(GPIOD,GPIO Pin 12|
                                                         GPIO Pin 13
 GPIO Pin 14|GPIO Pin 15); //инверсия состояния светодиодов
 } //while
} //main
//обработчик внешнего прерывания
```

```
void EXTI0 IRQHandler(void)
GetDataFromTheChannel(ADC2,
                                        ADC Channel 1,
                                                                   1,
ADC SampleTime 3Cycles); //запуск выбранного канала
EXTI ClearITPendingBit(EXTI Line0); //очистка флага прерывания
// подпрограмма получения результата преобразования АЦП
        GetDataFromTheChannel(ADC TypeDef*
                                                   ADCx,
                                                              uint8 t
ADC Channel, uint8 t Rank, uint8 t ADC SampleTime)
ADC TypeDef* ADC number = ADCx;
uint8 t Channel number = ADC Channel;
uint8 t Rank1 = Rank;
uint8 t Sample Time = ADC SampleTime;
ADC RegularChannelConfig(ADC number,Channel number,Rank1,Sample
Time); //выбор и настройка канала
ADC SoftwareStartConv (ADC number); //программный запуск АЦП
while(ADC GetFlagStatus(ADCx
                                   ADC FLAG EOC)
//ожидание окончания преобразования
ADC Data= ADC GetConversionValue(ADC2); //считывание результата
                                        //преобразования
}
```

4.1.7. Программа запуска преобразований АЦП с помощью таймера

Программа реализует мерцание светодиодами с частотой, зависящей от результата преобразований АЦП. АЦП запускается внешним источником, в качестве которого выступает запускающий выход таймера *TIM*8.

```
#include "stm32f4xx.h"
#include "stm32f4xx_rcc.h"
#include "stm32f4xx_gpio.h"
#include "stm32f4xx_adc.h"
#include "stm32f4xx_tim.h"

int data=0xFFFF,i=0; //объявление переменных
```

ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; //объявление структуры настройки АЦП ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure; //объявление //структуры общей настройки АЦП

```
GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure; //объявление структуры
                                  //настройки портов
TIM TimeBaseInitTypeDef TIM InitStructure; //объявление структуры
                                        //настройки таймера
//основная программа
int main(void)
RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOA|RCC AHB1Perip
h GPIOD, ENABLE); //тактирование портов
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph ADC1|RCC APB2Periph
TIM8, ENABLE); //тактирование таймера ТІМ8 и АЦП1
//настройка РА1 на аналоговый вход (вход АЦП)
GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 1; //выбор настраиваемых выводов
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AN; //режим – аналоговый
                                             //(для АЦП)
GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL; //6e3
                                               //подтягивающего резистора
GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure); //заполнение объявленной
                                    //структуры
//настройка порта D на вывод (светодиоды платы STM32F4Discovery)
GPIO InitStructure.GPIO Pin
                                     GPIO Pin 12
                                                          GPIO Pin 13
GPIO Pin 14 GPIO Pin 15; //выбор настраиваемых выводов
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode OUT; //режим – вывод
GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP; //тип – push-pull
GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 100MHz; //выбор
                                                //максимальной частоты
GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL; // без
                                               //подтягивающего резистора
GPIO Init(GPIOD, &GPIO InitStructure); //заполнение объявленной
                                    //структуры
//настройка таймера
TIM InitStructure.TIM RepetitionCounter = 0; //значение счетчика повторений
TIM InitStructure.TIM Prescaler = 267; //значение предварительного делителя
TIM InitStructure.TIM Period = 1; //величина периода
TIM InitStructure.TIM ClockDivision = 0; //деление частоты
TIM InitStructure.TIM CounterMode = TIM CounterMode Up; //режим
                                                        //счета вверх
TIM TimeBaseInit(TIM8, &TIM InitStructure); //заполнение объявленной
                                         //структуры
```

```
//настройка АЦП
ADC CommonInitStructure.ADC Mode
                                             ADC Mode Independent;
//режим независимого преобразования
ADC CommonInitStructure.ADC Prescaler
                                                 ADC Prescaler Div2;
//предварительный делитель
ADC CommonInitStructure.ADC DMAAccessMode
ADC DMAAccessMode Disabled; //без прямого доступа к памяти
ADC CommonInitStructure.ADC TwoSamplingDelay
ADC TwoSamplingDelay 5Cycles; //задержка между двумя выборками
ADC CommonInit(&ADC_CommonInitStructure); //заполнение объявленной
                                         //структуры
ADC InitStructure.ADC Resolution = ADC Resolution 12b; //12-битный
                                                   //результат
ADC InitStructure.ADC ScanConvMode = DISABLE; //без сканирования
ADC InitStructure.ADC ContinuousConvMode = DISABLE; //непрерывное
                                             //преобразование запрещено
ADC InitStructure.ADC ExternalTrigConvEdge
ADC ExternalTrigConvEdge Rising; //запуск передним фронтом сигнала
ADC InitStructure.ADC ExternalTrigConv
                                                                    =
ADC ExternalTrigConv T8 TRGO; //выбор запускающего сигнала
ADC InitStructure.ADC DataAlign
                                               ADC DataAlign Right;
//выравнивание по правому краю
ADC InitStructure.ADC NbrOfConversion = 1; //одно преобразование
ADC Init(ADC1, &ADC InitStructure); //заполнение объявленной структуры
//настройка регулярного канала АЦП1, канал 1, РА1
ADC RegularChannelConfig(ADC1,
                                          ADC Channel 1,
                                                                   1,
ADC SampleTime 3Cycles);
ADC ITConfig(ADC1, ADC IT EOC, ENABLE); //включение прерываний
                                          //по завершению
                                          //преобразования
//разрешение прерывания от АЦП
NVIC EnableIRQ (ADC IRQn);
TIM Cmd(TIM8, ENABLE); //включение таймера
ADC Cmd(ADC1, ENABLE); //включение АЦП 1
 while(1)
```

TIM SelectOutputTrigger(TIM8, TIM TRGOSource Update); //выбор

//выхода запуска

```
for (i=0; i<(30*data); i++);
 GPIO ToggleBits(GPIOD,GPIO Pin 12|
                                                         GPIO Pin 13
 GPIO Pin 14|GPIO Pin 15); //инверсия состояния светодиодов
 } //while(1)
} //main
//обработчик прерывания АЦП
void ADC IRQHandler(void)
data=ADC GetConversionValue(ADC1); //получение результата
                                  //преобразования
ADC ClearFlag(ADC1, ADC FLAG EOC); //сброс флага
                     4.1.8. Программа настройки ЦАП
     Программа реализует вывод импульсов треугольной формы с по-
мощью ЦАП.
#include "stm32f4xx.h"
#include "stm32f4xx rcc.h"
#include "stm32f4xx gpio.h"
#include "stm32f4xx dac.h"
int i=0; //объявление переменных
GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure; //объявление структуры
                                 //настройки портов
DAC InitTypeDef DAC InitStructure; //объявление структуры настройки ЦАП
//основная программа
int main(void)
RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOA|RCC AHB1Perip
h GPIOD, ENABLE); //тактирование портов
RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph DAC,
                                                            ENABLE);
//тактирование ЦАП
//настраиваем выход ЦАП
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AN; //режим – аналоговый
GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP; //тип – push-pull
GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 4; //выбираем настраиваемые
                                       //выволы
```

```
GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL; //без подтяжки
GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 100MHz; //выбор
                                              //максимальной частоты
GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure); //заполнение объявленной
                                    //структуры
DAC InitStructure.DAC Trigger = DAC Trigger Software; //программный
                                                  //запуск
DAC InitStructure.DAC WaveGeneration = DAC WaveGeneration None;
//отсутствие генерации сигнала по умолчанию
DAC InitStructure.DAC OutputBuffer
                                            DAC OutputBuffer Enable;
//включение выходного буфера
DAC Init(DAC Channel 1, &DAC InitStructure); //заполнение объявленной
                                          //структуры
DAC Cmd(DAC Channel 1, ENABLE); //включение ЦАП
 while(1) //бесконечный цикл
  for (i=0;i<0xFFF;i++)
  DAC SetChannel1Data(DAC Align 12b R, i); //заполнение буфера
  DAC SoftwareTriggerCmd(DAC Channel 1, ENABLE); //включение
                                                      //ЦАП программно
  for (i=0xFFF;i>0;i--)
  DAC SetChannel1Data(DAC Align 12b R, i); //заполнение буфера
  DAC SoftwareTriggerCmd(DAC Channel 1, ENABLE); //включение
                                                      //ЦАП программно
 } //while(1)
} //main
```

Приложение 1 Программа вывода символов на ЖК-дисплей WH1602 на микроконтроллере STM32F100RB

Программа реализует вывод строки «Томский Политех» на ЖК-дисплей. Данная программа работает с использованием библиотеки LCD.h Схема подключения дисплея указана на рис. П.1 [8].




Рис. П.1. Схема подключения ЖК-дисплея WH1602 к микроконтроллеру

```
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "LCD.h"

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; //объявление структуры настройки портов
static __IO uint32_t TimingDelay; //переменная для функции задержки
//основная программа
```

{
SysTick_Config(240); //настройка системного таймера

int main(void)

```
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOB|RCC APB2Periph
GPIOA, ENABLE);
GPIO InitStruct.GPIO Pin=GPIO Pin All; //выбор настраиваемых выводов
GPIO InitStruct.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz; //определение
                                                    //максимальной частоты
GPIO InitStruct.GPIO Mode = GPIO Mode Out PP; //режим – вывод,
                                                 //тип – push-pull
GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStruct); //заполнение объявленной структуры
Delay x10us(4000); //задержка перед началом инициализации дисплея
Display init(); //вызов подпрограммы инициализации дисплея
vivod na display(); //вызов подпрограммы вывода информации на дисплей
 while(1) //бесконечный цикл
 } //while (1)
} //main
//подпрограмма вывода информации на дисплей
void vivod na display (void)
vivod simvola(84);
                        //вывод буквы Т
vivod simvola(111);
                        //вывод буквы о
vivod simvola(188);
                        //вывод буквы м
vivod simvola(99);
                        //вывод буквы с
vivod simvola(107);
                        //вывод буквы к
vivod simvola(184);
                        //вывод буквы и
vivod simvola(185);
                        //вывод буквы й
vivod simvola(32);
                        //вывод пробела
vivod simvola(168);
                        //вывод буквы П
vivod simvola(111);
                        //вывод буквы о
vivod simvola(187);
                        //вывод буквы л
vivod simvola(184);
                        //вывод буквы и
vivod simvola(191);
                        //вывод буквы т
vivod simvola(101);
                        //вывод буквы е
vivod simvola(120);
                        //вывод буквы х
}
//функция временной задержки
void Delay x10us( IO uint32 t nTime)
```

```
TimingDelay = nTime;
while (TimingDelay != 0);
}
//обработчик прерывания системного таймера
void SysTick Handler(void)
TimingDelay Decrement(); //вызов подпрограммы декремента переменной для
                       //задержки
}
//подпрограмма декремента переменной для задержки
void TimingDelay Decrement(void)
 if (TimingDelay != 0x00)
 TimingDelay--; //декремент переменной для задержки
}
           Содержание подключаемой библиотеки LCD.h
//подпрограмма инициализации дисплея
void Display init(void)
// Function set:
GPIOA->ODR = 0x003C;
Delay x10us(10);
GPIO SetBits(GPIOA, GPIO Pin 10); //E=1
Delay x10us(10);
GPIO ResetBits(GPIOA, GPIO Pin 10); //E=0
Delay x10us(10);
// Function set:
GPIOA->ODR = 0x003C;
Delay x10us(10);
GPIO SetBits(GPIOA, GPIO Pin 10); //E=1
Delay x10us(10);
GPIO ResetBits(GPIOA, GPIO Pin 10); //E=0
Delay x10us(10);
```

```
// Display on/off control:
GPIOA->ODR = 0x000F; //экран включен
Delay x10us(10);
GPIO SetBits(GPIOA, GPIO Pin 10); //E=1
Delay x10us(10);
GPIO ResetBits(GPIOA, GPIO Pin 10); //E=0
Delay x10us(10);
//Display Clear:
GPIOA->ODR = 0x0001; //очистка экрана
Delay x10us(10);
GPIO SetBits(GPIOA, GPIO Pin 10); //E=1
Delay x10us(200);
GPIO ResetBits(GPIOA, GPIO Pin 10); //E=0
Delay x10us(10);
//Entry mode set:
GPIOA->ODR = 0x0006; //сдвиг курсора после вывода символа
Delay x10us(10);
GPIO SetBits(GPIOA, GPIO Pin 10); //E=1
Delay x10us(10);
GPIO ResetBits(GPIOA, GPIO Pin 10); //E=0
Delay x10us(2000);
}
//подпрограмма вывода символа с использованием системной задержки
void vivod simvola (u32 D)
GPIOA->ODR = D;
GPIO SetBits(GPIOA, GPIO Pin 8); // RS=1
Delay x10us(10);
GPIO SetBits(GPIOA, GPIO Pin 10); //E=1
Delay x10us(10);
GPIO ResetBits(GPIOA, GPIO Pin 10); //E=0
Delay x10us(10);
//подпрограмма вывода символа без использования системной задержки
void vivod simvola2 (u32 D)
u8 ink;
```

```
GPIOA -> ODR = D;
GPIO SetBits(GPIOA, GPIO Pin 8); // RS=1
for (ink=0;ink<0xFF;ink++);
GPIO SetBits(GPIOA, GPIO Pin 10); //E=1
for (ink=0;ink<0xFF;ink++);
GPIO ResetBits(GPIOA, GPIO Pin 10); //E=0
for (ink=0;ink<0xFF;ink++);
//подпрограмма возвращения курсора в начальное положение
void go home (void)
GPIOA->ODR = 0x0002;
Delay x10us(10);
GPIO SetBits(GPIOA, GPIO Pin 10); //E=1
Delay x10us(200);
GPIO ResetBits(GPIOA, GPIO Pin 10); //E=0
Delay x10us(10);
//подпрограмма очистки дисплея
void Display clear (void)
GPIOA->ODR = 0x0001;
Delay x10us(10);
GPIO SetBits(GPIOA, GPIO Pin 10); //E=1
Delay x10us(200);
GPIO ResetBits(GPIOA, GPIO Pin 10); //E=0
Delay x10us(10);
```

Приложение 2 Программа управления шаговым двигателем на микроконтроллере STM8S

Программа реализует управление шаговым двигателем. При нажатии одной из кнопок шаговый двигатель совершает вращение по часовой стрелке, при нажатии второй кнопки вращение осуществляется в противоположную сторону. Прерывания от кнопок организованы не по фронту, а по уровню сигнала на выводе порта, поэтому при нажатии одной из кнопок вращение будет осуществляться до того момента, пока кнопка не будет отпущена. Схема управления шаговым двигателем представлена на рис. П.2.




Рис. П.2. Схема подключения шагового двигателя к микроконтроллеру

```
#include "iostm8.h"
void portD init(void);
void interrupt init(void);
void portB init(void);
#pragma vector=0x06
  interrupt void EXTI PB7(void);
#pragma vector=0x07
interrupt void EXTI PC7(void);
int m[] = \{160, 96, 80, 144\}; //массив для управления шаговым двигателем
int s=0,k,1;
int main(void)
asm("sim"); //глобальное запрещение прерываний
ports init();
interrupt init();
 for (;;)
void ports init(void)
PD DDR bit.DDR7=1;
PD CR1 bit.C17 = 1;
PD CR2 bit. C27 = 0;
PD_DDR_bit.DDR6=1;
PD \overline{CR1} bit.C16 = 1;
PD CR2 bit.C26 = 0;
PD DDR bit.DDR5=1;
PD CR1 bit.C15 = 1;
PD CR2 bit. C25 = 0;
PD DDR bit.DDR4=1;
PD CR1 bit.C14 = 1;
PD CR2 bit.C24 = 0;
PB DDR bit.DDR7=0;
PB CR1 bit.C17 = 0;
PB CR2 bit.C27 = 1;
PC DDR bit.DDR7=0;
PC CR1 bit.C17 = 0;
PC CR2 bit.C27 = 1;
```

```
void interrupt_init(void)
asm("rim"); //глобальное разрешение прерываний
EXTI CR1 = 0x28;
  interrupt void EXTI PB7(void) //обработчик прерывания кнопки, задающей
                              //вращение против часовой стрелки
asm("sim");
PD_ODR = m[s];
S++;
if (s>3)
s=0:
for (k=0;k<255; k++)
for (1=0;1<255; 1++)
asm("rim");
interrupt void EXTI PC7(void) //обработчик прерывания кнопки, задающей
                              //вращение по часовой стрелке
asm("sim");
if (s==0)
S=3;
PD ODR = m[s];
for (k=0; k<255; k++)
for (1=0;1<255; 1++)
asm("rim");
```

Приложение 3

Программа настройки цифрового датчика температуры D18B20 и вывод температуры на ЖК-дисплей WH1602

Программа реализует процесс измерения температуры и вывод результата на ЖК-дисплей. Данная программа работает с использованием библиотеки *LCD.h*. Схема подключения датчика температуры и ЖК-дисплея показана на рис. П.3 [8, 9].




Рис. П.3. Схема подключения цифрового датчика температуры DS18B20 и ЖК-дисплея WH1602 к микроконтроллеру

```
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "LCD.h"

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; //объявление структуры настройки порта
static __IO uint32_t TimingDelay; //объявление переменной для системной
//задержки
u8 t1, t2, res, z; //объявление переменных

//основная программа
int main(void)
{
SysTick_Config(240); //настройка системного таймера
```

```
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOB|RCC APB2Periph
GPIOA, ENABLE); //тактирование портов
GPIO InitStruct.GPIO Pin = GPIO Pin 0; //выбор настраиваемых выводов
GPIO InitStruct.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz; //определение
                                               //максимальной частоты
GPIO InitStruct.GPIO Mode = GPIO Mode Out OD; //режим – вывод с
                                                //открытым стоком
GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStruct); //заполнение объявленной структуры
GPIO InitStruct.GPIO Pin=GPIO Pin All; // выбор настраиваемых выводов
GPIO InitStruct.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz; //определение
                                                 //максимальной частоты
GPIO InitStruct.GPIO Mode = GPIO Mode Out PP; //режим – вывод,
                                               //тип – push-pull
GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStruct); //заполнение объявленной структуры
Delay x10us(4000); //задержка перед началом инициализации дисплея
Display init(); //вызов подпрограммы инициализации дисплея
 while(1) //бесконечный цикл
 W1 Reset(); //вызов подпрограммы сброса датчика
 W1 SendByte(0xCC); //вызов подпрограммы отправки команды датчику
 W1 SendByte(0x44); //вызов подпрограммы отправки команды датчику
 Delay 1s(); //задержка 1 с для отклика датчика
 W1 Reset(); //вызов подпрограммы сброса датчика
 W1 SendByte(0xCC); //вызов подпрограммы отправки команды датчику
 W1 SendByte(0xBE); //вызов подпрограммы отправки команды датчику
 W1 RecByte(); //вызов подпрограммы приема данных от датчика
 t2 = res;
 W1 RecByte(); //вызов подпрограммы приема данных от датчика
 t1 = res;
 vivod na display(); //вызов подпрограммы вывода температуры
 } //while (1)
} //main
//подпрограмма сброса датчика
void W1 Reset(void)
u8 t;
```

```
GPIO ResetBits(GPIOB, GPIO Pin 0);
Delay x10us(50);
GPIO SetBits(GPIOB, GPIO Pin 0);
Delay 65us();
t = GPIO ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO Pin 0);
Delay x10us(50);
}
//подпрограмма приема данных от датчика
void W1 RecByte(void)
u8 \text{ mask} = 0x01, i,t=0;
res = 0x00;
 for (i = 0; i \le 7; i++)
 GPIO ResetBits(GPIOB, GPIO Pin 0);
 Delay 2us();
 GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);
 Delay 8us();
 t = GPIO ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO Pin 0);
 Delay_70us();
  if (t!=0)
  res = mask;
 mask \ll 1;
//подпрограмма отправки команды датчику
void W1 SendByte(u8 byte)
u8 mask, i;
mask = 0x01;
 for (i = 0; i \le 7; i++)
  if ((byte & mask) == 0)
```

```
GPIO ResetBits(GPIOB, GPIO Pin 0);
  Delay x10us(6);
  GPIO SetBits(GPIOB, GPIO Pin 0);
  Delay 2us();
  mask \ll 1;
  else
  GPIO ResetBits(GPIOB, GPIO Pin 0);
  Delay_2us();
  GPIO SetBits(GPIOB, GPIO Pin 0);
  Delay x10us(6);
  mask \ll 1;
//подпрограмма вывода температуры
void vivod na display (void)
u8 t3, d; //локальное объявление переменных
//определение знака температуры:
 if(((t1)\&0xF8) == 0xF8)
 z = 0x002D; //3HaK -
 else
 z = 0x002B; //_{3HaK} +
go home (); //вызов подпрограммы возвращения курсора в начальное положение
Display clear(); //вызов подпрограммы очистки дисплея
go home (); //вызов подпрограммы возвращения курсора в начальное положение
vivod simvola ('T'); //вывод буквы Т
vivod simvola ('='); //вывод знака
vivod simvola (z); //вывод знака температуры
//формирование значения температуры путем объединения двух переменных в одну
```

```
t2 = t2 >> 4;
t2 = t2 & 0 \times 0 f;
t1 = t1 << 4;
t1 = t1 & 0xf0;
t3 = t2|t1;
//выделение десятков и единиц
d=0:
 while (t3>=10)
 t3=t3-10;
 d=++d;
d = d + 0x30; //формирование ASCII кода
vivod simvola (d); //вывод десятков
t3 = t3 + 0x30; //формирование ASCII кода
vivod simvola (t3); //вывод единиц
}
//функция временной задержки
void Delay x10us( IO uint32 t nTime)
TimingDelay = nTime;
while(TimingDelay != 0);
}
//обработчик прерывания системного таймера
void SysTick Handler(void)
TimingDelay Decrement(); //вызов подпрограммы декремента переменной для
задержки
//подпрограмма декремента переменной для задержки
void TimingDelay Decrement(void)
 if (TimingDelay != 0x00)
 TimingDelay--; //декремент переменной для задержки
```

```
void Delay_65us()
u32 i;
for (i = 0; i \le 150; i++);
void Delay_2us()
u32 i;
i = 1;
i = 2;
i = 3;
void Delay_8us()
u32 i;
for (i = 0; i \le 13; i++);
void Delay_1s(void)
u32 i;
for (i = 0; i \le 2400000; i++);
void Delay_70us()
u32 i;
for (i = 0; i \le 175; i++);
```

Приложение 4 Программа реализации цифрового фильтра на микроконтроллере STM32F407

Программа реализует цифровой фильтр нижних частот Баттерворта 5-го порядка с использованием микроконтроллера *STM32F407*.

```
#include "stm32f4xx.h"
#include "stm32f4xx rcc.h"
#include "stm32f4xx gpio.h"
#include "stm32f4xx adc.h"
#include "stm32f4xx tim.h"
#include "stm32f4xx dac.h"
void Config(void);
void ADC IRQHandler(void);
int date=0, i=0, dateout=0;
int in[6];
float out[6];
const float a[6] = \{
0,
4.009,
-6.822,
6.111,
-2.872
0.566
};
const float b[6] = \{
0.000251,
0.001257,
0.002515,
0.002515,
0.001257,
0.000251,
};
int main(void)
```

```
SystemInit(); //настройка частоты тактирования
Config();
  enable irq (); //глобальное разрешение прерываний
while (1)
void ADC IRQHandler(void)
for(i=0; i<5; i++)
in[i]=in[i+1];
out[i]=out[i+1];
out[5]=0;
date=ADC GetConversionValue(ADC1); //получение результата
ADC ClearFlag(ADC1, ADC FLAG EOC); //сброс флага
in[5]=date;
for(i=0; i<6; i++)
out[5] = out[5] + a[i] * out[5-i] + b[i] * in[5-i];
dateout=out[5]*0.7;
DAC SetChannel1Data(DAC Align 12b R, dateout);
DAC SoftwareTriggerCmd(DAC Channel 1, ENABLE);
TIM ClearFlag(TIM8, TIM TRGOSource Update);
}
void Config(void) //настройка
ADC InitTypeDef ADC InitStructure;
ADC CommonInitTypeDef ADC CommonInitStructure;
GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
TIM TimeBaseInitTypeDef TIM InitStructure;
DAC InitTypeDef DAC InitStructure;
//включение тактирования
RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOA|RCC AHB1Perip
h GPIOD, ENABLE);
```

```
RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph DAC, ENABLE);
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph ADC1|RCC APB2Periph
TIM8, ENABLE);
//настройка РА1 на аналоговый вход (вход АЦП)
GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 1;
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AN;
GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL;
GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure);
//настройка выхода ЦАП
GPIO_InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AN;
GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP;
GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 4;
GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL;
GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 100MHz;
GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure);
//настройка порта D на вывод (светодиоды платы STM32F4Discovery)
GPIO InitStructure.GPIO Pin
                                  GPIO Pin 12
                                                      GPIO Pin 13
GPIO Pin 14 GPIO Pin 15;
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode OUT;
GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP;
GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 100MHz;
GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL:
GPIO Init(GPIOD, &GPIO InitStructure);
//настройка таймера
TIM InitStructure.TIM RepetitionCounter = 0;
TIM InitStructure.TIM Prescaler = 267;
TIM InitStructure.TIM Period = 1;
TIM InitStructure.TIM ClockDivision = 0;
TIM InitStructure.TIM CounterMode = TIM CounterMode Up;
TIM TimeBaseInit(TIM8, &TIM InitStructure);
TIM SelectOutputTrigger(TIM8, TIM TRGOSource Update);
TIM Cmd(TIM8, ENABLE);
//настройка АЦП
ADC CommonInitStructure.ADC Mode =
                                           ADC Mode Independent;
//одиночный режим
```

```
ADC Prescaler Div2;
ADC CommonInitStructure.ADC Prescaler =
//предделитель 8
ADC CommonInitStructure.ADC DMAAccessMode
ADC DMAAccessMode Disabled; //без DMA
ADC CommonInitStructure.ADC TwoSamplingDelay
ADC TwoSamplingDelay 5Cycles; //задержка
ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);
ADC InitStructure.ADC Resolution = ADC Resolution 12b; //12-битный
                                                 //результат
ADC InitStructure.ADC ScanConvMode = DISABLE; //без сканирования
ADC InitStructure.ADC ContinuousConvMode = DISABLE;
// преобразования одно за другим
ADC InitStructure.ADC ExternalTrigConvEdge
                                                                 =
ADC ExternalTrigConvEdge Rising;
ADC InitStructure.ADC ExternalTrigConv
                                                                 =
ADC ExternalTrigConv T8 TRGO;
ADC InitStructure.ADC DataAlign
                                             ADC DataAlign Right;
//выравнивание по правому краю
ADC InitStructure.ADC NbrOfConversion = 1; //один канал
ADC Init(ADC1, &ADC InitStructure);
//настройка регулярного канала АЦП1, канал 1, РА1
ADC RegularChannelConfig(ADC1,
                                        ADC Channel 1,
                                                                 1,
ADC SampleTime 3Cycles);
ADC ITConfig(ADC1, ADC_IT_EOC, ENABLE); //включение прерываний
                                        //от АЦП по биту ЕОС
NVIC EnableIRQ (ADC IRQn);
ADC Cmd(ADC1, ENABLE); //включение АЦП 1
DAC InitStructure.DAC Trigger = DAC Trigger Software;
DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration None;
DAC InitStructure.DAC OutputBuffer = DAC OutputBuffer Enable;
DAC Init(DAC Channel 1, &DAC InitStructure);
DAC Cmd(DAC Channel 1, ENABLE);
}
```

Список литературы

- 1. STlife.augmented [Электронный ресурс] / User manual. Режим доступа: http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/user manual/DM00040810.pdf, свободный. Загл. с экрана. Яз. англ.
- 2. ST-LINK/V2 [Электронный ресурс] / ST-LINK/V2 in-circuit debugger/programmer for STM8 and STM32. Режим доступа: http://lib.chipdip.ru/163/DOC001163688.pdf, свободный. Загл. с экрана. Яз. англ.
- 3. STlife.augmented [Электронный ресурс] / User manual. Режим доступа: http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/user manual/CD00267113.pdf, свободный. Загл. с экрана. Яз. англ.
- 4. Основы микропроцессорной техники : микроконтроллеры STM8S : учебное пособие / С.Н. Торгаев, И.С. Мусоров, Д.С. Чертихина и др. Томск : Изд-во ТПУ, 2014 130 с.
- 5. STlife.augmented [Электронный ресурс] / User manual. Режим доступа: http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/user manual/CD00283778.pdf, свободный. Загл. с экрана. Яз. англ.
- 6. STlife.augmented [Электронный ресурс] / User manual. Режим доступа: http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/technical note/DM00039768.pdf, свободный. Загл. с экрана. Яз. англ.
- 7. STlife.augmented [Электронный ресурс] / User manual. Режим доступа: http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/user_manual/DM00039084.pdf, свободный. Загл. с экрана. Яз. англ.
- 8. Winstar Display Co., Ltd. [Электронный ресурс] / Specification. Режим доступа : http://aquacontrol.narod.ru/spravka/WH1602A-YGH-CTK.pdf, свободный. Загл. с экрана. Яз. англ.
- 9. Dallas Semiconductor [Электронный ресурс] / DS18B20. Режим доступа: http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Sensors/Temp/DS18B20.pdf, свободный. Загл. с экрана. Яз. англ.

Учебное издание

ТОРГАЕВ Станислав Николаевич ТРИГУБ Максим Викторович МУСОРОВ Илья Сергеевич ЧЕРТИХИНА Дарья Сергеевна

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ STM-МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ

Учебное пособие

Корректура *В.Ю. Пановица* Компьютерная верстка *О.Ю. Аршинова*

Зарегистрировано в Издательстве ТПУ Размещено на корпоративном портале ТПУ



Национальный исследовательский Томский политехнический университет Система менеджмента качества Издательства Томского политехнического университета Сертифицирована в соответствии с требованиями ISO 9001:2008

