# Вероятностные методы строительной механики и теория надежности строительных конструкций

**Надёжность** Черновик

Кафедра СМиМ

2019

### План

Марка и класс бетона

Надёжность

Характеристика безопасности

Пример

Надёжность системы

Дерево отказов и дерево событий

Метод Монте-Карло

Расчёт надёжности методом статистических испытаний

Ветровые и снеговые нагрузки

Метод экспертных оценок

Вопросы

Справочные сведения

Ссылки

### Outline

### Марка и класс бетона

Надёжность

Характеристика безопасности

Пример

Надёжность системы

Дерево отказов и дерево событий

Метод Монте-Карло

Расчёт надёжности методом статистических испытаний

Ветровые и снеговые нагрузки

Метод экспертных оценок

Вопросы

Справочные сведения

Ссылки

## Бетон <sub>Марка</sub>

- Одна из основных характеристик прочности бетона прочность на сжатие.
- Марка бетона предел прочности на сжатие в кг/см<sup>2</sup>.
   Обозначение М100 образец<sup>1</sup> бетона выдерживает давление 100 кг/см<sup>2</sup>
- ▶ Прочность на сжатие указанная в марке среднее значение прочности испытанных образцов

 $<sup>^1</sup>$ кубики со сторонами 150 мм, которые затем выдерживают в условиях нормального твердения 28 суток  $\bigcirc$ 


# Бетон <sub>Марка</sub>

- Одна из основных характеристик прочности бетона прочность на сжатие.
- Марка бетона предел прочности на сжатие в кг/см<sup>2</sup>.
   Обозначение М100 образец<sup>1</sup> бетона выдерживает давление 100 кг/см<sup>2</sup>
- ▶ Прочность на сжатие указанная в марке среднее значение прочности испытанных образцов
- Проблема?

#### Бетон

#### Проблема марки

- Прочность на сжатие бетона случайная величина распределённая по закону, близкому<sup>2</sup> к закону нормального распределения
- ▶ Поэтому бетон марки, например М100 выдержит нагрузку в 100 кг/см<sup>2</sup> с вероятностью 0.5 Площадь под кривой нормального распределения слева и справа от М равна 0.5




<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>у нормального закона хвосты кривой тянутся до бесконечности, на 5 до практике же такое невозможно

### Бетон

#### Класс бетона

- Класс бетона В это кубиковая прочность в МПа, принимаемая с гарантированной обеспеченностью (доверительной вероятностью) 0,95
- Это означает, что образец выдержит нагрузку указанную в классе с вероятностью (обеспеченностью) 0.95
- Класс бетона занижает ожидаемую прочность, чтобы обеспечить запас прочности



#### Бетон

#### Перевод марки в класс

Переведём марку М100 в класс.

- ►  $\kappa r/cm^2 \rightarrow M\Pi a$  $100 \cdot g \cdot 10000 = 9806650\Pi a = 9.806650M\Pi a$
- Вычисление класса

$$B = M_{\mathsf{M}\mathsf{\Pi}\mathsf{a}} - \sigma \cdot 1.64$$

- Стандартное отклонение  $\sigma$  прочности бетона на сжатие определяют используя коэффициент вариации  $\nu=0.135$
- $ightharpoonup \sigma = \nu \cdot M_{\mathsf{M}\mathsf{\Pi}\mathsf{a}}$
- F(1.64) = 0.05, где F функция нормального распределения
- lacktriangle Подставляя формулу для  $\sigma$  и вынося  $M_{\mathsf{M}\mathsf{\Pi}\mathsf{a}}$  за скобку получим:

$$B=M_{\mathsf{M}\mathsf{\Pi}\mathsf{a}}(1-1.64
u)$$

## Outline

Марка и класс бетона

### Надёжность

Характеристика безопасности

Пример

Надёжность системы

Дерево отказов и дерево событий

Метод Монте-Карло

Расчёт надёжности методом статистических испытаний

Ветровые и снеговые нагрузки

Метод экспертных оценок

Вопросы

Справочные сведения

Ссылки

## Теория надёжности

**Теория надёжности** - наука изучающая закономерности отказов технических объектов

- критерии и показатели надёжности
- метода анализа и синтеза по критериям надёжности
- методы обеспечения и повышения надёжности
- методы эксплуатации обеспечивающие надёжность

## Теория надёжности

**Надёжность** - свойство объекта выполнять свои функции в заданном режиме в течение заданного срока с за- данной вероятностью Р.

**Начальная надёжность** - свойство объекта выполнять свои функции в заданном режиме в начальный период эксплуатации

**Отказ** - случайное событие, заключающееся в нарушении работоспособности объекта. Вероятность отказа: Q=1-P

## Теория надёжности

**Долговечность** - свойство сохранять работоспособность в течение определенного времени Т

## Долговечность vs надёжность

Долговечность определяется временем безотказной работы, а надёжность вероятностью безотказной работы в течении заданного времени.

- ▶ Традиционный подход к определению (обеспечение) надёжности (надёжно не надёжно) подразумевает использование коэффициентов запаса (коэффициентов перегрузки) обеспечивающих резерв несущей способности.
- Такой подход называется детерминированным
- Вероятностный подход подразумевает, что величины влияющие на надёжность - случайны<sup>3</sup>
- Определения или обеспечение надёжности основывается на знании числовых характеристик этих случайных величин и их функций распределения

## Расчет по допускаемым напряжениям

В методе расчета по допускаемым напряжениям должно соблюдаются неравенство:

$$\sum S_i \le A[\sigma] \tag{1}$$

где  $S_i$  - воздействие на рассчитываемый элемент і-ой *нормативной* нагрузки (постоянной или временной)

А - геометрическая характеристика сечения

 $[\sigma]$  - допускаемое напряжение в элементе

## Расчет по допускаемым напряжениям

Введя коэффициенты надёжности получим неравенство 1 в виде:

$$\sum \gamma_i S_i \leq A rac{\sigma_{\mathsf{пред}}}{\gamma_R}$$

где  $\gamma_i$  — коэффициент надежности по нагрузке  $\gamma_R$  — коэффициенты надежности по материалам

## Расчет по предельным состояниям

**Предельное состояние** – состояние конструкции (сооружения), при котором она перестаёт удовлетворять эксплуатационным требованиям.

- используется несколько коэффициентов запаса, учитывающих особенности работы сооружения, независимых коэффициентов
- учёт вероятностных свойств действующих на конструкции нагрузок и сопротивлений этим нагрузкам
- **.**..

## Предельные состояния

- Первое предельное состояние характеризуется потерей устойчивости и полной непригодностью к дальнейшей эксплуатации.
- Второе предельное состояние характеризуется наличием признаков, при которых эксплуатация конструкции или сооружения хотя и затруднена, но полностью не исключается

## Предельные состояния

#### Первое предельное состояние



изображение с сайта lib.dystlab.com/index.php/engineering/civil/structural/87-limit-states

# Предельные состояния



изображение с сайта lib.dystlab.com/index.php/engineering/civil/structural/87-limit-states

## Проверки по предельным состояниям

 $N_{max} \leq N$ 

N<sub>max</sub> - фактор характеризующий нагрузку Например: изгибающий момент, напряжение, деформация, ...

N - нормативное значение соответствующего  $N_{max}$  фактора или расчётное значение соответствующего сопротивления

В настоящее время расчёт по предельным состояниям заменил расчёт по допускаемым напряжениям и определяется ГОСТом и Eurocode

## Outline

Марка и класс бетона

Надёжность

Характеристика безопасности

Пример

Надёжность системь

Дерево отказов и дерево событий

Метод Монте-Карло

Расчёт надёжности методом статистических испытаний

Ветровые и снеговые нагрузки

Метод экспертных оценок

Вопросы

Справочные сведения

Ссылки

Запишем выражение со слайда 19 как разность факторов:

$$g = R - L$$

- R сопротивление (несущая способность)
- ▶ L воздействие (нагрузочный эффект)
- ightharpoonup R и L случайные величины<sup>4</sup>
- ▶ g характеристика безопасности случайная величина
- R и L принимают конкретный вид в зависимости от исследуемой задачи

Вероятность безотказной работы

$$P = P(g > 0)$$

- Чтобы определить вероятность безотказной работы требуется знать распределение резерва несущей способности g
- Функцию распределения g часто считают близкой к функции нормального распределения<sup>5</sup>.
- Далее для определения вероятности безотказной работы используют индекс надёжности:

$$\beta = \frac{\bar{\mathbf{g}}}{\sigma_{\mathbf{g}}}$$

- ightharpoons  $ar{g}$  среднее значение резерва несущей способности
- lacktriangledown стандартное отклонение резерва несущей способности
- ightharpoonup Среднее значение и стандартного отклонение обычно вычисляют для линейной аппроксимации функции  $g^6$

 $<sup>^{5}</sup>$ если известны функции плотностей R и L то функцию распределения можно получить аналитически

<sup>6</sup>cм. линеаризацию функции случайных аргументов (В > « E > « E > ...


## Характеристика безотказности

 Наконец используя вместо резерва несущей способности g индекс надёжности  $\beta$  для определения вероятности безотказной работы

$$P = P(\beta > 0)$$

- Как представить графически вероятность безотказной работы?
- Как связать вероятность безотказной работы и функцию Лапласа  $\Phi_0$ ?

## Характеристика безотказности



# Характеристика безотказности по Ржаницкому что дальше?

- Обратная задача: Для известного нагрузочного эффекта и сопротивления, с известными средними значениями и стандартными отклонениями величин определяется вероятность безотказной работы (надёжность)
- Прямая задача: определяются значения от которых зависит сопротивление для обеспечения заданной надёжности

Какую надёжность выбрать?

- ▶ Стремление к абсолютной надёжности, то есть к P = 1 не экономично
- потому, что g в этом случае должно быть очень велико, а значит велика и несущая способность R
- С другой стороны низкая надёжность недопустима
- Как правило выбирают надёжность соответствующую отступу от  $\bar{g}$  вправо на 3  $\sigma_g$

## Outline

Марка и класс бетона

Надёжность

Характеристика безопасности

Пример

Надёжность системы

Дерево отказов и дерево событий

Метод Монте-Карло

Расчёт надёжности методом статистических испытаний

Ветровые и снеговые нагрузки

Метод экспертных оценок

Вопросы

Справочные сведения

Ссылки

На стальной стержень действует растягивающая сила со значением  $F=100~\rm kH$ . Средний предел текучести стержня  $\bar{R}_y$  - 230 МПа. Площадь поперечного сечения стержня - 5.36 см2 Если известны стандартное отклонение предела текучести  $R_y$  - 10 МПа определить запас несущей способности и вероятность безотказной работы стержня.

 $<sup>^{7}</sup>$ делание на 10 в формуле появляется после приведения слагаемых к к $\mathrm{H}_{\odot}$ 

На стальной стержень действует растягивающая сила со значением  $F=100~{\rm kH}.$  Средний предел текучести стержня  $\bar{R}_y$  - 230 МПа. Площадь поперечного сечения стержня - 5.36 см2 Если известны стандартное отклонение предела текучести  $R_y$  - 10 МПа определить запас несущей способности и вероятность безотказной работы стержня.

- Определим выражения для R сопротивления и L нагрузочного эффекта.
- $ightharpoonup R = R_v \cdot A$
- ► *L* = *F*
- Определим резерв несущей способности как функцию случайной величины<sup>7</sup>:

$$g(R_y) = \bar{R}_y \cdot A/10 - F$$

 $<sup>^{7}</sup>$ делание на 10 в формуле появляется после приведения слагаемых к к $\mathsf{H}_{_{_{_{_{}}}}}$ 

▶ Тогда средний резерв несущей способности:

$$\bar{g} = \bar{R}_{y} \cdot A/10 - F$$

- Функция g линейна  $^8$  относительно  $R_y$  и F, поэтому используем следующие выражения для среднего значения и дисперсии:
- Тогда средний резерв несущей способности:

$$\bar{g} = \bar{R}_y \cdot A/10 - F$$

▶ Стандартное отклонение резерва несущей способности $^9$ :  $S_g^2 = (\frac{dg}{dR_v})^2 \cdot S_{R_v}^2$ 

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>если функция не линейна, то можно считать, её линейной на рассматриваемом участке (требует проверки)

 $<sup>^9</sup>$ см. формулу для дисперсии линеаризованной функции случайной величины  $= 0 + 10^{-1}$ 

- lacktriangle Определим индекс надёжности  $eta=rac{ar{g}}{ar{S}_{\!g}}$
- Определим вероятность безотказной работы  $P=P(\beta>0)=1-F(\beta),$  где  $F(\beta)$  функция стандартного нормального распределения
- Определив вероятность безотказной работы можно сделать вывод о надёжности и экономичности:
  - ▶ Если Р меньше требуемого уровня надёжности, то конструкция ненадёжна
  - Если Р сильно больше требуемого уровня надёжности, то конструкция не экономична
     Например надёжность 0.99999 требует избыточной прочности

Какое поперечное сечение стержня нужно выбрать чтобы добиться надёжности 0.99865?

## Outline

Марка и класс бетона

Надёжность

Характеристика безопасности

Пример

### Надёжность системы

Дерево отказов и дерево событий

Метод Монте-Карло

Расчёт надёжности методом статистических испытаний

Ветровые и снеговые нагрузки

Метод экспертных оценок

Вопросы

Справочные сведения

Ссылки

# Надёжность системы

- При определении надёжности системы рассматриваются возможные сценарии разрешения её элементов приводящие к отказу
- Для определения вероятности безотказной работы используются теоремы о умножении и сложении вероятностей
- ► P(A + B) = P(A) + P(B)
- $P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B|A)$

## Последовательное соединение элементов

Последовательное соединение элементов системы - соединение, при котором отказ одного элемента ведёт к отказу системы в целом

$$P=\prod P_i=\prod (1-Q_i)$$

где  $P_i$ ,  $Q_i$  - надёжность и вероятность отказа соответственно для і-го элемента

При таком соединении надёжность идеальной системы всегда меньше надёжности самого слабого элемента

### Параллельное соединение элементов

Последовательное соединение элементов системы - соединение, при котором только отказ всех элементов системы ведёт к отказу системы в целом.

$$P=1-\prod Q_i=1-\prod (1-P_i)$$

где  $P_i$ ,  $Q_i$  - надёжность и вероятность отказа соответственно для і-го элемента

При таком соединение надёжность системы всегда выше надёжности самого надёжного элемента

## Параллельное соединение элементов

Замечание


- Стоит учитывать что если один или несколько элементов системы вышли из строя, то надёжность остальных элементов системы может снижаться
- В этом случае рассматриваются различные варианты разрешения системы:
- когда все элементы выходят из строя
- когда из строя выходят один или несколько элементов системы

### Пример

На пролетное строение моста, имеющее в поперечном сечении две главных балки, действует нагрузка.

- Обеспеченность (надежность) несущей способности каждой балки в размере 400 кH равна P=0.9.
- Обеспеченность несущей способности в размере 800 кH равна P = 0.6.

Определить надежность системы



Пример из учебного пособия "Основы надежности транспортных сооружений МАДИ, 2008

# Пример

- Это система с параллельным соединением элементов
- Рассмотрим два сценария разрушения системы:
- 1. Балки разрушаются одновременно
- ▶ 2. Разрушается сначала одна, потом другая балка (разрушение Б1, Б2; разрушение Б2, Б1)
- ▶ Вероятность отказа всей системы Q будет складывается из вероятностей отказа случая 1 и 2

Марка и класс бетона

Надёжность

Характеристика безопасности

Пример

Надёжность системь

#### Дерево отказов и дерево событий

Метод Монте-Карло

Расчёт надёжности методом статистических испытаний

Ветровые и снеговые нагрузки

Метод экспертных оценок

Вопросы

Справочные сведения

Марка и класс бетона

Надёжность

Характеристика безопасности

Пример

Надёжность системы

Дерево отказов и дерево событий

#### Метод Монте-Карло

Расчёт надёжности методом статистических испытаний

Ветровые и снеговые нагрузки

Метод экспертных оценок

Вопросы

Справочные сведения

## Метод Монте-Карло



## Метод Монте-Карло

Методы Монте-Карло (ММК) — группа численных методов для изучения случайных процессов.

Процесс моделируется при помощи генератора случайных величин.

В 1940-х Джон фон Нейман и Станислав Улам в Лос-Аламосе предположили предложили использовать стохастический подход для аппроксимации многомерных интегралов

## Метод Монте-Карло

- В процессе решения задачи можно
   "разыгрывать" исходные данные или случайные события
- ► Например можно задать значения случайных величин используя генератор случайных чисел
- Такое решение задачи, со случайностью, не надёжно.
   Поэтому оно повторяется множество раз
- Окончательный ответ получается путём "суммирования" множества ответов

Марка и класс бетона

Надёжность

Характеристика безопасности

Пример

Надёжность системы

Дерево отказов и дерево событий

Метод Монте-Карло

Расчёт надёжности методом статистических испытаний

Ветровые и снеговые нагрузки

Метод экспертных оценок

Вопросы

Справочные сведения

# Расчёт надёжности методом статистических испытаний Пример

На стальной стержень действует растягивающая сила со средним значением  $\bar{F}=100$  кН. Средний предел текучести стержня  $\bar{R}_y$  - 230 МПа. Площадь поперечного сечения стержня - 5.36 см2 Если известны стандартные отклонения нагрузки F - 10 кН и предела текучести  $R_y$  - 10 МПа определить запас несущей способности и вероятность безотказной работы стержня.

 $\label{eq:power_power} \begin{tabular}{ll} Pewehue \ \ Ha \ Python: github.com/VetrovSV/ST/blob/master/python-examples/Monte-Carlo.ipynb \end{tabular}$ 

Марка и класс бетона

Надёжность

Характеристика безопасности

Пример

Надёжность системы

Дерево отказов и дерево событий

Метод Монте-Карло

Расчёт надёжности методом статистических испытаний

#### Ветровые и снеговые нагрузки

Метод экспертных оценок

Вопросы

Справочные сведения

## Снеговые нагрузки

 нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия

$$S_0 = 0.7c_e c_t \mu S_g$$

- $c_e$  коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под действием ветра или иных факторов
- ▶ c<sub>t</sub> термический коэффициент
- $\mu$  коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие
- $ightharpoonup S_g$  вес снегового покрова на 1 м 2 горизонтальной поверхности земли для площадок, расположенных на высоте не более 1500 м над уровнем моря, принимается в зависимости от снегового района РФ

ktbbeton.com/upload/iblock/4b8/4b863cee34edb38f3a6644209f9bf401.pdf - СНиП 2.01.07-85\* Нагрузки и воздействия

## Снеговые нагрузки



Марка и класс бетона

Надёжность

Характеристика безопасности

Пример

Надёжность системы

Дерево отказов и дерево событий

Метод Монте-Карло

Расчёт надёжности методом статистических испытаний

Ветровые и снеговые нагрузки

Метод экспертных оценок

Вопрось

Справочные сведения

Марка и класс бетона

Надёжность

Характеристика безопасности

Пример

Надёжность системы

Дерево отказов и дерево событий

Метод Монте-Карло

Расчёт надёжности методом статистических испытаний

Ветровые и снеговые нагрузки

Метод экспертных оценок

#### Вопросы

Справочные сведения

## Вопросы

▶ Возможно ли добиться вероятности безотказной работы равной единице?

Марка и класс бетона

Надёжность

Характеристика безопасности

Пример

Надёжность системы

Дерево отказов и дерево событий

Метод Монте-Карло

Расчёт надёжности методом статистических испытаний

Ветровые и снеговые нагрузки

Метод экспертных оценок

Вопросы

Справочные сведения

- Разброс нагрузок от собственного веса конструкций: коэффициент вариации от 0.02 до 0.03
- ► Нормативная прочность обычно принимается с обеспеченностью P = 0.95 (  $R_{\rm H} = R1.65\sigma_R$ )
- ▶ Расчетная 0.9986 (  $R_{\rm pacч} = R 3\sigma_R$ ) Коэффициенты вариации
  - для стали 0.03...0.05;
  - для бетона 0.10...0.15.

## Коэффициенты запаса

для нагрузки

$$\gamma_F = \frac{F}{F + 3\sigma_F}$$

для сопротивления

$$\gamma_R = \frac{R}{R - 3\sigma_R}$$

Марка и класс бетона

Надёжность

Характеристика безопасности

Пример

Надёжность системы

Дерево отказов и дерево событий

Метод Монте-Карло

Расчёт надёжности методом статистических испытаний

Ветровые и снеговые нагрузки

Метод экспертных оценок

Вопросы

Справочные сведения

#### Источники

- Пшеничкина, В. А. Вероятностные методы строительной механики и теория надёжности строительных конструкций [Электронный ресурс]: учебное пособие: в 2-х частях. Ч. І / В. А. Пшеничкина, Г. В. Воронкова, С. С. Рекунов, А. А. Чураков http://vgasu.ru/attachments/oipshenichkina 03.pdf
- Начальная надёжность элементов строительных конструкций: методические указания / Сост. Р.П. Моисеенко.

#### Ссылки

Материалы курса

github.com/VetrovSV/ST