ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПРИ ПОЖАРЕ НА ОБЪЕКТЕ

Наименование объекта:


Основание для разработки:

Юридический адрес:

Руководитель:

Исполнитель проекта:

HOVOTHIE TAILIFE



СОДЕРЖАНИЕ

VIC.	ЛОДПЫЕ ДАППЫЕ	
1.	Расчет среднеобъемной температуры пожара	3
2.	Температурный режим пожара в помещении объекта с учетом начальной стадии	5
3.	Расчет координат плоскостей давлений, расхода газа и воздуха	8
4.	Расчет расходов поступающего воздуха и газовой среды, удаляемой из помещения	10
5.	Расчет необходимого времени эвакуации	11
6.	Определение температуры и массового расхода в сечении конвективной колонки	14

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Таблица 1– Параметры объекта

Размеры	Размеры	Предел	Время,	Координата	Площадь	Начальная
помещения	проема(bxh),	огнестойкости	мин	нижнего	пожара,	температура,
в плане, м	M	дверного		края	\mathbf{M}^2	$^{0}\mathrm{C}$
		проема, ч		проема, м	M ⁻	
35x 20x5	1,4x2	0,1	10	0,3	4	24

Таблица 2- Пожарная нагрузка на объекте

Здание I степени огнестойксти; мебель + ткани(0,75+0,25)	Наименование горючей нагрузки
14,9	Низшая теплота сгорания материала Q, МДж/кг
0,0125	Линейна я скорость распространения пламени v м/с
0,0162	Удельная Массовая скорость выгорания уд , кг/ (M^2c)
58,5	Дымообразующая способность горючей нагрузки Dm, Hп м2/ кг
-1,437	Количество кислорода, необходимое для сгорания 1 кг горючей нагрузки LO2, кг/кг
1,32	Количеств о выделяющейся двуокиси углерода при сгорании 1 кг горючей нагрузки Lco2, кг/кг
0,0193	Количество выделяющейся окиси углерода при сгорании 1 кг горючей нагрузки Lco, кг/кг

1. Расчет среднеобъемной температуры пожара

- 1.1. Определяем необходимые параметры пожарной нагрузки:
- низшая теплота сгорания $Q_{\mu}^{p} = 14,9 \,\mathrm{MДж \cdot kr^{-1}};$
- линейная скорость распространения пламени V_{π} = 0,0125 м/с =0,75 м/мин;
- удельная скорость выгорания $v_{\text{м.т.}} = 0.0162 \text{ кг·м}^{-2} \cdot \text{c}^{-1}$.
 - 1.2. Рассчитываем путь, пройденный фронтом пламени за 10 минут $l_{10}=0.5\cdot V_{\rm J}\cdot 10=0.5\cdot 0.75\cdot 10=3.8$ м.

расстояние до ближайших ограждающих конструкций пламя пойдет за время равное:

$$au = \frac{10 - 3.8}{0.75} = 8.3$$
 мин. (18,3 мин. с начала пожара)

1.3. Рассчитываем время охвата пламенем всего помещения и начало воздействия его на дверной проем

$$au = \frac{0.5 \cdot 35 - 0.5 \cdot 20}{0.75} = 10$$
 мин. (28,3 мин. с начала пожара)

Рассчитываем время вскрытия дверного проема с учетом его предела огнестойкости:

$$\tau = 28,3 + 60 \cdot 0,1 = 34,3$$
 мин.

- 1.4. *Рассчитываем среднеобъемную температуру пожара.* Предварительно определяем:
- отношение площади приточной части проёмов к площади пожара:

$$F_{\Pi} = F_{\Pi O \Pi A} = 20 \cdot 35 = 700 \text{ м}^2$$
 $F_1 = 1.4 \cdot 2 = 2.8 \text{ m}^2$

$$\frac{F_1}{F_{\pi}} = \frac{2.8}{700}$$

- отношение площади пожара к площади пола помещения

$$\frac{700}{700} = 1$$

— по номограмме определяем значение коэффициента избытка воздуха α в зависимости от α в зависимости от $V_{\scriptscriptstyle \rm R}^{\rm o}$

$$V_{\rm R}^{\rm o} = 4.2 \, {\rm m}^3$$

$$\alpha = 1.8$$

1.5. Рассчитываем тепловой поток в ограждающие конструкции, при этом

$$F_{\text{огр}} = F_{\text{ст}} + F_{\text{пола}} + F_{\text{пот}} = 2 \cdot 35 \cdot 20 + 2 \cdot 35 \cdot 5 + 2 \cdot 20 \cdot 5 = 1950 \text{ м}^3$$

$$v_{\mathrm{M}} = \frac{F_{\mathrm{np}}}{F_{\mathrm{n}} \cdot 0.16} \cdot v_{\mathrm{M}.m}$$

 $\mathit{г}\mathit{Д}\mathit{e}\,\mathit{v}_{\scriptscriptstyle{\mathrm{M.}m}}\,$ — удельная скорость выгорания, кг · м $^{-2}$ · с $^{-1}$

$$v_{M} = \frac{2.8}{700 \cdot 0.16} \cdot 0.0162 = 0.00041 \frac{K\Gamma}{M^2 \cdot C}$$

1.6. Рассчитываем плотность теплового потока в ограждающие конструкции на данный момент времени

$$q_{34,3} = \frac{\beta \cdot v_{\text{M}}' \cdot G \cdot F_n}{F_{\text{OFD}}} = \frac{0.99 \cdot 0.00041 \cdot 14900 \cdot 700}{1950} = 0.6 \text{ KBt} \cdot \text{m}^2$$

По номограмме (прил. 2[1]) в зависимости от коэффициента избытка воздуха и теплового потока в ограждающие конструкции определяем среднеобъемную температуру внутреннего пожара на 34,3 мин., которая равна 90 °C.

2. Температурный режим пожара в помещении объекта с учетом начальной стадии

2.1. Определение вида возможного пожара в помещениях

Объем помещений:

$$V = a \cdot b \cdot h = 35 \cdot 20 \cdot 5 = 600 \text{ M}^3$$

Проемность помещений:

$$egin{cases} V \leq 10, \Pi = rac{\sum \mathrm{A}_i h_i^{0,5}}{V^{0,667}} \ V > 10, \Pi = rac{\sum \mathrm{A}_i h_i^{0,5}}{S} \end{cases}$$
, где

 A_i — суммарная площадь проемов помещений, м²;

 h_i —приведенная высота проемов помещения, м

$$\Pi = \frac{1.4 \cdot 2 \cdot 2^{0.5}}{700} = 0.0057 \text{ m}^{0.5}$$

Количество воздуха, необходимое для сгорания 1 кг материала пожарной нагрузки:

$$V_0 = rac{\sum V_{oi} P_i}{\sum P_i}$$
, где

 V_{oi} —количество воздуха, необходимое для сгорания 1 кг материала і-й пожарной нагрузки, нм 3 /кг.

 P_i — общее количество пожарной нагрузки і-го компонента твердых горючих и трудногорючих материалов, кг;

$$V_0 = 4.2 \text{ m}^3/\text{kg}$$

Удельное критическое количество пожарной нагрузки для кубического помещения объемом V, равным объему исследуемого помещения:

$$q_{\text{кр.к}} = \frac{4500 \cdot \Pi^3}{1 + 500 \cdot \Pi^3} + \frac{V^{0,333}}{6 \cdot V_0}$$
$$q_{\text{кр.к}} = \frac{4500 \cdot 0,0057^3}{1 + 500 \cdot 0,0057^3} + \frac{3500^{0,333}}{6 \cdot 4,2} = 138,89 \text{ kg/m}^2$$

Удельное значение пожарной нагрузки для исследуемого помещения:

$$q_{ ext{ iny K}} = \sum rac{P_{i}Q_{Hi}^{p}}{(6S-A)Q_{Hn}^{p}}$$
, где

 Q_{Hi}^p — низшая теплота сгорания древесины, МДж/кг; Q

 Q_{Hi}^{p} с учетом коэффициентов полноты сгорания и теплопотерь = МДж/кг

S –площадь пола

$$q_{\text{\tiny K}} = \sum \frac{4,68 \cdot 10^3}{(6 \cdot 700 - 2,8)} = 11,15 \text{ K}\text{Г/M}^2$$

 $q_{\mbox{\tiny K}} < q_{\mbox{\tiny Kp.K}}$, Пожар, регулируемый нагрузкой

2.2. Расчет среднеобъемной температуры

Максимальная среднеобъемная температура

при ПРН,
$$T_{max}=224\cdot q_{\kappa}^{0,528}$$
 $T_{max}=224\cdot 11,15^{0,528}+273=800\,^{\circ}C$

Характерная продолжительность пожара:

$$t_n = rac{\sum P_i Q_{Hi}^p}{6285 \cdot A \cdot \sqrt{h}} \cdot rac{n_{
m cp} \sum P_i}{\sum P_i n_i}$$
, где

 $n_{\rm cp}$ —средняя скорость выгорания древесины, кг/(м² · мин);

 n_i —средняя скорость выгорания і -го компонента твердого горючего или трудногорючего материала, кг/(м² · мин).

$$t_n = \frac{4,68 \cdot 10^3 \cdot 14,9}{6285 \cdot 2,8 \cdot \sqrt{2}} = 1,19 \text{ ч.} = 71 \text{ мин.}$$

Время достижения максимального значения среднеобъемной температуры:

Для ПРН:
$$t_{max}=32-8$$
, $1\cdot q_{{\mbox{\tiny K}}}^{3,2}e^{-0.92\cdot q_{{\mbox{\tiny K}}}}$
$$t_{max}=32-8$$
, $1\cdot 11$, $15^{3,2}\cdot e^{-0.92\cdot 11$, 15
$$t_{max}=31\mbox{ мин}$$

Изменение среднеобъемной температуры при объемном свободно развивающемся пожаре:

$$T = T_0 + (T_{MAX} - T_0) \cdot 115,6 \left(\frac{t}{t_{MAX}}\right)^{4,75} e^{-4,75 \cdot \left(\frac{t}{t_{MAX}}\right)}$$

При
$$t=9$$
 мин, $T=20+(-20)\cdot 115,6\left(\frac{9}{31}\right)^{4,75}e^{-4,75\cdot\left(\frac{9}{31}\right)}=88^{\circ}C$
При $t=19$ мин, $T=504^{\circ}C$
При $t=25$ мин, $T=728^{\circ}C$
При $t=43$ мин, $T=611^{\circ}C$
При $t=61$ мин, $T=220^{\circ}C$
При $t=71$ мин, $T=111^{\circ}C$

3. Расчет координат плоскостей давлений, расхода газа и воздуха

- 3.1. Определяем значение удельной газовой постоянной. Так как количественный состав не известен, принимаем значение R по азоту: $R=296.8~\mathrm{Дж\cdot \kappa \Gamma^{-1}\cdot K^{-1}}.$
- 3.2. Определяем значение плотности атмосферного давления и среднеобъемной плотности среды, используя табличные данные зависимости плотностей от температуры.
 - а) температура во время заполнения всего помещения

$$t_1 = 0^{\circ}\text{C}$$

$$\rho_1 = 1,293 \frac{\text{K}\Gamma}{\text{M}^3}$$

$$t_2 = 24^{\circ}\text{C}$$

$$\rho_2 = X \frac{\text{K}\Gamma}{\text{M}^3}$$

$$t_3 = 100^{\circ}\text{C}$$

$$\rho_3 = 0,943 \frac{\text{K}\Gamma}{\text{M}^3}$$

$$\rho_4 = 1,293 + \frac{(0,943 - 1,293) \cdot (24 - 0)}{100 - 0} = 1,209 \frac{\text{K}\Gamma}{\text{M}^3}$$

$$t_1 = 0^{\circ}\text{C}$$

$$\rho_1 = 0 \frac{\text{K}\Gamma}{\text{M}^3}$$

$$t_2 = 90^{\circ}\text{C}$$

$$\rho_m = X \frac{\text{K}\Gamma}{\text{M}^3}$$

$$t_3 = 100^{\circ}\text{C}$$

$$\rho_3 = 0,96 \frac{\text{K}\Gamma}{\text{M}^3}$$

$$\rho_3 = 0,96 \frac{\text{K}\Gamma}{\text{M}^3}$$

б) температура во время заполнения всего помещения

$$t_1 = 800^{\circ}\text{C}$$

$$\rho_1 = 0.37 \frac{\text{K}\Gamma}{\text{M}^3}$$

$$t_2 = 800^{\circ}\text{C}$$

$$\rho_m = X \frac{\text{K}\Gamma}{\text{M}^3}$$

$$t_3 = 900^{\circ}\text{C}$$

$$\rho_3 = 0.34 \frac{\text{K}\Gamma}{\text{M}^3}$$

$$\rho_m = 0.37 + \frac{(0.34 - 0.37) \cdot (800 - 800)}{900 - 800} = 0.37 \frac{\text{K}\Gamma}{\text{M}^3}$$

3.3. Рассчитываем среднеобъемное давление газовой среды в помещении P_m

а)
$$P_m=
ho_m\cdot T_m\cdot R=0.864 (273+90)\cdot 296.8=930.9$$
 кПа б) $P_m=
ho_m\cdot T_m\cdot R=0.37 (273+800)\cdot 296.8=117.8$ кПа

3.4. Определяем координату ПРД:

$$y_* = h - rac{
ho_m -
ho_{
m a}}{g(
ho_{
m a} -
ho_m)} = 2 - rac{213 - 101,325}{9,81(1,209 - 0,37)} = 0,18$$
 м.

 $y_{\text{H}} < y_{\text{g}} < y_{\text{B}}$ - режим смешанный

4. Расчет расходов поступающего воздуха и газовой среды, удаляемой из помещения

В случае, когда проем работает в смешанном режиме, формула для расчета расхода воздуха имеет вид:

$$G_B = \frac{2}{3}b\sqrt{2g\rho_a(\rho_a - \rho_m)} \cdot (y_* - y_H)^{3/2}$$

$$G_B = \frac{2}{3} \cdot 1.4 \cdot \sqrt{2 \cdot 9.81 \cdot 1.209 \cdot (1.209 - 0.37)} \cdot (0.18)^{3/2} = 1.44$$

Формула для расчета расхода газа имеет вид:

$$G_{\Gamma} = \frac{2}{3} b \sqrt{2g\rho_m(\rho_a - \rho_m)} \cdot (y_B - y_*)^{3/2}$$

$$G_{\Gamma} = \frac{2}{3} \cdot 1.4 \cdot \sqrt{2 \cdot 9.81 \cdot 0.37 \cdot (1.209 - 0.37)} \cdot (2 - 0.18)^{3/2} = 3.601$$

5. Расчет необходимого времени эвакуации

5.1. Критическое время по повышенной температуре:

$$t_{ ext{Kp}}^T = \left\{ \!\! rac{B}{A} ln \left[\!\! rac{70-t_0}{(273+t_0)\cdot z} \!\!
ight] \!\!
ight\}^{\!\! 1/n}$$
 , где

 t_0 —начальная температура воздуха в помещении, °C;

 $B = \frac{353 \cdot c_p \cdot V}{(1-\varphi) \cdot \eta \cdot Q_{\rm H}}$ – размерный комплекс, зависящий от теплоты сгорания материала и свободного объема помещения, кг;

$$B = \frac{353 \cdot c_p \cdot V}{(1 - \varphi) \cdot \eta \cdot Q_{\scriptscriptstyle H}}$$
, где

 c_p – удельная изобарная теплоемкость газа, МДж/кг;

V — свободный объем помещения, м;

 φ –коэффициент теплопотерь

 η – коэффициент полноты горения;

 $Q_{\rm H}$ -низшая теплота сгорания материала, МДж/кг;

A — размерный параметр, учитывающий удельную массовую скорость выгорания горючего материала и площадь пожара, кг/с;

$$A=1,05\cdot\Psi_{\mathrm{VJ}}\cdot v^{2}$$
, где

n - показатель степени, учитывающий изменение массы выгорающего материала во времени;

$$n=3$$

z — безразмерный параметр, учитывающий неравномерность распределения опасных факторов пожара по высоте помещения;

$$z = \frac{h}{H} \cdot \exp\left(1.4 \cdot \frac{h}{H}\right)$$

$$B = \frac{353 \cdot 0.001051 \cdot 0.8 \cdot 3500}{(1 - 0.92) \cdot 0.99 \cdot 14900} = 10$$

$$z = \frac{1.7}{5} \cdot \exp\left(1.4 \cdot \frac{1.7}{5}\right) = 0.55$$

$$A = 1.05 \cdot 0.0145 \cdot 0.0125^2 = 2.4 \cdot 10^{-6}$$

$$t_{\mathrm{Kp}}^T = \left\{ \frac{10}{2,4 \cdot 10^{-6}} ln \left[\frac{70 - 24}{(273 + 24) \cdot 0,55} \right] \right\}^{1/3} = 654 \,\mathrm{c} = 10,9 \,\mathrm{мин}$$

5.2. Критическое время по потере видимости:

$$t_{ ext{Kp}}^{\Pi. ext{B.}} = \left\{ \!\! rac{B}{A} ln \left[1 - \! rac{V \cdot \ln \left(1,\! 05 \cdot lpha \cdot ext{E}}{l_{ ext{np}} \cdot ext{B} \cdot D_m \cdot z}
ight]^{-1} \!\!
ight\}^{1/n}$$
, где

 α – коэффициент отражения предметов на путях эвакуации;

Е- начальная освещенность, лк;

 D_m -дымообразующая способность горящего материала, Нп·м /кг;

 $l_{\rm np}$ -предельная дальность видимости в дыму, м;

$$t_{\text{кp}}^{\Pi.B.} = \left\{ \frac{10}{2,4 \cdot 10^{-6}} ln \left[1 - \frac{0,8 \cdot 3500 \cdot \ln (1,05 \cdot 0,3 \cdot 50)}{20 \cdot 2,4 \cdot 10^{-6} \cdot 58,5 \cdot 0,55} \right]^{-1} \right\}^{1/3} = 103 \text{ c}$$
 $= 1,71 \text{ мин}$

5.3. Критическое время по пониженному содержанию кислорода

$$t_{ ext{ iny KP}}^{ ext{O}_2} = \left\{ \! rac{B}{A} ln \left[1 - rac{0,044}{\left(rac{ ext{B} \cdot L_{ ext{O}_2}}{V} + 0,27
ight) \cdot z}
ight]^{-1} \!
ight\}^{1/n}$$
, где

 L_{0_2} –удельный расход кислорода, кг/кг.

$$t_{\mathrm{Kp}}^{\mathrm{O}_2} = \left\{ \frac{10}{2,4 \cdot 10^{-6}} ln \left[1 - \frac{0,044}{\left(\frac{10 \cdot (-1,437)}{0,8 \cdot 3500} + 0,27 \right) \cdot 0,55} \right]^{-1} \right\}^{1/1} = 915 \,\mathrm{c}$$
 = 15,25 мин

5.4. Критическое время каждому из газообразных токсичных продуктов горения

$$t_{ ext{Kp}}^{ ext{T.\Gamma.}} = \left\{ \! rac{B}{A} ln \left[1 - rac{V \cdot X}{B \cdot L \cdot z}
ight]^{-1} \!
ight\}^{1/n}$$
 , где

X— предельно допустимое содержание токсичного газа в помещении, кг м;

L– удельный выход токсичных газов при сгорании 1 кг материала, кг/кг;

$$t_{\mathrm{Kp}}^{CO_2} = \left\{ \frac{10}{2,4\cdot 10^{-6}} \ln\left[1 - \frac{0,8\cdot 3500\cdot 0,11}{10\cdot 1,32\cdot 0,55}\right]^{-1} \right\}^{1/3} = 339\,\mathrm{c} = 5,65\,\mathrm{ми}\mathrm{H}$$

$$t_{\mathrm{Kp}}^{CO} = \left\{ \frac{10}{2,4\cdot 10^{-6}} \ln\left[1 - \frac{0,8\cdot 3500\cdot 0,00116}{10\cdot 0,0193\cdot 0,55}\right]^{-1} \right\}^{1/3} = 338\,\mathrm{c} = 5,63\,\mathrm{ми}\mathrm{H}$$

Исходя из данных, полученных расчетным методом, следует сделать вывод, что первый опасный фактор наступит через 103 секунд.

Необходимое время эвакуации составит:

$$t_{\rm H6} = 0.8 \cdot 103 = 82 \, \rm c$$

6. Определение температуры и массового расхода в сечении конвективной колонки

Для определения температур и массовых расходов в сечениях конвективной колонки можно использовать формулы:

$$\begin{aligned} \mathbf{G} &= 0.21 \left[\frac{g \cdot p_0^2 \cdot Q_{\text{пож}}}{\mathbf{c}_{\text{cp}} \cdot T_0} (1 - \mathbf{X}) \right] (y + y_0)^{\frac{5}{3}} \\ T &= T_0 - \frac{Q_{\text{пож}} \cdot (1 - \mathbf{x})}{\mathbf{c}_{\text{p}} \cdot G}, \end{aligned}$$

 Γ де $\mathit{Q}_{\text{пож}}$ – - скорость тепловыделения, Вт;

$$Q_{\text{пож}} = \eta \Psi Q_{\scriptscriptstyle H}^p = \eta \Psi_{\scriptscriptstyle V \partial} Q_{\scriptscriptstyle H}^p F_{\scriptscriptstyle \Gamma}$$

 $Q_{\rm H}^p$ – низшая теплота сгорания, Дж·кг $^{-1}$;

 $\psi_{y\partial}$ - удельная скорость выгорания, кг·м⁻²·с⁻¹;

g -ускорение свободного падения, м·с-2; T_o

 ho_{θ} - температура и плотность холодного (окружающего) воздуха;

G- расход газов через сечение струи, отстоящее от поверхности горения на расстояние y, $\kappa \Gamma \cdot c^{-1}$; c_p - изобарная теплоемкость газа,

$$\eta=1;\; c_p=103\, {\it Дж\cdot кr^{-1}\cdot K^{-1}};\; p_0=300\,/\, T_0\, {\it Kr\cdot K\cdot M^3};\; \chi=0.6.$$
 $Q_{\text{пож}}=1\cdot 0.0162\cdot 14900000=241380\, {\rm Br}$ $y_0=1.5\sqrt{F_{\rm r}}=1.5\sqrt{4}=3\, {\rm m.\, m}$ $G=0.21\left[rac{9.81\cdot (300-24)^2\cdot 241380}{103\cdot 24}(1-0.6)
ight](0.5+3)^{rac{5}{3}}=66\, {\rm kr\cdot c^{-1}}$ $T=24+rac{241380\cdot (1-0.6)}{103\cdot 66}=38^{\circ}{\rm C}$