

Nº:

1456

Técnico:

Gilberto Lopes

Data:

sábado, 11-04-2026

Detalhes:

Ligar e desligar aspiração

Colocar o tanque white watter a vazar

Verificar tanques e wc

Fazer Backwash e Precoat

Substituir a Perlite dos filtros da cb white watter, limpar cestos dos motores de elevação e desmontar as 2 válvulas da elevação do Race para verificar o porque da agua não vedar.

Substituir a perlite no Jacuzzi

Retirar o restos de tubos e válvulas velhas junto da osmose 1