接口说明

1 寻找传感器

在使用视触觉传感器所有 API 接口时,需要先初始化 VTSDeviceFinder 类找到对应的传感器。

1.1 初始化 VTSDeviceFinder

VTSDeviceFinder()->VTSDeviceFinder

功能:初始化 VTSDeviceFinder 类

参数:

返回值: VTSDeviceFinder 实例

1.2 返回当前所有传感器的配置参数

get devices()->List[VTSDeviceBaseConfig]

功能:返回当前所有传感器的配置参数

参数:

返回值:List[VTSDeviceBaseConfig]

1.3 返回当前传感器的数量

count()->int

功能:返回当前传感器的数量

参数: 返回值:int

1.4 返回当前所有传感器对应的内部索引号

indexes() ->List[int]

功能: 返回当前所有传感器对应的内部索引号

参数:

返回值:List[int]

1.5 返回当前所有传感器对应的 vendorID

get vendorIDs() ->List[str]

功能: 返回当前所有传感器对应的 vendorID

参数:

返回值:List[str]

1.6 返回当前所有传感器对应的 SN

get sns() ->List[str]

功能: 返回当前所有传感器对应的 SN

参数:

返回值:List[str]

1.7 返回指定序列号的传感器对应的配置参数

get device by sn(sn: str) ->VTSDeviceBaseConfig

功能: 返回指定序列号的传感器对应的配置参数

参数:

sn:请根据传感器铭牌序列号或初始化 VTSDeviceFinder 日志进行获取

返回值:VTSDeviceBaseConfig

VTSDeviceBaseConfig 用于描述设备的基础配置信息

字段:

name: str 设备名称 vendorID: str 设备 VID

SN: str 设备 PID

index:int 设备内部索引号

1.8 返回指定型号的传感器对应的配置参数

get_devices_by_vendorID(vendor_id: str) ->List[VTSDeviceBaseConfig]

功能:返回指定型号的传感器对应的配置参数

参数:

vendor_id:传感器型号

返回值:List[VTSDeviceBaseConfig]

1.1-1.8 示例如下:

```
from pyvitaisdk import VTSDeviceFinder
```

```
if __name__ == "__main__":
```

finder = VTSDeviceFinder()

获取所有的序列号

print('finder.get sns()', finder.get sns())

获取所有的 Vendor ID

print('finder.get vendorIDs()', finder.get vendorIDs())

打印目前链接的所有传感器信息

print('finder.get_devices()', finder.get_devices())

打印目前链接的传感器数量

```
print('finder.count()', finder.count())

# 打印目前链接的传感器数量
print('finder.indexes()', finder.indexes())

# 打印指定型号的传感器信息
print('finder.get_devices_by_vendorID', finder.get_devices_by_vendorID("f225"))

# 打印指定序列号的传感器信息
```

2 GF225 使用

2.1 GF225 对象初始化及释放

在使用 GF225 的所有 API 接口时,都需要先调用 GF225()方法初始化 GF225 对象,

不再使用该对象时通过调用该对象的 release()方法进行释放。

GF225(config:VTSDeviceBaseConfig, model_path: str, device

print('finder.get device by sn', finder.get device by sn("0001"))

:str) -> GF225

功能:初始化 GF225 参数:

config:从 VTSDeviceFinder 获取到的配置参数

model path:深度恢复模型路径

device: 'cpu' or 'cuda' 返回值: GF225 实例

2.2 设置自动检测并进行透视变化边距参数

set_auto_warp_paddings(top:int,bottom:int,left:int,right:int,dsize:List[int]=DEF
AULT WARP DSIZE) -> None:

功能:设置自动检测并进行透视变化边距参数.

参数:

top (int): 顶部边距 bottom (int): 底部边距 left (int): 左侧边距 right (int): 右侧边距

dsize (List[int], optional):透视变换后输出的有效图像大小,默认[480, 480]

返回值:

2.3 设置手动设置透视变化参数

set_manual_warp_params(src: List[List[float]], scale: float, dsize: List[int]=DEFAULT WARP DSIZE) -> None:

功能:设置手动设置透视变化参数

参数:

src (List[List[float]]): 原图像中希望进行透视变换的四个点.顺序依次为左上、右上、

右下、左下. 如:[[240, 99], [434, 101], [417, 275], [249, 271]]。建议采用左上、右

上、右下、左下四个 marker 点的中心点位置

scale (float): 缩放比例

dsize (List[int], optional): 透视变换后输出的有效图像大小,默认[480, 480]

返回值:

2.4 获取一帧图像

read() -> Tuple[bool,np.ndarray, np.ndarray]

功能:获取一帧图像

参数:

返回值:Tuple[bool,np.ndarray, np.ndarray] #是否读取成功 , 原始图像 , 变化后图

像

2.5 对相机 flush

flush(nums: int) -> None

功能:对相机 flush 指定的帧数

参数:

nums (int): 希望 flush 的帧数

返回值:

2.1-2.5 示例如下:

```
wisd = VTSDeviceFinder()

# 修改指定传感器 SN

config = vtsd.get_device_by_sn(vtsd.get_sns()[0])
vt = GF225(config=config)
vt.set_auto_warp_paddings(30, 40, 35, 30)
vt.flush(30)

while 1:
    ret, raw_frame, warped_frame = vt.read()
    if ret:
        cv2.imshow(f"raw_frame", raw_frame)
        cv2.imshow(f"raw_frame", warped_frame)

key = cv2.waitKey(1) & 255
    if key == 27 or key == ord("q"):
        break

vt.release()
...
```

2.6 启动后端

start backend() -> None

功能:启动后端,会启动一个后台线程持续获取图像.

参数: 返回值:

2.7 获取一帧原始图像

get_raw_frame() -> np.ndarray:

功能:获取一帧原始图像(与 start_backend()配合使用,该接口返回最新的一帧原始

图像) 参数:

返回值:np.ndarray

2.8 获取一帧变换后图像

get_warped_frame() -> np.ndarray:

功能:获取一帧变换后图像(与 start_backend()配合使用,该接口返回最新的一帧变

换后图像)

参数:

返回值: np.ndarray

2.9 停止后端

stop backend() -> None

功能:停止后端

参数: 返回值:

2.10 释放对象

release() -> None

功能:释放对象

返回值:

2.6-2.10 示例如下:

```
vtsd = VTSDeviceFinder()
```

修改指定传感器 SN

config = vtsd.get_device_by_sn(vtsd.get_sns()[0])

vt = GF225(config = config)

修改参数

vt.set_manual_warp_params([[258, 135], [389, 135], [383, 256], [264, 256]], 1.5, dsize=[240, 240])

```
vt.start_backend()
while 1:
    cv2.imshow(f"get_raw_frame", vt.get_raw_frame())
    cv2.imshow("get_warped_frame", vt.get_warped_frame())
    key = cv2.waitKey(1) & 255
    if key == 27 or key == ord("q"):
        break

vt.release()
vt.stop_backend()
...
```

2.11 判断是否已经初始化 Marker

is_inited_marker() -> bool:

功能:是否已经初始化 Marker

参数:

返回值:bool

2.12 初始化 Marker

init_marker(image:np.ndarray) -> None:

功能: 初始化 Marker

参数:

image:用来进行初始化的一帧的有效图像

返回值:

2.13 对当前图像进行 Marker 的追踪

tracking(image:np.ndarray) -> None:

功能: 对当前图像进行 Marker 的追踪

参数:

image:用来进行跟踪的一帧的变化后图像

返回值:

2.14 返回初始帧按照行列排布的 mark 点坐标

get origin markers() -> np.ndarray:

功能: 返回初始帧按照行列排布的 mark 点坐标

参数: 返回值:

2.15 返回当前帧按照行列排布的 mark 点坐标

get_markers() -> np.ndarray:

功能: 返回当前帧按照行列排布的 mark 点坐标

参数: 返回值:

2.16 在图像上绘制 Marker 移动流

draw flow(frame:np.ndarray, flow) -> None:

功能: 在图像上绘制 Marker 移动流

参数:

frame:np.ndarray

flow:移动流

返回值:

2.11-2.16 示例如下:

```
ret, raw_frame, warped_frame = vt.read()

if not vt.is_inited_marker():
    vt.init_marker(warped_frame)
else:
    flow = vt.tracking(warped_frame)
    vt.draw_flow(warped_frame, flow)
    print(f"vts.get_origin_markers(): {vt.get_origin_markers().shape}")
    print(f"vts.get_markers(): {vt.get_markers().shape}")

cv2.imshow(f"tracking image", warped_frame)
...
```

2.17 获取当前标志位的三维向量

get_3d_vector(frame:np.ndarray) -> np.ndarray:

功能: 获取当前标志位的三维向量

参数:

frame: 图像

返回值: shape 为 81*3 的 np 数组,依次为从左上角开始,先行后列的标志点坐标(x,

y,z)

2.17 示例如下:

```
...
vector = vts.get_3d_vector(frame)
...
```

2.18 进行标定

calibrate(nums: int) -> None

功能:标定,设置背景信息

参数:

nums (int): 希望标定的帧数

返回值:

2.19 进行再标定

re_calibrate(nums: int) -> None 功能:再标定,用于更新背景信息

参数:

nums (int): 希望标定的帧数

返回值:

2.20 判断是否已经标定

is_calibrate() -> bool

功能:判断是否已经标定

参数: 返回值:

2.21 启用滑动检测

enable slip detect() -> None

功能:启用滑动检测

参数: 返回值:

2.22 停用滑动检测

disable_slip_detect() -> None

功能:停用滑动检测

参数: 返回值:

2.23 查看滑动状态

slip_state() -> SlipState

功能:滑动状态

参数: 返回值:

UNKNOWN = 0 # 未知

CONTACT = 1 # 接触

INCIPIENT_SLIP = 2 # 初始滑移 PARTIAL SLIP = 3 # 部分滑移

COMPLETE_SLIP = 4 # 完全滑移

NO_OBJ = 5 # 没有物体

STEADY_HOLD = 6 # 静止保持

2.18-2.23 示例如下:

```
vt.start_backend()
calib num = 50
slip_state = vt.slip_state()
vt.calibrate(calib num) # 启动标定
  frame = vt.get warped frame()
  if vt.is calibrate():
     slip state = vt.slip state()
  frame copy = frame.copy()
  cv2.imshow(f"frame", frame_copy)
  key = cv2.waitKey(1) \& 0xFF
  if key == ord("q"):
    break
  elif key == ord("e"):
    #按 e 开启滑动检测
    vt.enable_slip_detect()
  elif key == ord("d"):
    #按 d 关闭滑动检测
    vt.disable slip detect()
  elif key == ord('r'):
    vt.re_calibrate(calib_num) # 重新标定
vt.stop backend()
```

2.24 设置背景深度图

set_background_depth(image:np.ndarray) -> None

功能:设置背景深度图

参数:image 从传感器中读取到的变换后的图像

返回值:

2.25 清除背景深度图

clear background depth() -> None

功能:清除背景深度图

参数: 返回值:

2.26 判断背景深度图是否已设置

is background depth init() -> bool

功能:判断背景深度图是否已设置

参数:

返回值:bool

2.27 进行 3d 重构

recon3d(image:np.ndarray) -> None

功能:基于传入的图像进行 3d 重构

参数:

返回值:None

2.28 获取深度图

get depth map() -> np.ndarray

功能:获取深度图,与 recon3d(image)配合使用

参数:

返回值:np.ndarray

2.29 获取背景深度图

get_background_depth_map() -> np.ndarray

功能:获取背景深度图,与 set background depth(image)配合使用

参数:

返回值:np.ndarray

2.30 获取深度图差

get diff depth map() -> np.ndarray

功能:获取深度图差(当前深度图-背景深度图),与 recon3d(image)配合使用

参数:

返回值:np.ndarray

2.24-2.30 示例如下:

```
vt.start_backend()
frame = vt.get_warped_frame()
vt.set background depth(frame)
while 1:
  frame = vt.get_warped_frame()
  cv2.imshow(f"get warped frame", frame)
  cv2.imshow(f"get_raw_frame", vt.get_raw_frame())
  if vt.is_background_depth_init():
    vt.recon3d(frame)
    background depth map = vt.get background depth map()
    depth map = vt.get depth map()
    diff_depth_map = vt.get_diff_depth_map()
    cv2.imshow(f"depth_map", depth_map)
cv2.imshow(f"background_depth_map", background_depth_map)
    cv2.imshow(f"diff_depth_map", diff_depth_map)
  key = cv2.waitKey(1) \& 255
  if key == 27 or key == ord("q"):
    break
  elif key == ord("e"):
    #按 e 重新设置背景深度图
    vt.clear background depth()
    vt.set background depth(frame)
```

vt.stop_backend() vt.release()

...