接口说明

1 寻找传感器

在使用视触觉传感器所有 API 接口时,需要先初始化 VTSDeviceFinder 类找到对应的传感器。

1.1 初始化 VTSDeviceFinder

VTSDeviceFinder()->VTSDeviceFinder

功能:初始化 VTSDeviceFinder 类

参数:

返回值: VTSDeviceFinder 实例

1.2 返回当前所有传感器的配置参数

get devices()->List[VTSDeviceBaseConfig]

功能:返回当前所有传感器的配置参数

参数:

返回值:List[VTSDeviceBaseConfig]

1.3 返回当前传感器的数量

count()->int

功能:返回当前传感器的数量

参数: 返回值:int

1.4 返回当前所有传感器对应的内部索引号

indexes() ->List[int]

功能: 返回当前所有传感器对应的内部索引号

参数:

返回值:List[int]

1.5 返回当前所有传感器对应的 vendorID

get vendorIDs() ->List[str]

功能: 返回当前所有传感器对应的 vendorID

参数:

返回值:List[str]

1.6 返回当前所有传感器对应的 SN

get sns() ->List[str]

功能: 返回当前所有传感器对应的 SN

参数:

返回值:List[str]

1.7 返回指定序列号的传感器对应的配置参数

get device by sn(sn: str) ->VTSDeviceBaseConfig

功能: 返回指定序列号的传感器对应的配置参数

参数:

sn:请根据传感器铭牌序列号或初始化 VTSDeviceFinder 日志进行获取

返回值:VTSDeviceBaseConfig

VTSDeviceBaseConfig 用于描述设备的基础配置信息

字段:

name: str 设备名称 vendorID: str 设备 VID

SN: str 设备 PID

index:int 设备内部索引号

1.8 返回指定型号的传感器对应的配置参数

get_devices_by_vendorID(vendor_id: str) ->List[VTSDeviceBaseConfig]

功能:返回指定型号的传感器对应的配置参数

参数:

vendor_id:传感器型号

返回值:List[VTSDeviceBaseConfig]

1.1-1.8 示例如下:

```
from\ pyvita is dk\ import\ VTSD evice Finder
```

```
if __name__ == "__main__":
```

finder = VTSDeviceFinder()

获取所有的序列号

print('finder.get sns()', finder.get sns())

获取所有的 Vendor ID

print('finder.get vendorIDs()', finder.get vendorIDs())

打印目前链接的所有传感器信息

print('finder.get_devices()', finder.get_devices())

打印目前链接的传感器数量

print('finder.count()', finder.count())

打印目前链接的传感器数量
print('finder.indexes()', finder.indexes())

打印指定型号的传感器信息
print('finder.get_devices_by_vendorID', finder.get_devices_by_vendorID("f225"))

打印指定序列号的传感器信息 print('finder.get device by sn', finder.get device by sn("0001"))

2 GF225 使用

2.1 GF225 对象初始化及释放

在使用 GF225 的所有 API 接口时,都需要先调用 GF225()方法初始化 GF225 对象,

不再使用该对象时通过调用该对象的 release()方法进行释放。

GF225(config:VTSDeviceBaseConfig , model_path: str, device:str) -> GF225

功能:初始化 GF225

参数:

config:从 VTSDeviceFinder 获取到的配置参数

model path:深度恢复模型路径

device: 'cpu' or 'cuda'

返回值: GF225 实例

2.2 设置透视变化参数

set_warp_params(self, corner_points: List[List[int]]=[], offset: List[int]=[0, 0, 0, 0], scale: float=1.0, dsize: int=240, mode: str='auto')

功能:设置透视变化参数

参数:

corner_points (List[List[int]]): 原图像中希望进行透视变换的四个点.顺序依次为左

上、右上、右下、左下. mode 为'manual'时有效

offset: List[int]:通过设置 offset 过滤图像边缘黑色区域 [top, bottom, left, right]


scale (float): 缩放比例

dsize (int, optional): 透视变换后输出的有效图像大小

mode: 模式, auto、manual

返回值:

manual 模式下建议四个点如下图所示:



2.3 获取一帧图像

read() -> Tuple[bool,np.ndarray, np.ndarray]

功能:获取一帧图像

参数:

返回值:Tuple[bool,np.ndarray, np.ndarray] #是否读取成功, 原始图像,变化后图

像

2.4 对相机 flush

flush(nums: int)

功能:对相机 flush 指定的帧数

参数:

nums (int): 希望 flush 的帧数

返回值:

2.1-2.4 示例如下:

```
finder = VTSDeviceFinder()
if len(finder.get_sns()) == 0:
    print("No device found.")
    return

sn = finder.get_sns()[0]
print(f"sn: {sn}")
config = finder.get_device_by_sn(sn)
gf225 = GF225(config=config)
# 修改参数
offset = [5, 45, 25, 25]
dsize = 240
mode = 'auto'
gf225.set_warp_params(offset=offset, dsize=dsize, mode=mode)
gf225.flush(30)
while 1:
```

```
ret, raw_frame, warped_frame = gf225.read()
if ret:
    cv2.imshow(f"raw_frame", raw_frame)
    cv2.imshow(f"warped_frame", warped_frame)
key = cv2.waitKey(1) & 255
if key == 27 or key == ord("q"):
    break
gf225.release()
...
```

2.5 启动后端

start backend()

功能:启动后端,会启动一个后台线程持续获取图像.

参数: 返回值:

2.6 获取一帧原始图像

get_raw_frame() -> np.ndarray:

功能:获取一帧原始图像(与 start_backend()配合使用,该接口返回最新的一帧原始

图像) 参数:

返回值:np.ndarray

2.7 获取一帧变换后图像

get_warped_frame() -> np.ndarray:

功能:获取一帧变换后图像(与 start_backend() 配合使用,该接口返回最新的一帧变

换后图像)

参数:

返回值: np.ndarray

2.8 停止后端

stop_backend()

功能:停止后端

参数: 返回值:

2.9 释放对象

release()

功能:释放对象

返回值:

2.5-2.9 示例如下:

. . .

```
finder = VTSDeviceFinder()
if len(finder.get_sns()) == 0:
  print("No device found.")
  return
sn = finder.get_sns()[0]
print(f"sn: {sn}")
config = finder.get_device_by_sn(sn)
gf225 = GF225(config=config)
# 修改参数
offset = [5, 45, 25, 25]
dsize = 240
mode = 'auto'
gf225.set_warp_params(offset=offset, dsize=dsize, mode=mode)
gf225.start backend()
while 1:
  cv2.imshow(f"get_raw_frame", gf225.get_raw_frame())
  cv2.imshow("get warped frame", gf225.get warped frame())
  key = cv2.waitKey(1) \& 0xFF
  if key == 27 or key == ord("q"):
    break
gf225.release()
gf225.stop backend()
```

2.10 判断是否已经初始化 Marker

is_inited_marker() -> bool: 功能:是否已经初始化 Marker

参数: 返回值:bool

2.11 初始化 Marker

init marker(image:np.ndarray):

功能: 初始化 Marker

参数:

image:用来进行初始化的一帧的有效图像

返回值:

2.12 对当前图像进行 Marker 的追踪

tracking(image:np.ndarray):

功能: 对当前图像进行 Marker 的追踪

参数:

image:用来进行跟踪的一帧的变化后图像

返回值:

2.13 返回初始帧按照行列排布的 mark 点坐标

get_origin_markers() -> np.ndarray:

功能: 返回初始帧按照行列排布的 mark 点坐标

参数:

返回值:np.ndarray

2.14 返回当前帧按照行列排布的 mark 点坐标

get markers() -> np.ndarray:

功能: 返回当前帧按照行列排布的 mark 点坐标

参数:

返回值:np.ndarray

2.15 在图像上绘制 Marker 移动流

draw_flow(frame:np.ndarray, flow) :

功能: 在图像上绘制 Marker 移动流

参数:

frame:np.ndarray

flow:移动流

返回值:

2.10-2.15 示例如下:

```
warped_frame = gf225.get_warped_frame()
if not gf225.is_inited_marker():
    gf225.init_marker(warped_frame)
else:
    warped_frame_copy = warped_frame.copy()
    flow = gf225.tracking(warped_frame_copy)
    gf225.draw_flow(warped_frame_copy, flow)
    print(f"vts.get_origin_markers(): {gf225.get_origin_markers()}")
    print(f"vts.get_markers(): {gf225.get_markers()}")
cv2.imshow(f"tracking image", warped_frame)
...
```

2.16 获取当前标志位的三维向量

get_3d_vector(frame:np.ndarray) -> np.ndarray:

功能: 获取当前标志位的三维向量

参数:

frame: 图像

返回值: np.ndarray, shape 为 81*3 的 np 数组,依次为从左上角开始,先行后列的标志

点坐标(x,y,z)

2.16 示例如下:

```
...
vector = gf225.get_3d_vector(frame)
...
```

2.17 进行标定

calibrate(nums: int)

功能:标定,设置背景信息

参数:

nums (int): 希望标定的帧数

返回值:

2.18 进行再标定

re_calibrate(nums: int)

功能:再标定,用于更新背景信息

参数:

nums (int): 希望标定的帧数

返回值:

2.19 判断是否已经标定

is_calibrate() -> bool

功能:判断是否已经标定

参数:

返回值:bool

2.20 启用滑动检测

enable slip detect()

功能:启用滑动检测

参数: 返回值:

2.21 停用滑动检测

disable_slip_detect()

功能:停用滑动检测

参数: 返回值:

2.22 查看滑动状态

slip_state() -> SlipState

功能:滑动状态

参数: 返回值:

UNKNOWN = 0 # 未知 CONTACT = 1 # 接触

```
INCIPIENT_SLIP = 2  # 初始滑移
PARTIAL_SLIP = 3  # 部分滑移
COMPLETE_SLIP = 4  # 完全滑移
NO_OBJ = 5  # 没有物体
STEADY_HOLD = 6  # 静止保持
```

2.17-2.22 示例如下:

```
gf225.start backend()
calib num = 10
slip_state = gf225.slip_state()
gf225.calibrate(calib_num) # 启动标定
while 1:
  frame = gf225.get_warped_frame()
  if gf225.is_calibrate():
     slip state = gf225.slip state()
  frame copy = frame.copy()
  put_text_to_image(frame_copy, slip_state.name)
  cv2.imshow(f"frame", frame_copy)
  key = cv2.waitKey(1) \& 0xFF
  if key == 27 or key == ord("q"):
     break
  elif key == ord("e"):
     #按 e 开启滑动检测
     gf225.enable slip detect()
  elif key == ord("d"):
     #按 d 关闭滑动检测
     gf225.disable slip detect()
  elif key == ord(\overline{r}):
     gf225.re calibrate(calib num) # 重新标定
gf225.stop_backend()
...
```

2.23 设置背景图

set_background(image:np.ndarray)

功能:设置背景图

参数:

image:从传感器中读取到的变换后的图像

返回值:

2.24 清除背景图

clear_background()

功能:清除背景图

参数: 返回值:

2.25 判断背景图是否已设置

is_background_init() -> bool

功能:判断背景图是否已设置

参数:

返回值:bool

2.26 进行 3d 重构

recon3d(image:np.ndarray) 功能:基于传入的图像进行 3d 重构

参数: 返回值:

2.27 获取深度图

get_depth_map() -> np.ndarray

功能:获取深度图,与 recon3d(image)配合使用

参数:

返回值:np.ndarray

2.23-2.27 示例如下:

```
gf225.start backend()
bg = gf225.get warped frame()
gf225.set background(bg)
while 1:
  frame = gf225.get_warped_frame()
  if gf225.is_background_init():
     gf225.recon3d(frame)
     depth_map = gf225.get_depth_map()
    cv2.imshow(f"depth_map", depth_map)
cv2.imshow(f"diff image", cv2.subtract(frame, bg))
     frame copy = frame.copy()
     put_text_to_image(frame_copy, str(np.max(depth_map)))
     cv2.imshow(f"warped_frame", frame_copy)
  key = cv2.waitKey(1) \& 0xFF
  if key == 27 or key == ord("q"):
     break
  elif key == ord("e"):
     #按 e 重新设置背景图
     gf225.clear background()
     gf225.set background(frame)
gf225.stop backend()
gf225.release()
```