EN Formelsammlung Tony Pham 7. Dezember 2021 Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen

1 Grundlagen

Frequenz-Wirkleistungsregelung in Generatoren

1. stationärer Zustand (Gleichgwicht)

$$\begin{split} W_{rot} &= \frac{1}{2} \cdot J \cdot \omega_{mech}^2 \qquad \omega_{el} = p \cdot \omega_{mech} \\ W_{mech-zu} &= W_{el-ab} \qquad P_{mech-zu} = P_{el-ab} \end{split}$$

2. Störung

Sprunghafte Zunahme um $\Delta P \Rightarrow$ Abbremsen der Rotoren \Rightarrow Sinken der Drehzahl aller Generatoren

$$W_{m-zu} \neq W_{el-ab}$$

$$P_{m-zu} \neq P_{el-ab}$$

$$\Delta W = \frac{1}{2} \cdot J \cdot (\omega_{stat} - \omega_{akt})$$