

IIC2343 - Arquitectura de Computadores

Ayudantía 5

Profesores: Hans-Albert Löbel Díaz, Jurgen Dieter Heysen Palacios Ayudante: Germán Leandro Contreras Sagredo (glcontreras@uc.cl)

Temas a tratar

Los temas a tratar dentro de esta guía son:

■ Arquitectura x86

Preguntas

- a. Indique la ISA del computador básico visto en el curso y la correspondiente a la arquitectura x86, explicando sus diferencias.
 - b. (I2 I/2016) ¿Por qué es necesaria la existencia de la instrucción RET Lit en un computador x86?
 - c. (I2 I/2013) Al iniciar el cuerpo de una subrutina, ¿por qué es necesario ejecutar las instrucciones PUSH BP y MOV BP, SP? ¿Qué pasa si no se ejecutan?
 - d. (I2 II/2014) ¿Es posible emular el funcionamiento del registro BP en el computador básico, sin modificar la arquitectura? Si su respuesta es positiva, esboce la solución. Si es negativa, explique el motivo.
 - e. (I2 I/2017) ¿Cuántas palabras de la memoria son modificadas al ejecutar la instrucción ADD [BH], AX?
 - f. (I2 I/2017) ¿Cuántas llamadas recursivas a una función es posible hacer como máximo en un computador x86 de 16 bits? Indique claramente sus supuestos.
 - g. (I2 II/2016) Describa un mecanismo para, en tiempo de ejecución, escribir el código de una subrutina y luego llamarla, utilizando el Assembly x86 de 16 bits. Asuma que tiene disponible la especificación completa de la ISA.
 - h. (I2 II/2014) Describa una convención de llamada para x86, que sea más rápida que stdcall al momento de leer y escribir parámetros y valores de retorno. Contrapese las posibles ventajas y desventajas.

2. a) (I2 - I/2017) Para el siguiente programa escrito en Assembly x86-16, indique los valores de los registros SP y BP y del *stack* completo, al momento de ingresar al *label* set.

```
MOV BL,3
PUSH BX
CALL func
RET
func: PUSH BP
      MOV BP,SP
      MOV BL, [BP + 4]
      CMP BL,0
      JE set
      MOV CL, BL
      DEC CL
      PUSH CX
      CALL func
      MOV BL, [BP + 4]
      MUL BL
      JMP end
set: MOV AX ,1
end: POP BP
     RET 2
```

b) (Apuntes - Arquitectura x86) El siguiente código en Assembly x86 obtiene una potencia mediante subrutinas.

```
MOV BL, exp
MOV CL, base
PUSH BX ; Paso de parametros (de derecha a izquierda)
PUSH CX
CALL potencia; potencia (base, exp)
MOV pow, AL; Retorno viene en AX
RET
potencia: ; Subrutina para el calculo de la potencia
    PUSH BP
    MOV BP, SP; Actualizamos BP con valor del SP
    MOV CL,[BP + 4]; Recuperamos los dos parametros
    MOV BL, [BP + 6]
    MOV AX, 1 ; AX = 1
start:
    CMP BL,0; if exp <= 0 goto endpotencia
    JLE endpotencia
    MUL CL ; AX = AL * base
    DEC BL ; exp --
    JMP start
endpotencia:
    POP BP
    RET 4 ; Retornar , desplazando el SP en 4 bytes
base db 2
exp db 2
pow db 0
```

- I. Describa cómo se ejecuta este programa.
- II. ¿Cómo se modificaría este programa para hacer uso de variables locales? ¿Cómo cambia la dinámica desde el punto de vista de los registros BP y SP?
- c) (I2 II/2014) Implemente, usando el Assembly x86 y la convención stdcall, un programa que calcule el máximo común divisor de dos enteros no negativos, donde ambos no pueden ser 0 simultáneamente, utilizando el algoritmo de Euclides, descrito a continuación:

Para
$$a,b \ge 0, \ mcd(a,b) = \begin{cases} a & \text{, si } b = 0 \\ mcd(b,a \text{ mod } b) & \text{, en cualquier otro caso.} \end{cases}$$