# El nivel ISA

(Instruction Set Architecture)

Posicionado entre la microarquitectura y el sistema operativo


Interfaz entre el software (los compiladores) y el hardware:

es el lenguaje que ambos tienen que entender

Se podría hacer que el hardware ejecutara directamente programas en C, C++ o Java

... pero no sería una buena idea:

- se perdería la ventaja de desempeño de la compilación sobre la interpretación
- para ser útiles, los computadores tienen que poder ejecutar programas escritos en múltiples lenguajes, y no solo uno



Los programas, en diversos lenguajes de alto nivel, son traducidos al nivel ISA — una forma intermedia común

... y se diseña y construye el hardware que pueda ejecutar directamente programas en este nivel

Problema: Compatibilidad con versiones anteriores

#### Las dos características de un buen ISA:

- define un conjunto de instrucciones que puede ser implementado eficientemente con las tecnologías vigentes y futuras
  - ... resultando en diseños *cost-effective* (eficaces en relación a su costo) a lo largo de varias generaciones
  - debe hacer felices a los diseñadores de hardware
- proporciona un objetivo sin irregularidades para el código compilado
  debe hacer felices a los diseñadores de software

# **Propiedades**

El nivel ISA se podría definir según cómo ve a la máquina un programador de lenguaje de máquina:

pero hoy no se programa mucho en lenguaje de máquina

Hoy lo definimos como ...

# el código del nivel ISA es lo que produce un compilador:

- el programador del compilador tiene que saber cuál es el modelo de memoria,
  - ... qué registros hay,
  - ... qué tipos de datos están disponibles
  - ... qué instrucciones están disponibles, etc.

# Hay aspectos que no son parte del nivel ISA

... porque no son visibles para el programador del compilador:

- si la microarquitectura es microprogramada o no
- si es "pipelined" o no
- si es superescalar o no
- (... aunque algunas de estas propiedades afectan el desempeño, que sí es visible para el programador)

# Modelos de memoria

Todos los computadores dividen la memoria en celdas, normalmente de 8 bits (**byte**), que tienen direcciones consecutivas:

- los caracteres ASCII son de 7 bits + bit de paridad
- otros códigos usan múltiplos de 8 bits para representar caracteres

Los bytes son agrupados en **palabras** de 4 u 8 bytes


... y hay instrucciones para manejar palabras enteras

# Muchas arquitecturas requieren que las palabras estén alineadas según su límite natural —alineación:


- p.ej., las de 4 bytes comienzan en las direcciones 0, 4, 8, etc.
- las memorias operan más eficientemente
  - ... p.ej., el Core i7 lee 8 bytes a la vez,
  - ... pero la interfaz de memoria requiere direcciones que sean múltiplos de 8

# ... aunque a veces esto causa problemas:

 en el Core i7, los programas pueden hacer referencia a palabras que empiezan en cualquier dirección (ya que en el 8088 el bus de datos era de 1 byte)



palabra no alineada de 8 bytes que empieza en la dirección 12: dos accesos a memoria y luego armar la palabra



Espacio de direcciones único: 0 a  $2^{32} - 1$ , 0 a  $2^{64} - 1$  bytes

... aunque algunas máquinas tienen espacios de direcciones separados para instrucciones y datos:

- más complejo
- permite tener 2<sup>32</sup> bytes de programa y otros 2<sup>32</sup> bytes de datos usando solo direcciones de 32 bits
- es imposible que un programa se modifique accidentalmente a sí mismo —todas las escrituras van automáticamente al espacio para datos
- "malware" no puede cambiar un programa, ni siquiera puede direccionarlo

# Los registros

# Registros visibles al nivel ISA:

- controlan la ejecución del programa
- almacenan resultados temporales

# Los hay de propósito especial:

– "program counter", "stack pointer"

# ... y de propósito general:

variables locales clave, resultados intermedios

Los registros proporcionan acceso rápido a datos muy usados (evitando accesos a memoria)

Algunas veces, algunos registros de propósito general son un poco especiales:

 p.ej., EDX en el Core i7 es un registro general, pero que también recibe la mitad del producto en una multiplicación y almacena la mitad del dividendo en una división Incluso cuando los registros generales son intercambiables,

... el sistema operativo o los compiladores pueden usarlos de manera especial:

 p.ej., algunos registros pueden almacenar parámetros para una función, otros pueden ser usados como almacenamiento temporal

Hay registros de propósito especial disponibles solo para el sistema operativo — ni los compiladores ni los usuarios tienen que conocerlos:

 controlan los caches, la memoria, los dispositivos de I/O, y otras características del hardware PSW (*program status word*) es un registro de control que almacena bits de varios tipos requeridos por la CPU

... entre ellos, los códigos de condición:

- N, Z, V, C, A, P
- son usados por las instrucciones de comparación y de salto condicional

# Los 16 registros del Core i7

# EAX, EBX, ECX y EDX: 32 bits, más o menos generales:

- EAX es el principal registro aritmético
- EBX almacena punteros (direcciones de memoria)
- ECX se usa en los "loops"
- EDX se usa en multiplicaciones y divisiones, para almacenar productos y dividendos de 64 bits junto a EAX
- cada uno contiene un registro de 16 bits (AX, BX, CX y DX) e incluso uno de 8 bits (AL, BL, CL y DL)

# ESI, EDI, EBP y ESP: 32 bits, más o menos generales:

- ESI y EDI almacenan punteros para manejo de strings
- EBP típicamente apunta a la base del registro de activación vigente
- ESP es el "stack pointer"

CS, SS, DS, ES, FS y GS: 16 bits, pueden ser ignorados al usar un único espacio de direcciones de 32 bits (recuerdos del 8088)

EIP: 32 bits, "program counter"

**EFLAGS**: 32 bits, PSW

# Las instrucciones

El componente principal del nivel ISA es el conjunto de instrucciones de máquina:

- controlan lo que la máquina puede hacer
- siempre hay instrucciones LOAD y STORE para mover datos entre la memoria y los registros
  - ... e instrucciones MOVE para copiar datos entre registros
- siempre hay instrucciones arirméticas y lógicas
  - ... e instrucciones para comparar datos y "saltar" a una determinada instrucción dependiendo de los resultados

IA-32, de Intel, como está implementada en el Core i7

Soporte completo para ejecutar programas escritos para los procesadores 8086 y 8088 (que tenían el mismo ISA):

- el 8086 y el 8088 eran máquinas de 16 bits (solo que el 8088 tenía un bus de 8 bits)
  - ... seguidos por el 80286 (16 bits)

# Todos los procesadores que siguieron (el 80486, la familia Pentium, Core 2 duo, y hasta el Core i7) tienen esencialmente la misma arquitectura de 32 bits —llamada IA-32:

- los cambios arquitectónicos posteriores principales han sido la adición de instrucciones especializadas para mejorar el desempeño en aplicaciones multimediales
  - ... y la versión de 64 bits, en realidad introducida por AMD

# El Core i7 tiene tres modos de operación:

- real: todas las propiedades agregadas desde el 8088 son desabilitadas y se comporta como un 8088
- virtual 8086: el sistema operativo crea un ambiente aislado especial que se comporta como un 8088
- protegido: el Core i7 propiamente tal

El espacio de direcciones está organizado en 16,384 segmentos, cada uno con direcciones de 0 a  $2^{32} - 1$ 

... aunque la mayoría de los sistemas operativos (UNIX y Windows incluidos) manejan solo un segmento:

 la mayoría de las aplicaciones ve un espacio de direcciones lineal de 2<sup>32</sup> bytes

Cada byte tiene su propia dirección

... y las palabras tienen 32 bits en formato "little endian":

el byte de más a la derecha (low-order) tiene la menor dirección

Los registros del Core i7 aparecen en la diap. #16

# Tipos de datos

Un tema clave es si hay soporte de hardware para un tipo de datos en particular:

- si hay instrucciones que esperan datos en un formato particular
  - ... entonces el usuario no es libre de elegir otro formato
- p.ej., los números enteros con signo exigen que el signo sea el bit más significativo

Pueden ser divididos en dos categorías:

- numéricos
- no numéricos

# El principal tipo de datos numérico son los números enteros:

- 8, 16, 32 y 64 bits
- sin signo, con signo
- todas las combinaciones están en el Core i7

# ... también se usan **números de punto flotante**:

- 32, 64 y 128 bits
- muchos computadores tienen registros separados para operandos enteros y para operandos de punto flotante
- el Core i7 implementa el estándar IEEE 754, en 32 y 64 bits

Algunos lenguajes de programación — p.ej., COBOL — manejan números decimales:

— dos dígitos decimales por byte, de 4 bits cada uno (¿es eficiente?)

# Los computadores manejan mucha información no numérica:

e-mail, Web, fotos digitales, multimedia

# P.ej., los caracteres:

- ASCII, de 7 bits (más 1 bit de paridad)
- Unicode, de 16 bits —codificación universal de los alfabetos de la mayoría de los lenguajes humanos; usado por Java

# El nivel ISA suele tener instrucciones especiales para strings:

copia, búsqueda, edición, etc.

# P.ej., los valores Boolean:

- 0 es falso; todo lo demás, verdadero
- bastaría con un bit, pero se usa un byte o una palabra (los bits no tienen dirección propia)
- ... excepto cuando hay un arreglo de valores Boolean, o "bit-map"
  (p.ej., para seguirle la pista a los bloques del disco)

# P.ej., los **punteros**, es decir, las direcciones de memoria:

- stack pointer y program counter (o instruction pointer) son punteros
- tener acceso a una variable a una distancia fija de un puntero es muy común en todos los computadores
- útiles, pero también son la fuente de muchos errores de programación con graves consecuencias —hay que usarlos con mucho cuidado

# El formato de las instrucciones

Una instrucción consiste en un opcode — qué hace la instrucción

# ... y, normalmente, información adicional:

 p.ej., de dónde vienen los operandos o a dónde va el resultado (una, dos o tres direcciones —direccionamiento)

# Todas las instrucciones podrían ser del mismo largo:

más simple y facilita la decodificación, pero desperdicia espacio

# En general, el largo de las instrucciones varía:

 pueden ser del mismo largo de una palabra, de la mitad o de un cuarto del largo de una palabra (en cuyo caso caben dos o cuatro instrucciones en una palabra), o pueden ocupar dos palabras

#### **Direccionamiento**

La mayoría de las instrucciones tienen operandos

Direccionamiento (addressing), o cómo especificar dónde están los operandos

Cómo se interpretan los bits de una dirección para encontrar el operando — los **modos de dirección** 

#### Direccionamiento inmediato

La parte de la instrucción en que se especifica una dirección contiene al operando propiamente tal (en lugar de su dirección):

- el operando es automáticamente traido de la memoria al mismo tiempo que la instrucción
  - ... por lo que está inmediatamente disponible para ser usado
  - ... y no requiere una referencia adicional a la memoria
- p.ej., MOV R1, #4 carga el registro R1 con el valor 4
- ¿desventajas?

#### Direccionamiento directo

Se especifica explícitamente la dirección de memoria del operando:

- la instrucción siempre va a tener acceso a la misma dirección de memoria —puede cambiar el valor almacenado en la dirección, pero no la dirección
- solo para tener acceso a variables globales cuya dirección es conocida al momento de compilar
- ¿es útil?

# Direccionamiento por registro (modo registro)

Conceptualmente igual a direccionamiento directo,

... pero especifica explícitamente un registro en lugar de una ubicación de memoria:

- modo de direccionamiento más común
- las variables que van a ser usadas más a menudo (p.ej., el índicde de un loop) van en los registros

En la arquitectura ARM, casi todas las instrucciones usan únicamente este modo:

 el "casi" es debido a las instrucciones que llevan un dato de la memoria a un registro (LDR), o viceversa (STR)