一种基于 Python 的 PsCAD 仿真数据处理方 案

起因

在使用 PsCad 进行仿真的过程中,常常需要记录数据。PsCad 会默认将仿真数据存储为 .out 文件和 .inf 文件。然而,这样的数据文件并不能直接导入到 Python 或者 Matlab 中,这就对进一步的数据分析处理造成困难。

虽然在 PsCad 中也有一些数学处理的方法,但是终究不能使人满意。因此,尝试通过 Python 脚本将数据文件进行转换。以下介绍一种基于 Python 的 PsCad 仿真数据处理方法。

处理思路

准备工作

本脚本依赖 PsCad 官方推出的自动化库 mhrc.automation , 这个自动化库可以实现 Python 脚本自动控制 PsCad 进行仿真的功能。(在本文中对该库的应用只是冰山一角,其余功能有待探究)

安装此库的方法,如果有时间,会再写一篇文章。这里只给出官方介绍,不做过多阐述。官方文档

PsCad 数据文件的特点

PsCad 如何设置数据的输出,不是本文重点内容,假设已经得到了 out 和 inf 文件

打开一份 out 文件 Constant_source_short_circuit_01.out,如下:

∭ Constant_source_short_circuit_01.out - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

```
0.0000000000000
     -0.50917741029383E-18 -0.12152330920613E-01 0.12152330920613E-01
0.10460746717949
0.19444385417617
0.27867954992882
0.35679797284233
0.42832025461298
0.49280819261183
0.54986695155073
```

其中第一列数据为时间,其余列数为数据,对应仿真中的 channel 。需要注意,一个 out 文件最多只能存储10列数据,如果记录的 channel 较多,将会分成几个文件,并在文件名中以 _01, _02 等进行区分。这一点是编程的关键,将在下面进行更为系统的叙述。

显然,我们并不知道每一列数据代表的是哪一个 channel ,这就需要 inf 文件。打开对应的 Constant_source_short_circuit.inf 文件,如下:

III Constant source short circuit.inf - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

```
PGB(1) Output Desc="Ik:1" Group="Main" Max=2.0 Min=-2.0 Units=""
```

PGB(2) Output Desc="lk:2" Group="Main" Max=2.0 Min=-2.0 Units=""

PGB(3) Output Desc="Ik:3" Group="Main" Max=2.0 Min=-2.0 Units=""

其中, [PGB(1)] 指的是第一列数据 (考虑到时间,准确的说是第2列),它代表 Ik:1 这项数据,其他内容是关于这项数据的单位等其他信息。

这样,我们只要从 inf 中读入数据,利用正则提取相关信息,再匹配到 out 文件中,即可实现数据识别,最后写入 csv 文件即可。

这里需要指出,最初我尝试了自己编写程序进行匹配,并最终实现了这一功能,但是了解到已有 PsCad 提供的自动化接口后,还是感觉悔恨不已,这充分说明深入搜集信息对避免重复造轮子是多么的重要~

PsCad数据文件的命名规则

在进行正式处理前,了解 PsCad 数据文件的命名规则是有必要的。由于仿真时可能是单次仿真,也有可能是采用 "Multiple Run" 组件进行多次仿真,因此输出的文件命名是不同的。分为如下几种情况:

1. 单次仿真且记录 Channel 数较少

<basename>_01.out <basename>.inf

2. 单次仿真且记录 Channel 数较多

3. 多次仿真

请注意,上面的 <basename> 通常是仿真项目名,这一点可以在 PsCad 的设置中进行设定。

同时,本程序是基于这样的命名规则进行处理的,鉴于本人水平有限,不排除出现其他可能性,如有,欢迎对程序进行完善~ GitHub 地址将在文末给出。

程序使用

在编程时,考虑到如下事实:不可能在每个仿真文件夹内都 copy 一份 Python 脚本。因此,利用命令行工具,只提供路径等必要参数就能实现功能,显得十分必要。

因此,使用程序时,打开 cmd 命令行或 Anaconda Prompt(如果你进行了环境管理,推荐使用后者)输入:

1 python <PyOut.py 文件绝对路径> -i=..... -o=..... -b=.....

其中, 各项参数说明如下:


- 1. -i 或 --input : 仿真数据文件存储路径,例如:
 D:\Constant_source_short_circuit\Constant_source_short_circuit.gf42,其注意,
 务必是以 .gf42 或 .gf46 等结尾的文件夹。
- 2. -o 或 --output : 转换后的目标路径,请务必确保这一路径不存在 (这是由于 PsCad 的自动库中采用函数无法更改,所以导致的不便)
- 3.-b 或 --basename: 仿真的项目名,其值在"PsCad数据文件的命名规则"中已有涉及。

例如:

- 1. 将PyOut.py文件放在D:\Programs_Python\PyPsCad目录下
- 2. 仿真数据放在

D:\Simulation_PsCad\Constant_source_short_circuit\Constant_source_short_circuit.gf42 路径下 3. 期望将转换后的数据放在D:\Programs_Python\PyPsCad\Testing目录下

输入如下图所示:



出现 csv文件已转换至..... , 即说明文件处理完成。

事实上,推荐大家采用环境管理将 mhrc.automation 库隔离,因为在实际使用中发现其与一些常用库的版本较难匹配,使用 conda 是一个不错的选择。

源码链接

附上代码 GitHub 地址: GitHub

如果无法打开,可以从Gitee中获取: Gitee

在这里,有必要说明一点:鉴于个人水平以及仿真经验,给出的程序未必能够普适,如果大家在应用中发现有无法使用的情况,请联系我或自行修改,欢迎大家的 fork 与 commit~以及关于程序的建议,也希望有大佬指出,不甚感激~