

Aplicações de SBCs

Unidade 5 | Capítulo 2 - Caninos Loucos Labrador e o PWM




















Introdução


- Periféricos básicos da Labrador:
 - PWM: Pinos de saída com modulação por largura de pulso, capaz de emular sinais analógicos.



Biblioteca python-periphery:


 A biblioteca python-periphery oferece acesso direto e eficiente a periféricos de hardware em sistemas Linux, como GPIO, I2C, SPI, UART, PWM e MMIO, sendo ideal para projetos IoT e automação. Simples e de alto desempenho, facilita o controle de sensores e atuadores em dispositivos embarcados.






Labrador 32 - PWM: Teoria

https://ledhd.vn/tin-tuc/pwm-la-gi.html






Labrador 32 - PWM: Terminal

```
# Para ativar o PWM no channel 0 do pwmchip0: GPIO-B8
echo 0 > /sys/class/pwm/pwmchip0/export
# Período de 20ms (50Hz)
echo 2000000000 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/period
# Duty Cycle de 1ms
echo 1000000000 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/duty_cycle
# Coloca o PWM em operação
echo 1 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/enable
```


Labrador 32 - PWM: 05-pwm-ledfade

- PWM é uma técnica para controlar a potência entregue a dispositivos analógicos usando sinais digitais.
- Nota: A implementação do PWM no Caninos SDK está em desenvolvimento.



```
import time
from periphery import PWM
# Exporta e inicializa o PWM no chip 0, canal 0 GPIO B-08
chip = 0
channel = 0
export pwm(chip, channel)
# Inicializa o PWM com a biblioteca periphery
pwm = PWM(chip, channel)
pwm.frequency = 100 # 20 ms (50 Hz)
pwm.duty cycle = 0.05 # 5% duty cycle
pwm.enable()
inc = True
try:
   while True:
        # Incrementa ou decrementa o duty cycle
        if inc:
            pwm.duty cycle = min(pwm.duty cycle + 0.01, 0.4)
            inc = False if pwm.duty cycle >= 0.4 else True
        else:
            pwm.duty cycle = max(pwm.duty cycle - 0.01, 0.0)
            inc = True if pwm.duty cycle <= 0.0 else False</pre>
        # Espera antes de alterar o ciclo
        time.sleep(0.025)
except KeyboardInterrupt:
    # Garante que o PWM seja desativado ao sair
    pwm.disable()
    pwm.close()
```

Labrador 32 - PWM: 05-pwm-ledfade




Labrador 32 - PWM: 05-pwm-ledfade


Labrador 32 - PWM: 06-pwm-servo

- Servo motor:

Ângulo de 180° -> 100% Duty Cicle Ângulo de 45° -> 25% Duty Cicle



Labrador 32 - PWM: 06-pwm-servo



Labrador 32 - Conclusão

- Resumo dos Tópicos Abordados:

- Conceitos de Modulação por largura de pulso;
- Acionamento via terminal do pino de PWM da Labrador;
- Uso do PWM para realizar dimerização (Fade) em LED;
- Uso do PWM para controlar a posição de um servo motor.

- Próximos Passos:

- Próxima unidade: Aprendizagem de máquina

Aplicações de SBCs