# Assignment 007: Lab 7: 室温计

### 一、 实验目的

- 1 学习uC/OS II的应用程序编写;
- 2 理解如何直接操纵GPIO,体会与Linux的不同;
- 3 学习单总线设备的访问方式;
- 4 学习7段数码管的时分复用驱动方式。

# 二、硬件


- Raspberry板一块;
- 5V/1A电源一个;
- microUSB线一根;
- 面包板一块;
- 两位7段数码管(共阳)一颗;
- 360Ω 1/8W电阻2颗;
- DHT-11 温湿度传感器1个;
- 面包线若干。

# 三、软件


- 编译软件;
- Fritzing。

#### 四、实验步骤

1 dht11与树莓派的连接



2 电路连接



```
3 ucos调用程序
需要对GPIO接口直接操作,需要定义如下变量:
#define BCM2708_PERI_BASE 0x20000000
#define GPIO_PADS
#define CLOCK_BASE
#define GPIO_BASE
#define GPIO TIMER
#define GPIO_PWM
(BCM2708_PERI_BASE + 0x00100000)
(BCM2708\_PERI\_BASE + 0x00101000)
(BCM2708_PERI_BASE + 0x00200000)
(BCM2708_PERI_BASE + 0x00000000)
(BCM2708_PERI_BASE + 0x0020C000)
4 初始化借口代码
void init(){
  int i = 0;
  unsigned int base = GET32(GPIO BASE);
  set_output(0, &base);
  set_output(1, &base);
  set_output(2, &base);
  set_output(3, &base);
  set_output(4, &base);
  set output(5, &base);
  set_output(6, &base);
  set_output(7, &base);
set output(8, &base);
set_output(9, &base);
set_output(10, &base);
set_output(11, &base);
set_input(DHT, &base);
void set_output(unsigned int p, unsigned int *base){
  p \% = 10;
```

```
*base = ((0xffffffff - (111 << (p*3)))&(*base))|(1 << (p*3));
}
void set_input(unsigned int p, unsigned int *base){
  p \% = 10;
  *base = ((0xffffffff - (111 << (p*3)))&(*base));
5 显示程序代码如下
void led(){
  led_one(data, 0);
  led_one(data/10, 1);
  led one(data/100, 2);
  led_one(data/1000, 3);
}
void led_one(int data, int count){
  int i:
  data %= 10;
  PUT32(GPIO_SET, 1<<pin[count]);
  for(i=0;i<8;i++){
    if((~digit[num])&seg[i]){
       PUT32(GPIO_CLR, i<<pin[i+4]);
OSTimeDlyHMSM(0,0,0,1);
       PUT32(GPIO_SET, 1<<pii[i+4]);
    }
}
  PUT32(GPIO_CLR, 1<<pin[row]);
```

将上述 DHT11 的程序改为直接操控 GPIO 的模式,之后打开 ucos 的 usrApp 文件夹下的 userApp.c 文件,将显示和读取分别粘贴到 userApp1 和 userApp2 程序中,然后重新编译运行。

# 6 实验结果 左边为湿度,右边为温度。

