嵌入式系统

An Introduction to Embedded System

第七课、嵌入式实时多任务 软件开发基础

课程大纲

- □ 嵌入式多任务软件开发过程简介
- □ 嵌入式多任务软件开发实例

嵌入式多任务软件开发过程

- □任务/中断划分
- □任务/中断优先级设计
- □任务/中断总体关联图、关联性分析(同步/互斥设计、 优先级逆转分析)
- □任务可调度性分析
- □出错处理及恢复设计
- □任务代码详细设计

任务划分的目标

- □满足"实时性"指标
- □任务数目合理
- □满足操作系统裁剪要求
- □降低系统资源需求



任务划分的方法一设备依赖性任务的划分(1/2)

- □将系统中的各类输入、输出设备、控制系统封装成任务。
- □ 例如,针对手机系统的任务划分:
 - ✓ 键盘任务
 - ✓ 射频收发任务
 - ✓ 麦克风任务
 - ✓ 扬声器任务
 - ✓ 摄像头任务
 - ✓ 触摸屏显示任务
 - ✓ 有线通信任务
 - ✓ 电源管理任务




任务划分的方法一设备依赖性任务的划分(2/2)

- □ 例如, 车载导航系统的任务划分:
 - ✓ GPS信号接收
 - ✓ 导航语音提示
 - ✓ 电源管理任务
 - ✓实时路况信息接收
 - ✓ 路径规划任务
 - ✓ 人机交互任务



任务划分的方法一关键任务的分离(1/3)

- □"关键"功能的任务指:系统中的这种功能若不能正常实现, 将造成重大影响,因此,必须得到运行机会。
- □ 例如,超市的火警检测系统





任务划分的方法一关键任务的分离(2/3)

□ 超市的火警检测系统工作过程为:

烟雾传感器一>自动报警一>启动喷淋灭火一>保存火警记录

一〉打印火警记录

其中的关键功能是:

对烟雾传感器的检测



任务划分的方法一关键任务的分离 (3/3)

□ 对烟雾传感器的检测,或者封装成中断服务程序(**ISR**),或者封装成足够高优先级的任务实现。

烟雾 传感器 触发中断 服务 子

程序

通信机制 通信机制 通信机制 通信机制

自动报警任务

喷淋灭火任务

保存火警任务

打印火警任务

烟雾 传感器 状态查询查

近信机制 通信机制 通信机制 通信机制 通信机制 通信机制

自动报警任务


喷淋灭火任务

保存火警任务

打印火警任务

任务划分的方法一紧迫任务的分离

- □ "紧迫"功能的任务指:这种功能需在规定的时间内得到运 行权,并在规定的时间内完成,即,具有严格的实时性。
- □ 例如,放射性测量中的能谱分析仪:将γ射线转换为电脉冲, 对脉冲的密集程度与信号幅度进行分析。





□其中,能谱数据的采集是紧迫任务,希望不遗漏一个脉冲。


中断 触发中断 峰值检 测电路

消息队列

能谱 统计 分析 任务

任务划分的方法一数据处理任务的分离


- □ 用户应用系统中消耗机时最多的是各类数据处理功能单元, 应该将这些单元划分出来,分别封装成不同的任务。
- □这些任务的优先级可以安排得比较低。
- □ 例如:



任务划分的方法一任务的聚合

- □ 功能关联的任务聚合:将数据关联密切或时序衔接密切的功能单元组合为一个任务,减少数据通讯与任务同步。
- 触发条件相同的任务聚合:将相同事件触发的功能单元组合 为一个任务,减少事件分发工作量。
- □运行周期相同的任务聚合。

任务划分方法一总结



任务/中断优先级设计

- □任务的优先级安排原则如下
 - ■中断关联性
 - 关键性
 - 紧迫性


- ■频繁性
- ■快捷性
- ■传递性
- □中断的优先级安排原则如下
 - 关键性
 - 紧迫性
 - ■频繁性
 - 快捷性

任务/中断关联性分析

- □明确每一个任务与其他任务、中断服务程序间的关联关系, 包括:行为同步关系、资源(数据)同步关系两类。
- □ 行为同步关系, 主要包括:
 - ✓ 本任务(或ISR)的执行需要等待哪些任务(或ISR)发出的信号 量或消息?
 - ✓ 本任务(或ISR)的执行可以向哪些任务(或ISR)发出信号量或 消息?
- □资源同步关系,主要包括:
 - ✓ 本任务(或ISR)的执行需要等待哪些任务(或ISR)提供的数据?
 - ✓ 本任务(或ISR)的执行可以向哪些任务(或ISR)提供数据?

任务/中断总体关联图


- □ 当确定了任务划分后,需进一步把这些任务、中断服务程序之间 的关联关系分析清楚,可以使用系统总体任务关联图来表示。
- □ 例如,放射性测量中的能谱分析仪原理框图如下:





任务/中断总体关联图一能谱分析仪

信号输入




任务可调度性分析

- □ 任务划分及优先级安排后,需要进行"任务的可调度性分 析",以便确定是否可以在操作系统调度下正常运行。
- □任务的可调度性分析方法
 - 理论分析法:如RM算法中任务可调度性分析的一个充分条件

L论分析法: 如RM算法中任务可调度性分析的一个充分
$$\sum_{i=1}^{n} \frac{C}{T} \le n \times (2^{\frac{1}{n}} - 1)$$
 CPU使用率上界

实验仿真法:



多任务软件开发相关错误

- □由于多任务开发中的缺陷所产生的问题,是嵌入式系统 开发中最难解决的问题之一,直接影响到系统的可靠性、 健壮性、执行效率和可维护性。
- □嵌入式多任务环境下可能出现的问题包括:
 - 划分问题: 任务~中断
 - 优先级设置问题: 任务~任务、任务~中断
 - 同步问题: 中断~任务、任务~任务
 - 互斥问题: 中断~任务、任务~任务
 - 通讯问题: 中断~任务、任务~任务
 - 异常处理问题: 出错与恢复、执行任务取消




课程大纲

- □ 嵌入式多任务软件开发过程简介
- □ 嵌入式多任务软件开发实例

多任务软件开发实例一自动售茶机



外形结构图



内部结构图

自动售茶机一任务划分


- □根据设备依赖原则,以及关键任务分离,将系统的任 务划分如下:
- ✓ 钱币输入系统: 关键任务,ISR
- ✓ 作业分发任务: 重要任务, 分发售茶任务
- ✓ 显示屏: 面板显示任务, 一般任务
- ✓ 自动倒茶装置: 自动倒茶任务, 一般任务
- ✓ 自动取茶装置: 自动取茶任务, 一般任务

自动售茶机一任务优先级确定


- □系统的任务优先级由高至低,依次确定如下:
- ✓ 投币输入请求: ISR
- ✓ 作业分发任务:响应O.1s(依据:中断相关性、快捷性、传递性)
- ✓ 面板显示任务:响应0.15s (依据:快捷性)
- ✓ 自动倒茶任务:响应5s(依据:传递性)
- ✓ 自动取茶任务: 响应10s

自动售茶机一任务/中断总体关联图

□ 自动售茶机的任务/中断总体关联图如下所示:



- □ 多任务创建静态化: 所有任务最好能在初始化时创建完成, 而不是 动态创建,减小内存碎片;
- □ 优先级避免动态调整: 任务优先级不要动态改变, 有利于提高系统 稳定性。



多任务静态创建

多任务动态创建

JOB UNDO = 9

□ 单条高级语言的操作不一定具有操作原子性,仍需进行互斥保护



26

□ 信号量任务同步的规范模式:采用信号量进行ISR~任务、任务~任务之间同步的规范模式包括: 1: 1、n: 1、1: n; 在实际应用中,n: m的信号量同步最好避免,可以采用事件机制。

发送 』 发送 』 发送 』

信号量

接收 其他 任务

n: 1信号量同步

作业 自动 倒茶 任务 任务

信号量

n: m信号量同步

- □ 基于RISC芯片的多任务共享变量、中断与任务共享变量时,必须使用volatile限定符,强制变量从内存中读取值。
- □ 例如,取茶设备必须在倒茶设备初始化完成后方能进行:

volatile int autotea_initflag = 0;

取茶设备初始化:

0 0 0

while (autotea_initflag != 1) taskSleep(100);

0 0 0

倒茶设备初始化:

0 0 0

if 倒茶设备初始化成功 autotea_initflag = 1;


0 0 0

- □ 中断服务程序的处理时间要短: 一般应小于100微秒,如果超过1 毫秒,应将数据处理部分进行分离,或直接改为高优先级任务方式来执行。
- □ 例如: USB1.1协议标准的数据传输率为12Mbps,采用中断方式进行传输,每次传输数据块64byte,每秒中断数为:

总数据传输量(12×1024×1024)÷每次中断传输数据量(64×8) =24576次/秒;


中断服务时间=1÷24576=40.69微妙

若ISR执行时间为1毫秒,它的传输速度仅为: 64×8×1000=512000bps=500Kbps



自动售茶机一多任务编程经验法则6(1/2)

□ 中断服务程序不能被阻塞: ISR不能执行malloc/free、I/O库函数,或是接收信号量函数,在使用消息队列发送、接收函数时,一定要增加发送、接收失败后立即返回参数。



异常处理

自动售茶机一多任务编程经验法则6(2/2)

□ μC/OSII等操作系统,则对ISR不能执行的阻塞式系统调用,直接 采取返回出错标志的处理方式。


μC/OSII的消息队列 发送代码

若在ISR中等待 消息队列中消息, 则返回错误

```
void *OSOPend (OS EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *perr)
if (pevent->OSEventType != OS_EVENT_TYPE_Q) {
    *perr = OS ERR EVENT_TYPE;
    return ((void *)0);
 if (OSIntNesting > 0) {
                                 /* See if called from ISR ... */
    *perr = OS_ERR_PEND_ISR;
                                 /* ... can't PEND from an ISR */
    return ((void *)0);
 if (OSLockNesting > 0) { /* See if called with scheduler locked ... */
    *perr = OS ERR PEND LOCKED; /* ... can't PEND when locked
                                                                     */
    return ((void *)0);
  OS ENTER CRITICAL();
  OS EXIT CRITICAL();
```

自动售茶机一多任务编程经验法则7(1/2)

- □ 多任务环境下的共享库需考虑可重入性:
 - 采用局部变量和函数参数来实现,是安全的;
 - 对全局变量和全局数据结构进行互斥保护,是安全的;
 - ■采用任务变量。
- □ 多任务运行过程中,可能需 要对每个任务有不同值的全 局或静态变量。
- □ 嵌入式操作系统提供了任务 变量机制,在任务的控制块 TCB中增加一个变量,该变量的值,在任务切换时,被设置为任务的私有值。




自动售茶机一多任务编程经验法则7(2/2)

- □ 如果全局数据结构规模较小,而利用该数据结构进行数据处理的时间可能较长,可以先对全局数据结构进行复制后处理。
- □例如,需要实现一个基于字典编码的LZW压缩算法库函数,需要一个4096表项的数据字典。
 - 对数据字典作为全局数据结构进行保护,可能导致高优先级的压缩任务无法及时处理;
 - 可以对数据字典先进行复制,后进行压缩处理的方法进行。

自动售茶机一多任务编程经验法则8(1/2)

- □ 多任务环境下的出错及恢复处理:
 - 在单任务系统中出错处理和恢复比较容易,但多任务系统中的出错处理和恢复通常很困难。
 - 多任务系统中的出错处理,可以串行处理法,或并行处理法。
- □ 例如,自动售茶过程中用户多投了一些硬币,希望取消一些操作。



并行处理存在的问题: 残留作业的处理

取消作业后,各任务 在恢复前,可能收到 残余的任务。应丢 弃残留作业。

自动售茶机一多任务编程经验法则8(2/2)

□ 多任务环境下的出错及恢复处理: 串行处理, 可消除残留作业。

