


# 嵌入式软件基础


### 并行

#### 支持并行的MCU硬件和软件

- CPU执行一个或多个线程的 指令
- 特殊的硬件外围部件实现专 门的并行处理
  - DMA 在内存和外围器件之间传输数据
  - 看门狗定时器
  - 模拟接口
  - 定时器
  - 与其他器件通信
  - 检测外部信号事件
- 外围部件用中断来通知CPU 事件的发生



#### 并行的硬件和软件操作




■ 嵌入式系统既依赖硬件和外围部件也依赖软件来保证一切按时完成

#### CPU调度

- MCU的中断系统实现了基本的CPU调度方法
  - "每次这个硬件事件发生的时候就运行这个子程序"
  - 适用于简单系统
- 更复杂的系统需要支持多个独立的线程并行执行
  - 用任务调度器来共享CPU
  - 有不同的任务调度方法
- 如何让处理器是有响应的? (如何能让它在正确的时间做正确的事情?)
  - 如果要运行的软件线程比硬件处理器多,就需要共享处理器了。

#### 定义



- T<sub>释放</sub>(i) = 任务(或中断)i请求服务/已经释放/就绪可以运行的时刻
- $T_{\text{UL}}(i) = 在释放CPU和任务i开始运行之间的时间$
- $T_{\text{mp}}$  (i) = 任务i请求服务到完成之间的时间
- $T_{\text{HS}}(i) = 实现任务i的计算所需的时间$
- T<sub>中断服务</sub>(i) = 完成中断服务程序i所需的时间

#### 调度方法

- 依赖MCU硬件中断系统来运行正确的代码
  - 用中断做事件触发的调度
  - 对于很多简单系统是可行的
- 用软件来调度CPU的时间
  - 静态轮流执行
  - 动态优先级
    - 没有优先级的抢占
    - 有优先级的抢占

#### 用中断做事件触发的调度

- 基础体系结构,对于简单低功耗设备有用
  - 非常少的代码或额外时间开销
- 中断系统内置的任务分派机制的作用
  - 可以用输入变化、定时器到时、UART收到数据、模拟数据电平跨越比较器阈值等来 触发中断响应程序(ISR)
- 函数类型
  - 主函数配置好系统就去睡眠
    - 如果被中断了,它还会回去继续睡眠
  - 只用中断来做正常的程序操作
- 例子: 自行车码表
  - Int1: 钢圈旋转
  - Int2: 模式按钮
  - Int3: 时钟
  - Output: 液晶屏



#### 自行车码表功能

重置

### **ISR 1**:

```
ISR 2:
钢圈旋转
                模式按钮
             mode++;
```

```
mode = mode %
 NUM MODES;
从中断返回
```

```
ISR 3:
时间定时器
```


```
配置定时器、
输入和
输出
cur time = 0;
rotations = 0;
tenth_miles = 0;
while (1) {
 sleep;
```

```
rotations++;
if (rotations>
 R PER MILE/10) {
 tenth miles++;
 rotations = 0;
speed =
circumference/
(cur_time - prev_time);
计算avg_speed;
prev time = cur time;
从中断返回
```

```
cur time ++;
lcd refresh--;
if (lcd_refresh==0) {
转换tenth miles
  并显示
转换speed
  并显示
if (mode == 0)
  转换cur time
   并显示
 else
  转换avg_speed
   并显示
 lcd refresh =
  LCD REF PERIOD
```

### 更复杂的应用






#### 基于GPS的坑洼告警和移动地图


- 当靠近坑洼时发出声音报警
- 在LCD上显示车辆位置
- 同时记录车辆位置数据
- 硬件: GPS、用户开关、扬声器、LCD、闪存

#### 应用系统的软件任务

- Dec: 解码GPS输出来获得车辆当前的位置;
- Check: 检查是否靠近某个坑洼的位置。当数据库中的坑洼数量增加时这一 步会花更长时间;
- Rec: 把位置记录到闪存中,如果要删除区块会花更长的时间;
- Sw: 读用户输入开关。每秒运行10次;
- LCD: 更新LCD上的地图, 每秒运行4次。



#### 如何调度这些任务?



- 任务调度: 决定现在应该运行哪个任务
- 两个基础问题
  - 是否每次都以相同的顺序运行这些任务?
    - 是: 静态调度(轮流执行、轮换执行)
    - 否: 动态、有优先级的调度
  - 一个任务是否可以抢占其他任务,还是必须等 待别人完成?
    - 是: 抢占式
    - 否: 非抢占式(协作、运行到结束再切换)

#### 静态调度(轮流执行)

Dec Check Rec Sw LCD Dec

- ■优点
  - ■非常简单
- ■缺点
  - 总是运行相同的顺序,而不管条件是否变化,也不管任务的重要程度是否不同;
  - 所有的任务以相同的速率运行(多久运行 一次),要改变速率就需要额外执行某功 能;
  - 最大的延迟就是所有任务运行的时间。轮换/执行比例就是1/最大延迟。

```
while (1) {
    Dec();
    Check();
    Rec();
    Sw();
    LCD();
}
```

#### 静态调度的例子




- 如果在Rec刚好开始运行的时候收到GPS数据会怎样?
- 延迟
  - 必须等待Rec、Sw、LCD完成才能在Dec阶段开始解码位置数据;
  - 必须等待Rec、Sw、LCD、Dec、Check完成才能知道是否靠近一个 坑!

#### 动态调度

- 让调度可以按照需要执行
  - 基于重要程度或其他因素
  - 使得构建多种速率的系统变得简单
- 基于重要程度的调度
  - 优先级意味着不那么重要的任务不会推迟更重要的任务的执行
- 何时需要决定要运行哪个任务?
  - 粗粒度——任务结束的时候。叫做从运行到完成的工作方式(RTC),也叫做非抢占式;
  - 细粒度——任何时刻。叫做抢占式,因为任何任务都可能抢占其他任务。


### 动态RTC调度




- 如果在Rec刚好开始运行的时候收到GPS数据会怎样?
- 延迟
  - 必须等待Rec完成才能在Dec阶段开始解码位置数据;
  - 必须等待Rec、Dec、Check完成才能知道是否靠近一个坑

#### 任务状态和调度规则

- 调度器根据优先级在就绪的任务中选择
- 调度规则
  - 如果没有正在运行的任务,调度器启动最高优先级的就绪任务
  - 一旦启动,任务就运行直到完成
  - 然后任务就进入等待状态直到再次被 触发或释放




#### 动态抢占式调度



- 如果在Rec刚好开始运行的时候收到GPS数据会怎样?
- 延迟
  - 调度器把Rec切换出去,这样就可以立刻启动Dec来解码位置数据了;
  - 必须等待Dec和Check完成才能知道是否靠近一个坑

### 响应时间的比较



- 优点
  - 抢占式实现了最佳响应时间
    - 可以做更多的处理(支持更多的坑洼数据或更高的车辆速度); 或可以用更低的处理器速度、节省内存、降低功耗
- 缺点
  - 需要更复杂的编程和更多的内存
  - 引入了数据竞争可能造成的不可靠性

#### 常见调度器

- 轮流执行——非抢占而且静态
- 运行到完成——非抢占式而且动态
- 抢占式而且动态

#### 用中断实现轮转执行

- 两个优先级
  - main代码—前台
  - 中断——后台
- 一个前/后台系统的例子
- 主的用户代码在前台运行
- 中断程序在后台运行(高优先级)
  - 一旦触发则运行
  - 处理大多数紧急的工作
  - 设置标志要求前台主循环做处理

```
BOOL DeviceARequest, DeviceBRequest,
DeviceCRequest;
void interrupt HandleDeviceA() {
  /* 做A的紧急工作 */
  DeviceARequest = TRUE;
void main(void) {
  while (TRUE)
    if (DeviceARequest) {
      FinishDeviceA();
    if (DeviceBRequest) {
      FinishDeviceB();
      (DeviceCRequest) {
      FinishDeviceC();
```

#### 运行到完成的调度器


- 用一个调度器函数以适当的速率运行任务函数
  - 存放每个任务的数据的表格
    - Period周期: 任务每次释放之间有多少时钟嘀嗒(时间)
    - Release Time释放时间:任务还要多久可以就绪运行
    - ReadyToRun就绪: 任务已经就绪马上可以运行
  - 调度器始终运行,检查调度表查看就绪可以运行的任务(已经被"释放"了的);
  - 由一个定时器中断触发一个ISR,由它更新调度表
    - 递减"直到下一次释放的时间";
    - 如果这个时间递减为0了,设那个任务的运行标志,然后重置它的周期时间。
- 采用"运行到完成"模式
  - 任务的执行不会和任何其他任务交叠
  - 只有ISR可以中断一个任务
  - 在ISR完成后,会恢复之前正在运行的任务
- 优先级通常是静态的,所以可以用一个最高优先级任务排在前面的表格,以 简化调度器的实现

#### 抢占式调度器

- 任务函数不需要一次性运行到结束,但是可能可其他的任务交替运行
  - 简化了软件的编写
  - 改进了响应时间
  - 引入了新的潜在问题
- 最高优先级任务的最劣响应时间与其他任务无关,只受ISR和调度器制约
  - 较低优先级任务只受更高优先级任务制约

#### 任务状态和调度规则

- 调度器根据优先级在就绪任务中 选择
- 调度规则
  - 任务所做的事情可能导致自己等待 (阻塞);
  - 一个等待的任务永远不能得到 CPU,必须由ISR或其他任务唤 醒;
  - 只有调度器可以将任务在就绪和运 行状态之间切换



### 时间依赖性的比较

#### 非抢占 静态

设备AISR 设备B ISR 设备... ISR 设备Z ISR

任务5代码 任务1代码 仟务4代码 任务2代码 任务6代码 任务3代码

任务代码可能被同一级别(在 椭圆中)或更上面的任何东西 所延迟

#### 非抢占 动态

设备AISR 设备B ISR 设备... ISR 设备Z ISR

最慢的任务

任务2代码

任务1代码

任务3代码

任务4 代码

任务5代码

任务6代码

#### 抢占 动态

设备A ISR

设备B ISR

设备... ISR

设备Z ISR



任务1代码


任务2代码

任务3代码




任务5代码

任务6代码



- 抢占需要每个任务有各自的堆栈空间数
- 都需要静态变量的空间(包括全局变量)


\*除了某些特殊情况



# 例子: 车载定位器

**CPU** 

**GPS** 



**GPRS** 

电源

## 前后台?

- 前台:
  - 初始化之后—>infinite loop
- 后台:
  - 两个串口中断
  - ●定时器中断

## 前台

- 连接服务器
- 读GPS数据
- 如果GPS数据有效
  - 亮绿灯
  - 符合发送数据条件? 发送
- 如果各种时间到,做相应的操作
- 喂狗

## 后台

● 串口中断1: 读GPS数据

● 串口中断2: GPRS模块

● 定时器中断: 1秒一次

### GPS数据

- NMEA-1083
- 每秒一次数据
- 文本,\$开头
- 有多种语句,一般只考虑GPRMC

```
$GPGLL,3015.68511,N,12006.96848,E,043352.00,A,A*68
$GPRMC,043353.00,A,3015.68510,N,12006.96849,E,0.028,,280414,,,A*71
$GPVTG,,T,,M,0.028,N,0.051,K,A*2D
$GPGGA,043353.00,3015.68510,N,12006.96849,E,1,03,3.19,-6.9,M,7.2,M,,*43
$GPGSA,A,2,25,31,14,,,,,,,3.34,3.19,1.00*0D
$GPGSV,1,1,03,14,66,081,36,25,43,042,44,31,51,310,37*45
$GPGLL,3015.68510,N,12006.96849,E,043353.00,A,A*69
$GPRMC,043354.00,A,3015.68506,N,12006.96848,E,0.057,,280414,,,A*78
$GPVTG,,T,,M,0.057,N,0.106,K,A*26
$GPGGA,043354.00,3015.68506,N,12006.96848,E,1,03,3.19,-7.4,M,7.2,M,,*4E
$GPGSA,A,2,25,31,14,,,,,,,3.34,3.19,1.00*0D
$GPGSV,1,1,03,14,66,081,36,25,43,042,44,31,51,310,37*45
$GPGLL,3015.68506,N,12006.96848,E,043354.00,A,A*68
$GPRMC,043355.00,A,3015.68501,N,12006.96845,E,0.527,,280414,,,A*71
$GPVTG,,T,,M,0.527,N,0.976,K,A*2B
$GPGGA,043355.00,3015.68501,N,12006.96845,E,1,03,3.19,-6.8,M,7.2,M,,*48
$GPGSA,A,2,25,31,14,,,,,,,3.34,3.19,1.00*0D
$GPGSV,1,1,03,14,66,081,36,25,43,042,44,31,51,310,37*45
$GPGLL,3015.68501,N,12006.96845,E,043355.00,A,A*63
$GPRMC,043356.00,A,3015.68502,N,12006.96846,E,0.652,,280414,,,A*73
$GPVTG,,T,,M,0.652,N,1.207,K,A*26
$GPGGA,043356.00,3015.68502,N,12006.96846,E,1,03,3.19,-7.0,M,7.2,M,,*42
$GPGSA,A,2,25,31,14,,,,,,,3.34,3.19,1.00*0D
$GPGSV,1,1,03,14,66,081,36,25,43,042,44,31,51,310,37*4
```

### 1秒的数据

```
$GPGGA,043434.00,3015.68487,N,12006.96918,E,
1,03,3.15,-12.0,M,7.2,M,,*7F
$GPGSA,A,2,25,31,14,,,,,,,,3.30,3.15,1.00*05
$GPGSV,1,1,03,14,66,082,36,25,43,042,43,31,51,310,37*41
$GPGLL,3015.68487,N,12006.96918,E,043434.00,A,A*65
$GPRMC,043435.00,A,3015.68486,N,12006.96917,E,
0.408,,280414,,,A*74
$GPVTG,,T,,M,0.408,N,0.756,K,A*2B
```

### GPRMC

- <消息 ID>,<UTC 时间>,<数据有效性状态>,<纬度>,<南北指示>,<经度>,<东西指示>,<运动速度>,<运动方向>,<UTC 日期>,<磁场变动>,<数据模式>,<校验和><行尾>
- \$GPRMC,004319.00,A,3016.98468,N, 12006.39211,E,0.047,,130909,,,D\*79

## 在PC上如何做?

- \$GPRMC,004319.00,A,3016.98468,N,12006.39211,E, 0.047,,130909,,,D\*79
- scanf

```
if ( strncmp(buf, "$GPRMC,",7) == 0 )
    sscanf(buf,"%*[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%[^,],
```

● 从键盘到你的程序的scanf,究竟有多远?


## 嵌入式系统如何做?

● 是否可以和PC一样,实现一个环形缓冲区,中断 往环缓里填,主程序在需要的时候读

#### ● 问题:

- 多大合适? GPS数据大量是无用的
- 大了浪费,小了,很容易读不到所需的头

#### 解析NMEA-0183的状态机



# 串口状态机

- 是很多嵌入式系统的选择
  - 所需内存小,运行效率高
  - 需要为每种协议设计专门的中断响应程序
  - 代码较为复杂

#### GPRS接口

- 西门子MC52i
- 内置TCP/IP协议栈
  - GPRS上的socket通信是一种代理方式
  - tcp的链路保持是由GSM信令实现而非socket层
- AT指令接口

# AT指令

- DTE向DCE主动发送指令
- 指令以AT开头
  - AT+CSMS=1
- DCE回答结果,并以OK或ERROR结束
- 所有的通信都是文本的,以0D0A结束

## 状态机 vs 环缓

- 通信具有明显的write-read模式
- DCE的回答是可控可预期的,而且没有不需要的 内容
- 采用环缓能有助于简化代码

#### 环缓代码

#### 有了环缓就像PC

```
int uartGetChar(int port);
void uartPutChar(int port, char c);
int uartPeek(int port);
void uartPushback(int port);
int uartHasNewLine(int port);
int uartReadLine(int port, char* buf, int maxlen);
void uartWriteLine(int port, char* buf);
void uartPrintln(int port, char* buf);
void uartPrintln(int port, const char *fmt, ...);
```

# 轮询 vs 主动通知

- GPRS模块可以配置为具有主动通知功能,在特定的事件发生时会主动向DTE发出文本
  - 收到短信、网络连接断开
- 传统设计认为主动通知比轮询好,因为轮询不够及时
- 但是通知会夹杂在AT和回答之间,使得DTE的逻辑复杂
- 所以我们宁愿采用发送AT指令轮询来获得这些事件的消息

## 定时器

- 硬件上通常具有多个定时器
- 程序逻辑上需要定时器用于:
  - 等待一定时间后再做某事
  - 某个等待(如串口的回答)不能超时
  - 一定时间后需要做某事(不等待)

#### EE vs CS

- EE习惯为每一个定时需要开启一个硬件定时器
  - 定时器时间到了产生中断,中断响应程序去做事,或设标志,在主程序中读到标志做事
- CS习惯用一个硬件定时器产生时间,在每个时间 节拍判断有什么挂着要做的事情的时间到了
  - 因为1970年代的PDP11只有一个硬件定时器!

#### STM32 F0 SERIES - ARM CORTEXTM-M0 ENTRY-LEVEL MCUS

Part number	Flash size (Kbytes)	Internal RAM size (Kbytes)	Package	Timer functions					Serial interface						
				16-/32-bit timers	Others	ADC	DAC	I/Os	SPI	I <sup>2</sup> S	I <sup>2</sup> C	USART	CEC	USB FS	CAN 2.0B
STM32F051C4	16	4	LQFP48	7x16-bit / 1x32-bit	2 x WDG, RTC, 24-bit downcounter	13x12-bit	1x12-bit	39	1	1	1	1	1		
STM32F051K4	16	4	UFQFPN32	7x16-bit / 1x32-bit		13x12-bit	1x12-bit	27	1	1	1	1	1		
STM32F051R4	16	4	LQFP64	7x16-bit / 1x32-bit		19x12-bit	1x12-bit	55	1	1	1	1	1		
STM32F051C6	32	4	LQFP48	7x16-bit / 1x32-bit		13x12-bit	1x12-bit	39	1	1	1	2	1		
STM32F051K6	32	4	UFQFPN32	7x16-bit / 1x32-bit		13x12-bit	1x12-bit	27	1	1	1	2	1		
STM32F051R6	32	4	LQFP64	7x16-bit / 1x32-bit		19x12-bit	1x12-bit	55	1	1	1	2	1		
STM32F051C8	64	8	LQFP48	7x16-bit / 1x32-bit		13x12-bit	1x12-bit	39	2	1	2	2	1		
STM32F051K8	64	8	UFQFPN32	7x16-bit / 1x32-bit		13x12-bit	1x12-bit	27	1	1	1	2	1		
STM32F051R8	64	8	LQFP64	7x16-bit / 1x32-bit		19x12-bit	1x12-bit	55	2	1	2	2	1		
STM32F071V8	64	16	LQFP100	9x16-bit / 1x32-bit		19x12-bit	1x12-bit	87	2	1	2	4	1		
STM32F071CB	128	16	LQFP48	9x16-bit / 1x32-bit		13x12-bit	1x12-bit	37	2	1	2	4	1		
STM32F071RB	128	16	LQFP64	9x16-bit / 1x32-bit		19x12-bit	1x12-bit	51	2	1	2	4	1		
STM32F071VB	128	16	LQFP100	9x16-bit / 1x32-bit		19x12-bit	1x12-bit	87	2	1	2	4	1		
						STM32	F0x2 line -	48 MHz	z CPU w	rith USE	3				
STM32F042C4	16	6	LQFP48 WLCSP49	5x16-bit / 1x32-bit	2 x WDG, RTC, 24-bit downcounter	10x12-bit		38	2	2	1	2	1	1	1
STM32F042F4	16	6	TSS0P20	5x16-bit / 1x32-bit		10x12-bit		16	2	2	1	2	1	1	1
STM32F042G4	16	6	UFQFPN28	5x16-bit / 1x32-bit		10x12-bit		24	2	2	1	2	1	1	1

```
struct timerr
          // 设定值,对于动态分配的定时器,0表示未
   int raw;
分配
   int now;   //  当前计数值,-1表示未启动
   int enable;    //  是否已经被触发(计数到0)
           void irq IRQ TIMER0 (void)
               int i;
               for(i=0;i<NUM TIMERS;i++) {
                   if(freq[i].now>0) {
                      freq[i].now--;
                       if(freq[i].now==0) {
                          freq[i].enable=1;
                          freq[i].now=freq[i].raw;
```

```
timerConfig(TIMER_SHELL, 20); // 20s
timerStart(TIMER_SHELL);

while ( ( ch = uartGetChar(UART0) ) != '~' ) {
    if ( ch == '$' )
        goto EXIT;
    if ( timerIsSet(TIMER_SHELL) )
        goto EXIT;
}
```

#### OS?

- 程序逻辑上需要定时器用于:
  - 等待一定时间后再做某事
  - 某个等待(如串口的回答)不能超时
  - 一定时间后需要做某事(不等待)

#### 什么是RTOS?

- 实时是什么意思?
  - 每个任务和中断服务程序的最大响应时间是可以计算和得到保证的
  - ■响应时间的这个"绑定"使得它可以用在硬实时系统中(具有必须满足的截止 时间)
- RTOS里有什么
  - 任务调度器
    - 采用抢占式和优先级策略以使得响应时间最小
    - 支持中断
  - RTOS核心集成的服务
    - 进程间通信和同步(安全的数据共享)
    - ■时间管理
  - RTOS集成的可选服务
    - I/O抽象?
    - 内存管理?
    - 文件系统?
    - 网络支持?
    - GUI??