任务 3: NAS

3120104648 李书楠 15158070122 lishunan246@gmail.com

实验目的

- 1. 掌握 pcDuino 和 PC 建立文件共享的方式;
- 2. 掌握 linux 下移动存储设备的挂载。

实验器材

硬件

LinkSprite Acadia TP-Link WR874N 无线路由器 U 盘

软件

Xshell 5 Microsoft Windows 8.1

实验步骤

把 USB 移动硬盘连接到 PCDuino 上,并挂载; 安装配置 Samba、DLNA 和 sftp,在 PC 上分别用这三种访问移动硬盘。

实验过程及结果

挂载U盘

手头没有空闲的移动硬盘,并且移动硬盘可能需要自带电源的 USB Hub 才能使用。这次实验

使用的是一个U盘,文件系统为EXT4。

把 U 盘插在 pcDuino 上。系统把它挂载到了/media 下。为了方便, 把 U 盘的权限设置为 777.

```
lishunan@Acadia:/media$ ls -R
.:
YUKI usbhd-sda1
./YUKI:
1.txt 100_1048.MOV aLIEz.mp3 aluc.bit bow.png ca_lab1.rar lost+found
ls: cannot open directory ./YUKI/lost+found: Permission denied
./usbhd-sda1:
lishunan@Acadia:/media$
```

DLNA


安装 minidlna。修改配置文件/etc/minidlna.conf。设置服务器名和资源路径。

```
# + "A" for audio (eg. media_dir=A,
# + "V" for video (eg. media_dir=V,
# + "P" for images (eg. media_dir=P,
media_dir=/media/YUKI

# set this if you want to customize th
friendly_name=Li Shunan
```

启动 minidlna 服务。

在 Windows 网络中可以看到 pcDuino 上安装好了 miniDLNA 服务器。



音乐:



视频:




SFTP

安装的 Linux 发行版已经安装好了 SSH,只需要用合适的客户端和用户凭据访问即可.这里我使用的客户端是 Xftp,凭据为账户密码。




登陆后可以访问并进行文件传输 传输速度 4MB/S



Samba

安装软件包 samba,修改配置文件/etc/samba/smb.conf,为匿名用户提供访问 U 盘的权限

现在在 Windows 上可以看到 U 盘内容



小结

Minidlna 设备网页无法打开(404 错误), 日志如下, 原因不详。

```
[2015/03/24 16:05:00] minidlna.c:907: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.21 [SQLite 3.7.9]. [2015/03/24 16:05:00] minidlna.c:1002: warn: HTTP listening on port 8200 [2015/03/24 16:05:00] inotify.c:182: warn: WARNING: Inotify max_user_watches [8192] is low or ave permission to increase this limit. Please do so manually by writing a higher value into /[2015/03/24 16:05:13] upnphttp.c:924: warn: / not found, responding ERROR 404 [2015/03/24 16:05:14] upnphttp.c:924: warn: / not found, responding ERROR 404
```