Introducere

Un calculator numeric este constituit dintr-un ansamblu de resurse fizice (hardware) și de programe de sistem (software de sistem) care asigură prelucrarea automată a informațiilor, în conformitate cu algoritmii specificați de utilizator prin programele de aplicații (software utilizator).

Arhitectura calculatorului cuprinde două componente principale:

- a) arhitectura setului de instrucțiuni (ASI);
- b) implementarea mașinii, cu cele două sub componente:
 - organizare;
 - hardware.

Arhitectura setului de instrucțiuni este ceea ce trebuie să știe un programator pentru a scrie programe în limbaj de asamblare, respectiv pentru a concepe și construi un program de tip compilator, sau rutine destinate sistemului de operare.

Termenul organizare include aspectele de nivel înalt ale unui proiect de calculator, ca de exemplu structura internă a UCP (unitatea centrală de procesare, microprocesor), structura și organizarea magistralelor, organizarea sistemului de memorie. Noțiunea de hardware (resurse fizice) e utilizată pentru a ne referi la aspectele specifice ale implementării calculatorului. Acestea includ proiectul logic de detaliu și tehnologia de realizare a mașinii de calcul.

1. Reprezentarea funcțională a unui calculator

Un calculator poate fi descris atât sub aspect funcțional cât și structural. Circuitele electronice ale unui calculator recunosc și execută doar un set limitat de *instrucțiuni elementare*, codificate în formă binară. Aceste instrucțiuni sunt doar succesiuni de biți (1 și 0) pe care procesorul le înțelege - decodifică și le execută. Indiferent de tipul de mașină, instrucțiunile recunoscute sunt rareori mai complicate decât [Tanenbaum]:

- adună două numere;
- verifică dacă un număr este egal cu zero;
- copiază date dintr-o zonă a memoriei calculatorului în altă zonă.

De exemplu, la procesoarele Intel din seria 80x86 codul binar al instrucțiunii următoare: 0000 0100 0000 0110

comandă adunarea conținutului unui registru intern de 8 biți (numit registrul al) cu valoarea imediată 6. Adesea, când utilizatorul este obligat să lucreze cu valori numerice binare, se folosește reprezentarea în hexazecimal, care este mai compactă și mai ușor de citit. Codul, în hexazecimal, al instrucțiunii corespunzătoare succesiunii binare de mai sus este 04 06 hex. Şi acest mod de scriere a instrucțiunilor este însă complicat pentru programator. În assembler acestă instrucțiune se descrie **mov al,6.**

Scrierea instrucțiunilor se poate realiza, la început, în limbaj natural, transpunându-se apoi întrun limbaj artificial, numit *limbaj de programare*.

Limbajul de programare reprezintă un set de instrucțiuni, împreună cu regulile de organizare ale acestora într-un program. Totalitatea regulilor de scriere ale instrucțiunilor reprezintă *sintaxa* limbajului, iar totalitatea regulilor prin care se asociază o semnificație instrucțiunilor reprezintă *semantica* limbajului.

Calculatorul poate executa numai instrucțiuni exprimate intern sub forma unor șiruri de cifre binare. Programele în care instrucțiunile sunt scrise sub această formă se numesc programe în *limbaj mașină*. Limbajul mașină este caracteristic fiecărui tip de calculator. Scrierea și introducerea programelor sub această formă este dificilă. Pentru simplificarea scrierii programelor, au fost create limbaje în care fiecărui cod de instrucțiune i s-a atașat un *nume mnemonic*. Acest mod de reprezentare a instrucțiunilor mașină se numește *limbaj simbolic* sau *limbaj de asamblare*. Acest limbaj permite utilizatorului să realizeze codificări simbolice ale instrucțiunilor și ale adreselor de memorie.

Pentru a se executa un program în limbaj de asamblare, acesta trebuie translatat în prealabil în limbaj mașină, printr-un proces numit *asamblare*. Programul care se translatează se numește *program sursă*, iar cel rezultat în urma translatării se numește *program obiect*. Operația de translatare a

programului sursă în program obiect este executată de un program special numit asamblor.

O instrucțiune în limbaj de asamblare corespunde unei instrucțiuni în limbaj mașină, deosebirea dintre ele constând numai în modul de reprezentare. Deci, fiecare instrucțiune în limbaj de asamblare este translatată într-o singură instrucțiune în limbaj mașină.

Un limbaj de asamblare este specific unui calculator, astfel încât trebuie să se cunoască instrucțiunile și organizarea internă a acelui calculator. Din acest motiv, s-au elaborat limbaje pentru programe care se pot executa pe orice calculator. Acestea sunt limbaje orientate pe probleme sau *limbaje de nivel înalt*, spre deosebire de limbajele de asamblare, care sunt limbaje orientate pe calculator sau *limbaje de nivel scăzut*. Asemenea limbaje de nivel înalt sunt Pascal, C, LISP, PROLOG etc.

Unei instrucțiuni într-un limbaj de nivel înalt îi corespunde o succesiune de instrucțiuni în limbaj mașină. Translatarea în limbajul mașină se poate realiza cu ajutorul unui *compilator*, care generează din programul sursă un *program executabil*, acesta fiind executat după ce întregul program a fost compilat.

O altă posibilitate este utilizarea unui *interpretor*, care translatează fiecare instrucțiune în limbajul de nivel înalt într-o succesiune de instrucțiuni mașină, acestea fiind executate imediat. În acest caz nu se generează un program executabil. Viteza de execuție este însă redusă, deoarece fiecare instrucțiune trebuie interpretată chiar dacă ea este executată în mod repetat.

Uneori este mai convenabil să se considere că există un calculator ipotetic sau o *maşină virtuală*, a cărui limbaj mașină este un anumit limbaj de nivel înalt. Un asemenea calculator ar executa direct instrucțiunile limbajului de nivel înalt, fără a fi necesară utilizarea unui translator (compilator) sau interpretor. Chiar dacă implementarea unei mașini virtuale care să lucreze direct cu un limbaj de nivel înalt ar fi prea costisitoare, se pot scrie programe pentru această mașină, deoarece aceste programe pot fi translatate sau interpretate cu un program care poate fi executat direct de calculatorul existent.

Modelul unui calculator numeric

Un model posibil al unui calculator numeric modern reprezintă o ierarhie de mașini virtuale pe mai multe nivele (Figura 1.1).




Figura 1.1 - Ierarhia de nivele a unui calculator modern

Nivelul 1, numit *nivelul logicii digitale*, este reprezentat de componentele hardware ale calculatorului (mașina fizică). Circuitele acestui nivel execută instrucțiunile mașină ale nivelului 2. Elementele de bază ale acestor circuite sunt *porțile logice*, fiecare poartă fiind formată la rândul ei dintr-un număr de tranzistoare. O poartă logică are una sau mai multe intrări digitale (semnale reprezentând 0 logic sau 1 logic), și are ca ieșire o funcție simplă a acestor intrări, de exemplu ȘI logic, SAU logic.

Nivelul 2 reprezintă setul de instrucțiuni ale unei arhitecturii concrete de microprocesor. Producătorii de microprocesoare proiectează microprocesoarele sale ca să recunoască un anumit set de instrucțiuni pentru a efectua operațiuni de bază, cum ar fi copierea, adunarea, sau multiplicarea. Acest set de instrucțiuni este menționat ca limbaj mașină. Fiecare instrucțiune din limbajul mașină este executat fie direct prin hardware-ul calculatorului sau de un microprogram încorporat în cipul microprocesorului.

De menționat că la anumite calculatoare nivelul de microprogram lipsește. La aceste calculatoare, instrucțiunile mașinii convenționale sunt executate direct de circuitele electronice ale nivelului 1.

Nivelul 3 este *nivelul limbajului de asamblare*. Limbaj de asamblare, care apare la nivelul 3, folosește mnemonice scurte, cum ar fi ADD, SUB, și MOV, care sunt ușor de compilate (asamblate) la nivelul ISA.

Nivelul 4 constă din limbajele destinate programatorilor de aplicație, fiind numit *nivelul limbajelor de nivel înalt*. Programele scrise în aceste limbaje sunt translatate în o mulțime de instrucțiuni a limbajului nivelului 3 cu ajutorul compilatoarelor sau interpretoarelor.

Fiecare nivel reprezintă o abstractizare distinctă, cu diferite obiecte și operații. Setul tipurilor de date, a operațiilor și facilităților fiecărui nivel reprezintă arhitectura nivelului respectiv. Arhitectura tratează acele aspecte care sunt vizibile utilizatorului nivelului respectiv, ca de exemplu dimensiunea memoriei disponibile. Aspectele de implementare, ca de exemplu tehnologia utilizată pentru implementarea memoriei, nu fac parte din arhitectură. *Arhitectura calculatorului* reprezintă studiul proiectării acelor părți ale unui sistem de calcul care sunt vizibile pentru programatori.

2 Registrele microprocesoarelor

2.1 Notiuni generale

În Assembler, calculatorul este văzut la nivelul hardware: adrese fizice de memorie, registre, întreruperi etc. Sunt necesare unele noțiuni pregătitoare.

Unitatea de bază a informației memorate în calculator este **bitul.** Un bit reprezintă o cifră binară (de aici și numele, care e o prescurtare de la binary digit), deci poate avea valorile 0 sau 1. Modelul hardware corespunzător este acela de **bistabil.** Un bistabil este deci un circuit electronic cu două stări stabile, codificate 0 și 1, capabil să memoreze un bit de informație.

Un grup de bistabili formează un **registru.** De exemplu, 8 bistabili formează un registru de 8 biți. Informația care se poate memora într-un asemenea registru poate fi codificată în binar, de la valoarea 00000000 (toți biții egali cu 0), până la valoarea 111111111 (toți biții egali cu 1). Este ușor de văzut că numărul combinațiilor care pot fi memorate este 256 (2 la puterea a 8-a). În general, un registru de n biți va putea memora 2^n combinații distincte. Aceste combinații se numesc **octeți** sau **bytes** (dacă n = 8), respectiv **cuvinte** (dacă n = 16, 32 etc).

2.2 Registrele microprocesoarelor x86-64

Fiecare program la execuție obține anumite resurse ale microprocesorului. Aceste resurse (registre) sunt necesare pentru executarea și păstrarea în memorie a instrucțiunilor și datelor programului, a informației despre starea curentă a programului și a microprocesorului.

Microprocesoarele pe 32 biţi funcţionează în diferite moduri, ce determină mecanismele de protecţie şi de adresare a memoriei: modul real 8086 (pe 16 biţi), modul virtual 8086 (V8086), modul protejat pe 32 biţi (inclusiv protejat pe 16 biţi). Modul de funcţionare a microprocesorului este impus de sistemul de operare (SO) în conformitate cu modul definit de aplicaţii (task-uri).

În microprocesoarele pe 64 biți au fost introduse noi moduri de funcționare:

- Modul pe 64 biţi (64-bit mode) acest mod susţine adresarea virtuală pe 64 biţi şi extensiile registrelor pe 64 biţi. În acest mod este folosit numai modelul plat de memorie (un segment comun pentru cod, date şi stivă).
- Modul de compatibilitate (compatibility mode) permite SO să execute aplicații pe 32 și 16 biți. Pentru aplicații microprocesorul reprezintă un microprocesor pe 32 biți cu toate atributele modului protejat, cu mecanismele de segmentare si paginare.

Microprocesoarele pe 64 biţi reprezintă seturi de registre disponibile programatorilor (figura 2.1).





Figura 2.1 Registrele microprocesoarelor x86-64

Structura şi destinaţia regiştrilor setului FPU/MMX, XMM, de sistem vor fi prezentate în capitolul "Modelul program ale microprocesoarelor".

2.2.1 Regiştrii de uz general

În figura 2.2 sunt prezentați regiștrii de uz general pe 64 biți.



63	31	15 (<u>)</u>
RFLAGS	eflags	flags	Registrul de fanioane
RIP	eip	ip	Registrul idicator de instrucțiuni

Figura 2.2 - Regiștrii de uz general pe 64 biți

Regiștrii pe 64 biți sunt indicați cu prefixul (REX). Adresarea la fiecare din 16 registre se petrece ca la un registru pe 64-, 32-, 16- sau 8 biți (se folosesc numai biții inferiori). Structura și destinația registrelor va fi detaliată în subcapitolele următoare, în descrierea modurilor de compatibilitate.

2.3 Modul de compatibilitate pe 16 biți

Pentru modul de compatibilitate pe 16 biți (modul 8086), sunt utilizați numai părțile inferioare pe 16 biți (figura 2.3) ai registrelor microprocesoarelor pe 64 (32) biți, setul de registre este următorul:




Figura 2.3

Toate registrele sunt de 16 biți. O serie de registre (AX, BX, CX, DX) sunt disponibile și la nivel de octet, părțile mai semnificative fiind AH, BH, CH și DH, iar cele mai puțin semnificative, AL, BL, CL și DL. Denumirile registrelor sunt:

- AX registru acumulator
- BX registru de bază general
- CX registru contor
- DX registru de date

- BP registru de bază pentru stivă (base pointer)
- SP registru indicator de stivă (stack pointer)
- SI registru index sursă
- DI registru index destinație

Registrul notat FLAGS cuprinde flagurile (biţi indicatori) procesorului, sau bistabililor de condiţie, iar registrul IP (instruction pointer) este registrul de instrucţiuni.

Registrele de date (AX, BX, CX, DX) pot fi folosite pentru memorarea datelor, însă unele din acestea sunt folosite special pentru alte scopuri. De exemplu <u>registrul CX este folosit ca contor în instrucțiunea LOOP de ciclare</u>, care îl modifică implicit și-i testează valoarea, registrul DX este folosit în instrucțiunile de împărțire si înmulțire, iar registrul BX este folosit pentru adresarea datelor (operanzilor).

În modul 8086 unui program scris în limbaj de asamblare se alocă patru zone de lucru în memorie: o zonă pentru date, o zonă pentru instrucțiuni, o zonă specială pentru stivă și o zonă suplimentară pentru date. Fiecare din aceste zone pot avea până la 64K octeți și poartă denumirea de segment. Astfel există segmentul de date (Data Segment), segmentul de instrucțiuni, cod (Code Segment), segmentul de stivă (Stack Segment) si segmentul suplimentar de date (Extra Segment).

Este posibil ca cele 4 segmente sa fie suprapuse total sau parțial. Adresele de început ale acestor segmente se află în 4 registre segment.

Denumirile registrelor de segment sunt:


- CS registru de segment de cod (code segment);
- DS registru de segment de date (data segment);
- SS registru de segment de stivă (stack segment);
- ES registru de segment de date suplimentar (extra segment).

Se observă că denumirile registrelor de segment corespund zonelor principale ale unui program executabil. Astfel, perechea de registre (CS:IP) va indica totdeauna adresa următoarei instrucțiuni care se va executa, iar perechea (SS:SP) indică totdeauna adresa vârfului stivei. Registrele DS și ES conțin adresele segmentelor de date și sunt folosite pentru a accesa date.

Dacă segmentul de date începe de la locația de memorie 1234h atunci DS va conține valoarea 1234h. Există instrucțiuni pentru încărcarea adreselor de memorie în registrele segment.

Registrele pointer (SP si BP) se folosesc pentru calculul offsetului (distanței față de începutul unui segment) din cadrul segmentului. Cele două registre pointer sunt: pointerul de stiva SP (Stack Pointer) si pointerul de baza (Base Pointer). SP si BP sunt registre de 16 biti.

Registrul SP reține adresa efectivă (offsetul) a vârfului stivei (figura 2.4). Adresa fizică a vârfului stivei SS:SP este dată de perechea de registre SS si SP, registrul SS conține adresa de început al segmentului de stiva iar SP conține offsetul din acest registru (adică distanța in octeți de la începutul registrului de stiva):



Registrul BP este folosit la calculul offset-ului din interiorul unui segment. De exemplu poate fi folosit ca pointer al unei stive proprii, dar nu a procesorului. Este folosit în principal pentru adresarea bazată indexată a datelor.

Registrele de index, de 16 biti sunt: SI (Source Index) si DI (Destination Index). Registrele de index sunt folosite pentru accesul la elementele unui tablou sau a unei tabele. Aceste registre sunt folosite îndeosebi in prelucrarea șirurilor de caractere.

Registrul de instructiuni (Instruction Pointer) contine offsetul curent în segmentul de cod. Adică

adresa efectivă a următoarei instrucțiuni de executat din segmentul de cod curent. După executarea instrucțiunii curente, microprocesorul preia din IP adresa următoarei instrucțiunii de executat și incrementează corespunzător valoarea lui IP, cu numărul de octeți ai codului instrucțiunii ce va fi executată. Uneori acest registru se numeste numărător de program.

Registrul de flag-uri (fanioane) (bistabili de condiție) al modului 8086 are configurația din figura 2.5. O serie de flag-uri sunt flag-uri de stare: acestea sunt poziționate la 0 sau la 1 ca urmare a unor operații aritmetice sau logice, conțin informații despre ultima instrucțiune executată. Celelalte flag-uri controlează anumite operații ale procesorului.

Din cei 16 biți ai registrului sunt folosiți 9 biți: 0, 2, 4, 6 - 11.

Aproape toate instrucțiunile limbajului de asamblare afectează biții de stare.

Semnificația flag-urilor (biților) este următoarea:

- CF (Carry Flag, bistabil de transport) - semnifică un transport sau un împrumut din/în bitul cel mai semnificativ al rezultatului, de exemplu la operații de adunare sau de scădere.



Figura 2.5 - Registrul de flag-uri al procesorului 8086

- PF (Parity Flag, flag de paritate) este poziționat în așa fel încât numărul de biți egali cu 1 din octetul cel mai puțin semnificativ al rezultatului, împreună cu flag-ul PF, să fie impar; altfel formulat, suma modulo 2 (XOR) a tuturor biților din octetul c.m.p.s. și a lui PF să fie 1.
- AF (Auxiliarry Carry Flag, bistabil de transport auxiliar) indică un transport sau un împrumut din/în bitul 4 al rezultatului.
- ZF (Zero Flag, bistabil de zero) este poziționat la 1 dacă rezultatul operației este 0.
- SF (Sign Flag, bistabil de semn) este poziționat la 1 dacă b.c.m.s. al rezultatului (bitul de semn) este 1.
- OF (Overflow Flag, bistabil de depășire) este poziționat la 1 dacă operația a condus la o depășire de domeniu a rezultatului (la operații cu sau fără semn).
- TF (Trap Flag, bistabil de urmărire) dacă este poziționat la 1, se forțează o întrerupere, pe un nivel predefinit, la execuția fiecărei instrucțiuni; acest fapt este util în programele de depanare, în care este posibilă rularea pas cu pas a unui program.
- IF (Interrupt Flag, bistabil de întreruperi) dacă este poziționat la 1, procesorul ia în considerație întreruperile hardware externe; altfel, acestea sunt ignorate.
- DF (Direction Flag, bistabil de direcție) precizează sensul (crescător sau descrescător) de variație a adreselor la operațiile cu șiruri de octeți sau de cuvinte.

Flag-urile CF, PF, AF, ZF, SF şi OF sunt numite flag-uri de stare (aritmetice). Flag-urile TF, IF şi DF sunt numite flag-uri de control.

2.3.1 Formarea adresei fizice

Procesorul 8086 dispune de adrese pe 20 de biţi, fiind capabil să adreseze 1 megaoctet de memorie (2²⁰). Se pune problema cum se formează adresa fizică pe 20 de biţi (deci pe 5 cifre hexa), deoarece toate registrele procesorului sunt de 16 biţi, putând codifica adrese în domeniul 0000...0FFFFH (pe 4 cifre hexa), deci într-un spaţiu de maxim 64 KO.

Memoria unui sistem cu procesor 8086 este divizată în segmente. Un segment este o zonă continuă de memorie, de lungime maximă de 64 KO, care începe la o adresă fizică multiplu de 4. Acest fapt înseamnă că ultima cifră hexa a adresei de început a unui segment este totdeauna 0. Ca atare, această cifră se poate omite și adresa de segment se poate reprezenta tot pe 16 biți. Adresele de început ale segmentelor se vor găsi întotdeauna în unul din cele 4 registre de segment.

Adresarea în interiorul unui segment se realizează printr-un deplasament (offset) relativ la începutul segmentului. Deoarece un segment nu poate depăși 64 KO, deplasamentul se poate memora tot pe 16 biți. Deplasamentul poate fi o constantă sau conținutul unui registru care permite adresarea memoriei.

În concluzie, pentru adresarea unui octet de memorie, se folosesc două entități pe 16 biți: o adresă de segment (conținută obligatoriu într-un registru de segment) și un deplasament. Deoarece ambele entități sunt pe 16 biți, se vorbește de adrese (sau pointeri) de 32 de biți, deși adresa fizică este doar pe 20 de biti.

Formarea adresei fizice (pe 20 de biți) este realizată automat (prin hardware) de către o componentă a procesorului, conform Figurii 2.6.

Concret, adresa fizică se obține prin deplasarea adresei de segment cu 4 biți la stânga și prin adunarea deplasamentului. Pentru specificarea unei adrese complete (de 32 de biți), se folosește notația (segment:offset) sau (registru_segment:offset). De exemplu, putem specifica o adresă prin (18A3:5B27) sau prin (DS:5B27).




Figura 2.6 - Formarea adresei fizice

Trebuie remarcat faptul că asocierea (segment:offset) - adresă fizică nu este biunivocă, deoarece la o aceeași adresă fizică pot să corespundă mai multe perechi (segment:offset). De exemplu, perechile (18A3:5B27) și (18A2:5B37) reprezintă aceeași adresă fizică. În situația în care deplasamentul este redus la minim, adică în domeniul 0...F, corespondența devine biunivocă.

O adresă completă de 32 de biți este memorată cu offsetul la adrese mici și cu adresa de segment la adrese mari. Adresele complete se pot obține cu directiva DD (Define Double-Word).

2.3.2 Definirea segmentelor. Structura programelor

Segmentele logice conțin cele trei componente ale unui program: cod, date si stivă.

Pentru a scrie un program ASM (în modul 8086), se folosesc directivele simplificate de definire a segmentelor. Acestea sunt:

- .model small (precizează un model de memorie)
- .stack n (definire de segment de stivă)
- .data (definire de segment de date)
- .code (definire de segment de cod)
- end etichetă (sfârșit logic al programului)

În principiu, segmentul de cod va cuprinde programul executabil (instrucțiuni), iar segmentul de date va cuprinde date definite de utilizator. Segmentul de stivă nu este folosit explicit. Comentariile se scriu folosind simbolul; Ceea ce urmează după; până la sfârșitul liniei curente, este considerat comentariu. Structura programului este:

.MODEL small .STACK 512 .DATA

definirea datelor

.CODE

declarare si definire proceduri

start: mov ax,@data mov ds.ax

program principal

end start

Directiva .stack alocă o zonă având lungimea n (.stack n), zonă fiind definită ca stivă (ex: .stack 200h va aloca un segment de lungime 512 octeți). Directiva rezervă (nu și inițializează) zona dedicată stivei. Acțiunea de inițializare este optională. Putem scrie si .stack 512.

Directiva **.code** precede segmentul de program. Încărcarea acestui segment este realizata automat de câtre DOS. In schimb registrul **ds** va trebui încărcat de câtre programator.

Simbolul **@data** va primi adresa segmentului de date, abia după momentul editării legăturilor. Date pot exista și în cadrul segmentului de cod. Registrele de segment nu sunt niciodată încărcate cu valori absolute. Se lasă în seama sistemului de operare sarcina amplasării în memorie a segmentelor. Ordinea este asigurata tot de câtre componentele sistemului de operare.

Directiva **.model** definește modul de dispunere in memoria RAM a segmentelor care alcătuiesc un program. Sistemul DOS admite 6 modele.

Cele mai des utilizate modele de memorie sunt tiny și small (pot fi și medium, large sau huge). Semnificatia acestor tipuri este:

- **tiny** toate segmentele (date, cod, stivă) se pot genera într-un spațiu de 64KO și formează un singur grup de segmente. Se folosește la programele de tip COM.
- **small** datele și stiva sunt grupate într-un singur segment iar codul în alt segment. Fiecare din acestea nu depășesc 64KO.

Etichetele sunt nume simbolice de adrese (offset) ce identifică instrucțiunile. Etichetele pot fi referite în alte instrucțiuni pentru executarea salturilor în program. Dacă referirile la o etichetă sunt făcute în cadrul segmentului în care ea este definită atunci se spune ca ea are atributul NEAR.

Pentru declararea etichetelor în segmentul de program se utilizează operatorul : (ex: START:)

Directiva END marchează sfârșitul logic al unui modul de program și e obligatorie în toate modulele. Tot ce se găsește în fișierul sursă după această directivă este ignorat la asamblare. Forma generală este:

END [punct de start]

în care punct_de_start este o etichetă sau un nume de procedură care marchează punctul în care se va da controlul după încărcarea programului în memorie.

2.4 Modul de compatibilitate pe 32 biți (microprocesor de 32 biți)

Pentru modul de compatibilitate pe 32 biţi, sunt utilizate numai părţile inferioare pe 32 biţi ai registrelor microprocesoarelor pe 64 de biţi şi setul de registre de uz general este prezentat în figura 2.7. Microprocesoarele de 32 biţi sunt compatibile ca arhitectură cu cele de 16 biţi, prin aceea ca registrele de 16 biţi se regăsesc ca subregistre ale registrelor de 32 de biţi. Pentru accesarea registrelor de 32 biţi a fost adăugat un set de instrucţiuni.

Registrele din figură, de exemplu al, ah, ax , indică registre pe 8 și 16 biți ale registrului extins eax pe 32 biți (prefix "e" (Extended)).




Figura 2.7 - Setul de registre de uz general

Registrele generale ax, bx, cx, dx, si, di, bp şi sp de 16 biţi fac parte din registrele generale de 32 biţi ai microprocesoarelor de 32 biţi extinse: eax, ebx, ecx, edx, esi, edi, ebp si esp. Primii 16 biţi din aceste registre sunt registre generali ai microprocesoarelor de 16 biti.

Analog registrele IP si FLAGS de 16 biţi sunt extinse la 32 biţi in cazul registrelor EIP şi ELAGS de 32 biţi. Registrul FLAGS se regăseşte în primii 16 biţi ai registrului EFLAGS.

Registrele segment au fost păstrate de 16 biți, dar s-au adăugat două noi registre FS și GS.

Pe lângă aceste registre, microprocesoarele de 32 (64) de biți dispun de alte registre de control, de gestionare a adresei, de depanare și de test, care diferă de la un tip de procesor la altul fiind folosite în principal de programele de sistem.

Semnificația registrelor segment în cazul microprocesoarelor de 32 biți a fost modificată, ele sunt folosite ca selectoare de segment (detaliat în capitolul – memoria virtuală). În acest caz ele nu indică o adresă de segment, ci un descriptor de segment care precizează adresa de bază a segmentului, dimensiunea acestuia și drepturile de acces asociate acestuia. Astfel adresa de bază poate fi specificată pe 32 biți iar dimensiunea unui segment să fie de până la 4 GB.

2.5 Tipuri de date

Tipurile de date sunt următoarele.

Bitul. Cel mai mic element de memorare a unei informații este bitul, în care se poate memora o cifra binara, 0 sau 1.

De obicei informația de prelucrat se reprezintă pe segmente contigue de biți denumite tetrade, octeți, cuvinte, dublu cuvinte, quadwords si tenbytes.

Tetrada. Tetrada este o secvență de 4 biți, numerotați 0,1,2,3 de la dreapta la stânga, bitul 0 fiind cel mai puțin semnificativ, iar bitul 3 cel mai semnificativ:

1	0	1	1
3	2	1	0

Octetul (Byte). Octetul sau byte este un element de memorare, ce cuprinde o secvența de 8 biți. Octetul este unul dintre cele mai importante elemente (celule) de memorare adresabile. Cei 8 biți ai unui octet sunt numerotați cu 0,1,2,...7 de la dreapta la stânga:

0	1	1	0	0	0	0	1
7	6	5	4	3	2	1	0

Octetul este format din 2 tetrade, tetradă inferioara (din dreapta) conține biții 0, 1, 2, 3, iar cea superioara (din stânga) conține biții 4, 5, 6, 7 ai octetului.

Cuvântul(Word). Cuvântul este o secvență de 2 octeți, respectiv 16 biți, numerotați de la dreapta spre stânga, astfel 0, 1, 214, 15. Bitul cel mai semnificativ este bitul 15. Primul octet(inferior) din cuvânt conține biții 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, iar al doilea octet(superior), biții 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

Cuvântul poate fi reprezentat printr-un registru de 16 biți sau în doi octeți de memorie. In memorie, octetul inferior (biții 0-7) este memorat la adresa mai mică, iar octetul superior (biții 8-15) la adresa cea mai mare.

De exemplu cuvântul 4567h se reprezintă intr-un registru de 16 biți sub forma 4567h, iar în memorie la adresa 1000 sub forma 6745 (octetul 67 la adresa 1000, iar octetul 45 la adresa 1001).

Dublu cuvânt (Double Word). O succesiune de 2 cuvinte (4 octeți, 32 biți), reprezintă un dublu cuvânt. Cei 32 de biți ai unui dublu cuvânt sunt numerotați de la dreapta la stânga prin 0, 1, 2,30, 31. Bitul cel mai semnificativ este bitul 31, octetul cel mai puțin semnificativ conține biții 0-7, iar cel mai semnificativ octet (octetul 4) contine bitii 23-31.

Un dublu cuvânt poate fi reprezentat într-un registru de 32 biți sau pe 4 octeți consecutivi de memorie. In memorie, octetul 1-cel mai puțin semnificativ este memorat la adresa cea mai mica, iar octetul 4-cel mai semnificativ la adresa cea mai mare (în ordinea *little-endian*).

De exemplu dublul cuvânt 12 34 56 78h, aflat la offset-ul 0000, va fi memorat astfel 78 56 34 12, cu octetul 78h la offset-ul 0000, iar octetul 12h la offset-ul 0003.

0000:	78
0001:	56
0002:	34
0003:	12

Quadword. Quadword (qword) este format din 2 dublu cuvinte (4 cuvinte, respectiv 8 octeți succesivi de memorie). Cei 64 biți ai unui qword sunt numerotați de la dreapta la stânga astfel: 0, 1, 2,62, 63. Bitul cel mai semnificativ este bitul 63. In memorie octetul 1 se reprezintă la adresa cea mai mica, iar octetul 8 la adresa cea mai mare.

Tenbyte (10 octeți)

O succesiune de 10 octeți formează un tenbyte (tb). Cei 80 de biți ai elementului sunt numerotați de la dreapta la stânga cu 0, 1, 2,.....78, 79. In memorie octetul cel mai puțin semnificativ (biții 0-7) se reprezintă la adresa cea mai mica, iar octetul 10 (biții 73-80) la adresa cea mai mare.

2.6 Definirea datelor

În limbajele de asamblare 80x86 se poate opera cu anumite tipuri de date, recunoscute de procesor, acesta dispunând de directive (pseudoinstructiuni) specifice pentru definirea lor.

a) Byte (octet).

Acest tip de date ocupa 8 biți, adică un octet (byte). Informația dintr-un octet poate fi: un *întreg* fără semn cuprins intre 0 si 225, un *întreg cu semn* cuprins intre –128 si 127, sau un caracter ASCII.

Definirea datelor de tip byte se face cu ajutorul directivelor BYTE și SBYTE:

```
value1 BYTE 'A'; character ASCII value2 BYTE 0; byte fără semn value3 BYTE 255; byte fără semn value4 SBYTE -128; byte cu semn value5 SBYTE +127; byte cu semn value6 BYTE ?; byte nedefinit
```

Definirea datelor de tip byte se face și cu ajutorul directivei DB (*Define Byte*):

Fie directivele:

```
alfa DB 65, 72h, 75o, 11011b, 11h+22h, 0ach DB -65, 'a', 'abc'
```

În memorie începând de la adresa simbolica *alfa* (offset, etichetă de date), se va genera secvența de octeți, reprezentata in hexazecimal :

41	72	3d	1b	33	ac	bf	61	61	62	63	
alfa +0	+1	+2	+3	+4						+10	

Valoarea binara 11011b va fi generata la adresa alfa+3.

Definirea şirurilor de caractere:

```
salutare1 BYTE "Good afternoon",0 greeting2 BYTE 'Good night',0
```

Utilizarea operatorului DUP (duplicate):

```
BYTE 20 DUP(0); 20 bytes, toate încărcate cu zero
BYTE 20 DUP(?); 20 bytes, nedefiniți
BYTE 4 DUP("STACK"); 20 bytes: "STACKSTACKSTACKSTACK"
```

b) WORD (cuvânt).

Un cuvânt ocupa doi octeți (16 biți) si poate fi reprezentat intr-un registru de 16 biți sau in 2 octeți consecutivi de memorie. Numerotarea biților in cadrul unui cuvânt se face de la 0 la 15 (bitul 15 e bitul cel mai semnificativ al cuvântului, iar bitul 0 este bitul cel mai puțin semnificativ), numerotarea se face de la dreapta la stânga:

Informația memorata intr-un cuvânt poate fi :

- -un întreg pe 16 biți cu semn (bitul 15 este bitul de semn), cuprins intre -2¹⁵ si 2¹⁵-1,
- un întreg pe 16 biti fără semn, cuprins intre 0 si 2¹⁶
- o adresa de memorie de 16 biti.

Reprezentarea celor 2 octeți ai cuvântului in memorie se face astfel încât octetul cel mai puțin semnificativ este memorat la adresa cea mai mica. De exemplu: daca valoarea 2345h este memorata la adresa 2000h, atunci octetul 45h se va afla la adresa 2000h, iar octetul 23h la adresa 2001h.

Generarea datelor de tip cuyânt se poate face folosind directivele de tip WORD si SWORD:

```
word1 WORD 65535; întreg pe 16 biţi fără semn
word2 SWORD -32768; întreg pe 16 biţi cu semn
word3 WORD?; neiniţializat
```

Generarea datelor de tip cuvânt se poate face și cu directiva de tip DW (Define Word):

Fie secvența de directive:

In memorie de la adresa "beta" se vor genera octeții:

67	45	4a	bc	bb	03	3e	05	fd	e1	03	e1	62	61
beta		+2		+4		+6		+8				+12	

Constanta octala 24760 este generată de la adresa beta +6.

c) **Double WORD**(dublu cuvânt)

Un dublu cuvânt ocupa 2 cuvinte sau 4 octeți (32 biți) si poate fi reprezentat in memorie pe 4 octeți consecutivi, într-o pereche de registre de 16 biți sau într-un registru de 32 biți (la procesoarele de 32 biti).

Informația memorata într-un dublu cuvânt poate fi:

- un întreg pe 32 biți, cu sau fără semn;
- un număr real in simplă precizie;
- sau o adresă fizică de memorie de 32 biti.

Generarea datelor de tip dublu cuvânt se poate face folosind directivele DWORD și SDWORD:

```
val1 DWORD 12345678h; fără semn
val2 SDWORD -21474836; cu semn
val3 DWORD 20 DUP(?); fără semn
```

Generarea datelor de tip dublu cuvânt se face și cu directiva DD (*Define Double Word*):

Reprezentarea celor doua cuvinte a unui dublu cuvânt de memorie se face astfel încât cuvântul cel mai puțin semnificativ este memorat la adresa cea mai mica. De exemplu dublul cuvânt 12345678 h, aflat la adresa 2000h se memorează astfel: cuvântul 5678h se memorează la adresa 2000h, iar cuvântul 1234h la adresa 2002h.

Secventa de directive :

```
val1 DD 12345678h; fără semn
val2 DD -21474836; cu semn
```

d) QUAD - WORD (8 octeți)

Tipul Quad – word (QWORD) ocupa 8 octeți și este reprezentat in memorie pe 64 biți sau într-o pereche de registre de 32 biti (în cazul procesoarelor de 32 biti), sau într-un registru pe 64 biți.

Informația stocata intr-un qword poate fi: un întreg cu sau fără semn pe 64 biți, sau un număr real în dublă precizie.

Generarea unor date de tip qword se face cu ajutorul directivei QWORD:

```
quad1 QWORD 1234567812345678h
```

Generarea unor date de tip qword se face și cu directiva DQ (*Define Quad – word*):

```
quad1 DQ 1234567812345678h
```

Reprezentarea in memorie a celor 8 octeți ai unui qword se face astfel încât octetul cel mai puțin semnificativ este memorat la adresa cea mai mica.

e) Ten Bytes

Valorile Ten – byte (tbyte) ocupă 10 octeți consecutivi de memorie, sau unul din registrele coprocesorului matematic.

Informația stocata intr-un tbyte poate fi: un număr întreg reprezentat ca o secvența de cifre BCD (format împachetat) cu sau fără semn, sau un număr real in precizie extinsa.

Generarea unor date de tip tbyte se face cu directiva TBYTE, de ex. valoarea zecimală -1234:

```
intVal TBYTE 80000000000000001234h
```

Generarea datelor de tip tbyte se face și cu directiva DT (Define Ten Bytes):

```
intVal DT 80000000000000001234h
```

În format BCD împachetat fiecare cifra zecimală se reprezintă pe o tetradă (4 biți), deci 2 cifre BCD pe octet. Un întreg BCD se poate reprezenta cu maxim 19 cifre zecimale, care ocupă 76 biți. Ultima tetradă aflată la adresa cea mai mare este destinată memorării semnului.

f) Definirea datelor în virgulă mobilă

Definirea datelor în virgulă mobilă se face cu directivele:

- REAL4 definește variabile în virgulă mobilă, în simpla precizie pe 32 biți;
- REAL8 definește variabile în virgulă mobilă, în dubla precizie pe 64 biți;
- REAL10 definește variabile în virgulă mobilă, cu precizie extinsă pe 80 biți.

```
rVal1 REAL4 -1.2
rVal2 REAL8 3.2E-260
rVal3 REAL10 4.6E+4096
ShortArray REAL4 20 DUP(0.0)
```

Definirea datelor în virgulă mobilă se face și cu directivele:

```
rVal1 DD -1.2
rVal2 DQ 3.2E-260
rVal3 DT 4.6E+4096
```

Gama valorilor definite pot fi:

```
REAL4 - 1.18 \times 10^{-38} până 3.40 \times 10^{38} REAL8 - 2.23 \times 10^{-308} până 1.79 \times 10^{308} REAL10 - 3.37 \times 10^{-4932} până 1.18 \times 10^{4932}
```

2.7 Setul de instrucțiuni MASM

În cadrul acestui subcapitol, sunt prezentate în detaliu instrucțiunile de bază ale familiei de microprocesoare Intel (x86). Acolo unde este cazul, se specifică tipurile interzise de adresare.

Setul de instrucțiuni este grupat în 6 clase:

- **instrucțiuni de transfer**, care deplasează date între memorie sau porturi de intrare/ieșire și registrele microprocesorului, fără a executa nici un fel de prelucrare a datelor;
- instrucțiuni aritmetice și logice, care prelucrează date în format numeric;
- **instrucțiuni pentru șiruri**, specifice operațiilor cu date alfanumerice;
- instrucțiuni pentru controlul programului, care în esență se reduc la salturi şl la apeluri de proceduri;
- instructiuni specifice întreruperilor hard si soft:

- instrucțiuni pentru controlul procesorului.

Această împărțire este realizată după criterii funcționale. De exemplu, instrucțiunile PUSH și POP sunt considerate ca instrucțiuni de transfer, deși, la prima vedere, ar putea fi considerate instrucțiuni specifice procedurilor. Același lucru despre instrucțiunile IN și OUT, care interfațează microprocesorul cu lumea exterioară: ele sunt considerate instrucțiuni de transfer, deși ar putea fi considerate instrucțiuni de intrare/ieșire. Intrările și ieșirile sunt însă cazuri particulare de transfer.

Fiecare categorie de instrucțiuni este însoțită de specificarea explicită a flag-urilor (indicatorilor de condiție) care sunt modificați în urma execuției.

Structura generală a instrucțiunilor x86 este următoarea:

[eticheta:] mnemonic [operanzi][; comentariu]

Instrucțiunile pot conține zero, unu, doi sau trei operanzi. Omitem câmpurile etichetă și comentariu:

```
mnemonic
mnemonic [destinatie]
mnemonic [destinatie],[sursa]
mnemonic [destinatie],[sursa-1],[sursa-2]
```

Sunt trei tipuri de bază de operanzi:

- valoare imediată
- registru (valoare se află în registru al microprocesorului)
- referință la o locație de memorie.

2.7.1 Instrucțiuni pentru transferuri de date, instrucțiuni în aritmetica binara și în aritmetica BCD. Noțiuni teoretice

Instrucțiunile de transfer permit copierea unui octet sau cuvânt de la sursa la destinație. Destinația poate fi un registru, locație de memorie sau un port de ieșire, iar sursa poate fi un registru, o locație de memorie, constante sau port de intrare. Ca regula generală destinația și sursa nu pot fi ambele locații de memorie. În specificarea sursei și destinației se vor folosi notațiile:

- segment: offset pentru adrese fizice;
- [x] paranteze patrate pentru a desemna "conţinutul lui x".

Instrucțiuni de transfer

a) Instrucțiunea MOV (Move Data).

Forma generală a instrucțiunii Mov este:

```
mov \ dest, sursa; [dest] \leftarrow [sursa]
```

realizează transferul informației de la adresa efectiva data de sursa la dest.

Restricții:

- Este necesar ca ambii operanzi să fie de aceiași mărime;
- Ambii operanzi nu pot fi locații de memorie (este necesară utilizarea unui registru);
- Registrele IP, EIP, sau RIP nu pot fi ca operanzi destinație.

Structura instrucțiunii MOV poate fi următoarea:

```
MOV reg,reg
MOV mem,reg
MOV reg,mem
MOV mem,imm
MOV reg,imm
```

Exemple:

```
.data
var1 WORD?
var2 WORD?
.code
mov ax,var1
mov var2,ax
.data
oneByte BYTE 78h
oneWord WORD 1234h
oneDword DWORD 12345678h
.code
mov eax,0; EAX = 00000000h
mov al, one Byte; EAX = 00000078h
mov ax, one Word; EAX = 00001234h
mov eax, one Dword; EAX = 12345678h
mov ax_{,0}; EAX = 12340000h
.data
alfa dw 1234h
beta db 56h
.code
            transfera continutul adresei alfa în ax
```

mov ax, alfa; transfera conţinutul adresei alfa în ax mov bx, offset beta; transfera adresa efectiva alfa în bx

mov al, 75h; transfera 75h în al

mov cx, [100]; transfera conținutul adresei 100 în cx mov [di], bx; transfera conținutul lui bx la adresa conținuta în di mov byte ptr alfa , [bx]; pune conținutul octetului de la adresa ;dată de bx la adresa alfa


Instrucțiunea **MOVZX** (*move with zero-extend*)

Copie conținutul sursei în destinație cu extinderea valorii întroducând zerouri. Această instrucțiune este utilizată numai petru valori fără semn. Sunt trei variante:

MOVZX reg32,reg/mem8 MOVZX reg32,reg/mem16 MOVZX reg16,reg/mem8

Exemple:

.data byteVal BYTE 10001111b .code movzx ax,byteVal ; AX = 000000010001111b



.data byte1 BYTE 9Bh word1 WORD 0A69Bh .code movzx eax,word1 ; EAX = 0000A69Bh movzx edx,byte1 ; EDX = 0000009Bh movzx cx,byte1 ; CX = 009Bh

Instrucțiunea MOVSX (move with sign-extend)

Copie conținutul sursei în destinație cu extinderea valorii întroducând unități. Această instrucțiune este utilizată numai petru valori cu semn. Sunt trei variante:

MOVZX reg32,reg/mem8 MOVZX reg32,reg/mem16 MOVZX reg16,reg/mem8

movsx cx,bl; CX = FF9Bh

movsx eax,bx; EAX = FFFFA69Bh movsx edx,bl; EDX = FFFFFF9Bh

mov bx,0A69Bh

Exemplu:

Exemplu de program: .data val1 WORD 1000h val2 WORD 2000h arrayB BYTE 10h,20h,30h,40h,50h arrayW WORD 100h,200h,300h arrayD DWORD 10000h,20000h .code main PROC ; Demonstrating MOVZX instruction: mov bx,0A69Bh movzx eax,bx; EAX = 0000A69Bhmovzx edx,bl; EDX = 0000009Bhmovzx cx,bl; CX = 009Bh; Demonstrating MOVSX instruction: mov bx,0A69Bh movsx eax,bx; EAX = FFFFA69Bh movsx edx,bl; EDX = FFFFFF9Bhmov bl,7Bh movsx cx,bl; CX = 007Bh; Memory-to-memory exchange: mov ax, val1; AX = 1000hxchg ax,val2; AX=2000h, val2=1000h mov val1,ax ; val1 = 2000h; Direct-Offset Addressing (byte array): mov al, arrayB; AL = 10hmov al, [arrayB+1]; AL = 20h mov al, [arrayB+2]; AL = 30h ; Direct-Offset Addressing (word array):

mov ax, arrayW; AX = 100h

```
mov ax,[arrayW+2]; AX = 200h; Direct-Offset Addressing (doubleword array): mov eax,arrayD; EAX = 10000h mov eax,[arrayD+4]; EAX = 20000h mov eax,[arrayD+4]; EAX = 20000h
```

b) Instrucțiunea XCHG (Exchange Data)

Interschimbă sursa cu destinația. Forma generală:

XCHG dest, sursa

Restricții:

- registrele de segment nu pot apărea ca operanzi;
- cel puţin un operand trebuie sa fie un registru general.

Sunt trei variante:

XCHG reg,reg XCHG reg,mem XCHG mem,reg

Exemple:

xchg al, ah xchg alfa, ax xchg sir [si], bx

xchg eax,ebx; exchange 32-bit regs

Interschimbarea conținutului a doi operanzi din memorie op1 și op2 se poate face prin secvența de instrucțiuni:

mov reg, op1 xchg reg, op2 mov op2, reg

c) Instrucțiunea XLAT (Translate)

Forma generală:

XLAT

Instrucțiunea nu are operanzi, semnificația fiind:

 $[al] \leftarrow ds: [[bx]+[al]]$

adică se transfera în al conținutul octetului de la adresa efectiva : [bx]+[al].

Instrucțiunea se folosește la conversia unor tipuri de date, folosind tabele de conversie, adresa acestor tabele se introduce în bx, iar în al se introduce poziția elementului din tabel. De exemplu: conversia unei valori numerice cuprinsă intre 0 și 15 în cifrele hexazecimale corespunzătoare, se poate face prin:

```
tabel BYTE '0123456789abcdef'

lea bx, tabel
mov al,11
xlat
```

În al se va depune cifra hexazecimala b.

c) Instrucțiunile IN (Input Data) și OUT (Output Data)

Instrucțiunea **IN** execută o citire de 8, 16, 32 biți de la portul de intrare. Și invers, instrucțiunea **OUT** execută o scriere de 8, 16, 32 biți într-un port. Sintaxa este urmatoarea:

IN accumulator, port OUT port, accumulator

Port poate fi o constantă cu plaja 0 - FFh, sau poate fi o valoare încărcată în registrul DX cu plaja 0 - FFFFh. Ca **Accumulator** va fi registrul AL pentru transferuri pe 8-biți, AX pentru transferuri pe 16-biți și EAX pentru transferuri pe 32-biți.

Exemple:

in al,3Ch ; input byte from port 3Ch out 3Ch,al ; output byte to port 3Ch mov dx, portNumber ; DX can contain a port number

in ax,dx ; input word from port named in DX out dx,ax ; output word to the same port in eax,dx ; input doubleword from port out dx,eax ; output doubleword to same port

f) Instrucțiunea LEA (Load Effective Address)

Are ca efect încarcărea adresei efective (offsetul) intr-un registru general.

Forma generală:

LEA reg, sursa

unde:

- sursa este un operand aflat în memorie, specificat printr-un mod de adresare;
- reg este un registru general.

Exemplu:

lea bx, alfa

lea si, alfa [bx][si]

Același efect se obține folosind operandul OFFSET în Instrucțiunea MOV:

mov bx, offset alfa

mov si, offset alfa [bx][si]

g) Instrucțiunea LDS/ LES (Load Data Segment/ Load Extra Segment)

Forma generală:

LDS reg, sursa

unde:

- reg -este un registru general de 16 biti;
- *sursa* -este un operand de tip double word aflat în memorie, care conține o adresă completă de 32 biti.

Are ca efect transferul unei adrese complete în perechea de registre ds și reg specificat în instrucțiune, adică:

i) Instructiunea LAHF (Load AH with FLAGS)

Instrucțiunea încarcă în registrul AH octetul dat de partea cea mai puțin semnificativa a registrului FLAGS, ce conține indicatorii. Instrucțiunea nu are operanzi.

```
AH ← FLAGS 0.7
```

 $\mathbf{E}\mathbf{x}$

```
.data
saveflags BYTE ?
.code
lahf; load flags into AH
mov saveflags,ah; save them in a variable
```

j) Instrucțiunea SAHF (Store AH into FLAGS)

Instrucțiunea încarcă în registrul FLAGS (EFLAGS or RFLAGS), în octetul cel mai puțin semnificativ conținutul registrului AH, adică:

 $FLAGS \leftarrow [AH]_{0.7}$

Instrucțiunea nu are operanzi.

Ex.

mov ah,saveflags ; load saved flags into AH sahf ; copy into Flags register

Instructiunea PUSH

Instrucțiunea PUSH decrementează registrul ESP și copie operandul sursă în stivă. Un operand pe 16 biți decrementează registrul ESP cu 2, iar un operand pe 32 biți – cu 4. Sunt 3 formate ale instrucțiunii:

PUSH reg/mem16 PUSH reg/mem32 PUSH imm32

Instrucțiunea POP

Instrucțiunea PUSH copie conținutul stivei în operandul sursă pe 16 sau 32 biți și incrementează registrul ESP cu valorile 2 sau 4 respectiv. Sunt 2 formate ale instrucțiunii:

POP reg/mem16
POP reg/mem32

Instrucțiunile PUSHFD și POPFD

Instrucțiunea PUSHFD copie conținutul registrului EFLAGS pe 32 biți în stivă, iar POPFD extrage din stivă valoarea pe 32 biți și încarcă registrul de fanioane EFLAGS.

pushfd popfd

Instrucțiunile PUSHAD, PUSHA, POPAD și POPA

Instrucțiunea PUSHAD copie conținutul registrelor de uz general în stivă în ordinea următoare:

EAX, ECX, EDX, EBX, ESP (valorile înaintea execuției PUSHAD), EBP, ESI și EDI. Iar inctrucțiunea POPAD extrage din stivă și încarcă regiștrii de uz general în ordinea inversă.

Respectiv instrucțiunea PUSHA copie conținutul registrelor de uz general pe 16 biți în stivă în ordinea următoare: AX, CX, DX, BX, SP, BP, SI, DI. Iar inctrucțiunea POPA extrage din stivă și încarcă regiștrii de uz general pe 16 biți, în ordinea inversă.

2.7.2 Aritmetica binara

Aceste instrucțiuni modifica conținutul registrului FLAGS.

a) Instrucțiunea ADD (Add)

Forma generală:

unde:

ADD dest, sursa; $[dest] \leftarrow [dest] + [sursa]$

- dest poate fi un registru general sau o locație de memorie;
- *sursa* poate fi un registru general, o locatie de memorie sau o constantă.

Operanzii au aceeași structură ca la instrucțiunea MOV. Cei doi operanzi nu pot fi simultan locații de memorie.

Operația se poate efectua pe 8,16, 32 sau pe 64 biți. Cei doi operanzi trebuie sa aibă aceeași dimensiune (același tip). În caz de ambiguitate se va folosi operatorul PTR.

Indicatorii afectați sunt: AF, CF, PF, SF, ZF și OF

Exemple:

```
add
      ax, 5
      bl, 5
add
add
      ax, bx
add
      word ptr [bx], 75
add
      alfa, ax
      alfa, 5
add
add
      byte ptr [si], 75
add
      byte ptr alfa, 75
.data
var1 DWORD 10000h
var2 DWORD 20000h
.code
mov eax, var1; EAX = 10000h
add eax, var2; EAX = 30000h
      .data
      sum qword 0
      .code
             mov
                    rax,5
             add
                    rax,6
             mov sum,rax
```

b) Instrucțiunea ADC (Add with Carry)

Forma generală:

```
ADC dest, sursa; [dest] \leftarrow [dest] + [sursa] + [CF]
```

Unde *dest* și *sursa* au aceeasi semnificație ca la instrucțiunea ADD, iar CF este Carry Flag. Instrucțiunea adună conținutul *dest* cu conținutul *sursei* și cu bitul de transport CF. Indicatorii afectați

sunt aceeași de la instrucțiunea ADD.

Operația ADC se folosește la adunări de operanzi pe mai multe cuvinte, operație în care poate apărea transport de care trebuie să se țină seama.

Exemplu 1. Să se adune doua numere op1, op2 pe 2 cuvinte (dword).

```
dword 12345678h
      op1
            dword 0abcdefgh
      op2
            dword?
      rez
.....
      mov ax, word ptr op1
            ax, word ptr op2
      add
            word ptr rez, ax
      mov
            ax, word ptr op1+2
      mov
            ax, word ptr op2+2; se considera eventualul transport
      adc
            word ptr rez+2, ax
      mov
```

Exemplu 2. Adunăm 2 numere întregi pe 8 biţi (FFh + FFh), producănd un rezultat pe 16-biţi, suma va fi in DL:AL, care este 01FEh:

```
mov d1,0
mov a1,0FFh
add a1,0FFh; AL = FEh
adc d1,0; DL/AL = 01FEh
```

c) Instrucțiunea SUB (Substrat)

Forma generală:

SUB dest, sursa;
$$[dest] \leftarrow [dest] - [sursa]$$

unde *dest* și *sursa* au aceeași semnificație ca la instrucțiunea ADD. Indicatorii afectați sunt cei specificați la ADD. Structura operanzilor ca la instrucțiunea MOV.

```
.data
var1 DWORD 30000h
var2 DWORD 10000h
.code
mov eax,var1 ; EAX = 30000h
sub eax,var2 ; EAX = 20000h
```

d) Instructiunea SBB (Substrat with Borrow)

Forma generală:

```
SBB dest, sursa; [dest] \leftarrow [dest] - [sursa] - [CF]
```

unde semnificația *dest, sursa* și CF sunt cele prezentate la ADC. Instrucțiunea SBB ia în considerare eventualul împrumut. Exemplu:

```
Op1
      dword 12345678h
Op2
      dword 0abcdef78h
      dword?
Rez
. . . . . . . . . . . . .
      ax, word ptr op1
mov
sub
      ax, word ptr op2
      word ptr rez, ax
mov
mov
      ax, word ptr op 1+2
      ax, word ptr op2 + 2; se considera eventualul împrumut
sbb
mov
      word ptr rez + 2, ax
```

Alt exemplu. Scăderea dintr-un întreg de 64 biți un untreg de 32 biți. Perechea de regiștri EDX:EAX se încarcă cu valoarea 000000700000001h și scădem 2. La prima etapă se va scădea din partea inferioară (EAX-00000001h), adică din 1 vom scădea 2, ce va duce la împrumut cu setarea indicatorului Carry.

```
mov edx,7; partea superioară
mov eax,1 ; partea inderioară
sub eax,2 ; scăderea
sbb edx,0; scăderea părții superioare
              EDX
                       EAX
    Before:
            00000007
                     00000001
              EAX
                                              EAX
SUB EAX,2
            00000001
                          00000002
                                            FFFFFFFF
              EDX
                                                       EDX
                                         Carry
 SBB EDX,0
            00000007
                         00000000
                                                     00000006
              EDX
                       EAX
            00000006
     After:
                     FFFFFFF
```

e) Instrucțiunea INC (Increment)

Forma generală:

INC dest ;
$$[dest] \leftarrow [dest] + 1$$

unde *dest* este un registru general, un operand din memorie. Semnificația fiind operandul *dest* este incrementat cu unu. Indicatorii afectați sunt AF, PF, SF, ZF, OF. Exemple:

inc alfa
inc bl
inc eax
inc rbx
inc word ptr [bx] [si]

f) Instructiunea DEC (decrement)

Forma generală:

DEC dest ; $[dest] \leftarrow [dest] - 1$

unde *dest* are aceeași semnificație ca *dest* de la Instrucțiunea INC. Aceeași indicatori ca la INC sunt afectati.

g) Instrucțiunea NEG (Negate)

Forma generală:

NEG dest : $[dest] \leftarrow 0 - [dest]$ schimbare de semn

unde *dest* este un operand pe 8, 16, 32 sau 64 biţi ce poate fi un registru general sau o locaţie de memorie. Instrucţiunea afectează indicatorii AF, CF, PF, SF, OF şi ZF. Exemplu:

```
alfa byte 75
.....
mov al, alfa
neg al
mov alfa, al; la adresa alfa avem - 75
sau
neg alfa
```

h) Instrucțiunea CMP (Compare)

Forma generală:

CMP dest, sursa ; [dest] – [sursa]

Instrucțiunea realizează o operație de scădere intre cei doi operanzi, fără a modifica operandul *dest* sau *sursa* cu poziționarea indicatorilor de condiție. Indicatorii afectați sunt: AF, CF, PF, SF, ZF și OF. Aceasta instrucțiune se folosește împreuna cu instrucțiunea de salt condiționat.

Când comparăm doi operanzi fără semn indicatoarele Zero și Carry indică următoarea relație între operanzi:


CMP Results	ZF	CF
Destination < source	0	1
Destination > source	0	0
Destination = source	1	0

Exemple:

i) Instrucțiunea CBW (Convert Byte to Word)

Are ca efect extinderea bitului de semn (AL₇) din AL la întreg registru AH, adică:

```
daca bitul de semn AL_7 = 0 atunci [ah] \leftarrow 00h altfel [ah] \leftarrow 0ffh.
```



Instructiunea nu are operanzi si nu afectează indicatorii de condiție.

Exemplu. Se cere să se adune un număr întreg cu semn reprezentat pe octet cu un număr întreg cu semn pe cuvânt.

```
a sbyte -75
b sword -188
c sword ?
.....
mov al, a
cbw; converteşte octetul la cuvânt
add ax, b
mov c, ax
.....
```

j) Instrucțiunea CWD (Convert Word to Double Word)

Are ca efect extinderea bitului de semn din AX $[AX_{15}]$ la întreg registrul DX, obținându-se astfel AX pe 32 de biți, adică:

```
daca semnul [AX_{15}] = 0 atunci [dx] \leftarrow 0000h, altfel [dx] \leftarrow 0ffffh.
```

Instrucțiunea nu are operanzi și nu afectează indicatorii de condiție.

Exemplu. Se cere diferența dintre un operand reprezentat pe 2 cuvinte (do) și unul reprezentat pe cuvânt (so)

```
dword 12345678h
do
       word 0abcdh
SO
      dword?
rez
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
mov
     ax, so
              ; operandul so reprezentat în DX : AX
cwd
mov
      bx, ax; salvează ax în bx
      ax, word ptr do
mov
       ax, bx
sub
       word ptr rez, ax
mov
       ax, word ptr do +2
mov
       ax, dx; ia în considerare eventualul transport
sbb
       word ptr rez + 2
mov
```

Instrucțiunea CDQ (convert doubleword to quadword)

Are ca efect extinderea bitului de semn din EAX [EAX₁₅] la întreg registrul EDX, obținându-se astfel EAX pe 64 de biți, adică:

```
daca semnul [EAX<sub>15</sub>] = 0 atunci [EDX] \leftarrow 00000000h, altfel [edx] \leftarrow 0ffffffffh.
```

Instrucțiunea nu are operanzi și nu afectează indicatorii de condiție.

k) Instrucțiunea MUL (Multiply)

Forma generală:

```
MUL reg/mem8
MUL reg/mem16
```

MUL reg/mem32

unde *reg* poate fi un registru sau o locație de memorie *mem* de 8, 16, 32 biți. Rezultatul se obține pe un număr dublu de biți (16, 32, 64). Operația realizată este produsul intre acumulator și sursa cu depunerea rezultatului în acumulatorul extins. Cei doi operanzi se consideră numere fără semn. Dacă *sursa* este pe octet avem:

$$[AX] \leftarrow [AL] * [reg/mem8]$$

mov al,5h mov bl,10h mul bl; AX = 0050h, CF = 0

Diagrama ilustrează interacțiunea dintre registre:

$$\begin{array}{c|cccc}
AL & BL & AX & CF \\
\hline
05 & \times & 10 & \longrightarrow & 0050 & 0
\end{array}$$

Dacă sursa este pe cuvânt avem:

 $[DX:AX] \leftarrow [AX] * [reg/mem16]$

val1 WORD 2000h
val2 WORD 0100h
.code
mov ax,val1 ; AX = 2000h
mul val2 ; DX:AX = 00200000h, CF = 1

Diagrama ilustrează interacțiunea dintre registre:

Dacă sursa este pe 32 biţi avem:

$$[EDX:EAX] \leftarrow [EAX] * [reg/mem32]$$

```
mov eax,12345h
mov ebx,1000h
mul ebx ; EDX:EAX = 000000012345000h, CF = 0
```

Diagrama ilustrează interacțiunea dintre registre:

iar dacă sursa este pe 64 biţi avem:

$$[RDX:RAX] \leftarrow [RAX] * [reg/mem64]$$

mov rax,0FFFF0000FFFF0000h
mov rbx,2
mul rbx; RDX:RAX = 00000000000001FFFE0001FFFE0000

Afectează indicatorii CF și OF, ceilalți sunt nedefiniți.

1) Instructiunea IMUL (Integer Multiply)

Instrucțiunea IMUL semnifică înmulțirea cu semn. Instrucțiunea poate avea 1, 2, sau 3operanzi.

Afectează indicatorii CF și OF, restul sunt nedefiniți.

Structura cu un operand:

```
IMUL reg/mem8 ; AX = AL * reg/mem8
IMUL reg/mem16 ; DX:AX = AX * reg/mem16
IMUL reg/mem32 ; EDX:EAX = EAX * reg/mem32
```

Structura cu doi operanzi. Structura cu doi operanzi **trunchiază** produsul la lățimea registrului de destinație. Dacă cifrele semnificative sunt pierdute, se setează indicatorii CF și OF.

```
IMUL reg16,reg/mem16
IMUL reg16,imm8
IMUL reg16,imm16

IMUL reg32,reg/mem32
IMUL reg32,imm8
IMUL reg32,imm8
```

Structura cu 3 operanzi - op1=op2*op3 (**trunchiază** produsul):

```
IMUL reg16,reg/mem16,imm8
IMUL reg16,reg/mem16,imm16
IMUL reg32,reg/mem32,imm8
IMUL reg32,reg/mem32,imm32
```

Exemplu cu 2 operanzi:

```
.data
word1 SWORD 4
dword1 SDWORD 4
.code
mov ax,-16 ; AX = -16
mov bx,2 ; BX = 2
imul bx,ax ; BX = -32
imul bx,word1 ; BX = -256
mov eax,-16 ; EAX = -16
mov ebx,2 ; EBX = 2
imul ebx,eax ; EBX = -32
imul ebx,2 ; EBX = -32
imul ebx,dword1 ; EBX = -64
imul ebx,dword1 ; EBX = -256
```


Exemplu cu 3 operanzi:

m) Intructiunea DIV (Divide)

Forma generală:

```
DIV sursa
```

unde *sursa* este un registru sau o locație de memorie, reprezentata pe octet, cuvânt, 32 biți sau 64 biți. Instrucțiunea realizează împărțirea fără semn intre deîmpărțit și împărțitor. Daca împărțitorul (sursa) este reprezentat pe octet atunci deîmpărțitul este AX și rezultatul este: câtul în **al** iar restul în **ah**, adică:



Daca împărțitorul (sursa) este reprezentat pe cuvânt atunci deîmpărțitul este considerat în DX și AX, câtul se obține în AX iar restul în DX, adică

```
DIV
                   ; [ax] ←câtul împărtirii [dx:ax]/[sursa]
      sursa
                   ; [dx] \leftarrow restul împărțirii [dx:ax]/[sursa]
            mov dx,0; clear deîmpartitul, high
            mov ax,8003h; deîmpartitul, low
            mov cx,100h; împartitorul
            div cx; AX = 0080h-câtul, DX = 0003h-restul
                                                      DX
                   DX
                        AX
                                 CX
                                              AX
                   0000
                        8003
                                             0080
                                                      0003
                                            Quotient Remainder
```

Daca împărțitorul (sursa) este reprezentat pe 32 biți atunci deîmpărțitul este considerat în EDX și EAX (64 biți), câtul se obține în EAX iar restul în EDX

```
.data
dividend QWORD 0000000800300020h
divisor DWORD 00000100h
mov edx, DWORD PTR dividend + 4; high doubleword
mov eax, DWORD PTR dividend; low doubleword
div divisor; EAX = 08003000h, EDX = 00000020h
  EDX
         EAX
                    Divisor
                                    EAX
                                              EDX
00000008
        00300020
                   00000100
                                  08003000
                                             00000020
                                  Quotient
                                            Remainder
```

Daca împărțitorul (sursa) este reprezentat pe 64 biți atunci deîmpărțitul este considerat în RDX și RAX (64 biți), câtul se obține în RAX iar restul în RDX

```
.data
dividend_hi QWORD 000000000000108h
dividend_lo QWORD 0000000033300020h
divisor QWORD 00000000010000h
.code
mov rdx,dividend_hi
mov rax,dividend_lo
div divisor ; RAX = 0108000000003330
; RDX = 000000000000000000
```

Toți indicatorii nu sunt definiți. Operația de împărțire poate conduce la depășiri, dacă câtul depășește valoarea maximă reprezentabilă pe 8, respectiv pe 16 biți sau daca împărțitorul este 0.

n) Instrucțiunea IDIV (Integer Divide)

Forma generală:

IDIV sursa

Semnificația instrucțiunii și a operandului *sursa* este aceeasi ca la Instrucțiunea DIV, cu o singură diferență importantă – deîmpărțitul cu semn trebuie să fie extins înainte ca împărțirea să fie executată.

Extinderea semnului se execută cu instrucțiunile CBW, CWD, CDQ.

Indicatorii sunt nedefiniti. Operatia poate conduce la depăsiri.

```
Ex. Împărțim -48 la +5
.data
byteVal SBYTE -48 ; D0 hexadecimal
.code
mov al,byteVal ; partea inferioară a deîmpărțitului
cbw ; extindem AL in AH
mov bl,+5 ; împărțitorul
idiv bl ; AL = -9 - câtul, AH = -3 - restul
```

2.7.3 Aritmetica BCD

2.3.1 Instructiunea AAA (ASCII Adjust for Addition)

Instrucțiunea nu are operanzi și execută corecția acumulatorului AX, după operații de adunare cu numere în format BCD despachetat. Semnificația este:

```
daca [AL_{0:3}] > 9 sau [AF] = 1, atunci {
[AL] \leftarrow [AL] + 6
[AH] \leftarrow [AH] + 1
[AF] \leftarrow 1
[CF] \leftarrow 1
[AL] \leftarrow [AL] \text{ AND 0FH}
}
```

Indicatorii afectați : AF, CF, restul nedefiniți.

Exemplu:

```
mov ax, 408h
mov dx, 209h
add ax, dx ; [ax]=0611h
AAA ; [ax]=0707h
```

2.3.2 Instructionea AAS (ASCII Adjust for Subtraction)

Instrucțiunea nu are operanzi și execută corecția acumulatorului AX, după operații de scădere cu numere in format BCD despachetat. Semnificația este:

```
daca [AL_{0:3}] > 9 sau [AF] = 1, atunci {
[AL] \leftarrow [AL] - 6
[AH] \leftarrow [AH] - 1
[AF] \leftarrow 1
[CF] \leftarrow 1
[AL] \leftarrow [AL] \text{ AND 0FH}
}
```

Indicatorii afectați : AF, CF, restul nedefiniți.

Exemplu:

```
mov ax, 408h
mov dx, 209h
sub ax, dx ; [ax]=01ffh
AAS ; [ax]=0109h
```

2.3.3 Instructionea DAS (Decimal Adjust for Substraction)

Instrucțiunea nu are operanzi și execută corecția zecimala a acumulatorului AL, după operații de scădere cu numere în format BCD împachetat. Semnificația este:

```
daca [AL_{0:3}] > 9 sau [AF] = 1, atunci { [AL] \leftarrow [AL] - 6 [AF] \leftarrow 1
```

```
daca acum [AL_{4:7}] > 9 sau CF = 1, atunci {
[AL] \leftarrow [AL] - 60H
[CF] \leftarrow 1
}
```

Indicatorii afectați : AF, CF, PF, SF, ZF. Indicatorul OF este nedefinit.

De exemplu, în urma secvenței:

```
MOV AL, 52H
SUB AL, 24H; AL = 2EH
DAS; AL = 28H
```

se obtine în AL rezultatul corect 28H.

2.3.5 Instrucțiunea AAM (ASCII Adjunct for Multiply)

Instrucțiunea nu are operanzi și efectuează o corecție a acumulatorului AX, după o înmulțire pe 8 biți cu operanzi în format BCD despachetat.

Semnificația este următoarea:

$$[AH] \leftarrow [AL] / 10$$

 $[AL] \leftarrow [AL] \text{ MOD } 10$

Indicatori afectați: PF, SF, ZF, restul nedefinite.

De exemplu

```
mov al, 7
mov bl, 9
mul bl; 003Fh
AAM; 0603h
```

2.3.6 Instrucțiunea AAD (ASCII Adjunct for Division)

Instrucțiunea nu are operanzi și efectuează o corecție a acumulatorului AX, înaintea unei împărțiri a doi operanzi în format BCD despachetat.

Semnificația este următoarea:

$$[AL] \leftarrow [AH] * 10 + [AL]$$
$$[AH] \leftarrow 0$$

Indicatori afectați: PF, SF, ZF, restul nedefinite.

De exemplu

```
mov ax, 305h
mov bl, 2
AAD ; [ax]=35h
div bl ; [al]=12h [ah]=1
```

2.7.4 Exemple programe

<u>Exemplul 1</u>. Acest exemplu prezintă câteva tehnici de adresare specifice procesoarelor din familia x86:

```
alfa,ax
                   ; Adresare directa a operandului destinatie
mov
                  ; Interschimba registrele ax si bx
mov
      cx,ax
                  ; Folosind registrul cx
      ax,bx
mov
      ax,cx
mov
xchg ax,bx
                  ; Interschimba direct cele 2 registre.
mov si,2
mov alfa[si],ax; Adresare relativa cu registrul
                        ; și a operandului destinație
mov esi,2
mov ebx, offset alfa; Adresare imediată a operandului
                        ; sursă (adresa variabilei alfa)
                         ; datorită operatorului OFFSET
lea ebx,alfa
                          ; Acelasi efect
       ecx,[ebx][esi]
                         ; Adresare bazata indexata a sursei
mov
       cx,alfa[2]
                         ; Acelasi efect.
mov
                         ; Acelasi efect
       cx,[alfa+2]
mov
       di,4
mov
       byte ptr [ebx][edi],55h; Se va folosi această
mov
                                ; variantă când se dorește o
                                ; adresare la nivel de octet
       esi,2
mov
       ebx,3
mov
       alfa[ebx][esi],33h; Adresare bazata indexata
mov
                         ; relativa a operandului destinație
       alfa[ebx+esi],33h ; Notatii echivalente
mov
       [alfa+ebx+esi],33h
mov
       [ebx][esi]+alfa,33h
mov
exit
main ENDP
END main
```

Pentru exemplificări s-a folosit Instrucțiunea *mov* în diferite variante de adresare: registru la registru, din memorie în registru și din registru în memorie.

Exemplul 2. Să se calculeze expresia aritmetică: e=((a+b*c-d)/f+g*h)/i. Se consideră a, d, f – cuvant, iar b, c, g, h, i –byte. Ca să putem executa împărțirea cu **f** convertim împărțitorul la dublucuvânt. Ne vor interesa doar câturile împărțirilor, rezultatul va fi de tip octet.

```
INCLUDE Irvine32.inc
  .data
         a dw 5
         b db 6
         cd db 10
         d dw 5
         f dw 6
         g db 10
         h db 11
         i db 10
         interm dw?
         rez db?
  .code
  main proc
         mov eax,0
         mov al, b
```

imul cd ; in ax avem b*c add ax, a ; ax=b*c+a sub ax, d ; ax=b*c+a-d

cwd; am convertit cuvantul din ax, in dublu cuvantul, retinut in dx:ax

idiv f ; obtinem câtul în ax si restul în dx ax=(a+b*c-d)/f

mov interm, ax ; interm=(a+b*c-d)/f

mov al, g

imul h ; ax=g*h

add ax, interm ; ax=(a+b*c-d)/f+g*h

idiv i ; se obtine catul în al si restul în ah

mov rez, al

exit

main ENDP END main

Fişierul Irvine32.inc este o bibliotecă de proceduri ce apelează funcții Win32 API, concepută pentru a oferi o interfață simplă pentru intrări-ieșiri de date la consolă. (API - Application Programming Interface, un set de funcții oferite de sistemul de operare Windows pentru manipularea resurselor calculatorului și sunt implementate în următoarele trei biblioteci: user32.dll, kernel32.dll și gdi32.dll).

Fereastra consolei (sau fereastra – linie de comandă, cmd.exe) este o fereastră textuală, creată de MS-Windows, pentru afișarea liniei de comandă. Vom descrie unele funcții utilizate pentru a introduce date de la tastatură și afișarea datelor de ieșire. Aceste proceduri se apelează cu instrucțiunea *call*, de exemplu *call Clrscr*.

Procedurile apelate utilizează diferite echivalări.

2.7.5 Echivalări și operatori

Echivalările reprezintă niște valori constante de tip constantă numerică sau șir de caractere atribuite unor nume simbolice, simbolurile putând fi înlocuite în locul valorilor respective.

- a) Echivalările numerice sunt folosite pentru a atribui o constanta numerica unui simbol. Acestea pot fi:
- <u>redefinibile</u>: valoarea unui simbol poate fi redefinită în orice moment în timpul asamblării; Sintaxa unei echivalări numerice redefinite este:

nume = expresie

unde: - **expresie** poate fi un întreg, o expresie constantă, o constantă de tip şir de caractere sau două constante sau o expresie evaluată la o adresă, **nume** este un nume de simbol unic sau un nume de simbol definit anterior cu =.

- neredefinibile: valoarea simbolului nu poate fi redefinita în timpul asamblării.

Sintaxa unei echivalări numerice neredefinibile este:


nume EQU expresie

Parametrii având semnificațiile: **nume** este un nume de simbol unic.

Simbolurile definite prin echivalări numerice pot fi folosite în construcții ulterioare ca operanzi imediați. Acestor simboluri nu li se alocă memorie.

Operatorii admişi in cazul folosiri expresiilor constante sunt operatori aritmetici: +, -, *, /(împărțire întreagă) și mod.

OFFSET. Operatorul **OFFSET** returnează distanța unei variabile în octeți, de la începutul segmentului. De exemplu variabila **myByte** în segmentul de date va arăta în felul următor:



PTR. Operatorul **PTR** este utilizat la accesarea unui operand, dimensiunea cărui este diferită de cea necesară. Exemple de utilizare.

```
.data
myDouble DWORD 12345678h
.code
mov ax,WORD PTR myDouble ; 5678h
mov ax,WORD PTR [myDouble+2] ; 1234h
mov bl,BYTE PTR myDouble ; 78h
.data
wordList WORD 5678h,1234h
.code
mov eax,DWORD PTR wordList ; EAX = 12345678h
```

TYPE. Operatorul **TYPE** întoarce un număr ce reprezintă tipul unei expresii în octeți.

LENGTHOF. Operatorul **LENGTHOF** întoarce numărul de elemente a unui șir, tablou de date.

SIZEOF. Operatorul SIZEOF întoarce numărul total de octeți alocați pentru un tablou sau variabilă definita cu DUP.

Exemple.

```
.DATA
  intgr =
             14*3
                       =42
  intgr =
             intgr/4
                      ;10
  intgr =
             intgr mod 4 ;2
  intgr =
             intgr+4
                       ;6
  intgr =
            intgr-3
                       ;3
  m1 EQU
              5
  m2 EQU
              -5
  const EQU
               m1+m2
                            ;const=0
  vect DW
              60 DUP(?)
                               ;60 * 2 = 120
                SIZEOF vect
  s vect EQU
  1 vect EQU
                LENGTHOF vect ;60
  t vect EQU
               TYPE vect
  verif EQU
               t vect*1 vect ;=2*60
mov ax, SIZEOF vect
```

În general echivalările sunt păstrate în fișiere separate de includere, fiind incluse într-un program prin intermediul directivei INCLUDE.

2.7.6 Procedurile utilizate

Procedura	Descrierea
Clrscr	Șterge fereastra consolei și poziționează cursorul în colțul stânga sus.
Crlf	Sunt coduri ASCII ce indică sfârșitul liniei, din rând nou
Delay	Întrerupe execuția programului pentru un interval specificat de milisecunde
DumpMem	Procedura afișează un tablou de date (array) în hexazecimal
DumpRegs	Afișează conținutul regiștrilor EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, EBP, ESP,
	EFLAGS, și registrul EIP în hexazecimal
Gotoxy	Plasează cursorul pe un rând și coloană în fereastra de consolă
Random32	Procedura generează și returnează un număr întreg aleator pe 32 de biți în
	EAX.
RandomRange	Generează un întreg aleator într-un interval specificat.
ReadChar	Așteaptă un singur caracter introdus de la tastatură și returnează caracterul în
	AL
ReadDec	Citește de la tastatură un întreg zecimal fără semn pe 32 de biți, finalizarea
	introducerii - tasta Enter
ReadHex	Citește de la tastatură un întreg hexazecimal pe 32 de biți, finalizarea
	introducerii - tasta Enter
ReadInt	Citește de la tastatură un întreg zecimal cu semn pe 32 de biți, finalizarea

	introducerii - tasta Enter
ReadString	Citește de la tastatură un șir de caractere, finalizarea introducerii - tasta Enter
SetTextColor	Setează culorile textului și de fundal a consolei.
WaitMsg	Afișează un mesaj și așteaptă un clic pe o tastă
WriteBin	Afișează un întreg fără semn pe 32 de biți în format binar ASCII
WriteBinB	Afișează un întreg în format binar pe un octet, cuvânt, sau 32 de biți
WriteChar	Afișează un singur caracter
WriteDec	Afișează un întreg fără semn pe 32 de biți în format zecimal
WriteHex	Afișează un întreg pe 32 de biți în format hexazecimal
WriteHexB	Afișează un întreg de un byte, word, sau doubleword în format hexazecimal
WriteInt	Afișează un întreg cu semn pe 32 de biți în format zecimal
WriteString	Afișează un șir, finalizat cu un octet nul
WriteWindowsMsg	Afișează un șir care conține cele mai recente erori generate de MS-Windows

33

Descrierea detaliată

```
Delay. Înainte de a apela Delay, setați registrul EAX cu intervalul dorit în milisecunde. Exemplu: mov eax, 1000; 1 second call Delay
```

DumpMem. Înainte de apelare, în ESI - încărcați deplasamentul tabloului, în ECX - numărul de locații de memorie, iar în EBX – tipul locației de memorie (1 = byte, 2 = word, 4 = doubleword). În exemplul următor se afișează un tablou din 11 cuvinte duble (doubleword) în hexazecimal:

```
.data
array DWORD 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0Ah,0Bh
.code
main PROC
mov esi,OFFSET array; starting OFFSET
mov ecx,LENGTHOF array; numărul de locații de memorie
mov ebx,TYPE array; tipul locației de memorie - doubleword
call DumpMem
La ieșire se va afișa:
00000001 00000002 00000003 00000004 00000005 00000006
00000007 00000008 00000009 0000000A 0000000B
```

DumpRegs. Afișează conținutul regiștrilor EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, EBP, ESP, EFLAGS, și registrul EIP în hexazecimal. Se afișează, de asemenea, valorile fanioanelor (indicatoarelor) Carry, Sign, Zero, Overflow, Auxiliary Carry, și Parity.

```
call DumpRegs
```

La ieşire se va afişa:

```
EAX=00000613 EBX=00000000 ECX=000000FF EDX=00000000 ESI=00000000 EDI=00000100 EBP=0000091E ESP=000000F6 EIP=00401026 EFL=00000286 CF=0 SF=1 ZF=0 OF=0 AF=0 PF=1
```

Gotoxy. Plasează cursorul pe un rând și coloană în fereastra de consolă. În mod implicit, valorile coordonatei X este de la 0-79 și Y- de la 0 la 24. Când apelați Gotoxy, încărcați coordonatele Y (rând) în DH și coordonatele X (coloana) în DL. Exemplu:

```
mov dh,10 ; randul 10
mov dl,20 ; coloana 20
call Gotoxy ; pozitia cursorului
```

Random32. Procedura Random32 generează și returnează un întreg aleator pe 32 de biți în EAX. Când Procedura este solicitată în mod repetat, Random32 generează o secvență aleatoare de valori.

```
randVal DWORD ?
.code
call Random32
mov randVal,eax
```

RandomRange. Procedura RandomRange produce un număr întreg aleator în intervalul de la 0 la n-1, unde n este un parametru de intrare încărcat în registrul EAX. Numărul generat aleator este întors în EAX. Următorul exemplu generează un număr întreg aleator între 0 și 4999 și se salvează într-o variabilă numită *randVal*.

```
.data
randVal DWORD ?
.code
mov eax,5000
call RandomRange
mov randVal,eax
```

ReadChar. Procedura ReadChar așteaptă un singur caracter introdus de la tastatură și îl încarcă în registrul AL. Caracterul este introdus fără ecou (fără afișare).

```
.data
char BYTE ?
.code
call ReadChar
mov char,al
```

Dacă executați clic pe o tastă funcțională (F1 ...), săgeată (← ...), Ins, sau Del, procedura încarcă registrul AL cu zero, și în AH se va introduce scan -codul tastei.

ReadDec. Procedura ReadDec citește un întreg zecimal de 32-biți fără semn de la tastatură și încarcă valoarea în EAX. Spatiile sunt ignorate. Se introduc numai valori zecimale. De exemplu, dacă utilizatorul introduce 123ABC, valoarea returnată în EAX este 123.

```
.data
intVal DWORD ?
.code
call ReadDec
mov intVal,eax
```

ReadHex. Procedura ReadHex citește un întreg hexazecimal de 32 de biți de la tastatura si încarcă valoarea binară corespunzătoare în EAX. Nu indică eroare la introducerea valorilor nevalide. Puteți utiliza atât litere mari și mici pentru caracterele de la A la F. Un număr maxim de opt cifre pot fi introduse (caracterele suplimentare sunt ignorate). Spațiile sunt ignorate.

```
.data
hexVal DWORD ?
.code
call ReadHex
mov hexVal,eax
```

ReadInt. Procedura ReadInt citește un întreg de 32-biți, cu semn, de la tastatură și încarcă valoarea în EAX. Utilizatorul poate introduce, opțional, semnul plus sau minus, și restul numărului poate consta doar din cifre. ReadInt setează în "1" flag-ul *Overflow* și va afișa un mesaj de eroare în cazul în care valoarea introdusă nu intră în plaja numerelor cu semn de 32-biți (plaja: -2,147,483,648 +2,147,483,647).

Se introduc numai valori zecimale. De exemplu, în cazul în care utilizatorul introduce 123ABC, valoarea introdusă va fi 123.

```
.data
intVal SDWORD ?
.code
call ReadInt
mov intVal,eax
```

ReadString. Procedura ReadString citește un șir de caractere de la tastatură, clic Enter – finalizarea introducerii. Înainte de invocarea procedurii, este necesar să încarcăm EDX cu offset-ul buffer-ului unde va fi stocat șirul și ECX cu numărul maxim de caractere care va fi introdus, plus 1 (pentru byte-ul nul de finalizare). Procedura returnează numărul de caractere introduse de utilizator în EAX.

```
.data
buffer BYTE 21 DUP(0); input buffer
byteCount DWORD ?; holds counter
.code
mov edx,OFFSET buffer; point to the buffer
mov ecx,SIZEOF buffer; specify max characters
call ReadString; input the string
mov byteCount,eax; number of characters
```

ReadString introduce automat byte-ul nul în memorie, la sfârșitul șirului. După ce utilizatorul a introdus șirul "ABCDEFG" în variabila *buffer* va fi:

```
41 42 43 44 45 46 47 00 ABCDEFG
```

Conținutul variabilei byteCount va fi egală cu 7.

SetTextColor. Procedura *SetTextColor* setează culorile textului și de fundal a consolei. La invocarea procedurii culorile textului și de fundal este necesar să fie încărcate în registrul EAX. Constantele culorilor predefinite sunt următoarele:

black = 0	red = 4	gray = 8	lightRed = 12
blue = 1	magenta = 5	lightBlue = 9	lightMagenta = 13
green = 2	brown = 6	lightGreen = 10	yellow = 14
cyan = 3	lightGray = 7	lightCyan = 11	white = 15

Constantele sunt predefinite în irvine32.inc. Următoarele constante indică culoarea galben a caracterului pe fundal albastru:

```
yellow (blue * 16)
```

Următoarea secvență setează: caracter alb pe fundal albastru:

```
mov eax,white _(blue * 16); white on blue
call SetTextColor
```

WaitMsg. Procedura WaitMsg afișează mesajul "Press any key to continue. . ." și așteaptă ca utilizatorul să execute clic pe o tastă. Procedura n-are parametri de intrare. Apelul este următorul:

```
call WaitMsg
```

WriteBin. Procedura WriteBin afișează un întreg fără semn pe 32 de biți în format binar ASCII. Întregul este necesar să fie încărcat în EAX. Biții sunt afișați în grupe de câte 4 biți.

```
mov eax,12346AF9h call WriteBin
```

În urma invocării se va afișa:

```
0001 0010 0011 0100 0110 1010 1111 1001
```

WriteBinB. Procedura WriteBinB afișează un întreg în format binar pe un octet, cuvânt, sau 32 de biți. Încărcați în EAX întregul și în EBX indicați valoarea de afișat în octeți (1, 2, sau 4). Biții sunt afișați în grupe de câte 4 biți.

```
mov eax,00001234h
mov ebx,TYPE WORD ; 2 octeti inferiori
```

```
call WriteBinB; displays 0001 0010 0011 0100
```

WriteChar. Procedura WriteChar afișează un singur caracter. Încărcați caracterul de afișat (sau codul ASCII al caracterului) în registrul AL.

```
mov al,'A'
call WriteChar ; displays: "A"
```

WriteDec. Procedura WriteDec afișează un întreg fără semn pe 32 de biți în format zecimal. Încărcați întregul în EAX.

```
mov eax,295
call WriteDec ; displays: "295"
```

WriteHex. Procedura *WriteHex* afișează un întreg pe 32 de biți în format hexazecimal. Introduceți zerouri, dacă este necesar. Încărcați întregul în EAX.

```
mov eax,7FFFh
call WriteHex ; displays: "00007FFF"
```

WriteHexB. Procedura *WriteHexB* afișează un întreg de un byte, word, sau doubleword în format hexazecimal. Încărcați în EAX întregul și în EBX indicați valoarea de afișat în octeți (1, 2, sau 4).

```
mov eax,7FFFh
mov ebx,TYPE WORD ; 2 bytes
call WriteHexB ; displays: "7FFF"
```

WriteInt. Procedura *WriteInt* afișează un întreg cu semn pe 32 de biți în format zecimal. Este necesar să introdiceți semnul. Încărcați întregul în EAX.

```
mov eax,216543
call WriteInt ; displays: "+216543"
```

WriteString. Procedura WriteString afișează un șir, finalizat cu un octet nul. Încărcați offset-ul șirului în registrul EDX.

```
.data
prompt BYTE "Enter your name: ",0
.code
mov edx,OFFSET prompt
call WriteString
```

WriteWindowsMsg. Procedura *WriteWindowsMsg* afișează un șir care conține cele mai recente erori generate de MS-Windows, la invocarea funcțiilor de sistem.

```
call WriteWindowsMsg
```

Un exemplu de mesaj:

```
Error 2: The system cannot find the file specified.
```

2.7.7 Instrucțiuni de salt și ciclare

a)Instrucțiunea de salt necondiționat JMP

Forma generala:

```
JMP operand
```

unde, operand este adresa de salt necondiționat. Există următoarele tipuri de instrucțiuni JMP:

- de tip SHORT când operandul specifica o adresă în domeniul -128÷ +127 fată de (IP) actualizat
- de tip NEAR operandul specifică o adresă din același segment de cod;
- de tip FAR operandul specifică o adresă din alt segment de cod.

b)Instrucțiuni de salt condiționat

Aceste instrucțiuni implementează salturile condiționate de indicatorii de condiție.

Forma generala:

Jcond operand

unde:

- cond este condiția de salt și este reprezentată de una sau două litere (vezi tabelul de mai jos);
- operand este un offset cuprins între -128 si 128.

Dacă condiția este îndeplinită are loc saltul la adresa dată de operand, dacă nu - se continuă în secventă.

Se observă că există 2 categorii de instrucțiuni pentru 'mai mic' si 'mai mare', cele care conțin cuvintele 'above' sau 'bellow' și cele care conțin cuvintele 'less' sau 'greater'. Primele se folosesc în situatia comparării a două valori fără semn, iar ultimele în situația comparării a două valori cu semn.

Fie secventele de program:

```
mov ax,0FFFEh
mov bx, 2
cmp ax, bx
ja alfa

şi
mov ax, 0FFFEh
mov bx, 2
cmp ax, bx
jg alfa
```

în care se compară pe cuvânt 0FFFEh și 2.

Se observă că (AX) > (BX) dacă cele două valori se consideră reprezentate fără semn și că (AX) < (BX) dacă cele două valori se consideră cu semn. (-2 este mai mic decat 2). Ca atare în primul caz saltul la eticheta alfa are loc, pe cand în cel de-al doilea caz nu are loc.

Fiecare mnemonică din tabel se referă la inițialele cuvintelor următoare, ce indică condiția în limba engleză: Above (peste, mai mare), Below (sub, mai mic), Equal (egal), Not (nu), Greater (mai mare), Less (mai mic), Carry (transport), Zero, Overflow (depășire de capacitate), Parity (PEven - paritate pară, POdd - paritate impară), Sign (semn).

Instrucțiune	Condiție de salt	Interpretare
(mnemonica)		
JE, JZ	ZF = 1	Zero, Equal
JL, JNGE	$SF \neq OF$	Less, Not Greater or Equal
JLE,JNG	$SF \neq OF \text{ sau } ZF = 1$	Less or Equal, Not Greater
JB, JNAE, JC	CF = 1	Below, Not Above or Equal, Carry
JBE, JNA	CF = 1 sau $ZF = 1$	Below or Equal, Not Above
JP, JPE	PF = 1	Parity, Parity Even
JO	OF = 1	Overflow
JS	SF = 1	Sign
JNE, JNZ	ZF = 0	Not Zero, Not Equal
JNL, JGE	SF = OF	Not Less, Greater or Equal
JNLE, JG	$SF = OF \ si \ ZF = 0$	Not Less or Equal, Greater
JNB, JAE, JNC	CF = 0	Not Below, Above or Equal, Not Carry
JNBE, JA	CF = 0 si $ZF = 0$	Not Below or Equal, Above
JNP, JPO	PF = 0	Not Parity, Parity Odd
JNO	OF = 0	Not Overflow
JNS	SF = 0	Not Sign

(Exemplu de citire: JNBE = jump if not below or equal, salt (J) dacă nu (N) e mai mic (B) sau egal (E)).

c) Instructiunea JCXZ (JUMP if CX is Zero)

Instrucțiunea realizează salt la eticheta specificată dacă conținutul registrului CX este zero. Forma generala:

JCXZ eticheta JECXZ eticheta JRCXZ eticheta

unde *eticheta* este o eticheta aflata in domeniul -128 si 127 fata de (IP). *Exemple:*

```
mov edx, 0A523h
cmp edx, 0A523h
jne L5; jump not taken
je L1; jump is taken
mov bx, 1234h
sub bx, 1234h
jne L5; jump not taken
je L1; jump is taken
mov cx, 0FFFFh
inc cx
jcxz L2; jump is taken
xor ecx, ecx
jecxz L2; jump is taken
```

Exemple, comparări cu semn:

mov edx, -1

```
cmp edx, 0
jnl L5; jump not taken (-1 \ge 0 \text{ is false})
jnle L5; jump not taken (-1 > 0 \text{ is false})
jl L1 ; jump is taken (-1 < 0 \text{ is true})
mov bx, +32
cmp bx, -35
jng L5; jump not taken (+32 <= -35 is false)
jnge L5; jump not taken (+32 < -35 \text{ is false})
jge L1 ; jump is taken (+32 >= -35 \text{ is true})
mov ecx, 0
cmp ecx, 0
jg L5; jump not taken (0 > 0 \text{ is false})
jnl L1 ; jump is taken (0 >= 0 is true)
mov ecx,0
cmp ecx,0
jl L5 ; jump not taken (0 < 0 is false)
```

Exemplu, salt la etichetă dacă toți biții (2, 3 și 7) sunt setați în 1:

```
mov al,status
and al,10001100b; mask bits 2,3,7
cmp al,10001100b; all bits set?
je ResetMachine; yes: jump to label
```

jng L1 ; jump is taken (0 <= 0 is true)</pre>

d) Instrucțiunea LOOP

Forma generală:

LOOP eticheta

Are ca efect:

```
ecx \leftarrow ecx - 1

dacă ecx = 0 atunci

[IP] \leftarrow [IP] + D8
```

adică se decrementează ECX (CX şi RCX în modurile pe16 şi 64 biţi respectiv) şi dacă acesta este diferit de zero se sare la eticheta specificată, în caz contrar se continuă cu instrucțiunea următoare. D8 este un deplasament pe 8 biţi şi reprezintă diferenţa între offset-ul instrucţiunii următoare instrucţiunii LOOP şi offset-ul etichetei. Se utilizează şi notaţiile:

- instrucțiunea LOOPD utilizează registrul ECX ca registru contor;
- instrucțiunea LOOPW utilizează registrul CX ca registru contor.
 Ex: Suma celor n octeți de la adresa sir.

```
.data
sir byte 7, 9, 15, 25, -18, 33, 11
n equ LENGTHOF sir
suma byte ?
.code

xor eax, eax
mov ecx, n
xor esi, esi
repeta:
add al, sir[esi]
inc esi
LOOP repeta
mov suma, al
```

e) Instrucțiunea LOOPZ/LOOPE (LOOP While Zero/Equal)

Forma generala:

LOOPZ eticheta

sau

LOOPE eticheta

Semnificatia:

```
cx \leftarrow cx - 1

\underline{daca} \ cx > 0 \ si \ ZF = 1 \ \underline{atunci}

[IP] \leftarrow [IP] + D8
```

Se decrementează cx (ECX, RCX) și dacă acesta este diferit de zero și indicatorul ZF este 1 (rezultatul ultimei operații aritmetice a fost zero) se sare la eticheta specificată.

f) Instrucțiunea LOOPNZ/LOOPNE (Loop While Not Zero/Not Equal)

Forma generala:

LOOPNZ eticheta

sau

LOOPNE eticheta

Semnificația:

```
cx \leftarrow cx - 1
daca cx > 0 şi ZF = 0 atunci
[IP] \leftarrow [IP] + D8
```

Efectul este că se ciclează cât timp rezultatul ultimei operații aritmetice este diferit de zero, dar nu de mai multe ori cât este conținutul inițial a lui CX (ECX, RCX).

2.7.8 Instrucțiuni de deplasare (SHL, SAL, SHR, SAR) si de rotație (ROL, RCL, ROR, RCR).

Acest grup de instrucțiuni realizează operații de deplasare și de rotație la nivel de bit. Instrucțiunile au doi operanzi: primul este operandul propriu-zis, iar al doilea este numărul de biți cu care se deplasează sau se roteste primul operand. Ambele operații se pot face la dreapta sau la stânga.

Deplasarea înseamnă transferul tuturor biților din operand la stânga/dreapta, cu completarea unei valori fixe în dreapta/stânga și cu pierderea biților din stânga/dreapta. Deplasarea cu un bit la stânga este echivalenta cu înmulțirea operandului cu 2, iar deplasarea la dreapta, cu împărțirea operandului la 2.

Rotație înseamnă transferul tuturor biților din operand la stânga/dreapta, cu completarea în dreapta/stânga cu biții care se pierd în partea opusă.

Ambele operații se fac cu modificarea bistabilului CF, care participă la operațiile de rotație.

Forma generala a instrucțiunilor este:

OPERATIE operand, contor

în care *operand* este un registru sau o locație de memorie de 8 sau 16 biți, iar *contor* (numărul de biți) este fie o constantă, fie registrul CL, care conține numărul de biți cu care se deplasează/rotește operandul.

La operațiile de deplasare , se modifică toate flag-urile conform rezultatului, în afară de AF, care este nedefinit. La operațiile de rotatie, se modifică numai CF si OF.

La instrucțiunile de deplasare, se consideră deplasări logice și aritmetice, care se pot utiliza după natura operanzilor.

a) Instrucțiunea SHL/SAL (Shift Logic/Arithmetic Left)


Are forma generală:

SHL/SAL operand, contor



Deși există două mnemonice (SHL și SAL), în fapt este vorba de o unică instrucțiune. Bitul cel mai semnificativ al operandului trece în CF, după care toți biții se deplasează la stânga cu o poziție. Operația se repetă de atâtea ori de cât este valoarea lui *contor* (0-255 sau conținutul registrului CL).

Dacă deplasăm valoarea binară 11001111 în stănga cu un bit, după deplasare va deveni 10011110.



Structura instrucțiunii (similar și SHR, SAL, SAR, ROR, ROL, RCR, RCL) este următoarea:

```
SHL reg,imm8
SHL mem,imm8
SHL reg,CL
SHL mem,CL
```

Exemple:

```
mov bl,8Fh; BL = 10001111b
shl bl,1; CF = 1, BL = 00011110b
mov al,10000000b
shl al,2; CF = 0, AL = 00000000b
mov dl,10; before: 00001010
shl dl,2; after: 00101000
```

b) Instrucțiunea SHR (Shift Logic Right)

Are forma generală:

SHR operand, contor



Bitul cel mai puțin semnificativ din *operand* trece in CF, după care se deplasează toți biții cu o poziție la dreapta (împărțire la 2). Faptul că operația de împărțire se execută fără semn înseamnă că se completează cu un bit 0 dinspre stânga. Operația se repetă de atâtea ori cât este valoarea lui contor (0-255 sau conținutul registrului CL).


Exemple:

```
mov al,0D0h; AL = 11010000b
shr al,1; AL = 01101000b, CF = 0
mov al,00000010b
shr al,2; AL = 00000000b, CF = 1
```

c) Instrucțiunea SAR (Shift Arithmetic Right)

Are forma generală:

SAR operand, contor



Bitul de semn rămâne nemodificat. Bitul cel mai puţin semnificativ din *operand* trece in CF, după care se deplasează toţi biţii cu o poziţie la dreapta . Faptul că operaţia de deplasare se execută cu semn înseamnă că se completează toţi biţii eliberaţi cu bitul de semn. Operaţia se repetă de atâtea ori cât este valoarea lui *contor* (0-255 sau conţinutul registrului CL). Exemple:

```
mov al,0F0h; AL = 11110000b (-16)
sar al,1; AL = 11111000b (-8), CF = 0

mov dl,-128; DL = 10000000b
sar dl,3; DL = 11110000b

mov ax,-128; EAX = ????FF80h
shl eax,16; EAX = FF800000h
sar eax,16; EAX = FFFFFF80h
```

d) Instrucțiunea ROL (Rotate Left)

Are forma generală:

ROL operand, contor



Bitul cel mai semnificativ din *operand* trece atât in CF, cât și în bitul cel mai puțin semnificativ din operand, după ce toți biții acestuia s-au deplasat la stânga cu o poziție. Operația se repetă de atâtea ori cât este valoarea lui *contor* (0-255 sau conținutul registrului CL).

```
mov al,40h; AL = 01000000b

rol al,1; AL = 10000000b, CF = 0


rol al,1; AL = 00000001b, CF = 1

rol al,1; AL = 00000010b, CF = 0
```

e) Instrucțiunea ROR (Rotate Right)

Are forma generala:

ROR operand, contor



Bitul cel mai puţin semnificativ din *operand* trece atât în CF, cât şi în bitul cel mai semnificativ din operand, după ce toţi biţii acestuia s-au deplasat la dreapta cu o poziţie. Operaţia se repetă de atâtea ori cât este valoarea lui *contor* (0-255 sau continutul registrului CL).

```
mov al,01h; AL = 00000001b

ror al,1; AL = 10000000b, CF = 1

ror al,1; AL = 01000000b, CF = 0

mov al,00000100b

ror al,3; AL = 10000000b, CF = 1
```

f) Instrucțiunea RCL (Rotate Left through Carry)

Are forma generală:

RCL operand, contor




Bitul cel mai semnificativ din *operand* trece în CF, se deplasează toți biții din operand cu o poziție la stânga, iar CF inițial trece în bitul cel mai puțin semnificativ din operand. Operația se repetă de atâtea ori cât este valoarea lui *contor* (0-255 sau conținutul registrului CL).

```
clc ; CF = 0
mov bl,88h ; CF,BL = 0 10001000b
rcl bl,1 ; CF,BL = 1 00010000b
rcl bl,1 ; CF,BL = 0 00100001b
```

f) Instrucțiunea RCR (Rotate right through Carry)

Are forma generală:

RCR operand, contor



Bitul cel mai puțin semnificativ din *operand* trece în CF, se deplasează toți biții din operand cu o poziție la dreapta, iar CF inițial trece în bitul cel mai semnificativ din operand. Operația se repetă de atâtea ori cât este valoarea lui *contor* (0-255 sau conținutul registrului CL).

```
stc ; CF = 1
mov ah,10h ; AH, CF = 00010000 1
rcr ah,1 ; AH, CF = 10001000 0
```

Instrucțiunile SHLD/SHRD (shift left double, shift right double)


Forma generală:

SHLD dest, sursa, contor SHRD dest, sursa, contor


Structura instructiunii:

SHLD reg16,reg16,CL/imm8 SHLD mem16,reg16,CL/imm8 SHLD reg32,reg32,CL/imm8 SHLD mem32,reg32,CL/imm8

Deplasarea stânga se petrece dupâ următoarea schemă:



Iar deplasarea dreapta după următoarea schemă:



Exemple:

.data
wval WORD 9BA6h
.code
mov ax,0AC36h
shld wval,ax,4 ; wval = BA6Ah

2.7.9 Instrucțiuni logice

Instrucțiunile logice realizează funcțiile logice de bază, pe 8, 16, 32 sau 64 biți. Operațiile se fac la nivel de bit.

a) Instrucțiunea NOT (Not)

Forma generala:

NOT dest

în care dest poate fi un registru sau o locație de memorie. Instrucțiunea provoacă negarea tuturor biților

operandului, adică se face complementul față de unu.

```
mov al,11110000b
not al ; AL = 00001111b
```

b) Instrucțiunea AND (And)

Forma generala:

AND dest, sursa

în care *dest* poate fi un registru sau o locație de memorie, iar *sursa* un registru, o locație de memorie sau o constantă. Instrucțiunea depune în *dest* și-logic la nivel de bit între *dest* și *sursa*.

Indicatori afectați: SF, ZF, PF, CF=0, OF=0, AF nedefinit. Structura instrucțiunii:

```
AND reg,reg
AND reg,mem
AND reg,imm
AND mem,reg
AND mem,imm
```

Valoarea imediată *imm* nu poate depăși mărimea de 32 biți.

```
mov al,101011110b and al,11110110b; result in AL = 10100110
```

c) Instrucțiunea OR (Or)

Forma generala:

OR dest, sursa

în care *dest* poate fi un registru sau o locație de memorie, iar *sursa* un registru, o locație de memorie sau o constanta. Instrucțiunea depune în *dest* sau-logic la nivel de bit între *dest* și *sursa*.

Indicatori afectati: SF, ZF, PF, CF=0, OF=0, AF nedefinit.

```
mov al,11100011b
or al,00000100b; result in AL = 11100111
```

d) Instrucțiunea XOR (Exclusive Or)

Forma generala:

XOR dest, sursa

în care *dest* poate fi un registru sau o locație de memorie, iar *sursa* un registru, o locație de memorie sau o constantă. Instrucțiunea depune în *dest* xor-logic la nivel de bit între *dest* și *sursa*.

Indicatori afectați: SF, ZF, PF, CF=0, OF=0, AF nedefinit. Tabelul de adevăr este următorul:

X	у	x ⊕ y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

e) Instrucțiunea TEST (Test)

Forma generala:

TEST dest, sursa

în care *dest* poate fi un registru sau o locație de memorie, iar *sursa* un registru, o locație de memorie sau o constanta. Instrucțiunea realizează and-logic la nivel de bit între *dest* și *sursa* și nu modifică destinația, cu poziționarea indicatorilor.

Indicatori afectati: SF, ZF, PF, CF=0, OF=0, AF nedefinit.

Această instrucțiune este deseori utilizată pentru a testa starea unui bit (biți).

Exemplu. Fie este necesar să testăm starea bitului 5:

```
test al,00100000b; test bit 5
```

Dacă ZF=0, atunci bitul 5 este egal cu 1, iar dacă ZF=1, bitul 5 egal cu 0.

f)Instrucțiunile BSF, BSR (Bit scan forward, reverse)

Forma generala:

BSF dest, sursa

```
BSF reg16, r/m16
BSF reg32, r/m32
```

- Instrucțiunea scanează biții operandului sursă, începând cu bitul 0 (BSR-15/31) până la bitul 15/31 (BSR-0), pentru a găsi primul bit de 1.
- Dacă se întâlnește bitul de 1, flag-ul ZF este setat în 0, iar în operandul destinație este încărcat indexul (poziția) primului bit de 1.
- În cazul în care nici un bit de 1 nu este găsit, flag-ul ZF este setat în 1.

Exemplu:

```
mov bx,0002h ;bx=0000 0010b
...
bsf cx,bx ;cx=0001h
jz null
...
null:
```

Instrucțiunile BT, BTC, BTR, BTS (Bit tests)

Forma generala:

```
BT dest,sursa

BT r/m16,imm8

BT r/m16,r16

BT r/m32,imm8
```

BT r/m32,r32

Instrucțiunea BT copie bitul *n*, specificat în sursă, în flag-ul Carry. Operandul destinație conține valoarea cu bitul căutat, iar operandul sursă conține poziția bitului căutat.

Instrucțiunea BTC copie bitul n, în flag-ul Carry și compementează bitul n în operandul destinație.

Instrucțiunea BTR copie bitul n, în flag-ul Carry și setează bitul n în 0 în operandul destinație. Instrucțiunea BTS copie bitul n, în flag-ul Carry și setează bitul n în 1 în operandul destinație.

```
mov ebx,01001100h
bt ebx,8 ;testarea bitului 8 și setarea cf în 1
jc m1 ;salt la m1, dacă valoarea bitului este 1
```

Exemple programe

{Căutare secvențiala} Să se scrie un program pentru căutarea primului blanc din șirul începând de la adresa **sir**. La ieșirea din program e**ax** va conține valoarea 0 daca șirul nu conține blancuri, altfel va conține valoarea poziției din sir a primului blanc găsit. Se presupune că șirul **sir** are I caractere.

```
.data
      DB
             'Acesta este un sir!'
sir
1
             sizeof sir
     EQU
      .code
     mov
            ecx,l
            esi,-1
     mov
            al,' '
     mov
urm:
       inc
             esi
            al,sir[esi]
     cmp
     loopne urm
     ine
           nu gasit
     mov
            eax,1
     sub
           eax,ecx
```

jmp iesire nu gasit: mov eax,0

iesire: nop

2.8 Instrucțiuni pentru controlul procesorului

Sunt instrucțiuni care controlează anumite funcții ale procesorului, ce acționează fie prin intermediul unor indicatori de control (sau registre de control), fie prin introducerea unor stări sau semnale necesare pentru sincronizarea cu evenimentele externe.

Exemple:

CMC ;complementarea valorii indicatorului CF

CLC ;pozitionarea pe 0 a indicatorului CF

STC ;pozitionarea pe 1 a indicatorului CF

NOP; Nici o operație, dar consumă 3 perioade de ceas.

CLD ;poziționarea pe 0 a indicatorului DF

STD ;poziționarea pe 1 a indicatorului DF

CLI ;poziționarea pe 0 a indicatorului IF, dezactivare întreruperi mascabile

STI ;poziționarea pe 1 a indicatorului IF

HLT ;Oprire microprocesor până la RESET, NMI, sau INT (dacă sunt activate)

WAIT ;asteptare până când vine semnalul exterior test=0

ESC ;operație destinată coprocesorului

LOCK ;prefix care activează semnalul extern /lock, astfel că microprocesorul anunță ;că nu va răspunde la o cerere de cedare a controlului magistralelor.

2.9 Instrucțiuni pentru lucrul cu șiruri

În afară de tipurile de bază amintite mai sus, există și posibilitatea efectuării unor operații de transfer, sau operații aritmetice și logice cu șiruri de date (cu informații aflate în zone continue de memorie). Operațiile pe șiruri pot fi efectuate individual, pentru fiecare cuvânt din șir, sau automat - cu repetare, numărul de repetări al instrucțiunii fiind dictat de conținutul unui registru contor.

Operațiile tipic efectuate sunt:

- transferul unui șir din zonă sursa în zonă destinație
- comparare între două șiruri
- căutarea unei valori într-un șir
- încărcarea acumulatorului cu elementele unui șir.
- citirea unui șir de la un port de intrare
- scrierea unui șir la un port de ieșire

Exemple:

Instrucțiunile MOVSB (Move (copy) bytes)
MOVSW (Move (copy) words)
MOVSD (Move (copy) doublewords)

Transfer pe 8 (16,32) biţi, din zona de memorie indicată de ESI, în zona de memorie indicată de registrul EDI. După transferul primului byte (word, doubleword), dacă flag-ul DF=0, se petrece autoincrementarea ESI←ESI+1; EDI←EDI+1 (decrementare pentru DF=1).

În operații cu șiruri sunt utilizate prefixe de repetare:

REP	Repetare până ecx>0
REPZ, REPE	Repetare până ZF=1 și ecx>0
REPNZ, REPNE	Repetare până ZF=0 și ecx>0

Exemplu. Fie dat să copiem 20 de cuvinte duble din sirul sursă source în sirul destinație target:

```
.data
source DWORD 20 DUP(0FFFFFFFFh)
target DWORD 20 DUP(?)
```

```
Instrucțiunile CMPSB (Compare bytes)
CMPSW (Compare words)
CMPSD (Compare doublewords)
```

Comparare pe 8 (16,32) biţi, din zona de memorie indicată de ESI, cu zona de memorie indicată de registrul EDI. După compararea primului byte (word, doubleword), dacă flag-ul DF=0, se petrece autoincrementarea ESI←ESI+1; EDI←EDI+1 (decrementare pentru DF=1). Exemple:

```
.data
          source DWORD 1234h
          target DWORD 5678h
          .code
          mov esi, OFFSET source
          mov edi, OFFSET target
          cmpsd
                              ; compare doublewords
          ja L1
                               ; jump if source > target
Dacă comparăm cuvinte multiple:
          mov esi,OFFSET source
          mov edi, OFFSET target
          cld ; direction = forward
          mov ecx, LENGTHOF source; repetition counter
          repe cmpsd; repeat while equal
```

Prefixul REPE repetă compararea, incrementând ESI și EDI în mod automat, până când ECX =0 sau o pereche de cuvinte duble nu va fi egală.

```
Instrucțiunile SCASB (SCAS- Scans a string)
SCASW
SCASD
```

Instrucțiunile compară valoarea din AL/AX/EAX cu byte, word sau doubleword din zona de memorie indicată de EDI. Instrucțiunile sunt utile la căutarea unui singur element într-un șir. Exemple:

Instructionale STOSB (STOS-Store string data)

STOSW STOSD

Instrucțiunile încarcă valoarea din AL/AX/EAX, în memorie cu offset-ul indicat de EDI. Incrementarea se petrece conform flag-ului DF (DF=0- incrementarea, DF=1- decrementarea).

Exemplu. Şirul string1 este completat cu valoarea 0FFh.

```
.data
Count = 100
string1 BYTE Count DUP(?)
.code
mov al,0FFh ; valoarea de de incarcat
mov edi,0FFSET string1 ; EDI cu adresa sirului
mov ecx,Count ; numarul de elemente ale sirului
cld ; direction = forward
rep stosb ; copierea AL in string1
```

Instrucțiunile LODSB (LODS- Load Accumulator from String) LODSW LODSD

Instrucțiunile încarcă valoarea din byte, word sau doubleword din memorie idicat de ESI, în AL/AX/EAX respectiv. Instrucțiunile sunt utile la căutarea unui singur element într-un șir.

Exemplu: Multiplicarea fiecărui element a unui șir cu o constantă.

```
INCLUDE Irvine32.inc
.data
array DWORD 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; test data
multiplier DWORD 10
.code
main PROC
cld
                  ; direction = forward
mov esi,OFFSET array; sirul sursa
mov edi,esi ; sirul destinatie
mov ecx, LENGTHOF array; setarea contorului
L1: lodsd
                    ; incarcarea [ESI] in EAX
mul multiplier; multiplicarea cu constanta
stosd; copie din EAX in [EDI]
loop L1
exit
main ENDP
END main
```

2.10 Subprograme și macroinstruțiuni

În general definirea unui subprogram se face cu directiva *PROC* în maniera următoare:

```
nume PROC {NEAR | FAR}
corp
RET {constanta}
nume ENDP
```

Dacă atributul NEAR și FAR lipsesc, în cazul utilizării definițiilor complete se consideră implicit NEAR.

Tehnicile de transfer a parametrilor combină diversele modalități de alegere a tipurilor de locații fizice pentru păstrarea parametrilor transmiși: registre, locații de memorie fixate, codul apelant, stiva procesorului, tehnica blocurilor (tabelelor) de parametri, cu ceea ce se transmite efectiv referitor la un anumit parametru: adresa sau valoarea acestuia.

Instructiunea CALL (apel de procedura)

Poate apărea sub una din formele:

```
CALL nume_proc
CALL NEAR PTR nume_proc
```

```
CALL FAR PTR nume proc
```

Tipul apelului poate fi dedus din tipul procedurii (primul caz) sau specificat explicit prin NEAR şi FAR. Tipul apelului trebuie să coincidă cu tipul procedurii şi cu tipul instructiunii RETURN din interiorul procedurii.

```
Instructiunea RET (RETURN)
```

```
Forma generală: RET [n]
```

unde **n** este o constantă întreagă opțională.

Dacă instrucțiunea RET este de tip NEAR semnificația sa este:

```
[IP] \leftarrow SS: [[SP] + 1: [SP]][SP] \leftarrow [SP] + 2[[SP] \leftarrow [SP] + n]
```

adică se reface (IP) prin copierea conținutului vârfului stivei și incrementarea cu 2 a lui (SP). Dacă în instrucțiunea RET apare și constanta **n** atunci această constantă se adună la (SP), adică se descarcă stiva.

Exemplu:

```
.data
a
   DWORD 55555h
   DWORD 77777h
b
  DWORD ?
code
; încarcă primul numar in DX:AX
   mov ax, WORD PTR a
   mov dx, WORD PTR [a+2]
      ; incarca al doilea number in DI:SI
   mov si, WORD PTR b
   mov di, WORD PTR [b+2]
; incarca adresa rezultatului in BX
   mov bx,OFFSET s
; apeleaza procedura
   call pro ad
; codul procedurii
pro ad PROC NEAR
   add ax.si
   adc dx,di
   mov [bx],ax
   mov [bx+2],dx
   ret
pro ad ENDP
```

O macroinstrucțiune reprezintă o secvență de cod sursă căreia i se atribuie un nume simbolic, conținutul acestei secvențe putând fi repetat ori de câte ori în cadrul unui program prin simpla referire la numele simbolic respectiv. Utilizarea unei macroinstrucțiuni necesită parcurgerea a doi pași:

1.Definirea macroinstrucțiunii, care se marchează printr-o macro definiție. Aceasta cuprinde o secvența de cod, între directivele MACRO si ENDM. Sintaxa este:

```
nume MACRO {parametrii} cod ENDM
```

unde:

- **nume** reprezintă numele simbolic dat macroinstrucțiunii ;

 parametrii reprezintă parametrii formali opționali ai macroinstrucțiunii, separați prin virgulă, blancuri sau TAB-uri. La apelul macroinstrucțiunii, acești parametri formali sunt înlocuiți textual cu parametrii actuali.

2. Apelul macroinstrucțiunii, care se realizează printr-un macroapel, cu sintaxa:

nume {argumente}

unde:

- **nume** reprezintă numele simbolic al macroinstrucțiunii apelate;
- **argumente** reprezintă lista parametrilor actuali, separați prin virgulă, blancuri sau TAB-uri.

Apelul macroinstrucțiunii are ca efect includerea textuală a codului din definiția macroinstrucțiunii în corpul programului.

Pentru definirea unor simboluri în cadrul unei macroinstructiuni, care la fiecare apel al macroinstructiunii respective vor fi înlocuite cu nume unice de simboluri, gestionate de asamblor, se utilizează directiva LOCAL cu sintaxa:

```
LOCAL nume {,nume} ...
```

Directiva LOCAL, dacă este prezentă într-o macrodefinitie, trebuie să urmeze imediat directivei MACRO.

Exemplu: Ridicarea unui numar la o putere.

```
power MACRO factor,exponent
LOCAL again, gotzero
xor dx,dx
mov ax,factor
mov cx,exponent
again: jcxz gotzero
mul bx
loop again
gotzero:
ENDM
```

3 Structura calculatoarelor

3.1 Componentele funcționale și clasificarea

Noțiunea de la care pornim este aceea de calculator; acesta este un sistem programabil de prelucrare a informației care are două componente esențiale, inseparabile și definitorii: *hardware și software*.

A. Din punct de vedere *hardware*, calculatorul are trei componente funcționale legate într-un mod specific (Figura 3.1).

Blocurile functionale sunt:

- 1. *Unitatea centrală de prelucrare* (UCP) are două funcții esențiale:
- prelucrarea datelor;
- controlul activității întregului calculator.

O unitate centrală de prelucrarea informației, având funcțiile enunțate mai sus, care coordonează un sistem structurat funcțional ca în Figura 3.1 și care, fizic, se prezintă sub forma unui singur cip (circuit integrat) se numește *microprocesor*. Această accepțiune standard a noțiunii va fi folosită în continuare pentru detalierea conceptelor care stau la baza funcționării întregului calculator.

2. *MEMORIA* este, din punctul de vedere al sistemului pe care îl definim, o secvență de locații pentru stocarea informației.

Fiecare locație este definită prin două entități informaționale:

- Conţinutul, reprezentat de o înşiruie de cifre binare 0 sau 1 ("biţi"); se va observa că nu am folosit noţiunea de "număr binar", pentru că informaţia stocată într-o locaţie de memorie poate avea diverse semnificaţii. Numărul de cifre binare conţinute într-o locaţie depinde de modul în care microprocesorul organizează informaţia în memorie; mărimea unei locaţii va fi denumită formatul memoriei, exprimat în număr de biţi (8 biţi). Formatul memoriei nu are nici-o legătură cu organizarea fizica a cipurilor de memorie.



Figura 3.1

 Adresă, reprezentând numărul de ordine al locației, care permite identificarea sa în cadrul secvenței de locații (există o corespondență biunivocă între fiecare locație de memorie și adresa sa).

- În privința memoriei unui calculator vom folosi câteva noțiuni:
- "Harta memoriei", definită ca fiind totalitatea locațiilor de memorie pe care le poate adresa un microprocesor.
- "Pagini" şi/sau "segmente" sunt subdiviziuni logice ale hărții memoriei, ale căror dimensiuni, fixe sau dinamice, sunt specifice modului în care un microprocesor anume organizează memoria. Subliniem din nou că aceste moduri de organizare nu au nici-o legătură cu structura fizică a memoriei unui calculator.
- 3. Dispozitivele de intrare/ ieșire (I/O) sunt constituite din circuitele prin care se realizează legătura între calculator și lumea exterioară. O unitate elementară de conversație cu exteriorul poartă numele de "port de intrare/ieșire". Între porturi și locațiile din memorie există niște similitudini:
 - Porturile sunt în esență tot locații de memorare a informației, adresabile; desigur, informația care se folosește uzual aici este alcătuită din operanzi/rezultate (date).
 - Există o "hartă a porturilor" care, așa cum vom arăta în capitolele următoare, poate sau nu să facă parte din harta memoriei.

Singura deosebire esențială față de locațiile de memorie este <u>legătura fizică pe care porturile o asigură cu exteriorul</u>; pentru microprocesor, de multe ori, această legătură fizică este transparentă și nesemnificativă.

În sfârșit, componența hardware a calculatorului comportă un set de legături specifice; acestea se realizează printr-o așa numită "magistrală": un set de conexiuni fizice între blocuri prin care informația care circulă are o semnificație prestabilită. Sistemele la care ne referim au o magistrală unică, ce le caracterizează; din punct de vedere funcțional, există trei componente ale acestei magistrale, individualizate și în Figura 3.1:

- 1. Magistrala de date, bidirecțională, permite circulația datelor (operanzi/rezultate), a instrucțiunilor și chiar a adreselor.
- 2. *Magistrala de adrese*, unidirecțională, permite microprocesorului să localizeze informația în Memorie sau în Dispozitivele de intrare/ieșire; deci pe această magistrală circulă numai adrese.
- 3. *Magistrala de control* permite circulația, bidirecțională, a semnalelor de comandă și control de la/la microprocesor, în calitatea sa de Unitate centrală.
- **B.** Din punct de vedere **software**, a doua componentă definitorie a calculatorului, definirea rezultă practic din considerentele anterioare: o serie de programe organizate în moduri specifice.

Prezentarea acestor noțiuni și definirea lor ne permit câteva concluzii care să facă o primă delimitare asupra conceptului de microprocesor așa cum este el înțeles în volumul de față:

 Microprocesorul constituie Unitatea centrală de prelucrare a unui sistem având schema bloc funcțională din Figura 3.1. Important este că el concentrează și funcția de prelucrare și pe cea de comandă.

- Toate celelalte componente ale sistemului nu au putere de decizie. Memoria, de pildă, nu controlează şi nici nu e necesar să controleze semnificația informației pe care o deține şi modul în care este organizată logic.

- Legătura dintre blocuri este asigurată de o magistrală unică cu trei componente funcționale; pe magistrala de date circulă toate tipurile de informații.
- Funcționarea sistemului se face pe baza unor programe alcătuite din secvențe de instrucțiuni. Acestea sunt citite din memorie de către microprocesor, recunoscute și apoi executate.

Calculatoarele deseori se caracterizează prin :

- a) Viteza de calcul este o evaluare, determinată analitic sau experimental, a volumului de instrucțiuni (comenzi) executate de calculator într-o unitate de timp. Viteza de calcul se măsoară în milioane de instrucțiuni executate pe secundă (milion instruction per second, MIPS), milioane de instrucțiuni în virgulă mobilă (megaflops, MFLOPS).
- a) Lățimea magistralei de date lățimea (mărimea) maximală a codului informatic care poate fi prelucrat, păstrat și transferat în calculator, ca o unitate întreagă.
- b) Capacitatea de stocare a memoratoarelor cantitatea informației codate, concomitent păstrată în memoratoarele calculatorului. Pentru măsurarea capacității de stocare se folosesc următoarele prefixe:

```
\begin{array}{lll} - & 1 \text{KiloByte} = & 2^{10} \text{Byte} \approx & 10^3 \, \text{Byte} \\ - & 1 \text{MegaByte} = & 2^{20} \, \text{Byte} \approx & 10^6 \, \text{Byte} \\ - & 1 \text{GigaByte} = & 2^{30} \, \text{Byte} \approx & 10^9 \, \text{Byte} \\ - & 1 \text{TerraByte} = & 2^{40} \, \text{Byte} \approx & 10^{12} \, \text{Byte} \\ - & 1 \text{PetaByte} = & 2^{50} \, \text{Byte} \approx & 10^{15} \, \text{Byte} \end{array}
```

Clasificarea calculatoarelor conform caracteristicilor mentionate este neactuală.

Prezentăm câteva clasificări moderne.

Industria modernă produce o mare varietate de calculatoare. Din această varietate, vom clasifica orientativ calculatoarele (E. Tanenbaum "Organizarea structurată a calculatoarelor"):

- circuitul integrat, sau calculatoare "one-off", domeniul de utilizare de ex. felicitările (cărți poștale);
- calculatoare integrate (microcontrolere) ceasuri, maşini, diferite dispozitive;
- console de jocuri jocuri la domiciliu;
- calculatoare personale PC variantele desktop și laptop-uri;
- servere servere de rețea;
- grupe (clastere) de stații de lucru (COW- Cluster Of Workstations) multicalculatoare conectate în retele;
- Mainframe prelucrarea a bazelor de date într-o bancă.

Circuite integrate

Ele mai sunt numite calculatoare "one-off". Aceste circuite pot fi lipite pe cărți poștale și interpretează melodii cu tematica specifică anumitor sărbători / aniversari, de tipul «Happy Birthday». Probabil, cea mai semnificativă realizare în acest domeniu a fost apariția circuitelor RFID (Radio Frequency Identification — Tehnologia identificării prin radiofrecvență). Această tehnologie presupune stocarea informațiilor nu prin codurile de bare, ci prin intermediul unor cipuri electronice integrate, de ex. în etichete, ecusoane, ambalaje de marfă, corpurile animalelor etc. Aceste informații, ce reprezintă un cod unic din 128 biți, pot fi citite (de la câțiva centimetri până la sute de metri) prin unde radio. Dimensiunea acestor circuite este mai mică de 0,5mm (figura 3.2), costul fiind de câțiva cenți. Circuitele nu utilizează surse de alimentare și pot stoca informația mult timp.




Figura 3.2 - Circuitul RFID -a, b - fără antenă

Informații detaliate le puteți găsi pe site-ul www.rfid.org.

Microcontrolere

La modul general un microcontroler este, actualmente, o structură electronică destinată controlului (destul de evident!) unui proces sau, mai general, unei interacțiuni caracteristice cu mediul exterior, fără să fie necesară intervenția operatorului uman. El reprezintă un microcircuit care incorporează o unitate centrală (CPU) și o memorie împreună cu resurse care-i permit interacțiunea cu mediul exterior. Toate aplicațiile în care se utilizează microcontrolere fac parte din categoria așa ziselor sisteme încapsulate-integrate ("embedded systems"), la care existența unui sistem de calcul incorporat este (aproape) transparentă pentru utilizator.



Printre multele domenii, unde utilizarea lor este practic un standard industrial, se pot mentiona:

în industria de automobile (controlul aprinderii/motorului, climatizare, diagnoză, sisteme de alarmă, etc.), în așa zisa electronică de consum (sisteme audio, televizoare, camere video și videocasetofoane, telefonie mobilă, GPS-uri, etc.), în aparatura electrocasnică (mașini de spălat, frigidere, cuptoare cu microunde, aspiratoare), în controlul mediului și climatizare (sere, locuințe, hale industriale), în industria aerospațială, în mijloacele moderne de măsurare (aparate de măsurare, senzori și traductoare inteligente), la realizarea de periferice pentru calculatoare, în medicină, ș.a.

Ca un exemplu din industria de automobile, unde numai la nivelul anului 1999, un BMW seria 7 utiliza 65 de microcontrolere, iar un Mercedes din clasa S utiliza 63 de microcontrolere; iar un avion peste 200. Practic, este foarte greu de găsit un domeniu de aplicații, în care să nu se utilizeze microcontrolerele.

Console de jocuri. O consolă de jocuri este un sistem dedicat jocurilor video, ce reprezintă de fapt un calculator interactiv pentru distracții. Deseori constă din 2 unități: un controller - cu ajutorul căruia, utilizatorul poate introduce date sau interacționa cu obiectele de pe ecran și un bloc ce conține un procesor, RAM, și un coprocesor pentru audio-video, incorporate intr-o carcasă la care se conectează televizorul și controlerul. Prezentăm caracteristicile principale ale Sony PlayStation4. Noua consolă are un procesor AMD Jaguar cu 8 nuclee și un GPU AMD Radeon, cu o viteză de calcul de 1,84 teraflopi, alături de memorie RAM GDDR5 de 8GB și spatiu de stocare HDD până 640 GB. Specificațiile PS4 includ și Blu-ray drives cu un volum de 250 GB, alături de conectivitate USB 3.0, Bluetooth 4.0, HDMI,

Arhitectura Calculatoarelor Wi-Fi și Ethernet.

Calculatoare personale

Calculatoare personale (PC) se divizează în 2 grupe: variantele desktop și portabile (laptop, notebook, palmtop (PDA). În structura lor, de regulă, intră: microprocesoare, module de memorie de gigabytes, hard discuri de terabytes, CD-ROM/DVD drives, modemuri, plăci video, audio, de rețea, monitoare ș.a., sisteme de operare complexe instalate.

Servere

Un server este o un calculator, care operează continuu în rețeaua sa și așteaptă solicitări din partea altor calculatoare din rețea, pentru a asigura accesul la toată paleta de forme de conectare și servicii. Multe componente de hardware sunt identice cu cele ce le găsim într-un calculator personal. Totuși serverele rulează sisteme de operare și programe specializate care sunt diferite față de cele folosite pe calculatoare personale.

Serverele deservesc resurse hardware care sunt partajate și pot uneori fi comandate de către calculatoarele-client, cum ar fi imprimante (atunci serverul se numește *print server*) sau sisteme de fișiere (atunci el se numește *file server*). Această partajare permite un acces și o securitate mai bune. Cu toate că serverele pot fi construite, din comoditate, din componente obișnuite de calculatoare, este necesar ca, pentru operații rapide și de mare amploare, serverele să folosească configurații hardware optimizate pentru aceste cerințe, Intel produce microprocesoare specializate pentru servere și stații de lucru - Intel Xeon. Cu toate că serverele oferă mult spațiu pe disc, pentru mărirea siguranței în funcționare sunt folosite hard-discuri de capacitate redusă, numeroase, interconectate în mod special.

Folosirea mai multor microprocesoare duce la o mai mare fiabilitate în comparație cu un singur microprocesor. De asemenea se folosesc *Uninterruptible Power Supplies* (UPS-uri) pentru a fi siguri de continuitatea de alimentare cu energie electrică, astfel ca penele din rețeaua publică de curent să nu provoace stricăciuni ireparabile. Diferența majoră între computerele personale și servere nu este partea hardware ci partea de software. Pe servere rulează sisteme de operare care sunt special proiectate pentru acestea. De asemenea ele rulează aplicații special proiectate pentru procesele dorite. În lumea serverelor cele mai populare sistem de operare sunt <u>FreeBSD</u>, Sun <u>Solaris</u> și GNU/Linux – care derivă și sunt asemănătoare cu sistemul de operare UNIX. UNIX a fost o alegere logică și eficientă ca sistem de operare pentru servere.

Grupe (clastere) de stații de lucru (COW- Cluster Of Workstations)

Clasterele constau din zeci, sute, mii de PC-uri sau statii de lucru conectate in retea prin placi de retea de larg consum. Sistemele COW sunt gestionate de soft specializat, ce permite să direcționeze resursele lor pentru a rezolva diferite probleme inginerești și științifice. Dacă frecvența accesărilor la paginile web-site-ului se estimează la mii, zeci de mii pe secundă, este convenabil ca serverele să fie organizate în clastere de stații de lucru.

Calculatoarele Mainframe

Calculatoarele mainframe sunt calculatoare ce pot exploata volume imense de date și pot suporta lucrul a mii de utilizatori simultan. Un calculator mainframe se distinge mai ales prin capacitatea de stocare și memoria internă. El poate rula ani întregi fără întrerupere, Unele calculatoare pot rula mai multe sisteme de operare simultan, operând astfel ca o mulțime de "mașini virtuale". Prețul unui astfel de calculator este de ordinul sutelor de mii de dolari. Este solicitat de companiile care vehiculează și prelucrează un volum foarte mare de informație. Principala diferență între supercalculatoare și mainframe este că primele se folosesc pentru operații ce necesită calcule intense, în timp ce mainframe efectuează operații de complexitate redusă asupra unor volume mari de date.

Supercalculatorul posedă resurse hardware şi software deosebite. Se utilizează în industria de apărare, în cercetarea științifică, în câteva universități, în industria aeronautică și spațială. Departamentul Energiei SUA deține un supercomputer din lume *The Roadrunner*. Acesta are o putere de calcul de 1 petaflop (10¹⁵ operații pe secundă, în virgulă mobilă). Ocupă o suprafață de 1100 m2 și a fost construit din 700 de procesoare AMD Opteron.

În anul 2013 compania Cray a realizat pentru Departamentul Energiei al SUA un supercomputer cu o putere de calcul de 20 peta operații de secundă (20 petaflops) numit Titan. Astfel, în scurt timp (anul 2025), se va realiza un supercomputer cu o putere de calcul de 10 exaflops (10¹⁹ flops), care va fi capabil să simuleze activitatea creierului uman.

În studiul arhitecturilor de calcul este foarte utilă existența unei metode de comparare a diferitelor arhitecturi, fără a fi necesară compararea specificațiilor detaliate ale fiecărei arhitecturi. Astfel că arhitecturile de calcul sunt clasificate pe baza unui set mai restrâns de caracteristici.

Clasificarea lui Flynn

Cea mai cunoscută clasificare a arhitecturilor de calcul este cea propusă de Flynn (profesor la Stanford University) în 1966. Această clasificare nu examinează structura explicită a sistemelor ci urmărește fluxul de date și de instrucțiuni prin acestea. Prin flux de instrucțiuni se înțelege secvența de instrucțiuni executată de o mașină sau unitate de execuție; iar prin flux de date se înțelege secvența de date apelate de fluxul de instrucțiuni.

După Flynn arhitecturile de calcul se împart în următoarele patru categorii:

- cu un flux de instrucțiuni și un flux de date (SISD);
- cu un flux de instrucțiuni și mai multe fluxuri de date (SIMD);
- cu mai multe fluxuri de instrucțiuni și un flux de date (MISD);
- cu mai multe fluxuri de instructiuni și mai multe fluxuri de date (MIMD).

SISD (Single Instruction Single Data):

Din această categorie fac parte calculatoarele convenționale care execută un singur flux de instrucțiuni asupra unui singur flux de date. Aceste siteme de calcul se mai numesc și calculatoare von Neumann.




Figura 3.2 Arhitectura von Neumann

Instrucțiunile sunt executate secvențial, însă pot exista suprapuneri între acestea dacă este implementat conceptul de bandă de asamblare (pipeline) – majoritatea sistemelor SISD actuale utilizează conceptul de bandă de asamblare. Calculatoarele SISD pot avea mai multe unități funcționale (ex: coprocesor matematic, procesor grafic, procesor de intrare/ieșire, etc.), însă acestea sunt văzute ca o singură unitate de execuție.




Figura 3.3 Arhitectura SISD

UC – unitate de comandă;

UE – unitate de execuție, element de procesare, procesor;

MM – modul de memorie;

SI – flux (şir) de instrucţiuni;

SD – flux (şir) de date.

Exemple de calculatoare SISD: CDC 6600, CDC 7600, Amdhal 470/6, Cray-1.

SIMD (Single Instruction Multiple Data)

Această categorie de arhitecturi cuprinde sistemele de calcul compuse din mai multe unități de execuție identice aflate sub comanda unei singure unități de control. Unitatea de control transmite același flux de instrucțiuni, simultan, tuturor unităților de execuție. Toate unitățile de execuție execută simultan aceeași instrucțiune asupra datelor din memoria proprie (există sisteme ce au și o memorie partajată pentru comunicații). Unitatea de control trebuie să permită tuturor elementelor de procesare să-și termine instrucțiunea curentă înainte de inițierea unei noi instrucțiuni, astfel că execuția instrucțiunilor trebuie sincronizată între toate unitățile de execuție. Ca și ordin de mărime numărul procesoarelor implicate într-o structură SIMD este de câteva mii.

Aplicabilitate: calculatoarele SIMD sunt folosite în cazul aplicațiilor paralele ce necesită un control fin

asupra datelor. Exemplu: rețele neuronale.

Exemple de implementări SIMD: ILLIAC-IV, PEPE, BSP, STARAN, MPP, DAP, Connection Machine CM-1, CM-2 (de la Thinking Machines Corporation), MassPar MP-1, MP-2.




Figura 3.4 Arhitectura SIMD

Topologia rețelei de interconectare nu apare în clasificarea lui Flynn.

MISD (Multiple Instruction Single Data)

Arhitecturile MISD au mai multe elemente de procesare, fiecare executând un set diferit de instrucțiuni asupra unui singur flux de date. Acest lucru este realizabil în două moduri:

- același element din fluxul de date este prelucrat de toate procesoarele, fiecare executând propriile operații asupra respectivei date;
- un element din fluxul de date este prelucrat de primul procesor, rezultatul obținut este pasat mai departe celui de-al doilea procesor ș.a.m.d., formându-se astfel o macro-bandă de asamblare.

Singurul exemplu de implementare pentru acest tip de arhitecturi este C.mmp (calculator multimicroprocesor) construit la Carnegie-Mellon University. Acest calculator este reconfigurabil și poate opera în modurile SIMD, MISD și MIMD.




Figura 3.5 Arhitectura MISD

MIMD (Multiple Instruction Multiple Data)

Majoritatea sistemelor multiprocesor se pot încadra în această categorie. Un sistem de calcul MIMD are mai multe elemente de procesare interconectate, fiecare având propria unitate de control. Procesoarele lucrează fiecare asupra propriilor date executând asupra lor propriile instrucțiuni. Sistemele MIMD pot avea și memorie partajată. Operațiile executate de fiecare procesor sunt independente intre ele, deci modul lor de operare este asincron.

Acest tip de arhitecturi sunt aplicabile în cazul aplicațiilor paralele (calcul paralel). Exemple de implementare: C.mmp, Burroughs D825, Cray-2, S1, Cray X-MP, SGI/Cray Power

Challenge Array, SGI/Cray Origin-2000, HP/Convex SPP-2000, Pluribus, IBM 370/168 MP, Univac 1100/80, Tandem/16, IBM 3081/3084, BBN Butterfly, Meiko Computing Surface (CS-1), FPS T/40000, iPSC.

58




Figura 3.6 Arhitectura MIMD

O variantă între SIMD și MIMD sunt arhitecturile **SPMD** (Single Program Multiple Data), în care unitățile de procesare execută același segment de cod asupra unor date diferite, independent unul de celălalt (în mod asincron).

SIMD < SPMD < MIMD

Prezentare generală a microprocesoarelor Intel

Primele microprocesoare sunt produse la firma Intel în 1971: ele se "numeau" 4004 și 8008, pe patru și respectiv 8 biți. Primul microprocesor considerat "standard", care impune chiar o definire a termenului și a unor concepte legate de această modalitate de prelucrare a informației este însă 8080 produs tot de firma Intel. Tot firma Intel este cea care lansează primul microprocesor care lucrează pe 16 biți - Intel 8086 (1978). În 1979, Intel face, aparent, un pas înapoi: lansează 8088 care este identic în interior cu 8086 dar în exterior lucrează pe 8 biți. Strategia firmei este limpede: mulți fabricanți nu sunt pregătiți să schimbe toate celelalte componente ale sistemelor de prelucrare pe 16biți, așa că vor prefera încă microprocesoarele compatibile cu magistrala de 8 biți.

În tabelul de mai jos sunt prezentate generațiile și carateristicile de bază ale microprocesoarelor Intel.

Tabelul 1 - Generațiile și carateristicile de bază ale microprocesoarelor Intel

Tip/generație	Anul	Lățimea magistralei Date/Adrese, Biți	Cache Interior (L1), kB	Frecvenţa de tact a magistralei de memorie, (Mhz)	Frecvenţa de tact (interioară,) (Mhz)
8088/First	1979	8/20	None	4.77-8	4.77-8
8086/First	1978	16/20	None	4.77-8	4.77-8
80286/Second	1982	16/24	None	6-20	6-20
80386DX/Third	1985	32/32	None	16-33	16-33
80386SX/Third	1988	16/32	None	16-33	16-33
80486DX/Fourth	1989	32/32	8	25-50	25-50
80486SX/Fourth	1989	32/32	8	25-50	25-50
80486DX2/Fourth	1992	32/32	8	25-40	50-80
80486DX4/Fourth	1994	32/32	8+8	25-40	75-120
Pentium/Fifth Pentium MMX/Fifth	1993 1997	64/32 64/32	8+8 16+16	60-66 66	60-200 166-233
Pentium Pro/Sixth	1995	64/36	8+8	66	150-200
Pentium II/Sixth	1997	64/36	16+16	66	233-300
Pentium	1999	64/36	32K+32K	100	650-1400

III/Sixth					
Pentium4/	2000	64/36	64K+64K	100	1300-3800
Seventh					

Consacrarea definitivă a produselor Intel o face firma IBM care, în 1981, anunță primele calculatoare personale, IBM PC-XT, care folosesc 8088/8086. Aceste procesoare au introdus conceptul de segmentare a memoriei: memoria este împărțită în zone numite segmente de maxim 64 KB, iar cele patru registre de segment pot păstra adresele de bază ale segmentelor active. Aceste procesoare pot funcționa numai în *modul rea*l, care este un mod uniproces, în care se execută un singur proces (program sau *tas*k) la un moment dat.

În 1982 Intel lansează microprocesorul 80286 (ignorăm că, între timp, multe firme ca National, Fairchild, RCA, Signetics etc. produc componente similare); acesta, deși tot pe 16 biți, introduce o serie de noi concepte fundamentale care tind să schimbe chiar noțiunea de microprocesor. Procesorul 80286 poate funcționa în *modul real* al procesoarelor precedente, dar dispune și de un mod de adresare virtual sau *mod proteja*t. Acest mod utilizează conținutul registrelor de segment ca selectori sau pointeri în tabele ale descriptorilor de segment. Procesorul dispune de o unitate de gestiune a memoriei virtuale. În modul protejat, procesorul poate funcționa în regim multi-proces *(multitasking)*, în care pot fi executate mai multe procese în mod concurent. În acest mod se realizează o comutare prin hardware între procesele care se execută concurent. Firma IBM lansează și ea o nouă generație de calculatoare personale: PC-AT ("Advanced Technology") care folosește Intel 80286.

Procesorul 80386 a introdus în cadrul arhitecturii *Intel* registre de 32 de biți, utilizate atât pentru păstrarea datelor, cât și pentru adresare. Pentru compatibilitate cu procesoarele anterioare, aceste registre s-au obținut prin extinderea registrelor de 16 biți, fiind posibilă utilizarea în continuare a vechilor registre, acestea constituind jumătatea de ordin inferior a registrelor de 32 de biți. A fost introdus un nou mod de funcționare, numit *mod virtual* 8086. Instrucțiunile originale au fost extinse cu noi forme care utilizează operanzi și adrese de 32 de biți, și au fost introduse instrucțiuni complet noi, ca de exemplu instrucțiuni pentru operații la nivel de bit.

Procesorul 80386 a introdus de asemenea mecanismul de paginare ca metodă de gestiune a memoriei virtuale. El a fost primul din cadrul familiei 80x86 care a utilizat o formă de prelucrare paralelă și o memorie încorporată *cache* cu informații despre până la 32 de pagini cel mai recent accesate.

Procesorul 80486 a fost primul din familia 80x86 la care unitatea de calcul în virgulăl mobilă a fost integrată în același circuit cu unitatea centrală. Procesorului i s-a adăugat o memorie *cache* de nivel 1 (L1 – *Level* 1) de 8 KB. Au fost adăugați de asemenea noi pini și noi instrucțiuni care permit realizarea unor sisteme mai complexe: sisteme multiprocesor și sisteme care conțin o memorie *cache* de nivel 2 (L2 – *Level* 2).

Au fost dezvoltate versiuni ale procesorului 80486 în care au fost incluse facilități pentru reducerea consumului de putere, ca și alte facilități de gestiune a sistemului. Una din aceste facilități este noul mod de gestiune a sistemului (System Management Mode – SMM), pentru care s-a prevăzut un pin dedicat de întrerupere. Acest mod permite operații complexe de gestiune a sistemului (ca de exemplu gestiunea puterii consumate de diferitele subsisteme ale calculatorului), într-un mod transparent pentru sistemul de operare și pentru programele de aplicații. Facilitățile numite "Stop Clock" și "Auto Halt Power down" permit funcționarea unității centrale la o frecvență redusă a tactului pentru reducerea puterii consumate, sau chiar oprirea funcționării (cu memorarea stării).

În 1993, se lansează primul microprocesor al generației a cincea, numit din acest motiv Pentium. Procesorul *Pentium* a adăugat o nouă linie de execuție de tip *pipeline* a instrucțiunilor, pentru a se obține performanțe superscalare. Cele două linii de execuție a instrucțiunilor, numite U și V, permit execuția a două instrucțiuni pe durata unei perioade de tact. Capacitatea memoriei *cache* L1 a fost de asemenea dublat , fiind alocați 8 KB pentru instrucțiuni și 8 KB pentru date. Memoria *cache* pentru date utilizează protocolul MESI, care permite gestiunea memoriei *cache* atât prin metoda mai eficientă "write-back", cât și prin metoda "write-through" utilizată de procesorul 80486. Procesorul *Pentium* utilizează predicția salturilor pentru a crește performanțele construcțiilor care utilizează bucle de program. Registrele generale sunt tot de 32 de biți, dar s-au adăugat magistrale interne de date de 128 și 256 de biți pentru a crește viteza transferurilor interne, iar magistrala externă de date a fost extinsă la 64 de biți. Procesorului i s-a adăugat un controler avansat de întreruperi (Advanced Programmable Interrupt Controller – APIC) pentru a permite realizarea sistemelor cu mai multe procesoare *Pentium*, fiind adăugate de asemenea noi pini și un mod special de procesare dual pentru sistemele cu două procesoare.

Procesorul Pentium Pro este primul din cadrul familiei de procesoare P6. Acest procesor are o

arhitectură superscalară îmbunătățită, care permite execuția a trei instrucțiuni într-o stare (perioadă de tact, ceas). Procesorul *Pentium Pr*o, ca și următoarele procesoare din familia P6, se caracterizează prin execuția dinamică a instrucțiunilor, care constă din analiza fluxului de date, execuția instrucțiunilor într-o altă ordine decât cea secvențială, o predicție îmbunătățită a salturilor și execuția speculativă. Pe lângă cele două memorii *cache* L1 de câte 8 KB, prezente și la procesorul *Pentium*, procesorul *Pentium Pro* dispune și de o memorie *cache* L2 de 256 KB, aflat în același circuit cu unitatea centrală , conectat cu aceasta printr-o magistrală dedicată de 64 de biți. Procesorul *Pentium Pro* are o magistrală de adrese extinsă la 36 de biți, astfel încât spațiul adreselor fizice este de până la 64 GB.

Procesorul *Pentium* II se bazează pe arhitectura *Pentium Pr*o, la care s-au adăugat extensiile MMX (*Multimedia Extensions*). Memoria *cache* L2 a fost mutată în afara capsulei procesorului. Atât memoria *cache* L1 pentru date, cât și memoria *cache* L1 pentru instrucțiuni au fost extinse la 16 KB fiecare. Dimensiunea memoriei *cache* L2 poate fi de 256 KB, 512 KB, 1 MB sau 2 MB. Procesorul *Pentium* II utilizează diferite stări cu consum redus de putere, ca de exemplu "*AutoHALT*", "*Sleep*" și "*Deep Sleep*", pentru reducerea puterii consumate în perioadele de inactivitate.

Pentium III este ultimul din cadrul familiei P6, și se bazează pe arhitecturile procesoarelor *Pentium Pro* și *Pentium* II. Au fost adăugate 70 de noi instrucțiuni de tip SSE (Streaming SIMD Extensions) la setul de instrucțiuni existent. Acestea sunt destinate atât unităților funcționale existente la procesoarele precedente, cât și noii unități de calcul în virgulă mobilă de tip SIMD (*Single Instruction, Multiple Dat*a).

Primul din familia P7, numit Pentium 4, a primit și o nouă arhitectură cu o viteză de procesare mai performantă. În versiunea microprocesorului cu frecvența de tact de 3,06 Ghz a fost realizată o nouă tehnologie – hyperthreading. Această tehnologie permite ca procesele (programele) să fie divizate în două fluxuri de program pentru a fi procesate în paralel de microprocesor, ce mărește viteza de procesare. Pentru creșterea vitezei de prelucrare a datelor audio și video a fost introdus un set suplimentar din SSE instrucțiuni.

În noembrie 2004 firma Intel a renunțat la producerea în serie a microprocesorului Pentium 4 cu frecvența de 4 Ghz din cauza dificultăților apărute la răcirea lui.

Actualmente, firma Intel, încapsulează două și mai multe nuclee de microprocesor cu frecvențe reduse în circuitul unui microprocesor, ce exclud dificultățile cu răcirea lor.

Evoluţia dispozitivelor pe care am descris-o până în acest moment se referă exclusiv la microprocesoarele ale căror caracteristici esenţiale şi arii de aplicaţii posibile s-au dezvoltat de la tipurile de bază lansate în anii 70. Noi vom denumi aceste dispozitive " microprocesoare" şi le vom defini în acest capitol; vom detalia, în evoluţia lor, conceptele esenţiale care stau la baza funcţionării lor în capitole următoare.

Există însă și alte direcții de dezvoltare a dispozitivelor de prelucrare a informației; un exemplu sunt așa numitele "procesoare cu set redus de instrucțiuni" (RISC) avînd ca reprezentanți procesoarele SPARC (produse de diferite firme), i860 (Intel), M88000 (Motorola) etc. De asemenea există procesoare specializate pentru anumite tipuri de prelucrări specifice cum sunt procesoarele digitale de semnal (DSP) și altele.

3.2 Microprocesoarele CISC/RISC

Multe microprocesoare au seturi de instrucțiuni ce includ mai mult de 100 – 200 instrucțiuni. Ele folosesc o varietate de tipuri de date și un mare număr de moduri de adresare. Tendința aceasta de a mări numărul de instrucțiuni a fost influențată de mai mulți factori, dintre care amintim:

- perfecționarea unor modele de procesoare existente anterior, pentru a pune la dispoziția utilizatorilor (programelor utilizator) cât mai multe funcții;
- adăugarea de instrucțiuni care să faciliteze translatarea din limbajele de nivel înalt în programe cod executabil (limbaj maşină);

Așa arhitecturi de microprocesoare au fost numite arhitecturi CISC - Complex Instruction Set Computer - calculator cu set complex de instructiuni. Câteva din caracteristici sunt:

- Multe instrucțiuni care prelucrează operanzi din memorie;
- Format de *lungime variabilă* pentru instrucțiuni;
- Unitate de control microprogramată (micro-codată), avantajoasa din punctul de vedere al flexibilității implementării, dar lentă;
- Set complex (extins) de instrucțiuni și o mare varietate de moduri de adresare;
- Un număr relativ mic de registre în interiorul UCP.

- Utilizarea compilatoarelor optimizatoare - pentru a optimiza performanțele codului obiect;

Ideea simplificării setului de instrucțiuni, în scopul măririi performanțelor procesorului, provine din proiectele realizate la universitățile americane din Berkeley (RISC I, RISC II și SOAR) și Stanford (proiectul MIPS). Proiectele RISC (Reduced Instruction Set Computer - Calculator cu set redus de instrucțiuni) au urmărit ca instrucțiunile procesorului să fie de aceeași lungime, instrucțiunile să se execute într-o singură perioadă de ceas (cu ajutorul tehnicii de tip pipeline). La RISC se urmărește de asemenea ca accesările la memorie (consumatoare de timp) să se efectueze doar pentru operațiile de încărcare și stocare (arhitectura fiind numită în consecință: "load/store"), iar celelalte operații să se efectueze cu operanzi stocați în registrele interne ale UCP. Unele din proiectele de arhitecturi RISC folosesc un set mare de ferestre de registre pentru a accelera operațiile de apel al subrutinelor.

Rezumând, putem enumera câteva din elementele caracteristice pentru mașinile RISC:

- Acces la memorie limitat, doar prin instrucțiuni de încărcare (load) și stocare (store);
- Format de *lungime fixă* pentru instrucțiuni, deci ușor de decodificat; caracteristică care contribuie la simplificarea structurii unității de control;
- structură simplă a unității de control, deci cu viteză mare de funcționare;
- Relativ *puține tipuri de instrucțiuni* (tipic sub 100 de instrucțiuni) și puține moduri de adresare (din nou această caracteristică contribuie și la simplificarea structurii unității de control);
- Tehnica de tip *pipeline* este utilizată și la arhitecturile CISC, dar la RISC tehnica este mai eficientă și mai ușor de implementat, datorită lungimii constante a instrucțiunilor;
- Un număr relativ mare de registre în interiorul UCP;

Așa cum s-a arătat mai sus, arhitecturile RISC restricționează numărul de instrucțiuni care accesează direct memoria principală. Cele mai multe instrucțiuni ale RISC presupun doar operații între registrele interne UCP. Pentru că instrucțiunile complexe nu există în setul de instrucțiuni, dacă este nevoie de ele, acestea se implementează prin rutine cu ajutorul instrucțiunilor existente. În final, într-un program executabil vor fi mai multe instrucțiuni decât la CISC, dar execuția pe ansamblu va fi mai rapidă. Formal, toate microprocesoarele x86 erau microprocesoare de tip CISC, dar microprocesoarele noi, începând de la Intel 486DX sunt microprocesoare CISC cu un nucleu RISC. Instrucțiunile microprocesoarelor x86 de tip CISC, înainte de executarea lor, sunt transformate într-un set simplu de instrucțiuni interne de tip RISC.

Multe microprocesoare moderne încorporează arhitecturi RISC, ca de exemplu ARM, DEC Alpha, SPARC, AVR, MIPS, POWER, PowerPC.

3.3 Banda de asamblare (pipeline)

Introducem noțiunea de *arhitectura suprascalară*. Pentru a explica această noțiune, urmărim utilizarea microinstrucțiunilor executate în paralel (tehnica "pipeline") folosite de microprocesoarele moderne. Începând cu microprocesorul i486 (fig. 3.7), Intel a introdus o bandă de asamblare, numită tehnica "pipeline", care constă din 5 segmente:




Figura 3.7

- Ciclul maşină "fetch" (Citirea instrucțiunii din cache sau din memoria internă);
- Decodificarea instrucțiunii decodifică în microinstrucțiuni;
- Generarea adresei pentru localizarea operanzilor în memorie;
- Prelucrarea instrucțiunii în UAL;
- Înscrierea rezultatului (unde va fi înscris rezultatul depinde de formatul instucțiunii).

Toate aceste segmente sunt executate în paralel. Din unitatea "prefetch" instrucțiunea se transferă în unitatea pentru decodificarea instrucțiuni, și unitatea "prefetch" este liberă și poate citi următoarea instrucțiune. Deci, în interiorul microprocesorului se află 5 instrucțiuni în diferite segmente de execuție. Aceste segmente formează o Bandă de asamblare (pipeline).

Figura 3.8 ilustrează o bandă de asamblare cu 5 unități numite și stages (segmente, etape). Segmentul 1 extrage instrucțiunea din memorie și o plasează într-un registru tampon. Segmentul 2 o decodifică, determinându-i tipul și operanzii. Segmentul 3 localizează și extrage operanzii, fie din regiștri, fie din memorie. Segmentul 4 execută instrucțiunea, de obicei rulând operanzii prin calea de date, iar segmentul 5 scrie rezultatul în regiștri.




Figura 3.8 - O banda de asamblare de 5 segmente (a) Starea fiecărui segment în funcție de timp (b).

În figura 3.8 –b vedem cum operează o bandă de asamblare în funcție de timp. În ciclul 1, segmentul S1 lucrează asupra instrucțiunii 1 (o extragere din memorie). În ciclul 2, S2 decodifică instrucțiunea 1. Tot în ciclul 2, S1 extrage instrucțiunea 2. În ciclul 3, S3 extrage operanzii pentru instrucțiunea 1, S2 decodifica instrucțiunea 2 și S1 extrage instrucțiunea 3.

Microprocesoarele ce includ o Bandă de asamblare se numesc microprocesoare cu *arhitectura scalară*, cele ce includ două și mai multe - microprocesoare cu *arhitectura suprascalară*. Microprocesorul Pentium include două Benzi de asamblare și poate executa 2 instrucțiuni pe durata unei perioade de ceas (clock, stare).

Date fiind avantajele benzii de asamblare, ar fi de dorit mai multe din acestea. În figura 3.9 este prezentată o posibilă proiectare a unui UCP în bandă de asamblare duală. Pentru a putea lucra în paralel, cele 2 instrucțiuni nu trebuie să-și dispute resursele (de exemplu registrele) și nici una nu trebuie să depindă de rezultatul celeilalte. Fie compilatorul trebuie să garanteze că ipoteza anterioara e respectată, fie conflictele sunt detectate și eliminate pe parcursul execuției, cu ajutorul unui hardware suplimentar.




Figura 3.9 Banda de asamblare duală cu 5 segmente

Pentium are două benzi de asamblare asemănătoare cu cele din fig. 3.9, deși împărțirea între segmentele 2 si 3 (numite decode-1 si decode-2) este puțin diferită față de cea din exemplul nostru. Banda de asamblare principală, numita "u" pipeline, poate executa orice instrucțiune Pentium, în timp ce a doua bandă, numită "v" pipeline, poate executa doar instrucțiuni pentru întregi și o instrucțiune simplă în virgulă mobilă – FXCH. Reguli destul de complexe determină dacă instrucțiunile sunt compatibile, astfel încât să poată fi executate în paralel.

Alte UCP utilizează abordări cu totul diferite. Idea de bază este de a avea o singură bandă de asamblare, dar cu mai multe unități funcționale, așa cum se observă în figura 3.10.




Figura 3.10 - Un procesor superscalar cu 5 unități funcționale

Procesorul Pentium II are o structură asemănătoare (sunt și diferențe) cu cea din fig. 3.10. Unitățile funcționale UAL din segmentul S4 pot executa instrucțiuni timp de un ciclu de ceas, iar cele care accesează memoria sau care lucrează în virgulă mobilă (mai lente), au nevoie de mai mult timp decât un ciclu de ceas pentru a-și executa funcția. După cum se poate observa, pot exista mai multe unități funcționale în segmentul S4.