2. Полупроводниковые приборы электронных схем

К полупроводникам относятся материалы, удельное сопротивление имеет промежуточное значение между сопротивлением проводников и диэлектриков. Удельное сопротивление полупроводников убывает с увеличением температуры и зависит от наличия примесей в материале и изменения освещенности. Удельное сопротивление полупроводников при комнатной температуре находится в интервале от 10^{-3} до 10^6 Ом·м.

Типичными представителями полупроводников являются кристаллы германия и кремния. В этих кристаллах атомы соединены между собой ковалентной связью. При нагревании ковалентная связь нарушается, атомы ионизируются. Это обуславливает возникновение свободных электронов и "дырок"мест с недостающим электроном и имеющим положительный заряд. При этом электроны соседних атомов могут занимать вакантные места, образуя "дырку" в соседнем атоме. Таким образом не только электроны, но и "дырки" могут перемещаться по кристаллу. При помещении такого кристалла в электрическое поле электроны и дырки придут в упорядоченное движение - возникнет электрический ток.

В чистом кристалле электрический ток создается равным количеством электронов и "дырок". Проводимость, обусловленную движением свободных электронов и равного им количества "дырок" в полупроводниковом кристалле без примесей, называют собственной проводимостью полупроводника.

Проводимость проводников зависит от наличия примесей. Примеси бывают донорные и акцепторные. Донорная примесь - примесь с большей валентностью. Например, для четырехвалентного кремния донорной примесью является пятивалентный мышьяк. Четыре валентных электрона атома мышьяка участвуют в создании ковалентной связи, а пятый станет электроном проводимости. При нагревании нарушается ковалентная связь, возникают дополнительные электроны проводимости и "дырки". Поэтому в кристалле количество свободных электронов преобладает над количеством "дырок". Проводимость такого проводника является электронной, полупроводник является полупроводником и-типа. Электроны являются основными носителями заряда, "дырки" - неосновными.

Акцепторная примесь - примесь с меньшей валентностью. Например, для четырехвалентного кремния акцепторной примесью является трехвалентный **индий**. Три валентных электрона атома индия участвуют в создании ковалентной связи с тремя атомами кремния, а на месте четвертой незавершенной ковалентной связи образуется "дырка".

При нагревании нарушается ковалентная связь, возникают дополнительные электроны проводимости и "дырки". Поэтому в кристалле количество "дырок" преобладает над количеством свободных электронов. Проводимость такого проводника является дырочной, полупроводник является полупроводником р-типа. "Дырки" являются основными носителями заряда, электроны - неосновными.

2.1. Свойства рп-перехода

Большинство полупроводниковых электронных приборов построены на основе соединения полупроводниковых материалов с различным типом проводимости: дырочной (р) и электронной (п). На рисунке 2.1a дырки, преобладающие в области p-типа, условно изображены красными кружками, а электроны, преобладающие в области n-типа — синими.




Рисунок 2.1 – Полупроводниковая *рп*-структура

Важные свойства полупроводников проявляются в очень узком слое вещества между двумя частями полупроводника, обладающими проводимостями различных видов. Этот слой получил название электронно-дырочного перехода или сокращенно pn-перехода. Определяющее свойство pn-перехода — его односторонняя проводимость.

Так как в области р с дырочной проводимостью подвижных электронов значительно меньше, чем в области n с электронной проводимостью, то электроны из n-слоя начинают переходить в p-слой (у их границы), а дырки в то же время будут двигаться в обратном направлении. При этом электрическая нейтральность каждой области окажется нарушенной. В пограничном слое с проводимостью типа n образуется положительный объемный заряд, а в робласти, то есть по другую сторону границы, — отрицательный (рис.2.1б). Таким образом, в тонком слое полупроводника у границы раздела p- и n-областей образуются две зоны объемных разноименных электрических зарядов. Этот слой и представляет собой собственно *pn*-переход. Естественно, возникновение разноименных зарядов влечет за собой появление электрического поля E, направленного от области положительного заряда к отрицательной. Это поле препятствует проникновению электронов в p-область, а дырок в n-область, т.е. образуется запирающий слой. Лишь отдельные электроны и дырки, обладающие повышенной энергией, могут преодолевать его тормозящее действие. Возникает стабильное состояние рп-перехода.

Если к полупроводнику приложить электрическое напряжение, то в зависимости от полярности этого напряжения pn-переход проявляет совершенно различные свойства.

Когда отрицательный полюс источника G подключен к n-области кристалла, а положительный — к p-области (рис.2.2a), внешнее электрическое поле, со-

здаваемое источником G, и поле pn-перехода E направлены в противоположные стороны, запирающий слой при этом практически исчезает. Поэтому электроны из n-области смогут проникать в p-область, а дырки из p-области в n-область. Таким образом, в цепи источник питания — полупроводник возникает так называемый прямой ток I_{np} .




Рисунок 2.2 – Токи в рп-переходе

Если же отрицательный полюс источника питания подключен к p-области кристалла, а положительный к n-области, то электрические поля источника G и pn-перехода E совпадают (рис.2.2б). Суммарное поле возрастает и в еще большей степени (чем до присоединения источника питания) будет препятствовать передвижению электрических зарядов через pn-переход. Если рассматривать идеальный случай, то электрического тока через переход не будет. Такую полярность приложенного к кристаллу напряжения называют обратной.

Однако в реальных условиях в полупроводнике, кроме основных носителей электрических зарядов — электронов и дырок, образующихся при введении примесей, имеются и неосновные носители зарядов (их значительно меньше) электроны п дырки, образующиеся вследствие теплового движения атомов в кристалле. Часть этих электронов и дырок способна проходить (дрейфовать) через pn-переход даже при обратной полярности приложенного к полупроводнику напряжения. При этом возникает так называемый обратный ток $I_{\text{обр}}$, который существенно (в сотни раз) меньше прямого тока. Следовательно, pn-переход полупроводника проявляет свойство односторонней проводимости, которое лежит в основе полупроводниковых диодов и транзисторов.

2.2. Полупроводниковые диоды

Полупроводниковым диодом называют полупроводниковый прибор с одним или несколькими p-n-переходами и двумя выводами. В полупроводниковых диодах используется свойство p-n переходов хорошо проводить электрический ток в одном направлении и плохо — в противоположном. Электрод, соединенный с полупроводником с дырочной проводимостью называется анодом (A), а электрод, соединенный с областью с электронной проводимостью — катодом

(К). Ток диода направленный от анодного A вывода к катодному К называется прямым $I_{\rm np}$, а ток в противоположном направлении – обратным $I_{\rm oбp}$.

Структура полупроводникового диода с электронно-дырочным переходом и его общее условное графическое обозначение показаны на рис. 2,3 а, б.




Рисунок 2.3 – Структура и обобщенное обозначение диода

Полупроводниковые диоды отличаются друг от друга материалом полупроводника. Наиболее часто в них используют германий или кремний, индий, арсенид галлия и др.

В зависимости от основного назначения и вида используемых явлений в p-n-переходе различают шесть основных функциональных типов полупроводниковых диодов: выпрямительные, высокочастотные, импульсные, туннельные, стабилитроны, варикапы, свето- и фотодиоды. Каждый тип диода содержит ряд типономиналов, регламентированных соответствующим ГОСТом.

Выпрямительные диоды предназначены для преобразования переменного тока в постоянный. Главная особенность выпрямительных диодов большие площади p-n-перехода, поскольку они рассчитаны на выпрямление больших по величине токов. Одни из них пропускают большие токи, однако частотный диапазон не превышает $100 \text{ к}\Gamma$ ц.

Высокочастотные диоды служат для выпрямления (детектирования), модуляции сигналов высоких и сверхвысоких частот (СВЧ), достигающих сотни гигагерц. Прямой ток в таких диодах не превышает нескольких десятков миллиампер.

Диоды Шоттки имеют переход металл — полупроводник, который обладает выпрямительным эффектом. Накопление заряда в переходе этого типа выражено слабо. Поэтому время переключения может быть уменьшено до значения порядка 100 пс. Другой особенностью этих диодов является малое (по сравнению с обычными кремниевыми диодами) прямое напряжение, составляющее около 0,3 В.

Импульсные диоды предназначены для использования в качестве формирователей импульсов или ключевых элементов в импульсных схемах. Для диода состояние «включено» соответствует прямому смещению p-n перехода, состояние «выключено» — обратному.

Стабилитроны служат для обеспечения постоянства напряжения на нагрузке при изменении входного напряжения и сопротивления нагрузки. В этих диодах используется явление неразрушающего электрического пробоя

(лавинного пробоя) p-n перехода при определенных значениях обратного напряжения.

Туннельные диоды используются в схемах генераторов и усилителей СВЧ-диапазона, в быстродействующих ключевых и импульсных схемах.

Варикапы, это диоды, в которого используется свойство изменения емкости p-n перехода при изменении протекающего через него тока.

Светодиоды — приборы, излучающие свет при прохождении через них прямого тока. Фотодиоды используются в качестве приемников светового излучения. Очень широко используется комбинация светодиод - фотодиод, конструктивно объединенная в одном приборе, называемом оптроном или оптопарой, и служит для идеальной гальванической развязки управляющих и нагрузочных цепей.

Условные графические обозначения диодов и их разновидностей показано на рис.2.4.




Рисунок 2.4 – Условные графические обозначения диодов в схемах:

- а) выпрямительные; б) стабилитроны; в) диоды Шоттки; г) светодиоды;
- д) тунельные; е) фотодиоды; ж) варикапы; з) двуполярные стабилитроны; и) оптронные диодные пары

По способу изготовления различают диоды плоскостные (планарные) и точечные. В плоскостных диодах граница между областями полупроводника представляет собой плоскость соприкосновения, а в точечных диодах полупроводник контактирует с металлической иглой. В точечных диодах тонкая заостренная золотая проволочка (игла) с нанесенной на нее примесью галлия приваривается при помощи импульса тока к пластинке полупроводника с определенным типом электропроводности.

Плоскостные диоды изготавливаются методами сплавления и диффузии. В сплавных диодах p-n переход получают вплавлением в кристалл полупроводника электронной проводимости кусочка сплава, содержащего атомы акцепторной примеси. В диффузионных диодах используется метод диффузии донорных или акцепторных примесей в твердый полупроводник. Проникая на некоторую глубину под поверхностью, диффундирующие атомы меняют тип проводимости этой части кристалла, вследствие чего возникает p-n переход.

На рис. 2.5 изображены структуры точечного (а), сплавного (б) и планарно-эпитаксиального (в) и диодов. К электродам подсоединены металлические выводы, посредством которых диод включается в цепь.

Точечные диоды имеют малую емкость p-n перехода и поэтому применяются на любых частотах вплоть до СВЧ. Однако они могут пропускать токи не

более нескольких десятков миллиампер. Плоскостные диоды, в зависимости от площади перехода, обладают емкостью в десятки пикофарад и более. Поэтому их применяют на частотах не более десятков килогерц. Допустимый ток в плоскостных диодах бывает от десятков миллиампер до сотен ампер и больше.




Рисунок 2.5 – Конструкции точечного (а), сплавного (б) и диффузионного диодов (в)

Основными параметрами диодов являются:

Постоянный прямой ток $I_{\rm np}$ - постоянный ток, протекающий через диод в прямом направлении.

Постоянное прямое напряжение $U_{\rm np}$ - постоянное напряжение на диоде при заданном прямом токе.

Постоянное обратное напряжение $U_{\rm обр}$ - постоянное напряжение приложенное к диоду в обратном направлении.

Постоянный обратный ток $I_{\text{обр}}$ - постоянный ток, протекающий через диод в обратном направлении при заданном обратном напряжении.

Средний прямой ток $I_{\text{пр.ср.}}$ - прямой ток, усредненный за период.

Средний обратный ток $I_{\text{обр.ср.}}$ - обратный ток, усредненный за период.

Максимальная частота f_{max} — наибольшая частота подводимого напряжения, при которой диод работает достаточно эффективно, а нагрев диода не превышает допустимой величины.

Дифференциальное сопротивление диода {\bf r}_{{\sf диф}} - отношение приращения напряжения на диоде к вызвавшему его малому приращению тока.

Максимально допустимые параметры: к ним относятся все вышеперечисленные только с индексом "max" и словами "максимально допустимый(ое)".

К параметрам стабилитрона дополнительно относятся **Напряжение ста- билизации** U_{cm} - напряжение на стабилитроне при заданном токе стабилизации и **Допускаемый разброс напряжения стабилизации от номинального** $\Delta U_{cm.nom.}$ - максимально допустимое отклонение напряжения стабилизации от номинального для стабилитронов данного типа.

К параметрам варикапов дополнительно относятся **Емкость варикапа** C_n - емкость, которая измеряется между выводами при заданном обратном напряжении и **Коэффициент перекрытия по емкости** K_c - отношение емкостей варикапа при двух заданных обратных напряжениях.

Важнейшей характеристикой диода является его вольт-амперная характеристика, представляющая собой зависимость тока через диод от приложенного напряжения. Вид такой характеристики изображен на рис. 2.6.




Рисунок 2.6 – Вольт-амперная характеристика диода

По вертикальной оси в верхней части обозначены значения прямого тока (I_{np}) , а в нижней части — обратного тока $(I_{oбp})$. По **горизонтальной** оси в правой части обозначены значения прямого напряжения U_{np} , а в левой части — обратного напряжения $(U_{oбp})$.

Вольт-амперная характеристика состоит как бы из двух ветвей: **прямая ветвь**, в правой верхней части, соответствует прямому (пропускному) току через диод, и **обратная ветвь**, в левой нижней части, соответствующая обратному (закрытому) току через диод.

Прямая ветвь идет круто вверх и характеризует быстрый рост прямого тока через диод с увеличением прямого напряжения. **Обратная ветвь** проходит почти параллельно горизонтальной оси и характеризует медленный рост обратного тока. Чем круче к вертикальной оси прямая ветвь и чем ближе к горизонтальной обратная ветвь, тем лучше выпрямительные свойства диода. Наличие небольшого обратного тока является недостатком диодов. Из кривой вольтамперной характеристики видно, что прямой ток диода ($I_{\rm np}$) в сотни раз больше обратного тока ($I_{\rm oбp}$).

При увеличении прямого напряжения через p-n переход ток вначале возрастает медленно, а затем начинается участок быстрого нарастания тока. Следует учитывать, что **германиевый** диод открывается и начинает проводить ток при прямом напряжении 0,1-0,2B, а **кремниевый** при 0,5-0,6B.

Различают статическое сопротивление полупроводникового диода:

$$R_{\rm ct}(I)=U/I$$
.

и его дифференциальное сопротивление:

$$R_{\pi}(I)=dU/dI=\Delta U/\Delta I$$
.

На разных участках вольт-амперной характеристики эти сопротивления будут различными, т. е. являются функциями протекающего через диод тока I.

2.3. Типовые схемы информационной техники на диодах

В информационной и вычислительной технике наиболее широко используются различного типа выпрямители переменного тока и стабилизаторы постоянного напряжения. На рис. 2.7 показаны схемы различных выпрямителей переменного тока.

На рис. 2.7а приведена схема однополупериодного выпрямителя. Работа выпрямителя происходит следующим образом.




Рисунок 2.7 – Типовые схемы выпрямителей

Если генератор вырабатывает синусоидальное напряжение,

$$e(t) = E_m \sin \omega t$$
,

то в течение положительного (+) полупериода напряжение для диода D1 является прямым, его сопротивление мало, и через резистор проходит ток, который создает на резисторе R_H падение напряжения $U_{\rm вых}$, повторяющее входное напряжение e(t). В следующий, отрицательный (-) полупериод, напряжение для диода D1 является обратным, сопротивление диода велико, тока через нагрузку практически нет и, следовательно, $U_{\rm выx}=0$. Таким образом, через диод D1и R_H протекает пульсирующий выпрямленный ток. Он создает на резисторе R_H пульсирующее выпрямленное напряжение $U_{\rm выx}$.

Полезной частью выпрямленного напряжения является его постоянная составляющая или среднее значение $U_{\it cp}$ (за полупериод):

$$U_{cp} = U_{max} / \pi = 0.318 \ U_{max}$$
.

Таким образом, U_{cp} составляет около 30% от максимального значения.

Временная диаграмма работы однополупериодного выпрямителя показана на рис. 2.8 а. Пунктирной линией показано напряжение на нагрузке при наличии фильтрующего конденсатора С.

Выпрямленное напряжение обычно используется в качестве напряжения питания электронных схем.




Рисунок 2.8 – Временные диаграммы функционирования однополупериодного (a) и двухполупериодного (б) выпрямителей

На рисунках 2.7 б и в изображены схемы двухполупериодных выпрямителей. Диаграммы процесса выпрямления этих схем показаны на рис. 2.8б.

В выпрямителе (рис.2.8б) используются два диода D1и D2 и трансформатор Тр со средней точкой, в которого выходная обмотка трансформатора разделена две равные половины. Причем, количество витков каждой из полуобмоток должно равняться количеству витков выходного трансформатора однополупериодного выпрямителя. В нечетные полуволны открыт диод D1, а в четные - D2. Как видно из схемы, токи через нагрузочное сопротивление проходят в одном направлении.

В двухполупериодном выпрямителе (рис.2.7,в) используется более простой трансформатор Тр без средней точки, но зато требуется четыре диода, которые включены по так называемой мостовой схеме.

Для поддержания постоянства напряжения в цепях питания электронной аппаратуры широко используются стабилитроны. Стабилитроны (диоды Зенера) — это полупроводниковые диоды, предназначенные для стабилизации напряжений. Стабилитрон является разновидность полупроводникового диода, работающего при напряжении обратного смещении в режиме пробоя. До момента наступления электрического пробоя *p-n* перехода через стабилитрон течет очень малый ток утечки, а его сопротивление достаточно высокое. В момент пробоя ток через него резко увеличивается, а дифференциальное сопротивление стабилитрона снижается до малых ве-

личин. За счет этого в режиме пробоя напряжение на стабилитроне поддерживается с удовлетворительной точностью в большом диапазоне обратных токов.

Вольт-амперная характеристика стабилитрона показанная на рис.2.9а, а схема стабилизатора напряжения на рис. 2.9б. Работа стабилизатора основана на том свойстве стабилитрона, что на рабочем участке вольт-амперной характеристики (от $I_{\rm cr\ min}$ до $I_{\rm cr\ max}$) напряжение на стабилитроне практически не изменяется (в действительности конечно изменяется от $U_{\rm cr\ min}$ до $U_{\rm cr\ max}$, но можно считать, что $U_{\rm cr\ min} = U_{\rm cr\ max} = U_{\rm cr}$).




Рисунок 2.9 – Схема стабилизатора напряжения на стабилитроне

В приведенной схеме, при изменении входного напряжения или тока нагрузки напряжение на нагрузке $R_{\rm H}$ практически не меняется (оно остаётся таким же, как и на стабилитроне), вместо этого изменяется ток через стабилитрон (в случае изменения входного напряжения и ток через балластный резистор R тоже). То есть, излишки входного напряжения гасятся балластным резистором R, величина падения напряжения на этом резисторе зависит от тока через него, а ток через него зависит в том числе от тока через стабилитрон $I_{\rm ct}$. Таким образом, получается, что изменение тока через стабилитрон регулирует величину падения напряжения на балластном резисторе. Для нормальной работы такого стабилизатора необходимо, чтобы ток $I_{\rm ct}$, протекающий через стабилитрон, был не меньше, чем $I_{\rm ct.min}$, и не больше, чем $I_{\rm ct.max}$. При изменении тока, протекающего через стабилитрон в этих пределах, на нем и на подключенной параллельно ему нагрузке $R_{\rm H}$ напряжение, называемое напряжением стабилизации $U_{\rm CT}$ стабилитрона, будет оставаться постоянным.

Одним из важнейших параметров стабилизатора является коэффициентом стабилизации ($K_{\rm cr}$), количественно равный отношению относительного изменения напряжения на входе стабилизатора ($\Delta U_{\rm BX}/U_{\rm BX}$) к относительному изменению напряжения на его выходе ($\Delta U_{\rm BыX}/U_{\rm BыX}$):

$$K_{\mathit{CT}} = \frac{\Delta U_{\mathit{BX}}}{U_{\mathit{BX}}} : \frac{\Delta U_{\mathit{BLIX}}}{U_{\mathit{BLIX}}} = \frac{\Delta U_{\mathit{BX}} U_{\mathit{BLIX}}}{\Delta U_{\mathit{BLIX}} U_{\mathit{BX}}} = \frac{\Delta U_{\mathit{BX}} U_{\mathit{CT}}}{\Delta U_{\mathit{BLIX}} U_{\mathit{BX}}}$$