

Eletromagnetismo

Aula 15 – Magnetodinâmica

Prof. Acélio Luna Mesquita


Universidade Federal do Ceará - Campus Sobral

Efeito pelicular (skin effect)

- Quando um fio homogêneo é percorrido por uma corrente contínua, as cargas tendem a se distribuir igualmente ao atravessar uma seção transversal do mesmo.
- Em corrente alternada a densidade de corrente varia do centro do condutor para a sua superfície externa, sendo mínima no centro e máxima na periferia.
- A consequência prática é o aumento da resistência elétrica aparente do condutor devido à redução de sua área efetiva.
- Efeito pelicular: é o efeito da concentração da corrente elétrica nas regiões periféricas de um condutor percorrido por corrente alternada.

Efeito pelicular (skin effect)

 O efeito pelicular decorre da indução de campos magnéticos associados a passagem de corrente e aos campos elétricos induzidos, cujos sentidos tendem a opor-se ao movimento de elétrons no centro do condutor e reforçá-lo na periferia.



Efeito pelicular (skin effect)

- As leis que governam a propagação de um campo eletromagnético em um meio condutor, permitem demonstrar que a densidade de corrente aumenta de intensidade do centro para a superfície do condutor.
- A distribuição resultante da corrente pode ser representada matematicamente pela equação:

 $J = J_S e^{-d/\delta}$

Onde:

- Js é o valor máximo da densidade de corrente (superfície do condutor);
- d é a distância da superfície (profundidade);
- δ é um parâmetro chamado profundidade pelicular (skin depth).

Profundidade Pelicular(Skin Depth)

- É a profundidade (distância da superficie) para qual a intensidade da corrente cai a 36,8% de seu valor na superfície.
- Matematicamente, a profundidade pelicular (δ) pode ser calculada por:


$$\delta = \sqrt{\frac{2\rho}{\omega\mu}}$$

- Onde:
 - ρ é a resistividade do material;
 - ω é a frequência de oscilação da corrente $(2\pi f)$;
 - μ é a permeabilidade absoluta do material (μ r μ 0)

$$J = J_S e^{-\left(\frac{d}{\delta}\right)} = J_S e^{-d\sqrt{\frac{\omega\mu}{2\rho}}}$$

- Se f=0 então $\delta \to \infty$ (não há efeito pelicular, a densidade de corrente independe da profundidade);
- Quanto maior a frequência, menor o valor de δ e maior a variação de J com a distância da superfície do condutor;
- Quanto maior a frequência, maior o efeito pelicular;
- Bons condutores (baixo ρ) possuem efeito pelicular mais pronunciado;
- Quanto maior a permeabilidade magnética do material (μ), maior será o efeito pelicular.

• Densidade de corrente a 60Hz, 500Hz e 100KHz em um condutor de estanho e um condutor de cobre:



• Alguns condutores para média e alta tensão



Resistência de um condutor cilíndrico em corrente contínua:

$$R_{CC} = \rho \frac{L}{\pi r^2}$$

- Onde:
 - L = comprimento do condutor (m);
 - r = raio da secção reta do condutor (m).
- Resistência aparente de um condutor cilíndrico em corrente alternada:

$$R_{CA} \approx \sqrt[7.1]{(r/2 \delta + 0.26)^{7.1} + 1} \cdot R_{CC}$$

Principais Tipos de Perdas

Perdas por condução:

– Resistência de um guia:
$$R = \frac{l}{\sigma \cdot S_c}$$


$$-$$
 Lei de Ohm: $V = R \cdot i$

– Potência elétrica:
$$P=V\cdot i \begin{cases} P=R\cdot i^2 \\ P=\frac{V^2}{R} \end{cases}$$

- Valor eficaz:
$$s_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_0^T s^2(t) dt} \stackrel{sen}{\longrightarrow} s_{rms} = \frac{s_o}{\sqrt{2}}$$


Principais Tipos de Perdas

Perdas por correntes de Foucault:



Principais Tipos de Perdas

Perdas por correntes de Foucault:



$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}(t)}{\partial t}$$




$$P_f = \frac{1}{24} \cdot \sigma \cdot \omega^2 \cdot e^2 \cdot B_m^2 \left(\frac{W}{m^3}\right)$$

Perdas por histerese

• Perdas por Histerese:

$$P_h = A_h \cdot f \cdot Vol (W)$$

$$A_h = \eta \cdot B_m^{1,6}$$





Perguntas?

acelio.luna@ufc.br