

Arquitetura e Organização de computadores

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – UFC/SOBRAL


Prof. Danilo Alves danilo.alves@alu.ufc.br

Organizações de sistemas de computadores

- Processadores
- Memória primária
- Memória secundária
- Entrada e saída



ARQUITETURA DE VON NEUMANN




ARQUITETURA DE VON NEUMANN

- ULA: Um circuito digital que realiza operações lógicas e aritméticas. A ULA é uma peça fundamental da unidade central de processamento (CPU)
- Banco de registradores: é uma pequena área de armazenamento para os dados que o processador está usando, são acessados mais rapidamente do que os dados armazenados no sistema de memória, geralmente suportam vários acessos simultâneos
- Lógica de controle: Responsável pelo controle do resto do processador, determinando quando as instruções podem ser executadas e quais operações são necessárias para executar cada instrução
- Contador de Programa (PC)
- Registrador de Instrução (IR)



Organização da CPU

- Caminho de dados
- Tipos de instruções:
 - Registrador-memória
 - Registrador-registrador





EXECUÇÃO DE INSTRUÇÕES

- A CPU executa cada instrução em uma série de pequenas etapas. Em termos simples, as etapas são as seguintes:
 - 1) Trazer a próxima instrução da memória até o registrador de instrução
 - 2) Alterar o contador de programa para que aponte para a próxima instrução
 - 3) Determinar o tipo de instrução trazida
 - 4) Se a instrução usar uma palavra na memória, determinar onde essa palavra está
 - 5) Trazer a palavra para dentro de um registrador da CPU, se necessário
 - 6) Executar a instrução
 - 7) Voltar à etapa 1 para iniciar a execução da instrução seguinte
- Ciclo buscar-decodificar-executar



```
public class Interp {
 static int PC;
                                                                  // contador de programa contém endereço da próxima ir
                                                                  // o acumulador, um registrador para efetuar aritmética
 static int AC;
 static int instr:
                                                                  // um registrador para conter a instrução corrente
 static int instr_type;
                                                                  // o tipo da instrução (opcode)
                                                                  // o endereço dos dados, ou -1 se nenhum
 static int data_loc;
 static int data;
                                                                  // mantém o operando corrente
 static boolean run_bit = true;
                                                                  // um bit que pode ser desligado para parar a máquina
 public static void interpret(int memory[], int starting_address) {
    // Esse procedimento interpreta programas para uma máquina simples com instruções que têm
    // um operando na memória. A máquina tem um registrador AC (acumulador), usado para
    // aritmética. A instrução ADD soma um inteiro na memória do AC, por exemplo.
    // O interpretador continua funcionando até o bit de funcionamento ser desligado pela instrução HALT.
    // O estado de um processo que roda nessa máquina consiste em memória, o
    // contador de programa, bit de funcionamento e AC. Os parâmetros de entrada consistem
    / na imagem da memória e no endereço inicial.
PC = starting_address;
while (run_bit) {
    instr = memory[PC];
                                                                  // busca a próxima instrução e armazena em instr
    PC = PC + 1:
                                                                  // incrementa contador de programa
    instr_type = get_instr_type(instr);
                                                                  // determina tipo da instrução
    data_loc = find_data(instr, instr_type);
                                                                  // localiza dados (-1 se nenhum)
                                                                  // se data_loc é -1, não há nenhum operando
    if (data_loc >= 0)
      data = memory[data_loc];
                                                                  // busca os dados
    execute(instr_type, data);
                                                                  // executa instrução
 private static int get_instr_type(int addr) { ... }
```

private static int find_data(int instr, int type) { ... } private static void execute(int type, int data) { ... }



EQUIVALÊNCIA NO PROJETO DO COMPUTADOR

- A equivalência entre processadores de hardware e interpretadores é de grande importância para a organização de computadores
- Após especificar uma linguagem de máquina L para o computador, os projetistas devem decidir se irão desenvolver um processador de hardware ou um interpretador
 - Se a equipe decide por utilizar um interpretador, ela deve providenciar a máquina que irá executar o interpretador
 - É possível ainda uma construção híbrida
- Quando usar um interpretador?
 - Quando o conjunto de instruções que a linguagem possui é muito complexa e com muitas opções,
 o que significa alto custo para o desenvolvimento do hardware
 - Um interpretador subdivide as instruções da máquina em diversas etapas
- Consequência: a máquina na qual o interpretador roda deve ser muito mais simples e menos cara do que seria um processador de hardware

EQUIVALÊNCIA NO PROJETO DO COMPUTADOR

- Máquinas interpretadas custariam menos para serem produzidas, pois o custo de desenvolvimento de hardware, é maior do que de desenvolvimento de software
- No entanto, máquinas que executam as instruções diretamente são mais rápidas
- Essa equivalência permitiu criar computadores de diferentes custos e velocidade que fazem basicamente as mesmas coisas
 - Implementação em hardware era usada em modelos mais caros (mais rápidos), enquanto que a interpretação era usada em modelos mais baratos (mais lentos)



EXECUÇÃO DE INSTRUÇÕES

- Computadores simples com instruções interpretadas tinham benefícios, entre os quais os mais importantes eram:
 - 1) A capacidade de corrigir em campo instruções executadas incorretamente ou até compensar deficiências de projeto no hardware básico
 - 2) A oportunidade de acrescentar novas instruções a um custo mínimo, mesmo após a entrega da máquina
 - 3) Projeto estruturado que permitia desenvolvimento, teste e documentação eficientes de instruções complexas
- Tais benefícios permitiu a criação de computadores mais baratos e com conjuntos de instruções cada vez mais complexos
 - O VAX da Digital Equipment Corporation (DEC) tinha várias centenas de instruções e mais de 200 modos diferentes de especificar os operandos a serem usados em cada instrução
 - Entretanto, a falta de desempenho foi fatal para o VAX e para a DEC



LINHAS DE ARQUITETURA

- Arquitetura **CISC** Complex Instruction Set Computer
 - Arquitetura cujo conjunto de instruções era bastante complexo
 - Capaz de executar centenas de instruções complexas diferentes sendo extremamente versátil
 - Exemplos de processadores CISC são os 386 e os 486 da Intel

- Arquitetura **RISC** Reduced Instruction Set Computer
 - Arquitetura cujo conjunto de instruções era simplificado (reduzido)
 - Favorece um conjunto **simples e pequeno** de instruções que levam aproximadamente a mesma quantidade de tempo para serem executadas
 - Exemplos de processadores RISC são os Alpha, SPARC, MIPS, e PowerPC
- Computadores atuais utilizam uma implementação híbrida, misturando as duas linhas



PROJETO PARA COMPUTADORES MODERNOS

- Há um conjunto de princípios de projeto, às vezes denominados princípios de projeto RISC, que os arquitetos de CPUs de uso geral se esforçam por seguir:
- Todas as instruções são executadas diretamente por hardware
 - Eliminar um nível de interpretação dá alta velocidade para a maioria das instruções
 - Em computadores CISC, instruções complexas podem ser subdivididas em partes separadas que então podem ser executadas como uma sequência de microinstruções
 - Torna a máquina mais lenta, mas pode ser aceitável para instruções que ocorrem com menos frequência



PROJETO PARA COMPUTADORES MODERNOS

- É preciso maximizar a taxa de execução das instruções MIPS
- Instruções devem ser fáceis de decodificar
 - Instruções regulares, de comprimento fixo, pequeno número de campos
- Somente LOAD e STORE devem referenciar a memória
- É preciso providenciar muitos registradores



PARALELISMO NO NÍVEL DE INSTRUÇÃO

- Duas formas gerais:
 - No nível de instrução O paralelismo é explorado dentro de instruções individuais para obter da máquina mais instruções por segundo
 - No nível de processador Várias CPUs trabalham juntas no mesmo problema
- Cada abordagem tem seus próprios méritos



FÁBRICA DE BOLOS


- 1. Aquisição da matéria-prima
- 2. Processo de produção do bolo
- 3. Processo de embalagem para expedição



PIPELINING (PARALELISMO, CANALIZAÇÃO)

Pipeline de cinco estágios

Latência




Estado de cada estágio como uma função do tempo



PIPELINING (PARALELISMO, CANALIZAÇÃO)

Pipelines duplos de cinco estágios com uma unidade de busca de instrução em comum





 O compilador deve garantir que não haja dependência entre os pipelines ou conflitos devem ser detectados por hardware extra



PIPELINING (PARALELISMO, CANALIZAÇÃO)

- Duplicar o número de pipelines exigia aumentar a complexidade do hardware
- A ideia básica é ter apenas um único pipeline, mas lhe dar várias unidades funcionais:









- Um processador SIMD (Single Instruction-stream Multiple data-stream) consiste em um grande número de processadores idênticos que efetuam a mesma sequência de instruções sobre diferentes conjuntos de dados
 - Requer regularidade entre as instruções, como operações em matrizes
 - Ideal para processamento gráfico
- As modernas unidades de processamento de gráficos (GPUs) contam bastante com o processamento SIMD para fornecer poder computacional maciço com poucos transistores
 - Uma menor quantidade de transistores proporciona menos geração de calor








Multiprocessador de barramento único



 Cada CPU é independente – cada uma possui sua própria unidade de controle, enquanto que processadores SIMD possuem uma única UC compartilhada entre os vários processadores



Multicomputador com memórias locais





- Multicomputador
 - Dificuldade está em conectar todos os processadores à memória
 - Grande número de computadores conectados com sua própria memória
 - Enviam mensagem entre eles



 Costuma-se dizer que as CPUs de um multicomputador são fracamente acopladas, em contraste com as CPUs fortemente acopladas de um multiprocessador

- As CPUs de um multicomputador se comunicam enviando mensagens umas às outras
- Multiprocessadores são mais fáceis de programar
- Multicomputadores são mais fáceis de construir

