

## TABLA DE DIAGNOSTICO PARA REPARACIÓN DE COMPUTADORES FUNDAMENTOS DE TI



FALLO	POSIBLES CAUSAS	PROCEDIMIENTO	OBSERVACIONES
La computadora no enciende	<ul> <li>En Laptop:</li> <li>Cargador no funciona correctamente, no da el amperaje correcto</li> <li>La batería no funciona</li> <li>El botón de encendido no funciona o el cable que conecta con el motherboard está dañado</li> <li>Módulo de memoria RAM defectuoso o mal conectado</li> <li>En CPU de escritorio:</li> <li>Fuente no funciona</li> <li>Fuente esta puesta para funcionar en 230V</li> <li>Algún cable de la fuente ATX está desconectado</li> <li>Módulo de memoria RAM defectuoso o mal conectado</li> </ul>	<ol> <li>Cambio de cargador</li> <li>Cambio de batería</li> <li>Desarmar y verificar que este bien conectado el cable Flex del botón de encendido</li> <li>Verificar que este bien conectado el módulo de memoria RAM o remplazarlo por otro</li> <li>Cambiar la fuente ATX</li> <li>Cambiar la posición del SW de la fuente de 230V a 115V</li> <li>Verificar que todos los cables estén bien conectados</li> <li>Verificar que este bien conectado el módulo de memoria RAM o remplazarlo por otro</li> </ol>	No se mira nada en pantalla
<ul> <li>La computadora manda una pantalla azul</li> </ul>	<ol> <li>Problemas con módulo de memoria RAM</li> </ol>	Remplazar el modulo	
La computadora enciende pero no entra al sistema operativo	<ol> <li>Disco duro desconectado</li> <li>Disco duro dañado</li> <li>Partición del disco duro dañada</li> </ol>	<ol> <li>Reconectar la unidad</li> <li>Cambiar la unidad de HHD por otra</li> <li>Quitar la partición del disco duro y crear una nueva (perdida de información)</li> </ol>	<ul> <li>En la pantalla se ven algunos mensajes</li> </ul>
La computadora enciende y trata de entrar al sistema operativo pero no entra, se reinicia y cicla	1. Sistema operativo con virus de FAT	Perdida de la información, reinstalación del sistema operativo (Legacy o UEFI)	<ul> <li>Parece que va a entrar al Windows pero se reinicia queriendo entrar al modo seguro o al sistema de recuperación pero no se repara.</li> </ul>
<ul> <li>La computadora se apaga abruptamente o se congela</li> </ul>	Calentamiento por disipador sucio	<ol> <li>Servicio de mantenimiento físico preventivo</li> <li>Cambio del abanico</li> </ol>	



## TABLA DE DIAGNOSTICO PARA REPARACIÓN DE COMPUTADORES FUNDAMENTOS DE TI



	<ol> <li>Calentamiento por abanico dañado</li> <li>Calentamiento de fuente ATX</li> </ol>	<ol> <li>Poner una base enfriadora al equipo</li> <li>Cambiar abanico de la fuente ATX o cambiar toda la fuente</li> </ol>	
La computadora está muy lenta	<ol> <li>Sistema operativo con virus residente</li> <li>Sistema operativo infectado con spyware</li> <li>Muchos programas cargados al inicio del sistema con poca RAM</li> </ol>	Servicio de mantenimiento lógico correctivo simple	<ul> <li>Si no se repara con el procedimiento descrito entonces procede la reinstalación del sistema operativo</li> </ul>
La computadora no ejecuta los programas	<ol> <li>Equipo dañado con virus de archivos .com y .exe</li> <li>Equipo dañado con virus de acción directa</li> </ol>	<ol> <li>Respaldo de información y reinstalación del sistema operativo (Legacy o UEFI)</li> <li>Limpiar el equipo con el programa USBFix</li> </ol>	<ul> <li>Verificar en la página del fabricante el procedimiento para ejecutar el Recover de la maquina en caso de ser necesario</li> </ul>
La computadora realiza cosas extrañas que no corresponden a lo ejecutado	<ol> <li>Sistema operativo dañado con virus polimórficos</li> </ol>	<ol> <li>Respaldo de información y reinstalación del sistema operativo (Legacy o UEFI)</li> <li>Ejecutar Restore de Windows a un estado anterior</li> </ol>	<ul> <li>Verificar en la página del fabricante el procedimiento para ejecutar el Recover de la maquina en caso de ser necesario</li> </ul>
La computadora no conecta a internet	<ol> <li>WIFI y/o Ethernet         desactivado del BIOS</li> <li>Wifi apagado o en modo         avión</li> <li>Wifi sin driver instalado o en         conflicto</li> <li>Cable de ethernet         desconectado o dañado en         cualquier extremo</li> <li>Modem sin señal</li> </ol>	<ol> <li>Activar WIFI y/o Ethernet en BIOS</li> <li>Encender Wifi y/o apagar el modo avión del Windows</li> <li>Instalar el controlador</li> <li>Verificar que el cable de ethernet este bien en sus pintas de ambos lados y si no remplazar la(s) punta(s)</li> <li>Verificar con el proveedor de internet cual es el problema de la señal.</li> </ol>	<ul> <li>Verificar dependiendo el modelo del equipo o motherboard el procedimiento para acceder al BIOS</li> </ul>
No se ejecutan programas que ocupan alta resolución de gráficos	<ol> <li>Drivers de video en conflicto o no instalados</li> <li>Utilerías del driver del video no instaladas</li> </ol>	<ol> <li>Descargar el driver y modelo de la página del fabricante. Intel, AMD y Nvidia cuentan con utilerías que ocupan ser instaladas junto con sus controladores de sus GPU's</li> </ol>	



## TABLA DE DIAGNOSTICO PARA REPARACIÓN DE COMPUTADORES FUNDAMENTOS DE TI



El equipo no se escucha	<ol> <li>Equipo ingreso a modo prueba de fallos</li> <li>Puerto de audio desactivado desde el BIOS</li> <li>Driver de audio no instalado o en conflicto</li> <li>Puerto de audio dañado</li> </ol>	<ol> <li>Reiniciar el equipo para verificar que no encendió en modo seguro en caso de que la pantalla se vea toda obscura.</li> <li>Activar el puerto en el BIOS</li> <li>Instalar el driver</li> <li>Poner en laptop una tarjeta de audio USB externa y en un equipo de escritorio lo mismo o una tarjeta PCI interna</li> </ol>	<ul> <li>Verificar dependiendo el modelo del equipo o motherboard el procedimiento para acceder al BIOS</li> </ul>
El equipo suena raro	<ol> <li>Abanico sucio</li> <li>Abanico golpeando un cable</li> <li>Disco duro a punto de colapsar por fallo mecánico</li> <li>Teclado pegado en alguna tecla (beep)</li> <li>DVD-Rom dañado o con un dvd atorado</li> </ol>	<ol> <li>Servicio de mantenimiento físico preventivo</li> <li>Cambio de HHD con todo lo que ello implica (respaldo e instalación del sistema operativo)</li> <li>Limpieza de teclado o remplazo si está dañado</li> <li>Servicio de mantenimiento físico al DVD- Rom</li> </ol>	
Teclas no coinciden con los símbolos del teclado	<ol> <li>Teclado configurado a otro idioma</li> </ol>	<ol> <li>Cambiar en el panel de control del sistema operativo el idioma correcto, verificar si el teclado tiene la tecla Ñ será en español México y si no en Ingles internacional.</li> </ol>	
No se pueden instalar o desinstalar programas	<ol> <li>Usuario trabajando en cuenta de invitado</li> <li>Equipo con virus de archivos</li> <li>Sistema operativo dañado por una instalación o desistalación interrumpida</li> </ol>	<ol> <li>Pedir al administrador del equipo una cuenta de administrador</li> <li>Servicio de mantenimiento lógico correctivo, Restore o en su caso reinstalar el sistema operativo.</li> <li>Ejecutar el Restore de Windows</li> </ol>	

Elaborado por: LSCA. Ricardo Alejandro Soto Morales