

Comunicación SERIAL

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

MTRA. Irene Garcia

Equipo #1
GALVAN COVARRUBIAS VICTOR MANUEL
RODRÍGUEZ OSUNA LUIS FERNANDO
SILVAS PUGA MONSERRATH
YESCAS MORENO TANIA EUNISES



Temas

- Utilidad o funcionamiento tanto en Raspberry como Arduino.
- Cómo establecer la comunicación.
- Librerías en caso de necesitar.
- Ejemplos de proyectos donde se utilice este tipo de comunicación.

Comunicación en Serie

• La comunicación serie o comunicación secuencial, en telecomunicaciones e informática, es el proceso de envío de datos de un bit a la vez, de forma secuencial, sobre un canal de comunicación o un bus.

La ventaja de la comunicación serie es que necesita un número más pequeño de líneas de transmisión que una comunicación paralela que transmita la misma información.

Comunicación en Serie

• El hardware Arduino tiene soporte incorporado para la comunicación en serie en los pines 0 y 1 (que también va a la computadora a través de la conexión USB). El soporte de serie nativo ocurre a través de una pieza de hardware (integrada en el chip) llamada UART


Comunicación en Serie

•La Raspberry Pi contiene un puerto serie UART en el encabezado GPIO en los pines 8, TXD (GPIO 14) y 10, RXD (GPIO 15).

El puerto serie es una forma de bajo nivel de enviar datos entre la Raspberry Pi y otro sistema informático. Hay dos formas principales de utilizarlo:


Conectarse a una PC para permitir el acceso a la consola de Linux. Esto puede ayudar a solucionar problemas durante el arranque o iniciar sesión en Raspberry Pi si el video y la red no están disponibles.

Conexión a un microcontrolador u otro periférico que tenga una interfaz en serie. Esto puede resultar útil si desea que la Raspberry Pi controle otro dispositivo.



Cómo establecer la comunicación serial?

- Para implementar la comunicación en serie, se requieren un origen y un destino.
- El método Simplex implementa la transmisión de datos unidireccional.
- Modo Half Duplex permite que el origen y el destino estén activos, pero no simultáneamente.
- Modo Full Duplex es la forma de comunicación serial más utilizada en el mundo.



Librerías en caso de necesitar




Arduino:

El puerto serie de Arduino son la forma principal de comunicar una placa Arduino con un ordenador.

Para realizar la conexión mediante puerto serie únicamente es necesario conectar nuestra placa empleando el mismo puerto que empleamos para programarlo.

No es necesario descargar alguna librería.



Librerías en caso de necesitar



Raspberry:

Para activar la comunicación serial debemos habilitar el hardware. Puede hacerse de manera sencilla, con raspi-config. Ejecutamos el comando sudo raspi-config, luego vamos a Interfacing options, seleccionamos P6 Serial y confirmamos.




Al final solo hay que reiniciar la Raspberry para que la configuración se guarde correctamente




Librerías en caso de necesitar

Para la conexión de puertos entre Raspberry y Arduino a través del puerto serie se necesita instalar la librería pyhton-serial con el comando apt install python-serial, esta se coloca en la terminal de la Raspberry para poder lograr la comunicación con Arduino.

Gracias a esta librería, podríamos decir que Arduino sería el esclavo de Raspberry, ya que las ventajas que nos ofrece Arduino para controlar diferentes sensores y actuadores, haciendo que






Ejemplos de proyectos donde se utilice este tipo de comunicación.

Para adquisición de datos, control, depuración de código, etc.

Sistemas embebidos







Sistemas embebidos independientes.



Sistemas embebidos en tiempo real.



Sistemas embebidos en red.

Sistemas embebidos móviles.





















Práctica







PracticaSerial Arduino 1.8.15 (Windows Store 1.8.49.0) Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda PracticaSerial //TI 5-3 Practica Serial Equipo 1 //Declaramos nuestros elementos int pinAnalogico = A0; int led = 13; void setup() { //establecemos la resistencia como entrada y el led como salida pinMode (pinAnalogico, INPUT); pinMode (led, OUTPUT); //Inicialisamos la comunicacion serial Serial.begin (9600); void loop() { //leemos la resistencia y se la asignamos a una variable int valorPinAnalogico = analogRead(pinAnalogico); //Imprimimos el valor de la resistecia Serial.println(valorPinAnalogico); delay(100); //Si la comunicacion serial se encuentra disponible empezaomos a recibir la informacion if (Serial.available()>0) { String dato = Serial.readStringUntil('\n'); if (dato == "noche") { //Si el raspberry nos envia la palabra "noche" encendemos el led digitalWrite(led, HIGH); }else if (dato == "dia") { //Si el raspberry nos envia la palabra "dia" apagamos el led digitalWrite(led, LOW); }delay(100); Las variables Globales usan 208 bytes (10%) de la memoria dinámica, dejando 1840 bytes para las variables locales. El máximo es 2048 bytes. へ **8** 知 ((中)) ENG 01:30 a. m. 09/06/2021









Referencias de la práctica

https://www.youtube.com/watch?v=Z-KoMbs7zsY

https://github.com/programatumicro/Curso-de-IoT/tree/master/Módulo%207

@programatumicro



Comunicación SERIAL Equipo #1

Gracias por su atencion.