TRABALHO PRÁTICO (TP) 06

1-) Faça as conversões abaixo:

1) 1 aşa ab benverebeb abanc.	
77 => X ₍₂₎	10011012
25 => X ₍₂₎	110012
11 1011(2) => X(10)	5910
10 0001(2) => X(10)	3310
CADA(16) => X(2)	1100 1010 1101 10102
275(16) => X(2)	10 0111 01012
11 0011 1010 ₍₂₎ => X ₍₁₆₎	33A ₁₆
1000 1111(2) => X(16)	8F ₁₆

- 2-) **R:** O endereço linear correspondente é 82. O processador envia um sinal através do barramento de endereço, o qual transmite o sinal para a ponte, de onde é enviado um sinal para a memória, com o endereço RAS primeiramente e posteriormente, o CAS, o quais foram emitidos na ponte norte, onde encontra os dados solicitados e retorna pelo barramento de dados para a ponte norte onde a mesma, reenvia o novamente para o processador através do barramento de dados.
- 3-) **R:** O UNICODE é capaz de armazenar 4 Gigabytes de caracteres diferentes, enquanto o ACSII é voltado para o público americano, onde usa o alfabeto sem acentos, o UNICODE, tenta atender ao maior número possível de sistemas de escrita do mundo, na medida em que abrange línguas antigas e o conjunto de símbolos, como os emojis por exemplo.
- 4-) **R:** A ponte sul, é responsável pelos componentes lentos, conhecidos como dispositivos de entrada e saída, portanto ela será receberá o processo enviado através da ponte norte, usando o barramento PCI.
- 5-) **R:** O processador aritmético, serve como auxiliar para o processador principal nas funções de cálculo complexos, devido ter instruções específicas para executar estes cálculos. Realiza tarefas mais básicas.
- 6-) **R:** 11.520.000.000 bytes. Não, pois além de ser gravado em uma resolução baixa, ocupará o mais de 11GB de armazenamento em um disco rígido.
- 7-) **R:** TA * R/8 * C* T > (44,100) * (16/8) * (2) * (120) = 21.168.000 bytes.
- 8-) **R:** 2.359.296 bytes.