Embarcados - Quiz = 1 << 2

Rafael Corsi - rafael.corsi@insper.edu.br

10 de Junho de 2019

= NOME: 1. Você não deve utilizar função de delay, que não a do RTOS • -1/2 conceito 2. Você não deve utilizar variáveis globais, que não fila e queue • -1/2 conceito • C - task io * inicializa botões * inicializa LEDs * botões controlam piscar dos LEDs · via semáforo task_string * interpretando comando da serial * controla leds por comando · via semáforo * Otimizando task · IRQ -> UART -> task_string task oled \ast inicializa OLED * recebe o que será exibido via fila - task string * novo comando: OLED:string * envia string para task_oled exibir. • B (+ 2 pontos)/ A (+4 pontos) - (1 pt) Cada LED tem uma frequência distinta - (2 pts) Frequência dos LEDs controlada via UART * LED1:FREQ:xxxxx - (1 pt) Frequência dos LEDs controlada via botões OLED * Selecionar LED e configurar freq.

- (2 pts) LEDs controlado por software timer (do RTOS)
 - $*\ https://www.freertos.org/FreeRTOS-Software-Timer-API-functions.html$
- $-\,$ (1 pt) Exibir no OLED a temperatura do uC
- (1 pt) PWM via software nos LEDs (continuam piscando, mas vão possuir um brilho menor)




Figure 1:

Task I/O

Os LEDs são nossos amigos!

Ignore por ora a tarefa task_string, que já está no código.

Utilizando o OLED1, crie uma **ÚNICA** tarefa (task_io) que faz a inicialização dos LEDs e botões da placa OLED. Configure os botões para gerarem interrupção quando forem pressionados. Os botões devem controlar se os LEDs estão piscando ou não (todos os LEDs piscam juntos).

Para cada botão da placa, associe um callback a eles: button0_callback, button1_callback, button2_callback.

Crie um semáforo (xSemaphoreLED) que servirá de comunicação entre os callbacks e a tarefa, mude o estado do piscar dos LEDs (primeira vez, todos os LEDs piscam, segunda param de piscar, ...) utilizando o semáforo.

Implemente a função led_on(uint id, on) que será responsável por controlar os LEDs. O primeiro parâmetro deve ser qual led será controlado 0, 1, 2, e o segundo se o LED será aceso (1) ou apagado (0). Utilize essa função para fazer os LEDs piscarem.

- 1. Crie uma nova task task_io
- 2. Crie um semáforo que fará o controle se os LEDs devem piscar ou não: xSemaphoreLED
- 3. Inicialize os botões (callback) e LEDs da placa OLED1
 - libere o xSemapareLED sempre que um botão for apertado.
- 4. Implemente a função led_on
- 5. Faça os LEDs piscarem
- 6. Faça os callbacks mudarem o estado dos LEDs (toggle).




Figure 2:

Task string

O código demo que vocês receberam possui uma task: task_string, essa tarefa é responsável por ler do periférico USART1 uma sequência de caracteres e montar uma string até quando encontrar o terminador (EOP) \n. Ao finalizar a string, faz o envio da mesma para o terminal.

Configure o terminal em 115200, com \n .




Figure 3:

Para validar, envie um texto pela UART e você deverá receber o mesmo de volta.

Controlando os LEDs via UART

Nosso objetivo agora é que não só os callbacks dos botões controlem os LEDs, mas desenvolver um protocolo de comunicação entre o PC e o uC para controle desses LEDs. Vamos começar com algo bem simples, se enviarmos a string a seguir via o terminal: "LEDS\n" a tarefa task_string deve liberar o semáforo da task io.

Para isso, crie uma função protocol_check_led(char *string) que recebe uma string, e retorna 1 se detectado LEDS e 0 se detectado qualquer outra coisa.

- 1. Criar função protocol_check_led que detecta a string "LEDS"
- 2. Liberar semáforo blink_io caso recebido o comando correto.

Otimizando

Para a montagem da string na task_string realizamos o pooling no periférico USART para verificar se existe um novo caracter que possa ser lido:

```
if(usart_serial_is_rx_ready(CONF_UART)){
}
```

Isso é pouco eficiente, o melhor seria essa tarefa executar apenas quando um caracter já tiver sido decodificado pelo USART. Para isso iremos utilizar IRQ (USART1_Handler)do periférico USART para tarefa task_string.

Toda vez que um dado estiver pronto para ser lido da USART, iremos cair em uma interrupção e então enviar os dados via uma fila para a tarefa task_string. Que irá agora construir a string a partir de dados na fila e não acessando diretamente a USART.

Para isso:

- 1. Crie uma fila de char na tarefa: xQueueUART
- 2. Ative a IRQ da UART1 para recepção dos dados
- 3. No USART1_Handler leia o dado da USART1 e coloque na fila
- 4. Na task_string faça a leitura da fila e crie a string

Para ativar interrupção da USART, use o trecho de código a seguir:

```
// Ativa interrupcao UART1 na recpcao de daods
usart_enable_interrupt(CONF_UART, US_IER_RXRDY);
NVIC_EnableIRQ(CONSOLE_UART_ID);
NVIC_SetPriority(CONSOLE_UART_ID, 5);
```

Task OLED

Crie uma nova tarefa que será responsável por gerenciar o display do OLED1, essa tarefa deve possuir uma fila xQueueOLED, todo dado que chegar nessa fila deve ser exibido no OLED1.

- 1. Crie a tarefa task_oled
- 2. Inicialize o OLED
- 3. Teste se OLED está funcionando
- 4. Crie uma nova fila de strings: xQueueOLED
 - pense onde é melhor criar essa fila!
- 5. Toda nova string que vier na fila deve ser escrita no OLED.




Figure 4:

Para inicializar o display, chame a função a seguir:

```
gfx_mono_ssd1306_init();
Para testar, escreva na tela:
gfx_mono_draw_string("mundo", 50,16, &sysfont);
```

Modificando task_string

Modifique a função task_string, para que toda vez que vier o comando: OLED:lalalalal a parte do lalalalal seja enviado para a task_oled e então exibida no OLED.




Figure 5: