# Proyecto de Arquitectura de Computadores Sistemas de Entrada/Salida

Curso 2018/2019

Antonio Pérez Ambite Santiago Rodríguez de la Fuente

Departamento de Arquitectura y Tecnología de Sistemas Informáticos Facultad de Informática Universidad Politécnica de Madrid Versión 1.0

Febrero 2019

# Índice general

1.	Mic	roprocesador MC68000	1
	1.1.	Modelo de programación	1
		1.1.1. Modelo de programación del modo usuario	1
		1.1.2. Modelo de programación del modo supervisor	1
		1.1.3. Registro de estado	3
	1.2.	Tipos de operandos y modos de direccionamiento	3
	1.3.	Organización de datos en registros	5
		1.3.1. Registros de datos	5
		1.3.2. Registros de direcciones	5
	1.4.	Mapa de direcciones	5
		1.4.1. Organización de datos en memoria	5
	1.5.	Excepciones e interrupciones	6
			7
		1.5.2. Tabla de vectores de excepción	7
		1.5.3. Procesamiento de interrupciones	7
			9
	1.6.		9
		1.6.1. Abreviaturas	9
		1.6.2. Transferencia de datos	3
		1.6.3. Aritméticas	7
		1.6.4. Lógicas	23
		1.6.5. Desplazamientos	5
		1.6.6. Manejo de bits	1
		1.6.7. Control del programa	2
		1.6.8. Control del procesador	4
2.		trolador de líneas serie MC68681 3	
	2.1.	Transmisión asíncrona de caracteres por una línea serie	
	2.2.	Características de la DUART MC68681	
	2.3.		6
		· ,	8
		9 ,	8
		2.3.3. Registros de estado (SRA y SRB)	
		2.3.4. Registros de selección de reloj (CSRA y CSRB)	9
			9
		2.3.6. Registros del buffer de recepción (RBA y RBB)	0

		2.3.7. Registros del buffer de transmisión (TBA y TBB)	40
			40
		_ , ,	40
		2.3.10. Registro de máscara de interrupción (IMR)	41
		2.3.11. Registro del vector de interrupción (IVR)	41
3.	Pro	grama ensamblador 68kasm	43
٠.		O	43
		1 0	44
	9		$\frac{-}{44}$
		1	44
		1 1	44
			44
			45
			45
		•	45
	3.3.	•	45
	3.4.	Pseudoinstrucciones	46
			46
		3.4.2. Equate EQU	46
		3.4.3. Define constant DC	47
		3.4.4. Define storage DS	48
		3.4.5. Set symbol SET	48
		3.4.6. Define register set REG	48
		3.4.7. Define constant block DCB	48
	3.5.	Formato del listado ensamblador	49
	3.6.	Ejemplos	49
4.	Sim	ulador BSVC	51
	4.1.	Carga de computador virtual	51
	4.2.		53
	4.3.	Menús de la ventana de manejo del simulador	53
			54
	4.5.	Resultados de la ejecución de un programa	54
	4.6.	Errores conocidos	55
<b>5.</b>	Enu	nciado del proyecto: E/S mediante interrupciones	57
<b>A</b>	Tmat	alación del entenno de la muéstica en un commute den con sistema en e	
Α.		alación del entorno de la práctica en un computador con sistema ope- vo Linux	87
	A.1.		87
			87
			87
	A.2.	1 1	88
		•	88
			88
	A.3.		89

в.	Depuración de fallos que se manifiesten como excepciones en el procesador	
	MC68000	91
	B.1. Identificación la instrucción que provocó la excepción	92
	B.2. Ejemplo	93

# Capítulo 1

# Microprocesador MC68000

El microprocesador MC68000 fue introducido en 1979 y es el primer microprocesador de la familia M68000 de Motorola. Es un procesador CISC, aunque posee un juego de instrucciones muy ortogonal, tiene un bus de datos de 16 bits y un bus de direcciones de 24 bits.

## 1.1. Modelo de programación

El MC68000 fue uno de los primeros microprocesadores en introducir un modo de ejecución privilegiado. Así, las instrucciones se ejecutan en uno de los dos modos posibles:

Modo usuario: este modo proporciona el entorno de ejecución para los programas de aplicación.

Modo supervisor: en este modo se proporcionan algunas instrucciones privilegiadas que no están disponibles en el modo usuario. El software de sistema y el sistema operativo ejecuta en este modo privilegiado.

#### 1.1.1. Modelo de programación del modo usuario

El modelo de programación del modo usuario es común para todos los microprocesadores de la familia M68000. Este modelo contiene (ver figura 1.1) 16 registros de 32 bits de propósito general (D0–D7, A0–A7), un contador de programa (PC, Program Counter) de 32 bits y un registro de estado de 8 bits (CCR, Condition Code Register).

Los primeros 8 registros (D0–D7) se usan para almacenar operandos de un octeto (byte = 8 bits), una palabra (word = 16 bits) o de una palabra larga (long-word = 32 bits). El otro grupo de 7 registros (A0–A6) y el puntero de pila de usuario (A7 ó USP, User Stack Pointer) se pueden usar como registros de direcciones o punteros de pila de usuario, en particular el registro A6 se suele utilizar como puntero de marco (FP, Frame Pointer). Estos registros de direcciones sólo se pueden usar para operandos de una palabra o de una palabra larga, pero no de un octeto. Todos estos 16 registros se pueden usar como registros índices en los desplazamientos múltiples.

#### 1.1.2. Modelo de programación del modo supervisor

En el modelo de programación del modo supervisor están disponibles todos los registros del modo usuario y otros adicionales. Los registros adicionales de este modo para el procesador




Figura 1.1: Modelo de programación de usuario

MC68000 se muestran en la figura 1.2.




Figura 1.2: Modelo de programación de supervisor

En este modo se tiene acceso al octeto de mayor peso del registro de estado y se dispone de un puntero de pila de supervisor (A7' ó Supervisor Stack Pointer). De este modo, si se referencia el registro A7 se referencia el USP o el SSP dependiendo del modo de ejecución. Como es habitual, desde el modo supervisor se tiene acceso al puntero de pila de usuario, pero no a la inversa.

#### 1.1.3. Registro de estado

El registro de estado (ver figura 1.3) tiene 16 bits, aunque los bits 5, 6, 7, 11, 12 y 14 no se usan en el MC68000 y están reservados para uso futuro. El octeto de menor peso (octeto de usuario) contiene los siguientes biestables de estado: desbordamiento (O, Overflow), cero (Z, Zero), negativo (N, Negative), acarreo (C, Carry) y precisión extendida (X, Extend). El octeto de mayor peso (octeto de sistema) contiene biestables de control de modo para modo traza (T, Trace) y supervisor (S, supervisor), así como la máscara de interrupción (I<sub>2</sub>,I<sub>1</sub>,I<sub>0</sub>).




Figura 1.3: Registro de estado

### 1.2. Tipos de operandos y modos de direccionamiento

El procesador MC68000 soporta los siguientes tipos de operandos:

- 1. Bits.
- 2. Decimal Codificado en Binario (BCD) de 4 bits por dígito.
- 3. Octetos (8 bits)
- 4. Palabras (16 bits)
- 5. Palabras largas (32 bits)

Existen nemónicos específicos para operandos de bits y BCD. Sin embargo, para distinguir entre octetos, palabras y palabras largas se añade un sufijo al nemónico en cuestión. De este modo, MOVE.B indica operandos de 8 bits (B, Byte), MOVE.W operandos de 16 bits (W, Word) y MOVE.L operandos de 32 bits (L, Longword).

En cuanto a los modos de direccionamiento, el MC68000 proporciona 14 modos de direccionamiento que se pueden agrupar en los siguientes 7 tipos básicos:

- 1. Directo a registro
- 2. Absoluto
- 3. Indirecto a registro
- 4. Relativo a contador de programa.

- 5. Relativo a registro base.
- 6. Inmediato
- 7. Implícito

La tabla 1.1 detalla cada uno de los modos de direccionamientos del MC68000.

Modo	Cálculo de la dirección	Sintaxis
Directo a registro		
de datos	EA=Registro de dato n	Dn
de dirección	EA=Registro de dirección n	An
Absoluto		
corto	EA=Siguiente palabra en CO	(XXX).W
largo	EA=Siguientes dos palabras en CO	(XXX).L
Indirecto a registro	EA=An	(An)
con postincremento	$EA=An, An \leftarrow An+N$	(An)+
con predecremento	$An \leftarrow An-N, EA=An$	-(An)
Relativo a PC	EA=PC+d <sub>16</sub>	$(d_{16},PC)$
con desplazamiento múltiple	EA=PC+Xn+d <sub>8</sub>	$(d_8,PC,Xn)$
Relativo a registro base	$EA=An+d_{16}$	$(d_{16},An)$
con desplazamiento múltiple	$EA=An+Xn+d_8$	$(d_8,An,Xn)$
Inmediato		
byte, palabra o palabra larga	DATA=Siguientes bytes en CO	# < data >
corto	DATA=3 bits en CO	# < data >
Implícito a registro	EA=SR,USP,SSP,PC	SR,USP,SSP,PC

Leyenda: EA = Dirección efectiva

Dn = Registro de datos

An = Registro de direcciones

 $CO = C\'{o}digo de operaci\'{o}n$ 

 $d_8$  = Desplazamiento de 8 bits

 $d_{16}$  = Desplazamiento de 16 bits

N = 1 para byte, 2 para palabra y 4 para palabra larga

 $\leftarrow$  = Sustituye

Xn = Registro de datos o direcciones usado como índice en los desplazamientos múltiples

SR = Registro de estado

PC = Registro contador de programa

USP= Registro puntero de pila de usuario

SSP = Registro puntero de pila de supervisor

Tabla 1.1: Modos de direccionamiento

### 1.3. Organización de datos en registros

Los ocho registros de datos proporcionan soporte para operandos de 1, 8, 16 o 32 bits. Los siete registros de direcciones y el puntero de pila activo proporcionan soporte para direcciones de 32 bits.

#### 1.3.1. Registros de datos

Cada registro de datos contiene 32 bits. Los operandos de octeto ocupan los 8 bits de menor peso, los de palabra los 16 bits de menor peso y los de palabra larga los 32 bits. El bit menos significativo se direcciona como bit 0 y el más significativo como bit 31.

Si alguno de estos registros se usa como fuente o destino de una operación de tamaño inferior a palabra larga, sólo se modifica la parte de menor peso correspondiente y la parte de mayor peso permanece inalterada.

#### 1.3.2. Registros de direcciones

Estos registros de direcciones (junto con el puntero de pila) tienen 32 bits y contiene una dirección completa de 32 bits. Los registros de direcciones no proporcionan soporte para operandos de byte. A diferencia de los registros de datos, si un registro de direcciones se usa como destino, el registro completo se modifica aunque la operación tenga un tamaño de palabra. En este caso, se extiende el signo de los operandos antes de la realización de la operación.

## 1.4. Mapa de direcciones

Los procesadores de la familia M68000 tienen un único espacio o mapa de direcciones. De este modo, en dicho mapa de direcciones se deben ubicar tanto los dispositivos que configuran la memoria principal como los controladores de periféricos. Por lo tanto, dentro del juego de instrucciones, no existen instrucciones específicas de Entrada/Salida, sino que todas las instrucciones se podrán utilizar para direccionar tanto memoria principal como los controladores de periférico.

Aunque el MC68000 posee registros de direcciones de 32 bits de ancho, solo dispone 24 bits en el bus de direcciones<sup>1</sup>. Como posee direccionamiento a nivel de byte, puede direccionar 2<sup>24</sup> Bytes es decir 16 Megabytes. Lo habitual es reservar las últimas direcciones del mapa para ubicar los controladores de periféricos.

#### 1.4.1. Organización de datos en memoria

El MC68000 proporciona direccionamiento a nivel de byte con una organización bigendian como se muestra en la figura 1.4. Como se observa, el byte de mayor peso tiene asignado una dirección menor que la del byte de menor peso.

Las instrucciones y operandos de varios bytes se deben almacenar en direcciones pares. De otro modo, se genera la excepción *Address Error* si se intenta acceder a un operando de más de un byte con una dirección impar. En particular, los operandos de tamaño de palabra

 $<sup>^{1}</sup>$ En realidad, existen desde el  $A_{1}$  hasta el  $A_{23}$  para direccionar palabras y dos líneas adicionales UDS y LDS (Upper y Lower Data Strobes) para seleccionar el byte de mayor peso, el de menor peso o ambos de cada palabra.




Figura 1.4: Organización de palabras en memoria

larga se almacenan en dos palabras consecutivas. Es decir, si la primera palabra se ubica en la dirección n (n debe ser par), la segunda palabra se ubica en la dirección n+2.

### 1.5. Excepciones e interrupciones

El término excepción denota comportamientos anómalos o no deseados por el programa en ejecución, tal es el caso de los cepos o *traps* y las interrupciones. Cuando se presenta un suceso como una división por cero, un error en el bus, una violación de privilegios o un controlador de periférico solicita un interrupción, se abandona el procesamiento de las instrucciones del programa en ejecución y se ejecuta la secuencia o ciclo de reconocimiento de excepciones.

Por lo tanto, las interrupciones que solicitan los controladores de periférico son un caso particular de las excepciones. Entre las excepciones que trata el MC68000 se encuentran:

**Excepción de reset** Es la que se procesa al activar  $\overline{RESET}$  y  $\overline{HALT}$  de forma simultánea y supone una reinicialización del procesador.

Errores de bus y de dirección Un error de bus se produce cuando desde el exterior se activa la señal  $\overline{BERR}$  en un ciclo de bus, y un error de dirección, cuando se intenta acceder con dirección impar a palabras o dobles palabras. En ambos casos se suspende el ciclo de memoria y se trata la excepción, en este caso no se puede completar la ejecución de la instrucción.

**Traza** Se procesa al final de cada instrucción si está activo el bit de traza del registro de estado. Se utiliza para la depuración de programas.

Instrucción ilegal Se procesa cuando se intenta ejecutar un código de instrucción no implementado. Dos casos especiales son los códigos de instrucción destinados a los coprocesadores de coma flotante y memoria paginada, que tienen vectores específicos. Estos códigos comienzan con las secuencias 1111 y 1010.

- Violación de privilegio Se produce cuando se intenta ejecutar en modo usuario instrucciones que sólo se pueden ejecutar en modo supervisor.
- **TRAP** La propia instrucción TRAP procesa una de las 16 excepciones TRAP que expresa un operando inmediato. Se utiliza para solicitar servicios del sistema operativo.
- **TRAPV** Se procesa la excepción si se cumple la condición de overflow al ejecutar una instrucción TRAPV.
- **CHK** Se procesa la excepción si ejecutando la instrucción CHK se detecta un desbordamiento de rango. Se utiliza para dar soporte a los lenguajes de alto nivel<sup>2</sup> que poseen rangos en tipos enteros, como por ejemplo el índice de un vector.
- División por 0 Se provoca la excepción si en una instrucción de división el cociente es 0.
- **Interrupción** Se procesa al final de una instrucción si se solicita una interrupción por las líneas de interrupción  $\overline{IPL2}$ ,  $\overline{IPL1}$  e  $\overline{IPL0}$ , con una prioridad mayor a la codificada en los bits I<sub>2</sub>, I<sub>1</sub> y I<sub>0</sub> del registro de estado.

#### 1.5.1. Procesamiento de excepciones

En procesamiento de cualquier excepción, supone almacenar en la pila el registro de estado y contador de programa<sup>3</sup>. A continuación, se lleva el contenido de la entrada correspondiente de la tabla de vectores al PC y se procede a ejecutar instrucciones. Por lo tanto, en la entrada correspondiente de la tabla de vectores debe de almacenarse previamente la dirección de la rutina de tratamiento de la excepción. Además, se coloca a 1 el bit S del registro de estado y por lo tanto las rutinas de tratamiento de excepciones se ejecutan en modo privilegiado.

Existe una instrucción específica para retornar de rutina de excepción (RTE). Esta instrucción restaura el contador de programa y el registro de estado que se almacenaron en la pila durante el procesamiento de la excepción. Por lo tanto, al restaurar el registro de estado, restaura el bit S y se restaura el modo de ejecución anterior.

#### 1.5.2. Tabla de vectores de excepción

La entrada de la tabla de vectores cuyo contenido se carga en el PC, viene predeterminada para todas las excepciones excepto para las interrupciones de los periféricos. El MC68000 tiene asignadas entradas distintas para cada tipo de excepción, según se muestra en la figura 1.5.

Cada entrada de esta tabla tiene 4 bytes, ya que almacena una dirección. Por lo tanto ocupa 1 Kbytes. Además y a diferencia de los otros procesadores de la familia M68000, el MC68000 no posee un registro base de la tabla de vectores. Por lo tanto, esta tabla siempre debe estar ubicada a partir de la dirección 000000 y abarca hasta la dirección 0003FF.

#### 1.5.3. Procesamiento de interrupciones

Las interrupciones son un caso particular de excepciones y su procesamiento es ligeramente diferente. Las principales diferencias se refieren a:

 $<sup>^2\</sup>mathrm{Es}$  decir, to dos menos C

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>En el procesamiento de las excepciones de dirección y bus, el procesador almacena en pila más información.

Número	Dirección		Excepción				
vector	Dec	Hex					
0	0	000	Reset: SSP inicial				
-	4	004	Reset: PC inicial				
2	8	008	Error de bus				
3	12	00C	Error de dirección				
4	16	010	Instrucción ilegal				
5	20	014	División por 0				
6	24	018	Instrucción CHK				
7	28	01C	Instrucción TRAPV				
8	32	020	Violación de privilegio				
9	36	024	Traza				
10	40	028	Emulador instrucción 1010				
11	44	02C	Emulador instrucción 1111				
12-14	48	030	Reservado				
15	60	03C	Vector Int. no inicializado				
16-23	64	040	Reservado				
24	96	060	Interrupción espúrea				
25-31	100	064	Autovectores 1-7				
32-47	128	080	Instrucciones TRAP 0-15				
48-63	192	0C0	Reservado				
64-255	256	100	Vectores de interrupción				

Figura 1.5: Tabla de vectores de excepción del MC68000

Enmascaramiento selectivo. Solo se procesa la interrupción, al final de la ejecución de la instrucción en curso, si el nivel de la solicitud $^4$  es estrictamente superior al nivel almacenado en los bits  $I_2$ ,  $I_1$  y  $I_0$  del registro de estado. Además del bit S, también se modifican estos bits almacenando el nivel de la interrupción que se procesa. Así se enmascaran las interrupciones de nivel igual o menor a la que se ha reconocido. La instrucción (RTE) restaura el registro de estado, por lo tanto restaura el nivel de interrupción anterior.

**Vectorización.** A diferencia de las excepciones propiamente dichas, los controladores de periféricos deben suministrar un vector de interrupción de un byte<sup>5</sup>. Este vector es el número de la entrada de la tabla de vectores donde está almacenada la dirección de su rutina de tratamiento.

Por lo tanto, durante la secuencia de reconocimiento de interrupciones se producen varios ciclos de bus para obtener la dirección de la rutina de tratamiento de la interrupción.

- 1. El ciclo de bus de reconocimiento de interrupciones cuyo objetivo es leer el vector de interrupción. Este vector debe estar comprendido entre 64 y 255 (ver tabla 1.5).
- 2. El vector de interrupción leído se multiplica por 4 para obtener la dirección de la entrada correspondiente de la tabla de vectores. Con la dirección obtenida se inicia

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Excepto las de nivel 7 que no con enmascarables

 $<sup>^5\</sup>mathrm{Tambi\'{e}n}$  existe la posibilidad de interrupciones autovectorizadas para compatibilidad con periféricos de otras familias distintas a la M68000

un ciclo de bus para leer la dirección de comienzo de la rutina de interrupción. Esta dirección almacenada en la tabla de vectores se lleva al PC y se comienza a ejecutar la rutina de tratamiento.

#### 1.5.4. Excepción de reset

Cuando se reinicia el computador, se produce la excepción de *RESET*. Durante el procesamiento de esta excepción no se almacena nada en la pila, ya que se usa para iniciar o reiniciar el procesador.

Los pasos más destacables de esta excepción son:

- Se lee el contenido de los 4 primeros bytes de la memoria y se llevan al SSP (puntero de pila de supervisor).
- Se lee el contenido de los siguientes 4 bytes y se llevan al PC.
- Se colocan a 1 los bits S, I<sub>2</sub>, I<sub>1</sub> y I<sub>0</sub> del registro de estado. Por lo tanto, se va iniciar la ejecución de instrucciones en modo privilegiado y con las interrupciones inhibidas.
- Se realiza el fetch de la instrucción apuntada por el PC y se comienza la ejecución de instrucciones.

Por lo tanto, se debe colocar la dirección de inicio del programa en las direcciones 000004 – 000007 y el puntero de pila inicial en las direcciones 000000 – 000003. Además, cuando se esté en condiciones de reconocer interrupciones se debe colocar 000 en los biestables de máscara de interrupción I<sub>2</sub>, I<sub>1</sub> y I<sub>0</sub> del registro de estado.

## 1.6. Juego de instrucciones

Las instrucciones se resumen en el conjunto de tablas ubicadas a partir de la página 13. En ellas se representan el nemónico de las operaciones, los operandos posibles, los bytes que ocupan, el número de ciclos de reloj que consumen, los bits de estado que se modifican y un pequeño resumen de la operación que ejecutan.

Los posibles operandos se representan de forma abreviada. La descripción de estas abreviaturas se encuentra en la sección 1.6.1.

Se incluye una columna que determina el número de ciclos de reloj que emplea cada instrucción. El número de ciclos aparece con el siguiente formato:  $\mathbf{t}(\mathbf{r}/\mathbf{w})$ , donde la t determina el número total de ciclos de reloj que emplea el procesador en ejecutar esa instrucción, incluido el ciclo de fetch.  $\mathbf{r}$  determina cuántos ciclos de memoria se realizan en la instrucción, y  $\mathbf{w}$ , cuántos de escritura. En algunos casos aparece un signo +, que indica que hay que sumar ciclos a los que aparecen, y que se emplean para calcular la dirección efectiva según sea ésta. Lo que hay que sumar depende del direccionamiento, y se obtendrá de la tabla 1.6. En ella todas las  $\mathbf{w}$  valen 0.

#### 1.6.1. Abreviaturas

Cuando aparece una X en un bit de estado, quiere decir que la operación modifica el bit de estado: 0 lo pone a 0 y 1 lo pone a 1. U quiere decir que quedará indefinido. Las abreviaturas empleadas son:

N	Modo de direccionamiento	Pala.,byte	Larga
Dn	Directo a registro datos	0(0/0)	0(0/0)
An	Directo a registro direcciones	0(0/0)	0(0/0)
(An)	Indirecto a registro	4(1/0)	8(2/0)
(An)+	Indirecto a registro con postincremento	4(1/0)	8(2/0)
-(An)	Indirecto a registro con predecremento	6(1/0)	10(2/0)
\$Desp(An)	Relativo a registro base	8(2/0)	12(3/0)
\$Desp(An,I)	Relativo a registro base con desplazamien-	10(2/0)	14(3/0)
	to múltiple		
xxx.W	Absoluto corto	8(2/0)	12(3/0)
xxx.L	Absoluto largo	12(3/0)	16(4/0)
\$Desp(PC)	Relativo a PC	8(2/0)	12(3/0)
\$Desp(An,I)	Relativo a PC con desplazamiento múltiple	10(2/0)	14(3/0)
#xxx	Inmediato	4(1/0)	8(2/0)

Figura 1.6: Cálculo de ciclos a partir de direcciones efectivas

addr: Dirección absoluta de 16 o 32 bits.

An: Registro de dirección A0, A1,... A7.

bitb: Número de bit de byte 0..7.

bitl: Número de bit de doble palabra 0..31.

cc: Código de condición:

CC: Carry Clear:  $\overline{C}$  LE: Less Than or Equal:  $Z \vee (N \wedge \overline{V}) \vee (\overline{N} \wedge V)$ 

**EQ:** Equal: Z Less Than:  $(N \wedge \overline{V}) \vee (\overline{N} \wedge V)$ 

F: False: 0 MI: Minus: N

**GE:** Greater Than or Equal: NE: Not Equal:  $\overline{Z}$   $(N \wedge V) \vee (\overline{N} \wedge \overline{V})$ 

GT: Greater Than:

PL: Plus:  $\overline{N}$ 

 $(N \wedge V \wedge \overline{Z}) \vee (\overline{N} \wedge \overline{V} \wedge \overline{Z})$  **T:** True: 1 **HI:** High:  $\overline{C} \wedge \overline{Z}$  **VC:** Overflow Clear:  $\overline{V}$ 

LS: Low or Same:  $C \vee Z$  VS: Overflow Set: V

**CCR:** Condition Code Register. Byte de usuario del registro de estado.

count: Contador de desplazamiento 1-8.

count o Dn: Operando que puede ser count o Dn, indistintamente.

dadr: Dirección destino, modos de direccionamiento posibles:

- Indirecto a registro (An).
- Indirecto a registro con postincremento (An)+.

- Indirecto a registro con predecremento -(An).
- Relativo a registro base d16(An).
- Indirecto a registro indexado con desplazamiento d8(An,i).
- addr Dirección Absoluta.

dAn: Registro de dirección destino.

dDn: Registro de datos destino.

data3: 3 bits de dato inmediato.

data8: 8 bits de dato inmediato.

data16: 16 bits de dato inmediato.

data32: 32 bits de dato inmediato.

**Dn:** Registro de datos, n=0..7 (tamaños de 8, 16 o 32).

d8: Desplazamiento de 8 bits.

d16: Desplazamiento de 16 bits.

i: Registro índice (An o Dn, en desplazamiento múltiple).

jadr: Dirección de salto. Igual que sadr, excluidos (An)+ y -(An).

label: Etiqueta o dirección absoluta.

madr: Dirección múltiple. Igual que dadr, excluidos (An)+ y -(An).

**reglist:** Lista de registros, incluye varios registros separados por comas o rangos de registros Rn-Rm separados por '/'

rd: Registro destino (dDn o dAn).

rs: Registro fuente (sDn o sAn).

sadr: Dirección fuente, puede ser una de las siguientes:

- Indirecto a registro (An).
- Indirecto a registro con postincremento (An)+.
- Indirecto a registro con predecremento -(An).
- Relativo a registro base d16(An).
- Indirecto a registro indexado con desplazamiento d8(An,i).
- Dirección absoluta addr.
- label o addr empleadas en direccionamiento relativo a PC.
- Direccionamiento relativo a PC indexado label(i).

**sAn:** Registro de dirección fuente.

sDn: Registro de datos fuente.

**SR:** Registro de estado.

**USP:** Puntero de pila de usuario (no es el registro A7).

vector:Dirección del vector de TRAP

[]: Contenido de la posición de memoria cuya dirección está contenida en el registro especificado.

- $Dn \leftarrow [An]$  Indica que se almacena en Dn el contenido de la posición de memoria cuya dirección está cargada en An.
- $Dn \leftarrow An$  Indica que se carga en Dn el contenido de An.
- $\overline{x}$ : Complemento del valor de x.

x < y - z >: Bits del y al z de x. Por ejemplo, Dn < 0 - 7 > representa los 8 bits bajos de Dn.

+: Suma.  $\wedge$ : AND lógico.

-: Resta. ∨: OR lógico.

 $\times$ : Multiplicar.  $\oplus$ : OR Exclusivo lógico.

 $\div$ : Dividir. =: Igual.

←: Movimiento de datos en el sentido de la flecha.

←→: Intercambio de datos entre dos posiciones.

En las siguientes instrucciones se comentan las siguientes cuatro notas, señaladas en los casos necesarios mediante una indicación del tipo comentario<sup>i</sup>, donde i puede ser 1, 2, 3 o 4:

- 1. Los postincrementos suman 1 y los predecrementos restan 1, salvo que el registro de dirección que aparezca sea el A7, en cuyo caso se trabaja con 2 en vez de 1, para que A7 siempre tenga una dirección par.
- 2. La dirección efectiva debe ser par.
- 3. El postincremento o predecremento se hace sumando o restando 2.
- 4. El postincremento o predecremento se hace sumando o restando 4.

# 1.6.2. Transferencia de datos

	Ciclos Registro estado				lo				
Nemónico	Operandos	Bytes	reloj	X	N	Z	V	С	Operación realizada
MOVE.B	(An),Dn	2	8(2/0)		X	X	0	0	$Dn < 0-7 > \leftarrow [An]$
	(An)+,Dn	2	8(2/0)		X	X	0	0	$Dn < 0-7 > \leftarrow [An],$
									$An \leftarrow An + 1^1$
	-(An),Dn	2	10(2/0)		X	X	0	0	$An \leftarrow An - 1,$
									$Dn < 0-7 > \leftarrow [An]^1$
	d16(An),Dn	4	12(3/0)		X	x	0	0	$Dn < 0-7 > \leftarrow [An + d16]$
	d8(An,i),Dn	4	14(3/0)		X	x	0	0	$Dn < 0-7 > \leftarrow [An + d8 + i]$
	addr,Dn	4,6	4(1/0)+		X	X	0	0	$Dn < 0-7 > \leftarrow [addr]$
	label,Dn	4	12(3/0)		X	X	0	0	$Dn < 0-7 > \leftarrow [PC + d16]$
	label(i),Dn	4	14(3/0)		X	x	0	0	$Dn < 0-7 > \leftarrow [PC + d8 + i]$
MOVE.B	Dn,(An)	2	9(1/1)		X	x	0	0	$[An]\leftarrow Dn<0-7>$
	Dn,(An)+	2	9(1/1)		X	x	0	0	$[An] \leftarrow Dn < 0-7>,$
									$An \leftarrow An + 1^1$
	Dn,-(An)	2	9(1/1)		X	x	0	0	$An \leftarrow An - 1,$
									$[An] \leftarrow Dn < 0-7 > 1$
	Dn,d16(An)	4	13(2/1)		X	x	0	0	$[An+d16]\leftarrow Dn<0-7>$
	Dn,d8(An,i)	4	15(2/1)		X	x	0	0	$[An+d8+i]\leftarrow Dn<0-7>$
	Dn,addr	4,6	5(0/1)+		X	x	0	0	$[addr] \leftarrow Dn < 0-7 >$
MOVE.B	sadr,dadr	2,4,6,8,10	5(1/1)+		x	x	0	0	$[dadr] \leftarrow [sadr]^1$
MOVE.W	sadr,Dn	2,4,6	4(1/0)+		x	X	0	0	$Dn < 0-15 > \leftarrow [sadr]^{2,3}$
MOVE.W	sadr,An	2,4,6	4(1/0)+		X	x	0	0	$An < 0-15 > \leftarrow [sadr],$
	,	, ,							$An < 16 - 31 > \leftarrow An < 15 >^{2,3}$
MOVE.W	rs,dadr	2,4,6	5(0/1)+		X	X	0	0	$[dadr] \leftarrow rs < 0-15 > 2.3$
MOVE.W	sadr,dadr	2,4,6,8,10	5(0/1)+		X	x	0	0	$[dadr] \leftarrow [sadr]^{2,3}$
MOVE.L	sadr,Dn	2,4,6	4(1/0)+		X	X	0	0	$Dn < 0-31 > \leftarrow [sadr]^{2,4}$
MOVE.L	sadr,An	2,4,6	8(2/0)+		X	x	0	0	$An < 0-31 > \leftarrow [sadr]^{2,4}$
MOVE.L	rs,dadr	2,4,6	10(0/2)+		x	X	0	0	$[dadr] \leftarrow rs < 0 - 31 > 2.4$
MOVE.L	sadr,dadr	2,4,6,8,10	14(1/2)+		x	$ _{\mathbf{X}}$	0	0	$[dadr] \leftarrow [sadr]^{2,4}$
MOVE.W	data16,An	4	8(2/0)+		x	$ _{\mathbf{X}}$	0	0	$An < 0-15 > \leftarrow data16$ ,
	,								$An < 16 - 31 > \leftarrow An < 15 >$
MOVE.W	data16,dadr	4,6,8	9(1/1)+		X	X	0	0	
MOVE.L	data32,Dn	6	12(3/0)		X	X	0	0	$Dn < 0-31 > \leftarrow data32$
MOVE.L	data32,An	6	12(3/0)+		X	X	0	0	$An < 0-31 > \leftarrow data32$
MOVE.L	data32,dadr	6,8,10	18(2/2)+		x	X	0	0	$[dadr] \leftarrow data32$
MOVE.B	sDn,dDn	2	4(1/0)		X	X	0	0	$dDn < 0-7 > \leftarrow sDn < 0-7 >$
MOVE.W	rs,Dn	2	4(1/0)		X	X	0	0	$Dn < 0-15 > \leftarrow rs < 0-15 >$
MOVE.W	rs,An	2	4(1/0)						$An < 0-15 > \leftarrow rs < 0-15 >$
		_	-(-/-)						$An < 16 - 31 > \leftarrow An < 15 >$
MOVE.L	rs,Dn	2	4(1/0)		X	X	0	0	$Dn < 0-31 > \leftarrow rs < 0-31 >$
MOVE.L	rs,An	2	4(1/0) $4(1/0)$						$An < 0-31 > \leftarrow rs < 0-31 >$
MOVE.L MOVE	An,USP	2	4(1/0) $4(1/0)$						$USP \leftarrow An$
V L	1111,001		1(1/0)						Instrucción ejecutab
									en supervisor
MOVE	USP,An	2	4(1/0)						$An \leftarrow USP$
1V1 () V E	Joi ,Aii	_	±(1/U)						Instrucción ejecutabl
									en supervisor
									en supervisor

			Ciclos	R	egis	tro e	estac	lo	
Nemónico	Operandos	Bytes	reloj	X	N	Z	V	С	Operación realizada
EXG	rs,rd	2	6(1/0)						$rs \leftarrow \rightarrow rd$
LINK	An,d16	4	18(2/2)						$A7 \leftarrow A7 - 4$
	,								$[A7]\leftarrow An$
									$An \leftarrow A7$ ,
									$A7 \leftarrow A7 + d16$
UNLK	An	2	12(3/0)						$A7 \leftarrow An$ ,
OTTE	1111		12(0/0)						$An \leftarrow [A7],$
									$A7 \leftarrow A7 + 4$
MOVEM.W	jadr,reglist	4,6,8	8+4n(1+n/0)+		X	X	0	0	$reg1<0-15>\leftarrow[jadr],$
MOVEM.W	Jadi, regiist	4,0,8	0+411(1+11/0)+		Λ	^		0	$reg1<0-13>\leftarrow [juar],$ $reg1<16-31>\leftarrow reg1<15>$
									$reg2<0-15>\leftarrow[jadr+4],$
									$   reg2 < 16 - 31 > \leftarrow reg2 < 15 > $
									:
									$regn<0-15>\leftarrow[jadr+2n-15]$
									$regn<16-31>\leftarrow regn<15>$
									Carga palabras al-
									macenadas
									secuencialmente en
									memoria en una lista
									de registros el orden
									en que se cargan es
									D0-D7,A0-A7
MOVEM.W	(An)+,reglist	4	8+4n(2+n/0)+						$reg1<0-15>\leftarrow[An],$
									$reg1<16-31>\leftarrow reg1r15>$
									$An \leftarrow [An+2]$
									$reg2<0-15>\leftarrow[An],$
									$reg2<16-31>\leftarrow reg2<15>$
									$An \leftarrow [An+2]$
									:
									$regn<0-15>\leftarrow[An],$
									$regn<16-31>\leftarrow regn<15>$
									$An \leftarrow [An+2]^{2,3}$
									Igual que la anterior,
									pero con postincre-
									mento
MOVEM.W	reglist,madr	4,6,8	4+5n(1/n)+						$ madr  \leftarrow reg1 < 0 - 15 >$
		, - , -							$[madr+2] \leftarrow reg2 < 0-15 >$
									$   [madr+4] \leftarrow reg3 < 0 - 15 > $
									[maar   4] \ rego \ \ 0 \ 10 \
									$[madr+2n-2]\leftarrow$
									$ maar+2n-2  \leftarrow  regn<0-15>^2$
									_
									Almacena palabras
									de lista de registros
									en espacio secuencia
									de memoria, orden
									de almacenamiento
									D0-D7,A0-A7

			Ciclos	R	egis	tro e	estac	do	
Nemónico	Operandos	Bytes	reloj	X	N	Z	V	С	Operación realizada
MOVEM.W	reglist,-(An)	4	4+5n(1/n)+				<u> </u>	_	$An \leftarrow [An-2],$
MO VEIM. VV	logiist, (IIII)	1							$[An] \leftarrow regn < 0 - 15 >$
									[11n]、 regn (0 10)
									$An \leftarrow [An-2],$
									$[An] \leftarrow reg3 < 0-15 >$
									$An \leftarrow [An-2],$
									$[An] \leftarrow reg2 < 0-15 >$
									$An \leftarrow [An-2],$
									$An \leftarrow reg1 < 0 - 15 > 2,3$
									Almacena palabras
									de lista de registros
									en espacio secuencial
									de memoria el orden
									de almacenamiento
									A7-A0,D7-D0
MOVEM.L	jadr,reglist	4,6,8	8+8n						
	(An)+,reglist	4	(2+2n/0)						
	reglist,madr	4,6,8	4+10n						
	reglist,-(An)	4	(1+n)						Igual que MOVEM.W,
									excepto que ahora se
									mueven los 32 bits de
									registros <sup>2,4</sup>
MOVEP.W	d16(An),Dn	4	16(4/0)						$Dn < 8-15 > \leftarrow [An+d16],$
MOVEI.W	dio(An),Dn	-	10(4/0)						$ An \leftarrow An + 2, $
									$Dn < 0-7 > \leftarrow [An + d16]^3$
									Carga datos de pe-
									riféricos de direcciones
									alternas. La dirección
									es de byte y lee bytes
MOVEP.W	Dn,d16(An)	4	18(2/2)						$An+d16 \leftarrow Dn < 8-15>,$
									$An \leftarrow An + 2,$
									$An+d16 \leftarrow Dn < 0-7 > 3$
									Almacena los bytes de
									registros en direccio-
									nes alternas de pe-
									riféricos. La dirección
									es de byte y escribe by-
									tes
MOVEP.L	d16(An),Dn	4	24(6/0)						$Dn < 24 - 31 > \leftarrow [An + d16],$
									$An \leftarrow An + 2$
									$Dn < 16 - 23 > \leftarrow [An + d16],$
									$An \leftarrow An + 2$
									$Dn < 8-15 > \leftarrow [An + d16],$
									$An \leftarrow An + 2$
									$Dn < 0-7 > \leftarrow [An + d16]^3$
									Carga datos de pe-
									riféricos de direcciones
									alternas. La dirección
									es de byte y lee bytes
	1								co de byte y lee bytes

			Ciclos	R	Registro estado			lo	
Nemónico	Operandos	Bytes	reloj	X	N	Z	V	С	Operación realizada
MOVEP.L	Dn,d16(An)	4	28(2/4)						$[An+d16]\leftarrow Dn<24-31>,$
									$An \leftarrow An + 2,$
									$[An+d16]\leftarrow Dn<16-23>,$
									$An \leftarrow An + 2$
									$[An+d16]\leftarrow Dn<8-15>,$
									$An \leftarrow An + 2$
									$[An+d16]\leftarrow Dn<0-7>$
									Almacena los bytes de
									registros en direccio-
									nes alternas de pe-
									riféricos. La dirección
									es de byte y escribe by-
									tes
MOVEQ	data8,Dn	2	4(1/0)		X	X	0	0	$Dn < 0-7 > \leftarrow data8,$
									$Dn < 8-31 > \leftarrow Dn < 7 >$
MOVE.B	data8,Dn	4	8(2/0)		X	X	0	0	$Dn < 0-7 > \leftarrow data8$
MOVE.B	data8,dadr	4,6,8	9(1/1)+		X	X	0	0	$[dadr]\leftarrow data8$
MOVE.W	data16,Dn	4	8(2/0)		X	X	0	0	$Dn < 0-15 > \leftarrow data16$
LEA	jadr,An	2,4,6	2(0/0)+						$An \leftarrow jadr^2$
									Carga una dirección
									efectiva en un registro
DE 4	. ,	0.4.0	10(1(0))						de dirección
PEA	jadr	2,4,6	10(1/2)+						$A7 \leftarrow A7 - 4$ ,
									$[A7] \leftarrow jadr^4$
									Apila dirección efecti-
CLR.B	dadr	2,4,6	9(1/1)+		0	1	0	0	$[dadr] \leftarrow 0^1$
CLR.W	dadr	2,4,6 $2,4,6$	9(1/1)+ 9(1/1)+		0	1	0	0	$[dadr] \leftarrow 0$ $[dadr] \leftarrow 0^{2,3}$
CLR.L	dadr	2,4,6 $2,4,6$	$\begin{vmatrix} 3(1/1)+\\ 14(1/2)+ \end{vmatrix}$		0	1	0	0	$[dadr] \leftarrow 0^{2,4}$
CLR.B	Dn	2,4,0	4(1/2)+		0	1	0	0	$Dn < 0-7 > \leftarrow 0^1$
CLR.W	Dn	2	4(1/0) + 4(1/0) +		0	1	0	0	$Dn < 0 - 15 > \leftarrow 0^{2,3}$
CLR.L	Dn	2	6(1/0)+		0	1	0	0	$Dn < 0 - 31 > \leftarrow 0^{2,4}$
SWAP	Dn	2	4(1/0)		X	X	0	0	$Dn < 0-7 > \leftarrow \rightarrow Dn < 8-15 >$
Scc	dadr	2,4,6	9(1/1)+						$[dadr] \leftarrow todo1s$
		, ,							si cc = TRUE
									[dadr]← todo 0s
									$si cc = FALSE^1$
Scc	Dn	2	4(1/0)						$Dn < 0-7 > \leftarrow todo1s$
									si cc = TRUE
									$Dn < 0-7 > \leftarrow todo0s$
									si cc = FALSE
TAS	dadr	2,4,6	11(1/1)+		X	X	0	0	$[dadr < 7 >] \leftarrow 1^1$
									Instrucción para mul-
									tiprocesador
TAS	Dn	2	4(1/0)		X	X	0	0	<i>Dn</i> <7>←1

# 1.6.3. Aritméticas

			Ciclos	R	egis	tro e	estac	lo	
Nemónico	Operandos	Bytes	reloj	X	N	Z	V	С	Operación realizada
ADD.B	sadr,Dn	2,4,6	4(1/0)+	X	X	X	X	X	<i>Dn</i> <0−7>←
1122.2	5001,211	_,1,0	1(1/0)			12			$Dn < 0-7 > + [sadr]^1$
ADD.B	Dn,dadr	2,4,6	9(1/1)+	X	$ _{\mathbf{X}}$	X	x	X	$[dadr] \leftarrow$
MDD.B	Dii,dadi	2,4,0		21	2.	21	121	1	[dadr] + Dn < 0 - 7 > 1
ADD.W	sadr,Dn	2,4,6	4(1/0)+	X	X	X	X	X	$Dn < 0-15 > \leftarrow$
ADD.W	sadi,Dii	2,4,0	4(1/0)+			Λ	Α.		$Dn < 0-15 > +[sadr]^{2,3}$
ADD.W	sadr,An	2,4,6	8(1/0)+						$An < 0-31 > \leftarrow An < 0-31 >$
ADD.W	Saul, All	2,4,0	3(1/0)+						$+[sadr](expande\ signo)^{2,3}$
ADD.W	Dn,dadr	2,4,6	9(1/1)+	X	X	X	X	X	$[dadr] \leftarrow$
ADD.W	Dii,dadi	2,4,0	3(1/1)+		1	1	1	1	[dadr] + Dn < 0 - 15 > 2.3
ADD.L	sadr,Dn	2,4,6	6(1/0)+	X	X	X	X	X	$Dn < 0-31 > \leftarrow$
ADD.L	sadi,Dii	2,4,0	0(1/0)+			Λ	Α.		$Dn < 0-31 > +[sadr]^{2,4}$
ADD.L	sadr,An	2,4,6	6(1/0)+						$2n < 0-31 > + [saar]$ $An < 0-31 > \leftarrow$
ADD.L	saur,An	2,4,0	0(1/0)+						$An < 0-31 > +[sadr]^{2,4}$
ADDI	D 1- 1-	0.46	14(1/0)	x	x	X	X	v	
ADD.L	Dn,dadr	2,4,6	14(1/2)+		_ A	Α.	_ A	X	$ [dadr] \leftarrow $ $ [dadr] + Dn < 0 - 31 > 2,4 $
ADD D	1 4 0 D	4	0(0(0)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.7	
ADD.B	data8,Dn	4	8(2/0)	X	X	X	X	X	$Dn < 0-7 > \leftarrow$
	, , , , ,		10(0(1))						Dn < 0-7 > + data8
ADD.B	data8,dadr	4,6,8	13(2/1)+	X	X	X	X	X	$[dadr] \leftarrow [dadr] + data8^1$
ADD.W	data16,Dn	4	8(2/0)	X	X	X	X	X	<i>Dn</i> <0−15>←
									Dn < 0-15 > +data16
ADDA.W	data16,An	4	8(2/0)+						$An < 0-31 > \leftarrow An < 0-31 >$
									$+data16(expande\ signo)$
ADD.W	data16,dadr	4,6,8	13(2/1)+	X	X	X	X	X	$[dadr] \leftarrow [dadr] + data16^{2,3}$
ADD.L	data32,Dn	6	16(3/0)	X	X	X	X	X	$Dn < 0-31 > \leftarrow$
									Dn < 0-31 > + data 32
ADDA.L	data32,An	6	16(3/0)						<i>An</i> <0−31>←
									An < 0-31 > + data 32
ADD.L	data32,dadr	6,8,10	22(3/2)+	X	X	X	X	X	$[dadr] \leftarrow [dadr] + data 32^{2,4}$
ADD.B	sDn,dDn	2	4(1/0)	X	X	X	X	X	$dDn < 0-7 > \leftarrow$
									dDn < 0-7 > +sDn < 0-7 >
ADD.W	$_{\rm rs,Dn}$	2	4(1/0)	X	X	X	X	X	$Dn < 0-15 > \leftarrow$
									[Dn < 0-15 > +rs < 0-15 >
ADD.W	rs,An	2	8(1/0)+						$An < 0 - 31 > \leftarrow An < 0 - 31 > +$
									$rs<0-15>(expande\ signo)$
ADD.L	rs,Dn	2	8(1/0)	X	X	X	X	X	$Dn < 0-31 > \leftarrow$
									Dn < 0-31 > +rs < 0-31 >
ADD.L	$_{\rm rs,An}$	2	8(1/0)						$An < 0-31 > \leftarrow$
									An < 0-31 > +rs < 0-31 >
ADDQ.B	data3,Dn	2	4(1/0)	X	X	X	X	X	$Dn < 0-7 > \leftarrow$
									Dn < 0-7 > + data3
ADDQ.B	data3,dadr	2,4,6	9(1/0)+	X	X	X	X	X	$[dadr] \leftarrow [dadr] + data3^{1}$
ADDQ.W	data3,Dn	2	4(1/0)	X	X	X	X	X	$Dn < 0-15 > \leftarrow$
									Dn < 0-15 > + data3
ADDQ.W	data3,An	2	4(1/0)+						$An < 0-31 > \leftarrow$
									An < 0-31 > + data3
ADDQ.W	data3,dadr	2,4,6	9(1/1)+	X	X	X	X	X	$[dadr] \leftarrow [dadr] + data3^{2,3}$

			Ciclos	R	egis	tro e	estac	lo	
Nemónico	Operandos	Bytes	reloj	X	N	Z	V	С	Operación realizada
ADDQ.L	data3,Dn	2	8(1/0)	X	X	X	X	X	<i>Dn</i> <0−31>←
									Dn < 0-31 > + data3
ADDQ.L	data3,An	2	8(1/0)						<i>An</i> <0−31>←
									An < 0-31 > + data3
ADDQ.L	data3,dadr	2,4,6	14(1/2)+	X	X	X	X	X	$[dadr] \leftarrow [dadr] + data3^{2,4}$
ADDX.B	-(sAn),-(dAn)	2	19(3/1)	X	X	X	X	X	$sAn \leftarrow sAn - 1,$
									$dAn \leftarrow dAn - 1$
									$[dAn] \leftarrow [dAn] + [sAn] + X^1$
ADDX.W	-(sAn),-(dAn)	2	19(3/1)	X	X	X	X	X	$sAn \leftarrow sAn-2,$
									$dAn \leftarrow dAn - 2$
									$[dAn] \leftarrow [dAn] + [sAn] + X^{2,3}$
ADDX.L	-(sAn),-(dAn)	2	35(5/2)	X	X	X	X	X	$sAn \leftarrow sAn - 4,$
									$dAn \leftarrow dAn - 4$
									$[dAn] \leftarrow [dAn] + [sAn] + X^{2,4}$
ADDX.B	sDn,dDn	2	4(1/0)	X	X	X	X	X	$dDn < 0-7 > \leftarrow dDn < 0-7 >$
									+sDn<0-7>+X
ADDX.W	sDn,dDn	2	4(1/0)	X	X	x	X	X	$dDn < 0-15 > \leftarrow X +$
									dDn < 0-15 > +sDn < 0-15 >
ADDX.L	sDn,dDn	2	8(1/0)	X	X	x	X	X	$dDn < 0-31 > \leftarrow X +$
									dDn < 0-31 > +sDn < 0-31 >
ABCD	-(aAn),-(dAn)	2	19(3/1)	X	U	X	U	X	$sAn \leftarrow sAn - 1,$
									$dAn \leftarrow dAn - 1$
									$[dAn] \leftarrow [dAn] + [sAn] + X^1$
									Suma números en
									BCD empleando bit
									eXtendido, las dos
									direcciones son de
									byte
ABCD	sDn,dDn	2	6(1/0)	X	U	x	U	X	$dDn < 0-7 > \leftarrow dDn < 0-7 >$
									+sDn<0-7>+X
NEG.B	dadr	2,4,6	9(1/1)+	X	X	x	X	X	$[dadr] \leftarrow 0 - [dadr]^1$
NEG.W	dadr	2,4,6	9(1/1)+	X	X	X	X	X	$[dadr] \leftarrow 0 - [dadr]^{2,3}$
NEG.L	dadr	2,4,6	14(1/2)+	X	X	x	X	X	$[dadr] \leftarrow 0 - [dadr]^{2,4}$
NEG.B	Dn	2	4(1/0)	X	X	x	X	X	$Dn < 0-7 > \leftarrow 0 - Dn < 0-7 >$
NEG.W	Dn	2	4(1/0)	X	X	x	X	X	$Dn < 0-15 > \leftarrow 0-Dn < 0-15 >$
NEG.L	Dn	2	6(1/0)	X	X	x	X	X	$Dn < 0-31 > \leftarrow 0-Dn < 0-31 >$
NEGX.B	dadr	2,4,6	9(1/1)+	X	X	X	X	X	$[dadr] \leftarrow 0 - [dadr] - X^1$
NEGX.W	dadr	2,4,6	9(1/1)+	X	X	X	X	X	$   [dadr] \leftarrow 0 - [dadr] - X^{2,3} $
NEGX.L	dadr	2,4,6	14(1/2)+	X	X	x	X	X	$[dadr] \leftarrow 0 - [dadr] - X^{2,4}$
NEGX.B	Dn	2	4(1/0)	X	X	x	X	X	<i>Dn</i> <0−7>←
									0-Dn < 0-7 > -X
NEGX.W	Dn	2	4(1/0)	X	X	X	X	X	$Dn < 0-15 > \leftarrow$
									0-Dn < 0-15 > -X
NEGX.L	Dn	2	6(1/0)	X	X	X	X	X	<i>Dn</i> <0−31>←
									0-Dn<0-31>-X
NBCD	dadr	2,4,6	9(1/1)+	X	U	X	U	X	$[dadr] \leftarrow 0 - [dadr] - X^1$
									Complementa a 10 en
									BCD si $X = 0$ o a 9 si
									si X = 1
NBCD	Dn	2	6(1/0)	X	U	X	U	X	$Dn < 0-7 > \leftarrow [D < 0-7 >] -X$

			Ciclos	Registro estado					
Nemónico	Operandos	Bytes	reloj	X	N	Z	V	С	Operación realizada
SUB.B	sadr,Dn	2,4,6	4(1/0)+	X	X	X	X	X	<i>Dn</i> <0−7>←
вов.в	Saul, Dii	2,4,0	4(1/0)+	1	1	1	1	1	$Dn < 0-7 > -[sadr]^1$
SUB.B	Dn,dadr	2,4,6	9(1/1)+	X	X	X	X	X	$[dadr] \leftarrow$
БСВ.В	Dii,dadi	2,4,0		1	21	21	1	1	[dadr] - Dn < 0 - 7 > 1
SUB.W	sadr,Dn	2,4,6	4(1/0)+	$ _{X}$	X	X	X	X	$Dn < 0-15 > \leftarrow$
SOB.W	Saur, Dir	2,4,0	4(1/0)+			1	1		$[Dn<0-15>-[sadr]^{2,3}$
SUB.W	sadr,An	2,4,6	8(1/0)+	X	X	X	X	X	$An < 0-31 > \leftarrow An < 0-31 >$
S S B. **	5441,7111	2,1,0		1	11	11	1	11	$-[sadr](expande\ signo)^{2,3}$
SUB.W	Dn,dadr	2,4,6	9(1/1)+	$ _{\mathbf{X}}$	X	X	x	X	$[dadr] \leftarrow$
S S B. **	Bii,dadi	2,1,0		1	11	11	1	11	[dadr] - Dn < 0 - 15 > 2,3
SUB.L	sadr,Dn	2,4,6	6(1/0)+	X	X	X	X	X	$Dn < 0-31 > \leftarrow$
SOB.E	Sadi, Dii	2,1,0	0(1/0)	1	11	11	1	11	$Dn < 0-31 > -[sadr]^{2,4}$
SUB.L	sadr,An	2,4,6	6(1/0)+	X	X	X	X	X	$An < 0-31 > \leftarrow$
SOB.E	5441,7111	2,1,0	0(1/0)	1	11	11	1	11	$An < 0-31 > -[sadr]^{2,4}$
SUB.L	Dn,dadr	2,4,6	14(1/2)+	$ _{\mathbf{X}}$	X	X	x	X	$[dadr] \leftarrow$
SOB.E	Bii,dadi	2,1,0	11(1/2)	1	11	11	1	11	[dadr] - Dn < 0 - 31 > 2,4
SUB.B	data8,Dn	4	8(2/0)	X	X	X	X	X	$Dn < 0-7 > \leftarrow$
БСВ.В	davao,Dii	_	0(2/0)	1	1	21	1	1	Dn < 0-7 > -data8
SUB.B	data8,dadr	4,6,8	13(2/1)+	X	X	X	X	X	$[dadr] \leftarrow [dadr] - data8^1$
SUB.W	data16,Dn	4	8(2/1)	X	X	X	X	X	$Dn < 0-15 > \leftarrow$
SOB. W	dava10,Dii	_	0(2/0)	1	1	21	1	1	[Dn<0-15>-data16]
SUBA.W	data16,An	4	8(2/0)+						$An < 0-31 > \leftarrow An < 0-31 >$
50B11. W	440410,7111	_	0(2/0)						$-data16(expande\ signo)$
SUB.W	data16,dadr	4,6,8	13(2/1)+	X	X	X	X	X	$[dadr] \leftarrow [dadr] - data 16^{2,3}$
SUB.L	data32,Dn	6	16(2/1) $16(3/0)$	X	X	X	X	X	$Dn < 0-31 > \leftarrow$
SOB.E	davaoz,Dii		10(5/0)	1	21	21	1	1	[Dn<0-31>-data32]
SUBA.L	data32,An	6	16(3/0)						$An < 0-31 > \leftarrow$
00211.2	440402,1111		10(0/0)						An < 0-31 > -data 32
SUB.L	data32,dadr	6,8,10	22(3/2)+	X	X	X	X	X	$[dadr] \leftarrow [dadr] - data 32^{2,4}$
SUB.B	sDn,dDn	2	4(1/0)	X	X	X	X	X	$dDn < 0-7 > \leftarrow$
202.2	5511,4511	_	1(1/0)						dDn<0-7>-sDn<0-7>
SUB.W	rs,Dn	2	4(1/0)	X	X	X	X	X	<i>Dn</i> <0−15>←
S S B. **	15,211	_	1(1/0)	11	11	11	1	11	Dn < 0-15 > -rs < 0-15 >
SUB.W	rs,An	2	8(1/0)+						$An < 0 - 15 > \leftarrow An < 0 - 15 > -$
S S B. **	15,111	_							$rs<0-15>(expande\ signo)$
SUB.L	rs,Dn	2	8(1/0)	X	X	X	X	X	$Dn < 0-31 > \leftarrow$
002.2	15,211	_		11	11	11	1	11	Dn < 0-31 > -rs < 0-31 >
SUB.L	rs,An	2	8(1/0)						An<0-31>←
002.2	15,111	_							An < 0-31 > -rs < 0-31 >
SUBQ.B	data3,Dn	2	4(1/0)	X	X	X	X	X	Dn<0-7>←
2020.2			-(-,0)						Dn < 0-7 > -data3
SUBQ.B	data3,dadr	2,4,6	9(1/0)+	X	X	X	X	X	$[dadr] \leftarrow [dadr] - data3^1$
SUBQ.W	data3,Dn	2,1,0	4(1/0)	X	X	X	X	X	$Dn < 0-15 > \leftarrow$
		_	-(-/ -/						Dn < 0-15 > -data3
SUBQ.W	data3,An	2	4(1/0)+						$An < 0-15 > \leftarrow$
2226.11	33333,1111		1(-/0)						An < 0-15 > -data3
SUBQ.W	data3,dadr	2,4,6	9(1/1)+	X	X	X	X	X	$[dadr] \leftarrow [dadr] - data3^{2,3}$
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	addas, adda	, _, _	~(*/*/	1	11	- 1	1	_ ^ \	[adding [adding

			Ciclos	R	legis	tro e	estac	lo	
Nemónico	Operandos	Bytes	reloj	X	N	Z	V	С	Operación realizada
SUBQ.L	data3,Dn	2	8(1/0)	X	X	X	X	X	<i>Dn</i> <0−31>←
									Dn < 0-31 > -data3
SUBQ.L	data3,An	2	8(1/0)						<i>An</i> <0−31>←
									An < 0-31 > -data3
SUBQ.L	data3,dadr	2,4,6	14(1/2)+	X	X	X	X	X	$   [dadr] \leftarrow [dadr] - data 3^{2,4} $
SUBX.B	-(sAn),-(dAn)	2	19(3/1)	X	X	X	X	X	$sAn \leftarrow sAn - 1,$
									$dAn \leftarrow dAn - 1$
									$   [dAn] \leftarrow [dAn] - [sAn] + X^1 $
SUBX.W	-(sAn),-(dAn)	2	19(3/1)	X	X	X	X	X	$sAn \leftarrow sAn - 2,$
									$dAn \leftarrow dAn - 2$
									$sAn \leftarrow sAn - 2$
		_	(- (-)						$[dAn] \leftarrow [dAn] - [sAn] + X^{2,3}$
SUBX.L	-(sAn),-(dAn)	2	35(5/2)	X	X	X	X	X	$sAn \leftarrow sAn - 4,$
									$\begin{vmatrix} dAn \leftarrow dAn - 4 \\ [dAn] \leftarrow [dAn] - [sAn] + X^{2,4} \end{vmatrix}$
SUBX.B	sDn,dDn	2	4(1/0)	x	$ _{\mathbf{X}}$	x	X	X	$ dDn < 0-7 > \leftarrow dDn < 0-7 > $
SOBA.B	sbii,dbii	2	4(1/0)	Λ	Λ.	Α.	Λ.	Λ	-sDn<0-7>+X
SUBX.W	sDn,dDn	2	4(1/0)	X	X	X	X	X	$dDn<0-15>\leftarrow X+$
BOBIL. VV	BBII, GBII	_	1(1/0)	2.	11	11	1	11	dDn < 0 - 15 > -sDn < 0 - 15 >
SUBX.L	sDn,dDn	2	8(1/0)	X	X	X	X	X	$dDn<0-31>\leftarrow X+$
	,								dDn < 0-31 > -sDn < 0-31 >
SBCD	-(sAn),-(dAn)	2	10(3/1)	X	U	X	U	X	$sAn \leftarrow sAn - 1,$
									$dAn \leftarrow dAn - 1$
									$   [dAn] \leftarrow [dAn] - [sAn] - X^1 $
									Resta en BCD de byte
									de memoria
SBCD	sDn,dDn	2	6(1/0)	X	U	X	U	X	$dDn<0-7>\leftarrow dDn<0-7>$
									-sDn<0-7>-X
									Resta en BCD con bit
			.=0(4 (0) )		-				de extendido
MULS	asdr,Dn	2,4,6	<70(1/0)+		X	X	0	0	$Dn<0-31>\leftarrow Dn<0-15>\times [sadr]^{2,3}$
									Multiplica dos núme-
									ros 16 bits con signo y
									genera uno de 32
MULS	data16,Dn	4	$\leq 70(1/0) +$		X	X	0	0	Dn<0-31>←
									$Dn < 0-15 > \times data16$
									Multiplica dos núme-
									ros 16 bits con signo y
									genera uno de 32
MULS	sDn,dDn	2	$\leq 70(1/0)$		X	X	0	0	$dDn < 0-31 > \leftarrow$
									$dDn < 0-15 > \times sDn < 0-15 >$
									Multiplica dos núme-
									ros 16 bits con signo y
									genera uno de 32

			Ciclos	R	egis	tro e	estac	lo	
Nemónico	Operandos	Bytes	reloj	X	N	Z	V	С	Operación realizada
MULU	asdr,Dn	2,4,6	<74(2/0)+		Х	X	0	0	$Dn < 0-31 > \leftarrow$
									$Dn{<}0{-}15{>}{\times}[sadr]^{2,3}$
									Multiplica dos núme-
									ros 16 bits sin signo y
									genera uno de 32
MULU	data16,Dn	4	$\leq 74(2/0) +$		x	X	0	0	$Dn < 0-31 > \leftarrow$
									$[Dn{<}0{-}15{>}{\times}data16$
									Multiplica dos núme-
									ros 16 bits sin signo y
									genera uno de 32
MULU	sDn,dDn	4	$\leq 70(1/0)$		x	X	0	0	$dDn < 0-31 > \leftarrow$
									$dDn{<}0{-}15{>}{\times}sDn{<}0{-}15{>}$
									Multiplica dos núme-
									ros 16 bits sin signo y
									genera uno de 32
DIVS	asdr,Dn	2,4,6	<158(1/0)+		X	X	0	0	$Dn < 0-15 > \leftarrow$
									$Dn < 0-31 > \div [sadr],$
									$Dn<16-31>\leftarrow resto^{2,3}$
									Divide números con
									signo y genera cociente
									y resto en 16 bits
DIVS	data16,Dn	4	$\leq 162(2/0) +$		X	X	0	0	$Dn < 0-15 > \leftarrow$
									$Dn < 0-31 > \div data16,$
									$Dn < 16 - 31 > \leftarrow resto$
									Divide números con
									signo y genera cociente
									y resto en 16 bits
DIVS	sDn,dDn	2	$\leq 158(1/0)$		X	X	0	0	$dDn < 0-15 > \leftarrow$
									$dDn < 0-31 > \div sDn < 0-15 >$ ,
									$dDn{<}16{-}31{>}{\leftarrow}resto$
									Divide números con
									signo y genera cociente
									y resto en 16 bits
DIVU	asdr,Dn	2,4,6	$\leq 140(1/0) +$		X	X	0	0	$Dn < 0-15 > \leftarrow$
									$Dn < 0-31 > \div [sadr],$
									$Dn < 16 - 31 > \leftarrow resto^{2,3}$
									Divide dos números
									sin signo y genera
									cociente y resto en 16
									bits
DIVU	data16,Dn	4	$\leq 74(2/0) +$		X	X	0	0	<i>Dn</i> <0−15>←
									$Dn < 0-31 > \div data16,$
									$Dn < 16 - 31 > \leftarrow resto$
									Divide dos números
									sin signo y genera
									cociente y resto en 16
									bits

			Ciclos	R	egis	tro e	estac	lo	
Nemónico	Operandos	Bytes	reloj	X	N	Z	V	С	Operación realizada
DIVU	sDn,dDn	4	$\leq 74(2/0) +$		X	X	0	0	<i>dDn</i> <0−15>←
									$dDn < 0-31 > \div sDn < 0-15 >$ ,
									$dDn < 16-31 > \leftarrow resto$
									Divide dos números
									sin signo y genera
									cociente y resto en 16
									bits
EXT.W	Dn	2	4(1/0)		X	X	0	0	$Dn < 8-15 > \leftarrow Dn < 7 >$
									Extiende signo
EXT.L	Dn	2	4(1/0)		X	X	0	0	$Dn < 16 - 31 > \leftarrow Dn < 15 >$
									Extiende signo
CMP.B	sadr,Dn	2,4,6	4(1/0)+		X	X	X	X	$Dn < 0-7 > -[sadr]^1$
$_{\mathrm{CMP.W}}$	sadr,Dn	2,4,6	4(1/0)+		X	X	X	X	$Dn < 0-15 > -[sadr]^{2,3}$
CMP.W	sadr,An	2,4,6	6(1/0)+		X	X	X	X	$An < 0-15 > -[sadr]^{2,3}$
CMP.L	sadr,Dn	2,4,6	6(1/0)+		X	X	X	X	$Dn < 0-31 > -[sadr]^{2,4}$
CMP.L	sadr,An	2,4,6	6(1/0)+		X	X	X	X	$An < 0-31 > -[sadr]^{2,4}$
CMPM.B	(sAn)+,(dAn)+	2	12(3/0)		X	X	X	X	[dAn]-[sAn]
									$dAn \leftarrow dAn + 1,$
									$sAn \leftarrow sAn + 1^1$
CMPM.W	(sAn)+,(dAn)+	2	12(3/0)		X	X	X	X	[dAn]-[sAn]
									$dAn \leftarrow dAn + 2,$
									$sAn \leftarrow sAn + 2^{2,3}$
CMPM.L	(sAn)+,(dAn)+	2	20(5/0)		X	X	X	X	[dAn]-[sAn]
									$dAn \leftarrow dAn + 4,$
									$sAn \leftarrow sAn + 4^{2,4}$
CMP.B	data8,Dn	4	8(2/0)		X	X	X	X	Dn < 0-7 > -data8
CMP.B	data8,dadr	4,6,8	8(2/0)+		X	X	X	X	$[dadr]-data8^1$
CMP.W	data16,Dn	4	8(2/0)		X	X	X	X	Dn < 0-15 > -data16
CMP.W	data16,An	4	8(2/0)		X	X	X	X	An < 0 - 15 > -data = 16
CMP.W	data16,dadr	4,6,8	8(2/0)		X	X	X	X	$[dadr] - data 16^{2,3}$
CMP.L	data32,Dn	4	14(3/0)		X	X	X	X	Dn < 0-31 > -data16
CMP.L	data32,An	4	14(3/0)		X	X	X	X	An < 0 - 31 > -data = 16
CMP.L	data32,dadr	4,6,8	12(3/0)		X	X	X	X	$[dadr] - data 16^{2,4}$
CMP.B	sDn,dDn	2	4(1/0)		X	X	X	X	dDn < 0-7 > -sDn < 0-7 >
CMP.W	rs,Dn	2	4(1/0)		X	X	X	X	Dn < 0-15 > -rs < 0-15 >
CMP.W	rs,An	2	6(1/0)		X	X	X	X	An < 0-15 > -rs < 0-15 >
CMP.L	rs,Dn	2	6(1/0)		X	X	X	X	Dn < 0-31 > -rs < 0-31 >
CMP.L	rs,An	2	6(1/0)		X	X	X	X	An < 0-31 > -rs < 0-31 >
TST.B	dadr	2,4,6	4(1/0)+		X	X	0	0	$[dadr] - 0^1$
TST.W	dadr	2,4,6	4(1/0)+		X	X	0	0	$[dadr] - 0^2$
TST.L	dadr	2,4,6	4(1/0)+		X	X	0	0	$[dadr]-0^2$
TST.B	Dn	2	4(1/0)		X	X	0	0	Dn < 0 - 7 > -0
TST.W	Dn	2	4(1/0)		X	X	0	0	Dn < 0 - 15 > -0
TST.L	Dn	2	4(1/0)		X	X	0	0	Dn < 0 - 31 > -0

# 1.6.4. Lógicas

			Ciclos	R	egis	tro e	estac	lo	
Nemónico	Operandos	Bytes	reloj	X	N	Z	V	С	Operación realizada
NOT.B	dadr	2,4,6	9(1/1)+		X	X	0	0	$[dadr] \leftarrow [\overline{dadr}]^1$
NOT.W	dadr	2,4,6	9(1/1)+		x	X	0	0	$[dadr] \leftarrow [\overline{dadr}]^{2,3}$
NOT.L	dadr	2,4,6	14(1/2)+		x	X	0	0	$[dadr] \leftarrow [\overline{dadr}]^{2,4}$
NOT.B	Dn	2	4(1/0)+		X	X	0	0	$Dn < 0-7 > \leftarrow \overline{Dn < 0-7 >}$
NOT.B	Dn	2	6(1/0)+		x	X	0	0	$Dn < 0-15 > \leftarrow \overline{Dn < 0-15 >}$
NOT.L	Dn	2	6(1/0)+		x	X	0	0	$Dn < 0-31 > \leftarrow \overline{Dn < 0-31 >}$
AND.B	sadr,Dn	2,4,6	4(1/0)+		x	x	О	0	$Dn < 0-7 > \leftarrow Dn < 0-7 > \land [sada]$
AND.B	Dn,dadr	2,4,6	9(1/1)+		x	x	О	0	$[dadr] \leftarrow [dadr] \wedge Dn < 0 - 7 > 1$
AND.W	sadr,Dn	2,4,6	4(1/0)+		x	x	0	0	<i>Dn</i> <0−15>←
									$Dn<0-15>\wedge [sadr]^{2,3}$
AND.W	Dn,dadr	2,4,6	9(1/1)+		x	x	О	0	$[dadr] \leftarrow$
									$[dadr] \land Dn < 0 - 15 > ^{2,3}$
AND.L	sadr,Dn	2,4,6	6(1/0)+		x	X	0	0	<i>Dn</i> <0−31>←
									$Dn < 0-31 > \wedge [sadr]^{2,4}$
AND.L	Dn,dadr	2,4,6	14(1/2)+		x	x	0	0	$[dadr] \leftarrow$
	,	, ,							$[dadr] \land Dn < 0-31 > 2,4$
AND.B	data8,Dn	4	8(2/0)		$\mathbf{x}$	x	0	0	$Dn < 0-7 > \leftarrow Dn < 0-7 > \land data$
AND.B	data8,dadr	4,6,8	13(2/1)+		X	X	0	0	$  [dadr] \leftarrow [dadr] \wedge data8^{1}$
AND.W	data16,Dn	4	8(2/0)		X	X	0	0	$Dn < 0-15 > \leftarrow$
	,								$Dn < 0-15 > \land data16$
AND.W	data16,dadr	4,6,8	13(2/1)+		X	X	0	0	$[dadr] \leftarrow [dadr] \wedge data16^{2,3}$
AND.L	data32,Dn	6	16(3/0)		X	X	0	0	Dn<0-31>←
	,								$Dn < 0-31 > \land data32$
AND.L	data32,dadr	6,8,10	22(3/2)+		X	X	0	0	$[dadr] \leftarrow [dadr] \wedge data32^{2,4}$
AND.B	sDn,dDn	2	4(1/0)		X	X	0	0	$dDn < 0-7 > \leftarrow$
		_	_(_, _,						$dDn < 0-7 > \land sDn < 0-7 >$
AND.W	sDn,dDn	2	4(1/0)		X	X	0	0	<i>Dn</i> <0−15>←
	,		( ) - )						$dDn < 0-15 > \land sDn < 0-15 >$
AND.L	sDn,dDn	2	8(1/0)		X	X	0	0	<i>Dn</i> <0−31>←
	,								$dDn < 0-31 > \land sDn < 0-31 >$
OR.B	sadr,Dn	2,4,6	4(1/0)+		X	X	0	0	$Dn<0-7>\leftarrow Dn<0-7>\vee [sada]$
OR.B	Dn,dadr	2,4,6	9(1/1)+		X	X	0	0	$   [dadr] \leftarrow [dadr] \lor Dn < 0 - 7 > 1 $
OR.W	sadr,Dn	2,4,6	4(1/0)+		X	X	0	0	$Dn < 0 - 15 > \leftarrow$
310		2,1,0	1(1/0)						$Dn < 0-15 > \forall [sadr]^{2,3}$
OR.W	Dn,dadr	2,4,6	9(1/1)+		X	X	0	0	$[dadr] \leftarrow$
C 10. 11	211,4441	2, 1,0	3(1/1/1		1	11			
OR.L	sadr,Dn	2,4,6	6(1/0)+		X	X	0	0	$Dn<0-31>\leftarrow$
O10.11	5441,1211	2,4,0	3(1/0)+		1	1			$Dn < 0-31 > \forall [sadr]^{2,4}$
OR.L	Dn,dadr	2,4,6	14(1/2)+		x	X	0	0	$[dadr] \leftarrow$
OIU.L	Dii,dadi	2,4,0	14(1/4)+		^	^			$\begin{bmatrix} aaar \\ [dadr] \lor Dn < 0 - 31 >^{2,4} \end{bmatrix}$
									[auar] \ Dn < 0 - 31 > -, -

			Ciclos	R	egis	tro e	estac	lo	
Nemónico	Operandos	Bytes	reloj	X	N	Z	V	C	Operación realizada
OR.B	data8,Dn	4	8(2/0)		Х	X	0	0	$Dn < 0-7 > \leftarrow Dn < 0-7 > \lor data$
OR.B	data8,dadr	4,6,8	13(2/1)+		x	X	0	0	$[dadr] \leftarrow [dadr] \vee data8^1$
OR.W	data16,Dn	4	8(2/0)		x	X	0	0	<i>Dn</i> <0−15>←
									$Dn < 0-15 > \forall data16$
OR.W	data16,dadr	4,6,8	13(2/1)+		x	X	0	0	$[dadr] \leftarrow [dadr] \lor data16^{2,3}$
OR.L	data32,Dn	6	16(3/0)		x	X	0	0	<i>Dn</i> <0−31>←
									$Dn < 0-31 > \forall data 32$
OR.L	data32,dadr	6,8,10	22(3/2)+		x	X	0	0	$[dadr] \leftarrow [dadr] \lor data32^{2,4}$
OR.B	sDn,dDn	2	4(1/0)		$\mathbf{x}$	X	0	0	<i>dDn</i> <0−7>←
	·								$dDn < 0-7 > \forall sDn < 0-7 >$
OR.W	sDn,dDn	2	4(1/0)		$\mathbf{x}$	X	0	0	$dDn < 0-15 > \leftarrow$
	,								$dDn < 0-15 > \forall sDn < 0-15 >$
OR.L	sDn,dDn	2	8(1/0)		$\mathbf{x}$	X	0	0	<i>dDn</i> <0−31>←
	,								$dDn < 0-31 > \forall sDn < 0-31 >$
EOR.B	sadr,Dn	2,4,6	4(1/0)+		X	X	0	0	$Dn < 0-7 > \leftarrow Dn < 0-7 > \oplus [sac$
EOR.B	Dn,dadr	2,4,6	9(1/1)+		X	X	0	0	$[dadr] \leftarrow [dadr] \oplus Dn < 0 - 7 > 1$
EOR.W	sadr,Dn	2,4,6	4(1/0)+		X	X	0	0	$Dn < 0-15 > \leftarrow$
LOIL. W	Sadi, Dii	2,4,0	1(1/0)		1	1			$Dn < 0 - 15 > \oplus [sadr]^{2,3}$
EOR.W	Dn,dadr	2,4,6	9(1/1)+		X	X	0	0	$[dadr] \leftarrow$
EOIt. W	Dii, dadi	2,4,0	3(1/1)+		1	1			$[dadr] \oplus Dn < 0 - 15 > 2,3$
EOR.L	sadr,Dn	2,4,6	6(1/0)+		X	X	0	0	$Dn < 0-31 > \leftarrow$
EOIt.E	Sadi,Dii	2,4,0	0(1/0)+		1	1			$Dn < 0-31 > \oplus [sadr]^{2,4}$
EOR.L	Dn,dadr	2,4,6	14(1/2)+		x	X	0	0	$[dadr] \leftarrow$
EOR.L	Dii,dadi	2,4,0	14(1/2)+			^	U		$[dadr] \leftarrow$ $[dadr] \oplus Dn < 0 - 31 > 2,4$
EOD D	1-4-9 D	4	8(9/0)		v	X	0	0	
EOR.B	data8,Dn		8(2/0)		X		-	_	$Dn < 0 - 7 > \leftarrow Dn < 0 - 7 > \oplus date$
EOR.B	data8,dadr	4,6,8	13(2/1)+		X	X	0	0	$[dadr] \leftarrow [dadr] \oplus data8^1$
EOR.W	data16,Dn	4	8(2/0)		X	X	0	0	Dn<0-15>←
EOD III	1 . 10 1 1	4.0.0	10/0/1		3,5	3.5			Dn<0-15>⊕data16
EOR.W	data16,dadr	4,6,8	13(2/1)+		X	X	0	0	$[dadr] \leftarrow [dadr] \oplus data16^{2,3}$
EOR.L	data32,Dn	6	16(3/0)		X	X	0	0	<i>Dn</i> <0−31>←
									$Dn < 0-31 > \oplus data 32$
EOR.L	data32,dadr	6,8,10	22(3/2)+		X	X	0	0	$[dadr] \leftarrow [dadr] \oplus data 32^{2,4}$
EOR.B	sDn,dDn	2	4(1/0)		X	X	0	0	$dDn < 0-7 > \leftarrow$
									$dDn<0-7>\oplus sDn<0-7>$
EOR.W	sDn,dDn	2	4(1/0)		X	X	0	0	$dDn < 0-15 > \leftarrow$
									$dDn < 0-15 > \oplus sDn < 0-15 >$
EOR.L	sDn,dDn	2	8(1/0)		X	X	0	0	$dDn < 0-31 > \leftarrow$
									$dDn < 0-31 > \oplus sDn < 0-31 >$

# 1.6.5. Desplazamientos

			Ciclos	R	egis	tro e	estac	lo	
Nemónico	Operandos	Bytes	reloj	X	N	Z	V	С	Operación Realizada
ASL	dadr	2,4,6	9(1/1)+	X	X	X	X	X	Desplazamiento
									aritmético un bit
									a izquierda, bit 0 se
									pone a 0. El bit 15
									pasa a X y C <sup>2,3</sup>
									15 0 ————————————————————————————————————
ASL.B	count o Dn,Dn	2	6+2n(1/0)+	X	X	X	X	X	Desplazamiento
Hol.b	count o Bn,Bn	_	0   211(1/0)	1	1	1	21	1	aritmético de va-
									rios bit a izquierda, de
									byte. La cantidad la
									determina el contador
									(1-8) o el registro
									(1-63). Entran 0s al
									bit 0 el bit 7 pasa a X
									уС
									31 87 0
ASL.W	count o Dn,Dn	2	6+2n(1/0)+	X	X	X	X	X	Igual que anterior, pe-
									ro con palabra
									31 1615 0
									<u>C</u> + ⊠+
ASL.L	count o Dn,Dn	2	6+2n(1/0)+	X	X	X	X	X	Igual que anterior, pe-
									ro con doble palabra
									31 0
ASR	dadr	2,4,6	9(1/1)+	X	X	X	X	X	Desplazamiento
									aritmético un bit
									a derecha. El bit 15
									queda como estaba
									y pasa al 14. El 0 se
									lleva a X y C 15 0

			Ciclos	R	egis	tro e	estac	lo	
Nemónico	Operandos	Bytes	reloj	X	N	Z	V	С	Operación realizada
ASR.B	count o Dn,Dn	2	6+2n(1/0)+	X	X	X	X	X	Desplazamiento aritmético de varios bit a derecha de byte. El número de bit lo determina un contador (1-8) o un registro (1-63). El bit 7 conserva su valor y se propaga. El bit 0 pasa a C y X 31 87 0
ASR.W	count o Dn,Dn	2	6+2n(1/0)+	X	X	x	х	X	Igual que anterior con palabra 311615 0
ASR.L	count o Dn,Dn	2	6+2n(1/0)+	X	Х	X	Х	X	Igual que anterior con doble palabra  31 0
LSL	dadr	2,4,6	9(1/1)+	X	x	x	0	x	Desplazamiento lógico un bit a izquierda. El bit 0 queda a 0 y el 15 pasa a C y X. Es igual que el ASL, pero V siempre vale 0 <sup>2,3</sup> 15 0
LSL.B	count o Dn,Dn	2	6+2n(1/0)+	X	x	X	0	X	Desplazamiento lógico varios bit a izquierda de byte. El número de bits desplazado lo determina un contador (1-8) o un registro (1-63). Entran 0s por el 0 y el bit 7 pasa a X y C 31 8 7 0

			Ciclos	R	egis	tro e	estac	lo	
Nemónico	Operandos	Bytes	reloj	X	N	Z	V	С	Operación realizada
LSL.W	count o Dn,Dn	2	6+2n(1/0)+	Х	X	X	0	X	Igual que anterior con
									palabra 31 1615 0  O+  N+  O
LSL.L	count o Dn,Dn	2	6+2n(1/0)+	X	X	X	0	X	Igual que anterior con
									doble palabra
									doble palabra  31 0  ———————————————————————————————————
LSR	dadr	2,4,6	9(1/1)+	X	X	X	0	X	Desplazamiento Lógi-
									co un bit a Derecha. El
									bit 15 pasa a valer 0 y
									el valor del 0 pasa a X
									y C 15 0 □ → □ □
1.05.5	. 5 5		0 1 0 (1 (0) 1						
LSR.B	count o Dn,Dn	2	6+2n(1/0)+	X	X	X	0	X	Desplazamiento lógico
									varios bit a derecha
									de byte. El número de bits lo determina un
									contador (1-8) o un re-
									gistro (1-63). Entran
									Os al bit 7 y el bit 0
									pasa a X y C
									31 87 0
LSR.W	count o Dn,Dn	2	6+2n(1/0)+	X	X	X	0	X	Igual que anterior, pe-
									ro con palabra
									311615 0
LSR.L	count o Dn,Dn	2	6+2n(1/0)+	X	X	X	0	X	Igual que anterior, pe-
									ro con doble palabra
									31 0

			Ciclos	R	egis	tro e	estac	lo	
Nemónico	Operandos	Bytes	reloj	X	N	Z	V	С	Operación realizada
ROL	dadr	2,4,6	9(1/1)+		X	X	0	X	Rotación a al Izquier-
									da de un bit. El bit 15
									pasa al 0 y a $C^{2,3}$
									15 0
ROL.B	count o Dn,Dn	2	6+2n(1/0)+	X	X	X	0	X	Rotación varios bit a
ItOL.D	count o Bn,Bn	_	0   211(1/0)	21	1	1		1	izquierda de byte. El
									número de bits rotados
									lo determina un conta-
									dor (1-8) o un registro
									(1-63). El bit 7 pasa al
									bit 0 y a C
									31 87 0
ROL.W	count o Dn,Dn	2	6+2n(1/0)+	X	X	X	0	X	Igual que anterior con
	,		( ) - )				_		palabra
									31 1615 0
ROL.L			6+2n(1/0)+	x	x	x	0	x	Igual que anterior con
ROL.L	count o Dn,Dn	2	0+211(1/0)+	Λ.	Λ	Λ	0	Λ	doble palabra
									31 0
ROR	dadr	2,4,6	9(1/1)+	X	X	X	0	X	Rotación de un bit a
									derecha. El bit 15 se
									carga con el bit 0 que
									pasa también al C 15 0
ROR.B	count o Dn,Dn	2	6+2n(1/0)+	X	X	X	0	X	Rotación de varios bit
									a derecha de byte. El
									número de bits lo de-
									termina un contador
									(1-8) o un registro (1-63) El bit 0 paga bit 7
									63). El bit 0 pasa bit 7 y a C
									$\begin{bmatrix} y & a & C \\ 31 & 8 & 7 & 0 \end{bmatrix}$

			Ciclos	Registro estado				lo	
Nemónico	Operandos	Bytes	reloj	X	N	Z	V	С	Operación realizada
ROR.W	count o Dn,Dn	2	6+2n(1/0)+	Х	X	X	0	Х	Igual que anterior, pe-
									ro con palabra
									311615 0
ROR.L	count o Dn,Dn	2	6+2n(1/0)+	X	X	X	0	X	Igual que anterior, pe-
									ro con doble palabra
									31 0
ROXL	count o Dn,Dn	2	6+2n(1/0)+	X	X	X	0	X	Rotación a izquierda
									de un bit empleando
									extensión. El bit 15
									pasa al X y a C y el
									X al 0 <sup>2,3</sup>
									15 0
ROXL.B	count o Dn,Dn	2	6+2n(1/0)+	X	X	X	0	X	Rotación varios bit a
									izquierda de byte em-
									pleando bit eXtensión.
									El número de bits des-
									plazado lo determina
									un contador (1-8) o un
									registro (1-63). El bit
									X pasa al bit 0 y el bit
									7 pasa a X y a C 31 8 7 0
ROXL.W	count o Dn,Dn	2	6+2n(1/0)+	X	X	X	0	X	Igual que anterior, pe-
									70 con palabra 31 1615 0
ROXL.L	count o Dn,Dn	2	6+2n(1/0)+	X	X	X	0	X	Igual que anterior, pe-
									ro con doble palabra
									31 0

			Ciclos	Registro estado				lo	
Nemónico	Operandos	Bytes	reloj	X	N	Z	V	С	Operación realizada
ROXR	count o Dn,Dn	2	6+2n(1/0)+	X	X	X	0	X	Rotación de un bit a derecha empleando bit de extensión. El bit 15 se carga con el bit X y el bit 0 pasa a X y C, y el bit 15 se carga con X
ROXR.B	count o Dn,Dn	2	6+2n(1/0)+	x	x	x	0	x	Rotación de varios bit a derecha de byte empleando bit de eXtensión. El número de bits lo determina un contador (1-8) o un registro (1-63). El bit 0 pasa al bit X y a C, y el bit 7 se carga con X
ROXR.W	count o Dn,Dn	2	6+2n(1/0)+	х	x	x	0	x	Igual que anterior, pero con palabra  311615 0
ROXR.L	count o Dn,Dn	2	6+2n(1/0)+	X	X	X	0	X	Igual que anterior, pero con doble palabra  31 0

# 1.6.6. Manejo de bits

			Ciclos	R	egis	tro e	estac	lo	
Nemónico	Operandos	Bytes	reloj	X	N	Z	V	С	Operación realizada
BTST	bitl,Dn	4	10(2/0)			X			$Z \leftarrow \overline{Dn < bitl >}$
	Dn,dDn	2	6(1/0)			X			$Z \leftarrow \overline{dDn < Dn>}$
									Consulta el contenido
									de un bit de un regis-
									tro
BTST	bitl,dadr	4,6,8	8(2/0)+			X			$Z \leftarrow [\overline{dadr < bitl >}]$
	Dn,dadr	$^{2,4,6}$	4(1/0)+			X			$Z \leftarrow [\overline{dadr < Dn >}]^1$
									Consulta el contenido
									de un bit de memoria
BSET	bitl,Dn	4	12(2/0)			X			$Z \leftarrow \overline{Dn < bitl >},$
									$Dn < bitl > \leftarrow 1$
	Dn,dDn	2	8(1/0)			X			$Z \leftarrow \overline{dDn < Dn >},$
									$dDn < Dn > \leftarrow 1$
									Consulta el contenido
									de un determinado bit
									de un registro y lo po-
									ne a 1
BSET	bitl,dadr	4,6,8	13(2/1)+			X			$Z \leftarrow [\overline{dadr \langle bitl \rangle}],$
									$[dadr < bitl >] \leftarrow 1$
	Dn,dadr	$^{2,4,6}$	9(1/1)+			X			$Z \leftarrow [\overline{dadr < Dn >}],$
									$[dadr < Dn >] \leftarrow 1^1$
									Consulta el contenido
									de un bit de memoria
									y lo pone a 1
BCLR	bitl,Dn	4	14(2/0)			X			$Z \leftarrow \overline{Dn < bitl >},$
		_	_ , , , , ,						$Dn < bitl > \leftarrow 0$
	Dn,dDn	2	8(1/0)			X			$Z \leftarrow \overline{dDn} < Dn >$
									$dDn < Dn > \leftarrow 0$
									Consulta el contenido de un determinado bit
									de un registro y lo po-
BCLR	bitl,dadr	4,6,8	13(2/1)+			X			ne a 0 $Z \leftarrow [\overline{dadr < bitl >}],$
BCLIC	biti,dadi	4,0,8	13(2/1)+			Λ			$[dadr < bitl >] \leftarrow 0$
	Dn,dadr	$^{2,4,6}$	9(1/1)+			X			$Z \leftarrow [\overline{dadr} < Dn >],$
	211,4441	2, 1,0	(1/1/1			11			$[dadr < Dn>] \leftarrow 0^1$
									Consulta el contenido
									de un bit de memoria
									y lo pone a 0
									7 -0 Pono a 0

			Ciclos	R	egis	tro e	estac	lo	
Nemónico	Operandos	Bytes	reloj	X	N	Z	V	С	Operación realizada
BCHG	bitl,Dn	4	12(2/0)			X			$Z \leftarrow \overline{Dn < bitl >},$
									$Dn < bitl > \leftarrow \overline{Dn < bitl >}$
	Dn,dDn	2	8(1/0)			x			$Z \leftarrow \overline{dDn < Dn >},$
									$dDn < Dn > \leftarrow \overline{dDn < Dn >}$
									Consulta el contenido
									de un bit de un regis-
									tro y lo pone al valor
									contrario
BCHG	bitl,dadr	4,6,8	13(2/1)+			X			$Z \leftarrow [\overline{dadr < bitl >}],$
									$[dadr{<}bitl{>}]{\leftarrow}[\overline{dadr{<}bitl{>}}]$
	Dn,dadr	2,4,6	9(1/1)+			X			$Z \leftarrow [\overline{dadr < Dn>}],$
									$[dadr < Dn >] \leftarrow [\overline{dadr < Dn >}]^1$
									Consulta el contenido
									de un bit de memoria
								y lo pone al valor con-	
									trario

## 1.6.7. Control del programa

			Ciclos	R	egist	tro e	estac	lo		
Nemónico	Operandos	Bytes	reloj	X	N	Z	V	С	Operación realizada	
BRA	label	$^{2,4}$	10(2/0)						$PC \leftarrow label$	
									Salto incondicional	
									corto relativo a PC	
JMP	jadr	2,4,6	4(1/0)+						$PC\leftarrow jadr$	
									Salto incondicional ab-	
									soluto	
BSR	label	$^{2,4}$	10,8(1/0)						$A7 \leftarrow A7 - 4$ ,	
									[A7]←PC	
			10,12(2/0)						$PC \leftarrow label$	
									Salto subrutina corto	
									relativo a PC	
JSR	jadr	2,4,6	14(1/2)+						$A7 \leftarrow A7 - 4$ ,	
									[A7]←PC	
									$PC \leftarrow jadr$	
									Salto subrutina abso-	
									luto	
RTS		2	16(4/0)						$PC \leftarrow [A7],$	
									$A7 \leftarrow A7 + 4$	
									Retorno subrutina	
RTR		2	20(5/0)						$SR < 0-4 > \leftarrow [A7 < 0-4 >],$	
									<i>A</i> 7← <i>A</i> 7+2	
									$PC \leftarrow [A7],$	
									<i>A</i> 7← <i>A</i> 7+4	
									Restaura estado y re-	
									torna subrutina	

			Ciclos	Registro estado			estac	lo	
Nemónico	Operandos	Bytes	reloj	X	N	Z	V	С	Operación realizada
RTE		2	20(5/0)	X	X	X	X	X	$SR \leftarrow [A7],$
									$A7 \leftarrow A7 + 2$
									$PC \leftarrow [A7],$
									$A7 \leftarrow A7 + 4$
									Retorno de excepción
Bcc	label	$_{2,4}$	10,8(1/0)						<i>PC</i> ← <i>label</i> , Si condición
			10,12(2/0)						Salto condicional corto
									relativo a PC
DBcc	Dn,label	4	12,10(2/0),						Si cumple condición
									nada.
			14(3/0)						No cumple condición:
									$Dn < 0 - 15 > \leftarrow Dn < 0 - 15 > -1$
									Si $Dn < 0-15 > = -1$ si-
									guiente instrucción
									$PC \leftarrow label$
									Salto condicional corto
									relativo a PC, con de-
									cremento
CHK	data16,Dn	4	49(6/3),		X	U	U	U	Si <i>Dn</i> <0−15><0∨
			12(2/0)						Dn < 0-15 >> data16
									entonces $PC \leftarrow$ vector
									CHK
	Dn,dDn	2	45(5/3)		X	U	U	U	Si <i>dDn</i> <0−15><0 ∨
			8(1/0)						dDn < 0-15 >> Dn entonces
									$PC \leftarrow \text{vector CHK}$
	sadr,dDn	2,4,6	45(5/3)		X	U	U	U	Si <i>dDn</i> <0−15><0∨
			8(1/0)						dDn < 0-15 >> [sadr]
									entonces $PC \leftarrow$ vector
									СНК
									Comprobación de ran-
									gos
TRAP	vector	2	37(4/3)						$A7 \leftarrow A7 - 4$ ,
									$[A7] \leftarrow PC$ ,
									$A7 \leftarrow A7 - 2$ ,
									$[A7] \leftarrow SR,$
									$PC \leftarrow vector$
									Desvío al S.O.
TRAPV		2	37(5/3)						Si V = 1 TRAP vector
									TRAPV
									Comprobación bit
									overflow

# 1.6.8. Control del procesador

			Ciclos	Registro estado			estac	lo	
Nemónico	Operandos	Bytes	reloj	X	N	Z	V	С	Operación realizada
MOVE	Dn,CCR	2	12(2/0)	X	X	X	X	X	$SR < 0-4 > \leftarrow Dn < 0-4 >$
									Actualiza estado
MOVE	sadr,CCR	2,4,6	12(2/0)+	X	X	X	x	X	$SR < 0-4 > \leftarrow [sadr < 0-4 >]^{2,3}$
MOVE	data8,CCR	4	16(3/0)	X	X	X	X	X	$SR < 0-4 > \leftarrow data8 < 0-4 >$
MOVE	Dn,SR	2	12(2/0)	x	x	x	x	x	$SR \leftarrow Dn < 0-15 >$
									Ejecutable en supervi-
									sor
MOVE	sadr,SR	2,4,6	12(2/0)+	X	X	X	X	X	$SR \leftarrow [sadr]^{2,3}$
									Ejecutable en supervi-
									sor
MOVE	data16,SR	4	16(3/0)	X	X	X	X	X	$SR \leftarrow data16 < 0 - 8 >$
									Ejecutable en supervi-
									sor
MOVE	SR,Dn	2	6(1/0)						$Dn < 0-15 > \leftarrow SR$
MOVE	SR,dadr	2,4,6	9(1/1)+						$[dadr] \leftarrow SR^{2,3}$
ANDI.B	data8,SR	4	20(3/0)	X	X	X	X	X	$SR < 0-7 > \leftarrow SR < 0-7 > \land$
									data8 AND inmediato a
									SR
ANDI.W	data16,SR	4	20(3/0)	X	X	X	X	X	$SR \leftarrow SR \land data16$
									Ejecutable en supervi-
									sor
EORI.B	data8,SR	4	20(3/0)	X	X	X	X	X	$SR < 0-7 > \leftarrow SR < 0-7 > \oplus$
									data8 EOR inmediato a
									SR
EORI.W	data16,SR	4	20(3/0)	X	X	X	X	X	$SR \leftarrow SR \oplus data16$
									Ejecutable en supervi-
OBLD	1		20(2(0)	3.5	3.5	3.7	3.5	3.5	sor
ORI.B	data8,SR	4	20(3/0)	X	X	X	X	X	$SR < 0-7 > \leftarrow SR < 0-7 > \lor$
									data8 OR inmediato a
ODLW	John 16 CD	4	20(2/0)	X	x	x	x	X	$SR$ $SR \leftarrow SR \lor data16$
ORI.W	data16,SR	4	20(3/0)	Λ	Λ.	Λ	^	Λ	Ejecutable en supervi-
NOP		2	4(1/0)						sor No hace nada
RESET		2	132(1/0)						Activa RESET. Ejecu-
TUDGE I			102(1/0)						table en supervisor
STOP	data16	4	8(2/0)	X	X	X	X	X	SR←data16
		_	(-,0)						Bloqueado en espera
									de interrupción. Eje-
									cutable en supervisor
									I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

# Capítulo 2

# Controlador de líneas serie MC68681

El MC68681 es un módulo de entrada/salida perteneciente a la familia M68000 de Motorola. Su función es controlar dos líneas series con capacidad de transmisión y recepción asíncrona, a este tipo de dispositivo se le conoce con el nombre de DUART (Dual Universal Asynchronous Receiver/Transmiter).

El calificativo Universal le viene dado porque admite una gran variedad de formatos de datos y modos de operación. El modo de operación y formato de datos de cada línea se programa independientemente. Además, la MC68681 DUART tiene un mecanismo de interrupciones bastante versátil, ya que puede proporcionar un vector durante el ciclo de reconocimiento de interrupción y puede solicitar interrupción por 8 sucesos distintos enmascarables individualmente.

A pesar de que un dispositivo de estas características puede parecer complejo, las UART's son uno de los controladores de dispositivos más sencillos. Además, hay que tener en cuenta que el dispositivo simulado no realiza ningún tipo de control de errores, ni interbloqueo hardware para el control de flujo de las líneas y no tiene simulado el temporizador programable para la generación de nuevas velocidades de transmisión y recepción.

Por lo tanto, la descripción que se hace en este capítulo es incompleta y se refiere solo a las funciones que realiza la DUART MC68681 simulada que proporciona el simulador BSVC. Así, solo se describen los registros y bits de registros que proporcionan la funcionalidad simulada.

# 2.1. Transmisión asíncrona de caracteres por una línea serie

En el modo de transmisión asíncrono, el envío de un carácter constituye una transferencia elemental. El carácter se codifica en un formato de codificación de caracteres (habitualmente código ASCII) y se incluye en una trama cuyo formato se muestra en la figura 2.1.

Como se puede observar en la figura 2.1, el estado inactivo de la línea es a 1. Cada trama comienza con un bit de inicio (Start), que naturalmente es un 0. A continuación se transmiten los bits de datos que pueden ser desde 5 hasta 8, en la figura se utilizan 8. A continuación se puede incluir un bit de paridad, par o impar. Este bit, que es opcional, sirve para detectar errores en la transmisión y no está disponible en la MC68681 simulada, por lo que se transmitirá sin paridad. Por último, se incluye un número de bits de parada (Stop) a 1 que sirven para que el receptor se recupere antes del inicio de una nueva trama. El número




Figura 2.1: Transferencia de un carácter en modo asíncrono con 8 bits de datos

de bits de parada es variable (desde 0,5 a 2) y en la MC68681 simulada no están disponibles ya que no se necesitan al no haber una línea serie física.

El tiempo de transmisión o recepción de una trama depende de la velocidad a la que se utilice la línea y del número de bits que contenga la trama. Así, una trama como la de la figura que se compone de 12 bits y una velocidad de 9600 bits/seg, tarda en transmitirse 1,25 milisegundos pudiéndose alcanzar una velocidad de transferencia máxima de 800 bytes/seg. La velocidad de transmisión se selecciona de acuerdo a la calidad y longitud del cable y a la norma utilizada, por ejemplo RS-232, RS-422, etc.

#### 2.2. Características de la DUART MC68681

El controlador de líneas serie simulado tiene las siguientes características:

- Dos líneas serie full-duplex (posibilidad de recepción y transmisión simultánea) independientes con formato de recepción/transmisión asíncrono.
- Cada línea se puede conectar a un proceso Unix.
- 18 velocidades distintas para cada transmisor y receptor, desde 50 hasta 38400 baudios.
- Formato de datos programable desde 5 hasta 8 bits por carácter.
- Modo de canal programable:
  - Normal (full-duplex).
  - Eco automático.
- Sistema de interrupciones versátil:
  - Posibilidad de petición de interrupción por 4 condiciones distintas enmascarables individualmente.
  - Proporciona el vector de interrupción almacenado en el registro correspondiente durante el ciclo de reconocimiento de interrupción.

# 2.3. Descripción de los registros

El modo de operación de la DUART se programa a través de sus registros de control. Asimismo, se pueden leer sus registros de estado para conocer el estado de operación de

la unidad. La tabla 2.1 muestra los registros de la DUART junto con su acrónimo de su denominación en inglés, la dirección que tienen asignada en el computador simulado de la práctica y si son específicos de la línea serie A, de la B o son comunes.

Dirección	Registro en lectura	Registro en escritura	Línea
EFFC01	de modo A (MR1A, MR2A)	de modo A (MR1A, MR2A)	A
EFFC03	de estado A (SRA)	de selección de reloj A (CSRA)	A
EFFC05	Sin acceso	de control A (CRA)	A
EFFC07	buffer de recepción A (RBA)	buffer de transmisión A (TBA)	A
EFFC09	Sin implementar	de control auxiliar (ACR)	Ambas
EFFCOB	de estado de interrupción (ISR)	de máscara de interrupción (IMR)	Ambas
EFFCOD	Sin implementar	Sin implementar	Ambas
EFFCOF	Sin implementar	Sin implementar	Ambas
EFFC11	de modo B (MR1B, MR2B)	de modo B (MR1B, MR2B)	В
EFFC13	de estado B (SRB)	de selección de reloj B (CSRB)	В
EFFC15	Sin acceso	de control B (CRB)	В
EFFC17	buffer de recepción B (RBB)	buffer de transmisión B (TBB)	В
EFFC19	del vector de interrupción (IVR)	del vector de interrupción (IVR)	Ambas
EFFC1B	Sin implementar	Sin implementar	Ambas
EFFC1D	Sin implementar	Sin implementar	Ambas
EFFC1F	Sin implementar	Sin implementar	Ambas

Tabla 2.1: Registros de la DUART MC68681

Todos los registros son de 8 bits y el ancho del bus de datos de esta unidad es también de 8 bits. Por lo tanto, se deberán usar instrucciones de tamaño de operando de 8 bits para leer y escribir en estos registros.

Como es habitual en los controladores de periféricos, en muchos casos 2 registros distintos comparten el mismo puerto, de forma que cuando se escribe se accede a un registro y cuando se lee se accede a otro. Además, los 2 registros de modo de cada línea comparten la misma dirección. De forma que, en el primer acceso se direcciona el registro de modo 1 y en el segundo el registro de modo 2. Todos los accesos posteriores direccionarán el registro de modo 2, a menos que se reinicialice el puntero interno que los discrimina. Este puntero se reinicializa al realizar el RESET del sistema o bien ordenando una reinicialización del puntero en el registro de control correspondiente.

A continuación se describen cada uno de los registros de la DUART MC68681 simulada. En muchos casos aparece la notación  $\rm N/A$  que indica que la funcionalidad proporcionada por el bit correspondiente del registro no está disponible en la unidad simulada

	Selección				Bits
N/A	RxIRQ	N/A	N/A	N/A	por carácter
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4 Bit 3	Bit 2	Bit 1 Bit 0
	0 = RxRDY				00 = 5 $01 = 6$
	1 = FFULL				01 = 6
					10 = 7
					11 = 8

## 2.3.1. Registros de modo 1 (MR1A y MR1B)

A través de este registro se le ordena a la DUART el número de bits por carácter de la línea correspondiente y cuando ha de solicitar una interrupción en recepción. En este último caso existen dos posibilidades:

RxRDY (Receiver ReaDY) Se solicita una interrupción cada vez que llega un carácter.

**FFULL** (*Fifo FULL*) Cada línea posee 3 registros de recepción organizados como una pila FIFO (*First-Input-First-Output*), lo que permite recibir 3 caracteres consecutivos. Esta opción supone por lo tanto que se solicite la interrupción cuando la pila se llene, es decir cada 3 caracteres.

#### 2.3.2. Registros de modo 2 (MR2A y MR2B)

Modo de			
la línea	N/A	N/A	N/A
Bit 7 Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
00 = Normal			
01 = Eco			
10 = N/A			
11 = N/A			

A través de este registro se le ordena a la DUART el modo de operación de la línea correspondiente. En el modo eco, la DUART retransmite automáticamente cada carácter que recibe.

#### 2.3.3. Registros de estado (SRA y SRB)

N/A	N/A	N/A	N/A	TxEMT	TXRDY	FFULL	RxRDY
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
				0 = No	0 = No	0 = No	0 = No
				1 = Yes	1 = Yes	1 = Yes	1 = Yes

En este registro se consulta el estado de la línea correspondiente. Los sucesos que registra son:

**TxEMT** (*Transmitter EMpTy*) Si está habilitada la transmisión por la línea correspondiente, se pone a 1 cuando se puede cargar un nuevo carácter en el buffer de transmisión (TBA o TBB) y el carácter anterior se ha terminado de enviar.

**TXRDY** (*Transmitter ReaDY*) Si está habilitada la transmisión por la línea correspondiente, se pone a 1 cuando se puede cargar un nuevo carácter en el buffer de transmisión (TBA o TBB), pero puede que aún no se haya completado el envío del carácter anterior.

FFULL (Fifo FULL) Hay 3 caracteres en la pila FIFO de registros de recepción.

**RxRDY** (*Receiver ReaDY*) Se ha recibido un carácter y está en la pila FIFO de registros de recepción.

#### 2.3.4. Registros de selección de reloj (CSRA y CSRB)

Sele	ección de velocida	d de recepción	Selec	cción de velocidad	de transmisión
	Bit 7 Bit 6 Bit	5 Bit 4		Bit 3 Bit 2 Bit	1 Bit 0
	Conjunto 1	Conjunto 2		Conjunto 1	Conjunto 2
	ACR Bit $7 = 0$	ACR Bit $7 = 1$		ACR Bit $7 = 0$	ACR Bit $7 = 1$
0000	50	75	0000	50	75
0001	110	110	0001	110	110
0010	134.5	134.5	0010	134.5	134.5
0011	200	150	0011	200	150
0100	300	300	0100	300	300
0101	600	600	0101	600	600
0110	1200	1200	0110	1200	1200
0111	1050	2000	0111	1050	2000
1000	2400	2400	1000	2400	2400
1001	4800	4800	1001	4800	4800
1010	7200	1800	1010	7200	1800
1011	9600	9600	1011	9600	9600
1100	38400	19200	1100	38400	19200
1101	N/A	N/A	1101	N/A	N/A
1110	N/A	N/A	1110	N/A	N/A
1111	N/A	N/A	1111	N/A	N/A

Mediante este registro en combinación con el bit 7 del registro auxiliar de control (ACR), se elige la velocidad de transmisión y recepción de la línea correspondiente.

#### 2.3.5. Registros de control (CRA y CRB)

N/A	Misceláneos	Transmisión	Recepción
Bit 7	Bit 6 Bit 5 Bit 4	Bit 3 Bit 2	Bit 1 Bit 0
	000 = Sin efecto	00 = Sin efecto	00 = Sin efecto
	001 = Reinicializar puntero a MR1	01 = Habilitar	01 = Habilitar
	010 = Reinicializar recepción	10 = Inhibir	10 = Inhibir
	011 = Reinicializar transmisión	11 = N/A	11 = N/A
	100 = Reinicializar estado de error		
	101 = N/A		
	110 = N/A		
	111 = N/A		

Mediante este registro de control se habilita o inhibe la transmisión y/o recepción en la línea correspondiente. Además, se puede reinicializar el puntero para poder acceder al registro de modo 1 (MR1A o MR1B), la recepción, la transmisión y los estados de error de la línea correspondiente.

#### 2.3.6. Registros del buffer de recepción (RBA y RBB)

En cada uno de estos puertos hay 3 registros organizados como una pila FIFO, donde se almacenan los caracteres que se reciben por la línea correspondiente. De modo que, si se ha recibido más de un carácter desde la última vez que se leyó, éstos se pueden leer en accesos consecutivos.

#### 2.3.7. Registros del buffer de transmisión (TBA y TBB)

En este registro se escribe el carácter que se va a enviar por la línea correspondiente.

#### 2.3.8. Registro de control auxiliar (ACR)

Selección					
del conjunto					
de velocidades	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Bit 7	Bit 6 Bit 5 Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0 = Conjunto  1					
1 = Conjunto  2					

Este registro sirve para seleccionar uno de los dos conjuntos de velocidades de recepción y transmisión. La velocidad elegida dentro del conjunto se especifica a través de los registros de selección de reloj correspondiente (CSRA o CSRB).

#### 2.3.9. Registro de estado de interrupción (ISR)

		RxRDYB				RxRDYA	
N/A	N/A	FFULLB	TxRDYB	N/A	N/A	FFULLA	TxRDYA
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
		0 = No	0 = No			0 = No	0 = No
		1 = Yes	1 = Yes			1 = Yes	1 = Yes

Este registro proporciona el estado de todas las fuentes posibles de interrupción. Los contenidos de este registro se enmascaran con los contenidos del registro de máscara de interrupción (IMR). De modo que, se activará la petición de interrupción si y solo si existe algún bit de este registro a 1 y el bit correspondiente del registro de máscara de interrupción también está a 1.

Existen dos fuentes posibles de interrupción para cada línea:

RxRDY o FFULL (*Receiver ReaDY o Fifo FULL*) Se colocará a 1 si se ha recibido un carácter o la pila de registros FIFO éste llena, según lo elegido mediante el bit 6 del registro de modo 1 correspondiente (MR1A o MR1B).

**TxRDY** (*Transmiter ReaDY*) Es un duplicado del bit TxRDY del registro de estado correspondiente (SRA o SRB). Por lo tanto, se pondrá a 1 siempre que el registro buffer de transmisión esté vacío.

#### 2.3.10. Registro de máscara de interrupción (IMR)

	RxRDYB			RxRDYA	
N/A	FFULLB	TxRDYB	N/A	FFULLA	TxRDYA
Bit 7 Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3 Bit 2	Bit 1	Bit 0
	0 = Inhibida	0 = Inhibida		0 = Inhibida	0 = Inhibida
	1 = Habilitada	1 = Habilitada		1 = Habilitada	1 = Habilitada

Como se ha dicho, este registro se usa para habilitar o inhibir la petición de interrupción de cada una de las 4 fuentes posibles. En particular, si alguno de los bit TxRDYA y TxRDYB está a 1 se solicitará una interrupción siempre que se esté en condiciones de transmitir un nuevo carácter. Es decir, tras mandar el último carácter de un paquete se deberá colocar a 0. Si no, hasta que no se cargue un nuevo carácter en el registro del buffer de transmisión correspondiente (TBA o TBB) se solicitarán interrupciones de forma ininterrumpida, valga la redundancia.

#### 2.3.11. Registro del vector de interrupción (IVR)

En este registro se almacenará el vector de interrupción que debe proporcionar el controlador MC68681 durante el ciclo de bus de reconocimiento de interrupción. Por lo tanto, la dirección de la rutina de tratamiento se deberá almacenar a partir de la posición de memoria resultante de multiplicar por 4 el contenido de este registro (véase sección 1.5.3).

Tras un reset contiene el vector 0F, que según la tabla 1.5 es el correspondiente a vector de interrupción no inicializado.

# Capítulo 3

# Programa ensamblador 68kasm

El programa que se describe es un ensamblador básico de dos pasadas para los microprocesadores MC68000 y MC68010. Este ensamblador traduce el juego completo de instrucciones de ambos procesadores a la vez que proporciona un juego de directivas para el ensamblador o pseudoinstrucciones. La salida que genera se compone de un fichero con el listado de ensamblaje y un otro que contiene el código objeto en el formato *S-record* de Motorola.

Paul McKee escribió la versión 1 de este programa en 1986, Mark Hollomon la versión 2.0 y Bradford W. Mott la versión 2.1.

## 3.1. Llamada al programa ensamblador

La sintaxis para invocar al programa ensamblador 68kasm es la siguiente:

68kasm [-clna] <fichero fuente>

Options: -c Show full constant expansions for DC directives

- -l Produce listing file (infile.lis)
- -n Produce NO object file (infile.h68)
- -a Produce long word absolute addresses only (infile.h68)

La sintaxis recomendada es:

```
68kasm -1 practica.s
```

Lo que producirá un fichero con el listado de ensamblaje llamado practica.lis y, si no ha habido errores, un fichero con el código objeto llamado practica.h68. Si no ha habido errores el programa mostrará el mensaje siguiente:

68000 Assembler by PGM

No errors detected No warnings generated

Se recomienda utilizar la opción -1 ya que, por un lado permitirá estudiar los posibles errores en el fichero de listado y, además, permitirá al simulador BSVC mostrar el código de programa en la ventana correspondiente. Si no se utiliza esta opción el simulador no mostrará el código ensamblador del programa y no se podrán colocar puntos de ruptura con una simple pulsación del ratón.

## 3.2. Formato del código fuente

La entrada al programa ensamblador es un fichero que contiene instrucciones, pseudoinstrucciones y comentarios. Cada línea puede tener hasta un máximo de 256 caracteres y el programa no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Cada línea de código fuente puede tener los siguientes campos:

ETIQUETA OPERACION OPERANDO,, COMENTARIO

Por ejemplo:

LOOP: MOVE.L (A0)+,(A1)+ \*Ejemplo

Los campos se pueden separar por cualquier combinación de blancos y tabuladores. Sin embargo, no se permite el uso de blancos y tabuladores dentro de un campo, a excepción del campo de comentario y en tiras de caracteres entre comillas.

#### 3.2.1. Campo de etiquetas

El campo de etiquetas se distingue, bien porque comienza en la primera columna o bien porque se termina con una coma, que no forma parte de la etiqueta sino que solo la finaliza. Una etiqueta puede tener cualquier longitud, pero solo se tienen en cuenta los ocho primeros caracteres.

Se recomienda finalizar las etiquetas con dos puntos para mejorar la legibilidad del código.

#### 3.2.2. Campo de operación

Este campo específica la instrucción que se va a ensamblar o la pseudoinstrucción para el ensamblador. Si la operación lo permite, se puede añadir el sufijo que indica el tamaño de la operación (.B, .W, .L o .S) para indicar byte, palabra, palabra larga o desplazamiento corto. Este campo no puede empezar en la primera columna.

#### 3.2.3. Campo de operandos

Los operandos se separan de la operación por espacios o tabuladores. Si la operación tiene más de un operando, éstos se deben separar por comas. Los operandos no pueden contener espacios a menos que se entrecomillen. Además, no se pueden incluir espacios antes o detrás de la coma que separa dos operandos.

#### 3.2.4. Campo de comentario

Un comentario es cualquier combinación de caracteres que esté en la misma línea tras el campo de operandos. Además, una línea que comience por un \* se considera como línea de comentario.

Se recomienda comenzar todos los comentarios con un asterisco para mejorar la legibilidad del código.

#### 3.2.5. Símbolos

Los símbolos aparecen en el código como etiquetas, constantes u operandos. El primer carácter de un símbolo debe de ser una letra o un punto. Los restantes pueden ser: letras, \$, . ó \_. Pueden ser de cualquier longitud aunque solo se distinguen por sus 8 primeros caracteres. Se recuerda que el programa ensamblador no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

#### 3.2.6. Expresiones

Se pueden utilizar expresiones en lugar de números. Una expresión consiste en uno o más operandos (números o símbolos) y operadores de uno o dos operandos. Los cálculos se realizan con 32 bits y no se obtiene ningún resultado en caso de *overflow*. Aunque, la división por cero produce un error.

#### Operandos de expresiones

Un operando de una expresión puede ser un símbolo o una constante de cualquiera de los tipos siguientes:

Números decimales Están constituidos por una secuencia de dígitos decimales.

**Números hexadecimales** Están constituidos por una secuencia de dígitos hexadecimales precedidos por \$.

**Números binarios** Están constituidos por una secuencia de dígitos binarios precedidos por %.

Números octales Están constituidos por una secuencia de dígitos octales precedidos por @.

Constantes ASCII Están constituidas por una tira de caracteres ASCII, hasta un máximo de 4, entrecomilladas por comillas simples ('). Si se quiere introducir una comilla simple en la tira hay que colocar dos consecutivas.

#### Operadores de expresiones

Los operadores se muestran en la tabla 3.1 en orden de precedencia decreciente. Los de igual precedencia se evalúan de izquierda a derecha (a excepción de los del grupo 2).

#### 3.2.7. Especificación de los modos de direccionamiento

La tabla 3.2 detalla como se especifican los modos de direccionamientos en el programa ensamblador.

#### 3.3. Instrucciones de bifurcación

Las instrucciones Bcc, BRA y BSR son las únicas a las que se les puede añadir el sufijo .S. Este sufijo obliga a ensamblar estas instrucciones con direcciones de salto de 1 byte (rango -128..127). Si se usa y la dirección de destino cae fuera de rango se produce un error. Si se añade el sufijo .L, se usa una palabra para la dirección de salto puede estar en el rango

Precedencia	Operador	Descripción
1	()	Paréntesis
2	_	Negación (complementa a dos)
	~	NOT (complementa a uno)
3	<<	Desplaza a la izquierda
		(x< <y bits="" ceros)<="" desplaza="" introducen="" que="" se="" significa="" td="" x="" y=""></y>
	>>	Desplaza a la derecha
		(x>>y significa que x se desplaza y bits y se introducen ceros)
4	&	AND
	!	OR
5	*	Multiplicación
	/	División entera
	\	Módulo
6	+	Suma
	_	Resta

Tabla 3.1: Operadores de expresiones

-32768..32767. Si no se usa ningún sufijo el ensamblador intenta utilizar un salto corto .S, pero si la dirección destino no está en el rango correspondiente o no se conoce tras la primera pasada, utilizará un salto largo .L.

#### 3.4. Pseudoinstrucciones

#### 3.4.1. Set origin ORG

Especifica en qué posiciones de memoria se ubicarán las variables o el código que aparece a continuación. El formato de una línea con esta pseudoinstrucción es:

#### <ETIQUETA> ORG <EXPRESION>

La expresión no debe contener referencias adelantadas ya que su valor se debe conocer durante la primera pasada en la línea donde ORG aparece. La etiqueta es opcional y si se usa, el símbolo adquiere el valor de la dirección <EXPRESION>.

#### 3.4.2. Equate EQU

Se usa para definir símbolos cuyo valor permanece constante. El formato de una línea con esta pseudoinstrucción es:

#### <ETIQUETA> EQU <EXPRESION>

La expresión no debe contener referencias adelantadas ya que su valor se debe conocer durante la primera pasada en la línea donde ORG aparece. La etiqueta es obligatoria ya que se trata del símbolo que se define y adquiere el valor de <EXPRESION>.

Modo	Sintaxis	
Directo a registro de datos	Dn	
Directo a registro de dirección	An	
Absoluto (el tamaño lo elige el ensamblador)	$\langle ex \rangle$	
Relativo a PC	$\langle ex16 \rangle$ (PC)	
Relativo a PC con desplazamiento múltiple	< ex8 > (PC,Xn.s)	
Indirecto a registro	(An)	
Indirecto a registro con postincremento	(An)+	
Indirecto a registro con predecremento	-(An)	
Relativo a registro base	$\langle ex16 \rangle$ (An)	
Relativo a registro base con desplazamiento múltiple	< ex8 > (An,Xn.s)	
Inmediato	# < ex >	
Implícito	SR,USP,PC,VBR,SFC,DFC	

Leyenda: Dn = Registro de datos An = Registro de direcciones (se puede usar SP por A7) Xn = Registro de datos o direcciones usado como índice en los desplazamientos múltiples = Código de tamaño del registro índice .S (.W o .L, .W es la opción por defecto)  $\langle ex8 \rangle =$  Expresión que se calcula a 8 bits, si no se pone se asume 0  $\langle ex16 \rangle$  = Expresión que se calcula a 16 bits, si no se pone se asume 0  $\langle ex \rangle$  = Cualquier expresión SR= Registro de estado PC = Registro contador de programa USP = Registro puntero de pila de usuario SSP = Registro puntero de pila de supervisor **VBR** = Registro base de la tabla de vectores (MC68010) SFC = Registro fuente de código de función (MC68010) DFC = Registro destino de código de función (MC68010)

Tabla 3.2: Especificación de los modos de direccionamiento

#### 3.4.3. Define constant DC

Esta pseudoinstrucción es equivalente a la DATA del estándar IEEE-694. Se usa para almacenar tiras de caracteres y listas de constantes en memoria. El formato de una línea con esta pseudoinstrucción es:

```
<ETIQUETA> DC.<TAMAÑO> <ITEM>,<ITEM>,...
```

Al símbolo de la etiqueta se le asigna la dirección de memoria de comienzo de la lista de datos. El código de <TAMAÑO> especifica si cada <ITEM> tiene el tamaño de 1 byte (.B), 1 palabra (.W) o 1 palabra larga (.L). La opción por defecto es de palabra.

Ejemplo:

TEXTO DC.B 'DC Ejemplo', \$0D, \$0A, 0

Como consecuencia a partir de la dirección de memoria TEXTO se almacenará:

44 43 20 45 6A 65 6D 70 6C 6F 0D 0A 00

#### 3.4.4. Define storage DS

Esta pseudoinstrucción es equivalente a la RES del estándar IEEE-694. Se usa para generar un bloque de bytes, palabras o palabras largas sin inicializar. El formato de una línea con esta pseudoinstrucción es:

<ETIQUETA> DS.<TAMAÑO> <LONGITUD>

#### 3.4.5. Set symbol SET

Es similar a la anterior, pero se usa para símbolos que se pueden redefinir usando otra pseudoinstrucción SET (pero no usando EQU o REG). El formato de una línea con esta pseudoinstrucción es:

<ETIQUETA> SET <EXPRESION>

#### 3.4.6. Define register set REG

Se usa para definir un conjunto de registros que se van a usar en una instrucción MOVEM. El formato de una línea con esta pseudoinstrucción es:

<ETIQUETA> REG <EXPRESION DE REGISTROS>

La expresión de registros es de la forma:

RI/RI/RI...

Por ejemplo:

CONTEXTO REG DO/D3-D7/A1-A5/A6

MOVEM CONTEXTO, - (A7)

equivale a:

MOVEM DO/D3-D7/A1-A5/A6,-(A7)

#### 3.4.7. Define constant block DCB

Se usa para generar un bloque de bytes, palabras o palabras largas que se inicializan al mismo valor. El formato de una línea con esta pseudoinstrucción es:

<ETIQUETA> DCB.<TAMAÑO> <LONGITUD>,<VALOR>,...

#### 3.5. Formato del listado ensamblador

El ensamblador produce un listado del código fuente junto con su código objeto si se le invoca con la opción -1. El formato de una línea de este fichero es:

0000102E 22D8 200 LOOP MOVE.L (A0)+,(A1)+ Sample

La primera columna muestra la dirección de memoria correspondiente. La segunda columna el código de operación correspondiente a la instrucción. La tercera columna la línea correspondiente del fichero de listado. Las columnas posteriores contienen los campos de la línea correspondiente del código fuente.

En caso de que se presente algún error o aviso, éste se muestra en la línea siguiente. Al final del fichero se imprime el número total de errores y avisos.

## 3.6. Ejemplos

En el directorio /usr/local/datsi/bsvc/samples/m68000 existen dos programas ejemplo que se distribuyen con el simulador. Los ficheros fuentes se llaman MatrixMultiply.s y example.s. También se pueden encontrar en ese directorio los listados de ensamblaje correspondientes, cuya extensión es .lis.

# Capítulo 4

# Simulador BSVC

BSVC es una plataforma para la simulación de procesadores, memoria y controladores de periféricos, desarrollada en C++ y Tcl/Tk. BSVC fue desarrollado por Bradford W. Mott en la Universidad del Estado de Carolina del Norte para la realización de prácticas de sistemas de entrada/salida y constituyó su proyecto fin de carrera<sup>1</sup>. Actualmente, BSVC simula el microprocesador MC68000, el controlador de líneas series DUART MC68681 y memoria RAM. Por lo tanto, permite construir computadores virtuales con procesador, memoria y unidades periféricas.

BSVC se compila y ejecuta sobre sistemas operativos Unix, con compilador de C++ gcc 2.7.2 e interfaz gráfico Tcl 7.5 y Tk 4.1. Existe una versión para Windows95, pero no incorpora el simulador de la DUART MC68681.

En este capítulo se detalla la funcionalidad de BSVC necesaria para la realización de la práctica. El manual completo de este simulador se encuentra en el directorio /usr/local/datsi/bsvc/doc/Manual/html/ en formato hipertexto HTML o en /usr/local/datsi/bsvc/doc/Manual/ps en formato PostScript.

# 4.1. Carga de computador virtual

Para ejecutar el simulador simplemente hay que ordenar bsvc. A continuación aparece el interfaz de usuario del simulador que se muestra en la figura 4.1.

Si se pulsa sobre el menú File, aparece una persiana con tres opciones activas:

New Setup Esta opción permite crear un computador virtual.

Open Setup Esta opción permite cargar un computador virtual previamente creado.

Quit Esta opción permite salir del simulador.

Se debe pulsar la opción Open Setup para cargar el computador virtual sobre el que se va a realizar la práctica. Al pulsarla aparece una nueva ventana con un contenido similar a la de la figura 4.2.

El fichero que contiene el computador de la práctica se llama practica.setup y está en /usr/local/datsi/bsvc/samples/m68000. Este computador consta de:

• Un microprocesador MC68000.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Senior design project




Figura 4.1: Ventana inicial del simulador BSVC



Figura 4.2: Ventana de búsqueda de ficheros

- Un módulo de memoria RAM de 32 Kbytes situado a partir de la dirección 0.
- Una DUART MC68681 situada a partir de la dirección EFFC00, conectada a la línea de petición de interrupción de nivel 4 y cuyas dos líneas series están conectadas a dos terminales alfanuméricos que a su vez se simulan con dos ventanas.

Al pulsar dos veces consecutivas sobre él se carga la configuración de dicho computador. La ventana inicial cambia de aspecto y se muestra la ventana de manejo del simulador (figura 4.3).

Además aparecen dos ventanas con las etiquetas MC68681 Línea A y MC68681 Línea B, que están conectados a las líneas correspondientes como si de terminales alfanuméricos se tratase.

Existe la posibilidad de cargar el fichero de configuración del computador (practica.setup) desde la línea de comandos:

bsvc /usr/local/datsi/bsvc/samples/m68000/practica.setup




Figura 4.3: Ventana del simulador

## 4.2. Carga de un programa objeto

Ahora que se dispone de un computador, se puede proceder a cargar un programa en la memoria. Pulsando en la opción File aparece la persiana anterior pero con dos nuevas opciones activas:

Load Program Esta opción permite cargar un programa en la memoria del computador. Al pulsarla aparece una ventana como la de la figura 4.2.

Existen programas ejemplo en /usr/local/datsi/bsvc/samples/m68000, si se desea cargar alguno hay que cargar el programa objeto de extensión .h68. Para familiarizarse cargue example.h68 pulsando dos veces consecutivas sobre él.

Save Setup Esta opción permite salvar un computador virtual.

## 4.3. Menús de la ventana de manejo del simulador

En la parte superior derecha de esta ventana (figura 4.3), existen tres menús:

File Es idéntica a su homónima correspondiente a la ventana inicial y sirve para para cargar, crear y salvar computadores virtuales, así como para cargar programas y salir del simulador.

Edit Sirve para ver y modificar el computador virtual que se ha cargado.

Window Sirve para generar dos nuevas ventanas. Una muestra el listado de ensamblaje del programa cargado, que contiene el código fuente. La otra permite ver y alterar el contenido del mapa de direcciones.

Registers La columna izquierda de esta ventana muestra los registros del microprocesador MC68000. En su parte superior existe un menú etiquetado Registers que despliega dos opciones:

Alter Permite modificar el contenido de un registro. Para ello se selecciona el registro en cuestión y a continuación esta opción. El mismo efecto se consigue pulsando dos veces consecutivas sobre el registro.

Clear All Pone a 0 todos los registros.

Trace La columna de la derecha es una zona de presentación de la traza de ejecución del programa. El menú superior etiquetado Trace permite seleccionar el tipo de información que se muestra y salvar la traza a fichero. Por defecto, se muestra la instrucción donde se ha detenido la ejecución y los posibles errores.

## 4.4. Botones de la ventana de manejo del simulador

En la parte inferior derecha, bajo la ventana de traza existen 4 botones:

Breakpoints Permite ver, añadir y quitar puntos de ruptura introduciendo una dirección de memoria. Sin embargo, para añadir un punto de ruptura basta con pulsar dos veces consecutivas sobre la instrucción correspondiente, la línea de código correspondiente cambiará al color rojo. Del mismo modo, para quitar un punto de ruptura se pulsa dos veces sobre la línea correspondiente. Este simulador únicamente acepta puntos de ruptura de tipo fetch.

Single Step Permite ejecutar el programa instrucción a instrucción.

Run/Stop Permite iniciar o detener la ejecución del programa.

Reset Simula la excepción de Reset del procesador. Como se describe en la sección 1.5.4, supone la inicialización del computador virtual. El puntero de pila de supervisor (A7') se inicializa con el contenido de la palabra larga de la dirección 0, el contador de programa (PC) se inicializa con el contenido de la palabra larga de la dirección 4 y procesador se coloca en modo supervisor con las interrupciones inhibidas (2700 en el registro de estado, SR).

Antes de ejecutar el programa se debe pulsar este botón.

## 4.5. Resultados de la ejecución de un programa

La implementación de la herramienta bsvc original se ha modificado para permitir al usuario que le sea más fácil la depuración de un programa. Las modificaciones realizadas consisten en la generación de tres ficheros adicionales en los que se almacena información de la ejecución de un programa:

• Ficheros puertoa y puertob. Contienen la información que se transmite por las líneas serie A y B respectivamente, aunque los caracteres transmitidos no sean representables en la ventana que representa la línea serie. Estos ficheros se pueden mostrar o editar

con cualquier editor de ficheros binarios o volcar su contenido con el comando od de linux. Por ejemplo la ejecución de od -x puertoa realiza un volcado hexadecimal por la pantalla de todos los caracteres contenidos en el fichero puertoa.

• Fichero traza.log. Contiene información acerca de todas las escrituras que se han realizado en memoria. Puesto que el mapa de memoria y de entrada salida es único, en este fichero también se encontrarán las escrituras en los puertos de la DUART. Para que se genere este fichero, se debe establecer la variable de entorno TRAZA\_BSVC al valor 1. A modo de ejemplo se muestra un posible contenido del fichero:

#### LOG DE LAS ESCRITURAS EN MEMORIA.

Se indica la dirección de la instrucción que genera la escritura, la dirección en la que se escribe y el valor

PC Dirección Dato

0x00008A9C 0x00008FFC 0x00008AA0

0x000004A2 0x00EFFC03 0xCC

0x000004AA 0x00EFFC13 0xCC

0x00008AD8 0x00008FF6 0x0000

0x00008ADE 0x00008FF4 0x0064

La primera columna muestra la dirección que ocupa la instrucción que realiza la escritura. Para conocer de qué instrucción se trata se debe consultar el fichero .lis mediante la opción Program Listing del menú Window de la herramienta.

La segunda columna indica la dirección de memoria sobre la que se ejecuta la escritura.

La tercera columna contiene el valor que se ha escrito en la dirección anterior que puede ser un valor de 8, 16 o 32 bits.

En el ejemplo, la instrucción contenida en la dirección 0x8A9C escribe el valor de 32 bits 0x00008AA0 en la dirección 0x00008FFC. Las instrucciones ubicadas en las posiciones 0x04A2 y 0x04AA escriben en los puertos de E/S de la DUART CSRA y CSRB el valor 0xCC. Las instrucciones almacenadas en 0x8AD8 y 0x8ADE escriben los valores de 16 bits 0 y 0x0064 en las direcciones 0x00008FF6 y 0x00008FF4 respectivamente.

#### 4.6. Errores conocidos

**Problema** Cuando se ejecuta instrucción a instrucción, si se modifica el registro de estado se sigue mostrando el contenido antiguo. (Registers).

**Posible solución** Colocar un punto de ruptura en la instrucción siguiente a la que modifica el registro de estado y pulsar Run.

**Problema** Cuando se carga un programa desde la ventana del simulador (figura 4.3) se debe cargar el fichero con el código objeto cuya extensión .h68. Sin embargo, si se carga desde la ventana de listado no se podrá ejecutar correctamente.

# Capítulo 5

# Enunciado del proyecto: E/S mediante interrupciones

El objetivo del proyecto es que el alumno se familiarice con la realización de operaciones de Entrada/Salida en un periférico mediante interrupciones. El dispositivo elegido es la DUART MC68681 operando ambos puertos serie mediante interrupciones. En el computador del proyecto la DUART está conectada a la **línea de petición de interrupción de nivel 4**.

La estructura del proyecto se muestra en la figura 5.1. Como puede apreciarse se necesitan unos búfferes internos para almacenar los caracteres que se reciben asíncronamente por los puertos serie. Del mismo modo, se necesitan sendos búfferes internos para almacenar los caracteres pendientes de transmitirse por los puertos.

Además, existe una única rutina de tratamiento de las interrupciones de los puertos que será la encargada transferir la información a o desde los mencionados búfferes internos. El proyecto implica la programación de la rutina de tratamiento de las interrupciones (RTI) así como de las siguientes subrutinas que constituyen la interfaz:

INIT: Inicialización de los dispositivos. Preparará los dos puertos serie para recibir y transmitir caracteres y notificar los sucesos mediante la solicitud de interrupciones.

**SCAN:** Lectura de un dispositivo. Devolverá una línea de caracteres que se haya recibido previamente por el puerto correspondiente (A o B).

**PRINT:** Escritura en un dispositivo. Ordenará la escritura de una línea de caracteres por el puerto correspondiente (A o B).

Como ayuda para la implementación y prueba de los búfferes internos que deben manipular las subrutinas anteriores, se propone la realización de las subrutinas auxiliares que se indican a continuación y que facilitan la gestión de los búfferes internos de forma independiente:

LEECAR: Obtención de un carácter de un buffer interno.

ESCCAR: Inserción de un carácter en un buffer interno.

LINEA: Se encarga de buscar si existe una línea completa en un buffer interno.

Las subrutinas SCAN, PRINT y RTI deberán tener un comportamiento **no bloqueante**. Es decir, estas subrutinas se limitarán a almacenar o recuperar la información solicitada de los búfferes internos y no esperarán en ningún caso a que termine la transmisión de los caracteres o a que se reciban nuevos caracteres.

La forma de acceder a los búfferes internos y variables compartidas entre la RTI y SCAN y PRINT debe asegurar la integridad de los datos manejados por las subrutinas, es decir, que ningún carácter es leído dos veces y que no se pierde ninguno. Esto exige realizar un estudio de concurrencia entre la RTI y el resto de subrutinas que se pueden ejecutar de forma concurrente, teniendo en cuenta **qué información** modifica cada subrutina y **en qué momento** lo hace.

Las subrutinas anteriores se depurarán y probarán escribiendo una serie de programas principales que llamen a estas subrutinas con un conjunto de parámetros distintos. Este juego de ensayo debe asegurar el funcionamiento correcto de la RTI y las otras cuatro subrutinas.




Figura 5.1: Estructura del proyecto.

#### Descripción de las Subrutinas

Todas las subrutinas, excepto LEECAR, ESCCAR y LINEA reciben los parámetros en la pila y el valor de retorno, si lo tiene, se devuelve en el registro DO. En la figura 5.1 se muestra la relación entre las subrutinas de la práctica, excluyendo LEECAR, ESCCAR y LINEA que se utilizarán para que SCAN, PRINT y RTI realicen el acceso a los búfferes internos de 2000 bytes

de las líneas serie.

#### LEECAR (Buffer)

#### Parámetros:

- Buffer: 4 bytes. Es un descriptor que indica de qué buffer interno se desea extraer el carácter. Se pasa por valor en el registro D0. Es un parámetro de entrada/salida. Tiene dos bits significativos:
  - Bit 0: Selecciona la línea de transmisión. Un 0 indica que se desea acceder a un buffer asociado a la línea A y un 1 a la línea B.
  - Bit 1: Selecciona el tipo de buffer. Un 0 indica que se desea acceder al buffer de recepción y un 1 al de transmisión.
  - El resto de bits no serán tenidos en cuenta.

#### Resultado:

- **D0:** 4 bytes. Se devuelve un código que indica el resultado de la operación:
  - $\bullet$  **D0** = **0**x**FFFFFFF** si no hay ningún carácter disponible en el buffer interno seleccionado.
  - D0 es un número entre 0 y 255. Indicará el carácter que se ha extraído del buffer interno seleccionado.

#### Descripción:

La rutina LEECAR realiza la extracción de un carácter del buffer interno que se selecciona en el parámetro. Si el buffer interno está vacío, la función devolverá el valor 0xFFFFFFFF y no modificará el buffer. Si el buffer interno contiene caracteres, la función extraerá el primer carácter del buffer almacenándolo en el registro D0 y lo "eliminará", de tal forma que la siguiente llamada a la función no lo vuelva a encontrar. Los posibles valores de los dos bits menos significativos del parámetro de entrada son:

- 0: indica que se desea acceder al buffer interno de recepción de la línea A.
- 1: indica que se desea acceder al buffer interno de recepción de la línea B.
- 2: indica que se desea acceder al buffer interno de transmisión de la línea A.
- 3: indica que se desea acceder al buffer interno de transmisión de la línea B.

Se supondrá que el programa que invoca a esta subrutina no deja ningún valor representativo en los registros del computador salvo el puntero de marco de pila (A6) y en el parámetro D0.

#### ESCCAR (Buffer, Caracter)

#### Parámetros:

- **Buffer:** 4 bytes. Es un descriptor que indica en qué buffer interno se desea insertar un carácter. Se pasa por valor en el registro D0. Es un parámetro de entrada/salida. Tiene dos bits significativos:
  - Bit 0: Selecciona la línea de transmisión. Un 0 indica que se desea acceder a un buffer asociado a la línea A y un 1 a la línea B.
  - Bit 1: Selecciona el tipo de buffer. Un 0 indica que se desea acceder al buffer de recepción y un 1 al de transmisión.
  - El resto de bits no serán tenidos en cuenta.
- Caracter: 1 byte. Es el carácter que se desea añadir al buffer interno como último carácter. Se pasa por valor en los 8 bits menos significativos del registro D1. Es un parámetro de entrada.

#### Resultado:

- D0: 4 bytes. Se devuelve un código que indica el resultado de la operación:
  - D0 = 0xFFFFFFFF si el buffer interno seleccionado está lleno.
  - $\mathbf{D0} = \mathbf{0}$  indicará que el carácter se ha insertado en el buffer interno correctamente.

#### Descripción:

La rutina ESCCAR realiza la inserción de un carácter del buffer interno que se selecciona en el parámetro. Si el buffer interno está lleno, la función devolverá el valor 0xFFFFFFFF y no modificará el buffer. Si el buffer no está lleno, la función insertará el carácter contenido en D1 como último carácter del buffer. Los posibles valores de los dos bits menos significativos de D0 son:

- 0: indica que se desea acceder al buffer interno de recepción de la línea A.
- 1: indica que se desea acceder al buffer interno de recepción de la línea B.
- 2: indica que se desea acceder al buffer interno de transmisión de la línea A.
- 3: indica que se desea acceder al buffer interno de transmisión de la línea B.

Se supondrá que el programa que invoca a esta subrutina no deja ningún valor representativo en los registros del computador salvo el puntero de marco de pila (A6) y en los parámetros D0 y D1.

#### LINEA (Buffer)

#### Parámetros:

- Buffer: 4 bytes. Es un descriptor que indica de qué buffer interno se desea conocer si hay una línea. Se pasa por valor en el registro D0. Es un parámetro de entrada/salida. Tiene dos bits significativos:
  - Bit 0: Selecciona la línea de transmisión. Un 0 indica que se desea acceder a un buffer asociado a la línea A y un 1 a la línea B.
  - Bit 1: Selecciona el tipo de buffer. Un 0 indica que se desea acceder al buffer de recepción y un 1 al de transmisión.
  - El resto de bits no serán tenidos en cuenta.

#### Resultado:

- **D0:** 4 bytes. Se devuelve un código que indica el resultado de la operación:
  - D0 es un número entre 0 y 2000. Indicará el tamaño de la primera línea contenida en el buffer interno descrito por el parámetro.

#### Descripción:

La rutina LINEA cuenta el número de caracteres que componen la primera línea, incluyendo el retorno de carro (carácter ASCII 13), que hay en el buffer interno indicado en el parámetro. Si el buffer interno está vacío o no hay ninguna línea (no existe el carácter ASCII 13), la función devolverá el valor 0. Si el buffer interno contiene caracteres, la función contará los primeros caracteres que conforman la primera línea y almacenará dicha cuenta en el registro D0. Esta subrutina no modifica el buffer interno involucrado. Los posibles valores de los dos bits menos significativos del parámetro de entrada son:

- 0: indica que se desea acceder al buffer interno de recepción de la línea A.
- 1: indica que se desea acceder al buffer interno de recepción de la línea B.
- 2: indica que se desea acceder al buffer interno de transmisión de la línea A.
- 3: indica que se desea acceder al buffer interno de transmisión de la línea B.

Se supondrá que el programa que invoca a esta subrutina no deja ningún valor representativo en los registros del computador salvo el puntero de marco de pila (A6) y en el parámetro D0.

INIT ()

Parámetros:

No tiene.

Resultado:

Los puertos A y B deben quedar preparadas para la **recepción** y **transmisión** de caracteres mediante E/S por interrupciones. Al finalizar la ejecución de la instrucción RTS, el puntero de pila (SP) debe apuntar a la misma dirección a la que apuntaba antes de ejecutar la instrucción BSR. Debido a la particular configuración del emulador, esta subrutina no puede devolver ningún error y, por tanto, no se devuelve ningún valor de retorno. Se supondrá que el programa que invoca a esta subrutina no deja ningún valor representativo en los registros del computador salvo el puntero de marco de pila (A6). Descripción:

La rutina INIT realiza la inicialización de los dos puertos disponibles en la DUART MC68681. Los parámetros de inicialización de esta subrutina son los siguientes:

- 8 bits por carácter para ambos puertos.
- No activar el *eco* en ninguna de los puertos.
- Se debe solicitar una interrupción cada vez que llegue un carácter.
- La velocidad de recepción y transmisión será de 38400 bits/s en ambos puertos.
- Funcionamiento Full Duplex: deben estar habilitadas la recepción y la transmisión simultáneamente.
- Establecer el vector de interrupción 40 (hexadecimal).
- Habilitar las interrupciones de recepción del puerto correspondiente en la máscara de interrupción. Las interrupciones de transmisión sólo se activarán cuando el buffer de transmisión del puerto correspondiente contenga una línea completa según se especifica en la descripción de la subrutina PRINT.
- Actualizar la dirección de la rutina de tratamiento de interrupción en la tabla de vectores de interrupción.
- Inicialización de los búfferes internos de las subrutinas indicadas anteriormente.

Nota: se recuerda que el registro de máscara de interrupción (IMR) de la DUART MC68681 no se puede leer. Si la lógica del programa necesitase conocer su contenido, se podría mantener una copia en memoria de las escrituras sobre dicho registro.

SCAN (Buffer, Descriptor, Tamaño)

#### Parámetros:

- Buffer: 4 bytes. Es el buffer en el que se van a devolver los caracteres que se han leído del dispositivo. Se pasa por dirección. Es un parámetro de salida.
- **Descriptor:** 2 bytes. Es un número entero. Es un parámetro de entrada. Indica el dispositivo sobre el que se desea realizar la operación de lectura:
  - 0 indica que la lectura se realizará del puerto A.
  - 1 indica que la lectura se realizará del puerto B.
  - Cualquier otro valor provocará que la subrutina devuelva un error.

■ Tamaño: 2 bytes. Es un número entero sin signo. Es un parámetro de entrada. Indica el número máximo de caracteres que se deben leer del buffer interno y copiar en el parámetro Buffer.

#### Resultado:

- **D0**: Se devuelve un código que indica el resultado de la operación:

  - **D0 es un número positivo.** Indicará el número de caracteres que se han leído y se han copiado a partir de la posición de memoria indicada por el parámetro **Buffer** (incluyendo el carácter de retorno de carro).

#### Descripción:

La rutina SCAN realiza la lectura de una línea completa de caracteres del puerto correspondiente (A o B) siempre y cuando el tamaño total de la línea, incluyendo el carácter de retorno de carro, sea menor o igual al parámetro Tamaño.

La lectura se deberá realizar de forma **no bloqueante**, es decir, la subrutina se limitará a indagar si en el buffer interno correspondiente hay una línea válida y si su longitud (n), incluyendo el retorno de carro, es menor o igual que Tamaño.

Si es así, la subrutina se limitará a copiar en el parámetro  $\operatorname{Buffer}$  los n primeros caracteres almacenados en el buffer interno correspondiente y "eliminarlos" de dicho buffer interno devolviendo en  $\operatorname{\mathbf{D0}}$  el valor n. La "eliminación" de estos caracteres del buffer no implica la sobreescritura de los mismos, sino que basta con que dichos caracteres no se vuelvan a entregar.

Si no, esta subrutina se limitará a devolver en **D0** el valor 0. Tanto si la primera línea almacenada en el correspondiente buffer interno es mayor que el parámetro **Tamaño**, como si los caracteres almacenados en el correspondiente buffer interno no constituyen una línea.

Además se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- El comportamiento no bloqueante es resultado de gestionar los puertos serie mediante E/S por interrupciones. Para ello la subrutina SCAN dispondrá de sendos bufferes internos de 2000 bytes (a los que tienen acceso dicha subrutina y la rutina de tratamiento de interrupción) que contendrán los caracteres leídos de los puertos y no consumidos por ninguna llamada a SCAN. En particular esta subrutina debe asegurar que ningún carácter es leído dos veces y que no se pierde ninguno (véase la figura 5.1). Los búfferes internos de la subrutina se deberán implementar como búfferes circulares.
- En ningún caso esta subrutina debe esperar a que lleguen nuevos caracteres del dispositivo.
- Se copiarán a lo sumo tantos bytes como indique el parámetro Tamaño.

Esta subrutina deberá dejar el dispositivo preparado para realizar lecturas posteriores y, al igual que la subrutina de inicialización, debe dejar el puntero de pila (SP) apuntando a la misma posición de memoria a la que apuntaba antes de realizar la llamada a subrutina.

Se supondrá que el programa que invoca a esta subrutina habrá reservado espacio suficiente en el buffer que se pasa como parámetro (Buffer) y no deja ningún valor representativo en los registros del computador salvo el puntero de marco de pila (A6).

PRINT (Buffer, Descriptor, Tamaño)

#### Parámetros:

- Buffer: 4 bytes. Es el buffer en el que se pasa el conjunto de caracteres que se desea escribir en el dispositivo. Se pasa por dirección. Es un parámetro de entrada.
- **Descriptor:** 2 bytes. Es un número entero. Es un parámetro de entrada. Indica el dispositivo sobre el que se desea realizar la operación de escritura:
  - 0 indica que la escritura se realizará del puerto A.
  - 1 indica que la escritura se realizará del puerto B.
  - Cualquier otro valor provocará que la subrutina devuelva un error.
- Tamaño: 2 bytes. Es un número entero sin signo. Es un parámetro de entrada. Indica el número de caracteres que se deben leer del parámetro Buffer y añadir al buffer interno.

#### Resultado:

- **D0:** Se devuelve un código que indica el resultado de la operación:

  - **D0 es un número positivo.** Indicará el número de caracteres que se han aceptado para su escritura en el dispositivo.

#### Descripción:

La rutina PRINT realiza la escritura en el correspondiente buffer interno de tantos caracteres como indique el parámetro Tamaño contenidos en el buffer que se pasa como parámetro.

La escritura se deberá realizar de forma **no bloqueante**, es decir, la subrutina finalizará inmediatamente después de copiar los caracteres pasados en el parámetro Buffer al buffer interno.

Adicionalmente, si alguno de los caracteres del buffer que se pasa como parámetro es el retorno de carro (ASCII 13) se activará la transmisión de caracteres para que se transmitan los caracteres del correspondiente buffer interno hasta el último carácter de retorno de carro que se ha copiado en el buffer interno. Debido al comportamiento **no bloqueante** exigido, la subrutina finalizará tras activar la transmisión de caracteres.

Además se deberá tener en cuenta lo siguiente:

• Al igual que en la subrutina SCAN el comportamiento no bloqueante es resultado de gestionar el puerto serie mediante E/S por interrupciones. Esto indica que el MC68681 generará una interrupción cuando alguno de los puertos esté preparado para transmitir y, por tanto, la rutina de tratamiento de interrupción será la encargada de ir transmitiendo los caracteres por el puerto correspondiente (véase la figura 5.1). Para permitir este comportamiento, la subrutina PRINT dispondrá de sendos bufferes internos de 2000 bytes (a los que únicamente tienen acceso dicha subrutina y la rutina de tratamiento de interrupción) que contendrá los caracteres pendientes de ser enviados por los puertos serie. Los búfferes internos de la subrutina se deberán implementar como búfferes circulares.

- Una llamada a PRINT para uno de los puertos se limitará a copiar del parámetro Buffer los datos que se desean escribir al buffer interno correspondiente y "encolarlos" al conjunto de caracteres que están pendientes de transmitirse. En el caso de que los caracteres que se desean transmitir no quepan en su totalidad en el buffer interno, se "encolarán" los que quepan. La transmisión efectiva de los caracteres encolados será activada sólo si existe una línea en el buffer interno, es decir, si se ha encontrado un retorno de carro después de encolar los caracteres que se pasan como parámetro.
- En ningún caso esta subrutina debe esperar a que finalice la transmisión de caracteres del dispositivo.
- La DUART solicitará interrupciones cada vez que el puerto correspondiente esté listo para transmitir si se han activado en el registro de máscara de interrupciones (IMR).

Esta subrutina deberá dejar el dispositivo preparado para realizar escrituras posteriores y, al igual que la subrutina de inicialización, debe dejar el puntero de pila (SP) apuntando a la misma posición de memoria a la que apuntaba antes de realizar la llamada a subrutina.

Se supondrá que el programa que invoca a esta subrutina habrá reservado espacio suficiente en el buffer que se pasa como parámetro (Buffer) y no deja ningún valor representativo en los registros del computador salvo el puntero de marco de pila (A6).

#### RTI

#### Descripción:

La invocación de la rutina de tratamiento de interrupción es el resultado de la ejecución de la secuencia de reconocimiento de interrupciones expuesta en la página 8. Entre otras acciones esta subrutina debe realizar las siguientes acciones:

- Identificación de la fuente de interrupción. Puesto que el MC68681 activa una misma señal de interrupción para las cuatro condiciones posibles, esta subrutina debe identificar cuál de las cuatro posibles condiciones ha generado la solicitud de interrupción.
- Tratamiento de la interrupción. Una vez identificada la fuente, se debe realizar el tratamiento de la interrupción.
  - Si la interrupción es de "recepción" indica que la cola FIFO de recepción del puerto no está vacía (véase la página 38). En este caso se debe añadir el carácter que se recibió por el puerto al buffer interno correspondiente.
  - Si la interrupción es de "transmisión" indica que el puerto serie está preparado para transmitir un carácter. En este caso si quedan caracteres en el buffer interno de transmisión que conforman una línea, se debe transmitir un nuevo carácter por el puerto y "eliminarlo" del buffer interno. Este comportamiento implica que la RTI solo transmite líneas completas.
- Situaciones "especiales". Hay situaciones en las que el tratamiento de la interrupción no se puede asociar al tratamiento general:

- Si la interrupción es de "recepción" y el buffer interno está lleno, no se puede añadir el carácter que se recibe por el puerto, pero se debe leer el carácter del buffer de recepción del MC68681 para desactivar la petición de interrupción. Este carácter no se añade al buffer interno (se "tira").
- Si la interrupción es de "transmisión" y el último carácter que se transmitió por el puerto serie es el retorno de carro, se transmitirá un salto de línea (código ASCII 10).
- Si la interrupción es de "transmisión" y el último carácter que se transmitió fue un salto de línea provocado por la aparición de un retorno de carro en el buffer interno, se debe comprobar si queda una línea completa en dicho buffer. Si no es así, es decir, no hay un conjunto de caracteres finalizados con el carácter 13, se deben deshabilitar las interrupciones de transmisión para el puerto que ha interrumpido en el registro IMR del MC68681. Si no se realizara esta operación el dispositivo no desactivaría la señal de interrupción puesto que sigue estando preparado para transmitir.

Nota: como complemento a la descripción de estas subrutinas, en la sección Ejemplos se proporcionan distintos casos de uso.

## Variables locales y paso de parámetros

El procesador MC68000 no dispone de un registro de propósito específico que realice las tareas de puntero de marco de pila (FP). No obstante, habitualmente se suele utilizar el registro de direcciones A6 para que realice estas funciones. El procesador MC68000 dispone de dos instrucciones que ayudan a la creación y destrucción del marco de pila de una subrutina: LINK y UNLK. Estas instrucciones permiten gestionar fácilmente la creación y destrucción de las variables locales de una subrutina.

El espacio asignado para variables locales se reserva en el marco de pila de la correspondiente rutina. Para construir dicho marco de pila basta con salvaguardar el valor que tuviera el registro que actúa como puntero al marco de pila (A6), crear el nuevo marco de pila y reservar espacio en la pila para las variables locales. Obsérvese que todas estas funciones son realizadas por la instrucción LINK.

Supóngase que una rutina SCAN necesita utilizar dos variables locales de 32 bits  $(i \ y \ j)$ . La estructura de la pila se muestra en la figura 5.2. La reserva de este espacio de variables (8 bytes) se realizará al entrar en la rutina:

```
SCAN: LINK A6, #-8 *Se crea el marco de pila
```

Si en el código posterior de la rutina SCAN se desea cargar en el registro  $\mathbf{D2}$  la variable i y en  $\mathbf{D3}$  la variable j se realiza con el siguiente código ensamblador:

```
SCAN: LINK A6, #-8 *Se crea el marco de pila MOVE.L -8(A6),D2 MOVE.L -4(A6),D3
```

Para deshacer el marco de pila creado a la entrada de la subrutina se deberán realizar las siguientes acciones:

- Se copia el valor del puntero de marco al puntero de pila.
- Se restaura el valor que tuviera el puntero de marco antes de entrar en la subrutina.
- Se retorna a la subrutina llamante.

Las dos primeras acciones son realizadas mediante la instrucción UNLK. Por tanto, el código de salida de una subrutina que utilice marco de pila se muestra a continuación.

```
UNLK A6 *Se destruye el marco de pila RTS
```

### Asignación de etiquetas y de memoria

Los puntos de entrada de las subrutinas deberán ir asociados a las etiquetas INIT, SCAN  ${\bf v}$  PRINT.

El rango de direcciones **0 a la 0x00003FF** se reservarán para ubicar la tabla de vectores de interrupción. El alumno debe ubicar todo el código (datos y variables globales privadas a las subrutinas) a partir de la dirección hexadecimal 0x0000400 hasta la 0x00007FFF. La pila se situará en las **posiciones altas de memoria**.

$\overline{A7}$ (SP)	I_byte_3
	I_byte_2
	I_byte_1
	I_byte_0
	J_byte_3
	J_byte_2
	J_byte_1
	J_byte_0
$\overline{A6}$ (FP)	Antiguo_FP_byte_3
	Antiguo_FP_byte_2
	Antiguo_FP_byte_1
	Antiguo_FP_byte_0
	Dir_Ret_byte_3
	Dir_Ret_byte_2
	Dir_Ret_byte_1
	Dir_Ret_byte_0
	Buffer_byte_3
	Buffer_byte_2
	Buffer_byte_1
	Buffer_byte_0
	Descriptor_byte_1
	Descriptor_byte_0
	Tamaño_byte_1
	Tamaño_byte_0

Figura 5.2: Gestión de variables locales.

# **Ejemplos**

Como aclaración a la especificación de las subrutinas, a continuación se incluye una serie de ejemplos con los argumentos que se pasan a cada una de las subrutinas y direcciones de memoria que se modifican. Este conjunto de casos debe ser utilizado como ejemplo de la especificación a subrutinas, no como los casos de prueba con los que se evaluará la práctica. Puesto que en este procesador el direccionamiento es a nivel de byte, cada una de las direcciones que se muestran en este apartado contendrán un byte.

NOTA: Los números que comienzan con 0x están representados en hexadecimal.

#### **INIT**

#### Caso 1.

A7 = 32000

Resultado:

A7 = 32000

Debe dejar los puertos serie A y B preparados para la recepción y transmisión de caracteres, se habrá habilitado la recepción y transmisión en ambos puertos, se habrá establecido correctamente el vector de interrupción, se habrá actualizado la entrada de la tabla de vectores de interrupción y se habrá inicializado como buffer vacío dos búfferes de 2000 caracteres para cada una de los puertos.

#### **LEECAR**

#### Caso 2.

**D0**= 0

Caracteres recibidos por la línea A y almacenados en el buffer interno

de computadores y mas

Representación ASCII:

0x64, 0x65, 0x20, 0x63, 0x6F, 0x6D, 0x70, 0x75, 0x74, 0x61, 0x64, 0x6F, 0x72, 0x65, 0x73, 0x20

0x79, 0x20, 0x6D, 0x61, 0x73

Resultado:

D0 = 0x64

Caracteres recibidos por la línea A y almacenados en el buffer interno

e computadores y mas

Representación ASCII: 0x65, 0x20, 0x63, 0x6F, 0x6D, 0x70, 0x75,

0x74, 0x61, 0x64, 0x6F, 0x72, 0x65, 0x73, 0x20

0x79, 0x20, 0x6D, 0x61, 0x73

#### Caso 3.

 $\mathbf{D0} = 0 \times 03040503$ 

Caracteres a enviar por la línea B y almacenados en el buffer interno

interrupción

Representación ASCII:

0x69, 0x6E, 0x74, 0x65, 0x72, 0x72, 0x75,

0x70, 0x63, 0x69, 0xF3, 0x6E

#### Resultado:

D0 = 0x69

Caracteres a enviar por la línea B y almacenados

el buffer interno

nterrupción

Representación ASCII:

 $0x6E,\,0x74,\,0x65,\,0x72,\,0x72,\,0x75,$ 

0x70, 0x63, 0x69, 0xF3, 0x6E

Obsérvese que los 30 bits más significativos del parámetro de entrada de D0 se ignoran.

#### Caso 4.

 $\mathbf{D0} = 0 \times 000000003$ 

Caracteres a enviar por la línea B y almacenados en el buffer interno

<vacío>

#### Resultado:

 $\mathbf{D0} = 0 \text{xFFFFFFF}$ 

Caracteres a enviar por la línea B y almacenados

el buffer interno <vacío>

#### **ESCCAR**

#### Caso 5.

$$D0 = 1$$
  $D1 = 0x41$ 

Caracteres recibidos por la línea B y almacenados en el buffer interno

Representación ASCII: 0x43, 0x4F, 0x53

#### Resultado:

$$D0 = 0$$

Caracteres recibidos por la línea B y almacenados en el buffer interno

COSA

COS

Representación ASCII: 0x43, 0x4F, 0x53, 0x41

#### Caso 6.

$$D0 = 2$$
  $D1 = 0x62$ 

Caracteres a enviar por la línea A y almacenados

en el buffer interno Buffer lleno (2000 caracteres)

#### Resultado:

 $\mathbf{D0} = 0 \text{xFFFFFFF}$ 

Caracteres a enviar por la línea A y almacenados en el buffer interno

Buffer lleno (2000 caracteres)

#### LINEA

#### Caso 7.

 $\mathbf{D0} = 0 \times 000000003$ 

Caracteres a enviar por la línea B y almacenados en el buffer interno

<vacío>

Resultado:

**D0**= 0

Caracteres a enviar por la línea B y almacenados el buffer interno

<vacío>

Caso 8.

 $\mathbf{D0} = 1$ 

Caracteres a enviar por la línea A y almacenados en el buffer interno

interno COS

Representación ASCII: 0x43, 0x4F, 0x53

Resultado:

 $\mathbf{D0} = 0$ 

Caracteres a enviar por la línea A y almacenados

en el buffer interno

COS

Representación ASCII: 0x43, 0x4F, 0x53

Caso 9.

 $\mathbf{D0} = 2$ 

Caracteres recibidos por la línea B y almacenados

en el buffer interno COS<retorno\_carro>

Representación ASCII: 0x43, 0x4F, 0x53, 0x0D

Resultado:

D0 = 4

Caracteres recibidos por la

línea B y almacenados en el buffer interno

COS<retorno\_carro>

Representación ASCII: 0x43, 0x4F, 0x53, 0x0D

#### **SCAN**

#### Caso 10.

A7 = 32000 Direcciones de Memoria:

**32000:** 0x00, 0x00, 0x13, 0x88,

**32004:** 0x00, 0x00, **32006:** 0x00, 0x02,

**5000:** ??, ??, ??, ??, ..., ??

Caracteres recibidos por la entrada del

puerto A y almacenados

de computadores <retorno\_carro>

en el buffer interno

Representación ASCII:

0x64, 0x65, 0x20, 0x63, 0x6F, 0x6D, 0x70, 0x75, 0x74, 0x61, 0x64, 0x6F, 0x72, 0x65, 0x73, 0x0D

Resultado:

A7 = 32000

Direcciones de Memoria:

 $\mathbf{D0} = 0$ 

No se han copiado caracteres en el parámetro de SCAN porque no hay espacio suficiente para almacenar una línea. El estado del buffer interno no se altera.

#### Caso 11.

A7 = 32000 Direcciones de Memoria:

**32000:** 0x00, 0x00, 0x13, 0x88,

**32004:** 0x00, 0x01, **32006:** 0x00, 0x22,

**5000:** ??, ??, ??, ??, ..., ??

Caracteres recibidos por la entrada del

puerto B y almacenados en el buffer interno

de computadores <retorno\_carro> y mas

Representación ASCII:

0x64, 0x65, 0x20, 0x63, 0x6F, 0x6D, 0x70, 0x75, 0x74, 0x61, 0x64, 0x6F, 0x72, 0x65, 0x73, 0x0D

0x79, 0x20, 0x6D, 0x61, 0x73

Resultado:

A7 = 32000 Direcciones de Memoria:

 $\mathbf{D0} = 16$   $\mathbf{5000}$ : 0x64, 0x65, 0x20, 0x63, 0x6F, 0x6D, 0x70, 0x75,

**5008:** 0x74, 0x61, 0x64, 0x6F, 0x72, 0x65, 0x73, 0x0D

Caracteres recibidos por la entrada del

puerto B y almacenados en el buffer interno

y mas

Representación ASCII:

0x79, 0x20, 0x6D, 0x61, 0x73

Caso 12.

A7 = 32000 Direcciones de Memoria:

**32000:** 0x00, 0x00, 0x13, 0x88,

**32004:** 0x00, 0x01, **32006:** 0x00, 0x22,

**5000:** ??, ??, ??, ??, ..., ??

Caracteres recibidos por la entrada del puerto B y

almacenados en el buffer interno

de

Representación ASCII:

0x64, 0x65

Resultado:

A7 = 32000

Direcciones de Memoria:

 $\mathbf{D0} = 0$ 

No se han copiado caracteres en el parámetro de SCAN porque no hay una línea completa en el buffer interno. El estado de éste no se altera.

#### PRINT

Caso 13.

A7 = 32000 Direcciones de Memoria:

**32000:** 0x00, 0x00, 0x13, 0x88,

**32004:** 0x00, 0x10, **32006:** 0x00, 0x11,

**5000:** ??, ??, ??, ??, ..., ??

Resultado:

A7 = 32000

 $\mathbf{D0} = 0 \mathbf{x} \mathbf{F} \mathbf{F} \mathbf{F} \mathbf{F} \mathbf{F} \mathbf{F}$ 

#### Caso 14.

A7 = 32000 Direcciones de Memoria:

**32000:** 0x00, 0x00, 0x13, 0x88,

**32004:** 0x00, 0x01, **32006:** 0x00, 0x0D,

**5000:** 0x69, 0x6E, 0x74, 0x65, 0x72, 0x72, 0x75, **5007:** 0x70, 0x63, 0x69, 0xF3, 0x6E, 0x0D

#### Resultado:

A7 = 32000

D0 = 13

Caracteres a enviar por

el puerto B y almacenados en el buffer interno

0x69, 0x6E, 0x74, 0x65, 0x72, 0x72, 0x75, 0x70, 0x63, 0x69, 0xF3, 0x6E, 0x0D

Representación ASCII: interrupción <retorno\_de\_carro>

#### Caso 15.

A7 = 32000 Direcciones de Memoria:

**32000:** 0x00, 0x00, 0x13, 0x88,

**32004:** 0x00, 0x01, **32006:** 0x00, 0x0F,

**5000:** 0x69, 0x6E, 0x74, 0x65, 0x72, 0x72, 0x75,

**5007:** 0x70, 0x63, 0x69, 0xF3, 0x6E, 0x0D, 0x31, 0x32

#### Resultado:

A7 = 32000

D0 = 15

Caracteres a enviar por

el puerto B y almacenados en el buffer interno

0x69, 0x6E, 0x74, 0x65, 0x72, 0x72, 0x75, 0x70 0x63, 0x69, 0xF3, 0x6E, 0x0D, 0x31, 0x32

Representación ASCII: interrupción <retorno\_de\_carro>12

#### Caso 16.

A7 = 32000 Direcciones de Memoria:

**32000:** 0x00, 0x00, 0x13, 0x88,

**32004:** 0x00, 0x00, **32006:** 0x00, 0x02, **5000:** 0x69, 0x6E

Caracteres a enviar por

el puerto A y almacenados

0x70, 0x65

en el buffer interno

Representación ASCII: pe

#### Resultado:

A7 = 32000D0 = 2

Caracteres a enviar por

el puerto A y almacenados

0x70, 0x65, 0x69, 0x6E

en el buffer interno

Representación ASCII: pein

En este caso, al no existir una línea completa en el buffer interno, no se activa la transmisión de caracteres.

#### Caso 17.

A7 = 32000 Direcciones de Memoria:

**32000:** 0x00, 0x00, 0x13, 0x88,

**32004:** 0x00, 0x00, **32006:** 0x00, 0x00,

**5000:** ??, ??, ??, ??, ..., ??

#### Resultado:

A7 = 32000

 $\mathbf{D0} = 0$ 

### Diseño y codificación de casos de prueba

Los ejemplos que se han expuesto anteriormente intentan aclarar la especificación de la práctica, pero para asegurar el correcto funcionamiento de las subrutinas de la práctica es necesario realizar un conjunto de casos de pruebas que cubran el mayor número posible de situaciones que se puedan presentar.

Para mostrar cómo se puede construir un caso de prueba se incluye un programa principal que hace funcionar de forma concurrente las rutinas, SCAN, PRINT y la RTI. Este programa principal tiene un bucle principal, en el que cada iteración primero se queda en un bucle de llamadas a SCAN hasta que se consigue leer del puerto serie A NLIN líneas de caracteres de tamaño menor o igual a TAML. Una vez que se ha finalizado con las lecturas se queda un bucle de llamadas a PRINT hasta que se consigue transmitir por la línea B todos los caracteres leídos en bloques de tamaño TAMB. Cuando ha finalizado el envío de todos los caracteres leídos se salta al inicio del bucle principal, de tal forma que se repite indefinidamente.

Además de lo anterior hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

- La variable BUFFER se utiliza para almacenar todos los caracteres que se van a leer de la línea A. En la primera lectura se pasará como parámetro la dirección de comienzo de esta variable y en las sucesivas lecturas se pasará la dirección de comienzo incrementada en el número de caracteres que se han leído (variable CONTC).
- La variable CONTL contiene el número total de líneas que quedan por leer. De esta forma se realizarán iteraciones en el bucle hasta que esta variable alcance el valor 0, puesto que se decrementa en una unidad por cada iteración.
- Las constantes DESA y DESB contienen los descriptores de lectura y escritura que se pasarán como parámetros a SCAN y PRINT respectivamente.
- El programa comienza invocando a la rutina INIT y estableciendo los manejadores de las excepciones que se pueden producir. Estos manejadores se limitan a parar la ejecución del programa.
- A continuación se realiza la iteración del bucle tal y como se ha indicado en el comienzo de esta sección.
- Se comprueba si quedan líneas por leer. Si no es así se salta al comienzo del bucle (etiqueta OTRAL).
- Una vez que se ha finalizado con el bloque de lecturas, se ejecuta el bloque de escrituras que consiste en escribir todos los caracteres leídos en el bloque anterior en bloques de TAME caracteres.
- En cada iteración del bucle se resta el número de caracteres que la rutina PRINT ha aceptado para la transmisión. Si no se ha escrito todo el bloque se repite la llamada a PRINT con el conjunto de caracteres que no se ha transmitido.
- El caso especial se trata al final del bucle. Esta situación consiste en que el número de caracteres que quedan por transmitir sea menor que el tamaño de la iteración. En este caso se carga el número de caracteres que quedan por transmitir en TAME y se salta a la etiqueta ESPE.

A continuación se muestra el programa de prueba:

```
BUFFER: DS.B
               2100 * Buffer para lectura y escritura de caracteres
                     * Contador de líneas
CONTL: DC.W
               0
             0
CONTC: DC.W
                     * Contador de caracteres
DIRLEC: DC.L 0 * Dirección de lectura para SCAN
DIRESC: DC.L 0 * Dirección de escritura para PRINT
TAME:
       DC.W 0
                     * Tamaño de escritura para print
DESA:
       EQU
               0
                     * Descriptor línea A
DESB:
       EQU
               1
                     * Descriptor línea B
NLIN:
       EQU
               10
                     * Número de líneas a leer
TAML:
       EQU
               30
                     * Tamaño de línea para SCAN
TAMB:
       EQU
               5
                     * Tamaño de bloque para PRINT
INICIO: * Manejadores de excepciones
       MOVE.L
                #BUS_ERROR,8 * Bus error handler
       MOVE.L
                #ADDRESS_ER,12 * Address error handler
       MOVE.L #ILLEGAL_IN,16 * Illegal instruction handler
       MOVE.L
                #PRIV_VIOLT,32 * Privilege violation handler
       BSR
                INIT
       MOVE.W
                #$2000,SR
                               * Permite interrupciones
BUCPR: MOVE.W
                #0,CONTC
                               * Inicializa contador de caracteres
       MOVE.W
                #NLIN, CONTL
                               * Inicializa contador de Líneas
       MOVE.L
               #BUFFER, DIRLEC * Dirección de lectura = comienzo del buffer
OTRAL: MOVE.W #TAML,-(A7) * Tamaño máximo de la línea
                #DESA,-(A7)
       MOVE.W
                               * Puerto A
       MOVE.L
                DIRLEC,-(A7)
                               * Dirección de lectura
ESPL:
       BSR
                SCAN
       CMP.L
                #0,D0
       BEQ
                ESPL
                               * Si no se ha leído una línea se intenta de nuevo
       ADD.L
                #8,A7
                               * Restablece la pila
                DO, DIRLEC
       ADD.L
                              * Calcula la nueva dirección de lectura
                               * Actualiza el número de caracteres leídos
       ADD.W
                DO,CONTC
       SUB.W
                #1,CONTL
                              * Actualiza el número de líneas leídas. Si no
       BNE
                               * se han leído todas las líneas se vuelve a leer
                OTRAL
                #BUFFER, DIRLEC * Dirección de lectura = comienzo del buffer
       MOVE.L
OTRAE: MOVE.W
                #TAMB, TAME
                              * Tamaño de escritura = Tamaño de bloque
                TAME, -(A7)
ESPE:
       MOVE.W
                               * Tamaño de escritura
       MOVE.W
               #DESB,-(A7)
                               * Puerto B
       MOVE.L DIRLEC,-(A7)
                               * Dirección de lectura
       BSR
                PRINT
       ADD.L
                #8.A7
                               * Restablece la pila
                               * Calcula la nueva dirección del buffer
       ADD.L
                DO, DIRLEC
       SUB.W
                DO,CONTC
                               * Actualiza el contador de caracteres
       BEQ
                SALIR
                              * Si no quedan caracteres se acaba
       SUB.W
                DO, TAME
                              * Actualiza el tamaño de escritura
       BNE
                ESPE
                              * Si no se ha escrito todo el bloque se insiste
                #TAMB, CONTC
                             * Si el nº de caracteres que quedan es menor que el
       CMP.W
                               * tamaño establecido se transmite ese número
```

BHI OTRAE \* Siguiente bloque

MOVE.W CONTC, TAME

BRA ESPE \* Siguiente bloque

SALIR: BRA BUCPR

FIN: BREAK

BUS\_ERROR:

BREAK \* Bus error handler

NOP

ADDRESS\_ER:

BREAK \* Address error handler

NOP

ILLEGAL\_IN:

BREAK \* Illegal instruction handler

NOP

PRIV\_VIOLT:

BREAK \* Privilege violation handler

NOP

# NORMAS DE PRESENTACIÓN

Se recomienda a los alumnos que consulten periódicamente la página Web del proyecto, en la que se publicarán noticias relacionadas con este proyecto:

http://www.datsi.fi.upm.es/docencia/Arquitectura\_09/Proyecto\_E\_S

La evaluación del proyecto se realizará en tres partes: pruebas de funcionamiento, memoria y examen. Para compensar el proyecto (obtener una nota mayor o igual que 2) se deberá superar un conjunto de pruebas que se indican en los párrafos siguientes y obtener la calificación de apto en la memoria y el examen. Todas las correcciones del proyecto que se citan en los párrafos siguientes se realizarán a las 21:00 en los días lectivos, salvo las excepciones que se indican expresamente.

#### CONVOCATORIA DE JUNIO

El plazo de entrega del proyecto terminará el día 10 de mayo de 2019 a las 21:00. En este momento se realizará una corrección para todos los grupos que lo hayan entregado y no se les haya corregido. A partir del 13 de mayo el sistema de entrega se configurará de tal forma que permita entregar únicamente la memoria. Dicha memoria se podrá entregar hasta el 20 de mayo a las 21:00 en formato electrónico exclusivamente.

Para facilitar a los alumnos la planificación de su trabajo se establece **un hito** evaluable en el plazo de ejecución del proyecto que se indica a continuación. La consecución de este hito no será obligatoria para aprobar, pero sí lo será para la obtención de la máxima calificación en la ejecución y memoria del proyecto. El sistema de corrección se configurará de tal forma que se evaluarán todas las pruebas y no solo las pruebas involucradas en el hito. De esta forma si el alumno consigue alcanzar el objetivo del hito antes del plazo puede seguir avanzando en la realización del proyecto.

Hito: Supondrá el 15 % de la calificación final del proyecto. Para alcanzarlo hay que superar todas las pruebas relacionadas con las subrutinas LEECAR, ESCCAR y LINEA. El plazo final para alcanzarlo será el 12 de abril a las 21:00. En este momento se realizará una corrección para todos los grupos que hayan entregado que servirá para la evaluación del hito. El 15 de marzo se realizará una corrección a las 21:00 para todos los grupos que hayan entregado y desde el 18 de marzo hasta el 11 de abril se realizarán correcciones todos los días a las 21:00, de las que el alumno podrá elegir cinco. Las correcciones no consumidas para la consecución de este hito no serán acumulables para la evaluación final y se perderán.

En la "Semana de actividades complementarias" se realizarán correcciones, pero no se proporcionará soporte del sistema de corrección al no ser una semana lectiva.

Si el alumno satisface el hito en alguna de las correcciones anteriores, se tomará el hito como alcanzado, independientemente de que no se satisfaga en las correcciones siguientes.

Independientemente de que el alumno haya alcanzado o no el hito anterior, podrá alcanzar los objetivos del proyecto utilizando a lo sumo **cinco correcciones** automáticas (en las fechas que el alumno estime conveniente) desde el **23 de abril** hasta el **9 de mayo**. Para solicitar una corrección basta con realizar correctamente la entrega del proyecto y la corrección se llevará a cabo todos los días lectivos a las 21:00. En este plazo se evaluarán todas las pruebas del proyecto y supondrá el 85 % de la calificación.

Para compensar el proyecto, es decir, obtener una calificación mayor o igual que 2, será necesario superar las pruebas asociadas al hito y todas las pruebas que involucren un solo puerto

(puerto A o B) en las que se reciban o transmitan menos de 2100 caracteres. Los alumnos que cumplan esta condición podrán presentarse al examen del proyecto.

El examen del proyecto se realizará el día 17 de mayo en el horario de evaluación según la planificación que se publique en la página Web de la asignatura.

#### CONVOCATORIA DE JULIO

Puesto que en esta convocatoria no se consideran días lectivos, se considerarán como lectivos los días laborables. El plazo de entrega del proyecto terminará el día **28 de junio de 2019 a las 21:00**. En este momento se realizará una corrección del proyecto para todos los grupos que la hayan entregado y no se les haya corregido. El 1 de julio se configurará el sistema de entrega de tal forma que permita entregar únicamente la memoria del proyecto. Dicha memoria se podrá entregar hasta el **8 de julio a las 21:00** en formato electrónico.

Desde el 14 de junio hasta el 27 de junio se realizarán correcciones a las 21:00 para todos los alumnos que hayan realizado la entrega del proyecto correctamente. De estas correcciones, el alumno podrá disponer de **tres correcciones** (en las fechas que el alumno estime conveniente). Para solicitar una corrección basta con realizar correctamente la entrega del proyecto.

Para la evaluación del proyecto se tendrán en cuenta la calificación obtenida en el hito de la convocatoria ordinaria. La calificación obtenida en esta convocatoria ponderará el 85 % en la nota del proyecto (ejecución y memoria). Si el alumno compensa la ejecución en esta convocatoria, compensará la ejecución del proyecto, siguiendo el mismo criterio que en la convocatoria de Junio, independientemente de la calificación obtenida en el hito.

Si el alumno ha suspendido el examen del proyecto y no desea realizar ninguna mejora ni en el código ni en la memoria entregados, no es necesario que vuelva a realizar ninguna entrega y se tendrá en cuenta la última entrega realizada en la convocatoria de junio.

El examen del proyecto se realizará el mismo día que el examen final de la asignatura (4 de julio) según la planificación que se publique en la página Web de la asignatura.

## TUTORÍAS DEL PROYECTO

Las posibles preguntas relacionadas con la práctica se atenderán personalmente o por correo electrónico. Las consultas por correo electrónico se deberán dirigir a la dirección **pr\_ent\_sal@datsi.fi.upm.es**. En la tabla que aparece a continuación se muestra el horario de atención personal a los alumnos para cuestiones relacionadas con esta práctica en periodo lectivo. Se recomienda a los alumnos que fuera de dicho periodo (mes de julio), establezcan una cita con el profesor al que desean consultar mediante correo electrónico. No se atenderá ninguna duda fuera de este horario.

# ENTREGA DE LA PRÁCTICA

La entrega se compone de:

1. Una **memoria**, en formato DINA4, en la que deberán figurar claramente el nombre y

	Dir. Email	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Santiago Rodríguez D. 4107	srodri@fi.upm.es	10:30–13	10:30–13	15–16		
Antonio Pérez D. 4108	aperez@fi.upm.es		15–17	11:30– 13:30	15–17	

Tabla 5.1: Horario de tutorías.

apellidos de los autores de la práctica. Dicha memoria deberá contener los siguientes puntos:

- Diagrama de flujo o pseudocódigo y comentario de los algoritmos utilizados.
- Listado comentado de las subrutinas en ensamblador.
- Descripción del juego de ensayo (conjunto de casos de prueba) que el alumno haya diseñado y utilizado para probar el correcto funcionamiento de la práctica.
- Observaciones finales y comentarios personales de esta práctica, estimando asimismo el tiempo empleado en su realización.

Esta memoria se entregará exclusivamente en formato electrónico según se indica en el siguiente apartado.

- 2. La entrega de los ficheros que contienen la práctica. Será obligatorio entregar los siguientes ficheros:
  - autores: Es un fichero ASCII que deberá contener los apellidos, nombre, número de matrícula y DNI de los autores de la práctica. La práctica se realizará individualmente o en grupos de dos personas. Cada línea de este fichero contendrá los datos de uno de los autores de la práctica, de acuerdo al siguiente formato:

#### Nº Matrícula; DNI; apellido apellido, nombre; dir. correo electrónico

El número de matrícula que se debe indicar en el fichero es el que **asigna la secretaría de la Facultad** (por ejemplo 990999) y no el que se utiliza como identificador para abrir cuentas en el Centro de Cálculo (por ejemplo a990999). Este fichero solo se entrega cuando se registra el grupo.

- es\_int.s: Contendrá todas las subrutinas que componen el proyecto. Además, este
  fichero deberá incluir un programa principal que se haya utilizado para la depuración de la práctica. Este programa principal se utilizará para indagar sobre posibles
  errores que se puedan producir.
- memoria.pdf: Es un fichero PDF que deberá contener la memoria de la práctica.
   Este fichero solo se entregará al final del plazo de entrega de cada convocatoria.

IMPORTANTE: Se recomienda al alumno que antes de realizar una entrega de la práctica ensamble el fichero es\_int.s, se asegure de que no generan ningún error y ejecute la práctica con sus propios casos de prueba.

#### FORMA DE ENTREGA DE LOS FICHEROS

#### Sistema de entrega en batman.

Se utilizará un programa de entrega denominado "ent68000". Para ejecutar este programa se deberá teclear, desde el intérprete de comandos de "batman", la palabra "ent68000". Dicho programa, permite entregar los ficheros indicados anteriormente, así como consultar los resultados de la ejecución de un conjunto de tests de pruebas utilizados por el corrector.

Al entrar en el programa, éste pide la identificación del usuario. Tomaremos como identificación de usuario el número de matrícula de uno de los integrantes del grupo. El programa mostrará el mensaje:

#### Introduzca su identificador (Num. matricula): 990999

El usuario deberá introducir el número de matrícula de uno de los integrantes del grupo (p.e. 990999).

Si es la primera vez que el usuario entra en el sistema de entrega, el programa le invitará a que introduzca una palabra clave ("password") mostrando el siguiente mensaje:

Se va a establecer password.

Password:

El usuario deberá introducir una palabra clave (no se mostrará en pantalla). Para confirmar que no se ha producido ningún error al introducir el "password" se vuelve a pedir:

#### Repita el password tecleado anteriormente:

Si se ha producido algún error se reintentará establecer el password de nuevo.

Después de mostrar este mensaje el programa termina. Si el comando se ha ejecutado con éxito se mostrarán los datos que ha registrado el sistema de cada uno de los integrantes del grupo de prácticas. Seguidamente aparecerá el siguiente mensaje:

# SE HAN DADO DE ALTA LOS SIGUIENTES ALUMNOS: 990999 123433342 PEREZ PEREZ JESUS

Se ha asignado password al usuario A990999.

- NO LO OLVIDE
- NO LO APUNTE
- NO LO DIVULGUE

suponiendo que el grupo de prácticas esté compuesto por un único alumno (Jesús Pérez Pérez con DNI n.º 123433342 y número de matrícula 990999) y la información que aparece en el fichero **autores** es:

990999; 123433342; PEREZ PEREZ JESUS

Si dicho alumno no aparece en las listas en poder del departamento o no ha introducido correctamente alguno de los datos, se mostrará un mensaje de error. A continuación se mostrará el siguiente menú:

#### **OPCIONES:**

- 1. Mandar Ficheros.
- 2. Consultar Resultados.
- 3. Cancelar Entregas.
- 4. Bloquear la Entrega.
- 5. Ayuda !!!!
- 6. Noticias.
- 7. Fichero Adicional.
- q Abandonar.

>>>>

A continuación se explica cada una de las opciones del menú.

#### MANDAR FICHEROS

Esta opción permite mandar los ficheros de una práctica, que deberán estar en el directorio de trabajo del usuario. Si el comando se ejecuta correctamente se mostrarán los siguientes mensajes:

#### MANDANDO EL FICHERO es\_int.s ...OK.

Si alguno de los ficheros no se encuentra, el programa lo comunicará al usuario. Por ejemplo:

MANDANDO EL FICHERO es\_int.s  $\dots$ 

No se puede abrir el fichero es\_int.s

Entrega abortada.

El servidor de entregas intenta asegurar que cada uno de los ficheros tiene el formato correcto. En nuestro caso esto se traduce en que el fichero se va a poder ensamblar cuando se realice la corrección. Si el comando de ensamblado no ha finalizado con éxito se mostrará un mensaje:

# EL FICHERO es\_int.s NO TIENE EL FORMATO CORRECTO ENTREGA NO REALIZADA

En este caso el alumno deberá comprobar que se puede ensamblar correctamente el fichero y comprobar que contiene todas y cada una de las etiquetas que es obligatorio que aparezcan en dicho fichero.

En el caso de que se genere un error en la entrega de los ficheros, el programa de entrega termina la ejecución del programa y se muestra el "prompt" del sistema operativo. Si se desea realizar una nueva entrega se volverá a teclear el comando.

La realización de una **entrega anula todas las entregas anteriores** pendientes de corrección. Si dicha entrega es **errónea**, también se anula esta entrega.

#### CANCELAR ENTREGAS

Esta opción permite cancelar todas las entregas realizadas desde la última corrección. El grupo de prácticas será eliminado de la lista de proyectos pendientes de corregir. Si se han realizado varias entregas se cancelarán todas las entregas.

#### CONSULTAR RESULTADOS

Esta opción permite consultar los resultados de la corrección de la entrega de una proyecto. El programa pide el nombre de fichero en el que se copiarán los resultados de la ejecución del conjunto de *tests* de pruebas que componen el corrector. El programa pedirá un nombre de fichero donde escribir los datos generados. Se mostrará el siguiente mensaje:

La salida será redirigida a un fichero. Nombre del fichero (ENTER para salida por pantalla) ?? result.txt

En este caso se grabarán los resultados de las pruebas en el fichero **result.txt**. Si como respuesta al mensaje se teclea ENTER, los resultados serán mostrados por pantalla. El nombre del fichero que se proporciona al programa (**result.txt**) no debe existir en el disco.

Esta opción se incluye para permitir la corrección automática de los proyectos. El alumno no debe utilizar este programa para depurar su práctica. Debe ser el propio alumno el que construya su conjunto de pruebas que le permita comprobar que la práctica funciona correctamente. Esta es la razón por la que los casos de prueba utilizados para la corrección de la práctica no se ponen a disposición del alumnado.

#### BLOQUEO DE LA ENTREGA

Si el usuario se compromete a no entregar más veces el proyecto, puede bloquear la entrega para mayor seguridad. Si se ejecuta esta opción no se podrá volver a realizar una nueva entrega de los ficheros asociados a la práctica. Si el comando se ejecuta satisfactoriamente se mostrará el mensaje:

#### ENTREGA BLOQUEADA.

#### **AYUDA**

Esta opción mostrará en pantalla una breve descripción de cada una de las opciones del programa de entrega. No significa que se vaya a proporcionar ayuda para la realización de la práctica.

#### **NOTICIAS**

Esta opción es puramente informativa. Permite notificar al alumno modificaciones en la especificación de la práctica o, en general, noticias de interés de la asignatura asociada a la práctica. El programa pide el nombre de fichero en el que se copiarán las noticias.

La salida será redirigida a un fichero. Nombre del fichero (ENTER para salida por pantalla) ?? noticias.txt En este caso se grabará la información relativa a la asignatura en el fichero **noticias.txt**. Si como respuesta al mensaje se teclea ENTER, la información será mostrada por pantalla.

#### FICHERO ADICIONAL

Esta opción recupera un fichero binario que es complementario al fichero de consultas. Es un fichero comprimido en formato ZIP que contiene el log de las escrituras en memoria de las pruebas que han fallado. Estas trazas permiten conocer qué dato se escribe en una posición de memoria y desde qué instrucción. Su formato se compone de tres columnas de números hexadecimales:

- Dirección de memoria que ocupa la instrucción que ha provocado la escritura. Para identificar dicha instrucción debe acceder al fichero del programa con extensión .lis.
- Dirección de memoria en la que se ha escrito el dato.
- Datos que se ha escrito en la dirección anterior. Dependiendo del número de dígitos hexadecimales que aparezcan en esta columna el dato sera 1 byte (dos dígitos), una palabra (cuatro dígitos) o una doble palabra (ocho dígitos).

El formato de estos ficheros es el mismo que el del fichero traza.log y está descrito en el capítulo 4.

#### **ABANDONAR**

Termina la ejecución del programa de entrega. Si se realiza con éxito se mostrará el mensaje:

#### Cerrando la conexion

y a continuación aparecerá el "prompt" del sistema operativo.

NOTA: NO SE CORREGIRÁ NINGÚN PROYECTO QUE NO SE ATENGA A ESTAS NORMAS Y SE CONSIDERARÁ POR LO TANTO COMO NO PRESENTADO.

# PROCEDIMIENTO DE ENTREGA VÍA WEB

Se ha desarrollado una aplicación Web que permite realizar las mismas operaciones que la aplicación descrita en el apartado anterior. La URL en la que se encuentra es

http://www.datsi.fi.upm.es/Practicas

# Apéndice A

# Instalación del entorno de la práctica en un computador con sistema operativo Linux

El entorno de la práctica compuesto por el ensamblador 68kasm y el emulador bsvc, se puede instalar en un computador personal con un sistema operativo Linux.

Además del sistema operativo Linux se debe tener instalado el sistema de ventanas X y el entorno Tcl/Tk.

#### A.1. Instalación en Linux

La versión que se proporciona se ha probado en algunas distribuciones de Linux, por lo que se recomienda intentar esta instalación antes de compilar los fuentes de la distribución. El entorno se ha compilado para ser instalado en el directorio /usr/local.

#### A.1.1. Obtención del entorno

La distribución de versiones compiladas para plataformas Linux se realiza conectándose al URL http://www.datsi.fi.upm.es/docencia/Arquitectura\_09/Proyecto\_E\_S/

#### A.1.2. Instalación del paquete

Se puede instalar siguiendo los pasos siguientes:

- Obtenga el fichero con la distribución de bsvc para Linux ya compilada:
- http://www.datsi.fi.upm.es/docencia/Arquitectura\_09/Proyecto\_E\_S/bsvc-2.1+\_Estatica.tar.gz y cópiela en un directorio temporal (/tmp).
  - Instálelo utilizando la utilidad tar como administrador de sistema, para ello sitúese en la raíz del sistema de ficheros:

cd /
umask 22
sudo tar zxvf /tmp/bsvc-2.1+\_Estatica.tar.gz

Asegúrese de que el directorio /usr/local/bsvc/bin está en la variable PATH. Si no es así, no podrá ejecutar el simulador. Si utiliza el intérprete de comandos bash, se debe incorporar este directorio a dicha variable añadiendo la siguiente línea al final del fichero .profile o .bashrc de la raíz de la cuenta desde la que se desee ejecutar bsvc:

export PATH=\$PATH:/usr/local/bsvc/bin

Abra una nueva sesión y ejecute los comandos bsvc y 68kasm. Si no funciona, compruebe que los ejecutables están instalados en el directorio /usr/local/bsvc/bin y que tienen permisos de ejecución. Además debe tener instaladas las versiones correctas de TCL y TK. Si no las tiene correctamente instaladas, al ejecutar el programa bsvc aparece el error:

```
/usr/local/bsvc/bin/bsvc: 7: exec: wish: not found
```

Instálelas correctamente y el problema desaparecerá. En la sección de Anuncios de la página del proyecto puede encontrar soluciones a los problemas más habituales.

Si no se notifica ningún error, el entorno de prácticas queda instalado. Los programas ejecutables, la documentación y los ejemplos se encuentran en /usr/local/bsvc.

Si se produce algún error en la instalación o no puede ejecutar el programa siga las indicaciones de la sección A.2 o conéctese a la Facultad y realice la práctica en batman según se indica en la sección A.3.

# A.2. Compilación de bsvc en Linux

En esta sección se describe el procedimiento para instalar el entorno a partir de los ficheros fuente. Para compilar los fuentes se necesita el compilador de C++ gcc 2.7.2 o superior y para ejecutarlo tcl 7.5 y tk 4.1. El procedimiento que se describe se ha verificado con la versión de gcc 2.7.2.1 y se ejecuta correctamente con tcl 7.6 y tk 4.2.

#### A.2.1. Obtención del entorno

Siga lo indicado en la sección A.1.1 pero, en este caso, el fichero se llama bsvc-2.1-src.tar.gz.

#### A.2.2. Instalación del paquete

Se puede instalar siguiendo los pasos siguientes:

- Entre en el computador Linux como administrador (root).
- Si tiene el fichero bsvc-2.1-src.tar.gz en un disquete con formato MS-DOS insértelo y cópielo en un directorio de trabajo (por ejemplo /tmp). Para ello, ya que el sistema de ficheros MS-DOS habrá acortado el nombre, teclee:

• Sitúese en el directorio de trabajo y descomprima el fichero:

Sitúese en el directorio que se acaba de crear (bsvc-2.1):

En este directorio existe un fichero llamado Unix.doc, donde se describe el procedimiento de compilación, instalación y comprobación del entorno.

El procedimiento de instalación es sencillo y lo único a tener en cuenta es que, si bien el directorio de instalación (INSTALL\_DIR) puede ser cualquiera, debe estar en el path para que bsvc se ejecute correctamente.

#### A.3. Conexión remota a batman

Si no ha conseguido instalar el simulador en su computador personal, puede conectarse al computador batman del centro de cálculo de la Facultad y ejecutar el simulador de forma remota. Para poder ejecutarlo debe instalarse un servidor X y un cliente ssh en su computador que ejecuta Windows 7 o Windows XP:

- Se puede obtener el servidor X de libre distribución Xming desde http://sourceforge.net/projects/xming/ Instálelo siguiendo las instrucciones del proceso de instalación.
- Se puede obtener el cliente ssh putty desde http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/ Esta aplicación no necesita instalación, pero debe asegurarse de que en la pestaña de configuración de la conexión SSH/X11 debe estar marcada la opción Enable X11 forwarding.
- Para conectarse a batman arranque el servidor Xming y a continuación conéctese a batman utilizando putty.

# Apéndice B

# Depuración de fallos que se manifiesten como excepciones en el procesador MC68000

Una de las funciones del sistema operativo es capturar las excepciones que se producen debido al mal funcionamiento de los programas. Cuando se desarrolla código para un computador sin sistema operativo ("computador desnudo") estas excepciones no se manejan a menos que lo haga el propio programa.

Las excepciones más frecuentes se pueden producir con un procesador de la familia M68000 cuando se desarrolla código para un computador desnudo son:

Bus error: se produce cuando se direcciona fuera del rango de la memoria física disponible.

Address error: se produce cuando se utiliza una dirección impar para acceder a una palabra o doble palabra (error de alineamiento).

Illegal instruction: se produce cuando se intenta ejecutar un código de instrucción inexistente. Si el programa se ha ensamblado correctamente se suele producir cuando se pretende ejecutar datos.

**Privilege violation:** se produce cuando se intenta ejecutar en modo usuario una instrucción privilegiada.

Una buena práctica consiste en instalar manejadores para estas excepciones. El programa de la figura B.1 instala estos manejadores y genera una excepción de error de dirección.

El manejador de instrucción ilegal se ha instalado también en las entradas de la tabla de vectores (véase la figura 1.5) correspondientes a las instrucciones para los coprocesadores, ya que el computador simulado carece de ellos.

Los manejadores se limitan a una instrucción BREAK que detiene el procesador simulado y una instrucción NOP cuyo propósito es servir de separador. De esta forma si se produce cualquiera de las excepciones manejadas se detiene el simulador y el PC señalará a la instrucción siguiente a BREAK del manejador correspondiente.

	ORG	\$0	
	DC.L	\$8000	Stack pointer value after a reset
	DC.L	START	Program counter value after a reset
	ORG	\$2000	Start at location 2000 Hex
START	MOVE.L	#BUS_ERROR,8	Install bus error handler
	MOVE.L	#ADDRESS_ER,12	Install address error handler
	MOVE.L	#ILLEGAL_IN,16	Install illegal instruction handler
	MOVE.L	#PRIV_VIOLT,32	Install privilege violation handler
	MOVE.L	#ILLEGAL_IN,40	Install illegal instruction handler
	MOVE.L	#ILLEGAL_IN,44	Install illegal instruction handler
	LEA	EVEN, AO	
	ADDQ.L	· ·	
	CLR.W	(AO)	Generate an address error exception
	ORG	\$3000	
EVEN	DS.W	1	Reserve one word for even
BUS_ERR	OR: BRE	AK	Bus error handler
	NOP		
ADDRESS	_ER: BRE		Address error handler
NOP			
ILLEGAL	_IN: BRE		Illegal instruction handler
	NOP		
PRIV_VI	OLT: BRE		Privilege violation handler
	NOP	1	

Figura B.1: Programa con código para el manejo de excepciones

# B.1. Identificación la instrucción que provocó la excepción

En el programa anterior resulta muy fácil identificar la instrucción que provocó la excepción. Sin embargo en un programa más complejo esto no resulta tan obvio. La solución es bastante fácil: basta con indagar en el marco de pila que creó la secuencia de procesamiento de la excepción.

El formato del marco de pila para todas las excepciones excepto los errores de bus y dirección se muestra en la figura B.2.

En este marco de pila se almacena el PC que apuntará a la instrucción que provocó la excepción. Si se tratase de una interrupción el PC apuntaría a la siguiente instrucción. El porqué de esta diferencia es clara, el procesador espera a que se complete la instrucción para reconocer una interrupción, sin embargo si se trata de una excepción no se puede proceder a la ejecución de la instrucción. El caso más claro es quizás el de una instrucción ilegal, es obvio que el procesador no puede ejecutarla.

Figura B.2: Marco de pila de procesamiento de excepción

El formato del marco de pila para las excepciones de errores de bus y dirección se muestra en la figura B.3.




Figura B.3: Marco de pila de procesamiento de las excepciones de bus y address error

En este marco de pila se almacena mucha más información para identificar claramente cuando se produjo la excepción. Téngase en cuenta que la ejecución de una instrucción puede suponer varios accesos a memoria. Así se salva el PC y el SR como en el caso anterior pero además el contenido del registro de instrucción, la dirección que provocó la excepción y una palabra adicional donde se indica, entre otras cosas, si el ciclo de bus era de lectura o escritura.

Desafortunadamente, el simulador falla y el campo correspondiente a la dirección que provocó la excepción siempre está a cero. En cualquier caso, la información restante es suficiente para identificar el problema.

# B.2. Ejemplo

Para ilustrar el procedimiento utilizaremos el programa de la figura B.1.

Si ejecutamos dicho programa obtendremos los datos en la ventana de manejo del simulador que se muestran en la figura B.4.

La zona de traza nos muestra un mensaje diciendo que la ejecución del programa se ha detenido al alcanzar una instrucción BREAK. Si se echa un vistazo a la ventana de listado de programa (figura B.5), se observa que el PC apunta a la instrucción siguiente de la instrucción BREAK del manejador de la excepción de error de dirección (ADDRESS\_ER).

Lo que ha ocurrido es que se ha producido una excepción de error de dirección, se ha ejecutado el manejador correspondiente y se ha alcanzado la instrucción BREAK que contiene dicho manejador.

Para obtener información de dónde se ha producido dicha excepción, se puede indagar en el




Figura B.4: Ventana del simulador

correspondiente marco de pila. En la ventana de manejo del simulador se muestra el contenido del puntero de pila de supervisor A7°. Por lo tanto, se puede mostrar el correspondiente marco de pila mediante la ventana de listado de posiciones de memoria. El resultado se refleja en la figura B.6.

El contenido de la posición apuntada por A7' = 007ff2 y las 14 siguientes posiciones de memoria se corresponden con el marco de pila de procesamiento de la excepción de error de dirección que se muestra en la figura B.3.

Additional word (00 09): El bit 5 a 1 indica que se abortó un ciclo de lectura, si estuviese a 0 se trataría de un ciclo de escritura.

Access address (00 00 00 00): Un fallo en el simulador provoca que sea siempre cero.

Instruction register (42 50): Contiene el código de operación de la instrucción que provocó la excepción (CLR.W (AO))

Status register (27 04): Indica que se encontraba en modo supervisor, con las interrupciones inhibidas y el flag Z a 1.

Program counter (00 00 20 3a): Apunta a la instrucción que provocó la excepción más dos, ya que el contador de programa se incrementa durante la ejecución de instrucciones.

Estos datos son más que suficientes para identificar la instrucción que provocó la excepción y a partir de aquí identificar el fallo del programa.

Por último, nótese que el hecho de que la dirección accedida esté siempre a cero no impide determinarla, puesto que se conoce el contenido de los registros. En este caso es obvio




Figura B.5: Ventana de listado del programa




Figura B.6: Contenido del marco de pila para la excepción Address Error

determinar que esa dirección es 3001 pero en otros casos con un modo de direccionamiento más complejo se necesitará trabajo extra.