# Aula 08 Estrutura do disco

DISCIPLINA: SISTEMAS OPERACIONAIS II

PROFESSOR: JHEYMESSON APOLINÁRIO CAVALCANTI

### 1. Introdução

Unidades de disco estão presentes na grande maioria dos computadores pessoais e servidores;

Uma unidade de disco permite o armazenamento persistente (não-volátil) de grandes volumes de dados com baixo custo e tempos de acesso razoáveis;

Por essas razões, elas são intensivamente utilizados em computadores para o armazenamento de arquivos do sistema operacional, das aplicações e dos dados dos usuários;


Os discos rígidos também são frequentemente usados como área de armazenamento de páginas em sistemas de paginação em disco (swapping e paging).

Ainda fornecem grande parte do armazenamento secundário em sistemas de computação modernos;

São constituídos por estruturas como:


- Pratos;
- Cabeçote de leitura;
- Braço;
- etc.






#### Pratos:

- Cada prato de disco tem uma forma circular e chata;
- Os diâmetros comuns de prato variam de 4,6 a 13,3 cm;
- As duas superfícies dos pratos são cobertas por um material magnético;
- As informações são armazenadas nas formas de 0's e 1's sendo registradas magneticamente nos pratos.





Um **cabeçote** de **leitura-gravação** se posiciona acima da superfície de cada prato, realizando a leitura e a gravação de arquivos;

A gravação e a leitura dos dados são feitas através de minúsculos eletroímãs, presentes no cabeçote;


Os eletroímãs modificam (ou "sentem") as orientação dos dipolos magnéticos (óxido de ferro) presentes na superfície do disco, realizando a **escrita** ou a **gravação**.

Os cabeçotes são fixados a um braço de disco;

O braço de disco move todos os cabeçotes como uma unidade, por meio de atração-repulsão magnética.

Obs: Antigamente o movimento era realizado por motores:

- Problemas de precisão;
- Problemas em relação ao espaço.





A superfície de um prato é dividida logicamente em trilhas circulares;

As trilhas circulares são divididas em setores;

O conjunto de trilhas em uma certa posição do braço compõe um **cilindro**;

A capacidade de armazenamento dos drives de disco comuns é medida em gigabytes.





Quando o disco está em uso, o motor do drive o gira em alta velocidade;


#### Obs:

Não há contato físico entre o disco e o cabeçote.

Os drives comuns giram a valores de RPM entre 5600 e 15000;

A velocidade do disco é dividida em duas partes:

- Taxa de transferência (Comumente MB/s);
- Tempo de posicionamento ou acesso randômico (Comumente ms):
  - Tempo de busca;
  - Latência rotacional.




Um disco pode ser removível, permitindo que diferentes discos sejam montados (HDs externos, CDs, DVDs, Blu-Rays, etc.);

Um drive de disco se conecta ao computador por barramentos de E/S:

- ATA;
- SATA;
- USB;
- Etc.

Normalmente as operações de E/S são feitas com mapeamento da memória.





Link: Como o HD funciona

É uma memória não-volátil utilizada como drive de disco rígido;

Apresentam as mesmas características dos discos rígidos tradicionais, porém:

- Não apresentam partes móveis (são mais confiáveis);
- Não apresentam tempo de busca ou latência (são mais rápidos);

São mais caros por GB;

Por conta disso, normalmente apresentam menor capacidade de armazenamento;

Podem substituir os discos rígidos tradicionais;

Podem ser utilizados juntamente com os discos rígidos tradicionais (mantendo metadados do sistema de arquivo que requerem alto desempenho, ou sendo utilizado como uma nova camada de cache).

#### Obs:

 Como os SSDs podem ser muito mais rápidos do que os drives de discos magnéticos, a interface de barramentos padrão podem impor um limite importante ao throughput;

Por conta disso, alguns SSDs são projetados para se conectarem diretamente com o barramento do sistema (Ex: barramento PCI).





Link: Como o SSD funciona



Link: <u>HD x SSD</u>

Uma das primeiras mídias de armazenamento secundário;

Mantém grandes quantidades de dados;

"Relativamente" permanentes.






Tempo de acesso relativamente lento (Ex: O acesso randômico das fitas magnéticas é aproximadamente mil vezes mais lento que o do disco magnético);

Hoje, são mais utilizadas para backup e armazenamento de informações pouco usadas;

Não são muito úteis para armazenamento secundário em computadores pessoais.



Uma fita é mantida em uma bobina, podendo ser enrolada ou reenrolada ao passar por um cabeçote de leitura-gravação;


#### A movimentação até o local correto em uma fita pode levar minutos;

Uma vez na posição correta, os drives de fita podem gravar dados em velocidades comparáveis às dos drives de disco;

A capacidade das fitas atuais excede vários terabytes;

As fitas e seus drives são, em geral, categorizados pela largura (Ex: 4, 8 e 19 mm).





## 4. Estrutura Lógica do Disco


Os drives de disco magnético modernos são considerados como grandes arrays unidimensionais (vetores) de blocos lógicos;

O bloco lógico é a menor unidade de transferência (normalmente 512 bytes);

O array unidimensional de blocos lógicos é mapeado para os setores do disco sequencialmente;

O setor 0 é o primeiro setor na primeira trilha no cilindro mais externo;

O mapeamento prossegue em ordem através dessa trilha, depois através do resto das trilhas nesse cilindro e, então, através do resto dos cilindros, do mais externo ao mais interno.



### 4. Estrutura Lógica do Disco

Mídias que utilizam a velocidade linear constante (CLV - constant linear velocity):

- A densidade de bits por trilha é uniforme. Quanto mais distante uma trilha estiver do centro do disco, maior seu tamanho e, portanto, mais setores ela pode conter;
- Conforme nos movimentamos de zonas mais externas para zonas mais internas, o número de setores por trilha diminui;
- O drive aumenta sua velocidade de rotação conforme o cabeçote se movimenta das trilhas mais externas para as mais internas, de modo a manter a mesma taxa de dados movimentando-se sob o cabeçote;
- Esse método é usado em drives de CD-ROM e DVD-ROM.

### 4. Estrutura Lógica do Disco

Mídias que utilizam a velocidade angular constante (CAV — constant angular velocity):

- Alternativamente, a velocidade de rotação do disco pode permanecer constante;
- Nesse caso, a densidade de bits diminui nas trilhas internas para as trilhas externas, de modo a manter a taxa de dados constante;
- Esse método é usado em discos rígidos.