




MANUAL DE INSTALAÇÃO

1º PASSO

Baixar o aplicativo Tebão i-System no seu celular.

2º PASSO

Ligar o fio positivo e negativo.



3º PASSO

Ligar a Central V1 ou V3 no sistema da suspensão.



4º PASSO

Entrar em configuração e clicar em "Sincronizar", quando aparecer "Conectado com Sucesso!" Apertar o botão ao lado da Central Bluetooth e clicar em: Continuar no App.



5° PASSO

Quando encontrado o sistema Bluetooth no celular, retire o plug da central V1 ou V3 e Conecte novamente e em seguida segure por 5 segundos o botão "Pulse" no celular.

6º PASSO

Para sincronização o controle de mão, retire novamente o Plug da Central V1 ou V3 e conecte novamente pressionando por 5 segundos o botão "calibrar" do controle de mão.