

Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών

2^η Εργαστηριακή Άσκηση

Παναγιώτης Ντάγκας el18018

Βικέντιος Βιτάλης el18803

Ζήτημα 2.1

Assembly Code:

```
.include "m16def.inc"
start:
    ser r24
                            ;Αρχικοποίηση της PORTB
    out DDRB,r24
                            ;Θέτουμε την Β ως έξοδο
    clr r24
    out DDRC, r24
                            ;θέτουμε την C ως είσοδο
    in r25,PINC
                            ;Διαβάζουμε την είσοδο
    mov r26, r25
    com r25
    andi r25,0x01
                           ;Στο LSB του r25 κρατάμε την μεταβλητή Α'
    mov r24, r26
                            ;Στο LSB του r24 κρατάμε την μεταβλητή B
    andi r24,0x02
    lsr r24
                            ;Αποθήκευση του Α'Β στον καταχωρητή r25
    and r25, r24
    com r24
                            ;Στο LSB του r24 κρατάμε την μεταβλητή Β'
    andi r24,0x01
    mov r23, r26
                            ;Στο LSB του r23 κρατάμε την μεταβλητή C
    andi r23,0x04
    lsr r23
    lsr r23
                            ; Αποθηκεύουμε το B'C στον καταχωρητή r24
    and r24, r23
    mov r23, r26
                            ;Στο LSB του r23 κρατάμε την μεταβλητή D
    andi r23,0x08
    1sr r23
    1sr r23
    1sr r23
                            ;Αποθηκεύουμε το B'CD στον καταχωρητή r24
    and r24, r23
                            ;Αποθηκεύουμε το A'B+B'CD στον καταχωρητή r25
    or r25,r24
    com r25
    andi r25,0x01
                            ;Αποθηκεύουμε το F0 res στο LSB του καταχωρητή r25
    mov r22, r25
    mov r25, r26
    andi r25,0x01
                            ;Στο LSB του r25 κρατάμε την μεταβλητή A
    mov r24, r26
    andi r24,0x04
                            ;Στο LSB του r24 κρατάμε την μεταβλητή C
    lsr r24
    lsr r24
    and r25, r24
                            ; Αποθηκεύουμε το AC στον καταχωρητή r25
```

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΡΟΗ Υ : Υπολογιστικά Συστήματα

```
mov r24, r26
    andi r24,0x02
                          ;Στο LSB του r24 κρατάμε τη μεταβλητή B
    lsr r24
    mov r23, r26
    andi r23,0x08
                          ;Στο LSB του r23 κρατάμε τη μεταβλητή D
    lsr r23
    1sr r23
    1sr r23
                           ; Αποθηκεύουμε το B+D στον r24
    or r24,r23
                            ; Αποθηκεύουμε το (AC)(B+D) στον r25
    and r25, r24
    1s1 r25
                           ;Κρατάμε το F1 στο δεύτερο LSB του r25
    or r25,r22
                            ;000000F1F0:Στον r25 το FO στο LSB και F1 στο 2° LSB
    out PORTB, r25
                            ;Εμφανίζουμε τα αποτελέσματα στην έξοδο
                            ;Επανεκκίνηση του προγράμματος
    rjmp start
Οι εντολές lsr/lsl αποτελούν λογικές ολισθήσεις δεξιά/αριστερά αντίστοιχα.
C Code:
#include <avr/io.h>
char F0, F1, x, A, B, C, D; //Ορίζουμε τις 8bit μεταβλητές που χρησιμοποιούμε
int main(void)
{
       DDRB = 0xFF; //Ορίζουμε την portB ως έξοδο
       DDRC = 0x00; //Ορίζουμε την portC ως είσοδο
    while (1)
              x = PINC; //Για κάθε μεταβλητή char που ορίσαμε, κρατάμε στο LSB
της, την αντίστοιχη μεταβλητή της εισόδου, κάνοντας κάθε φορά τις απαραίτητες
ολισθήσεις για να φτάσει στο LSB
              A = x \& 0x01;
              B = (x \& 0x02) >> 1;
              C = (x \& 0x04) >> 2;
              D = (x \& 0x08) >> 3;
              F0 = \sim((\simA&B) | (\simB&C&D)) & 0x01; //Kpatáµε το αποτέλεσµα της
//F0 = (A'B + B'CD)' στο LSB της μεταβλητής F0
              F1 = (A&C)&(B|D) & 0x01; //Kpatáμε το αποτέλεσμα της
//F1 = (AC)(B+D) στο LSB της μεταβλητής F1
              F1 = (F1 << 1)|F0; //Kρατάμε το αποτέλεσμα της F1 στο 2ο LSB της
//μεταβλητής F1
              PORTB = F1; //Εμφανίζουμε το αποτέλεσμα στην έξοδο
    }
}
```

Ζήτημα 2.2

```
.include "m16def.inc"
.org 0x0
                            ;Ορίζουμε το σημείο εκκίνησης του προγράμματος
rjmp start
.org 0x4
                            ;Θέση μνήμης ρουτίνας εξυπηρέτησης
rimp ISR1
                            ;Για τη διακοπή ΙΝΤ1 θα γίνει άλμα στην ετικέτα
                            ;ISR1
start:
       ldi r21, LOW(RAMEND)
                             ;Κύριο πρόγραμμα
       out SPL, r21
                             ;Θέτουμε δείκτη στοίβας στην RAM
       ldi r21, HIGH(RAMEND)
      out SPH, r21
                            ;Μετρητής για διακοπές
       clr r20
       ldi r24, (1 << ISC11) | (1 << ISC10)</pre>
      out MCUCR, r24
                            ;Διακοπή ΙΝΤ1 όταν το σήμα έχει ανερχόμενη ακμή
       ldi r24, (1 << INT1)</pre>
      out GICR, r24
                            ; ΙΝΤ1 να προκαλεί διακοπές. Οι υπόλοιπες αγνοούνται
       sei
                            ;Ενεργοποίηση διακοπών
       clr r26
                            ;0 r26 αρχικοποιείται στην τιμή 00000000
      out DDRA, r26
                            ;Αρχικοποίηση της PORTA ως έξοδο (του βασικού
                            ;μετρητή)
       ser r26
      out DDRC, r26
                            ; Αρχικοποίηση της PORTC ως έξοδο(μετρητής εξόδου)
       clr r26
       out PORTC, r26
loop:
       out PORTC, r26
                            ;Δείξε την τιμή του μετρητή r26 στη θύρα εξόδου LED
       ldi r24, low(100)
                             ;Φόρτωσε τον r25:r24 με το 100
       ldi r25, high(100)
       ;rcall wait msec
                            ;Καλείται η ρουτίνα χρονοκαθυστέρησης 1msec
       inc r26
                            ; Αύξησε τον βασικό μετρητή r26 κατά 1
       rjmp loop
                            ; Επανέλαβε
ISR1:
                            ;Εδώ κάνει άλμα η ρουτίνα εξυπηρέτησης ΙΝΤ1
        in r23, PINA
        andi r23, 0xC0
                            ;Απομονώνουμε τα ΡΑ7 & ΡΑ6 (0xC0=192 δεκαδικό)
                            ;Αν ΡΑ7 != 1 ή ΡΑ6 != 1 δεν κάνει τίποτα
        cpi r23, 0xC0
        brne return
        inc r20
                            ;Αύξησε τον μετρητή r20 κατά 1
        out PORTB, r20
                            ;Εμφάνιση αποτελέσματος στην έξοδο PORTB
return:
                            ;Επαναφορά του PC στο σημείο πριν της διακοπής
        reti
```

Ζήτημα 2.3

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
unsigned char x, y, counter, dips; //Ορίζουμε τις 8bit μεταβλητές
                                    //Ρουτίνα εξυπηρέτησης για την ΙΝΤ0
ISR (INT0 vect) {
       dips = 0x00;
                                    //Πλήθος διακοπτών που είναι ΟΝ
                                    //Η μεταβλητή x αποθηκεύει την είσοδο PINA
       x = PINA & 0x04;
       //και απομονώνεται το PA2
                                    //Η μεταβλητή y αποθηκεύει την είσοδο PINB
       V = PINB;
       while (y!=0) {
              counter += y & 0 \times 01; // \Sigma \epsilon κάθε επανάληψη απομονώνουμε το LSB του
//τωρινού γ
                                    //Αν αυτό είναι ΟΝ, τότε ο μετρητής αυξάνεται
              y = y >> 1;
//κατά 1, αλλιώς μένει ίδιος στη συνέχεια το y ολισθαίνεται αριστερά κατά μία
//θέση οπότε κάθε φορά που μετράμε άσσο αυτός χάνεται, αφού με την ολίσθηση
//αντικαθίσταται από ένα 0 στο MSB. Έτσι, όταν θα έχουν μετρηθεί όλοι οι άσσοι
//του y αυτό θα γίνει 0 και ο βρόχος θα σταματήσει.
       }
       if (x == 0x00)
                             { //Av to x=0, \delta\eta\lambda\alpha\delta\dot{\eta} av to PA2 \epsilon\dot{\iota}val OFF
              while(counter > 0) { //Για όσες φορές όσοι και οι άσσοι
                      dips = dips<<1; //Ολίσθηση δεξιά κατά μια θέση
                      dips = dips + 0x01; //Προσθήκη νέου άσσου στο LSB
                      counter -= 1; //Μείωση μετρητή κατά 1
              }
       else { //Aν το PA2 είναι ΟΝ
              dips = counter; //Εμφάνισε τον μετρητή των άσσων στην έξοδο
       PORTC = dips; //Εμφανίζουμε το αποτέλεσμα στην θύρα C
}
int main(void)
                           //Θέτουμε την θύρα C ως έξοδο
       DDRC = 0xFF;
       DDRB = 0 \times 00;
                           //Θέτουμε την θύρα Β ως είσοδο
       DDRA = 0x00;
                           //Θέτουμε την θύρα Α ως είσοδο
       GICR = (1<<INT0); //Μόνο το σήμα ΙΝΤΟ προκαλεί διακοπές, αγνόηση των
//υπόλοιπων
       MCUCR = (1<<ISC00) | (1<<ISC01); //Προκαλείται διακοπή μόνο όταν το
//σήμα έχει ανερχόμενη ακμή(πάτημα κουμπιού)
       asm("sei");
                    //Ενεργοποίηση διακοπών
    while (1)
    {
              asm("nop"); //Αναμονή για διακοπή
    }
}
```

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως σε αυτή τη σειρά έγινε χρήση του Μικροελεγκτή AVR ATmega16. Σε αυτόν τον Μικροελεγκτή υπάρχουν δύο βασικές σημαίες:

- (1)Η επιλογή του επιπέδου ενεργοποίησης διακοπής
- (2)Η επίτρεψη της επιθυμητής εισόδου διακοπής

Η πρώτη ενεργοποιείται γράφοντας στον καταχωρητή MCUCR (διεύθυνση \$35) και στα τέσσερα λιγότερα σημαντικά ψηφία κατάλληλες τιμές. Η δεύτερη ενεργοποιείται γράφοντας στον καταχωρητή GICR (διεύθυνση \$3B) την τιμή 1 στο ψηφίο που αντιστοιχεί στην είσοδο διακοπής που επιθυμούμε να επιτρέψουμε.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΡΟΗ Υ : Υπολογιστικά Συστήματα

Για τις διακοπές οφείλουμε να αναφέρουμε επίσης πως ανάλογα την ζητούμενη διακοπή (INT0,INT1) και την επιθυμητή ακμή της διακοπής, την ρυθμίζουμε με την βοήθεια των εντολών ISC00,ISC01,ISC10,ISC11. Τέλος, η διεύθυνση της INT0 είναι η 0x2 και η διεύθυνση της INT1 η 0x4.