Цифровое моделирование физикохимических систем

Раздел 1. Химическая термодинамика

Лекция 1.2. Второй и третий законы термодинамики

Лектор: доцент кафедры информационных компьютерных технологий, к.т.н. Митричев Иван Игоревич Москва

2023

Формулировки второго закона термодинамики

- (1) (определение энтропии) Существует экстенсивная функция состояния, называемая энтропией, изменение которой связано с поглощаемой теплотой и температурой системы уравнением [1] $dS \ge \frac{\delta Q}{T}$
- (2) (статистическое) Изолированная система изменяется в своем развитии от состояний, термодинамически менее вероятных, к состояниям, более вероятным, или иначе, от состояний с малой энтропией к состояниям с большей энтропией [1]
- (3) (из неравновесной термодинамики) Производство энтропии (прирост за счет внутренних процессов) системы неотрицательно. $dS = d_{\rho}S + d_{i}S$ $d_{i}S \geq 0$
- (4) (запрет существования в.д. второго рода) Вечный двигатель второго рода (единожды запущен, превращает в работу все получаемое тепло) не существует
- (5) (постулат Клаузиуса) Самопроизвольный переход теплоты от более холодных тел к более горячим невозможен
- Единица для энтропии [Дж/К], как теплоемкость, чаще на моль (мольная) [Дж/моль/К] 2

Изменение и производство энтропии

Производство энтропии называют еще некомпенсированной теплотой (Клаузиус, 1867)

$$dS = d_e S + d_i S \qquad \qquad d_i S \ge 0$$

В закрытой системе (только теплообмен с внешней средой, нет массообмена)

$$dS = \frac{\delta_e Q}{T} + \frac{\delta_i Q}{T}$$

Первое слагаемое отвечает за теплообмен с внешней средой.


Второе – производство энтропии – за теплоту, которая потребляется в необратимом процессе (>0). В обратимом процессе она равна нулю.

В случае открытой

Изолированная система

Изменения системы

$$dS = d_e S + d_i S , d_i S \ge 0$$



Объединенное первое и второе начало термодинамики

Гиббс рассматривал простые системы (только механическая работа -pdV), закрытые (обмен с окружением лишь энергией), обратимый процесс:

$$\delta Q = dU + pdV \qquad \delta Q = TdS$$

$$dU = TdS - pdV$$

dU = TdS - pdV объединенное первое и второе начало (основное уравнение термодинамики)

$$\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V} = T \qquad \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S} = -p$$

$$dH = dU + pdV + VdP = TdS + Vdp$$


$$\left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_p = T \qquad \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_S = V$$

Энергия Гельмгольца

Простые системы, необратимые и обратимые (=) процессы:

$$\delta Q = dU + pdV$$
 $dS \geq \delta Q/T$ $TdS - dU - pdV \geq 0$ E ели V, T =const, T 0 $d(U - TS)_{p,T} \leq 0$ $dA \leq 0$

$$A = U - TS$$
 - энергия Гельмгольца



Любой самопроизвольный процесс, происходящий в закрытой системе <u>при постоянстве</u> <u>объема и температуры</u>, сопровождается убылью энергии Гельмгольца и завершается достижением равновесия, при котором dA = 0 и $\Delta A = 0$ [1].

Энергия Гиббса


Простые системы, необратимые и обратимые (=) процессы:

$$\delta Q = dU + pdV \qquad dS \ge \delta Q/T$$

$$TdS - dU - pdV \ge 0$$

Если p, T=const, то
$$d(H-TS)_{p,T} \leq 0$$
 $dG \leq 0$

$$G = H - TS$$
 - энергия Гиббса (Gibbs free energy, free enthalpy)



Любой самопроизвольный процесс, происходящий в закрытой системе <u>при постоянстве</u> давления и температуры, сопровождается убылью энергии Гиббса и завершается достижением равновесия, при котором dG = 0 и $\Delta G = 0$ [1].

Термодинамические потенциалы. Формы записи

Все 4 являются экстенсивными функциями состояния. В скобках – естественные переменные.

- 1) внутренняя энергия U(S,V),
- 2) энтальпия H(S,p) = U + pV,
- 3) энергия Гельмгольца A(T,V) = U TS,
- 4) энергия Гиббса G(T,p) = H TS = A + pV.

$$\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_T = -p \qquad \left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_V = -S$$

$$\left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T = V \qquad \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p = -S$$

Основное уравнение термодинамики (формы)

$$dU = TdS - pdV$$

 $dH = TdS + Vdp$
 $dA = - pdV - SdT$
 $dG = Vdp - SdT$

Любой самопроизвольный процесс, происходящий в закрытой системе при постоянстве естественных переменных, сопровождается убылью соответствующего потенциала.

Соотношения Максвелла *

Продифференцируем основные уравнения по естественным переменным для получения смешанных частных производных второго порядка (которые равны): На примере энергии Гельмгольца:

$$\left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_{V} = -S$$

$$\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_T = -p$$

$$\frac{\partial^2 A}{\partial T \partial V} = -\frac{\partial S}{\partial V}\Big|_{T}$$

$$\frac{\partial^2 A}{\partial V \partial T} = -\frac{\partial p}{\partial T} \Big|_{V}$$

$$\left. \frac{\partial S}{\partial V} \right|_{\mathrm{T}} = \left. \frac{\partial p}{\partial T} \right|_{\mathrm{V}}$$

 $\frac{\partial S}{\partial V}\Big|_{T} = \frac{\partial p}{\partial T}\Big|_{V}$ соотношение Максвелла (1 из 4)

Расчет изменения S в различных процессах *

$$\delta Q_V = dU = TdS$$
 и $\delta Q_p = dH = TdS$
$$dU = C_V dT$$
 и $dH = C_P dT$,
$$\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = \frac{C_V}{T}$$
 и $\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p = \frac{C_p}{T}$ разумеется, строго > 0

Для п моль газа в 1) изобарном и 2) изохорном процессах, соответственно, имеем:

$$S_{T_2,p} - S_{T_1,p} = nC_p \ln \frac{T_2}{T_1} = n(C_V + R) \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$S_{T_2,V} - S_{T_1,V} = nC_V \ln \frac{T_2}{T_1},$$

3) Рассмотрим изотермический процесс. Из соотношения Максвелла на прошлом слайде,

$$\Delta S = \int_{V_1}^{V_2} \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T dV = \int_{V_1}^{V_2} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V dV$$

Используя уравнения Менделеева-Клапейрона, получаем $S_{V2,T} - S_{V1,T} = \triangle S = nR \ln \frac{V_2}{V_1}$ (dV/V интегрируем)

Расчет изменения S в различных процессах (2)

4) Энтропия фазового перехода при постоянных давлении и температуре

$$\Delta S = \frac{1}{T} \int \delta Q_{\phi,n} = \frac{\Delta H_{\phi,n}}{T_{\phi,n}}$$

5) Энтропия смешения идеальных газов при постоянных давлении и температуре (используем закон изотермического расширения (3))

$$\triangle S = n_1 R \ln \frac{V_1 + V_2}{V_1} + n_2 R \ln \frac{V_1 + V_2}{V_2} = -(n_1 + n_2) R \left(x_1 \ln x_1 + x_2 \ln x_2 \right)$$

где мольная доля і-го газа хі

$$x_i = \frac{n_i}{\sum n_i}$$

для идеального газа совпадает с объемной долей $x_i = \frac{v_i}{\sum V_i}$

Вопрос: почему идеальные газы смешиваются необратимо?

Статистический смысл энтропии. Третий закон термодинамики

Энтропия системы может быть вычислена по уравнению Больцмана

$$S = k \ln \Omega$$

где $k = 1,380~649 \cdot 10^{-23}~\text{Дж/K}$ — постоянная Больцмана, Ω — число микросостояний приводящих к данному макросостоянию (можно рассматривать перестановки частиц по значениям энергии — взаимозамена кинетических энергий двух частиц не влияет на макросостояние)

При абсолютном нуле происходит полное упорядочение систем. Они имеют кристаллическую форму, и в кристаллах занимают наиболее выгодную и упорядоченную структуру, обычно единственную, т.е. $\Omega=1$. Тогда S=0.

Третий закон термодинамики (формулировки):

При $T \to 0$ энтропия системы стремится к постоянной величине.

При Т = 0 энтропия идеального кристалла равна нулю.

При абсолютном нуле нет движения молекул, но не электронов (иначе можно было бы определить их импульс и координату одновременно, что противоречит принципу неопределенности). Есть ZPE.

Расчет абсолютного значения энтропии вещества

Энтропия может быть рассчитана по общему выражению с учетом фазовых переходов (изменение кристаллической структуры между α , β , δ -фазами, плавление кипение) и возможным ненулевым значением остаточной энтропии при абсолютном нуле S_0°


$$S_{T}^{\circ} = (S_{0}^{\circ}) + \int_{0}^{T_{\alpha \to \beta}} \left(\frac{C_{p,\alpha}^{\circ}}{T} \right) dT + \frac{\Delta_{\alpha \to \beta} H^{\circ}}{T_{\alpha \to \beta}} + ... + \int_{T_{\delta}}^{T_{\pi\pi}} \left(\frac{C_{p,\delta}^{\circ}}{T} \right) dT + \frac{\Delta_{\pi\pi} H^{\circ}}{T_{\pi\pi}} + ... + \int_{T_{\delta}}^{T_{\pi\pi}} \left(\frac{C_{p,\delta}^{\circ}}{T} \right) dT + \frac{\Delta_{\pi\pi} H^{\circ}}{T_{\pi\pi}} + ... + \int_{T_{\delta}}^{T_{\pi\pi}} \left(\frac{C_{p,\delta}^{\circ}}{T} \right) dT + \frac{\Delta_{\pi\pi} H^{\circ}}{T_{\pi\pi}} + ... + \int_{T_{\delta}}^{T_{\pi\pi}} \left(\frac{C_{p,\delta}^{\circ}}{T} \right) dT + \frac{\Delta_{\pi\pi} H^{\circ}}{T_{\pi\pi}} + ... + \int_{T_{\delta}}^{T_{\pi\pi}} \left(\frac{C_{p,\delta}^{\circ}}{T} \right) dT + \frac{\Delta_{\pi\pi} H^{\circ}}{T_{\pi\pi}} + ... + \int_{T_{\delta}}^{T_{\pi\pi}} \left(\frac{C_{p,\delta}^{\circ}}{T} \right) dT + \frac{\Delta_{\pi\pi} H^{\circ}}{T_{\pi\pi}} + ... + \int_{T_{\delta}}^{T_{\pi\pi}} \left(\frac{C_{p,\delta}^{\circ}}{T} \right) dT + \frac{\Delta_{\pi\pi} H^{\circ}}{T_{\pi\pi}} + ... + \int_{T_{\delta}}^{T_{\pi\pi}} \left(\frac{C_{p,\delta}^{\circ}}{T} \right) dT + \frac{\Delta_{\pi\pi} H^{\circ}}{T_{\pi\pi}} + ... + \int_{T_{\delta}}^{T_{\pi\pi}} \left(\frac{C_{p,\delta}^{\circ}}{T} \right) dT + \frac{\Delta_{\pi\pi} H^{\circ}}{T_{\pi\pi}} + ... + \int_{T_{\delta}}^{T_{\pi\pi}} \left(\frac{C_{p,\delta}^{\circ}}{T} \right) dT + \frac{\Delta_{\pi\pi} H^{\circ}}{T_{\pi\pi}} + ... + \int_{T_{\delta}}^{T_{\pi\pi}} \left(\frac{C_{p,\delta}^{\circ}}{T} \right) dT + \frac{\Delta_{\pi\pi} H^{\circ}}{T_{\pi\pi}} + ... + \int_{T_{\delta}}^{T_{\pi\pi}} \left(\frac{C_{p,\delta}^{\circ}}{T} \right) dT + \frac{\Delta_{\pi\pi} H^{\circ}}{T_{\pi\pi}} + ... + \int_{T_{\delta}}^{T_{\pi\pi}} \left(\frac{C_{p,\delta}^{\circ}}{T} \right) dT + \frac{\Delta_{\pi\pi} H^{\circ}}{T_{\pi\pi}} + ... + \int_{T_{\delta}}^{T_{\pi\pi}} \left(\frac{C_{p,\delta}^{\circ}}{T} \right) dT + \frac{\Delta_{\pi\pi} H^{\circ}}{T_{\pi\pi}} + ... + \int_{T_{\delta}}^{T_{\pi\pi}} \left(\frac{C_{p,\delta}^{\circ}}{T} \right) dT + \frac{\Delta_{\pi\pi} H^{\circ}}{T_{\pi\pi}} + ... + \int_{T_{\delta}}^{T_{\pi\pi}} \left(\frac{C_{p,\delta}^{\circ}}{T} \right) dT + \frac{\Delta_{\pi\pi} H^{\circ}}{T_{\pi\pi}} + ... + \int_{T_{\delta}}^{T_{\pi\pi}} \left(\frac{C_{p,\delta}^{\circ}}{T} \right) dT + \frac{\Delta_{\pi\pi} H^{\circ}}{T_{\pi\pi}} + ... + \int_{T_{\delta}}^{T_{\pi\pi}} \left(\frac{C_{p,\delta}^{\circ}}{T} \right) dT + \frac{\Delta_{\pi\pi} H^{\circ}}{T_{\pi\pi}} + ... + \int_{T_{\delta}}^{T_{\pi\pi}} \left(\frac{C_{p,\delta}^{\circ}}{T} \right) dT + \frac{\Delta_{\pi\pi} H^{\circ}}{T_{\pi\pi}} + ... + \int_{T_{\delta}}^{T_{\pi\pi}} \left(\frac{C_{p,\delta}^{\circ}}{T} \right) dT + \frac{\Delta_{\pi\pi} H^{\circ}}{T_{\pi\pi}} + ... + \int_{T_{\delta}}^{T_{\pi\pi}} \left(\frac{C_{p,\delta}^{\circ}}{T} \right) dT + \frac{\Delta_{\pi\pi} H^{\circ}}{T_{\pi\pi}} + ... + \int_{T_{\delta}}^{T_{\pi\pi}} \left(\frac{C_{p,\delta}^{\circ}}{T} \right) dT + \frac{\Delta_{\pi\pi} H^{\circ}}{T_{\pi\pi}} + ... + \int_{T_{\delta}}^{T_{\pi\pi}} \left(\frac{C_{p,\delta}^{\circ}}{T} \right) dT + \frac{\Delta_{\pi\pi} H^{\circ}}{T_{\pi\pi}} + ... + \int_{T_{\delta}}^{T_{\pi\pi}} \left(\frac{C_{p,\delta}^{\circ}}{T} \right) dT + \frac{\Delta_{\pi\pi} H^{\circ}}{T_{\pi\pi}} + ... + \int_{T_{\delta}}^{T_$$

$$+\int\limits_{T_{\Pi\Pi}}^{T_{HTK}}\!\!\!\left(\frac{C_{p,\varkappa}^{\circ}}{T}\right)\!\!dT + \frac{\Delta_{\Pi apoo6p}H^{\circ}}{T_{HTK}} + \int\limits_{T_{HTK}}^{T}\!\!\left(\frac{C_{p,\Gamma}^{\circ}}{T}\right)\!\!dT = (S_{0}^{\circ}) + \sum\int\limits_{0}^{T}\!\!\left(\frac{C_{p}^{\circ}}{T}\right)\!\!dT + \sum\!\!\left(\frac{\Delta_{\varphi,\Pi}H^{\circ}}{T_{\varphi,\Pi}}\right)$$

В отсутствие фазовых переходов и при $S_0 = 0$

$$S = \int_{0}^{T} \left(\frac{C_{p}}{T} \right) dT = \int_{0}^{T} C_{p} d \ln T$$

Расчет абсолютного значения энтропии этилена



Расчет стандартного изменения энергия Гиббса и энтропии в химической реакции

Для химической реакции справедливо аналогичные закону Гесса и следствию закона Гесса соотношения

$$\Delta_r S_T^\circ = \sum v S_T^\circ = \sum (v_i S_T^\circ)_{npo\pi} - \sum (v_j S_T^\circ)_{HCX}$$

Заметим, что полиномы NASA дают $H^0(T)$ (условную), но $S_0(T)$ (именно абсолютную энтропию, а не энтропию образования)

В термодинамике реакций часто используют именно энергию Гиббса – обычно реакция протекает при постоянных давлении и температуре в открытом сосуде.

Именно изменение энергии Гиббса чаще всего рассчитывают с помощью квантовой химии на компьютере и в дальнейшем используют для оценки скорости химических реакций. Мы познакомимся с этими методами в последнем разделе курса.

Мнемонический способ (квадрат Борна)


Как запомнить основные уравнения термодинамики

$$dG = Vdp - SdT$$

Естественные переменные р,Т Для них будет дифференциал.

Стрелка выходит – знак «+»

Умножается на то, что на другом конце стрелки. Минус, если стрелка входит в естественную переменную. Плюс, если стрелка выходит из естественной переменной.



Вывод изменения термодинамических потенциалов в изопроцессах

Производится с использованием основных уравнений термодинамики Пример: изменение энергии Гиббса в изобарно-изотермическом процессе dG = Vdp - SdT

Для идеального газа имеем

$$G_{p_2,T} - G_{p_1,T} = n \int_{p_1}^{p_2} V dp = nRT \ln \frac{p_2}{p_1}$$

При смешении газов при постоянном общем давлении и температуре начальное давление Р. Конечное - тоже, а у компонентов — парциальные). Итак, изменение энергии Гиббса при смешении идеальных газов

$$\Delta G_{\text{cm}} = \Delta G_1 + \Delta G_2 = n_1 RT \ln \left(\frac{p_1}{p}\right) + n_2 RT \ln \left(\frac{p_2}{p}\right)$$
$$\Delta G_{\text{cm}} = n_1 RT \ln x_1 + n_2 RT \ln x_2$$

Уравнения Гиббса-Гельмгольца *

$$G = H + T \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_{p}$$

$$-\frac{G}{T^2} + \frac{1}{T} \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_{p} = -\frac{H}{T^2}$$

$$\frac{\partial \left(\frac{G}{T}\right)_{P}}{\partial T} = -\frac{H}{T^2}$$
 уравнение Гиббса-Гельмгольца

Аналогичное можно вывести для энергии Гельмгольца

Химический потенциал

Для закрытых систем с переменным составом

$$U = f(S, V, n_1, n_2,, n_i)$$

$$H = f(S, p, n_1, n_2, ..., n_i)$$

Полный дифференциал

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,n} dp + \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,n} + \left(\frac{\partial G}{\partial n_1}\right)_{p,T,n_2,...,n_i} dn_1 + \left(\frac{\partial G}{\partial n_2}\right)_{p,T,n_1,n_3,...,n_i} dn_2 + ... + \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{p,T,n_{j\neq i}} dn_2 + ... + \left(\frac{\partial$$

Химический потенциал і-го компонента смеси

$$\mu_{i} = \left(\frac{\partial G}{\partial n_{i}}\right)_{p,T,n_{j\neq i}} = \left(\frac{\partial A}{\partial n_{i}}\right)_{V,T,n_{j\neq i}} = \left(\frac{\partial U}{\partial n_{i}}\right)_{S,V,n_{j\neq i}} = \left(\frac{\partial H}{\partial n_{i}}\right)_{S,p,n_{j\neq i}}$$

$$= \overline{G}_{i}$$
HAS
$$= \overline{G}_{i}$$

есть частная производная... Парциальная мольная энергия Гиббса

$$dG = Vdp - SdT + \sum \mu_i dn_i$$

Химический потенциал (2)

$$dG = Vdp - SdT + \sum \mu_i dn_i$$

Химический потенциал есть мера того, насколько изменится энергия Гиббса системы при изменения числа частиц сорта і в системе на dn_i

Поскольку химический потенциал есть мольная энергия Гиббса, то абсолютное значение химического потенциала неизвестно, также как и энергии Гиббса.

Химическая переменная. Химическое сродство *

$$\frac{dn_j}{v_j} = d\xi$$

Химическая переменная (степень полноты протекания реакции).

Стехиометрический коэффициент берется со знаком «минус» для реагентов.

1 цикл реакции: $\xi = 1$ (пример реакции $CH_4 + 2O_2 = CO_2 + 2H_2O$)

В закрытых системах переменного состава

$$dU = TdS - pdV + \sum_{i} \mu_{i} \nu_{i} d\xi$$

$$dG = -SdT + Vdp + \sum_{i} \mu_{i} \nu_{i} d\xi$$

I начало термодинамики - только за счет внешнего теплообмена

$$\delta_e Q = dU + p dV = T dS + \sum_i \mu_i \nu_i d\xi$$
 $dS = \frac{\delta_e Q}{T} + \frac{\delta_i Q}{T}$ II начало Неклассическая часть, неравновесные процессы

$$dS = \frac{\delta_e Q}{T} + \frac{\delta_i Q}{T}$$

$$\delta_i O = -\sum_{i} \mu_i \nu_i d$$

$$\delta_i Q = -\sum_i \mu_i \nu_i d\xi$$
 $d_i S = -\frac{1}{T} \sum_i \mu_i \nu_i d\xi = \frac{1}{T} A d\xi$ процессы A - химическое сродство. Понадобится в курсе Методов синергетики

$$\mathrm{d}G = \sum_i \mu_i \nu_i d\xi = -\delta_i Q = -\frac{d_i S}{T} \leq 0$$
 (!) при Р,Т=const. Критерий направленности процесса в закрытых системах переменного состава