
Mode d'emploi AIS ANALYSER :



Installation:

Avoir une connexion internet.

Le programme d'installation nécessite d'installer framework .net de microsoft. (assez long).

Lancer le programme :

Fenêtre d'accueil :



START = lance l'écoute et le calcul des valeurs AIS


SHOW = Affiche la fenêtre de résultats

Config = Affiche la fenêtre de config

SEND = pas utile pour ton utilisation, c'est l'envoi le log du 29/04/2015 (envoi sur 127.0.0.1 port 2100) que tu m'a transmis.

(C'est ce qui me sert de simulation pour mettre au point le programme depuis chez moi.)

Fenêtre Config:




Le port d'écoute UDP est fixe ; il faut configurer ton logiciel de Nav (Adrena, il me semble) pour envoyer les phrases AIS vers l'adresse IP 127.0.0.1 sur le port UDP 2000 ; s'il est déjà occupé dis le moi je ferai que je modifie le programme.

Mon MMSI: c'est inactif pour le moment

Bateau obsolète : c'est inactif pour le moment

Filtre phrases AIS : en décochant les cases, on ignore certaines phrases AIS. (ça pourra être utile pour limiter le nombre de bateaux dans la fenêtre, le temps que je trouve un moyen de les filtrer).

Fenêtre Analyse 10min:



On y voit en ligne pour l'instant tous les bateaux reçus via AIS.

En colonne:

MMSI

Nom du bateau,

Vitesse moyenne:

Calculée sur la première et dernière position reçue dans les dernières 10minutes.

Note: Correspond à peu près au temps entre les positions calculées en minutes, si c'est 10 c'est fiable; si c'est 1 ou 2 il y a un risque d'erreur important.