## ALU

<b>F</b> <sub>2:0</sub>	Fonction
000	A and B
001	A or B
010	A + B
011	Non utilisé
100	A and $\overline{B}$
101	A or $\overline{B}$
110	A - B
111	SLT (Comparateur Plus Petit que)