自动驾驶决策机划等法第二章第一节 第二章讲 EM planner 理论篇

日本

第-节:

极冰

第二节反以后:EM planner 各个模块精讲

终章:解设《Baidu Apollo EM motion planner》论文

导航机划 +决策+运动规划 = 规划模块

为什么在自动驾驶中规划模块会一分为二

1.自动驾驶的路况远比机器人复杂 ,是"动静结合"的

静杰:道路、建筑,自然景观(可以记录在地图上)

动态: ① 道路施工,临时停靠的车,路边摊(静态障碍物,无法记录在地图)

②运动的交通工具、行人、野生动物(动态障碍物,无法记录在地图上)

导航规划只能处理地图上的障碍物与静态障碍物

2. 即使没有任何障碍物,汽车本身的运动也受车辆动力等与交通规则限制 导脉视划的路径往往不平滑,也无连层规划,也不会处理红绿灯

导航规划无法处理自动驾驶 解决方案:导航规划+局部规划


导航 积划处理 记录在 地图上的障碍物,所以可从沿用机器人路径规划等满,该等法执行频率较低

派第法执行频率较高

EM planner 是一种局部规划算法

老感知没检测到有障碍物,那么规划就会输出参考线给控制去跟踪

甚然知 枪侧到有障碍物, 首先障碍物投影到 参考线为轴的 frenct 全标系, 再搜索出一条无碰撞的轨道箱出 绝控制执行



问题:机器人等法也有导航+局部规划,为何自动驾驶不沿用机器人等法,要把局部规划标及

## 决策+运动 权划

原因:是为了加快局部规划算法的计算速度

新的问题:为什么要加快局部规划等海的计算建度,机器人避障等海难道不够快?

## 机器人避降无法处理复杂路况

机器人处理的工况 { 动态、障碍物速压低 动态、障碍物 "低智能" 动态 障碍物 较少 无交视 动力学约束少,可走曲率很大的由线

自动驾驶处理的工况 { 动态、障碍物连压快 → 反应时间少 → 局部规划要等的快 ....--- 高智能' → 动态环境为更→局部规划要高频率执行 ...----- 很多 → 要处理的障碍物 9 → 路况环境 极其复杂 有交规 了 → 车的运动受到的限制远比机器人9 、动力学约束多

运动受限

双位时间少 环境多量 要求 ,局部规划能在复本交通环境中快速给出满足各个约束的轨道 环境复本

怎样才能"快"

从数学的角度分析局部规划