# STM32-串口方式

### STM32-串口方式

实验准备

实验目的

实验接线

实验步骤和现象

实验部分源码

### 实验准备

- 1. STM32主板
- 2.8路巡线模块
- 3. 杜邦线若干

### STM32需要下载资料提供的串口通信源码

## 实验目的

此实验的内容主要是利用STM32主控通过串口的方式接收8路巡线模块的数据。

### 实验接线


### STM32接串口助手

如果使用的不是亚博黑色款的stm32,需要用usb转ttl模块接到电脑,接线下表说述

stm32	usb转ttl
PA10	TX
PA9	RX
VCC	vcc
GND	GND


### 如果使用的亚博黑色款的stm32,直接用type-c接入电脑的串口助手即可

STM32	8路巡线模块
PA2	RX
PA3	TX
5V	5V
GND	GND



# 实验步骤和现象

1. 把线连接好后,打开串口助手,就能看到红外模块的数值型数据了。波特率设置成115200. 如下图所示



```
int main()
{
   SystemInit();
   delay_init();
   uart_init(115200);
   USART2_init(115200);
   delay_ms(1000);//等待红外正常
   send_control_data(0,0,1); //根据协议发送对应的命令即可 此为只接收数值型数据
   while(1)
   {
       if(g_new_package_flag == 1)
           g_new_package_flag = 0;
           if(g_Dmode_Data == 1)
               Deal_Usart_Data();//数值型数据处理
printf("x1:%d,x2:%d,x3:%d,x4:%d,x5:%d,x6:%d,x7:%d,x8:%d\r\n",IR_Data_number[0],I
R_Data_number[1],IR_Data_number[2],IR_Data_number[3],IR_Data_number[4],IR_Data_n
umber[5],IR_Data_number[6],IR_Data_number[7]);
           }
           if(g_Amode_Data == 1)
           {
               Deal_Usart_AData();//模拟型数据处理
printf("x1:%d,x2:%d,x3:%d,x4:%d,x5:%d,x6:%d,x7:%d,x8:%d\r\n",IR_Data_Anglo[0],IR
_Data_Anglo[1],IR_Data_Anglo[2],IR_Data_Anglo[3],IR_Data_Anglo[4],IR_Data_Anglo[
5],IR_Data_Anglo[6],IR_Data_Anglo[7]);
           }
       }
   }
}
```

SET\_Eight\_Mode(0,0,1);: 这个函数第一参数是校准模式(0:退出校准模式 1:进入校准模式) 第二参数是是否接收模拟型数据 第三个参数是是否接收数值型数据。

此例程只提供解析数值型的数据,需要解析模拟型数据,可以根据协议自行解析,本工程的串口解析文件也有解析模拟值的函数,可以自行参考调用 Deal\_Usart\_AData函数。