
# STM32开发板小车

## 1.实验准备

- 1. 知识储备
- 具有有良好的编程能力(主要是C语言)
- 对stm32的架构比较熟悉
- 2. 材料准备
- STM32开发板小车 \*1
- 八路循迹模块 \*1
- 7.4V电池 \*1
- 杜邦线若干

## 2.小车接线


把小车组装好后, 电机线接好(黑色头接电机, 白色头接开发板)






#### 开发板和红外传感器的接线 (此例程使用IO通信)

开发板	红外传感器
L1	X1
L2	X2
L3	Х3
L4	X4
L5	X5
L6	X6
L7	X7
L8	X8
5V	5V
GND	GND





温馨提醒:如果接8路模块后,电池盖子合不上,可以把电池固定在上方,不合电池的盖子了。

### 主要程序

```
// TIM6中断
void TIM6_IRQHandler(void)
{
    if (TIM_GetITStatus(TIM6, TIM_IT_Update) != RESET) //检查TIM更新中断发生与否
    {
        TIM_ClearITPendingBit(TIM6, TIM_IT_Update); //清除TIMx更新中断标志

        if(timer_delay_cnt != 0)
        {
             timer_delay_cnt --;
        }

        //编码器pid
        Encoder_Update_Count();
        Motion_Handle();

        //IO直接巡线 10ms检测一下线的状态
        LineWalking();
    }
}
```

此工程使用了定时器中断去根据红外探头的的值(每10ms),进行巡线的PID处理,从而能在黑线白底的地图是完成巡线。

在app\_irtrackin.c里面有一个调节pid巡线的参数,如果想要增加或减少速度 优化效果,可以调节里面的宏定义值

```
#define IRTrack_Trun_KP (490) //P
#define IRTrack_Trun_KI (0.0001) //I
#define IRTrack_Trun_KD (5) //D
#define IRR_SPEED 400 //巡线速度
```

IRTrack\_Trun\_KP:pid巡线的P值IRTrack\_Trun\_KI: pid巡线的I值IRTrack\_Trun\_KD: pid巡线的D值

• IRR\_SPEED: 巡线的速度

**当要检测电机接线是否正确,可以给一个正值速度,然后巡线PID的值置0**,如果接线正确,按下RCT6 开发板上的key按键后,小车是会往前跑的,4个电机都会往前。

### 实验现象:

在确保接线和安装无误的前提下,8路巡线模块进行的校准后,按下key1的按键就能开始巡线了。如果8路模块探头还无法正常检测黑白线,需要等待模块正常工作后,再按下key1键如果地板是黑色的,需要把一张白纸放到我们的地图下方,盖住黑色,主要原因是地图的材质比较透光,对8路巡线传感器的影响较大。