MSPM0-UASRT 方式

MSPM0-UASRT 方式

实验准备

实验目的

实验接线

实验步骤和现象

实验部分源码

实验准备

- 1. TI的MSPM0G3507主板
- 2.8路巡线模块
- 3. 杜邦线若干

MSPM0G3507板子需要下载资料提供的UASRT通信源码**

实验目的

此实验的内容主要是利用MSPM0G3507主控通过UASRT的方式接收8路巡线模块的数据。

实验接线

MSPM0G3507接串口助手

如果msp的type-c口没有下载程序的功能,需要用usb转ttl模块接到电脑,接线下表说述


MSPM0G3507	usb转ttl		
PA10	TX		
PA11	RX		
VCC	vcc		
GND	GND		

如果MSPM0G3507单片机type有下载功能,直接用type-c接入电脑的串口助手即可

MSPM0G3507	8路巡线模块		
PA9	TX		
PA8	RX		
5v	5v		
GND	GND		

实验步骤和现象

1. 把线连接好后,打开串口助手,就能看到红外模块的数值型数据了。波特率设置成115200。 如下图所示



需要MSPM0的开发把环境搭建好,才能编译运行工程

环境搭建教程:

https://wiki.lckfb.com/zh-hans/dmx/beginner/install.html

实验部分源码

uart1_send_string("\$0,0,1#");:第一个数是校准模式(0:退出校准模式 1:进入校准模式)第二个数是是 否接收模拟型数据第三个数是是否接收数值型数据。

此例程只提供解析数值型的数据,需要解析模拟型数据,可以根据协议自行解析,本工程的串口解析文件也有解析模拟值的函数,可以自行参考Deal_Usart_AData函数。