STM32平衡小车

1.实验准备


- 1. 知识储备
- 具有有良好的编程能力(主要是C语言)
- 对stm32的架构比较熟悉
- 2. 材料准备
- STM32平衡小车 *1
- 八路循迹模块 *1
- 12V电池 *1
- 杜邦线若干

2.小车接线

平衡小车和红外传感器的接线 (此例程使用串口通信)

平衡小车	红外传感器
TX2	RX
RX2	TX
5V	5V
GND	GND

如图所示



主要程序

```
int main(void)
{

Mid_Angle = -1; //根据小车来获取 Obtain based on the car

bsp_init();

MPU6050_EXTI_Init(); //此中断服务函数放到最后 This interrupt
service function is placed last

while(!Key1_State(1));
send_control_data(0,0,1);//发送接收数字型数据
Stop_Flag = 0; //开始控制 Start controlling

// OLED_Draw_Line("start tracking!", 1, true, true);
```

```
delay_time(10);//延迟100ms delay 100ms

while(1)
{
    if(g_new_package_flag == 1)
    {
        g_new_package_flag = 0;
    }
}
```

此工程使用了外部中断中断去根据红外探头的的值(每5ms),进行巡线的PID处理,从而能在黑线白底的地图是完成巡线。

在app_irtrackin.c里面有一个调节pid巡线的参数,如果想要增加或减少速度 优化效果,可以调节里面的宏定义值

```
#define IRTrack_Trun_KP (250) //P
#define IRTrack_Trun_KI (0.0001) //I
#define IRTrack_Trun_KD (0.05) //D
#define Track_Speed 15 //巡线速度
```

IRTrack_Trun_KP:pid巡线的P值IRTrack_Trun_KI: pid巡线的I值

• IRTrack_Trun_KD: pid巡线的D值

• IRR_SPEED: 巡线的速度

实验现象:

在确保接线和安装无误的前提下,8路巡线模块进行的校准后,按下key1的按键就能开始巡线了。如果8路模块探头还无法正常检测黑白线,需要等待模块正常工作后,再按下key1键如果地板是黑色的,需要把一张白纸放到我们的地图下方,盖住黑色,主要原因是地图的材质比较透光,对8路巡线传感器的影响较大。