# Roboduino小车巡线

#### Roboduino小车巡线

- 1.实验准备
- 2.小车接线
  - 2.1 Roboduino和红外传感器的接线 (此例程使用I2C通信)
- 主要程序

#### 实验现象:

### 1.实验准备

- 1. 知识储备
- 具有有良好的编程能力(主要是C语言)
- 2. 材料准备
- Roboduino小车 \*1
- 八路循迹模块 \*1
- 7.4V电池 \*1
- 杜邦线若干
- M3铜柱、M3螺丝若干

#### 2.小车接线

把小车组装好后,如下图所示



### 2.1 Roboduino和红外传感器的接线 (此例程使用I2C通信)

Roboduino	红外传感器	
SDA	SDA	
SCL	SCL	
5V	5V	
GND	GND	

#### 主要程序

```
void setup()
{
   init_x_PID(); //PID初始化
   Serial.begin(115200); // start serial for output
   wire.begin(); // join i2c bus (address optional for master)

   pinMode(KEY_PIN, INPUT_PULLUP); // 设置按键KEY引脚上拉输入模式 Set the
   key(button) pin to pull-up input mode
   delay(100);

   while (getKeyState(KEY_PIN) != Press_KEY) ;//按下key1开始巡线

   Motor_init();//电机初始化

}

void loop()
{
   I2Cdata();
   Car_line_track();
}
```

主函数就是根据红外探头的的值,进行巡线的PID处理,从而能在黑线白底的地图是完成巡线。

在line\_pid.cpp里面有一个调节pid巡线的参数,如果想要增加或减少速度 优化效果,可以调节里面的宏定义值

```
#define KPX (15) //P
#define KIX (0.0001) //I
#define KDX (1) //D

#define Speed_Line (30) //巡线的速度
```

- KPx:pid巡线的P值
- Klx
- KDx
- Speed\_Line: 巡线的速度

## 实验现象:

在确保接线和安装无误的前提下,8路巡线模块进行的校准后,按下小车上key的按键就能开始巡线了。如果8路模块探头还无法正常检测黑白线,需要等待模块正常工作后,再按下小车上key键