CLP – Entradas e Saídas



Definição

São meios de comunicação, com os quais o CLP realiza suas interações com o ambiente externo ou outros dispositivos eletrônicos. As entradas fornecem dados que, após serem tratados pelo programa do controlador, determinam as ações de saída.



Entradas e Saídas

- Analógica
 - Tensão
 - Corrente

Digital

Conversão A/D e D/A



Entrada Analógica

Recebe sinais contínuos (variáveis)

- Tensão: de 0V a 10V ou de -10V a 10V
- Intensidade da Corrente: de 4mA a 20mA
- Exemplos:
 - Potenciômetros
 - Transdutores de Pressão
 - Sensores Ultrassônicos



Saída Analógica

- Possui características de tensão e intensidade da corrente semelhante à da entrada, porém fornecendo sinais.
- Exemplos:
 - Servo drives e posicionamento
 - Indicadores
 - Inversores de frequência



Entrada Digital

Recebe sinais discretos (0 ou 1)

- Capta sinais binários
- Exemplos:
 - Botoeiras
 - Sensor fotocélula
 - Sensor capacitivo

Referências

• FILHO, J. M. Instalações Elétricas Industriais. 8 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 676 p.

RIBEIRO, M. A. Aplicações de Automação. 6 ed.
Salvador: Tek Treinamento & Consultoria Ltda, 2001.
101 p.

 McROBERTS, M. Arduino Básico. 1 ed. São Paulo: Novatec, 2011. 456 p.



Dúvidas



Obrigado...

Bom Fim de semana para todos!!!

