

- Quando um programador usa uma linguagem de alto-nível, como C, muito pouco da arquitetura da máquina é visível.
- O usuário que deseja programar em linguagem de máquina (na verdade linguagem de montagem ou linguagem assembly) deve conhecer:
 - O conjunto de registradores da UCP
 - A estrutura da memória principal (MP)
 - <u>Tipos de dados (endereços, números, caracteres, etc.)</u> disponíveis diretamente na máquina
 - Funcionamento da ULA (unidade lógica aritmética)



- Implementar uma UCP envolve implementar o conjunto de instruções de máquina.
- As <u>instruções de máquina</u> podem ser classificadas nas seguintes categorias gerais:
 - Operações lógicas e aritméticas
 - Operações de movimentações de dados entre dois registradores
 - Operações de movimentações de dados entre <u>registradores e memória</u>
 - Operações de movimentações de dados entre <u>duas posições de memória</u>
 - Operações de Entrada/Saída
 - Operações de controle.



- ELEMENTOS DE UMA INSTRUÇÃO DE MÁQUINA
 - Código da operação
 - especifica a operação a ser executada.
 - Referência a operando fonte
 - Operandos que constituem dados de entrada da operação

ndereços

- Podem existir mais de um operando fonte
- Referência a operando de destino
 - A operação pode produzir um resultado
- Endereço da próxima instrução

Dispositivos de entrada /saída

 Indica onde a UCP deve procurar a próxima instrução na MEMÓRIA PRINCIPAL a ser executada. Na maioria dos casos é a que segue imediatamente

PROCESSADOR OU UCP


Unidade Lógica Unidade de Controle

Ammória Principal

Código de operação Referência a operando Referência a operando

Formato de instrução simples.

- ELEMENTOS DE UMA INSTRUÇÃO DE MÁQUINA
 - Internamente, cada instrução é representada como uma sequência de bits.
 - Durante a execução de uma instrução a mesma deve ser lida em um registrador de instrução (RI) da UCP.
 - A <u>UCP</u> deve ser capaz de extrair os dados dos vários campos da instrução armazenada no RI e efetuar a operação requerida.



LINGUAGEM ASSEMBLY

- Tornou-se prática comum usar uma representação simbólica (de mnemônicos) conhecida como <u>instrução em Assembly</u> para cada <u>instrução de máquina</u>.
- Alguns exemplos comuns

ADD Adição

SUB Subtração

MPY Multiplicação

DIV Divisão

LOAD Carregar dados da memória

STOR Armazenar dados na memória


 Os <u>operandos da instrução</u> são também representados de maneira simbólica. <u>Por exemplo</u>: adicionar o valor contido na posição Y com o conteúdo do registrador R

ADD R, Y

LINGUAGEM ASSEMBLY

- A <u>linguagem Assembly</u> permanece como ferramenta útil para descrever instruções de máquina.
- Cada <u>código em Assembly</u> tem sua <u>representação binária</u> <u>correspondente</u>
- Uma <u>instrução em uma linguagem de alto nível</u>, tal como C, pode requer várias instruções em linguagem <u>Assembly</u>:
- Por exemplo
 - X = X + Y (instrução em linguagem de alto-nível)
 - Essa instrução (em linguagem de alto nível) instrui ao computador adicionar o valor armazenado em Y ao valor armazenado em X e colocar o resultado em X.

- LINGUAGEM ASSEMBLY
 - -X = X + Y (instrução em linguagem de alto-nível)
 - Supondo que as variáveis X em Y correspondam, respectivamente, as posições de memória 513 e 514, em instrução de máquina o comando acima pode ser implementado com três instruções:
 - (1) Carregar um registrador com o conteúdo de posição de memória 513.
 - (2)Adicionar o conteúdo da posição de memória 514 ao conteúdo do registrador.
 - (3). Armazenar o conteúdo do registrador na posição de memória 513



- LINGUAGEM ASSEMBLY
 - EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO


Rótulo	Operação	Operando
FORMUL	LDA	ı
	ADD	J
	ADD	K
	STA	N
I	DATA	2
J	DATA	3
K	DATA	4
N	DATA	0

Programa em linguagem de montagem

Computação da fórmula N = I + J + K.

PILHA

- É um conjunto ordenado de elementos em que apenas um pode ser acessado em um dado instante (o topo da pilha). Duas operações:
- PUSH (item): adiciona item na PILHA
- POP: remove o item do topo da PILHA



PILHA

- As pilhas podem ser usadas para implementar operações.
- Operações binárias:
- requerem dois operandos (multiplicação, divisão, soma, subtração) retiram dois operandos do topo da pilha e colocam o resultado de volta na pilha.
- A = POP; B= POP; C= A+B; PUSH (C).
- Operações unárias:
- requererem um operando (NOT por exemplo), usa o item do topo da pilha.
- A = POP; C= NOT(C); PUSH(C)

rações sobre pilhas	
Coloca um novo elemento no topo da pilha.	
Retira o elemento do topo da pilha.	
Efetua a operação sobre o elemento do topo da pilha. Substitui o elemento do topo pelo resultado.	Го
Efetua a operação sobre os dois elementos no topo da pilha. Retira os dois elementos do topo da pilha. Coloca o resultado da operação no topo da pilha.	
	Coloca um novo elemento no topo da pilha. Retira o elemento do topo da pilha. Efetua a operação sobre o elemento do topo da pilha. Substitui o elemento do topo pelo resultado. Efetua a operação sobre os dois elementos no topo da pilha. Retira os dois elementos do topo da pilha. Coloca o resultado da operação no


Depois da operação de multiplicação

 $J \times K$


м

PILHA (IMPLEMENTAÇÃO)

- Um bloco contíguo de posições de memória principal é reservado para pilha.
- Base da pilha: endereço da posição inicial do bloco de memória reservado para a pilha.
- <u>Limite da pilha</u>: endereço da extremidade do bloco de memória reservado para a pilha.
- Apontador da pilha: endereço do topo da pilha.



- As <u>instruções de máquina</u> podem ser classificadas nas seguintes categorias gerais:
 - Operações lógicas e aritméticas (processamento de dados)
 - Operações de movimentações de dados entre dois registradores
 - Operações de movimentações de dados entre <u>registradores e memória</u>
 - Operações de movimentações de dados entre duas posições de memória
 - Operações de Entrada/Saída
 - Operações de controle (testes e desvios)



- NÚMERO DE ENDEREÇOS EM UMA INSTRUÇÃO
- INSTRUÇÕES COM ZERO, UM DOIS OU TRÊS ENDEREÇOS

Utilização de endereços em instruções (exceto instruções de desvio)

Número de endereços	Representação simbólica	Interpretação
3	OP A, B, C	$A \leftarrow B OP C$
2	OP A, B	$A \leftarrow A OP B$
1	OP A	$AC \leftarrow AC OP A$
0	OP	$T \leftarrow (T-1) \text{ OP } T$

AC = acumulador T = topo da pilha

A, B, C = registrador ou posição de memória

- Instrução com menos endereços resultam em uma UCP menos complexa.
- Com instruções com 01 endereço
 - Usa-se apenas um registrador de propósito geral (o acumulador → AC)
- Com instruções com 02 ou mais endereços
 - É comum haver múltiplos registradores de propósito geral.

- NÚMERO DE ENDEREÇOS EM UMA INSTRUÇÃO
- Instruções com 03 endereços:
 - Dois endereços de <u>operandos</u> e um endereço de <u>resultado</u>.
 - Não são comuns.

Instruç	ão	Comentário
SUB	Y, A, B	Y← A - B
MPY	T, D, E	T← D × E
ADD	T, T, C	T← T + C
DIV	Y, Y, T	Y← Y ÷ T

- Instruções com 02 endereços:
 - Um endereço é de <u>operando</u> e o outro é um <u>resultado</u>.

Instrução Come		Comentário
MOVE	Y, A	Y ← A
SUB	Y, B	$Y \leftarrow Y - B$
MOVE	T, D	$T \leftarrow D$
MPY	T, E	$T \leftarrow T \times E$
ADD	T, C	$T \leftarrow T + C$
DIV	Y, T	$Y \leftarrow Y \div T$

- NÚMERO DE ENDEREÇOS EM UMA INSTRUÇÃO
 - <u>Instruções com 01 endereço</u>:
 - Um endereço implícito é o do registrador acumulador (AC) da UCP

Instrução		Comentário
LOAD	D	AC ← D
MPY	E	$AC \leftarrow AC \times E$
ADD	С	$AC \leftarrow AC + C$
STOR	Υ	$Y \leftarrow AC$
LOAD	Α	$AC \leftarrow A$
SUB	В	$AC \leftarrow AC - B$
DIV	Υ	$AC \leftarrow AC \div Y$
STOR	Υ	Y ← AC

- <u>Instruções com 0 endereço</u>:
 - Esse formato <u>se aplica</u> a uma organização de memória especial, denominada <u>pilha</u>.

PROJETO DO CONJUNTO DE INSTRUÇÕES

Algumas questões relativas ao projeto de um conjunto de instruções:

Repertório de operações: quantas e quais são as operações que devem ser fornecidas e quão complexas elas podem ser.

Tipos de dados: quais os tipos de dados sobre os quais as operações são efetuadas.


Formatos de instrução: qual o tamanho das instruções (em bits), o número de endereços por instrução, o tamanho dos vários campos etc.

Registradores: qual o número de registradores da CPU que podem ser usados pelas instruções e qual o propósito de cada um.

Endereçamento: de que modo (ou modos) o endereço de um operando pode ser especificado.

- Instruções de máquina operam sobre dados (operandos). As CLASSES são as seguintes
 - Endereços
 - Números
 - Caracteres
 - Dados Lógicos

- ENDEREÇO
 - É uma forma de dado



NÚMERO

- Inteiro
- Ponto flutuante
- Número decimal
 - Às vezes é preferível armazenar e operar dados na forma decimal.
 - Usa-se comumente a representação BCD (decimal codificada em binário).
 - Exemplo: 246 = 001001000110
 - É menos compacto que a representação binária, mas evita o custo da conversão.

Decimal	BCD 8421				
0	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	
2	0	0	1	0	
3	0	0	1	1	
4	0	1	0	0	
5	0	1	0	1	
6	0	1	1	0	
7	0	1	1	1	
8	1	0	0	0	
9	1	0	0	1	
10	1	0	1	0	
11	1	0	1	1	
12	1	1	0	0	
13	1	1	0	1	
14	1	1	1	0	
15	1	1	1	1	

CARACTERE

- O código de caracteres mais usado é o alfabeto de referência internacional conhecido como código ASCII.
- Cada caractere é representado por um conjunto de 7 bits

CODIGO ASCII

```
Caracteres ASCII extendidos imprimibles : codigo ascii 128 = \c C (Letra C cedilla mayúscula ) codigo ascii 129 = \c C (Letra u minúscula con diéresis ) codigo ascii 130 = \c C (Letra e minúscula con acento agudo ) codigo ascii 131 = \c C (Letra a minúscula con acento circunflejo ) codigo ascii 132 = \c C (Letra a minúscula con diéresis ) codigo ascii 133 = \c C (Letra a minúscula con acento grave ) codigo ascii 134 = \c C (Letra a minúscula con anillo ) codigo ascii 135 = \c C (Letra c cedilla minúscula ) codigo ascii 136 = \c C (Letra e minúscula con acento circunflejo )
```

DADO LÓGICO

- É quando uma unidade de N bits é considerada como composta de N itens de dados.
- Exemplo: O dado lógico 11010101 é composto de 8 bits.
- Vantagem:
 - manipulação dos bits do item de dados
 - 11010101
 - AND
 - 10010001
 - 10010001

- O número de códigos de operação varia de máquina para máquina, mas o mesmo conjunto de <u>classe de operações</u> é encontrada em todas as máquinas:
 - 1. Operações de transferência de dados
 - 2. Operações aritméticas
 - 3. Operações lógicas
 - 4. Operações de conversão
 - 5. Operações de E/S
 - 6. Operações de controle do sistema
 - 7. Operações de transferência de controle.

1. OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS

- Deve especificar os endereços fonte e destino da operação (posição de memória, registrador ou topo da pilha)
- Deve indicar o tamanho dos dados a serem transferidos
- Deve indicar o modo de endereçamento de cada operando (iremos ver).
- BASEADA EM HAYES, 1988

Tipo	Nome da operação	Descrição
	Move	Transfere uma palavra ou <u>bloco da fonte</u> para o destino
Omana až sa da	Store	Transfere uma palavra do processador para a memória
Operações de transferência	Load	Transfere uma palavra da memória para o processador
de dados	Exchange	Troca os conteúdos dos operandos fonte e de destino
	Clear	Transfere uma palavra contendo 0s para o destino
	Set	Transfere um palavra contendo 1s para o destino
	Push	Transfere uma palavra da fonte para o topo da pilha
	Рор	Transfere uma palavra do topo da pilha para o destino

- 1. OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS
 - IBM S/370

Mnemônico da operação	Nome	Número de bits transferidos	Descrição
L	Load	32	Transfere da <u>memória</u> para o registrador
LH	Load Halfword	16	Transfere da <u>memóri</u> a para o registrador
LR	Load	32	Transfere do <u>registrador</u> para o registrador
LER	Load (Short)	32	Transfere do registrador de ponto flutuante para o registrador de ponto flutuante
LE	Load (Short)	32	Transfere da memória para o registrador de ponto flutuante
LDR	Load (Long)	64	Transfere do registrador de ponto flutuante para o registrador de ponto flutuante
LD	Load (Long)	64	Transfere da memória para o registrador de ponto flutuante
ST	Store	32	Transfere do <u>registrador</u> para a <u>memória</u>

2. OPERAÇÕES ARITMÉTICAS

- A maioria das máquinas oferece <u>operações aritméticas básicas</u> tais como adição, subtração, multiplicação e divisão.
- Outras possíveis operações incluem instruções com 01 operando.
- BASEADA EM HAYES, 1988

Tipo	Nome da operação	Descrição
	Add	Soma dois operandos
	Subtract	Calcula a diferença entre dois operandos
Operações aritméticas	Multiply	Calcula o <u>produto</u> de <u>dois operandos</u>
aritmeticas	Divide	Calcula o quociente de dois operandos
	Absolute	Substitui o operando pelo seu valor absoluto
Negate <u>Muda o sinal</u> do <u>operando</u>		Muda o sinal do operando
	Increment	Soma 1 ao operando
	Decrement	Subtrai 1 do operando

3. OPERAÇÕES LÓGICAS

 Operações lógicas que podem ser efetuadas sobre dados binários ou booleanos:

\sim		real contracts	1 / *			
4 34	ヘヘヤへく	20000	LOGIC	20	Dacto	20
	Derat	UES	lógic	as.	$\nu as u$	a_{2}
~						

Р	Q	NOT P	P AND Q	P OR Q	P XOR Q	P=Q
0	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	1	0
1	1	0	1	1	0	1

 As operações lógicas <u>podem ser aplicadas bit a bit a uma unidade de dados</u> lógicos de n bits. Se dois registradores contem os dados


$$(R1) = 10100101$$


 $(R2) = 00001111$

então,

$$(R1)$$
 AND $(R2) = 00000101$

- 3. OPERAÇÕES LÓGICAS
 - Operações de deslocamento lógico
 - Úteis para isolar campos de bits dentro de uma palavra.
 - <u>EXEMPLO</u>: transmitir <u>caracteres</u> de dados para um <u>dispositivo de E/S</u> (um caracteres de cada vez).







(b) Deslocamento lógico para a esquerda

- 3. OPERAÇÕES LÓGICAS
 - Operações de deslocamento aritmético
 - Um deslocamento para esquerda ou para direita corresponde, respectivamente, à multiplicação ou divisão por 2, desde que não ocorra overflow ou underflow.

0110 → 6




(c) Deslocamento aritmético para a direita



(d) Deslocamento aritmético para a esquerda

- 3. OPERAÇÕES LÓGICAS
 - Operações de rotação
 - Preservam todos os bits sobre as quais uma operação é efetuada



- 3. OPERAÇÕES LÓGICAS
 - BASEADA EM HAYES, 1988

Тіро	Nome da operação	Descrição
	AND OR NOT (Complemento) Exclusive-OR	Efetua a operação lógica especificada, bit a bit
Operações lógicas	Test	Testa a condição especificada; atualiza códigos de condição (flags), de acordo com o resultado
	Compare	Efetua uma comparação lógica ou aritmética de dois ou mais operandos; atualiza códigos de condição (flags), de acordo com o resultado
	Set control variables	Classe de instruções para especificar informação de controle, para fins de proteção, tratamento de interrupção, controle de temporização etc.
	Shift	Deslocamento de operando para a esquerda (direita), introduzindo constantes no final
	Rotate	Rotação circular de operando para a esquerda (direita)

4. OPERAÇÕES DE CONVERSÃO

- São aquelas que mudam ou operam sobre o formato de dados. Por exemplo a conversão de um <u>número de decimal</u> para <u>binário</u>.
- Deve indicar o modo de endereçamento de cada operando.
- BASEADA EM HAYES, 1988

Tipo	Nome da operação	Descrição
Operações de	Translate	Traduz valores armazenados em uma seção da memória, com base em uma tabela de correspondências
conversão	Convert	Converte o conteúdo de uma palavra de uma representação para outra (por exemplo, decimal empacotado para binário)

- 5. OPERAÇÕES DE ENTRADA E SAÍDA
 - Existe uma variedade abordagens:
 - E/S programada
 - E/S mapeada na memória
 - DMA
 - Uso de processadores de E/S

Tipo	Nome da operação	Descrição
	Read (input)	Transfere dados da porta ou dispositivo de E/S especificado para o destino (por exemplo, memória principal ou registrador de processador)
Operações de E/S	Write (output)	Transfere <u>dados</u> <u>da fonte especificada</u> para uma <u>porta ou um</u> dispositivo de E/S
	Start I/O	Transfere instruções para o processador de E/S, para iniciar uma operação de E/S
	Test I/O	Transfere informação de estado do sistema de E/S para o destino especificado

- 6. OPERAÇÕES DE CONTROLE DO SISTEMA
 - São as que só podem ser executadas com processador no modo privilegiado (modo KERNEL)
 - São tipicamente são reservadas para uso do sistema operacional


- 7. OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE
 - Alteram a sequência normal de execução das instruções (uma após a outra)
 - Um dos seus operandos contém o endereço da próxima instrução a ser executada
 - Instrução de desvio
 - Instrução de salto
 - Instrução de <u>Chamadas de procedimento.</u>

- 7. OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE
- INSTRUÇÃO DE DESVIO
 - INCONDICIONAL
 - BR
 - CONDICIONAL
 - Se uma condição for satisfeita
 - A UCP <u>atualiza</u> o valor do <u>contador de programa (PC)</u> com o endereço especificado no OPERANDO
 - Uma operação pode atualizar um código de condição de 2 bits por exemplo, com os valores 0, POSITIVO, NEGATIVO, OVERFLOW.
 - BRP X = desvia para instrução de endereço X se resultado for POSITIVO
 - BRN X = desvia para instrução de endereço X se resultado for NEGATIVO
 - BRZ X = desvia para instrução de endereço X se resultado for ZERO
 - BRO X = desvia para instrução de endereço X se ocorrer OVERFLOW
 - BRE R1,R2,X
 - Desvia para instrução de endereço X se conteúdo de R1 = conteúdo de R2

PC = CONTADOR DE PROGRAMA.

Contém o endereço da próxima instrução a ser executada

- 7. OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE
- INSTRUÇÃO DE DESVIO



- 7. OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE
- INSTRUÇÃO DE SALTO
 - Incluem um endereço de desvio implícito

301

R1

CONTÉM O NÚMERO DE INSTRUÇÕES A SEREM EXECUTADAS COM SINAL NEGATIVO

.

٠

311

309 ISZ R1 310 BR 301

ISZ — increment-and-skip-if-zero


ISZ R1

INCREMENTA R1 e EXECUTAR PRÓXIMA INSTRUÇÃO ENQUANTO R1
DIFERENTE DE ZERO
SE R1 = 0 INSTRUÇÃO DE DESVIO OMITIDA E VAI PARA ENDEREÇO 11

OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE

- 7. OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE
- INSTRUÇÃO DE CHAMADA DE PROCEDIMENTO
 - PROCEDIMENTO
 - É um subprograma incorporado no programa maior com objetivo de economia e modularidade.
 - Envolve uma <u>instrução de chamada</u> que desvia a instrução corrente para o início do procedimento e uma <u>instrução de retorno</u> que provoca o retorno da execução do procedimento para o endereço em que ocorreu a chamada,
 - Uso de PILHA é uma abordagem para armazenar o endereço de retorno de uma chamada de procedimento.


OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE



(a) Chamadas e retornos de procedimentos

(b) Seqüência de execução

OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE



■ 7. OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE

Тіро	Nome da operação	Descrição
Operações de transferência de controle	Jump (branch)	Desvio incondicional; carrega o PC com o endereço especificado
	Jump conditional	Testa a condição especificada; carrega ou não o PC com o endereço especificado, conforme o resultado do teste
	Jump to subroutine	Armazena informação de controle do programa corrente em uma posição conhecida; desvia para o endereço especificado
	Return	Substitui o conteúdo do PC e de outros registradores com os valores armazenados em uma posição conhecida
	Execute	Busca o operando em uma posição especificada e executa o valor desse operando como uma instrução; não modifica o PC
	Skip	Incrementa o PC (para o endereço da próxima instrução)
	Skip conditional	Testa a condição especificada; desvia ou não com base no resultado do teste
	Halt	Pára a execução do programa
	Wait (hold)	Pára a execução do programa; testa a condição especificada repetidamente; retoma a execução quando a condição é satisfeita
	No operation	Não efetua nenhuma operação e continua a execução do programa