# ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES I

# Aula 06 – Barramentos

Prof. Dr. Guilherme Pina Cardim

guilhermecardim@fai.com.br


### Relembrando – Barramentos



- Todos os componentes do computador devem ser conectados;
- A estrutura de conexão é a coleção de caminhos que conectam os vários módulos;
- O barramento pode ser definido como o caminho de comunicação entre dois ou mais dispositivos;
- O meio de transmissão é compartilhado entre diferentes dispositivos.

### Relembrando – Barramentos





#### Barramentos




- Um barramento do sistema contém de 50 a 100 linhas distintas de conexão;
- Cada linha possui uma determinada função e/ou significado;
- Podem ser classificadas em três grupos funcionais:
  - ➤ Linhas de dados;
  - ➤ Linhas de **endereço**;
  - ➤ Linhas de **controle**;
- Além disso, também deve existir linhas de distribuição de energia.

#### Barramentos



#### Esquema de interconexão de barramento



# Barramentos – Linhas de Dados



- Fornecem um caminho para a transferência de dados entre os módulos do sistema;
- Normalmente, o barramento de dados possui 8, 16 ou 32 linhas de comunicação;
- O número de linhas de um barramento é denominado como largura do barramento;
- Cada linha pode transmitir 1 bit por vez e, portanto, a largura do barramento determina quantos bits podem ser transferidos por vez.

## <u>Barramentos – Linhas de Dados</u>



- A largura do barramento de dados é fundamental no desempenho de um sistema, pois determina a quantidade de bits que são acessados por vez;
  - Exemplo: Se o barramento de dados possui largura de 8 bits e cada instrução possui tamanho de 16 bits, o processador deverá realizar o acesso em duas etapas.

# Barramentos - Linhas de Endereço

- As linhas de endereço são utilizadas para designar a fonte ou o destino dos dados transferidos pelo barramento de dados;
- Quando o processador deseja acessar uma palavra da memória ele coloca o endereço da palavra desejada no barramento de endereço;
- A largura do barramento de endereço determina a capacidade máxima da memória do sistema.

# Barramentos - Linhas de Endereço

- As linhas de endereço também são utilizadas para endereçar portas de dispositivos de entrada e saída (E/S);
- Normalmente, os bits mais significativos são utilizados para identificar um módulo do sistema e os bits menos significativos identificam uma posição na memória ou porta de E/S;
  - Exemplo: em um barramento de 8 bits, os endereços menores ou iguais a 01111111 podem ser posições de uma memória, enquanto que endereços maiores ou iguais a 10000000 podem ser relativos a endereços de dispositivos de E/S;

# Barramentos – Linhas de Controle



- Utilizadas para controlar o acesso e a utilização das linhas de dados e endereços;
- Como as linhas de dados e de endereços são compartilhadas por todos os componentes, deve haver um modo de controlar sua utilização;
- Os sinais de controle são utilizados para emitir comandos e para transmitir informações de temporização entre os módulos do sistema;
  - Os sinais de comando especificam as operações a serem executadas;
  - Os sinais de temporização indicam a validade das informações de dados e endereços.

# Linhas de Controle Típicas



- Escrita na memória: faz a gravação dos dados existentes no barramento de dados na posição de memória especificada no barramento de endereço;
- Leitura na memória: faz com que o valor armazenado no endereço especificado no barramento de endereço seja colocado no barramento de dados;
- Escrita em porta de E/S: faz o envio dos dados do barramento para a porta E/S endereçada;
- Leitura de porta de E/S: faz com que os dados existentes na porta de E/S endereçada sejam colocados no barramento de dados;

# Linhas de Controle Típicas



- Confirmação de transferência: confirma o envio ou recebimento de dados no barramento;
- Requisição de barramento: indica que um módulo do sistema necessita obter o controle do barramento;
- Concessão do barramento: indica a concessão de uso do barramento a um determinado módulo que realizou a requisição;

# Linhas de Controle Típicas



- Requisição de interrupção: indica a existência de uma interrupção pendente;
- Confirmação de interrupção: confirma o reconhecimento de uma interrupção pendente;
- Relógio: utilizado para temporização de operações;
- Inicialização (reset): inicializa todos os módulos do sistema.

#### Barramentos



- Quando um módulo do sistema deseja enviar dados para outro, deve-se:
  - 1. Obter o controle do barramento;
  - 2. Transferir os dados por meio do barramento;

- Quando um módulo deseja requisitar dados de outro módulo, deve-se:
  - 1. Obter o controle do barramento;
  - 2. Transferir uma requisição para o outro módulo por meio das linhas de endereço e de controle apropriadas.

### Exercícios



- Exercício 1: Descreva com suas palavras os seguintes barramentos:
  - a) Barramento de Dados;
  - b) Barramento de Endereço;
  - c) Barramento de Controle.

• Exercício 2: Cite e apresente as características dos principais sinais de controle.

### Exercícios



 Faça os exercícios anteriores e anexe no menu de atividades online na central de alunos até 10 de abril de 2020. Dúvidas podem ser encaminhadas para o email guilhermecardim@fai.com.br

### Material Referência



- PARHAMI, Behrooz. Arquitetura de Computadores: de microprocessadores a supercomputadores. São Paulo: McGraw-Hill, 2007.
- STALLINGS, William. Arquitetura e Organização de Computadores: Projeto para o Desempenho. São Paulo: Prentice Hall, 2002.
- TANENBAUM, Andrew S. **Organização estruturada de computadores**. 5.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.