# Lógica Digital (1001351) Introdução

Prof. Edilson Kato kato@ufscar.br

Prof. Ricardo Menotti menotti@ufscar.br

Prof. Maurício Figueiredo mauricio@ufscar.br

Prof. Roberto Inoue rsinoue@ufscar.br

Departamento de Computação Universidade Federal de São Carlos

Atualizado em: 27 de fevereiro de 2019






#### Introdução

- Os circuitos lógicos que veremos deste curso estão presentes nos computadores e em quase todos os aparelhos eletrônicos que conhecemos;
- Entender como eles funcionam é fundamental para as carreiras de computação em geral;
- Nós vamos começar com circuitos simples, mas usando a metodologia adotada na indústria;
- Circuitos lógicos são implementados usando transistors (integrados) e podem contar até bilhões deles;
- Entender os blocos básicos é simples, mas entender sistemas grandes só será possível se aprendermos as técnicas de projeto adotadas na indústria.

## Hardware digital

- O nome digital deriva da forma em que a informação é representada, o que será visto logo a seguir;
- Até a década de 60 os circuitos eram construidos com componentes grandes, tais como resistores e transistores, usados separadamente;
- O advento dos circuitos integrados permitiu acoplar um certo número de transistores, e consequentemente um circuito inteiro, em um único chip.

Hardware digital



"Cada chip do Pentium nesta bolacha de silício de 8 polegadas é capaz de executar mais de 100 milhões de instruções por segundo."


#### Lei de Moore (1965)

#### Moore's Law – The number of transistors on integrated circuit chips (1971-2016)



Moore's law describes the empirical regularity that the number of transistors on integrated circuits doubles approximately every two years.

This advancement is important as other aspects of technological progress – such as processing speed or the price of electronic products – are strongly linked to Moore's law.




Data source: Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Transistor\_count)
The data visualization is available at OurWorldinData.org. There you find more visualizations and research on this topic.

Licensed under CC-BY-SA by the author Max Roser.

## Standard Chips

- Disponíveis para realizar funções comuns;
- Agrupados e conectados para construir um circuito;
- Muito usados até a década de 80, mas consomem muito espaço na placa;
- Possuem funcionalidades fixas, ou seja, não podem ser mudadas após a fabricação.



#### Field-Programmable Gate Array (FPGA)





- Programmable Logic Devices (PLDs);
- Field-Programmable Gate Arrays (FPGA);
- Veremos com detalhes mais adiante...


#### Application-Specific Integrated Circuit (ASIC)

- FPGAs permitem implementar praticamente qualquer circuito, mas têm algumas desvantagens:
  - custam mais caro;
  - ocupam mais espaço; e
  - possuem desempenho limitado;
- Para atingir melhores resultados é possível criar um chip do zero:
  - [semi-]custom design;
- Application-Specific Integrated Circuit (ASIC)

#### Application-Specific Integrated Circuit (ASIC)

- Podem ser otimizados para um determinada tarefa, apresentando melhor desempenho;
- Seu custo é alto, mas se fabricado em grandes quantidades oferece a melhor relação custo-benefício;
- Uma desvantagem é que a fabricação de um chip personalizado muitas vezes leva uma quantidade considerável de tempo, na ordem dos meses.

#### Hardware digital



#### Bibliografia I

#### Básica

- Brown, S. & Vranesic, Z. Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design, 3rd Ed., Mc Graw Hill, 2009
- D. M. Harris & S. L. Harris Digital Design and Computer Architecture 2nd Ed., Elsevier, 2012

#### Complementar

International Roadmap for Devices and Systems

## Lógica Digital (1001351) Introdução

Prof. Edilson Kato kato@ufscar.br

Prof. Ricardo Menotti menotti@ufscar.br

Prof. Maurício Figueiredo mauricio@ufscar.br

Prof. Roberto Inoue rsinoue@ufscar.br

Departamento de Computação Universidade Federal de São Carlos

Atualizado em: 27 de fevereiro de 2019



