

1902 2022




输入和输出

- 可以通过执行TRAP指令来完成输入和输出(第9章)
- TRAP指令调用的是操作系统的I/O设备管理例程 (第12、13章)


输入和输出

• 冯·诺依曼模型的重要组成部分



输入和输出

• 通过总线与 CPU、存储 器进行通信



键盘和显示器

• 字符设备

- 面向流的设备
 - 一个字符、一个字符的读写
 - 按照先后顺序

I/O控制器


- 一种电子设备
- I/O设备与CPU通信的接口
- 以键盘控制器为例
 - 状态机
 - 解码器
 - 数据寄存器: 保存数据
 - 状态寄存器: 保存状态
 -

I/O设备寄存器

- 最简单的I/O设备通常至少包含
 - 保存在计算机和设备之间进行传输的数据的寄存器
 - 键盘数据寄存器中存储的是用户输入的字符的ASCII码
 - 保存设备的状态信息的寄存器
 - 例如设备是处于可用的状态还是正忙于执行最近的I/O任务


DLX I/O控制器

- 键盘控制器
 - KBDR
 - KBSR
- 显示器控制器
 - DDR
 - DSR




键盘设备寄存器

- 每一个寄存器32位(与DLX的通用寄存器一样), 方便
- KBDR, [7:0]位用来存放数据, [31:8]位包含x000000
- KBSR, [0]位, 就绪位



显示器设备寄存器

- DDR, [7:0]位用于数据部分, [31:8]中包含x000000
- DSR, [0]位,就绪位



内存映射I/O

- 如何读取I/O设备寄存器中的数据?
- 如何向I/O设备寄存器加载数据?
- 两种机制
 - 专门的I/O指令
 - Intel x86指令集, in/out
 - 通用寄存器 ↔ I/O设备寄存器
 - 数据传送指令
 - 通用寄存器 ↔ 存储器
 - 内存映射I/O

内存映射I/O

- 问题:如何表示I/O设备寄存器?
- 采用内存映射的方式
 - 每一个I/O设备寄存器都被分配一个存储器地址空间中的地址
 - 这些地址被分配给I/O设备寄存器,而不再是存储 单元


DLX-内存映射的I/O

- 地址xFFFF 0000到xFFFF 00FF被分配给I/O设备 寄存器,其他地址分配给存储单元
 - 每一个寄存器: 32位(与通用寄存器一样)

地址	I/O寄存器
xFFFF 0000~ xFFFF 0003	键盘状态寄存器(KBSR)
xFFFF 0004~ xFFFF 0007	键盘数据寄存器(KBDR)
xFFFF 0008~ xFFFF 000B	显示器状态寄存器(DSR)
xFFFF 000C ~ xFFFF 000F	显示器数据寄存器(DDR)
xFFFF 00F8~ xFFFF 00FB	机器控制寄存器(MCR)


内存映射I/O的DLX数据通路

- 地址控制逻辑
 - 控制输入/输出操作
 - 输入: MAR, R.W




R.W=0

- 加载 LOAD
 - INMUX: 选择存储器/DSR/KBSR/KBDR→MDR



R.W=1


- 存储 STORE
 - MDR → 存储器/DDR
 - 控制信号: MEM.EN, LD.DDR



读KBDR的指令序列


```
KBDR: .word xFFFF0004 ; KBDR的起始地......

Iw r1, KBDR(r0) ; R1= xFFFF 0004
Iw r4, 0(r1) ;将KBDR中的数据加载到R4中
```



写DDR的指令序列

```
DDR: .word xFFFF000C ; DDR的起始地址
......
lw r1, DDR(r0) ; R1= xFFFF 000C
sw 0(r1), r4 ;将R4中的数据写到DDR中
```



键盘与处理器

- 用户输入字符, KBDR←ASCII码lw r4, 0(r1)
- 问题:如果执行这条指令时,用户还没有输入新的字符,会发生什么情况?
 - 将KBDR之前存储的数据读入R4中?

异步

- I/O的执行与处理器的执行不同步
 - 微处理器:时钟控制下执行指令
 - 用户键盘输入: 不受时钟控制

显示器?

sw 0(r1), r4

- •问题:如果执行该指令时,显示器还没有将上一个DDR中的字符显示完成,会发生什么情况?
 - 将DDR之前存储的数据覆盖?

异步

- 处理异步问题
 - 协议/握手机制
 - 键盘, 1位的标志
 - 是否输入一个字符
 - 显示器, 1位的标志
 - 被送给显示器的字符是否已被显示
 - 设备状态寄存器 [0]位
 - KBSR[0]
 - DSR[0]


键盘就绪位

• KBSR[0]

- 每当用户输入一个字符时,键盘控制器就将就绪位 设为1
 - 键盘不能用
- 每当处理器读取该字符时,键盘控制器就将就绪位 清空
 - 允许输入下一个字符

同步机制

• 读取KBDR之前,检查就绪位



键盘: 同步的指令序列

```
;KBSR的起始地址
01 KBSR:
           .word xFFFF0000
                           ;KBDR的起始地址
02 KBDR:
           .word xFFFF0004
03
                r1, KBSR(r0)
           lw
                r2, 0(r1) ; 测试是否有字符被输入
04
           lw
           andi r3, r2, #1
05
06
           beqz r3, XXX
07
           lw
                r1, KBDR(r0)
80
                r4, 0(r1)
           lw
                NEXT_TASK ; 执行下一个任务
09
```


显示器就绪位

• DSR[0]

- 每当显示器完成了一个字符的显示,显示器控制器 就将DSR[0]设为1
- 每当处理器向DDR写字符时,显示器控制器就将 DSR[0]清空

同步机制

• 写DDR之前,检查就绪位



显示器的同步指令序列


```
; DSR的起始地址
01 DSR:
            word
                 xFFFF0008
            .word xFFFF000C
                               ;DDR的起始地址
02 DDR:
03
                  r1, DSR(r0)
            lw
                               ;测试输出寄存器是否就绪
04
                  r2, 0(r1)
            lw
05
            andi
                  r3, r2, #1
06
            beqz
                  r3, XXX
07
                  r1, DDR(r0)
            lw
80
                  0(r1), r4
            SW
                               ;执行下一个任务
                  NEXT_TASK
09
```

打印机

- 数据寄存器
 - 存储要打印的字符
- 状态寄存器
 - Done Bit: 表示上一个字符是否打印完成
 - Error Bit:表示打印机出错,如卡纸或缺纸

轮询

- 周期性的检查状态位,判断是否执行 I/O操作的方法
 - 最简单的方式
 - 由处理器完全控制和执行通信工作



输入服务例程-轮询

```
01 KBSR:
                            ;KBSR的起始地址
           .word xFFFF0000
                            ;KBDR的起始地址
02 KBDR:
           .word xFFFF0004
03
                 r1, KBSR(r0)
           lw
                 r2, 0(r1) ; 测试是否有字符被输入
04 INPOLL:
           lw
                r3, r2, #1
05
           andi
           beqz r3, INPOLL
06
07
           lw
                 r1, KBDR(r0)
80
                r4, 0(r1)
           lw
                 NEXT_TASKX ; 执行下一个任务
09
```

输出服务例程-轮询

```
01 DSR:
                              ;DSR的起始地址
            .word xFFFF0008
                              ;DDR的起始地址
            .word xFFFF000C
02 DDR:
03
                  r1, DSR(r0)
            lw
04 OUTPOLL:
                              ;测试输出寄存器是否就绪
                  r2, 0(r1)
            lw
05
                  r3, r2, #1
            andi
                  r3, OUTPOLL
06
            beqz
07
                  r1, DDR(r0)
            lw
                  0(r1), r4
80
            SW
                  NEXT_TASKY ; 执行下一个任务
09
```

键盘输入回显

可以通过简单的组合前面讨论过的两个例程得到,不需要添加任何复杂的 电路

```
01 KBSR:
             .word xFFFF0000
                                 ;KBSR的起始地址
                                 ;KBDR的起始地址
02 KBDR:
             .word xFFFF0004
03 DSR: .word
             xFFFF0008
                          ;DSR的起始地址
                          : DDR的起始地址
04 DDR:
      .word
            xFFFF000C
05
             r1, KBSR(r0)
      lw
06 INPOLL:
                                 ;测试是否有字符被输入
             lw
                   r2,0(r1)
07
      andi
             r3,r2,#1
             r3, INPOLL
80
      beqz
```

```
r1, KBDR(r0)
09
             lw
                    r4,0(r1)
0A
             lw
                    r1, DSR (r0)
0B
             lw
0C
                                 ;测试输出寄存器是否就绪
                    r2,0(r1)
      ECHO: Iw
                    r3,r2,#1
0D
             andi
                    r3,ECHO
0E
             beqz
                    r1, DDR(r0)
0F
             lw
                    0(r1), r4
10
             SW
                    NEXT_TASK ; 执行下一个任务
11
```

键盘输入——提示符

为了让用户知道该例程正在等待键盘的输入,应 该在显示器上输出一些信息——提示符

提示符(数据区)

```
01
02
                                           ;KBSR的起始地址
       KBSR:
                            xFFFF0000
                     .word
                                           ; KBDR的起始地址
03
       KBDR:
                            xFFFF0004
                     .word
                                           ; DSR的起始地址
04
       DSR:
                           xFFFF0008
                     .word
                                           ; DDR的起始地址
05
       DDR:
                            xFFFF000C
                     .word
06
                                          ;新行的ASCII码
07
       Newline:
                     .byte
                           x0A
80
       Prompt:
                     .asciiz "Input a character>"
09
```

输出新行(代码区)

```
0A
             lb
                    r2, Newline(r0)
                    r5, DSR(r0);测试输出寄存器是否就绪
0B
             lw
0C
      L1:
                    r3, 0(r5)
             lw
0D
             andi
                    r3, r3, #1
                    r3, L1 ;循环直到显示器就绪
             beqz
0E
0F
                    r5, DDR(r0)
             lw
10
                    0(r5), r2 ; 光标移到新的一行
             SW
11
```

输出提示符

```
r1, r0, Prompt ;提示符字符串的起始地址
12
           addi
                 r2, 0(r1) ; 获取提示符字符
13
     LOOP: Ib
                 r2, Input ; 提示符字符串结束?
14
           beqz
15
                 r5, DSR(r0)
           lw
16
     L2:
                 r3, 0(r5)
           lw
                 r3, r3, #1
17
           andi
                             ;循环直到显示器就绪
18
           beqz
                 r3, L2
19
                 r5, DDR(r0)
           lw
                 0(r5), r2
                             ;输出下一个提示符字符
1A
           SW
                 r1, r1, #1 ; 提示符的指针加1
1B
           addi
                             ;下一个提示符字符
1C
                 LOOP
1D
```

输入回显

```
1E
       Input:
              lw
                      r5, KBSR(r0)
1F
                      r3, 0(r5)
       L3:
              lw
20
                      r3, r3, #1
              andi
                                   ;轮询直到一个字符被键入
21
              beqz
                      r3, L3
                      r5, KBDR(r0)
22
              lw
23
                                 ;将输入的字符加载到R4
                      r4, 0(r5)
              lw
24
                      r5, DSR(r0)
              lw
                      r3, 0(r5)
25
       L4:
              lw
26
              andi
                      r3, r3, #1
27
                      r3, L4
                                   ;循环直到显示器就绪
              beqz
                      r5, DDR(r0)
28
              lw
                      0(r5), r4
                                   ;将输入的字符回显
29
              SW
2A
       ,
```

轮询缺点

- 读取键盘数据时,状态未就绪,假设
 - 微处理器的时钟频率: 300MHz
 - 一个时钟周期: 3.3纳秒
 - 处理执行一条指令平均需要10个时钟周期
 - 执行一条指令33纳秒
 - 用户在1秒钟之后输入一个字符
 - 重复指令序列10条指令
 - 处理器执行指令序列300万次,才能读取到该字符
- 浪费了大量的处理器时间

中断

- 让处理器一直做它自己的事直到被从键盘发来的信号打断: "已经输入了一个新字符,其ASCII 码位于输入设备寄存器里,你需要读取它"——中断驱动的I/O
- 由I/O设备控制器来控制交互

习题

- 12.6
- 12.7
- 12.8

订正: ANDI R5, R4, #1

BEQZ R5, START