
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

CINEMATICA DE ROBOTS





INGENIERIA MECATRONICA 8°B

TAREA #4

MAESTRO:

CARLOS ENRIQUE MORAN GARABITO

ALUMNO:

ALEXIS ISRAEL VIORATO ARAMBULA

PASOS DE DENAVIT HARTENBERG

El estudio de los parámetros Denavit-Hartenberg (DH) forma parte de todo curso básico sobre robótica, ya que son un estándar a la hora de describir la geometría de un brazo o manipulador robótico. Se usan para resolver de forma trivial el problema de la cinemática directa, y como punto inicial para plantear el más complejo de cinemática inversa.

- 1. **Numerar los eslabones**: se llamará "0" a la "tierra", o base fija donde se ancla el robot. "1" el primer eslabón móvil, etc.
- 2. **Numerar las articulaciones**: La "1" será el primer grado de libertad, y "n" el último.
- 3. Localizar el eje de cada articulación: Para pares de revolución, será el eje de giro. Para prismáticos será el eje a lo largo del cual se mueve el eslabón.
- 4. **Ejes Z**: Empezamos a colocar los sistemas XYZ. Situamos los Zi-1 en los ejes de las articulaciones i, con i=1,...,n. Es decir, Z0 va sobre el eje de la 1ª articulación, Z1 va sobre el eje del 2º grado de libertad, etc.
- 5. **Sistema de coordenadas 0**: Se sitúa el punto origen en cualquier punto a lo largo de Z0. La orientación de X0 e Y0 puede ser arbitraria, siempre que se respete evidentemente que XYZ sea un sistema dextrógiro.
- 6. **Resto de sistemas**: Para el resto de sistemas i=1,...,N-1, colocar el punto origen en la intersección de Zi con la normal común a Zi y Zi+1. En caso de cortarse los dos ejes Z, colocarlo en ese punto de corte. En caso de ser paralelos, colocarlo en algún punto de la articulación i+1.
- 7. **Ejes X**: Cada Xi va en la dirección de la normal común a Zi-1 y Zi, en la dirección de Zi-1 hacia Zi.
- 8. **Ejes Y**: Una vez situados los ejes Z y X, los Y tienen sus direcciónes determianadas por la restricción de formar un XYZ dextrógiro.
- 9. **Sistema del extremo del robot**: El n-ésimo sistema XYZ se coloca en el extremo del robot (herramienta), con su eje Z paralelo a Zn-1 y X e Y en cualquier dirección válida.
- 10. **Ángulos teta**: Cada θi es el ángulo desde Xi-1 hasta Xi girando alrededor de Zi.
- 11. **Distancias d**: Cada di es la distancia desde el sistema XYZ i-1 hasta la intersección de las normales común de Zi-1 hacia Zi, a lo largo de Zi-1.
- 12. Distancias a: Cada ai es la longitud de dicha normal común.
- 13. **Ángulos alfa**: Ángulo que hay que rotar Zi-1 para llegar a Zi, rotando alrededor de Xi.
- 14. Matrices individuales: Cada eslabón define una matriz de transformación:

$$egin{aligned} egin{aligned} i_{-1}\mathbf{A}_i &= egin{pmatrix} \cos heta_i & -\coslpha_i\sin heta_i & \sinlpha_i\sin heta_i & a_i\cos heta_i \ \sin heta_i & \coslpha_i\cos heta_i & -\sinlpha_i\cos heta_i \ 0 & \sinlpha_i & \coslpha_i & d_i \ 0 & 0 & 0 & 1 \ \end{pmatrix} \end{aligned}$$

15. Transformación total: La matriz de transformación total que relaciona la base del robot con su herramienta es la encadenación (multiplicación) de todas esas matrices:

$$\mathbf{T} = {}^{0} \mathbf{A}_{1}^{1} \mathbf{A}_{2} \cdots {}^{n-1} \mathbf{A}_{n}$$

Dicha matriz **T** permite resolver completamente el problema de **cinemática directo** en robots manipuladores, ya que, dando valores concretos a cada uno de los grados de libertad del robot, obtenemos la posición y orientación 3D de la herramienta en el extremo del brazo.

A lo que yo entiendo estos pasos son para realizar los calculos para poder guiar el robot hacia las piezas que nosotros queramos y este pueda hacer todos los movimientos necesarios.

Alexio Viorato Arambila (90 23/ Enero /2019 El estudio de los parametros Denavit-Hartenberg (DH) forma porte de todo el curso basta sobre robotica y a que son un estandor a la hora de escribir o a la hora de describir la geometria de un brozo o monipulador robotico. De voca para resolver de torma trivial, el problema de la cinematica directa, y como punto Inicial para plantear el mas completo de anematica inversa 1. Numero de eslabones: se lloma 'O' a la tierra o bage fisa donde se andla el robot. "I" el primer eslabon movil, etc. 2. Numeror las articulaciones: la 11" sera el primer grado de libertad, y "n" el ultimo. 3-Localizor el eje de cada articulación Para pares de revolución, Sera el eje de giro. Pora promaticos sera el eje a lo lorgo del cucl 3 e mueve el restabon, 13 1900 - 19 (3) 4. Ejes Z. empezamos a colocar los sistemas X, Y, Z. Sitcomos los Z:-1 en los ejes de orticulaciones i, con i=1....n. Es decir ZO va sobre el eje de la 1º atticulación, Zi va sobre el eje del 20° grado de libertad, etc. 5. Sistema de coordenadas 0: se situa el punto de origen en cuolquier punto a la largo de Zo. La orientación de Xo en Yo quede ser arbitraria, siempre que se respete evidentemente que XVZ beg un sistemy (dextoglio) que es? 6- Resto de sistemos: para el resto de sistemas (=1,000, N=1, colocar el punto origen en la intersección de ZI con la normal comun a Zi y Zit 1. En caso de cortorse los 2 ejes Z, colocarlo en ese punto de corte. En coso de ser paraleles, colocarlo en algun punto de la articulation 1+1, 7. Ejeo X: Cada Xi va en la dirección de la normal comun a Zi-1 Y Zi, en la dirección de Zi-1 hacra Zi.