

# Echtzeitsysteme

5. Programmieren mit Zeit

Prof. Dr. Roland Dietrich

# Anforderungen



- Zugriff auf Zeit
  - damit "verstrichene Zeit" gemessen werden kann
  - damit Prozesse bis zu bestimmten (zukünftigen) Zeitpunkten verzögert werden können
  - damit "timeouts" programmiert werden können
    - Reaktion auf innerhalb eines Zeitraums nicht eigetretene Ereignisse
- Spezifikation von Zeitanforderungen
  - Ausführungsraten (z.B. "alle 3 ms")
  - Deadlines (z.B. "spätestens um 12:00 Uhr", "Spätestens nach 5 s")
- Erfüllen von Zeitanforderungen
  - Die Tasks eines Echtzeitsystems so planen, dass alle spezifizierten Zeitanforderungen erfüllt sind
  - → Echtzeitplanung, siehe später!



#### Was ist Zeit?

Was also ist "Zeit"?

Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es.

Will ich es einem Fragenden erklären, weiß ich es nicht.

St. Augustinus

### Antworten von Philosophen

- Kant
  - Zeit ist eine Kategorie, die es uns erlaubt, Ereignisse in einer Reihenfolge (vorher-/nachher-Beziehung) anzuordnen
- Platonisten
  - Zeit ist eine grundlegende Eigenschaft der Natur
  - Ohne Anfang, kontinuierlich, ohne Ende
  - Unser Zeitbegriff bildet Ereignisse in diesen absoluten Zeitbezug ab
- Reduktionisten
  - Die Zeit ergibt sich aus Ereignissen
  - keinen Zeit-Fortschritt ohne Ereignisse
  - Regelmäßige Ereignisse ermöglichen Zeitmessung (Sonne, Atome)



- Antwort der Physik
  - Einstein: spezielle Relativitätstheorie
    - Über große Distanzen betrachtet sind Raum und Zeit nicht unabhängig
      - Zeit ist relativ
    - Der "Beobachter" eines zeitlichen Ereignisses befindet sich in einem Bezugsrahmen (frame of reference)
    - Beobachter in unterschiedlichen Bezugsrahmen können Ereignisse unterschiedlich geordnet wahrnehmen
      - Beobachter 1: A kommt vor B
      - Beobachter 2: B kommt vor A
    - Ursächliche Ordnung (causal ordering) von Ereignissen
      - A ist ursächlich für B, wenn alle möglichen Beobachter wahrnehmen, dass A vor B kommt
- Gleichzeitigkeit: Zwei Ereignisse finden gleichzeitig statt,...
  - Platonisten: ... wenn sie zur selben Zeit passieren
  - Reduktionisten: ... wenn sie "zusammen" passieren
  - Einstein: ... wenn es keine ursächliche Beziehung zwischen beiden gibt



#### Mathematisches Modell der Zeit

- Zeit entspricht den reellen Zahlen
- Jeder Zeitpunkt entspricht einem Punkt auf dem reellen Zahlenstrahl
- Eigenschaften der Zeit:
  - Transitivität:  $\forall x, y, z : (x < y \land y < z) \Rightarrow x < z$
  - Linearität:  $\forall x, y : x < y \lor y < x \lor x = y$
  - Irreflexivität:  $\forall x : not(x < x)$
  - Dichte:  $\forall x, y : x < y \Rightarrow \exists z : (x < z < y)$

#### Echtzeit

- In Echtzeitsystemen muss die Ausführung koordiniert werden mit der "Zeit" in der Umgebung (= Echtzeit, real time)
- Die philosophische Deutung der Umgebungs-Zeit ist unerheblich
- Oft reicht für Echtzeitsysteme ein diskretes Zeitmodell
  - Die Eigenschaft "Dichte" entfällt



### Zeitmessung

- in der Regel werden Zeitmaße definiert mit Hilfe regelmäßig wiederkehrender Ereignisse
- Zeitstandards (Beispiele):

Standard	Beschreibung
Sonnentag	Zeit zwischen zwei aufeinander folgenden Kulminationspunkten (höchster Stand) der Sonne
UT0	Universal Time: Mittlere Sonnenzeit am 0-Meridian (Greenwich)
UT1	Korrektur von UT0 aufgrund der Bewegung der Erdachse
UT2	Korrektur von UT1 aufgrund von Variationen in der Geschwindigkeit der Erdrotation
ITA	International Atomic Time: Basiert auf der Periodendauer des Übergangs zwischen zwei Energieniveaus des Caesium-133-Atoms 1 Sekunde ist das 9 192 631 779-fache davon.
UTC	Universal Coordinated Time: Synchronisation der ITA-Zeit durch gelegentliche Ergänzung von Schaltsekunden

# Zugriff auf Zeit in Programmen



- Anforderung
  - Programme, die Echtzeitsysteme steuern müssen in irgendeiner Weise auf Zeit zugreifen können:
    - feststellen "wie spät es ist"
    - messen, wie viel Zeit seit einem Ereignis vergangen ist
- Mögliche Arten des Zeit-Zugriffs
  - Direkter Zugriff auf die Umgebungszeit
    - Empfang von Zeitsignalen über Radio-Wellen
      - Genauigkeit: 0.1 -10 ms
    - GPS stellt einen UTC-Dienst zur Verfügung
      - Genauigkeit: 1 μs
    - Internetdienst
  - Nutzung einer internen Hardware-Uhr
    - ermöglicht eine approximative Messung der in der Umgebung verstrichenen (Echt-) Zeit

# Zugriff auf Zeit in Programmen



- Probleme mit der internen Hardware-Uhr
  - Generierung:
    - Zählen von Schwingungen in einem Quarz-Kristall und teilen durch eine feste Zahl
    - Speichern des Werts in einem Register (zugänglich für Programme)
  - Drift: Unterschied zwischen externer und interner Zeit
    - Grund: Die Schwingungen im Quarz-Kristall sind nicht immer gleich lang (z.B. aufgrund von Temperatureinflüssen)
      - Standard Quarz-Kristall: 10<sup>-6</sup> sec/ 1 sec → 1 sec / 11.6 Tage
      - Präzisions-Uhr: 10<sup>-7</sup> ... 10<sup>-8</sup>
  - Versatz (skew): Unterschiede zwischen mehreren internen Uhren
    - Bei verteilten Systemen mit mehreren Prozessoren mit eigenen internen Uhren
    - Synchronisation über einen globalen Zeitdienst erforderlich
  - Alterung: Wenn ein aktueller Zeitwert der internen Hardware-Uhr gelesen und z.B. in einer Variablen gespeichert wird, ist er bereits veraltet!

# Zugriff auf Zeit in Programmen



- Hilfsmittel für Programmierer
  - Gerätetreiber
    - zum Lesen des internen Hardware-Uhr
    - zum Empfangen von Radio- oder GPS-Signalen
  - Zeit-Abstraktionen in der Programmiersprache
    - Ada: Bibliotheks-Pakete
      - Calendar-Package (obligatorisch)
      - Real\_Time-Packege (optional)
    - C/Real-Time POSIX: Zeitbezogene API (Datentypen und Funktionen)

### Zeit in Ada



- Das calendar-Package (vgl. Beispiel 5-1)
  - Elementare Datentypen
    - Zum Zählen von Jahren, Tagen und Monaten (ganzzahlig)
      - Year\_Number, Month\_Number, Day\_Number
    - Zeiträume in Sekunden (Real-Festkommazahlen)
      - Duration, Wertebereich mindestens -86.400,0 ... 86.400,0
      - speziell: Day\_Duration, Wertebereich 0 ... 86.400,0
  - Abstrakter Datentyp Time
  - Lesen der aktuellen Zeit
    - function Clock return Time;
  - Umwandeln von Time-Werten in lesbare Form (und umgekehrt)
    - function Year (Date: Time) return Year Numer;
    - function Month(Date:Time) return Month\_Nuber;
    - function Day(Date:Time) return Day\_Nuber;
    - function Seconds (Date: Time) return Day\_Duration;
  - Rechnen mit Zeiten: Operatoren +, -
  - Vergleichen von Zeiten: Operatoren <, <=, >, >=

### Zeit in Ada



### Der Datentyp Time

- Ein Wert des Typs Time ist eine Kombination des Datums und der Uhrzeit eines Tages
- Die Uhrzeit des Tages ist die Anzahl der Sekunden seit Mitternacht
  - Sekunden werden beschrieben als Wert des Typs Day\_Duration (s.o.)
  - Day\_Duration ist Subtyp von Duration

### Der Datentyp Duration

- vordefinierter, elementarer Datentyp
- Wertebereich implementierungsabhängig (mindestens die Sekunden eines Tages, s.o.)
- Genauigkeit:
  - Der kleinste Wert (Duration'Small) darf nicht größer als 20 ms sein
  - Empfehlung Ada Reference Manual: sollte nicht größer als 100 μs sein



Rechenzeit messen

```
declare
  Old_Time, New_Time : Time;
  Interval : Duration;

begin
  Old_Time := Clock;
  -- other computations
  New_Time := Clock;
  Interval := New_Time - Old_Time;
end;
```

### Zeit in Ada



- Das Real\_Time- Package (vgl. Beispiel 5-2)
  - Ähnlich wie Calendar, aber feinere Granularität und monoton
  - Monotone Zeit: Zeit wird gezählt in Sekunden, beginnend bei einer von der Sprache nicht festgelegten "Epoche" (epoch) E
    - z.B. Zeitpunkt des Systemstarts
    - z.B. vorgegeben durch einen Zeit-Standard
    - Schaltjahre- oder Sekunden werden nicht berücksichtigt
  - Time: Datentyp für Zeiten
    - Time\_Unit: constant Time
      - Die kleinste durch Time darstellbare Zeiteinheit (in Sekunden)
      - Dadurch ist der Zeitstrahl diskretisiert: Jedes t: Time entspricht einer Ganzzahl  $I_t$  und repräsentiert das Zeitintervall

```
[ E + I_+*Time_Unit , E + I_+ * (Time_Unit+1) )
```

- Time\_Span: Datentyp für Zeiträume
  - Time\_Span\_Unit: constant Time\_Span
    - Konstante f
      ür den kleinsten durch Time\_Span darstellbaren Zeitraum (in Sek.)
    - Jedes d:Time\_Span entspricht einer Ganzzahl Id und repräsentiert den
       Zeitraum Id \* Time\_Span\_Unit

### Zeit in Ada



- Das Real\_Time- Package (Forts.)
  - function Clock return Time;
    - Liefert die aktuelle Zeit
  - Tick: constant Time\_Span;
    - Ein Clock Tick ist das Echtzeit-Intervall, in dem ein Aufruf der Funktion Clock einen unveränderten Wert ergibt
    - Die Konstante Tick ist die Durchschnittliche Länge dieses Intervalls
  - Seconds\_Count
    - Datentyp zum zählen von Sekunden
    - Verwendet in Prozedur Split und Funktion Time\_of (siehe Beispiel 5-2)
  - Minimalanforderungen an die Implementierung
    - Tick <= 1 ms
    - Wertebereich von Time: Mindestens E + 50 Jahre

### Zeit in C/Real-Time POSIX



- ANSI C Schnittstelle für kalendarische Zeit (s. Beispiel 5-3)
  - Datentyp time\_t: repräsentiert Zeiten als elementarer Wert
    - Aktuelle Zeit = Anzahl Sekunden seit 1.1.1970, 00:00 Uhr GMT
  - struct tm: Repräsentiert Zeiten in Sekunden, Minuten,..., Tage
  - Funktionen zum Manipulieren von time\_t-Werten
    - time\_t time(time\_t \*timer)
      - Die aktuelle Zeit wird geliefert und, falls timer != 0 dort abgelegt
    - struct tm \* local\_time(time\_t \* timer)
      - Die Zeit \*timer wird in einer tm-Struktur abgelegt und ein Pointer darauf zurückgegeben
    - time\_t mktime(struct tm \*timeptr)
      - Die in der Struktur \*timeptr repräsentierte Zeit wird als time\_t-Wert zurückgegeben
    - char \* asctime ( const struct tm \* timeptr )
      - Die Zeit in der Struktur \*timeptr wir in lesbarer Form als Zeichenkette abgelegt und ein Pointer darauf zurückgegeben.
        - » z.B. Sat May 20 15:21:51 2000

### Zeit in C/Real-Time POSIX



- C/Real-Time POSIX Schnittstelle für Uhren (Clocks)
   (s. Beispiel 5-4)
  - Eine Implementierung kann mehrere Uhren unterstützen
  - Jede Uhr hei einen eigenen Identifier des Typs clockid\_t
  - Mindestens eine Uhr muss unterstützt werden:
    - Identifiziert durch die Konstante CLOCK\_REALTIME
    - Kalendarische Zeit seit 1.1.1970
  - Minimale Auflösung: nicht mehr als 20 ms
  - struct time\_spec
    - Die Zeit in Sekunden
    - Die zusätzlichen Nanosekunden
  - Funktionen haben die ID der gewünschten Uhr als Parameter
  - Monotone Zeit kann ebenfalls unterstütz werden
    - z.B. als Uhr mit ID CLOCK\_MONOTONIC



- Verzögerung (Delay):
  - eine gewisse (definierte) Zeit die Ausführung einer Task unterbrechen, möglichst ohne den Prozessor weiter zu blockieren
  - Relative Verzögerung: für einen gewissen Zeitraum
  - Absolute Verzögerung: bis zu einem gewissen Zeitpunkt
- Relative Verzögerung mit "Busy waiting" in Ada

```
Start := Clock; -- from calendar
loop
  exit when (Clock - Start) > 10.0
end loop;
```

Relative Verzögerung ohne Busy-Waitung in Ada: delay

```
delay 10.0; -- Task wird 10 Sekunden blockiert
```

- Verzögern in C/Real-Time POSIX
  - sleep (unsigned seconds);
  - Mit CLOCK REALTIME: nanosleep() (vgl. Beispiel 5-4)



- Absolute Verzögerung
  - Durch Berechnen der erforderlichen relativen Verzögerung
  - Beispiel (Ada): Eine Zweite Aktion soll genau 10s nach einer ersten Aktion beginnen

```
START := Clock;
FIRST_ACTION;
delay 10.0 - (Clock - START);
SECOND_ACTION;
```

- Problem: die Task k\u00f6nnte w\u00e4hrend und nach der Verz\u00f6gerungsberechnung verdr\u00e4ngt werden
- Besser:

```
START := Clock;
FIRST_ACTION;
delay until START + 10.0;
SECOND_ACTION;
```



#### Drift

- Verzögerungen (delay, delay until) definieren nur eine untere Schranke, wann die Task frühestens wieder ausführbereit ist
- Der Zeitpunkt, wann sie nach einer Verzögerung wieder rechnet, kann später sein
- Die Differenz zwischen gewünschter und tatsächlicher
   Aktivierungszeit nach einer Verzögerung heißt lokaler Drift (local drift)
- Der lokale Drift kann nicht vermieden werden
- Es ist möglich, das Kumulieren von lokalen Drifts (*cumulative drift*)
   zu verhindern
- Beispiel mit kumulierenden Drifts:

```
Verzögerung mindestens
7 Sekunden → lokaler und
kumulierender Drift
```

```
task T;

task body T is
begin
    loop
    Action;

delay 7.0;
end loop;
end T;
```



- Drift
  - Verhindern von kumulierendem Drift

```
task body T is
  Interval : constant Duration := 7.0;
  Next_Time : Time;
begin
  Next_Time := Clock + Interval;
  loop
    Action;
    delay until Next_Time;
    Next_Time := Next_Time + Interval;
  end loop;
end T;
```

- Die Schleife wiederholt sich durchschnittlich alle 7 Sekunden
- Nur lokaler Drift
- Wenn die Action länger als 7 Sekunden braucht, hat delay keinen Effekt



- Eine Task muss innerhalb einer definierten Zeit erkennen, dass ein erwartetes Ereignis nicht eingetreten ist, und darauf reagieren
- Konkret
  - Timeout als einschränkende Bedingung (constraint) über der Zeit, die eine Task auf eine Kommunikation wartet
    - z.B. bis ein Semaphor freigegeben ist
    - z.B. bis ein Mutex oder eine Bedingungsvariable freigegeben ist
    - z.B. bis ein Eintrittspunkt eines geschützten Objekts freigegeben ist
    - z.B. bis ein gewünschtes Rendezvous stattfindet
  - Timeout als einschränkende Bedingung (constraint) über die Zeit, in der ein Code-Fragment ausgeführt sein muss



 Warten auf Semaphore mit Timeout (C/RealTime POSIX) (vgl. Beispiel 3-1)

- Wenn der Semaphor sem innerhalb abstime gesetzt werden kann ist das Resultat 0
- Ansonsten ist das Resultat -1 und die globale Konstante errno hat den Wert ETIMEDOUT
- Anwendung:

```
if(sem_timedwait(&sem, &timeout) < 0) {
   if (errrno == ETIMEDOUT) {
      /* Fehlerbehandlung für den Timeout-Fall */
   }
   else {
      /* Fehlerbehandlung für andere Fehler */
}
else { /* Semphor konnte gesetzt werden */ ... };</pre>
```

Analog für Mutexe und Bedingungsvariablen (vgl. Beispiel 3-3)



- Nachrichtenaustausch ohne Timeout
  - Beispiel (Ada): Eine Controller-Task bekommet regelmäßig
     Nachrichten mit Temperaturwerten, die verarbeitet werden müssen

```
task Controller is
  entry Call(T : Temperature);
end Controller;

task body Controller is
  -- declarations, including
  New_Temp : Temperature;

begin
  loop
  accept Call(T : Temperature) do
       New_Temp := T;
  end Call;
  -- other actions
  end loop;
end Controller;
```

Hier **muss** ein Rendezvous stattfinden!



- Empfangen von Nachrichten mit Timeout (Ada)
  - delay-Alternative in der select-Anweisung

```
task Controller is
  entry Call(T : Temperature);
end Controller;
task body Controller is
  -- declarations ...
begin
  loop
    select
      accept Call(T : Temperature) do
        New Temp := T;
      end Call;
                                    Wenn nach 10 Sekunden
    or
                                    kein Rendevous stattfand.
      delay 10.0;
                                    geht's weiter.
      -- action for timeout
    end select;
    -- other actions
  end loop;
end Controller;
```



- Senden von Nachrichten mit Timeout (Ada)
  - delay-Alternative in einem "Bedingten Aufruf eines Eintrittspunkts"
     (conditional entry call, vgl. 4-24)

Beispiel: Struktur einer "Treiber-Task", die die Cotroller-Task nutzt,

ohne Timeout

```
loop
   -- get new temperature T
   Controller.Call(T);
end loop;
```

Wenn Controller zu spät rendezvousbereit ist, und schon neue Temp-Werte vorliegen, ist es nicht sinnvoll, den alten noch zu senden.

Beispiel: Treiber-Task mit Timeout beim Senden

```
loop
   -- get new temperature T
   select
      Controller.Call(T);
   or
      delay 0.5;
      null;
   end select;
end loop;
```

Der Treiber wartet höchstens ½ Sekunde auf das Rendezvous, dann wird ein neuer Temperaturwert geschickt.

Die null-Anweisung ist eigentlich überflüssig. – Sie soll hier deutlich machen, dass in der delay-Alternative auch noch andere Anweisungen stehen können



- Aufruf von Eintrittspunkten von geschützten Objekten mit Timeout (Ada, vgl. 3-39ff)
  - Analog zum Senden von Nachrichten (Rendezvous)
  - Beispiele: Sei E ein Eintrittspunkt eines geschützten Objekts P
    - Normaler Aufruf

       P.E
       Mit else-Alternative
       select

       Wenn der Eintrittspunkt "geschlossen" ist, wird die Aufrufende Task blockiert, bis der Eintrittspunkt für sie frei ist.

-- Statements
end select;

Wenn der Eintrittspunkt "geschlossen" ist, werden sofort die Anweisungen des else-Teils ausgeführt

Mit Timeout

```
P.E; -- E is an entry in a Protected Object P

or

delay 0.5;

-- Statements

end select;

Wenn der Eintrittspunkt "geschlossen" ist, werden nach ½ Sekunde die Anweisungen nach delay ausgeführt
```



- Anweisungen mit Timeout (Ada)
  - Eine Menge von Anweisungen soll innerhalb einer definierten Zeitspanne ausgeführt sein

```
- Beispiel:
select
delay 0.1;
-- emergency action
then abort
-- action
end select;
```

Wenn action nicht nach spätestens 100 ms beendet ist, wird action abgebrochen und die emergency action ausgeführt.



**Pflicht** 

- Anweisungen mit Timeout (Ada)
  - Beispiel: Ein Algorithmus mit "Pflichtteil" und optionalem Teil


```
declare
  Precise Result : Boolean;
begin
  Completion Time := ...
  -- compute Result
  Results.Write(...); -- call to procedure in
                        -- external protected object
  select
    delay until Completion_Time;
                                          Es wird solange versucht, das
                                          Ergebnis zu verbessern, bis es
    Precise_Result := False;
                                          nichts mehr zu verbessern gibt
  then abort
                                          oder die Completion_Time
    while Can Be Improved loop
                                          erreicht ist.
      -- improve result
      Results.Write(...);
                                      Optional
    end loop;
    Precise_Result := True;
  end select;
end;
```



- Ein **Zeitrahmen** (*temporal scope*) ist eine Menge von Anweisungen, die mit einer oder mehreren Zeitbedingungen verknüpft ist
- Zeitbedingungen
  - Spätester Endzeitpunkt (*deadline*)
    - Der Zeitpunkt, an dem die Ausführung des Zeitrahmens spätestens beendet sein muss
  - Minimale Wartezeit (*minimum delay*)
    - Der Zeitraum, nach dem die Ausführung des Zeitrahmens frühestens beginnen darf
  - Maximale Ausführungszeit (*maximum execution time*)
    - Summe der Zeiträume, die der Zeitrahmen höchstens in Ausführung (auf dem Prozessor) sein darf
  - Maximale Reaktionszeit (maximum elapsed time)
    - Zeitraum nach Start des Zeitrahmens, in dem die Ausführung des Zeitrahmens spätestens beendet sein sollte (inklusive Verzögerungen)



Zeitbedingungen für einen Zeitrahmen





- Kombination von Zeitbedingungen
  - Ein Zeitrahmen kann mit mehreren Zeitbedingungen verknüpft sein
  - Die Zeitbedingungen von mehreren sequentiellen Zeitrahmen können verknüpft sein
  - <u>Beispiel:</u> Drei sequentielle Zeitrahmen für einen einfachen
     Steuerungsprozess (Zeitpunkte d1,d2,d3 sind relativ zum Start des Zeitrahmens)
    - Messwert lesen

Deadline = d1

2. Stellwert berechnen

Minimale Verzögerung = *d1* 

Deadline = d1 + d2

3. Stellwert schreiben

Minimale Verzögerung = d1 + d2

Deadline = d1 + d2 + d3

#### Anmerkungen:

- d1 begrenzt "Eingabeflattern" (input jitter)
- d3 begrenzt "Ausgabeflattern" (output jitter)



#### Periodische Zeitrahmen

Der Zeitrahmen werden regelmäßig mit festen Zeitbedingungen wiederholt

```
task periodic_T;
...
begin
loop
IDLE
start of temporal scope
...
end of temporal scope
end;
end;
```

- Zeibedingungen:
  - Minimale/Maximale Zeiten f
    ür IDLE ("Leerlauf")
  - Deadlines f
    ür den Zeitrahmen
    - absolute Zeit
    - Maximale Ausführungszeit/Reaktionszeit des Zeitrahmens



Periodische Task mit mehreren Zeitrahmen

- Problem: Scheduling-Verfahren schränken häufig die Struktur von Tasks ein, insbesondere
  - Maximal eine IDLE-Anweisung zu Beginn der Task
  - Maximale eine Deadline



- Nebenläufige periodische Tasks mit je einem Zeitrahmen
  - Deadlines jeweils relativ zum Start des Zeitrahmens

```
taks periodic PartA;
  loop every 100ms
    start of temporal scope
      Messwerte lesen:
      Messwerte puffern;
    end of temporal scope
    -- deadline 5ms
   end loop;
task periodic_PartB;
  loop every 100ms
      IDLE 5ms;
      start of temproal scope
        Messwertpuffer lesen;
        Stellwert berechnen;
        Stellwert puffern;
      end of temporal scope;
      -- deadline 65ms
```

```
task periodic_PartC;
loop every 100ms
IDLE 70ms;
start of temporal scope
    Stellwertpuffer lesen;
    Stellwerte schreiben;
end of temporal scope
    -- deadline 10ms
```



### Aperiodische Zeitrahmen

Sind durch Ereignisse von außen (interrupts) gesteuert

```
task aperiodic_T;
...
begin
  loop
  wait for interrupt;
  start of temporal scope
  ...
  end of temporal scope
  end loop;
end;
```

### Sporadische Zeitrahmen

 Aperiodische Task, für die ein minimaler Zeitraum zwischen zwei Ereignissen ist definiert ist (entspricht einer minimalen Wiederholrate der Schleife)

### Implementierung periodischer Tasks



#### Ada

- Keine Unterscheidung zwischen "Tasks" und "Echtzeittasks"
- Deshalb: Verwendung von "niedrigen" Mechanismen wie Zeitgeber und/oder Verzögerungen
- Beispiel: Struktur einer Periodischen Task in Ada

```
task body Periodic_T is
   Next_Release : Time;
   Release_Interval : constant Time_Span := Milliseconds(...);
begin
   -- read clock and calculate the next
   -- release time (Next_Release)
   loop
    -- sample data (for example) or
    -- calculate and send a control signal
    delay until Next_Release;
    Next_Release := Next_Release + Release_Interval;
   end loop;
end Periodic_T;
```

#### Implementierung periodischer Tasks



#### C/Realtime POSIX

- Keine Unterscheidung zwischen "Tasks" und "Echtzeittasks"
- Beipiel:

```
void periodic thread() /* destined to be the thread */
  struct timespec next release, remaining time;
  struct timespec thread period; /* actual period */
  /* read clock and calculate the next
     release time (next release) */
 while(1) {
    /* sample data (for example) or
       calculate and send a control signal */
    clock nanosleep (CLOCK REALTIME, TIMER ABSTIME,
                    &next release, &remaining time);
    add timespec(&next release, &next release, &thread period);
```

#### Implementierung periodischer Tasks



#### C/Realtime POSIX

- Beipiel (Forts.):

#### Implementierung aperiodischer Tasks



- Ada: Behandlung einer Unterbrechung durch ein Geschütztes Objekt (Monitor) mit zwei Operationen:
  - Gemeinsame Boole'sche Variable Call\_Outstanding
  - procedure Interrupt: muss aufgerufen werden, falls eine Unterbrechung ausgelöst wurde
    - **setzt** Call\_Outstanding **auf** True
  - entry Wait\_For\_Next\_Interrupt: Aufrufer wird blockiert, bis
    Interrupt aufgerufen wurde (d.h. solange not Call\_Outstanding)
    - setzt nach "Eintritt" Call\_Outstanding auf False

```
protected Aperiodic_Controller is
   procedure Interrupt; -- mapped onto interrupt
   entry Wait_For_Next_Interrupt;
private
   Call_Outstanding : Boolean := False;
end Aperiodic_Controller;
```

#### Implementierung aperiodischer Tasks



 Ada: Behandlung von Unterbrechungen durch ein Geschütztes Objekt (Forts.):

```
protected body Aperiodic_Controller is

procedure Interrupt is
begin
    Call_Outstanding := True;
end Interrupt;
entry Wait_For_Next_Interrupt when Call_Outstanding is
begin
    Call_Outstanding := False;
end Wait_For_Next_Interrupt;
end Aperiodic_Controller;
```

#### Implementierung aperiodischer Tasks



Ada: Aperiodische Task

```
task body Aperiodic_T is
begin
    loop
        Aperiodic_Controller.Wait_For_Next_Interrupt;
        -- action
    end loop;
end Aperiodic_T;
```

#### C/Real-Time POSIX

 Realisierung aperiodischer Threads analog zu Ada mit Mutexen und Bedingungsvariablen

### Task-Steuerung durch Zeitereignisse



- Ereignisgesteuerte Programmierung
  - Das Eintreten eines Ereignisses (event) löst die Ausführung einer Ereignisbehandlungsroutine (event handler) aus
    - Unterscheide:
      - Welche Task löst ein Ereignis aus?
      - Welche Task behandelt ein Ereignis?
    - Wenn beide Tasks unterschiedlich sein k\u00f6nnen, ist dies auch eine Form der Task-Kommunikation
  - Gegebenenfalls werden laufende Prozesse blockiert
  - Spezialfälle
    - SW-/HW-Interrupts (Ada: Interrupt-Handling, C/Real-Time POSIX: Signale)
      - auslösende und verarbeitende Task können unterschiedlich sein
    - Ausnahmebehandlung (Exception Handling)
      - auslösende und verarbeitende Task sind in der Regel die selben
    - Zeitereignisse
      - Zeitpunkt ist erreicht
      - Zeitraum ist abgelaufen

#### Task-Steuerung durch Zeitereignisse



- Zeitereignisse in Ada
  - das Package Ada.Real\_Time.Timing\_Events
    - Datentyp f
       ür Zeitereignisse Timing\_Event
    - Datentyp für Behandlungsroutinen: Timing\_Event\_Handler
      - Zeiger auf eine geschützte Prozedur (d.h. die Behandlungsroutine muss in einem geschützten Objekt realisiert werden)
    - Zeitereignisse definieren: Set\_Handler (E, T, H)

```
- E: in out Timing_Event (Das zu definierende Ereignis)
```

- T: Time / T: Time\_Span (Der damit verbundene Zeitpunkt bzw. Zeitraum)
- H: Timing\_Event\_Handler (Zeiger auf die Behandlungsroutine)
  - » Ein Zeitereignis kann mehrfach neu definiert (überschrieben) werden
- Zeitereignisse deaktivieren

```
- cancel_Handler(E, canceled)
- set Handler(E, T, null)
```

- Ablauf
  - Nach Eintreten eines definierten Zeitereignisses wird die Behandlungsroutine "so schnell als möglich" ausgeführt
  - Danach ist das Zeitereignis deaktiviert und kann wieder neu definiert werden

### Task-Steuerung durch Zeitereignisse




Das Ada- Package Ada. Real\_Time. Timing\_Events

```
package Ada. Real Time. Timing Events is
                                                        Zeiger auf eine
  type Timing Event is tagged limited private
                                                        Prozedur eines
  type Timing Event Handler
                                                        geschützten Obiekts
    is access protected procedure (Event : in out
                                    Timing Event);
  procedure Set Handler(Event : in out Timing Event;
                                                           Überladene
        At Time : Time; Handler: Timing Event Handler)
                                                           Prozedur
  procedure Set Handler(Event : in out Timing Event;
                                                           (für Zeitpunkte
        In Time: Time Span;
                                                           und Zeiträume
        Handler: Timing Event Handler);
  function Is_Handler_Set(Event : Timing_Event)
        return Boolean;
  function Current Handler (Event: Timing Event)
        return Timing Event Handler;
  procedure Cancel Handler (Event : in out Timing Event;
            Cancelled : out Boolean);
  function Time Of Event (Event: Timing Event)
           return Time;
private ... -- Not specified by the language.
end Ada. Real Time. Timing Events;
```



- In Ada durch Zeitereignisse
  - Beispiel: periodischer Steuerungs-Algorithmus (vgl. S. 31)
    - Sensorwert lesen Stellwert berechnen Stellwert schreiben
    - Zeitbedingungen
      - Periode: 40ms
      - Eingabeflattern: maximal 2 ms
      - Ausgabe-Deadline: 30ms nach Periodenbeginn
      - Ausgabeflattern: maximal 4 ms
      - Ergibt eine minimale Verzögerung der Ausgabe von 26ms
    - Verarbeitung durch eine Task:





- Ada-Beispiel (Forts.)
  - Ein geschütztes Objekt für die Eingabe: Sensor\_Reader
    - Muss gestartet werden: Prozedur Start
      - Ersten Sensorwert lesen, im Objekt Speichern, Zeitereignis definieren: "in 40ms"
    - Behandlungsroutine für das Zeitereignis: Prozedur Timer
      - nächsten Sensorwert lesen, im Objekt Speichern
      - neues Zeitereignis (40ms später) definieren
    - Eintrittspunkt **Read**: wird akzeptiert wird, sobald ein neuer Messwert gespeichert ist
  - Ein geschütztes Objekt für die Ausgabe: Actuator\_Writer
    - muss 26ms <u>nach</u> der Eingabe gestartet werden (Prozedur Start)
    - Prozedur Write: Ein Ausgabewert wird im Objekt gespeichert wird
    - Alle 40ms (nach Start) wird der im Objekt gespeicherte Wert ausgegeben
      - Durch ein Zeitereignis mit Behandlungsroutine Timer
  - Steuerungstask Cotrol\_Algorithm:
    - SR.Read Stellwertberechnung AW.Write
      - das "Timing" übernehmen die generierten Zeitereignisse



#### Ada-Beispiel (Forts.)

```
protected type Sensor_Reader is
  pragma Interrupt_Priority (Interrupt_Priority'Last);
  procedure Start;
  entry Read(Data : out Sensor_Data);
  procedure Timer(Event : in out Timing_Event);
private:
  Reading: Sensor_Data;
  Data Available: Boolean;
  Next Time: Time;
end Sensor Reader;
Input_Jitter_Control : Timing_Event;
Input Period : Time Span := Milliseconds(40);
protected body Sensor Reader is
  procedure Start is
  begin
    Reading := Read Sensor;
    Next_Time := Clock + Input_Period;
    Data Available := True;
    Set_Handler(Input_Jitter_Control,
                Next Time, Timer'Access);
  end Start;
```



#### Ada-Beispiel (Forts.)

```
entry Read(Data : out Sensor_Data) when Data_Available is
  begin
    Data := Reading;
    Data Available := False;
  end Read;
procedure Timer(Event : in out Timing Event) is
  begin
    // obtain reading from sensor interface
    Data Available := True;
    Next Time := Next_Time + Input_Period;
    Set_Handler(Input_Jitter_Control, Next_Time,
                Timer'Access);
  end Timer;
end Sensor Reader;
```



#### Ada-Beispiel (Forts.)

```
protected type Actuator Writer is
 pragma Interrupt Priority (Interrupt Priority'Last);
 procedure Start;
 procedure Write(Data : Actuator Data);
 procedure Timer(Event : in out Timing Event);
private
 Next Time : Time;
 Value : Actuator Data;
end Actuator Writer;
protected body Actuator_Writer is ... -- Übung!
Output Jitter Control: Timing Event;
Output Period: Time Span := Milliseconds (40);
SR: SensorReader; AW: Actuator Writer;
SR.Start; -- Was ab jetzt mit SR passiert regeln Zeitereignisse!
delay 0.026; -- 26 ms später ...
AW.Start; -- Was ab jetzt mit AW passiert regeln Zeitereignisse!
```




- Ada-Beispiel (Forts.)
  - Steuerungstask Control\_Algorithm
  - Muss im selben Block gestartet werden, in dem auch SR und AW deklariert sind

 Die Task bekommt über Pointer (Access-Parameter) Zugriff auf die geschützten Objekte



- In C/Real-Time-POSIX
  - Beispiel: periodischer Steuerungs-Algorithmus (vgl. S. 45ff)
    - Realisiert mit 3 nebenläufigen, periodischen Tasks
    - Durch Zeit-Verzögerungen wird erreicht, dass sie nie gleichzeitig rechnen





- C/Real-Time-POSIX-Beispiel (Forts.)
  - Struktur f
    ür die Zeit-Parameter

```
typedef struct {
                                        // Startzeit
  struct timespec start;
  struct timespec period; // Periode (\rightarrow 40ms)
  struct timespec max input jitter; // max. Eingabeflattern (\rightarrow 2ms)
  struct timespec min latency; // min. Verzögerung Ausgabe
                                                                    (\rightarrow 2.6 \text{ms})
  struct timespec deadline;
                                         // Ausgabe-Deadline (\rightarrow 30ms)
} parameters;
                                                          Ausgabe-
                                                          Thread
         Verarbeitungs-Thread (Stellwerte berechnen)
Eingabe
- Thread
   2ms: Maximales
                                                 26ms: Minimale 30 ms: Deadline
   Eingabeflattern
                                                 Verzögerung der für die Ausgabe
                                                 Ausgabe
```



C/Real-Time-POSIX-Beispiel (Forts.): Eingabe-Thread

```
void sensor thread(parameters *params)
  /* destined to be the thread that reads the sensor */
  struct timespec next release, remaining time;
  /* wait until start time */
  next release = params->start;
  clock_nanosleep(CLOCK_REALTIME, TIMER_ABSTIME,
                  &next release, &remaining time);
 while(1) {
    /* read sensor data and store in a global data -
       protected by a mutex */
    add timespec(&next release, &next release, &params->period);
    clock nanosleep (CLOCK REALTIME, TIMER ABSTIME,
                    &next_release, &remaining_time);
```



• C/Real-Time-POSIX-Beispiel (Forts.): Stellwertberechnung

```
void processing thread(parameters *params)
/* destined to be the thread that processes the sensor data */
  struct timespec next_release, remaining time;
  /* wait until first release time */
  add_timespec(&next_release, &(params->start),
               &(params->max input jitter));
  clock nanosleep (CLOCK REALTIME, TIMER ABSTIME,
                  &next release, &remaining time);
 while(1) {
    /* get data written by input_thread,
       process data and write the value to be written to
       the actuator in global data - protected by a mutex */
    add timespec(&next release, &next release, &params->period);
    clock nanosleep (CLOCK REALTIME, TIMER ABSTIME,
                    &next release, &remaining time);
```



C/Real-Time-POSIX-Beispiel (Forts.): Ausgabe-Thread

```
void actuator thread(parameters *params)
/* destined to be the thread that write to the actuator */
  struct timespec next release, remaining time;
  /* wait until first release time */
  add_timespec(&next_release, &params->start,
               &params->min latency);
  clock nanosleep (CLOCK REALTIME, TIMER ABSTIME,
                  &next_release, &remaining_time);
 while(1) {
    /* get data written by processing thread,
       process data and write the value to the actuator */
    add_timespec(&next_release, &next_release, &params->period);
    clock nanosleep (CLOCK REALTIME, TIMER ABSTIME,
                    &next release, &remaining time);
```



- C/Real-Time-POSIX-Beispiel (Forts.)
  - Threads initialisieren und starten.

```
void init(){
 struct time spec start = ... // set start time
 /* set Timing-Paramters:
    {start, start+40ms, start+2ms, start+26ms, start+30ms} */
 parameters P = \dots;
 /* thread pointer */
 pthread_t PTInput;
 pthread_attr_init(&attribute_input); /* default attributes */
 pthread_create(&PTInput, &attribute_input,
              (void *) sensor thread, &P);
 // Similarly for the other threads
```



#### C/Real-Time-POSIX

- Außer der Lösung mit den 3 Tasks und geeigneten Delays gibt es auch in C/Real-Time-Posix die Möglichkeit Zeitereignisse zu definieren
  - Erforderliche Schnittstellen:
    - Signale (vgl. Beispiel 5-5, 5-6, [Burns & Wellings 2009, Kap. 7.5.1]):
       zur Ereignisgesteuerten Programmierung
    - Timer (vgl. Beispiel 5-7, [Burns & Wellings 2009, Kap. 10.4.2]):
       zur Definition von Signalen, die durch Zeitereignisse ausgelöst werden
  - Probleme
    - In einem Prozess mit mehreren Threads werden alle Signale an den ganzen Prozess gesendet (also alle Threads)
      - → Aktionen der Behandlungsroutine (z.B. "Terminieren") können sich auf alle Threads des Prozesses auswirken
    - Der Zeitpunkt, wann eine Behandlungsroutine ausgeführt wird, ist in C/Real-Time-Posix nicht definiert. (Ada: "so schnell als möglich")
- Probleme mit der Multitasking-Lösung:
  - Overhead durch Multitasking (→ Prozesswechsel)
  - Die Qualität ist abhängig von der Scheduling Strategie



- Asynchrone Benachrichtigung (asynchronous notification)
  - Motivation: Eine Task soll auf Ereignisse reagieren, die außerhalb des Einflussbereichs der Task liegen
    - z.B. Fehlerzustände in der Hardware
    - z.B. Ausnahmesituationen in einem Überwachten technischen Prozess
  - Erforderlich: Eine Task/Prozess (in dem das Ereignis stattfindet) muss "die Aufmerksamkeit" einer anderen Task/Prozesses erzwingen können (der das Ereignis behandelt)
  - Anwendungen:
    - Fehlerbehandlung
    - Betriebsarten-Wechsel
      - können oft geplant werden
      - werden manchmal durch Ereignisse erzwungen
    - Unterbrechungen durch Benutzer



- Modelle für Asynchrone Benachrichtigung
  - Wiederaufnahme (*resumption*)
    - Eine Task zeigt an, welche Ereignisse sie behandeln möchte
    - Wenn das Ereignis eintritt, wird die Task unterbrochen und eine Ereignisbehandlungsroutine ausgeführt
    - Anschließend setzt die Task ihre Ausführung fort (→ Wiederaufnahme)
    - Entspricht dem ereignisgesteuerten Programmieren (→ S. 42) bzw. einem "Software-Interrupt"

#### Terminierung

- Eine Task definiert einen Ausführungsbereich (Code-Sequenz), in dem sie bereit ist, eine asynchrone Benachrichtigung zu empfangen
- Wenn die Benachrichtigung eintrifft, wird dieser Ausführungsbereich beendet (→ Terminierung)
- Asynchrone Benachrichtigung in C/Real-Time-POSIX
  - Mit Hilfe von Signalen
    - nach dem Wideraufnahme-Modell
    - Sie Beispiel 5-4 und 5-5, [Burns & Wellings 2009, Kap. 7.5.1]



- Asynchrone Benachrichtigung in Ada
  - Asynchrone Select-Anweisung

#### select

```
X.entry_call; -- X is a task or protected object
-- optional sequence of statements
-- to be executed after the entry_call has been
-- received (event handler)

then abort
-- abortable sequence of statements
end select;
```

- Asynchrone Benachrichtigung nach dem Terminierungsmodell
  - Wenn bei Ausführung der Select-Anweisung der Eintrittspunkt nicht gerufen wurde, wird der Teil nach abort ausgeführt.
  - Ansonsten wird der Teil nach select ausgeführt
  - Falls der Eintrittspunkt während der Ausführung des Teils nach abort gerufen wird, wird dieser abgebrochen (beendet) und der optionale Teil ausgeführt
- Spezialfall: Behandlung von Timeout-Fehlern, Siehe <u>S. 27</u>



Ablaufbeispiel: Rendezvous sofort

```
task Server is
  entry ATC Event;
end Server;
task body Server is
begin
  accept ATC_Event do
    Seq2;
  end ATC Event;
end Server;
```

```
task To Interrupt;
   task body To Interrupt is
   begin
3
     select
4
        Server.ATC Event;
6
        Seq3;
     then abort
        Seq1;
     end select
     Seq4;
   end To_Interrupt;
```



Ablaufbeispiel: Kein Rendezvous vor Ende Seq1

```
task Server is
  entry ATC Event;
end Server;
task body Server is
begin
  accept ATC_Event do
    Seq2;
  end ATC Event;
end Server;
```

```
task To Interrupt;
  task body To Interrupt is
  begin
2
    select
3)
       Server.ATC_Event;
       Seq3;
                         Abbruch
    then abort
       Seq1;
4
    end select
    Seq4;
  end To_Interrupt;
```



Ablaufbeispiel: Rendezvous fertig vor Ende Seq1

```
task Server is
  entry ATC Event;
end Server;
task body Server is
begin
  accept ATC_Event do
    Seq2;
  end ATC Event;
end Server;
```

```
task To Interrupt;
  task body To Interrupt is
  begin
2
     select
3)
       Server.ATC Event;
8
       Seq3;
    then abort
4
       Seq1;
    end select
                      Abbruch
9
     Seq4;
  end To_Interrupt;
```



Ablaufbeispiel: Rendezvous fertig nach Ende Seq1

```
task Server is
  entry ATC Event;
end Server;
task body Server is
begin
  accept ATC_Event do
    Seq2;
  end ATC Event;
end Server;
```

```
task To Interrupt;
  task body To Interrupt is
  begin
2
    select
3)
      Server.ATC Event;
8
      Seq3;
    then abort
      Seq1;
    end select
    Seq4;
  end To_Interrupt;
```

#### Literatur



- [Burns & Wellings 2009] Alan Burns, Andy Wellings: Real-Time Systems and Programming Languages. Ada, Real-Time Java and C/Real-Time POSIX. Addison Wesley, 2009.
- [Wörn & Brinkschulte 2005] Heinz Wörn, Uwe Brinkschulte: *Echtzeitsysteme*. Springer, 2005.
- [Zöbel 2008] Dieter Zöbel: *Echtzeitsysteme. Grundlagen der Planung.* Springer, 2008.