

# Echtzeitsysteme

1. Einführung

Prof. Dr. Roland Dietrich

### Ziele der Vorlesung



- Verständnis der besondere Anforderungen von Echtzeitsystemen (engl. real-time systems) im Vergleich zu anderen (nicht-Echtzeit-) Systemen
- Kenntnis wesentlicher Methoden, diese Anforderungen zu erfüllen
  - Planungsmethoden (real-time scheduling)
  - Aufgaben von Echtzeitbetriebssysteme (real-time operation systems, RTOS)
  - Konzepte von Programmiersprachen zur Unterstützung von Echtzeitanforderungen




- Eingebettete Systeme (embedded systems)
  - Rechner ist Bestandteil eines größeren technischen Systems
  - Rechner ist über Schnittstellen (Sensoren und Aktoren) mit dem technische System verbunden

Zusätzlich möglich: Interaktion mit einem Nutzer und/oder anderen

Systemen

 Aufgabe des Rechners:
 Überwachen und Steuern der technischen Prozesse
 (→ "Prozessrechner")

 Echtzeitsysteme sind überwiegend eingebettete Systeme



[Quelle: Wörn & Brinkschulte 2005, Abb. 1.1]



### Echtzeitsystem (EZS)?

- DIN 44300

Betrieb eines Rechnersystems, bei dem Programme zur Verarbeitung anfallender Daten ständig betriebsbereit sind, derart, dass die Verarbeitungsergebnisse innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne verfügbar sind.

- Anforderungen an ein EZS nach [Wörn, Brinkschulte 2005]
  - Rechtzeitigkeit: Ein Ergebnis für einen zu steuernden Prozess muss rechtzeitig vorliegen
  - **Gleichzeitigkeit**: viele Anforderungen müssen *parallel* (gleichzeitig), jede mit ihren eigenen Zeitanforderungen ausgeführt werden
  - Spontane Reaktion auf Ereignisse: ein EZS muss auf zufällige und spontan eintretende Ereignisse (innerhalb oder außerhalb des Prozesses) innerhalb einer definierten Zeit reagieren.


#### – Konsequenzen:

- Die Korrektheit eines EZS hängt nicht nur vom logischen Ergebnis der Berechnungen ab, sondern auch vom Zeitpunkt, an dem sie vorliegen
- Nicht rechtzeitige Berechnung ist oft so schlecht wie falsche Berechnung




- Logische vs. zeitliche Korrektheit
  - Nicht-Echtzeitsysteme: korrekt = logisch korrekt
  - Echtzeitsysteme: Korrektheit = logisch korrekt + zeitlich korrekt
- Beispiel: Steuerung eines autonomen Fahrzeugs

[Quelle: Wörn & Brinkschulte 2005, Abb. 5.1]



Logisch korrekt, zeitlich inkorrekt




Logisch und zeitlich korrekt



#### Rechtzeitigkeit

- Ausgabedaten müssen "rechtzeitig" berechnet werden
- Eingabedaten müssen "rechtzeitig" zur Verfügung stehen
- Was "rechtzeitig" ist, definiert der Technische Prozess!




[Quelle: Wörn & Brinkschulte 2005, Abb. 5.2]



- Wann ist eine Aktion A rechtzeitig?
  - a) Genauer Zeitpunkt: Es wird ein Zeitpunkt t vorgegeben, an dem A ausgeführt werden muss
  - b) Spätester Zeitpunkt: Es wird ein maximaler Zeitpunkt  $t_{max}$  vorgegeben, bis zu dem A spätestens ausgeführt sein muss
  - c) Frühester Zeitpunkt: Es wird ein minimaler Zeitpunkt  $t_{min}$  vorgegeben, vor dem A nicht ausgeführt werden darf

d) Zeitintervall: A darf nicht vor  $t_{min}$  ausgeführt werden und muss vor


 $t_{max}$  ausgeführt sein.



[Quelle: Wörn & Brinkschulte 2005, Abb. 5.3]



- Periodische Zeitbedingungen:
  - wiederholen sich in regelmäßigen zeitlichen Abständen (time triggered)
- Aperiodische Zeitbedingungen:
  - treten in unregelmäßigen Abständen auf
  - meist durch Ereignisse ausgelöst (event triggered)



[Quelle: Wörn & Brinkschulte 2005, Abb. 5.4]



- Absolute Zeitbedingung
  - Angabe eines Zeitpunkts
  - Bsp.: Ein Prozess muss um 12:00 Uhr gestartet werden
- Relative Zeitbedingung
  - Angabe einer Zeitbedingung relativ zu einer vorherigen Zeitbedingung oder Ereignis
  - Bsp.: Der Stellwert muss 0,5 sec. nach Messung eines Sensorwerts erzeugt werden




### Anmerkungen

- Formen und Ausprägungen von Zeitbedingungen können bei Echtzeitsystemen in beliebiger Kombination auftreten!
- Wesentlich für die Einhaltung von Zeitbedingungen sind
  - Hinreichende Verarbeitungsgeschwindigkeit: die Aktivitäten laufen schnell genug ab, um die Einhaltung der Zeitbedingungen zu ermöglichen
  - Zeitliche Vorhersagbarkeit:

     Das Einhalten der Zeit bedingungen kann in jedem
     Fall garantiert werden
    - → Worst Case Execution Time ist entscheidend!
  - Beispiel:

Mikroprozessor-Architektur mit Cache:




[Quelle: Wörn & Brinkschulte 2005, Abb. 2.11]



- Harte Echtzeitsysteme (hard real-time systems)
  - Echtzeit-Anforderungen müssen unbedingt eingehalten werden
  - Falls nicht, droht Schaden!
    - Beispiel: autonomes Fahrzeug muss vor einer roten Ampel anhalten
- Weiche Echtzeitsysteme (soft real-time systems)
  - Echtzeit-Anforderungen sind wichtig, Einhaltung wünschenswert
  - Wenn Sie "gelegentlich" nicht eingehalten werden, funktioniert das System dennoch korrekt
  - Typisch: Vorgaben für Toleranzen
    - Toleranzen für die Häufigkeit der Zeitfehler
    - Toleranzen für die Größe der Zeitfehler
  - Typisch: die Brauchbarkeit des Ergebnisses nimmt ab, je stärker die Abweichungen von den Echtzeit-Anforderungen
- Feste Echtzeitsysteme (firm real-time systems)
  - Nicht-Einhaltung der Echtzeit-Anforderungen unschädlich, macht aber das Ergebnis wertlos (Informationen haben "Verfallsdatum")






Echtzeitsysteme – 1. Einführung Seite 1 - 12



- Produktionssteuerung
  - Computer steuert eine Menge von mechanischen Geräten



[Quelle: Burns & Wellings 2009, Abb. 1.1]


Echtzeitsysteme – 1. Einführung



- Produktionssteuerung
  - Häufig: Im Produktionsprozess werden Roboter eingesetzt
  - Jeder Roboter hat seine eigene, unabhängige Steuerung für
    - Sensoren (z.B. Abstandssensoren)
    - Bewegliche Teilen (z.B. Räder, Gelenke, Greiffinger)
    - Bildverarbeitung und Mustererkennung
  - Jeder Roboter für sich ist ein Echtzeitsystem
    - Häufig: Ein hartes Echtzeitsystem
    - z.B. wenn mit Menschen mit Robotern in der selben physikalischen Umgebung zusammenarbeiten



- Automotive Systeme
  - ca. 30 100 vernetzte Steuergeräte in einem Fahrzeug
  - Aufgaben
    - Antrieb und Fahrwerk
    - Karosserie und Komfort
    - Telematik
    - Diagnose und Wartung




Blockdiagramm eines typischen Kfz-Steuergerätes

[Quelle: Zöbel 2008, Abb. 1.17]




- Automotive Systeme
  - Typische Architektur von Steuergeräten im Fahrzeug
    - Von einem "Grundmodul" sind mehrere Bussysteme sternförmig angeordnet
    - Jedes Bussystem verbindet eine Gruppe von Steuergeräten



Echtzeitsysteme – 1. Einführung



- Multimedia, z.B. Internet-Telefonie (voice over IP)
  - Sendekomponente digitalisiert analoge Signale und bildet Daten-"Pakete"
  - Empfangskomponente mit Puffer bildet aus digitalen Paketen analoge Signale
    - Problem: Pakete werden mit unterschiedlichen Verzögerungen übertragen (→ "Flattern", engl. jitter)
    - Pakte, die "zu spät" kommen, werden ignoriert (→ Datenverlust)



[Quelle: Zöbel 2008, Abb. 1.19]




- Multimedia, z.B. Internet-Telefonie (voice over IP)
  - Vorgabe International Telecommunication Union (ITU):
     Verzögerung weltweit ≤ 150 ms
  - Rahmenbedingungen:
    - 20.000 km Übertragung: ≥ *67ms*
    - Verarbeitung in Sende- und Empfangskomponente ca. 10 ms
    - → Maximal 70 ms für

Weiteleitung der Pakete in den Internet-Knotenrechnern

Übertragung > 20.000 km

Einreihung der Paket im Puffer der Empfangseinheit



[Quelle: Zöbel 2008, Abb. 1.19]



#### Echtzeitfähigkeiten (real-time facilities)

- Zeitpunkt/Zeitraum spezifizieren für die Ausführung von Aktionen
- Zeitpunkt/Zeitraum spezifizieren für die Vollendung von Aktionen
- Systematische Wiederholung von Aktionen (periodisch/aperiodisch)
- Flattern bei Ein-/Ausgabeoperationen begrenzen
- Reaktionsmöglichkeiten, wenn Zeitanforderungen nicht eingehalten werden
- Reaktionsmöglichkeiten, wenn sich Zeitanforderungen dynamisch ändern

### Vorhersagbarkeit

- Das Laufzeitverhalten eines EZS muss sicher vorhersagbar sein
  - → Echtzeitplanung (real time scheduling)



#### Multitasking und Parallelität

- EZS steuern oft mehrere gleichzeitig existierende und reagierende externe Systeme
- Mehrere Sensoren/Aktoren müssen gleichzeitig (parallel) bedient werden (Eingabe/Verarbeitung/Ausgabe)
- Lösungen
  - Ein Prozessor f
    ür alles
    - Wenn der Prozessor leistungsfähig genug ist, um alle gleichzeitigen Abläufe nacheinander oder abwechselnd zu bedienen
    - Es wird nicht parallel verarbeitet, aber "es sieht so aus"
       (d.h. die Zeitanforderungen werden trotzdem eingehalten!)
    - → Quasi-Parallelität, Nebenläufigkeit (*concurrency*), *Multi-Tasking*
  - Echte Parallelität
    - Parallele Abläufe werden auf mehreren Prozessoren ausgeführt



### Hardwarenahe Programmierung

- Interaktion mit einem technischen System erfordert Zugriff auf unterschiedlichste Aktoren und Sensoren
- Häufig: Interaktion über Ein-/Ausgaberegister
- Häufig: Interaktion über Unterbrechungen (Interrupts)
- Typisch: Diese Dinge übernimmt das Betriebssystem
  - Zugriff auf Gerät = Aufruf einer Betriebssystem-Funktion
- Problem: manchmal zu ineffizient
  - jeder Funktionsaufruf kostet Zeit und Ressourcen
- Lösung: Direkte Programmierung in Assembler-Sprache
- → EZ-Programmiersprache muss sowohl Betriebssystem- als auch Hardware-Zugriffe unterstützen



#### Numerische Berechnungen

- Erforderlich für diskrete/analoge Regelungssysteme im Sinne der Regelungstechnik
- Häufig: Numerische Lösung von Differentialgleichungen erforderlich

### Software-Komplexität

- Code Umfang von EZS:
  - Ein paar 100 Zeilen Assembler oder C
  - Mehrere Millionen Zeilen ADA
- Die Technische Umgebung ändert sich
  - Anpassungen/Veränderungen am EZS erforderlich
- → Programmiersprache muss SW-Strukturierung unterstützen

#### Fehlertoleranz und Sicherheit

- Hohe Korrektheitsanforderungen (logisch + zeitlich!)
- Fehler passieren trotzdem
- → Fehlerbehandlung erforderlich



- Allgemeine Design-Kriterien für Programmiersprachen
  - Sicherheit
    - Entdecken von Programmierfehlern durch Compiler oder Laufzeitsystem
    - Entdeckung logischer Programmierfehler leider nicht möglich!
  - Lesbarkeit
    - Ein Quell-Programm sollte ohne weitere Hilfsmittel durch "Lesen" verstanden werden können
    - Einflussfaktoren: Wahl von Schlüsselwörtern und Bezeichnern, Typdefinitionen, Modularisierungsmöglichkeiten,...
  - Flexibilität
    - Alle erforderlichen Operationen sollten auf einfache Art und Weise ausgedrückt werden können
    - Ohne Betriebssystemaufrufe oder Einbau von Assembler-Code
  - Einfachheit
    - Korreliert mit Ausdrucksstärke (Einfach → weniger Ausdrucksstark)
    - Korreliert mit Nutzbarkeit (Einfach → leichter zu benutzen)



- Allgemeine Design-Kriterien für Programmiersprachen
  - Portabilität
    - Ein Programm sollte unabhängig von der HW sein, auf der es läuft
    - Für eingebettete und Echtzeitsysteme schwer zu erreichen!
    - → HW-abhängige von HW-unabhängige Code-Teilen isolieren!
  - Effizienz
    - In EZS müssen Antwortzeiten garantiert werden
    - Effizientes und Vorhersagbares Programm-Verhalten erforderlich
    - → Auf Mechanismen mit nicht vorhersagbarem Laufzeit-Overhead verzichten!



#### Assemblersprachen

- Symbolische Repräsentation der Maschinensprache
  - D.h. HW-orientiert, nicht problemorientiert
- Ursprünglich die Sprache für eingebettete und Echtzeitsysteme
  - Auf Mikrorechnern meist sonst nichts verfügbar
  - Einzige Möglichkeit, effizient auf HW zuzugreifen
- Probleme:
  - Programme schlecht lesbar
    - → hohe Entwicklungskosten, schlechte Wartbarkeit
  - Programme nicht portierbar
  - bei HW-Wechsel muss Personal neu geschult werden



### Sequentielle h\u00f6here Programmiersprachen

- Beispiele: C, C++, einige spezielle Entwicklungen
- Positive Merkmale:
  - Maschinenunabhängig
  - Strukturiertes Programmieren möglich
- Mängel:
  - Keine Parallelität/Nebenläufigkeit
  - Schlechte Echtzeit-Unterstützung
  - Keine Unterstützung von Zuverlässigkeit (z.B. Ausnahmebehandlung)
  - → Häufig Betriebssystemaufrufe
  - → Einbau von Assemblercode erforderlich

### Höhere Programmiersprachen mit Parallelität

- Ada
- Java, Real-Time Java




### Programmierbeispiele in dieser Vorlesung

- C/Real Time POSIX
  - POSIX: Familie von standardisierten Schnittstellen für Betriebssystem-Aufrufe (APIs)
    - IEEE Standard 1003.1-1988 bzw. ISO/IEC 9945
    - Speziell: Echtzeiterweiterungen (POSIX.1b)
  - Betriebssysteme können mehr oder weniger "POSIX-compliant" sein
  - basiert auf UNIX/Linux, es gibt Umgebungen für Windows
- Ada
  - Entwickelt vom US DoD 1977 1983
  - Sollte mehrere 100 Programmiersprachen ersetzen
  - Ursprünglich für eingebettete und Echtzeitsysteme
  - Seit 1995 allgemeine Programmiersprache
    - Systemprogrammierung, Numerik, Objektorientierung
  - Aktuell ADA 2005 (ISO/ANSI-Standard)
- Java mit Echtzeit-Erweiterungen
  - Real-Time Specification for Java (RTSJ)
    - Möglichkeiten, z.B. Garbage Collection zu unterbinden

# Zusammenfassung




Aspekte von Echtzeitsystemen [Burns & Wellings 2009, Abb.1.8]



Echtzeitsysteme – 1. Einführung Seite 1 - 28

# Zusammenfassung

Aspekte von Echtzeitsystemen [Burns & Wellings 2009, Abb.1.8]



Echtzeitsysteme – 1. Einführung

#### Literatur



- [Burns & Wellings 2009] Alan Burns, Andy Wellings: Real-Time Systems and Programming Languages. Ada, Real-Time Java and C/Real-Time POSIX. Addison Wesley, 2009.
- [Wörn & Brinkschulte 2005] Heinz Wörn, Uwe Brinkschulte: *Echtzeitsysteme*. Springer, 2005.
- [Zöbel 2008] Dieter Zöbel: *Echtzeitsysteme. Grundlagen der Planung*. Springer, 2008.

Echtzeitsysteme - 1. Einführung