

Echtzeitsysteme

Anhang: Maschinennahes Programmieren in Ada

Prof. Dr. Roland Dietrich

Anforderungen




- Typische für Echtzeitsysteme: Zugriff auf spezielle Geräte
 - realisiert durch spezielle Ein-/Ausgabe-Operationen
- Realisierung der Geräte-Ein-/Ausgabe
 - Durch spezielle Geräteregister (port mapped I/O), vgl. S. A-3
 - Zugriff auf Geräte erfolgt über einen speziellen Bus (unabhängig vom Zugriff auf den Speicher)
 - Durch spezielle Speicheradressen (*memory mapped I/O*), vgl. <u>S. A-4</u>
 - Zugriff auf Geräte erfolgt über denselben Bus wie auf den Speicher
- Steuerung der Geräte-Ein-/Ausgabe
 - Status-gesteuert
 - Ein Programm kann den Status eines Geräts feststellen
 - Ein Programm kann Aktionen auf dem Gerät veranlassen (Befehle)
 - Ein Programm kann Daten vom Gerät lesen und ins Gerät schreiben
 - Interrupt-gesteuert
 - Ein Gerät ist in der Lage einen Interrupt auszulösen
 - Das Programm reagiert durch Ausführen eines Interrupt-Handlers

Anforderungen




Port mapped I/O: separate Busse für Speicher und Geräte



[Quelle Burns und Wellings 2005, Abb. 14.1]



 Memory mapped I/O: Gemeinsamer Bus für Speicher und Geräte



[Quelle Burns und Wellings 2005, Abb. 14.2]

Beispiel-E-/A-System



- In Anlehnung an Motorola 68000 Prozessoren (Siehe [Burns & Wellings, Kap.14.1.4])
 - E-/A-Register sind im Speicher abgebildet (memory mapped I/O)
 - Steuerungs- und Statusregister (control & status register, csr)
 - enthalten alle Informationen über den Gerätestatus
 - ermöglichen freigeben und sperren von Interrupts
 - Bedeutung der Bits:

Bits:	Bedeutung:	
15 - 12	Errors	gesetzt bei Gerätefehlern
11	Busy	gesetzt, wenn das Gerät aktiv ist
10 - 8	Unit select	wenn mehrere Geräte verwaltet werden
7	Done/ready	E-/A-fertig oder Gerät bereit
6	Interrupt enable	gesetzt, wenn Interrupts freigegeben sind
5 - 3	reserved	Gebrauch nicht festgelegt
2 - 1	Device function	zeigen die benötigte Gerätefunktion an
0	Device enable	gesetzt, wenn das Gerät freigegeben ist

Beispiel-E-/A-System



- In Anlehnung an Motorola 68000 Prozessoren
 - Datenpuffer-Register dienen als Zwischenspeicher für Daten vom und zum Gerät (*data buffer register*, dbr)
 - Bedeutung der Bits (die Daten sind hier Zeichen):

```
Bits: Bedeutung:
15 - 8 nicht genutzt
7 - 0 Daten
```

- Ein Gerät kann mehrere csr und dsr haben
- Bei einem Interrupt
 - Speichert der Prozessor den aktuellen Befehlszähler (Program counter, PC) und den Prozessor-Status (Processor status word, PSW) auf dem Stack
 - der neue PC und PSW werden aus einem sog. Interrupt-Vektor geladen
 - erstes Datenwort = Adresse der Interrupt-Service-Routine
 - zweites Datenwort = PSW einschließlich Priorität der Interrupt-Service-Routine

Anforderungen



- Anforderungen an Höhere Programmiersprachen (z.B. Ada) für maschinennahe Programmierung
 - Modularisierung und Kapselung
 - Maschinenabhängige Programmteile sind in der Regel nicht portabel und sollten im Code isoliert werden
 - Ada: Packages und geschützte Typen
 - Geeignete Repräsentation von Geräte-Registern (lesender/schreibender Zugriff), z.B.:
 - Programm-Variable
 - Objekt (in objektorientierten Sprachen)
 - Kommunikationskanal
 - Eine geeignete Repräsentation für Interrupts, z.B.
 - Prozeduraufruf
 - Start einer sporadischen Task
 - Asynchrone Benachrichtigung (vgl. 5-58ff)
 - Bedingungssynchronisation mit gemeinsamer Variable
 - Nachrichtenbasierte Synchronisation: Interrupt = inhaltslose Nachricht



- Ada bietet Möglichkeiten, die Implementierung von Datentypen zu beeinflussen: representation aspects
- Beispiele:
 - Attribute von Datentypen und -Objekten:
 - Größe (size) von Objekten in Bits,
 - Ausrichtung von Objekten im Speicher (alignement),
 - Maximaler Speicherplatz f
 ür Tasks
 - Adressen von Objekten
 - Werte für Aufzählungskonstanten
 - Record- (Struktur-) Komponenten:
 - Offset
 - Länge (in Bits)



- Beispiel-E-/A-System in Ada (Siehe [Burns & Wellings, Kap.14.3])
 - Aufzählungstypen für Codes (Fehler, Funktionen, Einheiten)

Record-Typ f
ür Steuerungs- und Statusregister (csr), vgl. S. A-5

```
type Csr_T is record
  Errors : Error_T;
  Busy : Boolean;
  Unit : Unit_T;
  Done : Boolean;
  Ienable : Boolean;
  Dfun : Function_T;
  Denable : Boolean;
end record;
```



- Beispiel-E-/A-System in Ada
 - Konkrete Codes für Gerätefunktionen (z.B.):

```
01=READ, 10=WRITE, 11=SEEK
```

Aufzählungstypen für Codes mit Festen Werten:



- Beispiel-E-/A-System in Ada
 - Festlegung der Speicherstruktur des Record-Typs für csr (vgl. <u>S. A-5</u>)

```
Word : constant := 2; -- number of storage units in a word
Bits In Word : constant := 16; -- bits in word
for Csr T use record
 Denable at 0*Word range 0..0; -- at word 0 bit 0
 Dfun at 0*Word range 1..2;
 Ienable at 0*Word range 6..6;
 Done at 0*Word range 7...7;
 Unit at 0*Word range 8 .. 10;
 Busy at 0*Word range 11 .. 11;
 Errors at 0*Word range 12 .. 15;
end record;
for Csr T'Size use Bits In Word; -- the size of object of Csr type
for Csr T'Alignment use Word; -- object should be word aligned
for Csr_T'Bit_order use Low_Order_First;
  -- first bit is least significant bit of byte
```



- Beispiel-E-/A-System in Ada
 - Festelgung von Speicheradressen für Register

```
csr : Csr_T;
for csr'Address use
System.Storage_Elements.To_Address(8#177566#);
```

Setzen eines Registers

Lesen des Registers

```
if csr.Errors = Read_Error then
  raise Disk_Error;
end if;
```

- Zu beachten:
 - csr ist eigentlich eine Menge von gemeinsamen Variablen
 - Gleichzeitiger Zugriff vom Gerätesteuerungsprogramm und vom Gerät
 - csr sollte im Rahmen eines geschützen Objekts implementiert werden



- Das Unterbrechungs-Modell von Ada
 - Ein Interrupt repräsentiert eine Klasse von Ereignissen, die durch die Systemhardware entdeckt wird
 - Das Auftreten (occurence) eines Interrupts besteht aus zwei Vorgängen:
 - Der Erzeugung (*generation*) des Interrupts
 - Das Ereignis in der Hardware, die den Interrupt für das Programm verfügbar macht
 - Der Auslieferung (delivery) des Interrupts
 - Die Aktion, die die Unterbrechungs-Behandlungsroutine (*Interrupt-Handler*) aufruft
 - Zwischen Erzeugung und Auslieferung ist ein Interrupt "hängend" (pending)
 - Die Latenzzeit (*latency*) eines Interrupts ist der Zeitraum zwischen Erzeugung und Auslieferung
 - Die Unterbrechungs-Behandlungsroutine wir ein mal pro Auslieferung ausgeführt



- Das Unterbrechungs-Modell von Ada
 - Solange eine Unterbrechung behandelt wird, sind alle Interrupts aus derselben Quelle **blockiert**
 - Es ist Geräte-abhängig, ob blockierte Interrupts hängend bleiben oder verloren gehen
 - Es gibt reservierte Interrupts (z.B. Uhr-Interrupts um die delay-Anweisung zu implementieren)
 - Reservierte Interrupts werden vom Laufzeitsystem behandelt
 - Der Programmiere darf keine Behandlungsroutinen für reservierte Interrupts definieren
 - Jeder Interrupt hat einen eindeutigen, implementierungsabhängigen Bezeichner
 - z.B. die Adresse des Interrupt-Vektors



- Unterbrechungsbehandlung durch geschützte Prozeduren
 - pragma Attach_Handler(Handler_Name, Expression);
 - steht in der Spezifikation oder im Rupf eines geschützten Objekts (in einem Package, library level)
 - weist dem Interrupt mit dem Bezeichner, der sich als Wert des Expression ergibt, die Prozedur Handler_Name des Objekts als Handler zu
 - Die Zuweisung erfolgt bei Erzeugung des geschützten Objekts
 - Löst die Ausnahme Program_Error aus, falls
 - bei ein Objekt erzeugt wird und der Interrupt reserviert ist
 - wenn der Interrupt bereits einen Handler hat
 - wenn eine Prioritätsobergrenze nicht im zulässigen Wertebereich ist
 - pragma Interrupt_Handler(Handler_Name);
 - steht in der Spezifikation eines geschützten Objekts (in einem Package)
 - ermöglicht die dynamische Zuteilung der parameterlosen Prozedur Handler_Name des Objekts als Interrupt-Handler für einen oder mehrere Interrupts
 - Mit Funktionen des Packages Ada. Interrupts (s. [Beispiele zum Anhang])
 - Die Objekte müssen in einem Package erzeugt werden (library level)



- Beispiel: Zugriff auf einen Analog-/Digital-Konverter (ADC)
 [Burns & Wellings 2009, Kap. 14.3.3]
 - 16 Bit Register zum Auslesen der Ergebnisse: Adresse 8#150000#
 - 16 Bit Register zum Steuern: Adresse 8#150002#
 - Bedeutung der Steuerungsbits:

<u>Bit</u>	<u>Name</u>	<u>Bedeutung</u>
0	A/D Start	Set to 1 to start a conversion
6	Interrupt/Enable/Disable	Set to 1 to enable the device
7	Done	Set to 1 when conversion complete
8-13	Channel	Required input channel out of 64
15	Error	Set if device malfunctions

- Es wird davon ausgegangen, dass der Bezeichner Adc als eine Interrupt-Id registriert ist im Package Ada. Interrupts. Name (s. [Beispiele zum Anhang])
- Ada-Code: siehe [Beispiele zum Anhang]

Literatur



[Burns & Wellings 2009] Alan Burns, Andy Wellings: Real-Time Systems and Programming Languages. Ada, Real-Time Java and C/Real-Time POSIX. Addison Wesley, 2009.