Compte rendu

PFSI TD n°11 Exceptions

Abderahman KRIOUILE_G2

Objectifs: Comprendre et savoir utiliser les exceptions

1- Principes:

Les interruptions sont un mécanisme permettant à un circuit extérieur au microprocesseur d'interrompre le programme en cours d'exécution afin de faire exécuter une routine spécifique. Les interruptions sont en particulier utilisées pour la gestion des entrées/sorties et pour la gestion des processus.

2- Ecriture du programme principal:

Remarque : le programme fini est à la fin du compte rendu

```
//****DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE *****
SP
                            // SP est le pointeur de la pile
            eau R15
MAIN_PRGA equ 0xFF10
INITIA
            equ 0x0000 // valeur avec laquelle on initialise cntm
MAX
            equ 0x006F // lorsque cntm dépasse cette valeur elle est
remis à zéro
PAS
          equ 0x0010 // valeur ajoutée à cntm à chaque passage de la
boucle
CNTMA
          equ 0xFF00 // adresse de la case mémoire dont le contenu
cntm est augmenté à chaque passage de la boucle
ORG
       MAIN PRGA
                      // chargement du programme dans la mémoire
START debut
                 // adresse de la première instruction à exécuter
```

```
//**** PROGRAMME PRINCIPAL****
debut LDW SP, #BAS_PILE
                                // initialisation du pointeur de pile
       LDW R0, #INITIA
                                // on initialise R0 à 0
       STW R0, @CNTMA // on initialise CNTMA à 0 en y écrivant R0
       LDW R1, #MAX
LOOPA ADQ PAS, RO
                         / on ajoute l'incrément à R0
       CMP RO, R1 // on compare R0 et R1, en calculant RO-R1)
       BLW VAS-$-2 / si R0 <= MAX, on saute à la ligne VAS
                                // sinon, on réinitialise R0 à 0
       LDW RO, #INITIA
       STW RO, @CNTMA // on copie RO à l'adresse CNTMA
VAS
       BMP LOOPA-$-2
                                //enfin, on boucle
```

3- Ecriture du programme d'interruption:

A/

CNTIA equ 0xFF02 // adresse de la case mémoire dont le contenu est incrémenté de 2 lors du sous-programme d'interruption

Petit_PAS equ 0x0002 // incrément

IT_PRGA STW R0, -(SP) //on empile R0, on utilise l'adressage basé prédécrémenté

LDW R0, @CNTIA // on copie cnti dans R0

ADQ Petit_PAS, R0 // on ajoute Petit_PAS à R0

STW R0, @CNTIA // on recopie R0 dans cnti

LDW R0, (SP)+ // on dépile R0

ENI // on autorise à nouveau les interruptions

RTI

- **B**/ Ce sous-programme d'interruption utilise le registre R0. Il faut donc avant toute chose sauvegarder sa valeur dans la pile et la restituer à la fin du sousprogramme.
- C/ Il faut autoriser à nouveau les interruptions explicitement car elles ont été inhibées (IF à 0) implicitement dès le déclenchement du programme d'interruption.
- **D/** Cette machine efface IF (met IF à 0) lorsqu'elle lance le programme d'interruption pour ne pas interrompre les instructions urgentes du programme d'interruption en cours par d'autres éventuelles interruptions.
- E/ RTS se contente de faire dépiler le contenu du PC de la pile, c'est l'instruction utilisé dans le cas d'un sous-programme normale mais dans le cas d'une interruption il faut en plus dépiler le contenu de SR on utilisera alors l'instruction RTI qui effectue les deux opérations à la fois.

4- Initialisations:

A/ le numéro INT d'interruption qui correspond à la ligne IRQ2 est : n = i + 32 = 34

B/

```
//****DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE *****
SP
                               // SP est le pointeur de la pile
            egu R15
STACKA
           equ 0x1000 //initialisation de la pile à l'adresse STACKA=1000h
MAIN_PRGA equ
                   0xFF10
INITIA
           equ 0x0000 // valeur avec laquelle on initialise cntm
MAX
           equ 0x006F // lorsque cntm dépasse cette valeur elle est remis à 0
PAS
           equ 0x0010 // valeur ajoutée à cntm à chaque passage de la boucle
CNTMA
           equ 0xFF00 // adresse de la case mémoire dont le contenu cntm est
```

```
//augmenté à chaque passage de la boucle
VECTA equ 0x0088 // adresse du vecteur d'interruption IRQ2 : 4 x (32+2) =
136d = 88h
ORG
        MAIN PRGA
                        // chargement du programme dans la mémoire
START debut
                 // adresse de la première instruction à exécuter
                  //**** PROGRAMME PRINCIPAL****
debut LDW SP, #BAS_PILE // initialisation du pointeur de pile
        LDW R2,# IT_PRGA // initialisation de la table des vecteurs
d'interruption
        STW R2, VECTA
                              //validation des interruptions
        ENI
        LDW RO, #INITIA
                                    // on initialise R0 à 0
        STW RO, @CNTMA
                              // on initialise CNTMA à 0 en y écrivant R0
        LDW R1, #MAX
LOOPA ADQ PAS, RO
                             // on ajoute l'incrément à R0
        CMP R0, R1
                            // on compare R0 et R1, en calculant R0-R1)
        BLW VAS-$-2
                             // si R0 <= MAX, on saute à la ligne VAS
        LDW RO, #INITIA
                                    // sinon, on réinitialise R0 à 0
VAS
        STW RO, @CNTMA
                                    // on copie R0 à l'adresse CNTMA
        BMP LOOPA-$-2
                                    //enfin, on boucle
```

5- <u>Sauvetage et restitution de l'état, instruction RTI</u>:

A/ Entre «CMP RO, R1» et «BLW VAS-\$-2» car si un programme d'interruption est lancé SR changera et au retour l'instruction de saut BLW se basera sur des indicateurs faussés.

B/ RTI permet de restituer le registre d'état et la valeur du PC avant l'exécution de l'interruption. L'instruction RTI est spécialement conçue pour ce genre de situation contrairement au RTS classique.

6-Section critique, instruction DSI:

A/ Si CNTMA = CNTIA = FF00h, les deux programmes ne vont pas interagir comme prévu car si le programme principale s'interrompt entre le chargement et la réécriture de la valeur de la case mémoire, le résultat sera erroné.

B/ Pour résoudre ce problème il faut interdire les interruptions entre le chargement de la valeur de la case mémoire dans le registre et l'écriture de la nouvelle valeur dans la case mémoire après avoir effectué les calcules prévus. En utilisant l'instruction DSI qui met IF à 0.

debut LDW SP, #BAS_PILE

LDW R2,# IT_PRGA

STW R2, VECTA

ENI

LDW R0, #INITIA

STW R0, @CNTMA

LDW R1, #MAX

LOOPA DSI

ADQ PAS, R0

CMP R0, R1

BLW VAS-\$-2

LDW R0, #INITIA

VAS STW R0, @CNTMA

ENI

BMP LOOPA-\$-2

7-Instruction HLT:

A/ HLT met le CPU en attente d'interruption, il s'arrête à l'instruction HLT jusqu'à la prochaine interruption.

B/ Une machine (CPU) en attente consomme moins de puissance électrique et donc chauffe moins.

8-Priorité et memorization:

A/

	NOV_PAS equ 0x0001
NOV_PRGA	STW R0, -(SP)
	LDW R0, @CNTMA // on copie cntm dans R0
	ADQ -NOV_PAS, R0 // on soustraie NOV_PAS de R0
	STW R0, @CNTMA // on recopie R0 dans cntm
	LDW RO, (SP)+
	ENI
	RTI

B/ En analysant la situation de plus prés c'est à dire au niveau de l'aspect matériel on voit que le programme d'interruption IRQ2 sera prioritaire car le bus IRQST sera liée à la masse simultanément à IRQ2 et IRQ3 et le périphérique le plus proche (IRQ2) block ITACK et attendra l'accusé de réception envoyé par le CPU pour envoyé son INT.

9-Trappe logicielle - Instruction TRP:

A/dans le programme principale on appelera le programme d'interruption du début en utilisant l'instruction suivante :

TRP #34

B/ On utilise pas simplement l'instruction JSR car TRP n tient sur une seul instruction vu que les adresses sont exprimée par n qui est assez petite or JSR tient sur deux instructions car elle est suivi par l'adresse du sous programme qui s'étale sur 16 bit.

C/L'intérêt de réaliser des programmes de trappe via un vecteur plutôt que des sous-programme est que ceci permet d'implémenter des appels système à numéro fixe défini par la documentation du système et qu'on peut appeler dans tout programme.

10- Trappe (matérielle):

A/ Lorsqu'un programme effectue une action interdite le CPU déclenche une exception de type trappe dite matérielle.

B/ actions interdites susceptibles de déclencher une trappe :

- Tentative d'extraction de racine carré d'un nombre négatif.
- Tentative d'exécution de code d'instruction inexistante.
- Débordement de la pile.

11- Initialisation de l'unité central de traitement (CPU):

A/ oui, l'initialisation est une exception.

B/ Elle est déclenché grâce au bouton ReSeT présent dans les machines et à l'instruction RST.

C/ Le programme en cours s'arrête sans retour et un programme d'initialisation est lancé depuis une adresse de démarrage fixe =FFFAh dans la machine RISK.

D/ non, l'initialisation n'est pas vectorisé dans cette machine.

E/ Le programme de démarrage de la machine est quelque part dans les adresses inférieurs de la mémoire c'est pourquoi on met une instruction de saut à l'adresse FFFA afin de lancer ce programme.

F/ L'instruction de saut utilise deux mots et puis 4 octets :

```
| FFFA | FFFB |
| FFFC | FFFD |
```

Ces 4 octets sont les derniers de la partie EPROM de la mémoire (mémoire non volatile).

Si on utilisait FFFE, le mot d'extension de l'instruction JPA tomberait en dehors de la mémoire.

G/Si on utilisait une adresse plus faible, on sera obligé de prévoir des éventuels sauts dans nos programmes pour éviter ces octets d'initialisation sa sera mieux de les mettre à la fin de l'espace d'adressage pour ne pas déranger le programmeur, et dans le cas particulier d'un débordement imprévu la machine s'initialisera.

Voici le programme final comportant les deux programme d'interruption :

```
//*****DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE *****

SP equ R15 // SP est le pointeur de la pile

STACKA equ 0x1000 //initialisation de la pile à l'adresse 1000h
```

```
MAIN_PRGA equ 0xFF10
           equ 0x0000 // valeur avec laquelle on initialise cntm
INITIA
MAX
           equ 0x006F // lorsque cntm dépasse cette valeur elle
est remis à zéro
PAS
           equ 0x0010 // valeur ajoutée à cntm à chaque
passage de la boucle
CNTMA
           equ 0xFF00 // adresse de la case mémoire dont le
contenu cntm est augmenté à chaque passage de la boucle
VECTA1
           equ 0x0088 // adresse du vecteur d'interruption IRQ2 :
4 \times (32+2) = 136d = 88h
VECTA2
           equ 0x008C // adresse du vecteur d'interruption IRQ3 :
4 \times (32+3) = 140d = 8Ch
           egu 0xFF02 // adresse de la case mémoire dont le
CNTIA
contenu est incrémenté de 2 lors du sous-programme d'interruption
Petit_PAS equ 2 // incrément du 1er sous programme
NOV PAS equ -1
                      // incrément du 2ème sous programme
ORG
       MAIN_PRGA // chargement du programme dans la mémoire
START MAIN PRGA // adresse de la première instruction à
exécuter
          //**** PROGRAMME PRINCIPAL****
debut LDW SP, # STACKA // initialisation du pointeur de pile
      LDW R2,# IT PRGA
                              // initialisation de la table des
vecteurs d'interruption
      STW R2, @VECTA1
      ENI
                          //validation des interruptions
      LDW R0, #INITIA
                              // on initialise R0 à 0
      STW RO, @CNTMA
                               // on initialise CNTMA à 0 en y
écrivant R0
```

```
LDW R1, #MAX
LOOPA DSI
      ADQ PAS, R0 // on ajoute l'incrément à R0
      CMP R0, R1
                           // on compare R0 et R1, en
calculant R0-R1)
      BLW VAS-$-2 // si R0 <= MAX, on saute à la ligne VAS
      LDW RO, #INITIA
                            // sinon, on réinitialise R0 à 0
VAS
    STW R0, @CNTMA // on copie R0 à l'adresse CNTMA
      ENI
      TRP #34
      TRP #35
      BMP LOOPA-$-2 //enfin, on boucle
         //***** PROGRAMME D'INTERRUPTION n°1*****
IT_PRGA
         STW R0, -(SP)
                             //on empile R0, on utilise
l'adressage basé pré-décrémenté
         LDW R4, @CNTIA // on copie cnti dans R0
         ADQ Petit_PAS, R4 // on ajoute Petit_PAS à R0
         STW R4, @CNTIA // on recopie R0 dans cnti
         LDW R0, (SP)+ // on dépile R0
         ENI // on autorise à nouveau les interruptions
         RTI
         //***** PROGRAMME D'INTERRUPTION n°2*****
NOV_PRGA
              STW R0, -(SP)
              LDW R5, @CNTMA // on copie cntm dans R0
              ADQ NOV PAS, R5 // on ajoute NOV PAS à R0
```

STW R5, @CNTMA // on recopie R0 dans cntm

LDW R0, (SP)+

ENI

RTI

RSB MAIN_PRGA -\$

JPA #debut