Засоры в канализации: как предотвратить и избежать последствий

Засор — распространённая проблема, с которой когда-либо сталкивался каждый. Он может привести к неприятным последствиям, таким как запах, затопление, перелив или повреждение труб.

Какие бывают виды засоров, их причины, а также способы борьбы с каждым? Давайте разбираться.

Есть 3 вида засоров:

Мыльные;
Жировые;
Механические.

О каждом по порядку.

1. Мыльные засоры – образуются из-за попадания в канализацию косметических средств, например, шампуня или геля для душа. Взаимодействуя с водой, эти вещества создают мыльный налет, который налипает на трубы, уменьшает их диаметр и притягивает другие мусорные частицы.

Признаки:
– снизилась пропускная способность сливного отверстия (вода медленно уходит из раковины или ванной)
– появился неприятный запах из слива.

Профилактика:
– промывать трубы горячей водой не реже 1 раза в месяц;
– регулярно прочищать от мусора сливные решетки;

– выбирать косметические средства без поверхностно-активных веществ.

Если засор все же случился, поможет промывка труб горячей водой под давлением (гидродинамическая промывка) или применение химических средств на основе щелочей или кислот.
Важно: Чрезмерное использование химических средств вредно для полипропиленовых труб!

2. Жировые засоры – самые распространенные. Образуются из-за скопления на стенках труб жира, сала и других веществ. Эти отложения также могут притягивать мусор, а под воздействием холодной воды они застывают и сужают диаметр труб.

Признаки:
– появился запах жира из слива;
– на поверхности воды стали появляться жирные пятна;
– слив воды полностью или частично перекрылся.

Профилактика:
– установить жироуловители на сливах раковин и посудомоечных машин;
– не сливать жир, сало, масло в канализацию;
– своевременно прочищать трубы горячей водой с добавлением соды или уксуса.

Избавиться от засора поможет промывка труб гидродинамическим методом или с применением химических веществ, растворяющих жир, а также использование сантехнического троса для физического удаления отложений.

3. Механические засоры – образуются из-за попадания в канализацию крупных предметов – бытового и строительного мусора. Это могут быть салфетки, ватные диски и палочки, средства личной гигиены, наполнитель туалета для домашних животных, окурки и т.д.

Признаки:
– при сливе воды стал слышен гул или шум;

– слив воды полностью или частично перекрылся;
– появился неприятный запах из труб.

Профилактика:
– не выбрасывать в канализацию посторонние предметы, они не растворяются в воде;
– на сливах в раковинах устанавливать защитные сетки, предотвращающие попадание в слив остатков еды;
– регулярно проверять состояние труб.

Устранить механический засор поможет вантуз, насос или механический трос. Также можно обратиться за профессиональной помощью к специалисту.

Помните, что легче не допускать засоров, чем бороться с ними!